Національний університет «Львівська Політехніка» Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології Кафедра електронних обчислювальних машин



Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7

3 дисципліни «Комп'ютерні мережі»

Варіант №2

Виконав:

ст. гр. КІ-303

Білецький М.М.

Перевірив:

Ст.вик. Торубка Т.В.

Тема: Широкосмугове підключення до Internet на основі технології ADSL. **Мета:** Підключити локальну мережу до Internet на основі технології ADSL.

Завдання:

- 1. Створити локальні мережі для подальшого підключення до інтернету.
- 2. Створити частину провайдера з Web сторінкою для перевірки роботи мережі.
- 3. Підключити локальну мережу до Інтернету.
- **4.** Налаштувати телефонну IP мережу для дзвінків між локальними мережами.
- 5. Перевірити працездатність мережі.
- 6. Зафіксувати результати у звіті.

Виконання Завдання 1





Рис. 1. Локальна мережа №1



Puc. 2. Включення Home Router в режим Wireless AP

Включаємо маршрутизатор в режим **Wireless AP**, щоб організувати безкабельний пункт доступу. Налаштування всього іншого обладнання буде описано в подальшому.




Рис. 3. Локальна мережа №2

Дану мережу налаштовуємо по такому ж самому принципу, як і першу.

Завдання 2 Cable-Modem-PT Cable Modem1 CoAxialSplitter-PT Coaxial Splitter0 Cloud-PT-Empty Cloud1 Server-PT Switch1 Server-PT DNS Server-PT WEB

Puc. 4. Частина провайдера (Internet part)

На даному етапі, ми створюємо мережу провайдера та конфігуруємо її.




Рис. 5. Налаштування основних мережевих параметрів для DNS та WEB серверів

На даному етапі для початку змінюємо **IP Configuration** з **DHCP** в **Static**. Поле **IP Address** відповідає унікальній адресі пристрою у мережі. Поле **Subnet Mask**, за умови що все коректно підтягнеться автоматично. Поле **Default**

Gateway встановлюмо в значення IP адреси мережі у якій цей пристрій знаходиться. За даним принципом налаштовуємо всі сервери мережі.




Рис. 6. Перевіряємо включення НТТР сервісу.

Обов'язково зверніть увагу на те, щоб даний сервіс був активний. Бо в інакшому випадку Ваша веб-сторінка не буде працювати. За цим же принципом ми налаштовуємо і **WEB1**.




Рис. 7. Перевіряємо включення DNS сервісу.

Обов'язково зверніть увагу на те, щоб даний сервіс був активний. Бо в інакшому випадку текстова адреса веб-сторінки не буде працювати. За цим же принципом ми налаштовуємо і **DNS**.




Рис. 8.Налаштовуємо Cloud-Empty.

Перед тим як активувати даний тип зв'язку потрібно в розділі Ethernet6 активувати значення Cable. Після цього в розділі "Cable" з'явиться пропозиція з'єднання, яке буде працювати. Ми його підключаємо і даний етап пройдено.

Завдання 3

PC-PT 7960 Phone 1 PC-PT 2960-24Th Switch0(1) PC-PT 2960-24Th Switch0(1) PC-PT 2960-24Th Switch0(1) PC-PT 2960-24Th Switch0(1) PC-PT PC-P

Рис. 9. Підключаємо 2 локальних мережі до Інтернету.

Утворюємо з'єднання через інтерфейс Ethernet. Та заздалегідь надпишемо номери для IP-телефонів.




Рис. 10. Основні налаштування роутеру 2811 в одній із мереж

Даний рисунок демонструє приклад надання внутрішнього та зовнішнього IP для роутеру 2811 в одній із локальних мереж. В кожній мережі придумуємо та вписуємо своє IP та підмаску мережі, якщо вона не підтягується в автоматичному режимі.




Рис. 11. Налаштування основних мережевих параметрів для клієнтів

На даному етапі для початку змінюємо **IP Configuration** з **DHCP** в **Static**. Поле **IP Address** відповідає унікальній адресі пристрою у мережі. Поле **Subnet Mask**, за умови що все коректно підтягнеться автоматично. Поле **Default Gateway** встановлюємо в значення **IP** адреси мережі у якій цей пристрій знаходиться. За даним принципом налаштовуємо всі клієнтські пристрої.

Завдання 4

Команди для налаштування switch в cli

- 1. en
- 2. conf t
- 3. Switch(config)#int f0/1
- 4. Switch(config-if)#switchport voice vlan 1
- 5. Switch(config-if)#exit
- 6. Switch(config)#int f0/3
- 7. Switch(config-if)#switchport voice vlan 1
- 8. Switch(config-if)#exit
- 9. Switch(config)#int f0/4
- 10.Switch(config-if)#switchport voice vlan 1
- 11.Switch(config-if)#exit
- 12.Switch(config)#int f0/5
- 13. Switch(config-if)#switchport voice vlan 1
- 14.Switch(config-if)#exit
- 15. Switch(config)#do copy run start

Примітка: комутатор налаштований однаково для двох мереж.

Команди для налаштування Router 2811

- 1. Router>en
- 2. Router#conf t
- 3. Router(config)#int f0/0
- 4. Router(config-if)#ip address 192.168.2.32 255.255.255.0
- 5. Router(config-if)#no shutdown
- 6. Router(config-if)#
- 7. Router(config-if)#exit
- 8. Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.32
- 9. Router(config)#ip dhcp pool Phones
- 10.Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
- 11.Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.32
- 12.Router(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.2.32
- 13. Router(dhcp-config)#exit
- 14. Router(config)#telephony-service
- 15. Router(config-telephony)#max-dn 10
- 16.Router(config-telephony)#max-ephones 10
- 17.Router(config-telephony)#ip source-address 192.168.2.32 port 2000
- 18.Router(config-telephony)#auto assign 1 to 10
- 19.Router(config-telephony)#exit
- 20. Router(config)#ephone-dn 1
- 21.Router(config-ephone-dn)#number 33001
- 22.Router(config-ephone-dn)#exit
- 23. Router(config)#ephone-dn 2
- 24. Router(config-ephone-dn)#number 33002
- 25.Router(config-ephone-dn)#exit
- 26. Router(config)#ephone-dn 3
- 27. Router(config-ephone-dn)#number 33003
- 28. Router(config-ephone-dn)#exit
- 29.Router(config)#do copy run start

Команди для налаштування переадресації номерів на пристрої Router 2811

- 1. Router>en
- 2. Router#conf t
- 3. Router(config)#int f0/0
- 4. Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
- 5. Router(config-if)#no shutdown
- 6. Router(config-if)#exit
- 7. Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.2
- 8. Router(config)#ip dhcp pool Phones
- 9. Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
- 10.Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.2
- 11.Router(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.1.2
- 12. Router(dhcp-config)#exit
- 13. Router(config)#telephony-service
- 14. Router(config-telephony)#max-dn 10

- 15. Router(config-telephony)#max-ephones 10
- 16.Router(config-telephony)#ip source-address 192.168.1.2 port 2000
- 17.Router(config-telephony)#auto assign 1 to 10
- 18.Router(config-telephony)#exit
- 19. Router(config)#ephone-dn 1
- 20. Router(config-ephone-dn)#number 44001
- 21.Router(config-ephone-dn)#exit
- 22.Router(config)#ephone-dn 2
- 23. Router(config-ephone-dn)#number 44002
- 24. Router(config-ephone-dn)#exit
- 25.Router(config)#ephone-dn 3
- 26. Router(config-ephone-dn)#number 44003
- 27.Router(config-ephone-dn)#exit
- 28.Router(config)#do copy run start



Рис. 11. Налаштування Ноте VoIP0

Налаштовуємо даний пристрій для того аби підключити аналоговий телефон до нашої мережі. В поле Server Address вписуємо локальну IP адресу маршрутизатора 2811.

Завдання 5

Тестування телефонної мережі




Рис. 12. Перевірка локальної телефонної мережі

Перевірку проводимо методом дзвінка з телефонного апарату з номером 33001 на телефон з номером 33002.




Рис. 13. Перевірка доступу з однієї локальної телефонної мережі на іншу. Взаємодія ІР телефону та аналогового телефону.

Перевірку проводимо методом дзвінка з аналогового телефонного апарату з номером 33001 на IP телефон з номером 44003.

Тестування інтернет мережі




Рис. 14. Тестування мережі шляхом входу на веб-сторінку porsche.com Входимо з пристрою, який знаходиться в локальній мережі №1.




Рис. 14. Тестування мережі шляхом входу на веб-сторінку 10.10.10.62 Входимо з пристрою, який знаходиться в локальній мережі №2

Висновок: На даній лабораторній роботі я підключив локальну мережу до Internet на основі технології ADSL. Також попрактикувався в створенні двох телефонних ліній з різними номерами та створив переадресування з одної лінії на іншу. Перевірив інтернет за допомогою браузера та створеної веб-сторінки.