Universidad de Buenos Aires Facultad de Ingeniería

86.07 - Laboratorio de microprocesadores

TP3: PUERTO SERIE

Berard, Lucia Magdalena 101213 - lberard@fi.uba.ar

1er cuatrimestre de 2021

El siguiente trabajo práctico consiste en establecer comunicación bidireccional serie entre un microcontrolador AVR de 8 bits y una computadora de escritorio.

Índice

1.	Introducción	2
2.	Programa 2.1. Conexión y configuración de los puertos 2.2. Desarrollo	3 4
3.	Anexo 3.1. Repositorio Github	8



1. Introducción

El puerto serie es un periférico que necesita configuración antes de utilizarse. Tiene que haber un acuerdo entre ambos extremos sobre de qué modo se van a serializar los datos. Es decir, como mínimo:

- A qué velocidad transmitir
- De qué modo sincronizamos lo transmitido con lo recibido
- De qué tamaño es la unidad básica de información comunicable, o "carácter"

Para este Trabajo Práctico, se adoptó una velocidad de 9600 bits por segundo o baudrate Esto significa que al dar la orden de transmitir o recibir un carácter, sabemos que los dígitos binarios se van a transmitir a razón de 1/9600 segundos.

Respecto a la sincronización, se adoptó el mecanismo más común, la comunicación asincrónica. Esto significa que no se tendrá una señal de clock que acompañe a los datos, sino una estructura de datos adicional que enmarca la información y permita sincronizar transmisor con receptor.

El enmarcado consiste en que, para cada carácter se antepone un bit de inicio (start bit), que siempre vale "0" y luego de cada carácter se adiciona un bit de fin (stop bit) que siempre vale "1" y coincide con el estado en el que queda el canal cuando no se transmite nada.

En lo que respecta al largo del carácter, se adoptaron 8 bits de datos. En la literatura esto se encuentra como 8N1: 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de stop. El concepto de paridad tiene que ver con agregar un noveno bit a modo de redundancia y así detectar algunos errores del lado de receptor. En este Trabajo Práctico no se utilizó bit de paridad.

Si se suma el bit de start, los 8 bits de datos y el bit de stop, entonces, cada byte de información útil se convierte en 10 bits comunicados. Entonces, el tiempo de transmisión del byte será 10/9600 segundos.

2. Programa

El programa consiste en que al encender el microcontrolador, se deberá transmitir el siguiente texto:

```
*** Hola Labo de Micro ***
Escriba 1,2,3,4 para controlar los LEDs
```

Si en el terminal serie se aprieta la tecla '1', entones se enciende/apaga el LED 1 (toggle). Si se aprieta la tecla '2', ocurre lo propio con el LED 2 y así para los cuatro LEDs.

2.1. Conexión y configuración de los puertos

Se necesitó una placa Arduino UNO, 4 resistencias de 220 Ω , 4 LEDs, un protoboard y cables para el conexionado. Se utilizó el puerto B del microcontrolador ATMega 328P, siendo los puertos 8,9,10 y 11 del Arduino. Se puede observar en la siguiente figura:




Figura 1: Diagrama esquemático



En este caso se utilizó una placa Arduino Uno (microcontrolador ATmega328p) y la funcionalidad de convertir a USB ya está disponible, dado que se utiliza el mismo hardware para el puerto serie y para reprogramar la placa por lo que no se necesitó comprar un conversor TTL a USB.

2.2. Desarrollo

Para la conexión del puerto serie y poder observarlo en una terminal, se instaló una extensión en el Atmel Studio 7:




Figura 2: Extensión instalada para la terminal




Figura 3: Ejemplo de uso de la terminal

En cuanto a la lógica del algoritmo se planteó la siguiente solución al problema:



Figura 4: Diagrama en bloques






Figura 5: Diagrama de flujo

2.2.1. Macros utilizadas

Se modularizó el código utilizando macros de manera que el módulo principal sea más legible. Las macros se declararon en un archivo macros.inc. El resto se encuentra en main.asm

```
;Registros auxiliares
               aux1 = R17
2
    .def
               aux2 = R18
   .def
3
   .def
               aux3 = R19
   ;Configuracion Baud Rate
6
               FOSC = 16*10^6; frecuencia de oscilación 16MHz
                BAUD = 9600
   .equ
                BPS = 103 ;((FCPU/16/BAUD) - 1)
   .equ
```

Listing 1: Constantes y registros utilizados.



```
;Configuracion de los puertos ------
    .macro configport
2
3
           ldi
                            aux1, @1
           out
                            @0, aux1
    .endmacro
5
    ;Configuracion Puerto Serie
    .macro configUBRRO
           ldi
                            aux1, 0x00
                            UBRROH, aux1
           sts
10
                            aux1, BPS
           ldi
11
12
           sts
                            UBRROL, aux1
    .endmacro
13
14
15
    .macro configUCSROB
                            aux1, (1<<RXENO) | (1<<TXENO)
          ldi
16
17
           sts
                            UCSROB, aux1
    .endmacro
18
19
    .macro configUCSROC
20
          ldi
                            aux1, (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00)
21
                            UCSROC, aux1
22
           sts
    .endmacro
23
```

Listing 2: Macros para la configuración de los puertos

```
.macro writeMessage
                                        initZ
                                                      MENSAJE
2
                                                             aux2, 68
3
                                        ldi
             Znext:
                                                           aux1, Z+
                                      lpm
             transmit:
                                lds
                                                     aux3, UCSROA
                                                     aux3, UDREO
                                        sbrs
9
                                        rjmp
                                                     transmit
                                                             UDRO, aux1
10
                                        sts
                                        dec
                                                             aux2
11
12
                                        brne
                                                     {\tt Znext}
             clr
                                  aux2
13
     .endmacro
14
```

Listing 3: Macro para recibir



```
.macro receive_input
 2
 3
            receive:
                            ;Espero a recibir la info
                                  aux3, RXC0
                            lds
                                              aux3, UCSROA
 5
                            sbrs
                            ;Recibio data, sale del loop
                                  receive
                            rjmp
                                              aux1, UDR0
                            lds
10
11
12
                            ;Descarto bits con una mascara
                            andi
                                        aux1, 0x0f
13
14
15
                            ;Si no es 1,2,3,4 no hago nada
16
                            cpi
                                              aux1, 1
                            brlo
                                        receive
                            cpi
                                              aux1, 5
18
                            brcc
19
                                       receive
20
                            ;Si es un 4
21
                                       aux1,2
22
                            sbrc
                            lsl
23
24
25
                            ;Si es un 3
                            cpi
                                               aux1,3
26
                                       not3
                            brne
27
28
29
30
                            not3:
31
                                    ;Alto<->Bajo
                                                       aux2, aux1
32
                                    eor
                                    out
                                                       PORTB, aux2
    .endmacro
34
```

Listing 4: Macros para transmitir

2.2.2. Código principal

```
.include "m328pdef.inc"
    .include "macros.inc"
 2
 3
    .org 0x0000
 5
                        config
 6
            jmp
     .org INT_VECTORS_SIZE
 9
10
                    Configuracion de los puertos
11
12
13
14
    config:
15
             ; Inicializo el stack
             initSP
16
17
             ; Declaro PortB como salida (LEDs)
18
            configport DDRB, Oxff
19
             ; Configuro BAUD RATE
21
            configUBRRO
22
             ; Habilito receptor y emisor
24
             configUCSROB
25
26
             ; 8bit data, 1 stop bit, sin paridad
27
28
             configUCSROC
29
30
31
                              Main
32
33
34
    main:
```



```
;Escribo el mensaje inicial
35
                   writeMessage
37
                    ;
Espero recibir un mensaje para prender los LEDs \,
38
39
                                 receive_input
40
41
                                 rjmp loop
42
                                              Mensaje
43
44
45
      MENSAJE:
46
       .DB '*','*','',','','H','o','l','a',''','L','a','b','o',''','d','e','',

'M','i','c','r','o',''','*','*','\n','E','s','c','r','i','b','a',''','1',','2',','3',''','o',

'','4','','p','a','r','a','','c','o','n','t','r','o','l','a','r','',

'l','o','s',''','L','E','D','s'
47
48
49
50
```



3. Anexo

3.1. Repositorio Github

 $\verb|https://github.com/fiuba-labo-de-micro-miercoles/2021_1c_trabajos_practicos-lmberard/tree/master/TP3|$

3.2. Video funcionando

https://drive.google.com/file/d/1rgokJ9YrXRmbmJsIcj-VsvH60d5_zmCV/view?usp=sharing

3.3. Bibliografía

- AVR Datasheet
- AVR Manual de instrucciones
- Esquemático Arduino UNO




Figura 6: Esquemático Arduino UNO