# Universidad de Buenos Aires Facultad de Ingeniería

## 86.07 - Laboratorio de microprocesadores

TP4: TIMERS

Berard, Lucia Magdalena 101213 - lberard@fi.uba.ar

1er cuatrimestre de 2021

En el siguiente trabajo práctico se tiene como objetivo afianzar los conociminetos sobre configuración y uso de timers, generación de interrupción por eventos de timer, manejo de antirrebotes de teclas y verificación de PWM, mediante la realizacion de un programa que haga parpadear un LED en 3 frecuencias distintas

## Índice

| 1. | Timers: Parpadeo en distintas frecuencias | : |
|----|---|---|
|    | 1.1. Introducción                         |   |
|    | 1.2. Desarrollo                           |   |
|    | 1.2.1. Macros utilizadas                  | ļ |
|    | 1.2.2. Código principal                   | ( |
|    | 1.3. Video funcionando                    | 8 |
|    | 1.4. Repositorio Github                   | 8 |
| 2. | Conclusiones                              | ( |
| 3. | Bibliografía                              | ç |



## 1. Timers: Parpadeo en distintas frecuencias

#### 1.1. Introducción

El programa consiste en hacer parpadear el LED conectado al PB0, en 3 frecuencias distintas o que lo deje ENCENDIDO FIJO, según los valores que haya en las entradas INT0,INT1 según se indica en el siguiente cuadro:

| INT0 | INT1 | ESTADO DEL LED                  | PERÍODO          |
|------|------|---------------------------------|------------------|
| 0    | 0    | ENCENDIDO FIJO                  | -                |
| 0    | 1    | PARPADEA CON PRESCALER CLK/64   | $0.52 \; { m s}$ |
| 1    | 0    | PARPADEA CON PRESCALER CLK/256  | 2.09s            |
| 1    | 1    | PARPADEA CON PRESCALER CLK/1024 | 8.39s            |

Cuadro 1: Distintas configuraciones de frecuencia

También se calculó la frecuencia o período con que se prenderá el LED en los 3 casos con la siguiente ecuación:

$$\tau = 2 \frac{2^{16}}{\frac{f_{clock}}{preescaler}} \tag{1}$$

Se utilizó la placa de Arduino cuya frecuencia del clock es 16MHz.

Para resolver esta práctica se usa el Timer1, interrupción por OVERFLOW. Cuando el LED esté ENCENDIDO FIJO el timer esta apagado. En los otros 3 casos, el timer cuenta los pulsos de clock divididos por prescaler 64, 256 y 1024 respectivamente. Cuando se produce un overflow (desborde) cambia el estado del LED, es decir, si está prendido se apaga y viceversa.




Figura 1: Diagrama esquemático

Se utilizó una placa Arduino, un LED, una resistencia de 220  $\Omega$ , 2 resistencias de 10 k $\Omega$ , cables para el conexionado, un protoboard y las entradas PD2 PD3 están conectados 2 switches, que como cualquier tecla produce rebotes al ser presionada por lo que se implementaron rutinas antirrebote para detectar correctamente las teclas.



#### 1.2. Desarrollo




Figura 2: Diagrama en bloques




Figura 3: Diagrama de flujo



```
;Registros auxiliares
                 aux1 = R16
aux2 = R17
     .def
 2
 3
     .def
     ;Registro para entrada de interrupciones
5
                 input = R19
 6
     ; Configuracion rutinas de interrupcion:
                MASK_INTs = 0x0C; 0000 11 00 ->ubicacion de INT0 e INT1
10
     ;Estados posibles - Configuracion frecuencia de parpadeo
11
12
                 STATE_01 = 0x04; 0000 01 00 -> clk 64
                 STATE_10 = 0x08; 0000 10 00 -> clk 256
     .equ
13
                 STATE_11 = 0x0C ; 0000 11 00 -> clk 1024
STATE_00 = 0x00 ; 0000 00 00 -> fijo
14
15
     .equ
16
     ;Modos del CLOCK
17
                 CS_011 = 0xFB; 11111 011 -> clk 64
18
     .equ
                 CS_100 = 0xFC; 11111 100 -> clk 256
19
     .equ
                  CS_101 = 0xFD; 11111 101 -> clk 1024
20
     .equ
                 CS_000 = 0xF8; 11111 000 -> Sin Clock
21
     .equ
```

Listing 1: Registros y constantes utilizadas



#### 1.2.1. Macros utilizadas

```
;Configuracion de los puertos -------
2
    .macro configport
           ldi
                            aux1, @1
3
           out
                            @0, aux1
4
    .\, \verb"endmacro"
6
    .macro configINT
                     aux1, EICRA
           lds
9
                   aux1, (1 << ISC00)
10
           ori
                     aux1, ~((1<<ISCO1))
           andi
11
                     EICRA, aux1
           sts
12
13
           lds
                     aux1, EICRA
14
                     aux1, (1 << ISC10)
15
           ori
           andi
                      aux1, ~((1<<ISC11))
16
           sts
                     EICRA, aux1
17
18
    .endmacro
19
    .macro configINT_MSK
20
21
           ldi
                     aux1, (1 << INT0) | (1 << INT1)
                     EIMSK, aux1
           out
22
23
    .endmacro
24
    ;Configuracion del timer -----
25
    .macro configTimer
26
           ;Modo Normal y Pin Tn flanco descendente
27
28
29
           ;WGM[1:0] = 00
                   aux1, TCCR1A
30
                     aux1, 0xfc ; 111111 00
           andi
31
32
           sts
                     TCCR1A, aux1
33
           ; WGM[2] = 0
34
           ;CS[2:0] 110: flanco descendente externo
35
           lds
                    aux1, TCCR1B
36
37
           {\tt andi}
                      aux1, 0xf6 ; 1111 0 110
           sts
                     TCCR1B, aux1
38
    .endmacro
39
40
    .macro configTimerOverflow
41
                aux1, (1<<T0IE1)
42
           ldi
                     TIMSK1, aux1
           sts
43
    .endmacro
44
45
    ;Recordatorio: usar SEI despues de agregar estas macros!
46
47
48
    ;Inicializacion del Stack Pointer-----
    .macro initSP
49
                            aux1, HIGH(RAMEND)
50
           ldi
                            SPH, aux1
51
           out
                            aux1, LOW(RAMEND)
           ldi
52
53
           out
                            SPL, aux1
    .endmacro
54
```

Listing 2: Macros para configuración e inicialización



```
.macro readINTs
            ;Obtengo la señal del interruptor y guardo en aux
2
3
                              aux1, PIND
            ;Aplico mascara para que solo traiga los valores de INTO e INT1
            andi
                      aux1, MASK_INTs
5
6
            ;Espero
            debounceTime
            ;Guardo la señal en input
            in
                              input, PIND
                        input, MASK_INTs
            andi
10
11
            ;Comparo para evitar errores.
12
                              aux1, input
            ср
            brne
                        INTend
13
    .endmacro
```

Listing 3: Macros para leer Interrupciones

```
2
                                                                                     Delay por timer
 3
     .macro delayByTimer
 4
                                   aux2
             out
                                  TCNTO, aux2
 6
                                  aux2, TCCROA
                           aux2, ~((1 << WGMO1)|(1<<WGMO0))
             andi
 9
10
             out
                                  TCCROA, aux2
11
12
             lds
                                  aux2, TCCROB
13
              ori
                                  aux2, (1<<CS02)|(1<<CS00)
                           aux2, ~((1 << WGMO2)|(1<<CSO1))
             andi
14
                                  TCCROB, aux2
15
             out
16
             delayLoop:
17
                      in
                                          aux2, TIFR0
                                    aux2, TOV0
19
                                    {\tt delayLoop}
20
                      {\tt rjmp}
                      ldi
                                           aux2, 0
22
                                           TCCROA, aux2
23
                      out
                                           TCCROB, aux2
24
                      out
                                           aux2, 0x01
                      ldi
25
26
                       out
                                           TIFRO, aux2
27
28
     .endmacro
29
30
                                                                   Debounce Time con delay por timer
31
32
     .macro debounceTime
33
34
                      ldi
                                           aux2, 2
35
             debounceLoop:
36
37
                      {\tt delayByTimer}
                      dec
                                           aux2
38
                                           aux2.0
39
                      cpi
                      brne
                                    debounceLoop
40
     .endmacro
41
```

Listing 4: Macros debounce y delay utilizando timers

#### 1.2.2. Código principal

```
include "m328pdef.inc"
include "macros.inc"

customark

formula include "macros.inc"

customark

formula include "m328pdef.inc"

formula include "m328p
```



```
rjmp
                         INTaction
     .org INT1addr
                         INTaction
           rjmp
10
11
     .org 0x001A ; Timer/Counter1 Overflow
                         OVFaction
           rjmp
12
13
14
    .org 0x0000
15
                                config
16
           jmp
17
     .org INT_VECTORS_SIZE
18
19
                             Configuracion de los puertos, timer e interrupciones
20
21
22
    config:
23
             ;inicializo el stack
            initSP
24
             ;Interrupcion por overflow del timer1
26
             configTimer
27
            configTimerOverflow
28
29
             ;Interrupciones
30
             configINT
31
32
            configINT_MSK
33
            ;PORTB como salida(LED)
34
             ;0x01 porque solo uso PBO (puerto 8 arduino)
35
36
             configport DDRB,0x01
37
38
             ; PORTD como entrada (Pulsadores)
             configport DDRD,0x00
39
40
41
             ;Empieza con LED encendido fijo
            sbi PORTB, PBO
42
43
44
45
46
47
48
     ;El main principal no hace nada, se maneja todo con interrupciones
49
50
51
            rjmp main
52
53
                                             Rutina de interrupcion - Pulsador
54
55
    INTaction:
56
57
            ;Leo valor de las interrupciones
58
59
            ;Reviso cual es el estado correspondiente
                               input, STATE_00
             cpi
61
62
             breq
                         no_clk
63
             cpi
                                input, STATE_01
64
                         clk_64
65
             breq
66
                                input, STATE_10
             cpi
67
                         clk_256
             breq
68
69
                                input, STATE_11
             cpi
70
            breq
                         clk_1024
71
72
                         INTend
73
            rjmp
74
    INTend:
75
77
78
                                                      Distintas frecuencias
80
81
             ;CS_000: 0xF8 = 11111 000 -> Sin Clock
82
                                aux1, TCCR1B
            lds
83
```



```
aux1, CS_000
             andi
             sts
                                 TCCR1B, aux1
                                 PORTB, 0
             sbi
86
                          INTend
87
             rjmp
88
     clk_64:
89
              ; CS_011: OxFB = 11111 011
90
                                 input, TCCR1B
91
                                 input, (1<<CS10) | (1<<CS11)
             ori
92
93
             andi
                          input, ~((1<<CS12))
             sts
                                 TCCR1B, input
94
                         INTend
95
             rjmp
96
     clk_256:
97
              ;CS_100: 0xFC = 11111 100
98
99
             lds
                                 input, TCCR1B
                                 input, (1<<CS12)
             ori
100
101
             andi
                         input, ~((1<<CS11) | (1<< CS10))
                                 TCCR1B, input
             sts
102
                         INTend
103
             rjmp
104
     clk_1024:
105
             ;CS_101: 0xFD = 11111 101
106
                                input, TCCR1B
107
                                 input, (1<<CS10)|(1<<CS12)
108
             ori
                          input, ~((1<<CS11))
109
             andi
                                 TCCR1B, input
             sts
110
111
112
                                               Rutina de interrupcion - Overflow
113
114
     OVFaction:
115
                                 PINB, 0
116
             sbi
     reti
```

#### 1.3. Video funcionando

https://drive.google.com/file/d/1piaqrd21I157fAb-9QNMsvDR1QBYc\_YI/view?usp=sharing

#### 1.4. Repositorio Github

 $https://github.com/fiuba-labo-de-micro-miercoles/2021\_1c\_trabajos\_practicos-lmberard/tree/master/TP4\_TIMERS$ 



## 2. Conclusiones

En principio se tuvo demoras ya que el enunciado sugería conectar los interruptores al PD0 y PD1 pero luego de ser consultado en la práctica, se cambiaron los pines a PD2 y PD3 para utilizar interrupciones y de esta manera se logró hacer funcionar el programa de acuerdo a lo pedido.

Al haber utilizado macros en los ejercicios anteriores se ahorró tiempo para las configuraciones. Además se modificaron los métodos de debounce y delay para que utilicen el timer.

### 3. Bibliografía

- AVR Datasheet
- AVR Manual de instrucciones
- Esquemático Arduino UNO




Figura 4: Esquemático Arduino UNO