## 【题目 1】使用汇编语言完成下面给定要求的中断程序设计

说明: 题目 1 的设计源代码分别放在文件夹 num1 中

## 【设计要求】

- (1) 在主程序中初始化中断, 并进入无限循环, 用 STC 实验箱 LED 灯指示该状态。
- (2) 使用外部中断 1 来触发进入中断服务程序, 并进入无限循环, 用 STC 实验箱 LED 灯指示该状态。
- (3) 使用外部中断 0 来触发进入中断服务程序, 终结外部中断 1 的无限循环状态, 用 STC 实验箱 LED 灯指示该状态。

提示: 此为中断服务程序嵌套, 通过修改两个中断的优先级寄存器的设置, 来实现外部中断 0 可以打断中断 1 的功能。

### 1. 设计思路

我对这道题目的思考: (1)外部中断 1 的中断服务程序是主要是一个循环,而外部中断 0 优先级最高且能终结外部中断 1 的无限循环状态,这说明在**外部中断 1 的中断服务程序中的循环是一个有条件循环**,否则外部中断 0 返回外部中断 1 后依然会无限循环。

(2)、如果先触发外部中断 0 会处于无限循环状态吗?显然是不会也**不能**的,因为外部中断 0 为最高优先级中断,它自身一定能正常中断返回,否则除了开发板上的复位键它将再回不到主程序,陷入一种"死状态"。

所以我的思路是:通过 LED10、LED9、LED8 亮的状态分别表示程序运行在主程序、外部中断 1 中断服务程序、外部中断 0 中断服务程序中。如果外部中断 1 触发则先保护现场再灭 LED10、亮 LED9 进入有条件式无限循环(P4.7 为 0 则循环继续),如果此时外部中断 0 触发,因为它能终结外部中断 1 的无限循环状态,所以先灭 LED9(置位 P4.7)再保护现场、灭 LED10(考虑到先触发外部中断 0)、亮 LED8,持续一段时间后 LED8 灭,外部中断 0 返 回到外部中断 1 中,因不再满足无限循环条件,外部中断 1 返回主程序中,LED10 恢复亮的状态,一直保持至下一次中断到来。

- 2. 调试过程及遇到问题的解决办法
- (1) 关于 P1 P4 端口的定义区别
- 2 P4 DATA OCOH 3 P1 DATA 90H

main.a51(3): error A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL 当出现上述 BUG 时我很疑惑,为什么 P4 端口地址的配置是正确的,而到了 P1 就不正确了, 经查阅资料, P1 端口已经预定义说明了, 故在程序中可以直接使用 P1, 否则再次声明将出现重复定义错误

(2) 点亮 LED8 (与 P1 端口配置有关)的问题

在解决上述问题后,我想用点亮 LED8 来表示外部中断 0 的中断服务程序正在运行中,可是使用 CLR P1.6 并不能点亮 LED8,但点亮 LED9 LED10 所采用的方法是类似的 CLR P4.6 、CLR P4.7,这让我摸不着头脑

然后我在想是不是需要对 P1 端口相关的寄存器初始化一下,然后我就在书上找到了 P1 端

口模式控制寄存器 P1M0、P1M1, 果然, 当我在程序里把 P1M0 P1M1 初始化为 (即把 P1.6 设置为准双向端口), LED8 成功点亮了

但是我还是很迷惑,为什么 P1 端口输入输出模式需配置,而 P4 的就可以不用,于是我上**网查阅,找到了问题的答案** 

在STC15W4K系列单片机中,与PWM2—PWM7相关的12个I/O口[P3.7/PWM2, P2.1/PWM3, P2.2/PWM4, P2.3/PWM5, P1.6/PWM6, P1.7/PWM7, P2.7/PWM2\_2, P4.5/PWM3\_2, P4.4/PWM4\_2, P4.2/PWM5\_2, P0.7/PWM6\_2, P0.6/PWM7\_2],上电复位后是高阻输入状态,要对外能输出,要软件将其改为强推挽输出或准双向口/弱上拉,与PWM2—PWM7相关的I/O口引脚如下:

## 3. 实验结果: 成功实现题目要求

说明: 程序运行在 main 主程序中 —— LED10 亮

在外部中断1服务程序中 —— LED9 亮

在外部中断 0 服务程序中 —— LED8 亮

按下 SW17, 触发外部中断 0 按下 SW18, 触发外部中断 1

## **硬件上功能效果**(下面展示的是所录制视频的截图)

先让程序运行在主程序 main 中,此时 LED10 亮,这个状态保持不变。**接下来分为四种情况讨论:** 

## (1) 只按 SW18,触发外部中断 1

LED10 熄灭, LED9 点亮, 这个状态维持不变





## (2) 只按 SW17,触发外部中断 0

LED10 熄灭, LED8 点亮, 但维持一段时间后 LED8 熄灭, LED10 恢复亮的状态







# (3) 先按 SW18 触发外部中断 1,再按 SW17 触发外部中断 0

接下 SW18 后, LED10 立刻熄灭, LED9 点亮, 这个状态维持不变, 直至接下 SW17, LED9 立刻熄灭, LED8 点亮且维持一段时间后 LED10 恢复保持亮的状态



## (4) 先按 SW17 触发外部中断 0, 再按 SW18

按下 SW17 后, LED10 立刻熄灭, LED8 点亮, 之后分为两种现象: 若在 LED8 还亮着的时候按下 SW18, LED9 不会立马点亮, 等 LED8 熄灭后 LED9 会点亮并维持这个状态; 若在 LED8 还亮着的时候未按下 SW18, LED8 亮一段时间后熄灭, 转而 LED10 恢复并保持亮的状态。



#### 硬件调试

(1)将程序下载到开发板上,再将其设置为仿真芯片,接着在程序中断服务程序处设置断点,

然后点击 开始硬件仿真



(2)在 debug 下点击 run, 可观察到 LED10 点亮, 如下图所示



(3)接着在开发板上按下 SW18,触发外部中断 1,程序跳转到外部中断 1 的服务程序处,如下

```
28 ;//外部中断1服务程序: change
29
30
31
   PUSH P4
32
          SETB P4.6
                        ;置P4.
          CLR P4.7
                        ;置P4.
33
34 loop1: JNB P4.7, loop1 ; P4.75
                        ;如果」
35
36
                        ;所以j
37
           POP P4
                        ; P4出
38
          RETI
                        ;中断;
```

再点击 run 运行,这时 LED10 熄灭,LED9 点亮,且维持不变,如下




(4) 如果此时不按下 SW17 触发外部中断 0, LED9 会一直亮着, 若此时按下 SW17, 程序跳 转到外部中断 0 的服务程序处, 如下

```
;//外部中断0服务程序:
41
    ;//用LED8变亮状态表示和
42
43
   ;/====
44
   renew:
45
           SETB P4.7
46
           PUSH P4
47
           PUSH P1
           SETB P4.6
48
49
           CLR P1.6
           MOV R0, #40
50
```

再点击 run 运行, 这时 LED9 熄灭, LED8 点亮并维持一会儿后熄灭, 然后 LED10 点亮且维持不变, 如下(因为放不了视频, 下图为视频的截图)





## 4. 源代码及注释

NAME main ;指定当前模块名称

P4 DATA 0C0H ;P4 端口的存储器地址

P1M0 DATA 92H ;P1 端口模式寄存器 P1M0 所在的 SFR 地址 P1M1 DATA 91H ;P1 端口模式寄存器 P1M1 所在的 SFR 地址

myprog SEGMENT CODE

RSEG myprog

LJMP main

ORG 0X0003 ;指向中断向量表中外部中断 0 所在的位置 LJMP renew ;中断映射,外部中断 0 服务程序的入口地址 ORG 0X0013 ;指向中断向量表中外部中断 1 所在的位置 LJMP change ;中断映射,外部中断 1 服务程序的入口地址

ORG 0X100 ;定位到偏移 100H 的位置

main:

USING 0 :使用第 0 组寄存器 R0~R7

MOV P1M0.0X00

MOV P1M1,0X00 ;P1M0、P1M1 初始化为 0, 组合起来配置 P1 口为准双向输入输

出模式

MOV SP,#40H ;将堆栈指针指向内部数据存储器地址为 40H 的地方

SETB IT1 :将外部中断 1 设置为下降沿触发

SETB EX1 ;使能外部中断 1

SETB ITO ;将外部中断 1 设置为下降沿触发

SETB EXO ;使能外部中断 0

SETB PXO :将外部中断 0 设置为最高优先级

SETB EA ;使能全局中断

CLR P4.6 ;点亮 LED10,表示正在运行 main 主程序,没有中断进入

loop: LJMP loop ;无限循环状态

;//=============

;//外部中断1服务程序: change

;/===========

change:

PUSH P4 ;P4 入栈,保护现场 (即保存 P4.6(LED10)的状态)

SETB P4.6 为 1 使 LED10 熄灭,以示程序未处在主程序的循环中

CLR P4.7 ;置 P4.7 为 0 使 LED9 点亮,以示程序进入外部中断 1

loop1: JNB P4.7, loop1 : P4.7 等于 0 就跳转到 loop1(即外部中断 1 处于无限循环状态)

;如果此时被外部中断0嵌套打断,在外部中断0服务程序中P4.7

先被置1再被保护.

;所以返回后 P4.7 为 1 不满足循环条件, 外部中断 1 的无限循环

状态被终止

POP P4 ;P4 出栈,恢复现场

RETI ;中断返回

;//============

;//外部中断 0 服务程序: renew (结束外部中断 1 的无限循环状态,同时作为最高优先级的中断,应该能正常返回主程序)

://用 LED8 点亮状态表示程序正在外部中断 0 的中断服务程序中

renew:

SETB P4.7 ; 先将 P4.7 置 1, 保证外部中断嵌套返回时能使外部中断 1 无法满足循环条件, 最终停止其无限循环状态并返回主程序 main

PUSH P4 ; P4 入栈, 保护现场

PUSH P1 ;P1 入栈, 保护现场, 使返回中断时 P1.6 仍为初始状态 (LED8 熄

灭状态)

务程序中

MOV R0.#40

dly:

LCALL delay ;调用 delay 延时程序

DEC RO ;这里的循环是为了延长 LED8 亮的时间,便于人眼观察

CJNE R0,#0,dly ;当 R0 递减到 0 时退出循环

POP P1 ;P1 出栈 POP P4 ;P4 出栈 RETI :中断返回

### ;参考书上 P167 里的延迟程序 delay

delay:

MOV R3,#0FFH

delay\_1:

MOV R4,#0FFH

delay\_2:

DEC R4

CJNE R4,#0,delay\_2

DEC R3

CJNE R3,#0,delay\_1

RET

**END**