# Laboratorium nr 7

Wykonaj w formie programistycznej implementacji poniżej przedstawione zadania.

1) Napisz funkcję generującą sygnał zegarowy, będący sygnałem prostokątnym o zadanej częstotliwości.

```
LabSeries Lab7::genCLK(double freq, double from, double to, int steps)
{
    QVector<double> x;
    QVector<double> y;
    double range = from-to;
    if(range<0)
        range = 1;
    double step = range/steps;
    double bitStep = (1/freq)/2;
    for(int i=0; i<steps; i++)
    {
        x.append(i*step);
        if((static_cast<int>(i*step/bitStep))%2)
            y.append(0);
        else
            y.append(1);
    }
    return LabSeries(x, y, "CLK");
}
```

2) Jako generatora TTL użyj kodu generującego sygnał informacyjny m(t) z tematu laboratoryjnego "5. Modulacja dyskretna". Wykorzystaj do wygenerowania sygnału m(t) dwa bajty.

```
LabSeries Lab7::modTTL(LabSeries clock, QBitArray bits)
{
    QVector<double> y;
    QVector<double> x;
    bool high = true;
    for(int i=0, bit=0; i<clock.yVec.length();i++)
    {
        if(clock.yVec.at(i) == 1 && high == false)
        {
            high = true;
            bit++;
        }
        if(clock.yVec.at(i) == 0 && high == true)
        {
            high = false;
        }
        if(bit>=bits.count())
            y.append(0);
        else
            y.append(bits.at(bit));
        x.append(clock.xVec.at(i));
    }
    return LabSeries(x, y, "TTL");
}
```

Zrobiłem to na podstawie zegara tak jak inne funkcję.

### Manchester:

```
LabSeries Lab7::modManchester(LabSeries clock, QBitArray bits)
    QVector<double> y;
    QVector<double> x;
    bool falling = false;
    bool rising = false;
    int prevClock = round(clock.yVec.first());
    int mod = 0;
    for(int i=0, bit=0; i<clock.yVec.length();i++)</pre>
        int clk = round(clock.yVec.at(i));
        if(prevClock==0 && clk == 1)
            rising = true;
        if(prevClock==1 && clk == 0)
            falling = true;
        if(prevClock==0 && clk == 1)
            bit++;
        if(bit<bits.count())</pre>
            if(falling && bits.at(bit))
                mod = -1;
            if(falling && !bits.at(bit))
                mod = 1;
            if(bit>0)
                if(rising && (bits.at(bit)==bits.at(bit-1)))
                    mod = (mod == 1) ? -1 : 1;
        else
            mod=0;
        prevClock = clk;
        rising = false;
        falling = false;
        y.append(mod);
        x.append(clock.xVec.at(i));
    return LabSeries(x, y, "Manchester");
```

## NRZI:

#### BAMI:

```
LabSeries Lab7::modBAMI(LabSeries clock, QBitArray bits)
    QVector<double> y;
    QVector<double> x;
    int prevClock = round(clock.yVec.first());
    for(int i=0, bit=0; i<clock.yVec.length() && bit<bits.count()+1;i++)</pre>
        int clk = round(clock.yVec.at(i));
        if(prevClock==1 && clk == 0 && bit<bits.count())</pre>
            if(bits.at(bit))
                if(counter)
                    counter = false;
                    mod = 1;
        prevClock = clk;
        y.append(mod);
        x.append(clock.xVec.at(i));
    return LabSeries(x, y, "BAMI");
```

4) Napisz dekodery dla kodów TTL, BAMI, NRZI i Manchaster. Przetestuj poprawność ich działania.

#### Dekoder TTL:

```
QBitArray Lab7::decTTL(int clockFreq, LabSeries mod)
{
   QBitArray bits;
   double step = (1/static_cast<double>(clockFreq));
   double x = step/2;
   bits.fill(false, static_cast<int>((mod.xVec.last()-mod.xVec.first())/x));
   int bit = 0;
   for(int i=0; x<mod.xVec.last(); i++)
   {
        if(mod.xVec.at(i)>x)
        {
            x+=step;
            bits.setBit(bit, mod.yVec.at(i)==1);
            bit++;
        }
   }
   bits.resize(bit);
   return bits;
}
```

#### Dekoder Manchester:

```
QBitArray Lab7::decManchester(int clockFreq, LabSeries mod)
    double step = (1/static_cast<double>(clockFreq))/2;
    double x = step/2;
    bits.fill(false, static_cast<int>((mod.xVec.last()-mod.xVec.first())/x));
    bool cycle = false;
    for(int i=0; x<mod.xVec.last(); i++)</pre>
        if(mod.xVec.at(i)>x)
            if(cycle==false)
                first = round(mod.yVec.at(i));
                cycle = true;
                x+=step;
                second = round(mod.yVec.at(i));
                bool newBit = first >= 0 && second <= 0;</pre>
                bits.setBit(bit, newBit);
                bit++;
                cycle = false;
                x+=step;
    bits.resize(bit);
    return bits;
```


#### Dekoder NRZI:

```
QBitArray Lab7::decNRZI(int clockFreq, LabSeries mod)
    QBitArray bits;
    double step = (1/static_cast<double>(clockFreq));
    double x = step*0.75;
    bits.fill(false, static_cast<int>((mod.xVec.last()-mod.xVec.first())/x));
    int prevBit = 0;
    int bit = 0;
    for(int i=0; x<mod.xVec.last(); i++)</pre>
        if(mod.xVec.at(i)>x)
            x+=step;
            bool newBit = mod.yVec.at(i) != prevBit;
            prevBit = mod.yVec.at(i);
            bits.setBit(bit, newBit);
            bit++;
    bits.resize(bit);
    return bits;
```


#### Dekoder BAMI:


```
QBitArray Lab7::decBAMI(int clockFreq, LabSeries mod)
{
    QBitArray bits;
    double step = (1/static_cast<double>(clockFreq));
    double x = step*0.75;
    bits.fill(false, static_cast<int>((mod.xVec.last()-mod.xVec.first())/x));
    int bit = 0;
    for(int i=0; x<mod.xVec.last(); i++)
    {
        if(mod.xVec.at(i)>x)
        {
            x+=step;
            bool newBit = mod.yVec.at(i) != 0;
            bits.setBit(bit, newBit);
            bit++;
        }
    }
    bits.resize(bit);
    return bits;
}
```

# Wykresy sygnałów:



# Input kodera i output dekodera:





Przy niepełnych bajtach resultat dekodowania zawiera błędne znaki. Zgodnie z założeniem.