projet

document

Louison GOUY

Yiying WEI

7 janvier 2022

name

 ${\bf abstract}$

"It's not you can use C to generate good code for hardware. If you think like a comupter writing C actually makes sens."

Linus Torvalds

Table des Matières

| 1 | Glossaire | 5 | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | 2 Le langage C | | | | | | |
| 3 | Programme de base 3.1 Vue globale | 7 7 7 | | | | | |
| 4 | Programmation d'un timer | 9 | | | | | |
| | Fonctionnement d'un timer | | | | | | |
| | 4.2 Configuration TC6 | 11 | | | | | |
| | 4.2.1 Configuration du GCLK | 11 | | | | | |
| | 4.2.2 Configuration du PM | 13 | | | | | |
| | 4.2.3 Configuration du PORT | 13 | | | | | |
| | 4.2.4 Configuration du TC6 | 13 | | | | | |

Liste des figures

| 1 | Mode de fonctionnement en WAVEFORM pour les compteurs |
|---|---|
| 2 | Fonctionnement timer configuré en MFRQ |
| 3 | Configuration du compteur TC |
| 4 | Fonctionnement du Generic Clock Controller |
| 5 | Configuration des différents bits du GENCTRL |
| 6 | Configuration des différents bits du CLKCTRL |

1 Glossaire

 $\label{eq:Requête d'interruption} \textbf{Requête d'interruption}: (IRQ: interrupt request) \ Signal \ matériel \ indiquant \ qu'une \ interruption \ est \ requise.$

Polling : approche d'ordonnancement dans laquelle le logiciel répète un test sur une condition pour déterminer s'il doit exécuter une tache. [1]

Une **machine état ou automate fini** est une construction mathématique abstraite, susceptible d'être dans un nombre fini d'*états*, mais étant un moment donné dans un seul état à la fois. Le passage d'un état à un autre ce fait par une *transition*.

2 Le langage C

Le langage C est un langage combiné, il a les caractéristiques des langages évolués (boucles itératives etc.) associé à des fonctionnalités des langages assemblés (décalage de bit, adressage indirect généralisé etc.). C'est la combinaison de ces deux caractéristiques qui font la force du langage [2]. Sa proximité avec l'assembleur le rendant très efficace, il est ainsi devenu le langage indispensable dans la programmation des applications comme l'automatique, la robotique, les OS ect. Cette même proximité impose peu de contraintes à l'utilisateur sur la structure de son programme. Aussi, il est possible d'écrire des fonctions avec plusieurs points de sorties, ou encore, d'échapper à une boucle avant son terme. Là où certains trouveront une grande souplesse, les critiques le considérerons trop permissif. On notera qu'un certain nombre d'organismes officiels proposent un ensemble de règles visant, tout en conservant son efficacité, à éviter les problèmes liés à une programmation peu soignée. L'Agence National de la Sécurité des Systèmes Informatiques française (ANSSI) propose un rapport complet, *Règles de programmation pour le développement sécurisé de logiciels en langage C* [3], visant à "favoriser la production de logiciels C plus sécurisés, plus sûrs, d'une plus grande robustesse et portables". Il servira de référence durant ce projet.

3 Programme de base

Dans un premier temps un nouveau projet est créé de type "GCC C ASF Board project". Microchip studio génère alors une arborescence de fichiers dont un main.c. Ce dernier est étudié de manière globale puis affinée par étape dans la section suivante.

3.1 Vue globale

Cette partie détaille le fonctionnement du programme de base.

```
int main (void)
    system_init();
    /* Insert application code here, after the board has been initialized. */
9
    /* This skeleton code simply sets the LED to the state of the button. */
    while (1) {
10
      /* Is button pressed? */
      if (port_pin_get_input_level(BUTTON_0_PIN) == BUTTON_0_ACTIVE) {
         /* Yes, so turn LED on.
        port_pin_set_output_level(LED_0_PIN, LED_0_ACTIVE);
14
        /* No, so turn LED off. */
16
        port_pin_set_output_level(LED_0_PIN, !LED_0_ACTIVE);
17
18
19
```

La première ligne permet d'inclure la bibliothèque asf et ainsi de profiter du niveau d'abstraction mis à disposition par Microship. La suivante, int main () bien connue des développeurs C, est le point d'entré du programme. C'est la première fonction exécutée. La ligne 5 system_init(); a été générée automatiquement par le logiciel à la création du projet. C'est elle qui nous offre ce niveau d'abstraction en initialisant les horloges et les entrées/sorties etc. Elle est spécifique à la cible utilisée, dans notre cas la carte Microchip SAMD21 Xplained Pro. La ligne 10 correspond à l'implémentation d'une boucle infinie. Cette dernière permet de lire l'état du bouton (ligne 12) en "continu". La condition suivante d'éclanche le résultat souhaité : allumage ou extinction de la LED0.

3.2 Affinage

Include ASF

L'Advanced Software Framework (ASF) fournit un riche ensemble de pilotes éprouvés et de modules de code développés par des experts pour réduire le temps de conception. Il simplifie l'utilisation des microcontrôleurs en fournissant une abstraction au matériel. ASF est une bibliothèque de code gratuite et open-source conçue pour être utilisée lors des phases d'évaluation, de prototypage, de conception et de production. Elle sera utilisée tout au long de ce TP et fera l'objet de nombreuses références.

System_init

Au début du main la fonction system_init() est appelée. Comme son nom l'indique elle a pour but d'initialiser le système. Elle est définie dans le fichier system.c et consiste en un simple appel successif à cinq fonctions de configuration : system_clock_init(); system_board_init();

_system_events_init(); _system_extint_init(); et _system_divas_init();. Elles jouent chacune un rôle essentiel dans l'initialisation de carte.

Boucle infinie

Implémenté à travers un tant que VRAI, cette ligne n'est pas difficile à comprendre mais il peut être intéressant d'en établir le contexte. Le guide des bonnes de pratiques de l'ANSSI [3] indique toutefois que la forme d'une boucle infinie est bien while(1) et non for(;;)

De manière générale, le bouclage répète un jeu d'instruction jusqu'à se qu'une condition particulaire soit atteinte. On définit une boucle infinie dès lors que cette condition n'arrive jamais en raison d'une caractéristique inhérente à la boucle. Dans notre cas la condition de sortie serait VRAI=FAUX. C'est impossible!

Du point de vue matériel l'utilisation d'une boucle infinie permet de borner le programme compteur (PC) dans un espace mémoire bien définit. Le compilateur devrait l'interpréter par un jump ou jmp. Le mieux est probablement de le vérifier. Un fichier loop.c est créé, volontairement le plus simple possible.

```
/* file loop.c */
void main(void){while(1);}
```

Puis la commande gcc -S -fverbose-asm loop.c est exécutée dans un terminal linux. Un fichier loop.s apparaît. L'option -S indique la génération du code assembleur et -fverbose-asm ajoute des commentaires tel que la ligne C correspondant à l'instruction. On extrait du résultat la partie qui nous intéresse :

```
; file loop.s
.L2:
# loop.c:2: while (1);
jmp .L2 #
```

Le compilateur gcc a bien implémenté la boucle infinie via une instruction jump indiquant un saut du PC. Dans cette exemple, la boucle étant vide, le PC saute au même endroit. Il est intéressant de faire le parallèle avec l'assembleur. Cet exemple reste toutefois approximatif puisque ce n'est pas le jeux d'instruction du CORTEXM0+ qui a été utilisé. Prenons le comme une introduction.

Condition sur E/S

Les lignes suivantes implémentées via une structure if else traduisent le comportement souhaité du point de vue utilisateur. A savoir, le maintient en position enfoncé du bouton provoque l'illumination de la LED0. La lecture de son état est permis grâce à la fonction port_pin_get_input_level retournant un entier de valeur XX ou XX. Elle est alors comparé à LED_0_ACTIVE définit comme XX. Si la condition est vrai la fonction port_pin_set_output_level est appelé avec comme paramètre LED_0_ACTIVE sinon !LED_0_ACTIVE.

4 Programmation d'un timer

Cette étape vise à générer un signal carré de période 1ms sur une des sorties timer du microcontrôleur. Il s'agit donc de préparer l'implantation de la fonction Horloge. Cette fonction sera donc réalisée par une ressource matérielle du microcontrôleur; un timer.

4.1 Fonctionnement d'un timer

Le microcontrôleur SAMD21 possède 5 timers/counters allant de TC3 à TC7. Il est possible de les paramétrer en fonction de l'utilisation qu'il en sera fait. Dans notre cas, le timer TC6 est imposé par le sujet du TP.

Chaque timer peut prendre 3 configurations possibles : 8, 16 ou 32 bits ¹. Le nombre de registres associés à chacune des configurations est différent. Nous utiliserons le mode 16 bits (65536 valeurs possibles).

Fonctionnement du TC en mode waveform

Les timers/counters (TC) du microcontrôleur SAMD21 proposent un mode de fonctionnement adapté à la production de signaux logiques : le mode waveform. La sélection du mode se fait via la configuration de certains registres. L'objectif est de générer un signal rectangulaire de rapport cyclique quelconque.

Il existe 4 modes de fonctionnement pour les compteurs en mode WAVEFORM présenté par la figure ci-dessous.

| Name | Operation | ТОР | Update | Output Waveform | | OVFIF/Event | |
|------|------------------|-----|-----------|------------------------|-----------|-------------|------|
| | | | | On Match | On Update | Up | Down |
| NFRQ | Normal Frequency | PER | TOP/ ZERO | Toggle | Stable | TOP | ZERO |
| MFRQ | Match Frequency | CC0 | TOP/ ZERO | Toggle | Stable | TOP | ZERO |
| NPWM | Single-slope PWM | PER | TOP/ ZERO | See description above. | | TOP | ZERO |
| MPWM | Single-slope PWM | CC0 | TOP/ ZERO | Toggle | Toggle | TOP | ZERO |

FIGURE 1 – Mode de fonctionnement en WAVEFORM pour les compteurs

Le mode Match Frequency Generation (MFRQ) est le plus adapté à l'application. En effet, la fréquence n'est fixée qu'avec un seul paramètre CC0. D'après la datasheet du SAMD21, le fonctionnement du mode MFRQ est le suivant.

^{1.} Le timer 32bits fonctionne en assemblant 2 timers 16 bits en cascade




FIGURE 2 – Fonctionnement timer configuré en MFRQ

La période T du signal est contrôlée par le registre CC0. Le signal de sortie est numérique, sa valeur se trouve dans WO[0]. A chaque fois que le compteur COUNT atteint la valeur du registre CC0. Le signal de sortie WO[0] est permuté. La valeur MAX correspond à la résolution du compteur : ici 16 bits donc 65536 valeurs possibles. Il faudra être vigilent car la valeur du compteur vaut deux fois celle du signal de sortie.

Calculs pour une fréquence de 1kHz

Pour obtenir une fréquence de 1kHz il faut déterminer la valeur de CC0 comme expliqué précédemment. Pour faire cela il est primordial de bien comprendre son fonctionnement et les registres impliqués dans la configuration. La figure ci-dessous donne la fréquence de comptage.



Figure 3 – Configuration du compteur TC

L'horloge count est fournie à partir de l'horloge GCLK_TC (Generic clock for TC). Elle est l'horloge de référence pour les TC. Elle a une fréquence de 8MHz. Cette horloge peut être divisée en y appliquant un prescaler afin d'obtenir CLK_TC_CNT. N est une pré division de l'horloge du timer. Dans notre cas, le prescaler n'est pas appliqué et prendra la valeur N=1. L'équation ci-dessous présente la fréquence à laquelle sera effectué le comptage.

$$T_{GCLK_TC} = N * T_{CLK_TC_CNT} = T_{CLK_TC_CNT}$$
 (1)

Donc

$$f_{GCLK_TC} = f_{CLK_TC_CNT} \tag{2}$$

La fréquence souhaitée est établie à partir de l'équation suivante :

$$f_{WO[0]} = \frac{f_{CLK_TC_CNT}}{2 * (CC0 + 1)} \tag{3}$$

On sait que f_{GCLK_TC} est égale à 8 MHz. Pour une fréquence $f_{WO[0]}$ de 1kHz, on obtient

$$CC0 = \frac{f_{GCLK_TC}}{2 * f_{WO[0]}} - 1 = 3999 \tag{4}$$

La valeur chargée dans le registre CC0 sera donc 3999.

4.2 Configuration TC6

Cette partie détaillé les configurations nécessaires à la génération d'un signal carré de 1kHz grâce à TC6. Les éléments suivants seront configuré : le generic clock controller, le power manager, un port d'entrée sortie et finalement TC6.

4.2.1 Configuration du GCLK

Chaque périphérique de la carte SAMD21 nécessite une horloge de fonctionnement interne. Pour notre périphérique du Timer, il s'agit de GCLK_TC6 (Generic clock for TC6). La figure ci-dessous présente la génération des signaux de l'horloge périphérique et de l'horloge principale. Le Generic Clock Controller est composé de 9 générateurs et de multiplexeurs. On remarque que le Generic Clock Controller est divisé en deux parties. D'une part le Generic

GENERIC CLOCK CONTROLLER

Generic Clock Generator

XOSC

OSCULP32K

OSC32K

XOSC32K

OSCS32K

DFLL48M

DFLL48M

FDPLL96M

FDPLL96M

PERIPHERALS

FIGURE 4 – Fonctionnement du Generic Clock Controller

Clock Controler est configuré par le registre GENCTRL. D'autre part le Generic Clock Multiplexer est configuré par le registre CLKCTRL.

Configuration du registre GENCTRL

Le détail de Generic Clock Generator Control (GENCTRL) est donné dans la figure ci-dessous :




FIGURE 5 – Configuration des différents bits du GENCTRL

- RUNSTDBY : Fonctionnement en mode Standby ou non. Dans notre cas, nous voulons la désactiver donc il faut mettre 0 << 21 dans ce champ.
- DIVSEL : Définit le facteur de division de l'horloge. Nous ne voulons pas la diviser donc il faut mettre la valeur 0<<20 dans ce champ.</p>
- OE : Permet d'autoriser l'activation sur une sortie de GCLK. Nous ne voulons pas activer cette option donc il faut mettre la valeur 0<<19 dans ce champ.</p>
- OOV : Définit la valeur de la sortie de GCLK. Lorsque l'OE est à 0 il faut mettre également 0 dans ce champ donc la valeur 0<<18.</p>
- IDC : Définit du rapport cyclique en cas de division impaire. Dans notre cas, il faut mettre la valeur 0<<17 dans ce champ.</p>
- GENEN : Validation ou non du générateur d'horloge. Nous voulons l'activer donc il faut mettre la valeur 1<<16 dans ce champ.</p>
- SRC[4:0]: Choix de la source d'horloge. Nous voulons choisir la source OSC8M donc d'après la datasheet il faut mettre la valeur 6<<8 dans ce champ.
- ID[3:0]: Définit le numéro du générateur que l'on configure $(0 \grave{a} 8)$. Nous choisissons la générateur 0 donc il faut mettre la valeur 0 << 0.

Configuration du registre CLKCTRL

Ce registre permet de choisir parmis les 9 générateurs décrit précédemment. Le détail de Generic Clock Control (CLKCTRL) est donné dans la figure ci-dessous :

| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
|---------|---------|-------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|--|
| | WRTLOCK | CLKEN | | | GEN[3:0] | | | | |
| Access | R/W | R/W | | | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| ID[5:0] | | | | | | | | | |
| Access | _ | | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

FIGURE 6 – Configuration des différents bits du CLKCTRL

- 4.2.2 Configuration du PM
- 4.2.3 Configuration du PORT
- 4.2.4 Configuration du TC6

5 Fonction sous interruption

Les interruptions sont des outils essentiels pour concevoir des systèmes réactifs (en : responsive) dès lors qu'ils doivent exécuter des opérations logicielles et matérielles simultanément. Avant de présenter le fonctionnement et la configuration du système d'interruption du Cortex-M il est préférable de donner un aperçu du problème.

5.1 Présentation du problème

L'environnement avec lequel interagi le microcontrôleur est dit asynchrone. Il ne peut à priori par connaître l'instant d'apparition d'un événement. Il est alors obligé de le scruter fréquemment pour être averti rapidement d'un changement. C'est précisément ce que fait l'étape 1. La lecture du bouton est placée dans une boucle infinie, si l'utilisateur appui sur ce denier l'état de la led est modifié. Bien que ce programme soit inefficace, il fonctionne bien et offre une faible latence. Ce mode de fonctionnement est appelé "polling". Le problème survient dès lors qu'une tâche logicielle est ajoutée au programme. Le processeur n'est plus seulement occupé à contrôler l'état du bouton mais également à exécuter une autre partie du programme. La réactivité n'est alors plus garantie. Dans certains cas, si la tâche logicielle est importante, le changement d'état du bouton pourra être invisible pour le programme.




Figure 7 – Ordonnancement tâches avec polling

La figure ci-dessus représente l'exécution d'un programme comme celui de l'étape 1 auquel une seconde tâche a été ajoutée (tâche 2). Aucune échelle précise n'est choisi le but étant une simple présentation fonctionnelle. Deux cas sont illustrés dans cet exemple. Le premier, à gauche, correspond au bon déroulement, le processeur lit de manière successive l'état du switch (étape 1), lorsque une lecture vaut '1' l'état de la led est mis à '1' et même chose pour '0'. Une petite (latence) est présente mais elle sera généralement négligée. Dans le second cas, à droite, la tâche 2 est en cours d'exécution est empêche la lecture du bouton. Une fois terminée la mise à jours de la led peut s'opérer comme précédement. L'exécution de la tâche 2 a générer un retard qui n'est cette fois-ci plus négligeable du point de vue de l'utilisateur. Si la tâche 2 avait durée un instant de plus ale système n'aurait pas réagi à la stimulation. Un tel cas ne doit, en aucun cas, se produire pour un système dont la sécurité est critique.

En pratique ce problème survient fréquemment. Les interactions utilisateurs, tel que l'appuis sur un bouton, sont relativement lentes comparés à la vitesse de fonctionnement des processeurs. Un "polling" pourra suffire dans certains cas. Mais pour ce qui est des événements matériels, comme un timer ou un protocole série, la situation est plus critique. Il n'y a alors pas d'autres solutions que d'utiliser une interruption. De manière générale les logiciels utilisant des interruptions fonctionnent plus efficacement que ceux basés sur le "pooling". Aucun temps n'est perdu à contrôler l'apparition d'un événement. L'approche par déclenchement sur évènements (en : eventrigger) offre également une meilleur réactivité. Des ressources pourront alors être économisées en baissant la fréquence ne fonctionnement. [1]

5.2 Fonctionnement d'une interruption

Une interruption est définie comme une suspension temporaire de l'exécution d'un programme informatique par le microprocesseur afin d'exécuter un programme prioritaire (routine d'interruption). La dite suspension est déclenchée par une source externe.

La gestion d'une interruption s'effectue comme tel : pause du programme, sauvegarde du contexte, identification de la routine d'interruption à exécuter (en fonction de ma source), exécution de la routine et rétablissent du contexte. Ces actions sont gérées par le NVIC, Nest Vectored Interrupt Controler faisant l'interface entre les périphériques et le CPU.

Références

- [1] Alexander G. Dean. Embedded Systems Fundamentals with ARM Cortex-M based Microcontrollers. ARM Education Media UK, March 2017.
- [2] Pompignac Hernando Monteil, Nicomette. Du langage C au C++. Pour l'ingénieur, 2012.
- [3] ANSSI. Règles de programmation pour le développement sécurisé de logiciels en langage c, November 2021.