# BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI

------

### KS. LÊ SỸ XINH

## NGHIÊN CỬU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LUỒNG TÀU

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

HÅI PHÒNG – 2010

## BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI

------

#### KS. LÊ SỸ XINH

## NGHIÊN CỬU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LUỒNG TÀU.

## LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

Chuyên ngành : Xây dựng Công trình thuỷ

Mã số : 60.58.40

Người hướng dẫn khoa học : TS. Đào Văn Tuấn

HÅI PHÒNG – 2010

### LÒI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, dưới sự hướng dẫn của **TS. Đào Văn Tuấn**, Khoa Công Trình Thủy, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

Các kết quả nghiên cứu được nêu ra trong luận văn là trung thực và chưa từng có ai công bố. Các tài liệu tham khảo trong luận văn đều có cơ sở khoa học và đều hợp pháp.

Tác giả

KS. Lê Sỹ Xinh

### LÒI CẨM ƠN

Tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tới:

Thầy giáo, TS. Đào Văn Tuấn, Phó Chủ Nhiệm Khoa Công trình thủy, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, người trực tiếp đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ để tôi hoàn thành luận văn. Thầy giáo TS. Hà Xuân Chuẩn và thầy giáo TS. Bùi Ngọc Tài và các thầy giáo khác đã có nhiều ý kiến chỉnh sửa giúp hoàn thiện luận văn.

Tập thể các thầy cô giáo trong Khoa Sau Đại học, trong Khoa Công trình thủy trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tận tình truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tế, cũng như đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi hoàn thành chương trình Thạc sỹ tại Khoa Sau Đại học và luận văn tốt nghiệp.

Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã ủng hộ trong suốt quá trình học tập và làm luận văn.

## MỤC LỤC

	Trang
Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Mục lục	iii
Danh mục các từ viết tắt và ký hiệu	iv
Danh mục các bảng	vi
Danh mục các hình	vii
Mở đầu	1
1. Tính cấp thiết của đề tài	1
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài	1
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài	1
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài	1
Chương 1. Tổng quan về công tác thiết kế luồng tàu	
1.1. Các chuyển động tương đối của tàu trên luồng	3
1.2. Tuyến luồng	
1.3. Chiều sâu luồng	9
1.4. Bề rộng luồng	12
Chương 2. Các phương pháp thiết kế luồng tàu	16
2.1. Thiết kế luồng tàu theo quy trình thiết kế kênh biển	16
2.2. Thiết kế luồng tàu theo PIANC-IAPH	
Chương 3. Xây dựng chương trình tính toán thiết kế luồng tàu	51
3.1. Giới thiệu chung về chương trình:	51
3.2. Tính toán thiết kế luồng tàu theo phương pháp của PIANC	
3.3. Tính toán thiết kế bề rộng luồng tàu theo quy trình TKKB	60
3.4. Ví dụ tính toán kiểm chứng	75
Kết luận	
Tài liệu tham khảo	
Phu luc	

## DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

PIANC -Hiệp hội đường thủy quốc tế;

IAPH -Hiệp hội cảng biển quốc tế;

IMPA -Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải quốc tế;

IALA -Hiệp hội đèn biển quốc tế;

T -Mốn nước tàu tính toán, theo mốn nước có hàng mùa hè (m);

Tb -Món nước tàu tính toán có ba lát(m);

L -Chiều dài tàu giữa hai đường vuông góc (m);

B -Chiều rộng tính toán của tàu theo khung giữa (m);

Vmax - Tốc độ tính toán (lớn nhất) của tàu chạy trên kênh (m/s);

h -Chiều cao tính toán của sóng (m): hS;

Lk -Chiều dài kênh (m);

Bhd -Chiều rộng dải hoạt động của tàu (m);

B'C -Chiều rộng chạy tàu của kênh giao thông 1 chiều (m);

B"C -Chiều rộng chạy tàu của kênh giao thông 2 chiều (m);

ΔB: -Dự phòng chiều rộng cho sa bồi mái đốc luồng đào (m);

BC -Trị số tăng chiều rộng kênh ở đoạn cảng (m);

C1 -Dự phòng chiều rộng giữa dải hoạt động và mái dốc kênh (m);

C -Dự phòng giữa hai dải hoạt động của các tàu tránh nhau (m);

B0: -Chiều rộng đáy kênh (m);

Bt -Chiều rộng trên của kênh ở cao độ mặt đất thiên nhiên (m);

Bm -Chiều rộng kênh ở ngang mặt nước (Đối với kênh có mặt cắt -

ngang đầy đủ thì lấy giữa hai mái dốc kéo dài đến mặt nước)

(m);

Ht -Chiều sâu nước ở thành bờ kênh (m);

```
-Chiều sâu chạy tàu của kênh (m);
HC
            -Chiều sâu thiết kế của kênh (m);
H0
            -Dự phòng chiều sâu chạy tàu bé nhất (m);
z1
            -Dự phòng chiều sâu cho sóng (m);
z2
            -Dự phòng chiều sâu về tốc độ (m);
z3
            -Dự phòng chiều sâu do độ chênh của tàu (m);
z0
\sum_{i=0}^{3} z_i
            -Tổng dự phòng chiều sâu chạy tàu (z0+ z1+ z2+ z3);
            -Dự phòng chiều sâu cho sa bồi (m);
z4
            -Chiều sâu chạy tàu của luồng đào (m);
Hc
            -Chiều sâu thiết kế của luồng đào (m);
h0
            -Lớp sa bồi hàng năm có tần suất tính toán (m);
h
            -Hệ số sa bồi tính toán (P=h/h0);
P
            -Bán kính cong ở đoạn kênh cong (m);
R
            -Hệ số mái đốc của kênh sau khi hoàn thành công tác nạo vét;
m0
            -Hệ số đốc của mái đốc kênh trước khi tiến hành nạo vét lần tiếp
m1
            sau (cuối thời kỳ giữa hai lần nạo vét sửa chữa).
```

## DANH MỤC CÁC BẢNG

Số bảng	Tên bảng	Trang
2.1	Xác định khoảng thời gian giữa các tàu trong đoàn để đảm	34
2.1	bảo an toàn chạy tàu.	34
2.2	Lựa chọn chiều rộng kênh	14
2.3	Chiều rộng dải hoạt động tàu dưới tác động của gió và dòng chảy	15
2.4	Các trị số góc tàu chệch do dòng chảy a1	15
2.5	Các trị số góc tàu chệch do gió a2	16
2.6	Trị số BC/L=K	22
2.7	Trị số tần suất mực nước tính toán	22
2.8	Dự phòng trừ chiều sâu z1	33
2.9	Trị số K2	34
2.1	Dự phòng cho sóng z2 (m) đối với tàu tính toán (theo mớn nước) đi trên kênh khi gặp sóng cùng chiều hoặc ngược chiều:	40
2.11	Dự phòng cho tốc độ z3, tính bằng m đối với các tàu tính toán trên các kênh có chiều sâu trên 7,0m	40
2.12	Trị số chênh lệch của lớp sa bồi hàng năm có tần suất khác nhau so với tiêu chuẩn	42
2.13	Xác định hệ số mái dốc kênh	44
2.14	Chiều rộng dải điều động cơ bản (B: Chiều rộng tàu)	46
2.15	Các chiều rộng dự phòng (B: Chiều rộng tàu)	46
2.16	Chiều rộng dự phòng do tác động của bờ kênh (B: Chiều rộng tàu)	52
2.17	Chiều rộng dự phòng cho 2 tàu vượt nhau - luồng 2 chiều	53
2.18	Mật độ giao thông	55
3.1	Tổng hợp so sánh kết quả tính theo tiêu chuẩn PIANC.	61
3.2	Tổng hợp so sánh kết quả tính theo Quy trình Thiết kế kênh biển.	61

## DANH MỤC CÁC HÌNH

Số hình	Tên hình	Trang
1.1.	Các chuyển động tương đối của tàu trên luồng.	14
1.2.	Hiện tượng Squat.	15
1.3.	Hiện tượng Trim	16
1.4.	Kết quả thí nghiệm hiện tượng TRIM với tàu 65,000 DWT	16
1.5.	Các chuyển động ngang của tàu do tác động của sóng	17
1.6.	Thiết kế chiều sâu luồng tàu	23
1.7.	Dải hoạt động của tàu khi hàng hải tại cửa luồng với 2 đê chắn sóng	23
2.1.	Phân loại mặt cắt kênh	34
2.2.	Sơ hoạ vị trí tàu trên kênh	35
2.3.	Đồ giải xác định bề rộng và vận tốc chạy tàu trên luồng	41
2.4.	Sơ đồ tính chiều rộng kênh theo Quy trình TK Kênh Biển.	41
2.5.	Xác định chiều sâu kênh theo Quy trình TK Kênh Biển.	43
2.6.	Đồ thi xác định độ dự phòng chiều sâu cho sóng	45
2.7.	Đồ thị để xác định dự phòng chiều sâu về tốc độ	47
2.8.	Đồ thị để xác định thông số đối với kênh có mặt cắt không đầy đủ	47
2.9.	Khả năng điều động tàu	52
2.1	Tàu dưới tác động của gió	53
2.11	Các yếu tố của chiều rộng luồng	55
2.12	Tính toán chiều sâu luồng theo PIANC	61
2.13	Sơ đồ tính toán chiều sâu luồng theo PIANC	61
3.1.	Màn hình chính của chương trình.	62
3.2.	Màn hình chương trình tính toán thiết kế bề rộng luồng theo tiêu chuẩn PIANC-IAPH	63

2.2	177	<i>(</i> 2
3.3.	Vào số liệu tàu thiết kế.	63
3.4.	Vào số liệu báo hiệu hàng hải và điều kiện tự nhiên của tuyến luồng.	64
3.5.	Kết quả tính dự phòng bề rộng cho dải hoạt động và tốc độ của tàu.	65
3.6.	Kết quả tính dự phòng cho gió mạn và dòng chảy ngang.	65
3.7.	Kết quả tính dự phòng cho dòng chảy dọc và sóng.	65
3.8.	Kết quả tính dự phòng cho thiết bị báo hiệu hàng hải và độ sâu luồng.	66
3.9.	Kết quả tính dự phòng cho chất đáy và mức độ nguy hiểm của hàng hóa.	66
3.1	Kết quả tính dự phòng cho tác dụng của Bờ Kênh, 2 tàu tránh vượt nhau và mật độ giao thông.	67
3.11	Kết quả tính cho luồng 1 chiều	67
3.12	Kết quả tính cho luồng 2 chiều	67
3.13	Kết quả tính toán chiều sâu chạy tàu theo PIANC	68
3.14	Các tùy chọn khi vẽ kết quả trên AutoCAD.	69
3.15	Khái báo tham chiếu đến thư viện ứng dụng của AutoCAD 2004 từ MS Excel.	70
3.16	Kết quả mặt cắt ngang thiết kế sơ bộ theo chương trình cho luồng một chiều.	70
3.17	Kết quả mặt cắt ngang thiết kế sơ bộ theo chương trình cho luồng hai chiều.	71
3.18	Màn hình chương trình tính toán thiết kế bề rộng luồng theo quy trình thiết kế kênh biển.	71
3.19	Thiết kế phương án tuyến theo các phương án.	72
3.2	Số liệu gió.	72
3.21	Biểu đồ hoa gió.	73
3.22	Tần suất vận tốc gió	73
3.23	Số liệu dòng chảy.	73
3.24	Biểu đồ hoa dòng chảy.	74
3.25	Tần suất lũy tích vận tốc dòng chảy.	74

3.26	Số liệu mực nước	75
3.27	Đường tần suất mực nước giờ	76
3.28	Số liệu sóng	76
3.29	Vẽ đường tần suất chiều cao sóng	77
3.3	Xác định cấp công trình	78
3.31	Xác định các mực nước tính toán	78
3.32	Vẽ đồ thị quan hệ Vn và lgS	79
3.33	Xác định vận tốc gió tính toán	79
3.34	Xác định số ngày chạy tàu theo điều kiện khí tượng thủy hải văn.	79
3.35	Xác định kích thước tàu tính toán.	80
3.36	Xác định kích thước tàu tính toán.	80
3.37	Xác định vận tốc gió và dòng chảy tính toán trên các hướng.	80
3.38	Xác định các đặc trưng tuyến kênh trên từng đoạn.	81
3.39	Tính W, qw và g phục vụ tự động tra góc dạt do gió	81
3.4	Tính qdc phục vụ tự động tra góc dạt do dòng chảy	82
3.41	Tự động xác định góc dạt do gió và dòng chảy tác động lên tàu	82
3.42	Tự động tính Bc và Vmax.	83
3.43	Tự động vẽ đồ thị	83
3.44	Xác địnhc chế độ thông tàu trên kênh	84
3.45	Kết quả tính toán bề rộng	84
3.46	Độ dự phòng Z0, Z1, Z2	84
3.47	Độ dự phòng Z3	85
3.48	Dự phòng Z4	85
3.49	Tổng hợp kết quả tính toán thiết kế độ sâu luồng.	86

3.5	Tổng hợp kết quả tính toán thiết kế độ sâu luồng.	86
3.51	Số liệu thủy triều và dòng chảy.	87
3.52	Kết quả tính bề rộng trong tiêu chuẩn cho ví dụ 1	88
3.53	Kết quả tính chiều sâu trong tiêu chuẩn cho ví dụ 1	88
3.54	Kết quả tính chiều sâu từ chương trình cho ví dụ 1	88
3.55	Kết quả tính toán chiều rộng từ chương trình cho ví dụ 1	89
3.56	Kết quả tính toán chiều rộng từ chương trình cho ví dụ 1(tiếp)	90
3.57	Tổng hợp kết quả tính toán chiều rộng từ chương trình cho ví dụ 1	90
3.58	Thiết lập trước khi vẽ MCN cho ví dụ 1	91
3.59	Kết quả tự động vẽ MCN trong AutoCAD cho ví dụ 1	91
3.6	Sơ đồ gió và dòng chảy tác động lên tuyến luồng	92
3.61	Kết quả tính toán chiều rộng trong PIANC cho ví dụ 2.	92
3.62	Kết quả tính toán chiều sâu trong PIANC cho ví dụ 2.	93
3.63	Kết quả tính chiều sâu từ chương trình cho ví dụ 02	93
3.64	Kết quả tính chiều rộng từ chương trình cho ví dụ 02	94
3.65	Kết quả tính chiều rộng từ chương trình cho ví dụ 02(tiếp)	94
3.66	Thiết lập trước khi vẽ mặt cắt ngang cho ví dụ 2	95
3.67	Kết quả tự động vẽ MCN trong AutoCAD cho ví dụ 2	95
3.68	Kết quả tính bề rộng trong PIANC cho ví dụ 3.	96
3.69	Kết quả tính chiều sâu trong PIANC cho ví dụ 3.	97
3.7	Kết quả tính chiều rộng bằng chương trình cho tàu PANAMAX	97
3.71	Kết quả tính chiều sâu bằng chương trình cho tàu PANAMAX	97
3.72	Kết quả tự động vẽ mặt cắt ngang thiết kế cho tàu PANAMAX	98
3.73	Kết quả tính bề rộng cho tàu Container bằng chương trình	98

3.74	Kết quả tự động vẽ mặt cắt ngang thiết kế cho tàu CONTAINER	98
3.75	Kết quả tính bề rộng cho tàu LNG bằng chương trình	99
3.76	Kết quả tự động vẽ mặt cắt ngang thiết kế cho tàu LNG	99
3.77	Kết quả tính góc lệch do gió do TEDIport thiết kế.	100
3.78	Kết quả tính toán chiều rộng bằng chương trình theo PIANC	100
3.79	Kết quả tính toán chiều sâu bằng chương trình theo PIANC	101
3.8	Tự động vẽ mặt cắt ngang sơ bộ	101
3.81	Kết quả tính góc lệch do gió do TEDIport thiết kế.	102
3.82	Kết quả tính toán chiều rộng luồng tàu theo quy trình thiết kế kênh biển do TEDIport thiết kế.	103
3.83	Kết quả tính toán chiều sâu do TEDIport thiết kế.	103
3.84	Kết quả tính độ lệch do gió và dòng chảy bằng chương trình cho luồng Xi Măng Hạ Long	104
3.85	Kết quả tính bề rộng dải hoạt động cho tàu xuôi chiều	104
3.86	Kết quả tính bề rộng dải hoạt động cho tàu ngược chiều	105
3.87	Lấy giá trị lớn nhất của bề rộng dải hoạt động cho tàu xuôi và ngược chiều.	105
3.88	Kết quả tính và đồ giải xác định Bc, Vmax	106
3.89	Kết quả xác định chế độ thông tàu	107
3.9	Tổng hợp kết quả bề rộng luồng cho các đoạn, và 3 mực nước.	107
3.91	Kết quả bề rộng sau khi lấy giá trị lớn nhất theo 3 mực nước	107
3.92	Kết quả tính chiều sâu	108
3.93	Vẽ mặt cắt ngang thiết kế trong AutoCAD.	109

### **MỞ ĐẦU**

#### 1. Tính cấp thiết của đề tài.

Tại Việt Nam, trước đây việc tính toán thiết kế luồng tàu chủ yếu dựa vào quy trình thiết kênh biển 1976 của Bộ giao thông vận tải. Trong thời gian gần đây một số cơ sở thiết kế trong nước đã bổ sung phần ứng dụng phương pháp thiết kế luồng tàu theo phương pháp PIANC-IAPH kết hợp với quy trình thiết kế kênh biển 1976 của Bộ giao thông vận tải, tuy nhiên việc tính toán còn mang tính thủ công chưa có sự hộ trợ nhiều của chương trình máy tính ở mức độ tự động hoá.

Theo [12] và [5] thì việc thiết kế luồng tàu, cụ thể là bề rộng và độ sâu của luồng tàu phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố như: các chuyển động tương đối của tàu ở trên luồng theo phương đứng (squat, trim, heave, pitch, roll), các chuyển động theo phương ngang (sway, surge, yaw), khả năng điều động của tàu, các thông số của tàu thiết kế, lưu lượng và chủng loại tàu, tốc độ tàu tính toán, mực nước thiết kế tính toán, tương tác thuỷ động lực học giữa tàu với tàu, tương tác giữa tàu với bờ kênh, mức độ hiểu quả của hệ thống báo hiệu hàng hải, hệ thống các công trình phụ trợ, công trình chắn sóng, các chỗ cong, khúc lượn, loại hàng hoá chuyên chở, điều kiện tự nhiên khu vực thiết kế(sóng, gió, dòng chảy, thuỷ triều, sương mù, điều kiện địa chất đáy)...

Các số liệu thu thập ban đầu phục vụ tính toán thường dưới dạng thống kê (sóng, gió, dòng chảy...), phương pháp tính toán chủ yếu dựa vào bảng tra ([5], [12].), đồ thị (([5]) nên để xác định được kết quả tính toán cuối cùng của bề rộng và độ sâu luồng tàu thiết kế cần rất nhiều thời gian và công sức.

Để việc tính toán thiết kế tuyến luồng được nhanh chóng và thuận tiện cần phải áp dụng biện pháp tự động hoá bằng phương pháp xây dựng chương trình hỗ trợ tính toán, giúp giải nhanh bài toán tính toán thiết kế luồng tàu, cho phép lựa chọn nhiều trường hợp có thể của số liệu đầu vào để số liệu thiết kế được khách quan, chính xác hơn.

### 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:

Tổng hợp lý thuyết tính toán thiết kế luồng tàu theo [5]và theo [12], xây dựng chương trình hỗ trợ việc tự động hoá tính toán thiết kế luồng tàu.

#### 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng đề tài là: Luồng tàu biển hay kênh biển.

Phạm vi áp dụng: Đề tài xây dựng chương trình tính toán thiết kế luồng tàu trong phạm vi của [5]và [12].

#### 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài.

Luận văn áp dụng phương pháp:

- Phương pháp xử lý dữ liệu: lập chương trình máy tính trên nền của phần mềm Microsoft Excel và AutoDESK AutoCAD với sự hỗ trợ của ngôn ngữ Visual Basic for Application (VBA).

#### 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài:

#### 5.1. Ý nghĩa khoa học:

Nội dung nghiên cứu của đề tài góp phần vào việc tự động hoá công tác tính toán thiết kế luồng tàu.

#### 5.2. Ý nghĩa thực tiễn:


Có thể ứng dụng trong thực tế giảng dạy cũng như công tác tính toán, kiểm tra thiết kế luồng tàu trên thực tế, giúp người thiết kế có thể đưa ra nhiều giải pháp thiết kế, nhiều phương án, kết quả hơn trong một khoảng thời gian ngắn, giúp lựa chọn phương án tối ưu.

#### Chương 1.

# TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THIẾT KẾ LUÔNG TÀU

#### 1.1. Các chuyển động tương đối của tàu trên luồng

Các chuyển động tương đối của tàu so với vị trí của nó khi tàu đứng yên trong điều kiện nước tĩnh là những đặc điểm rất quan trọng khi thiết kế luồng tàu vào cảng. Các chuyển động theo phương ngang so với hướng đi đã định ảnh hưởng đến việc xác định bề rộng luồng, và tránh va điều động trên luồng, các chuyển động theo phương đứng ảnh hưởng đến xác định chiều sâu luồng.



Hình 1.1. Các chuyển động tương đối của tàu trên luồng.

#### 1.1.1. Chuyển động theo phương đứng:

Các chuyển động tương đối theo phương đứng có thể do 2 nguyên nhân chính sau: do sóng và do tàu chuyển động có vận tốc về phía trước trong môi trường nước tĩnh. Nguyên nhân thứ nhất gây ra các hiện tượng pitch, heave và roll. Nguyên nhân thứ hai gây ra hiện tượng squat và trim. Các hiện tượng được giải thích như sau:

#### a) Squat

Squat là hiện tượng chìm đều của toàn bộ thân tàu, dẫn đến việc tăng mớn nước. Squat là nguyên nhân của việc thay đổi áp suất của vùng nước quanh thân tàu. Khi tàu chuyển động về phía trước, dòng nước chảy về phía ngược lại dọc theo thân tàu từ mũi tàu xuống lái tàu. Áp dụng định luật Berloulli ta thấy áp suất tại một cao độ bất kỳ trong dòng chảy ngược này sẽ nhỏ hơn áp suất tại cùng cao độ trong môi trường nước tĩnh và do đó mực nước sẽ giảm xuống và toàn bộ thân tàu chìm theo. Hiện tượng này xảy ra ở tất cả các môi trường nước, cả trên vùng nước sâu lẫn vùng nước cạn (hạn chế). Đối với vùng nước hạn chế, dòng chảy ngược phải đi qua một mặt cắt có diện tích nhỏ hơn, do đó mực nước hạ thấp hơn và squat nhiều hơn.





Figure 1. Ship squat definitions.


Hình 1.2. Hiện tượng Squat.

#### b) Trim

Trim là hiện tượng chìm không đều giữa lái và mũi của một con tàu. Nói một cách khác trim là hiện tượng quay của thân tàu quanh đường thẳng nằm ngang đi qua chiều rộng tàu. Nó hình thành do đặc điểm của dòng chảy ngược sinh ra ở mũi tàu và lái tàu không giống nhau. Đối với tàu container, tàu hàng có tuyến hình tốt, hoạt động của bánh lái giúp tăng hiệu quả của dòng chảy ngược, do đó hiện tượng trim sẽ xảy ra ở phía lái tàu nhiều hơn ở phía mũi tàu. Đối với các loại tàu chở quặng hoặc tàu chở dầu, có hệ số béo lớn và mũi tàu to sẽ làm cho dòng chảy tập trung ở gần mũi và do đó sẽ gây ra hiện tượng chìm mũi (bow-down trim).




Hình 1.3. Hiện tượng Trim



Hình 1.4. Kết quả thí nghiệm hiện tượng TRIM với tàu 65,000 DWT

#### 1.1.2. Các chuyển động theo phương ngang:



Hình 1.5. Các chuyển động ngang của tàu do tác động của sóng

Các chuyển động ngang của tàu gây ra bởi sóng được thể hiện trong hình vẽ 1-2. Có các thành phần sau yaw, sway, roll, surge. Các thành phần chuyển động ngang này có thể gây ra bởi tác động của sóng, hoặc của chân vịt tàu. Các thành phần chuyển động ngang yaw và sway sinh ra do hoạt động của chân vịt hoặc tác động của sóng rất quan trọng với việc xác định vùng điều động và chiều rộng của luồng tàu. Các thành phần surge, sway và yaw quan trọng khi xác định lực neo tầu và thành phần roll thì quyết định đến xác định vị trí các đệm tựa tàu trên cầu cảng.

## 1.1.3. Một số các định nghĩa và tổng kết quan trọng liên quan đến kích thước tàu.

- Trọng tải chuyên chở: DWT dead weight tonnage) là tổng khả năng chuyên chở của tàu: tổng trọng lượng thủy thủ đoàn, hành khách, lương thực, dầu mỡ nhớt, lương thực dự trữ, thiết bị có thể di chuyển, nước và hàng hóa.
- Trọng lượng tàu (light weight tonnage) là trọng lượng của riêng tàu khi không có hàng hóa.

- Lượng giãn nước (Displacement): Tổng trọng tải chuyên chở + trọng lượng tàu.

Lượng giãn nước= ρ.C<sub>B</sub>.L.B.D

B: Chiều rộng tàu (m).

C<sub>B</sub>: Hê số béo

D: Mớn nước tàu (m)

L: Chiều dài tàu (m)

ρ: Trọng lượng riêng nước biển (kg/m3).

Công thức này phụ thuộc vào hình dáng tàu (hull foson) Hệ số béo thường từ 0,4 cho tàu tuyến hình thon đến 0,9 cho tàu chở dầu cỡ lớn.

Hầu hết các tàu có trọng tải chuyên chở DWT = 1,5 lần trọng tải tấn đăng kí.

Gross register tonnage.

Lượng giãn nước của 1 tàu chở đầy hàng tương đương với 1,3 ÷ 1,4 DWT.

Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng thân tàu thường gấp  $5 \div 8$  lần (cho tàu tốc độ cao), tỉ số chiều rộng và mớn nước thường = 2 (cho tàu dầu lớn  $\approx 3$ ).

Ví dụ: tàu có 250.000DWT.

- Lượng giãn nước:  $1,3 \times 250.000 = 325.000$  tấn.
- Hệ số béo: 0,9
- Chiều rộng = 3 lần mớn nước B  $\approx 3 \mathrm{D}$

 $L \approx 5B \approx 15D$ .

 $\rho = 1,030 \text{ ton/m}3$ 

 $\rightarrow$  325000  $\approx$  (1,030) x (0,9) x 15D x 3D x D

 $\rightarrow$  D = 19,8m.

#### 1.2. Tuyến luồng.

Việc chọn tuyến luồng khi thiết kế có ý nghĩa rất quan trọng vì nó quyết định chi phí xây dựng, chi phí khai thác bảo đảm an toàn cho tàu qua lại. Vì vậy khi thiết kế phải đảm bảo thu thập được đầy đủ số liệu điều kiện địa hình, địa chất khí tượng thủy văn.

Các yêu cầu với việc chọn tuyến luồng:

- Chi phí đầu vào phải nhỏ nhất (chi phí xây dựng, nạo vét, khai thác sử dụng).
  - Thuận lợi cho tàu ra vào.
- Đảm bảo kết hợp một cách tốt nhất với các công trình xây dựng hiện có.
  - Đảm bảo yêu cầu phát triển tương lai.

Để đảm bảo các yêu cầu trên cần:

- Khối lượng nạo vét nhỏ nhất có thể được.
- Chất đáy dễ nạo vét, đảm bảo dễ ổn định mái dốc.
- Chỗ đổ đất phải gần chỗ nạo vét, tránh khả năng để đất chảy lại luồng.
- Tuyến luồng phải gần trùng với hướng dòng chảy, hướng gió.
- Tuyến luồng phải là đường thẳng, nếu như phải cua thì bán kính vòng cua phải lớn nhất, tránh tiếp giáp với giữa kênh dẫn và đoạn cửa cảng. Từ cửa cảng trở vào một đoạn ít nhất bằng một chiều dài tàu phải không có chỗ ngoặt và có phương gần trùng với trục của cảng.

Các báo hiệu được bố trí hợp lý, theo trục luồng, phù hợp với điều kiện địa hình và phải nhìn thấy rõ từ tàu.

Các yêu cầu bổ sung đối với luồng vào cảng theo các yêu cầu sau:

- Đối với nhánh chạy tàu phải đảm bảo lưu lượng nước và phù sa mùa lũ và ít nhất trong các nhánh. Tránh xây dựng các tuyến kênh qua khu vực có chất đáy là bùn lỏng vì sẽ gây ra xa bồi rất lớn, hướng tuyến kênh cố gắng trùng với sóng, gió và dòng chảy.
- Tuyến luồng và các công trình xây dựng phải được bố trí hợp lý, không làm ảnh hưởng tới các công trình bảo vệ bờ.

#### 1.3. Chiều sâu luồng.

#### 1.3.1. Giới thiệu chung.

Sự phát triển các tàu dầu cỡ lớn trong thời gian gần đây đã dẫn tới việc tăng kích thước tàu của các loại hàng hóa khác. Việc tăng kích thước, tăng mớn nước này đã dẫn tới các tuyến luồng ngày càng sâu và rộng hơn. Sự tăng về độ sâu luồng có nghĩa là luồng tàu phải dài hơn (đải ven bờ thường có độ dốc thoải), khối lượng phải nạo vét để đạt được một đơn vị độ sâu tăng thiết kế tăng một cách nhanh chóng. Giá trị đầu tư cho nạo vét, cho các hệ thống bảo đảm hàng hải, cho duy tu bảo dưỡng tuyến luồng tăng theo rất nhanh, trong khi đó số lượng các tàu lớn cần luồng tàu kích thước lớn và lợi ích chúng đem lại cho cảng không nhiều hay nói một cách khác tăng độ sâu luồng vào cảng không tăng lợi nhuận cho cảng. Tất cả các yếu tố trên dẫn tới việc cần thiết tối ưu hoá phương án thiết kế độ sâu tuyến luồng.

#### 1.3.2. Các thông số ảnh hưởng đến độ sâu thiết kế tuyến luồng:

- + Tàu thiết kế.
- + Điều kiện tự nhiên (khí tượng thủy văn): sóng, gió, dòng chảy, thuỷ triều.
  - + Điều kiện chất đáy.
  - + Loại hàng chuyên chở.

#### a) Mớn nước tàu thiết kế:

Lấy từ các tàu tham gia hàng hải trên tàu dự kiến là mớn nước lớn nhất trong các tàu này. Thông số này được lấy sau khi phân tích tính kinh tế của các tàu tham gia hàng hải ở trên luồng.

b) Đặc điểm chuyển động theo phương đứng của tàu:

Là kết quả tính toán hiệu ứng TRIM + SQUAT.

Dưới tác động của sóng, gió, dòng chảy đối với tàu thiết kế.

c) Thuỷ triều:

Cửa sổ triều:

Dự phòng do tác động của thuỷ triều: từ việc phân tích xác định số liệu thống kê từ việc quan trắc thuỷ triều để xác định giá trị mực nước đảm bảo cho việc hàng hải.

#### d) Dự phòng do chất đáy:

Cung cấp thêm chiều sâu dự phòng do các hiệu ứng Squat, Trim và các ảnh hưởng do gió, sóng, triều để bảo đảm có một độ dự phòng an toàn nhất, đề phòng đáy tàu va chạm với đáy. Dự phòng này là hàm số của địa chất tự nhiên đáy luồng và các thông số khai thác tuyến luồng.

#### e) Dự phòng độ sâu nạo vét:

Dự phòng này là dự phòng độ sâu do bùn cát bồi lắng giữa khoảng thời gian 2 chu kỳ nạo vét duy tu cũng như dự phòng do khảo sát đáy luồng, sai số do nạo vét, thi công.

#### 1.3.3. Quá trình thiết kế độ sâu luồng:

- \* Hình thành một số phương án thiết kế.
- \* Tính toán chi phí đầu tư.
- \* Xem xét đánh giá tính an toàn và xác định các giá trị rủi ro
- \* Lựa chọn phương án thiết kế cuối cùng


Quá trình thiết kế độ sâu luồng tàu gồm 4 bước.

- 1. Lựa chọn phương án thiết kế: Lựa chọn độ sâu luồng, thông số tàu thiết kế, tốc độ chạy tàu, hướng luồng.
- 2. Xác định giá trị xây dựng (giá trị đầu tư): giá trị xây dựng là kết quả các thông số hình học các tuyến luồng, giá trị nạo vét cơ bản, giá trị nạo vét duy tu, hệ thống thiết bị báo hiệu bảo đảm an toàn hàng hải.
- 3. Xác định, đánh giá độ an toàn: Việc xác định độ an toàn của luồng tàu là một vấn đề khó, thông thường phải xác định giá trị các tai nạn, giá trị hư hỏng của tàu, thiệt hại về vật chất, con người ví dụ trong các trường hợp sau:
- + Tàu phải lên đà sửa chữa sau khi bị bào mòn sơn đáy do va chạm với một dải cát ngầm chạy ngang luồng.
- + Tàu không thể điều động được trong một tuyến luồng cạn hẹp dẫn đến mắc cạn và phải tiến hành cứu nạn, trục vớt.
  - + Các tàu đâm va với nhau gây ra nguy cơ chìm.
  - + Tàu va vào đáy luồng  $\rightarrow$  bị thủng  $\rightarrow$  nguy cơ chìm.

Các nguy cơ tai nạn trên sẽ dẫn đến một loạt các thiệt hại về môi trường, về con người, mất mát hàng hóa, luồng bị ùn tắc hoặc không sử dụng được do có tàu tai nan.

Giá trị của các hư hỏng trên phải được nhân với xác suất xảy ra tai nạn sẽ giúp đánh giá mức độ an toàn của luồng.


4. Lặp lại các bước trên do các phương án tiếp theo. Số lượng lớn các thông số thiết kế không độc lập yêu cầu có khối lượng tính toán lớn và mở hướng tốt để có thể chọn được phương án tối ưu.



Hình 1.6. Thiết kế chiều sâu luồng tàu

### 1.4. Bề rộng luồng

#### 1.4.1. Độ rộng dải hoạt động của tàu:



by moment resulting from current change

Độ rộng dải hoạt động của tàu là độ rộng cần thiết thoả mãn vết hàng hải của tàu dưới tác dụng của sóng và gió, dòng chảy và các hiệu ứng chuyển động theo phương ngang (sway, yaw). Vết hàng hải của tàu có xu hướng thay đổi dích dắc do tác dụng của các ngoại lực lên thân tàu, do tính không ổn định về hướng các đáp ứng của bánh lái, của thủy thủy lái khi tàu đi chệch hướng.

Hình 1.7. Dải hoạt động của tàu khi hàng hải tại cửa luồng với 2 để chắn sóng

- Độ rộng hoạt động của tàu phải được thiết kế cho tàu có kích thước lớn nhất thường xuyên sử dụng luồng.
- Tần suất sử dụng luồng của 1 loại tàu nào đó có thể sử dụng để xác định xác suất sử dụng một độ rộng luồng nào đó.

#### 1.4.2. Tương tác thủy động học giữa tàu với tàu.

Khi 2 tàu đi qua nhau sẽ có 1 lực tương tác giữa chúng. Điều này dẫn đến việc tàu đi lệch hướng đã định. Mặc dù lực tương tác là rất lớn nhưng độ lớn độ lệch về hướng và tuyến đi là rất nhỏ. Tính nguy hiểm chỉ thực sự xảy ra khi 2 tàu đã vượt qua nhau (Do lực động học tác dụng giữa tàu có thể kết hợp với các hiệu ứng ở bờ gây ra làm chao đảo về hướng đi).

Gồm 2 ảnh hưởng:

- Lệch hoặc trôi ngang.
- Gây ra mômen quay.

Ảnh hưởng thứ nhất có thể khắc phục bằng cách bẻ lái về hướng ngược để chống lại tác động của gió.

Ảnh hưởng thứ hai có thể giảm bớt bằng một góc bẻ lái nhất định trong quá trình hàng hải.

Mức độ ảnh hưởng của gió phụ thuộc hướng tương đối của gió với tàu, tỉ số Vgió/Vtàu, tỉ số mớn nước của tàu/độ sâu luồng.

Thông thường gió thổi từ mũi tàu với vận tốc < 10 lần vận tốc tàu nên không gây ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên gió sẽ có ảnh hưởng lớn nhất khi tác động ngang với thân tàu và nguy hiểm nhất với trường hợp tàu chạy ballast (không tải). Do vậy khi tính toán dự phòng chiều rộng do tác động của gió người ta thường lấy trường hợp tàu chạy Ballast.

#### 1.4.3. Dự phòng do tương tác với bờ.

Khi tàu chuyển động trong nước, nước rẽ ở mũi và chuyển động quanh thân tàu và điều đầy các chỗ hở sau lái tàu. Dòng chảy này sinh ra áp suất

ngang. áp suất này sẽ được cân bằng khi tàu chạy trong kênh hở hoặc ở ngoài biển.

Tuy nhiên, khi tàu hàng hải song song và lệch ra khỏi tuyến luồng 1 đoạn sẽ gây ra sóng ngang và cao độ mặt nước của vùng nước giữa tàu và bờ nhỏ hơn cao độ mặt nước giữa tàu với tim luồng do đó sẽ hình thành lực và kéo tàu vào sát bờ, hiệu ứng này là hiệu ứng tương tác tàu bờ.

#### 1.4.4. Dự phòng cho hiệu quả của hệ thống báo hiệu hàng hải.

Nếu như trang thiết bị hàng hải trên tuyến luồng có chất lượng tốt thì mức độ dự phòng cho hệ thống báo hiệu hàng hải ít và ngược lại.

Đặc biệt hiện nay với các hệ thống thiết bị hàng hải vô tuyến ngoài ra hàng hải hầu như không sử dụng đến các thiết bị báo hiệu hàng hải truyền thống do đó độ dự phòng chiều rộng luồng tàu cho hệ thống báo hiệu hàng hải gần như bị bỏ qua.

#### 1.4.5. Dự phòng cho các yếu tố khác:

+ Loại hàng chuyên chở: Nguy hiểm hoặc không nguy hiểm.

Ngày nay do tính nhạy cảm của vấn đề bảo vệ môi trường thì người thiết kế phải quan tâm đến loại hàng chuyên chở trên tuyến luồng, dùng các thông tin này để đánh giá an toàn trên tuyến luồng.

- + Dự phòng cho độ sâu của luồng: Để tàu có thể điều động được tốt trong quá trình hàng hải thì tàu phải có một độ sâu nhất định. Cách đơn giản nhất để xác định giá trị độ sâu luồng tối thiểu là sử dụng tỉ số độ sâu luồng/mớn nước. Thông thường tỉ số này đạt giá trị 1,1 ÷ 1,5.
  - + Độ nhám của đáy luồng/địa chất đáy luồng.

Ånh hưởng do độ nhám của đáy luồng chỉ xuất hiện khi độ sâu nhỏ, thông thường nếu độ sâu > mớn nước hơn 1,5 lần thì không cần phải thêm giá trị dự phòng.

+ Tốc độ chạy tàu là một thông số cần xem xét trong quá trình thiết kế chiều rộng luồng tàu.

#### Chương 2.

#### CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ LUỒNG TÀU

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều phương pháp thiết kế luồng tàu khác nhau, trong đó thiết kế luồng tàu theo tiêu chuẩn Nga, Tây Âu, Nhật Bản và Mỹ là phổ biến hơn cả.

Tại Việt Nam việc thiết kế luồng tàu biển chủ yếu áp dụng theo [5], ban hành năm 1976 của Bộ Giao Thông Vận Tải và gần đây có sự kết hợp với [12] và các tiêu chuẩn khác.

Trong phạm vi của đề tài tập trung vào nghiên cứu tổng hợp lý thuyết, xây dựng sơ đồ tính và lập chương trình tính toán theo [5] và theo [12].

#### 2.1. Thiết kế luồng tàu theo quy trình thiết kế kênh biển.

#### 2.1.1. Các quy định chung của quy trình:

a) Về đặc điểm tự nhiên:

Mặt bằng khu nước làm với tỷ lệ 1:5.000 - 1:50.000 (tuỳ thuộc chiều dài khu vực) để chọn tuyến kênh và chỗ bố trí đổ đất, và với tỷ lệ 1:2.000 - 1:10.000 để dự tính khối lượng công tác nạo vét, còn ở những khu vực quan trọng hơn thì với tỷ lệ 1:1.000.

Mặt bằng khu đất làm với tỷ lệ 1:5.000 - 1:25.000 để chọn chỗ đặt các mốc đầu cơ tuyến (1:2.000 - 1:5.000 đối với khu đất đã có công tình xây dựng) và với tỷ lệ 1:5.000 -1:10.000 để làm bản đồ phun đất khu đất.

Các mặt cắt địa chất ở những phương án vạch tuyến kênh có ghi chỉ tiêu đất theo mức độ khó thi công (phù hợp với cách phân loại đất theo định mức hiện hành đối với công tác nạo vét ở biển) và chỉ rõ độ dốc mái taluy dưới nước.

Các yếu tố về khí tượng lấy theo tài liệu quan trắc của trạm trên bờ, ít nhất trong 12 năm (nên là 20 năm):

Các bảng tần suất và hoa gió theo 8 hướng la bàn cho từng tháng, mùa vận tải và cả năm; trong đó tốc độ gió được tính đổi ở độ cao 10m trên mặt biển và phân theo từng cấp cách nhau khoảng 2-3m/s.

Các bản ghi thời gian gió thổi trung bình và dài nhất (tính bằng giờ) theo các hướng la bàn và cấp gió với phân khoảng tốc độ đã quy định.

Bảng ghi tổng thời gian (tính bằng giờ) với tầm nhìn xa khác nhau, cứ cách 2 cấp một, cho từng tháng, mùa vận tải, toàn năm.

b) Các yếu tố về thuỷ văn;

#### • Đối với biển không có thuỷ triều:

Các đồ thị ghi bảo chính suất tổng hợp các mức nước theo quan trắc định kỳ, ít nhất là trong 10 năm; đồ thị được xây dựng cho từng tháng, mùa vận tải và toàn năm.

Bảng ghi hướng và các trị số tốc độ dòng chảy tuỳ thuộc tốc độ gió đối với vùng duyên hải và tuỳ thuộc mực nước đối với khu vực cửa sông.

#### • Đối với biển có thuỷ triều:

Các đồ thị ghi bảo chính suất tổng hợp các mực nước theo quan trắc từng giờ ít nhất trong 3 năm (đồ thị cho từng tháng, mùa vận tải và toàn năm), kể cả bảo chính suất các mực nước lớn và nhỏ.

Đồ thị bảo chính suất các mực nước theo thời gian duy trì các mực nước đó.

Đồ thị dao động mực nước trong tháng đặc trưng (theo các quan trắc hàng giờ).

Bảng ghi hướng và tốc độ các dòng thuỷ triều lên xuống (nên lấy tuỳ thuộc vào chiều cao triều lên) và những thay đổi nếu có của các dòng này do các hiện tượng dồn ra trào vào.

Đối với mọi biển và hồ chứa nước:

(Theo các số liệu quan trắc ít nhất trong 10 năm)

Các hàm số chế độ chiều cao sóng với bảo chính suất 3% (trong hệ sóng) theo các hướng la bàn và hàm số chung cho tất cả các hướng - đối với các điểm đặc trưng cho chế độ sóng tại những đoạn khác nhau của kênh.

Đặc trưng các vùng nước biển, cường độ di động và hướng chủ yếu chuyển động phù sa (nếu có thể, lấy lưu lượng phù sa); tính toán khả năng bồi lấp phù sa của kênh tại những đoạn kênh khác nhau.

#### c) Về lưu lượng tàu và tàu:

Thành phần cụ thể của lưu lượng tàu, số liệu về nơi xếp dỡ hàng cho tàu trong cảng, hệ số không đều của lưu lượng tàu tính theo ngày và tháng.

Kích thước các tàu lớn nhất (với các mớn nước được phân khoảng 2-3m từ lớn nhất đến nhỏ nhất) hiện đang ra vào cảng hoặc trong tương lai.

Những yêu cầu có liên quan đến chế độ chạy tàu trên kênh trong thời gian một ngày đêm, khi tầm nhìn xa xấu, những yêu cầu đặc biệt.

#### d) Các chỉ tiêu kinh tế:

Về tàu vận tải, giá thành tính toán của các tàu theo thành phần dự kiến của lưu lượng tàu, thời gian tính toán khai thác (tính bằng ngày đêm) và giá thành chi phí cho một ngày đêm đối với các tàu này khi chạy và khi đậu.

Về cảng, số liệu về tổng hợp các chi phí của cảng do phải chờ tàu.

Về đội tàu nạo vét, giá thành thực hiện một đơn vị công tác nạo vét cơ bản và nạo vét sức chịu bằng các thiết bị nạo vét khác nhau với những phương án đã chọn về vị trí đổ đất.

#### 2.1.2. Lựa chọn tàu tính toán.

Trong thực tế có rất nhiều kiểu tàu có kích thước khác nhau gây khó khăn cho việc chọn tàu tính toán vì vậy kích thước tàu trừu tượng có trọng tải kích thước cho trước.

Thông thường người ta chọn tàu thiết kế theo trọng tải đăng ký hoặc mớn nước của tàu. Thông thường mớn nước tính toán của tàu thiết kế được

lấy là mớn nước lớn nhất trong số những tàu được lấy. Chiều rộng, chiều dài của tàu được xác định dựa vào mớn nước của tàu.

#### 2.1.3. Chọn chỗ đổ đất.

- Chọn chỗ đổ đất ngoài lối chạy tàu, xét đến mớn nước tàu chở đất nghĩa là tàu đi lại tự do, quay trở và đổ đất.
- Chỗ đổ đất được quy định suất phát từ những điều kiện thuỷ văn và địa lý của khu vực bố trí thiết kế kênh. Không nên bố trí chỗ đổ đất ngược hướng dòng chảy, hướng sóng. Cần bố trí ở những khu vực có độ sâu ít nhất = 1/3 chiều dài sóng tần suất 5%.
  - Cho phép phun hoặc đổ đất trực tiếp lên bờ trong trường hợp:
  - + Đất nạo vét phù hợp để đắp đê chắn.
- + Có dòng chảy ngang kênh ổn định về thời gian đủ để đảm bảo cuốn đi và phân toả ít nhất 40% bùn đất.
- + Chiều sâu ngoài mép kênh nhỏ, đổ đất đến chỗ đổ xa sẽ không hợp lý về mặt kinh tế.
- Cho phép phun lên bờ trong trường hợp không có chỗ nào tiện đổ đất hoặc khi cần nao vét.

#### 2.1.4. Chọn tốc độ tàu tính toán:

- Cần cố gắng đạt được tới tốc độ giới hạn cho phép (có tính hợp lý về mặt kinh tế, an toàn).
- Đối với các kênh có m/c không đầy đủ và độ sâu luồng đào > 2m thì tốc độ tính toán không được vượt quá  $8 \div 10$  hải lý/giờ.
- Đối với kênh có m/c đầy đủ tốc độ tính toán không được vượt quá 8 hải lý/h.
- Đối với khu nước của cảng yêu cầu quay trở thì tốc độ tính toán không vượt quá 3 ÷ 4 hải lý/h.

#### 2.1.5. Khả năng thông qua của kênh:

Khả năng thông qua của kênh là số lượng tàu tối đa có thể đi qua trong một khoảng thời gian nhất định, trong đó đơn vị tính nên lấy là khả năng thông qua trong 1 ngày đêm  $N_n$ .

Khả năng thông qua của kênh theo thiết kế phải thoả mãn điều kiện:

$$N_n \ge N_{tb}.K_{th}.K_n \tag{2.1}$$

Trong đó:

N<sub>tb</sub>: Lưu lượng tàu trung bình ngày đêm của kênh xác định:

$$N_{TB} = \frac{N}{T_C} \tag{2.2}$$

N: Lưu lượng tàu hàng năm của các kênh.

 $T_C$ : Thời kỳ chạy tàu trong một năm tính bằng ngày đêm.

 $K_{th}$  và  $K_n$ : Hệ số không đều của lưu lượng tàu trong một tháng và trong một ngày.

Khả năng thông qua trong năm thường lớn hơn lưu lượng tàu hàng năm của kênh (số tàu đi qua thực tế hoặc theo kế hoạch) 1,5 đến 2 lần do lưu lượng tàu không đều.

Theo mức độ lưu lượng tàu càng đến gần tới khả năng thông qua của kênh thì thời gian tàu chờ đợi qua kênh sẽ càng tăng, xác định thời gian chờ đợi đó có thể dùng công thức thông dụng và lý thuyết phục vụ đám đông để tính toán.

#### a) Kênh giao thông một chiều:

Khả năng thông qua của kênh giao thông một chiều xác định theo công thức:

$$N_n = n \frac{24}{\tau} K_{kt} \tag{2.3}$$

Trong đó:

n: Số tàu trong một đoàn.

 $K_{kt}$ : Hệ số giảm thời gian sử dụng làm việc của kênh do điều kiện khí tượng thuỷ văn.

τ: Thời gian mỗi lần dắt tàu qua kênh tính theo công thức:

$$\tau = \frac{L_k}{V_{\text{max}}} + n \times t \tag{2.4}$$

Trong đó:

L<sub>K</sub>: Chiều dài kênh (km hay hảilý).

V<sub>max</sub>: Tốc độ chạy tàu cho phép (km/h hay hảilý/h).

t: Khoảng thời gian giữa các tàu trong đoàn để bảo đảm an toàn chạy tàu (trong trường hợp này khoảng thời gian cần để thay đổi chuyển động cũng lấy bằng t).

Trị số t lấy tuỳ thuộc vào chiều dài tàu L.

Đối với kênh ra vào một số khu vực của cảng thì xác định thời gian trung bình chiếm dụng kênh, tuỳ thuộc vào chiều dài các đoạn dắt tàu và vận tốc lấy bình quân trên các đoạn dắt đó, cũng nên xác định số tàu bình quân gia quyền trong một đoạn dắt và sử dụng các số này vào các công thức trên.

Bảng 2.1. Xác định khoảng thời gian giữa các tàu trong đoàn để đảm bảo an toàn chạy tàu.

L (m)	100	200	300
t (h)	0.1	0.15	0.2

Trên những con kênh dài, có để chắn hai bên hoặc kênh đi qua những chỗ nước nông, để tăng khả năng thông qua, có thể giải quyết hợp lý bằng cách những trạm tránh tàu.

Khả năng thông qua của con kênh loại đó, xác định theo công thức:

$$N_N = x. \frac{24}{t_{cd}}.K_{kt}$$
 (2.5)

Trong đó:

x: Số trạm tránh tàu.

t<sub>cd</sub>: Thời gian chiếm dụng kênh trong trường hợp này xác định theo công thức:

$$t_{cd} = \frac{L_K}{V_{MAX}} + t.x \tag{2.6}$$

Trong đó:

t: Thời gian lưu lại trạm tránh lúc cập bến và rời bến.

Ghi chú:

Để giảm thời gian tàu cập bến tại các trạm tránh tàu, cần bố trí bến đậu tàu (trụ cập tàu) về bến xuôi gió của kênh, trường hợp hoa gió có hình đối xứng thì bố trí bến đậu cả hai bên kênh.

#### b) Kênh giao thông hai chiều:

Khả năng thông qua của kênh giao thông hai chiều xác định theo công thức:


$$N_N = 2.\frac{24}{t}.K_{kt} \tag{2.7}$$

Trong những tình huống nhất định (gió mạnh, dắt những loại tàu đặc biệt lớn hoặc dùng tàu lai để dắt) thì có thể cần giao thông hai chiều trên kênh. Trường hợp này sẽ xác định thời gian cần đó, và khả năng thông qua kênh thì tính theo các trên cho giao thông 1 chiều, còn thời gian cho giao thông hai chiều sẽ giảm đi một cách tương ứng.


#### 2.1.6. Chiều rộng kênh

Phân loai mặt cắt kênh.


Mặt cắt ướt của kênh được hiểu là phải thiết kế tm > 4lần mặt cắt ướt của tàu. Căn cứ vào vị trí mực nước, đáy kênh, điều kiện chạy tàu người ta chia ra 3 loại sau:



a. Kênh có chiều sâu thành bờ kênh ≡ chiều sâu thành luồng.(unrestricted shallow water)



b. Kênh có mặt cắt không đầy đủ: kênh có mực nước cao hơn kênh(restricted channel)



c. Kênh có mặt cắt đầy đủ(canal)

Hình 2.1. Phân loại mặt cắt kênh

Chiều rộng chạy tàu của kênh B (chiều rộng tính ở cao độ chiều sâu chạy tàu) lấy phụ thuộc vào chế độ thông tàu trên kênh, các đặc trưng của tàu tính toán dùng trong thiết kế.

Bảng 2.2. Lựa chọn chiều rộng kênh

Chiều rộng										0				
đáy kênh Bc (m)	dốc kênh	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ŧ	Đối vớ	yi kên	h có 1	nặt cầ	ít đầy	đủ: V	/" <sub>th</sub>					
	1/4	3,7	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,0	4,1	4,1
50	1/8	3,8	4,1	4,1	4,3	4,5	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,9	4,9
	1/12	3,9	4,3	4,4	4,6	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,2	5,4	5,5	5,6
	1/4	4,5	4,5	4,5	4,7	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,1	5,2	5,3	5,3
100	1/8	4,5	4,6	4,8	5,0	5,3	5,4	5,5	5,5	5,5	5,6	5,7	5,7	5,8
	1/12	4,6	4,9	5,1	5,5	5,7	5,8	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,2
	1/4		5,1	5,1	5,2	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0
150	1/8			5,3	5,4	5,7	5,9	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3	6,4
	1/12			5,5	5,6	6,0	6,1	6,4	6,5	6,5	6,7	6,7	6,8	6,8
	1/4			5,5	5,7	5,9	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,5	6,5
200	1/8			5,6	5,8	6,0	6,4	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0
	1/12				5,9	6,2	6,5	6,8	6,7	6,9	7,0	7,2	7,3	7,4
	1/4				6,0	6,3	6,5	6,6	6,7	6,7	6,8	6,9	6,9	7,0
250	1/8				6,1	6,4	6,6	6,7	6,8	7,0	7,1	7,3	7,3	7,3
	1/12					6,5	6,8	6,9	7,0	7,2	7,3	7,5	7,6	7,7
Đối với vùng nước cạn: V"th														
		4,6	5,1	5,6	6,1	6,5	6,9	7,3	7,6	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2

Chú thích:

Các trị số trung gian xác định bằng nội suy.

Đối với kênh chạy tàu một chiều thì chiều rộng chạy tàu  $B_C$  tính bằng m xác định theo công thức:

$$B_C = B_{hd} + 2.C_1 + \Delta B + C \tag{2.8}$$


Trong đó:

B<sub>hd</sub>: Chiều rộng dải hoạt động của tàu ở cao độ chiều sâu chạy tàu.

C<sub>1</sub>: Dự phòng chiều rộng giữa dải hoạt động của tàu và mái dốc kênh.

ΔB: Dự phòng chiều rộng cho sa bồi trên kênh.

Chiều rộng dải hoạt động đối với tàu tính toán. Tính bằng m, xác định theo công thức:



Hình 2.2. Sơ hoạ vị trí tàu trên kênh

Trong đó trị số  $t.\sin\beta$  (t là thời gian tàu chệch hướng luồng,  $\beta$  là góc lệch), lấy không đổi và bằng 3s. Cũng có thể xác định  $B_{hd}$  theo Bảng 2.3, cắn

cứ vào tổng số góc chênh do dòng chảy và do gió, tốc độ chạy tàu và chiều rộng tàu.

 $B_{hd}$  được xác định đối với tàu có hàng và tàu chạy balát, chiều rộng tính toán  $B_{hd}$  là chiều rộng lớn nhất quyết định các kích thước ngang của luồng đào tương ứng với chiều sâu  $H_0$  và các mái dốc cho trước.

Góc chệch do dòng chảy  $\alpha_1$  và góc chệch do gió  $\alpha_2$  xác định theo Bảng 2.4 và Bảng 2.5, tuỳ thuộc vào tốc độ tàu  $V_{max}$ , tốc độ dòng chảy vuông góc và các góc chỉ hướng  $q_{dc}$  và  $q_w$  của dòng chảy và gió biểu kiến (là gió đo được trên tàu đang chạy).

Bảng 2.3. Chiều rộng dải hoạt động tàu dưới tác động của gió và dòng chảy

$\alpha_1 + \alpha_2$	Chiều rông dải	hoat đông (m) k	hi chiều rộng tài	ı tính bằng (m)						
(độ)	10	20	30	40						
	Với tốc đ	$\hat{o}$ tàu $V_{max} = 2m$	/s (4 hải lý/h)							
2	20	31	41	56						
5	23	38	55	71						
10	28	50	72	94						
15	35	60	90	120						
20	40	75	105	140						
25	46	83	120	160						
Với tốc độ tàu $V_{max} = 4m/s$ (8 hải lý/h)										
2	25	38	50	62						
5	29	44	61	77						
10	35	56	78	100						
15	40	70	95	125						
20	45	80	110	145						
25	50	90	130	170						
	Với tốc đợ	$V_{\text{max}} = 6 \text{m/s}$	s (12 hải lý/h)							
2	31	41	56	69						
5	35	51	67	83						
10	41	63	85	107						
15	45	75	100	130						
20	50	85	120	150						
25	60	95	135	175						

Để tính toán, theo hoa gió sẽ chọn hướng gió nào làm cho tàu chênh lệch nhiều nhất được ảnh hưởng của gió và dòng chảy, nhưng không mạnh hơn gió

khống chế tàu hoa tiêu ra khỏi cảng (do điều kiện sóng), hoặc không mạnh hơn gió làm tàu chệch đến mức không thể giữ cho tàu đi đúng hướng luồng được (trong trường hợp sau không nên cho tổng các góc chệch tàu do dòng chảy và góc do gió vượt quá  $25^{0}$ ).

Bảng 2.4. Các trị số góc tàu chệch do dòng chảy  $\alpha_1$ 

Tỷ số giữa tốc độ dòng chảy và	Trị số α1 (độ) khi góc lệch của dòng chảy so với hướng tuyến tàu chạy q <sub>dc</sub> (độ) bằng:									
tốc độ tàu	10	30	60	90	120	150	170			
0,50	10	23	30	27	19	10	3			
0,40	6	17	23	22	16	8	3			
0,30	4	12	17	17	13	7	2			
0,20	2	7	11	11	9	5	2			
0,10	1	3	6	6	5	3	1			
0,07	1	2	4	4	3	2	1			
0,05	0,5	2	3	3	2	1	0,5			
0,03	0	1	2	2	2	1	0			

Chú thích: Trong thực tế khi đi trên kênh tàu chịu ảnh hưởng cạn của thành bờ luồng đào, bởi vậy ở các kênh có chiều sâu nước ở thành bờ kênh  $H_T$  bé hơn mớn nước tàu thì hiệu chỉnh trị số  $\alpha_1$  bằng cách nhân với thừa số tương ứng bằng H/T hoặc  $H_t/T_b$ .

Trong trường hợp này trị số tính toán  $H_t$  không xác định từ mực nước tính toán thấp nhất mà từ mực nước cao tần suất 3% trong mùa vận tải.

Nếu độ dịch của tàu ra ngoài trục kênh do những sai số về hàng hải (phụ thuộc vào công tác bảo đảm hàng hải) lớn hơn độ dịch tính toán của tàu do bị chệch hướng thì chiều rộng kênh tính theo công thức 2.8 sẽ được cộng thêm một đại lượng bằng hiệu số các độ dịch do những sai sót về hàng hải và do bị chệch hướng.

Bảng 2.5. Các trị số góc tàu chệch do gió  $\alpha_2$ 

Tỷ số giữa tốc độ gió biểu kiến và tốc độ tàu W/V <sub>max</sub>	Trị số	Trị số α2 (độ) khi góc lệch của gió do trên tàu chuyển động so với hướng tuyến tàu chạy q <sub>gió</sub> (độ) bằng:									
	90	60 (120)	30 (150)	10 (170)	90	60 (120)	30 (150)	10 (170)			

	Đối với tàu có hàng và tàu chạy balát												
10	26	24	19	10	11	10	7	3					
9	24	22	17	9	10	9	6	2,5					
8	21	20	15	8	8	7	5	2					
7	18	17	12	6	7	6	4	1,5					
6	16	14	10	5	6	5	3	1					
5	13	12	8	4	4	4	2	0					
4	10	9	6	3	3	2	1	0					
3	7	6	4	1	2	1	0	0					
2	4	3	2	0	0	0	0	0					
1	0	0	0	0	0	0	0	0					

#### Chú thích:

Véc tơ tốc độ gió trên tàu chuyển động được xác định như tổng của véc tơ tốc độ gió thực đo được ở trạm khí tượng và véc tơ tốc độ tàu với hướng ngược lại.

Độ dự phòng chiều rộng  $C_1$  giữa đải hoạt động của tàu và mái đốc kênh (với hệ số đốc  $m_1$ ) ở cao độ chiều sâu chạy tàu là bằng 0.5B.

#### Chú thích:

Nếu chiều sâu luồng luồng đào bé (khi  $H_t/H>0.7$ ) và có độ dự phòng  $\Delta B$  thì cho phép lấy trị số  $C_1$  bé hơn 0.5B.

Trị số dự phòng chiều rộng cho sa bồi mái dốc luồng đào  $\Delta B$  xác định theo công thức:

$$\Delta B = h_0 . (m_1 - m_0) \tag{2.10}$$

#### Chú thích:

Về cách xác định các hệ số mái dốc luồng đào  $m_0$  và  $m_1$  xem phần sau.

Chiều rộng chạy tàu của kênh giao thông hai chiều B được xác định bằng cách cộng thêm vào trị số chiều rộng tìm được theo công thức (2.8) một chiều rộng dải hoạt động của tàu đi ngược chiều và mật độ dự phòng chiều rộng C giữa các dải hoạt động hai tàu. Trị số C lấy bằng chiều rông của tàu lớn nhất.

Việc lựa chọn tàu đi ngược chiều, cũng giống như những điều kiện cho việc tránh nhau của hai tàu tính toán được luận chứng bằng các tính toán kinh

tế, kỹ thuật trong đó sẽ kiểm tra chiều rộng kênh cho hai tài tránh nhau: một tàu có hàng và một tàu chạy balát.

Trị số tăng chiều rộng kênh ở đoạn cong xác định phụ thuộc cào tỷ số giữa bán kính đoạn kênh cong R và chiều dài tính toán của tàu theo Bảng 2.6

Bảng 2.6. Trị số  $B_C/L=K$ 

Kênh	Trị s	ố tăng c	:hiều rộ		n tính th /L bằng		u dài t	tàu (B	c/L)
	4,0	4,5	5	6	7	8	10	12	14
Tàu chạy một chiều	0,12	0,11	0,10	0,08	0,07	0,06	0,04	0,02	0
Tàu chạy hai chiều	0,24	0,22	0,20	0,16	0,14	0,12	0,08	0,04	0

#### Chú thích:

Không nên lấy R<4,5.L.

Nắn thẳng các giới hạn đường cong (theo lý thuyết) của luồng đào ở đoạn kênh cong được thực hiện bằng một trong những biện pháp sao cho bảo đảm tiến hành nạo vét thuận tiện và diện tích mặt cắt luồng đào tăng thêm ít nhất so với lý thuyết.

## 2.1.7. Vận tốc tới hạn tàu trên luồng.

Tốc độ tối đa tính toán của tàu trên kênh phụ thuộc vào hình dạng và diện tích mặt cắt ngang luồng đào. Trong mọi trường hợp tốc độ cho phép của tàu không được lớn hơn 0.9 tốc độ tới hạn  $V_{th}$  đặc tính cho mỗi mặt cắt của kênh và không được nhỏ hơn tốc độ làm cho tàu bắt đầu không lái được (khi không có số liệu thì cần lấy tốc độ này bằng 2-3 hải lý/h).

Tốc độ tới hạn là tốc độ mà bắt đầu từ đó việc tăng thêm số vòng quay của máy, thực tế không làm tăng thêm tốc độ tàu.

Trị số tốc độ tới hạn ở vùng nước cạn  $(V'_{th})$  và ở kênh có mặt cắt đầy đủ  $(V''_{th})$  xác định theo Bảng 2.2 của [5] . Theo Bảng 2.2.a sẽ xác định được tốc độ tới hạn đối với trường hợp tính toán khi  $H_0/T=1,15\div1,20$ , Bảng 2.2.b dùng

để xác định tốc độ tới hạn khi cho trước độ dự trữ chiều sâu dưới sống đáy tàu.

Tốc độ tới hạn  $(V_{\text{th}})$  trên kênh có mặt cắt không đầy đủ xác định theo công thức:

$$V_{th} = V'_{th} - (V'_{th} - V''_{th}) \cdot \frac{h_0}{H_0}$$
 (2.11)

Tốc độ tính toán  $V_{max}$  của tàu được quy định ở điều 2.1 qui trình TKKB. Có xét đến điều kiện thiên nhiên và điều kiện chạy tàu, xét đến sự cần thiết đảm bảo an toàn chạy tàu và đảm bảo chiều rộng, dài quay trở có thể bé nhất, đồng thời cũng bảo đảm được trạng thái ổn định của đất ở mái dốc luồng đào.

Trên các kênh mà hiệu quả rút ngắn thời gian do tăng tốc độ chạy tàu có thể ảnh hưởng nhiều đến giá thành vận chuyển hàng hoá thì tốc độ tối ưu là tốc độ tương ứng với tổng chi phí nhỏ nhất về nạo vét và chi phí tính đổi của tàu trong thời gian qua lại trên kênh.

#### 2.1.8. Đồ giải xác định Bc, Vmax


Sau khi có được chiều rộng và vận tốc tới hạn của luồng 1 và 2 chiều ta vẽ được đồ thị quan hệ giữa:

Bề rộng luồng với vận tốc với 3 vận tốc Vmax giả định (2,6; 4,1; 6,2m/s) Bề rộng luồng và 0,9 lần vận tốc tới hạn của tàu chạy trên luồng.


Hai đường quan hệ này cắt nhau tại một điểm, tại điểm đó gióng sang trục vận tốc ta được  $V_{max}$  cần tìm, gióng sang trục còn lại ta xác định được bề rộng chạy tàu  $B_c$  cần tìm.

Nhưng vận tốc này phải nằm trong giới hạn  $2\div 3$ (hải lý/giờ)  $\leq V_{max} \leq 0.9.V_{th}$  và với chiều sâu luồng đào trên 2m thì  $V_{max} \leq 5(m/s)$ .

Nếu hai đồ thị cắt nhau tại điểm nằm trên đường V = 5 (m/s) thì lấy vận tốc lớn nhất trên đoạn luồng đó bằng 5 (m/s).



Hình 2.3. Đồ giải xác định bề rộng và vận tốc chạy tàu trên luồng



Hình 2.4. Sơ đồ tính chiều rộng kênh theo [5]

#### 2.1.9. Chiều sâu kênh biển.

a) Quy định về mực nước tính toán

Mực nước tính toán quy định trên cơ sở đường biểu diễn nhiều năm của tần suất mực nước hàng ngày trong suốt mùa vận tải theo Bảng 2.7, tuỳ thuộc vào hiệu số giữa mực nước tần suất 50% ( $H_{50\%}$ ) và mực nước thấp nhất quan trắc được ( $H_{min}$ ).

Bảng 2.7. Trị số tần suất mực nước tính toán


H <sub>50%</sub> - H <sub>min</sub>	Tần suất mực nước tính toán
35	${ m H}_{ m min}$
70	99
105	98
140	97

#### Chú thích:

- 1- Đối với các đoạn kênh khác nhau ở cửa sông mực nước tính toán được xác định có xét đến độ dốc mặt nước sông.
- 2- Đường biểu diễn tần suất mực nước hàng ngày đối với biển có thuỷ triều vẽ theo các số liệu quan trắc hàng giờ trên cơ sở quan trắc dao động mực nước ít nhất là 3 năm.
- 3- Khi hiệu số mực nước lớn hơn các trị số nêu trong bảng hoặc khi số lượng tàu qua cảng tương đối ít (trong mấy ngày đêm mới có một tàu) thì mực nước tính toán được xác định trên cơ sở tính toán kinh tế kỹ thuật bằng cách so sánh các chi phí nạo vét, các chi phí cho tàu và cảng do phải chờ đợi hoặc phải chuyển tàu đi cảng khác vì không đủ chiều sâu nước trên kênh, mực nước tối ưu là mực mước ứng với tổng các chi phí kể trên sẽ bé nhất.

Trong mọi trường hợp "mực nước thông tàu" lấy làm mực nước tính toán cần được kiểm tra xem khả năng có được không và đã hợp lý chưa, "mực nước thông tàu" là mực nước tồn tại trong thời gian triều lên đủ để thông 2 chiều.

#### b) Độ sâu của kênh



Hình 2.5. Xác định chiều sâu kênh theo Quy trình TK Kênh Biển.

Chiều sâu chạy tàu thực chất và chiều sâu thiết kế  $H_0$  của kênh tính bằng mét, xác định theo các công thức:

$$H_C = T + \sum_{i=0}^{3} z_i + H \tag{2.12}$$

$$H_0 = H_C + z_4 \tag{2.13}$$

Trong đó:

T: Mớn nước của tàu(m).

 $\sum_{i=0}^{3} z_i$ : Tổng dự phòng chiều sâu chạy tàu (m).

H: Trị số chuyển mực nước tính toán về số không độ sâu (với dấu trừ nếu mực nước tính toán cao hơn và với dấu cộng nếu mực nước tính toán thấp hơn số không độ sâu).

z<sub>4</sub>: Dự phòng chiều sâu cho sa bồi (m).

Tổng dự phòng chiều sâu chạy tàu, tính bằng m xác định theo công thức:

$$\sum_{i=0}^{3} z_i = z_0 + z_1 + z_2 + z_3 \tag{2.14}$$

#### Trong đó:

 $z_0$ : Dự phòng cho độ lệch của tàu gây ra do chất hàng không cần đối hoặc do bẻ lái đột ngột (m).

 $z_1$ : Dự phòng chiều sâu chạy tàu bé nhất cần thiết để đảm bảo lái được tàu (m).

z<sub>2</sub>: Dự phòng sóng.

 $z_3$ : Dự phòng về tốc độ cho sự thay đổi mớn nước của tàu khi đứng yên (m).

Dự phòng chiều sâu chạy tàu bé nhất  $z_1$  xác định theo bảng sau, tuỳ thuộc vào mớn nước T của tàu, và loại đất nằm ở lớp thấp hơn cao độ chiều sâu chạy tàu của kênh là 0.5m.

 Đất đáy kênh trong phạm vi từ
 z<sub>1</sub>(m)

 Hc+0,5m
 0,04T

 Bùn
 0,04T

 Đất bồi (cát lẫn bùn, vỏ sò ốc, sỏi)
 0,05T

 Đất chặt đã ổn định (cát, sét, đá gốc)
 0,06T

Bảng 2.8. Dự phòng trừ chiếu sâu  $z_1$ 

#### Chú thích:

Khi những loại đất không đồng nhất trong phạm vi nêu trên thì trong tính toán lấy đất chặt nhất.

Dự phòng cho sóng  $z_2$ , tính bằng m. Đối với tàu chạy một chiều và các tàu tránh nhau trên kênh có mặt cắt không đầy đủ xác định theo đồ thị, tuỳ thuộc vào các thông số cho trước L, T.  $H_0$  và chiều cao  $H_{3\%}$  của sóng có tần suất 3% (trong hệ thống sóng) ở khu vực tàu chạy khi có gió tính toán tác dụng.

Khi sóng truyền đến theo hướng xiên thì dùng hệ số  $K_2$ . Hệ số  $K_2$  phụ thuộc vào trị số góc giữa trục luồng tàu với hướng sóng thịnh hành và lấy bằng:


Bảng 2.9. Trị số K2

Góc giữa trục luồng tàu và hướng sóng	<b>K</b> <sub>2</sub>
$0^0 \div 15^0$	1,0

$15^0 \div 35^0$	1,4
$35^0 \div 90^0$	1,7

ở các kênh có mặt cắt đầy đủ thì  $z_2$  lấy bằng 0.

ở những kênh chỉ có sóng bé không hạn chế sự đi lại của tàu thì để tính toán sẽ lấy trị số chiều cao sóng có tần suất 1% trong mùa vận tải.



Hình 2.6. Đồ thi xác định độ dự phòng chiều sâu cho sóng

Bảng 2.10. Dự phòng cho sóng  $z_2$  (m) đối với tàu tính toán (theo mớn nước) đi trên kênh khi gặp sóng cùng chiều hoặc ngược chiều:

Chiều dài tàu (m)	Dự p	Dự phòng trừ cho sóng (m) khi chiều cao sóng tần suất 3% bằng:								
	0,5	0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0								

75	0	0,05	0,20	0,35	0,55	0,75	1,05	1,30	1,60	1,90
100	0	0,05	0,15	0,25	0,40	0,60	0,80	1,05	1,30	1,60
150	0	0	0,05	0,15	0,25	0,35	0,50	0,65	0,85	1,10
200	0	0	0,05	0,05	0,15	0,25	0,50	0,60	0,60	0,80
250	0	0	0	0,05	0,10	0,15	0,25	0,35	0,45	0,60
300	0	0	0	0	0,05	0,10	0,20	0,25	0,35	0,5

Khi hướng sóng truyền đến theo hướng xiên thì đưa vào hệ số K<sub>2</sub>.

Dự phòng và tốc độ  $z_3$ , tính bằng m, khi một tàu đi riêng, xác định theo đồ thị ở Hình 2.7, tuỳ thuộc vào giá trị của thông số  $N_1$ , số Forút theo chiều sâu:

$$Fr_h = \frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{g.H_0}} \tag{2.15}$$


Trong đó:

G: là gia tốc trọng trường;


B là chiều rộng của tàu.

Thông số N<sub>1</sub> xác định như sau:

- a. Đối với kênh có mặt cắt đầy đủ thì  $N_1$ =N, tức là bằng hệ số mặt cắt.
- b. Đối với vùng nước cạn: N<sub>1</sub>=
- c. Đối với kênh có mặt cắt không đầy đủ thì  $N_1$ = $K_3$ .N trong đó  $K_3$  là hệ số xác định theo đồ thị ở Hình 2.8, tuỳ thuộc vào các trị số N và  $h_0$ /H. Để xác định hệ số mặt cắt (N) thì trong trường hợp này lấy  $S_K$  là diện tích mặt cắt của ngang của tàu ở dạng đầy đủ.



Hình 2.7. Đồ thị để xác định dự phòng chiều sâu về tốc độ



Hình 2.8. Đồ thị để xác định thông số đối với kênh có mặt cắt không đầy đủ

 $S_K\!:$  Diện tích mặt cắt của ngang của kênh ở dạng đầy đủ.

 $S_t$ : Diện tích mặt cắt ướt của tàu =  $B.T_{CT}$ 

Dự phòng cho sa bồi z<sub>4</sub> (thường xét riêng từng đoạn theo chiều dài kênh) hoặc xét theo "tiêu chuẩn tạm thời về độ dự phòng chiều sâu cho sa bồi các

kênh ra vào ở biển". Hoặc xác định theo mức độ sa bồi của kênh, loại tàu nạo vét và khoảng thời gian giữa các lần nạo vét đầy đủ duy tu, nhưng không lớn hơn 1,0 - 1,2m.

Chỉ tiêu cường độ sa bồi của kênh là lớp sa bồi hàng năm h; khi xét cho tương lai nhiều năm, thì đại lượng này có thể thay đổi trong các giới hạn nêu ở bảng 10.

Bảng 2.11. Dự phòng cho tốc độ  $z_3$ , tính bằng m đối với các tàu tính toán trên các kênh có chiều sâu trên 7,0m

		Dự phòng tốc độ z₃, tính bằng m khi									
Tốc đ	ộ tàu	h <sub>0</sub> /H <sub>0</sub>	0=0,5	h <sub>0</sub> /H <sub>0</sub>	0=0,8	h₀/H₀=1 kênh mặt cắt đầy đủ					
		Đối với	Đối với	Đối với	Đối với	Đối với	Đối với				
Hảilý/h	m/s	tàu đi	tàu tránh	tàu đi	tàu tránh	tàu đi	tàu tránh				
		riêng lẻ	nhau	riêng lẻ	nhau	riêng lẻ	nhau				
2	1,0	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0.20				
3	1,0	0,10	0,20	0,10	0,20	0,15	0,25				
4	2,1	0,10	0,20	0,15	0,25	0,20	0,35				
5	2,6	0,15	0,25	0,20	0,35	0,25	0,40				
6	3,1	0,20	0,35	0,25	0,45	0,35	0,65				
7	3,6	0,25	0,45	0,35	0,65	0,45	0,80				
8	4,1	0,35	0,65	0,50	0,90	0,60	1,10				
9	4,6	0,45	0,80	0,65	1,20	0,80	1,45				
10	5,2	0,60	1,10	0,90	1,60	1,00	2,00				
11	5,7	0,80	1,45	1,20	2,15						
12	6,2	1,00	1,80								

Bảng 2.12. Trị số chênh lệch của lớp sa bồi hàng năm có tần suất khác nhau so với tiêu chuẩn

Tần suất	5	10	25	50 (tiệu chuẩn)	75	90	95
Trị số chênh lệch tính tỷ lệ so với tiêu chuẩn	1,6	1,5	1,2	1,0	0,8	0,7	0,6

Khi xác định z<sub>4</sub> lấy trị số tính toán là lớp sa bồi hàng năm với tần suất 50% nếu dự định từ trên một năm mới tiến hành nạo vét duy tu 1 lần, và với

tần suất bé hơn 50% nếu dự định mỗi năm tiến hành nạo vét duy tu ít nhất là một lần.

Chiều dày lớp sa bồi hàng năm thường có quan hệ tuyến tính với chiều sâu luồng đào, do đó cường độ sa bồi tại một mặt cắt ngang cho trước của kênh sẽ biểu thị quan hệ số sa bồi:

$$P = \Delta h/h_0$$

Chiều sâu thiết kế h<sub>0</sub> của luồng đào xác định theo công thức:

$$h_0 = \frac{h_c}{(1-P)t_0} \tag{2.16}$$

Trong đó:

h<sub>C</sub>: Chiều sâu chạy tàu của luồng đào.

t<sub>0</sub>: Thời gian gữa hai lần nạo vét duy tu tính bằng năm.

#### Chú thích:

Khi công tác nạo vét tiến hành 1 lần trong 1 năm, 2 năm, 3 năm thì thời gian giữa hai lần nạo vét  $t_0$  lấy tương ứng bằng 1, 2, 3.

Khi mỗi năm tiến hành nạo vét duy tu 2,3 4 lần thì ta lấy tương ứng bằng 0,5; 0,33; 0,25 năm.

#### 2.1.10. Mai dốc kênh

Phụ thuộc vào t/c cơ học chất đáy, mức độ bồi lấp, các tác động cơ học lên mái kênh cũng như dòng chảy, chế đô chạy tàu trên kênh. Trị số cơ học của mái dốc được xác định theo công thức:

$$m = \frac{1}{tg\alpha} tg\alpha = \frac{h_0 - H_b}{0.5(B_b - B_0)}$$
 (2.17)

Bb: chiều dài mái đốc

Khi thiết kế cần chú ý xác định 2 loại mái dốc, mái dốc được hình thành trong quá trình nạo vét tới thời điểm được đo sâu gọi là mái dốc mo.

\* Mái đốc được hình thành cuối kỳ nạo vét m1 =K.mo

$$\mathbf{k} = \begin{cases} 1.5 : h_0 > 50m \\ 2 : h_0 < 50m \end{cases} \tag{2.18}$$

Thông thường giá trị mái dốc được xác định theo bảng sau. Tuy nhiên đối với các kênh đã có số lượng đáng tin cậy hoặc số kênh hiện hữu thì trị số mái dốc lấy theo giá trị thực đo.

Loại đất và trạng thái đất Trị số mái dốc (m) Bùn, sét, sét pha cát, trang thái chảy 20 - 30Bùn, sét, sét pha cát, dóc chảy 15 - 20Bùn lẫn vỏ sò ốc 10 - 15Bùn dẻo loại cát pha sét, cát pha bụi 7 - 10 Cát rời 7 - 9 Cát chặt trung bình 5 - 7Cát chặt 3 - 5Đá vôi, vỏ sò lẫn bùn 4 - 5

3 - 4

2 - 3

1 - 2

Bảng 2.13. Xác định hệ số mái dốc kênh

## 2.2. Thiết kế luồng tàu theo PIANC-IAPH.

Sét và cát pha sét, deo mềm

Sét và cát pha sét, deo

Sét và sét pha cát, deo cứng

#### 2.2.1. Giới thiệu chung:

Tài liệu "Approach Channel: a guide for design" là báo cáo cuối cùng của nhóm làm việc dưới sự hợp tác của Hiệp hội Đường thủy quốc tế (PIANC) và Hiệp hội Cảng biển quốc tế (IAPH) với sự cộng tác của Hiệp hội Hoa tiêu Hàng hải Quốc tế (IMPA) và Hiệp hội Đèn biển quốc tế (IALA) tháng sáu năm 1997.

Theo tài liệu này, quá trình thiết kế luồng tàu được chia làm 02 bước: Thiết kế sơ bộ và Thiết kế chi tiết.

Trong bước thiết kế sơ bộ, các thông số sơ bộ của tuyến luồng: Chiều rộng, chiều dài và tuyến được xác định thông qua sự tổng hợp của các yếu tố liên quan đến tàu thiết kế, các điều kiện tự nhiên, các đánh giá về tính kinh tế và tác động môi trường. Kết quả của bước thiết kế sơ bộ là rất nhiều phương án thiết kế khác nhau.

Bước thiết kế chi tiết chủ yếu tập trung vào làm rõ các phương án thiết kế sơ bộ, phát triển chúng, đánh giá và làm chi tiết các vấn đề đặt ra ở bước thiết kế sơ bộ. Phương pháp sử dụng trong thiết kế chi tiết thường sử dụng các mô hình toán, các mô phỏng trên máy tính, kinh nghiệm của người kỹ sư... trong phạm vi đề tài chỉ xét đến phương pháp thiết kế sơ bộ.

## 2.2.2. Các yếu tố liên quan đến chiều rộng luồng tàu.

Trong thiết kế chiều rộng luồng tàu các yếu tố sau cần phải được xem xét

Khả năng điều động của tàu

Các yếu tố của điều kiện tự nhiên: dòng chảy ngang, gió ngang và sóng...

Hệ thống các thiết bị bảo đảm hàng hải trên tuyến luồng

Loại hàng chuyên chở trên tuyến luồng

Khoảng cách giữa các tàu vượt nhau

Khoảng cách yêu cầu giữa bờ kênh và luồng

Các khúc cong, chỗ lượn.

## a) Khả năng điều động của tàu

Trong điều kiện hàng hải bình thường, tàu khi hành hải trên luồng thường tạo ra 1 vết chạy tàu có dạng như Hình 2.9. Vết chạy tàu này tạo ra bởi đáp ứng của bánh lái, khả năng và phản ứng nhận biết vị trí của tàu của người lái tàu. Độ rộng của vết chạy tàu phụ thuộc vào các yếu tố sau:


- Đặc tính điều động của tàu (thay đổi theo tỉ số độ sâu luồng và mớn nước tàu)
  - Khả năng và kinh nghiệm của người lái tàu
  - Khả năng nhận biết và phản ứng của người lái tàu
  - Tầm nhìn xa

Trong đó 2 yếu tố đầu tiên là rất quan trọng, 2 yếu tố còn lại có thể cải thiện nhờ nâng cấp hệ thống báo hiệu hàng hải trên luồng và hệ thống trợ giúp hàng hải trên tàu.


b) Các yếu tố của điều kiện tự nhiên

#### • Gió mạn:

Gió gây tác động lên tàu với mọi vận tốc chuyển động của tàu, tuy nhiên nó gây ảnh hưởng lớn nhất khi tàu ở vận tốc thấp. Nó làm cho tàu dạt ngang hoặc hàng hải dưới 1 góc dạt nhất định. Điều này làm cho chiều rộng dải điều động tàu tăng lên. Rất hiếm khi tàu hành trình với vận tốc thấp dưới tác dụng của gió mạn lại có thể đảm bảo một hướng đi cố định. Người lái tàu phải lái tàu đi cản lại với hướng gió do đó hình thành lên tuyến hàng hải như Hình 2.10



Hình 2.9. Khả năng điều động tàu



Hình 2.10. Tàu dưới tác động của gió

Tác động của gió mạn lên tàu phụ thuộc vào các yếu tố sau:

Diện tích chắn gió của tàu

Tỉ số độ sâu luồng/mớn nước tàu

Tương quan tốc độ và hướng gió so với tàu

#### Dòng chảy

Dòng chảy ngang ảnh hưởng đến khả năng giữ hướng của tàu, dòng chảy dọc ảnh hưởng đến khả năng điều động và dừng tàu. Cũng giống như gió, khả năng tàu chịu tác động của dòng chảy sẽ thay đổi khi chiều sâu luồng giảm.

#### Sóng

Sóng thường có tác động đến độ sâu của luồng. Tuy nhiên khi sóng tiếp cận vào mũi tàu hoặc cắt ngang tuyến luồng thì chúng cũng có ảnh hưởng đến khả năng điều động tàu và do đó ảnh hưởng đến chiều rộng luồng.

#### c) Hệ thống các thiết bị bảo đảm hàng hải trên luồng.

Hệ thống báo hiệu hàng hải trên luồng ảnh hưởng đến khả năng nhận biết và phản ứng của người lái tàu. Một tuyến luồng được trang bị hệ thống báo hiệu hàng hải tốt sẽ yêu cầu có chiều rộng ít hơn tuyến luồng có hệ thống bào hiệu hàng hải sơ sài.

## d) Loại hàng chuyên chở trên tuyến luồng.

Nếu loại hàng chuyên chở trên tuyến luồng có mức độ nguy hiểm cao thì tất nhiên chúng ta phải dự phòng một bề rộng nhất định để giảm bớt nguy cơ va cham, mắc can....

## e) Khoảng cách giữa các tàu vượt nhau.

Trên tuyến luồng 2 chiều, chúng ta phải tính đến bề rộng luồng sao cho các tàu có thể vượt nhau một cách dễ dàng. Khoảng cách này phải đảm bảo sao cho hiệu ứng thuỷ động giữa tàu với tàu là nhỏ nhất.

#### f) Khoảng cách yêu cầu giữa bờ kênh và luồng.

Tác động thuỷ lực giữa tàu và bờ kênh cũng có thể làm cho tàu mất khả năng điều khiển. Để tránh hiện tượng này, chúng ta cần dự phòng một khoảng cách trên bề rộng luồng. Khoảng cách này phụ thuộc vào vận tốc của tàu (vận tốc càng lớn thì tác động các lớn), chiều cao bờ kênh, tỉ số giữa chiều sâu luồng/mớn nước tàu.

## g) Các khúc cong, chỗ lượn.

Tại các chỗ cong và lượn, tàu thường đòi hỏi 1 chiều rộng dải điều động lớn hơn bình thường. Chiều rộng luồng ở đây thường tăng khoảng từ 30%-40% cho đến100%-160% chiều rộng tàu phụ thuộc vào tỉ số độ sâu luồng/mớn nước tàu.

## 2.2.3. Thiết kế bề rộng luồng.

Chiều rộng luồng tàu được định nghĩa là tổng của chiều rộng dải điều động tàu cơ bản và các chiều rộng dự phòng tính đến gió, dòng chảy, sóng,

mức độ nguy hiểm của hàng hoá. Đối với luồng 1 chiều, chiều rộng đáy luồng W được tính như sau:

$$W = W_{BM} + \sum_{i=1}^{n} W_i + W_{Br} + W_{Bg}$$
 (2.19)

Và đối với luồng 2 chiều:

$$W = 2W_{BM} + 2\sum_{i=1}^{n} W_i + W_{Br} + W_{Bg} + \sum W_P$$
 (2.20)


Trong đó:

 $W_{BM}$ : Chiều rộng cần thiết để điều động tàu, là bội số của chiều rộng B của tàu, được cho trong bảng 1

W<sub>i</sub>: Các chiều rộng dự phòng cho trong bảng 2

 $W_{\text{Br}}$ ,  $W_{\text{Bg}}$ : Dự phòng chiều rộng bên phải và bên trái luồng cho trong bảng 3

 $\Sigma W_P\;$  : Khoảng cách vượt nhau giữa các tàu.



Hình 2.11. Các yếu tố của chiều rộng luồng

Bảng 2.14. Chiều rộng dải điều động cơ bản (B: Chiều rộng tàu)

Khả năng điều động của tàu	Tốt	Trung bình	Kém
$ m W_{BM}$	1.3B	1.5B	1.8B

Bảng 2.15. Các chiều rộng dự phòng (B: Chiều rộng tàu)

$\mathbf{W_i}$	Tốc độ tàu	Độ rộng luồng không được che chắn	Độ rộng luồng trong vùng nước được bảo vệ					
Tốc độ tàu [knots]	Nhanh > 12	0.1B	0.1B					
	Trung bình > 8- 12	0	0					
	Chậm 5-8	0	0					
Gió mạn [knots]								
Yếu ≤15	Tất cả	0.0	0.0					
Trung bình >15-33	Nhanh	0.3B	-					
(> Beaufort 4 – Beaufort 7)	Trung bình	0.4B	0.4B					
	Chậm	0.5B	0.5B					
Manh > 33-48	Nhanh	0.6B	-					
(> Beaufort 7 – Beaufort 9)	Trung bình	0.8B	0.8B					
	Chậm	1.0B	1.0B					
Dòng chảy ngang [knots]								
Không đáng kể $< 0.2$	Tất cả	0.0	0.0					
$Y \hat{e}u > 0.2-0.5$	Nhanh	0.1B	-					
	Trung bình	0.2B	0.1B					
	Chậm	0.3B	0.2B					
Trung bình $> 0.5-1.5$	Nhanh	0.5B	-					
	Trung bình	0.7B	0.5B					
	Chậm	1.0B	0.8B					
Manh >1.5-2.0	Nhanh	0.7B	-					
	Trung bình	1.0B	-					
	Chậm	1.3B	-					
Dòng chảy dọc [knots]								
Yếu ≤1.5	Tất cả	0.0	0.0					
Trung bình $> 1.5-3$	Nhanh	0.0	-					
	Trung bình	0.1B	0.1B					
	Chậm	0.2B	0.2B					
Mạnh > 3	Nhanh	0.1B	-					
	Trung bình	0.2B	0.2B					
C1: À / II \	Chậm	0.4B	0.4B					
Chiếu cao sóng $H_s$ và bước sóng $\lambda$ (m)								
$H_s \le 1 \text{ và } \lambda \le L$	Tất cả	0.0	0.0					
$1 < H_s < 3 \text{ và } \lambda = L$	Nhanh	≈2.0B						

$\mathbf{W_i}$	Tốc độ tàu	Độ rộng luồng không được che chắn	Độ rộng luồng trong vùng nước được bảo vệ
	Trung bình	≈1.0B	
	Chậm	≈0.5B	
$H_s > 1$ và $\lambda > L$	Nhanh	≈3.0B	
	Trung bình	≈2.2B	
	Chậm	≈1.5B	
Thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải			
Rất tốt với các trạm VTS		0.0	0.0
Tốt		0.1B	0.1B
Trung bình với tầm nhìn đảm bảo		0.2B	0.2B
Trung bình với tầm nhìn kém		≥0.5B	≥ 0.5B
Chất đáy Độ sâu luồng ≥ 1.5T (T mớn nước) Độ sâu luồng < 1.5T: Bằng phẳng và nền đất mềm		0.0 0.1B	0.0 0.1B
Phẳng, nghiêng và nến đất cứng		0.1B	0.1B
Ghồ ghề và nền cứng		0.2B	0.2B
Độ sâu luồng ≥ 1.5T		0.0	≥ 1.5T 0.0 < 1.5T –
1.5T – 1.25T		0.1B	1.15T 0.2B < 1.15T
<1.25T		0.2B	0.4B
Mức độ nguy hiểm của hàng hoá			
Thấp		0.0	
Trung bình		≈0.5B	≈0.4B
Cao		≈1.0B	≈0.8B

Bảng 2.16. Chiều rộng dự phòng do tác động của bờ kênh (B: Chiều rộng tàu)

(W <sub>Br</sub> hoặc W <sub>Bg</sub> ) Tốc độ tài	Độ rộng luồng không được che chắn	Độ rộng luồng trong vùng nước được bảo vệ
--	--	---

Kênh có mái đốc mềm	Nhanh	0.7B	-
	Trung bình	0.5B	0.5B
	Chậm	0.3B	0.3B
Bờ có các kết cấu cứng	Nhanh	1.3B	0.0
	Trung bình	1.0B	1.0B
	Chậm	0.5B	0.5B

Bảng 2.17. Chiều rộng dự phòng cho 2 tàu vượt nhau - luồng 2 chiều

Wp	Độ rộng luồng không được che chắn	Độ rộng luồng trong vùng nước được bảo vệ		
Tốc độ tàu (knots)				
- Nhanh > 12	2.0B	-		
- Trung bình > 8-12	1.6B	1.4B		
- Chậm 5-8	1.2B	1.0B		
Mật độ giao thông				
Thưa thớt	0.0	0.0		
Trung bình	0.2B	0.2B		
Dầy đặc	0.5B	0.4B		

Bảng 2.18. Mật độ giao thông

Phân loại	Mật độ giao thông (tàu/giờ)
Thưa thót	0-1.0
Trung bình	> 1.0 -3.0
Dầy đặc	> 3.0

## 2.2.4. Mối quan hệ giữa tốc độ, độ sâu luồng.

Lực cản động học tới chuyển động của tàu trong điều kiện nước cạn được thể hiện thông qua hệ số Froud là một hệ số không thứ nguyên thể hiện quan hệ giữa chiều sâu luồng và vận tốc tàu.

$$Fnh = \frac{V}{\sqrt{g.h}} \tag{2.21}$$

V: Vận tốc tàu (m/s).

h: Độ sâu nước mà tại đó nước không bị khuấy động do chuyển động của tàu (m).

g: Gia tốc trọng trường (m/s²).

Khi hệ số Fround = 1 thì lực cản tới chuyển động của tàu là rất lớn, hầu như các tàu không đủ công suất vượt qua lực cản tại giá trị này. Thực tế các tàu không đủ công suất vượt qua lực cản. Thực tế các tàu có khả năng vượt qua giá trị Fnh = 0,6 (đối với tàu dầu); và 0,7 (đối với tàu container).

Do đó trước khi quy định vận tốc tàu để tính toán bề rộng luồng ta nên kiểm tra mối quan hệ giữa hệ số Froud và độ sâu luồng để đạt được tính phù hợp nhất định. Cũng từ quan hệ này chúng ta có thể sử dụng hệ số Froud như một giới hạn và tính toán với 1 tốc độ nhất định để xác định giới hạn độ sâu luồng nhỏ nhất cho phép.

#### 2.2.5. Squat và tỉ số độ sâu luồng trên mớn nước tàu.

Squat là hiện tượng tàu chìm món nước khi chuyển động và do đó làm giảm độ lớn chân hoa tiêu.

Giá trị Squat phụ thuộc rất nhiều vận tốc tàu (đặc biệt trong trường hợp nước nông) do đó cần kiểm tra xem độ sâu luồng có đủ lớn để cho phép Squat xảy ra khi tàu hàng hải hay không (hay nói cách khác khi tàu hàng hải, hiện tượng squat xảy ra và tàu có bị va vào đáy luồng hay không).

$$Squat(m) = 2.4 \frac{\nabla}{L_{pp}^2} \times \frac{F_{nh}^2}{\sqrt{(1 - F_{nh}^2)}}$$
 (2.22)

Trong đó:

 $\nabla$ : Lượng dẫn nước của tàu =  $C_B.L_{pp}.B.T$ 

L<sub>pp</sub>: Chiều dài tàu trên đường mớn nước (m).

T: Món nước tàu (m).

C<sub>B</sub>: Hệ số béo.


F<sub>nh</sub>: Hệ số Froude Độ sâu

Cách đơn giản nhất để dự phòng độ sâu cho hiện tượng gia tăng mớn nước động Squat và dự phòng cho sự an toàn của tàu là chúng ta cố định giá trị nhỏ nhất của tỉ số độ sâu/ mớn nước. Người ta thường sử dụng giá trị D=1.1 ÷ 1.15T. Giá trị này thường được sử dụng cho vùng nước lặng, luồng tàu được bảo vệ. Đối với các vùng nước có sóng, giá trị này lên đến 1.3 cho khu vực sóng nhỏ hơn 1m hoặc lớn hơn nữa là 1,5 cho khu vực sóng lớn hơn 1m với chu kỳ và hướng bất lợi(unfavourable). Giá trị tỉ số càng gần tới 1 thì tàu càng ổn định về hướng, do đó gây lên hiện tượng lắc chậm thân tàu, để dự phòng cho trường hợp này người ta phải để dự phòng chiều rộng nhiều hơn.


#### 2.2.6. Thuỷ triều.

Nếu tuyến luồng có ảnh hưởng thủy triều thông thường người ta sẽ lợi dụng thuỷ triều để giảm chiều sâu nạo vét, có thể là cả chu kì triều hoặc chỉ 1 đoạn trong chu kỳ triều mà thôi nhưng phải chú ý đến khoảng thời gian chờ đợi của tàu do không đủ mực nước để chạy trên luồng.

- Nếu sử dụng 1 đoạn trong chu kỳ triều cần chú ý đến ảnh hưởng của thuỷ triều đến độ sâu luồng, vận tốc chạy tàu và Squat. Nếu đoạn triều ngắn thì phải tăng tốc độ tàu chạy trên luồng dẫn tới giá trị của hiệu ứng Squat tăng do đó cần một lượng dự phòng cho chiều rộng.
- Các thông tin về thủy triều trong khu vực thiết kế phải được thu thập chi tiết, cần chú ý đều hướng di chuyển của con triều. Thông thường người ta lựa chọn sao cho tàu có thể hàng hải trên luồng khi nước lên.



Hình 2.12. Tính toán chiều sâu luồng theo [12].



Hình 2.13. Sơ đồ tính toán chiều sâu luồng theo [12].


#### Chương 3.

## XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LUÔNG TÀU.

## 3.1. Giới thiệu chung về chương trình:

Chương trình được lập để tính toán bề rộng và độ sâu theo [12] và [5] một cách riêng rẽ, sau khi có các số liệu tính toán, người thiết kế có thể lựa chọn kết quả cuối cùng.

Chương trình được lập trên nền của phần mềm Microsoft Excel rất gần gũi với người dùng tin học văn phòng thông thường và phần mềm lập bản vẽ quen thuộc AutoCAD với sự hỗ trợ của ngỗn ngữ lập trình VBA.



Hình 3.1. Màn hình chính của chương trình.

# 3.2. Tính toán thiết kế luồng tàu theo phương pháp của PIANC-IAPH 3.2.1. Màn hình chính của chương trình:

Sử dụng công cụ toolbox, thiết kế giao diện trên nền Excel, gắn Macro cho các nhãn, các Macro được lập ra là các thủ tục (Proceduce) hay hàm (Function) của Microsoft Excel dưới sự hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình tích hợp sẵn trong Microsoft Excel và AutoCAD.



Hình 3.2. Màn hình chương trình tính toán thiết kế bề rộng luồng theo [12]. 3.2.2. Phần nhập số liệu đầu vào:

SỐ LIỆU ĐẦU VÀO	<u> </u>
- Số liệu tàu thiết kế:	
+ LOA (length overall)	143m
+ Lpp(Chiều dài tàu dọc theo đường mớn nước)	143m
+ Chiều rộng tàu	19m
+ Mớn nước khi đầy hàng	8.2m
+ Loại tàu	Dầu
+ Hệ số béo (C <sub>B</sub> )	0.85
+ Vận tốc tàu thiết kế giả định	6knots
+ Thời gian chiếm dụng kênh	2h
+ Loại hàng hóa	Dầu

Hình 3.3. Vào số liệu tàu thiết kế.

Phần này cho phép người dùng vào kích thước hình học của tàu thiết kế, chọn loại tàu thiết kế, chọn loại hàng hóa và vận tốc tàu giả định tính toán.

SỐ LIỆU ĐẦU VÀO	$\Box$
- Hệ thống báo hiệu hàng hải:	Tốt
- Điều kiện tự nhiên:	
+ Điều kiện địa hình:	
+ Độ sâu trung bình của tuyến luồng(hệ hải đồ)	-12m
+ Điều kiện Địa chất:	Bằng phẳng và nền đất mềm
+ Điều kiện khí tượng, thủy hải văn	
+ Chiều cao sóng:	0.99 m
+ Tốc độ gió ngang lớn nhất	78knots
+ Vận tốc dòng chảy lớn nhất(ứng với thời gian chiếm dụng kênh):	2knots
+ Dòng triều có hướng tác động	0độ
+ Loại thủy triều:	Nhật triều
+ Mực nước cao nhất	0.0m
+ Mực nước Thấp nhất	0.0m
- Tuyến luồng thiết kế:	
+ Chiều dài tuyến luồng thiết kế	10.00HL
+ Độ sâu thiết kế giả định	9m

Hình 3.4. Vào số liệu báo hiệu hàng hải và điều kiện tự nhiên của tuyến luồng.

Phần này cho phép người dùng lựa chọn chất lượng của hệ thống báo hiệu, chọn độ sâu trung bình tuyến luồng, loại địa chất, vào số liệu khí tượng, thủy hải văn, chọn loại thủy triều và thông số tuyến luồng thiết kế.

## 3.2.3. Phần kết quả tính toán kết quả chiều rộng luồng trên Excel.

Trong phần này người dùng có thể lựa chọn bằng cách bấm chuột rất thuận tiện, chương trình sẽ cho kết quả tương ứng với các lựa chọn một cách trực quan ngay bên cạnh.



Hình 3.5. Kết quả tính dự phòng bề rộng cho dải hoạt động và tốc độ của tàu.



Hình 3.6. Kết quả tính dự phòng cho gió mạn và dòng chảy ngang.



Hình 3.7. Kết quả tính dự phòng cho dòng chảy dọc và sóng.

		KÉTQ	uả tính '	TOÁN BÈ RỘNG	
+ Dự phòng thiết bị bảo đảm an toàn h	nàng hải trên luồng	9			
	Số liệu đầu vào		Thiết bị bảo đ	ám an toàn hàng hải	Dự phòn
	Tốt	0	Tốt	ới các trạm VTS	Luồng không được che chắ
	10.	♥ Trung l		nh với tầm nhìn đảm bảo nh với tầm nhìn kém	0.2 B = 3.84
+ Dự phòng độ sâu luồng					
					Dự phòn
	Số liệu đầu vào			Độ sâu luồng	Luồng không được che chắ
			0	>1.5T	
	1.11T		0	1.5T-1.25T	0.2 B = 3.84
	1.111		0	<1.25T-1.15T	
			•	<1.15	


Hình 3.8. Kết quả tính dự phòng cho thiết bị báo hiệu hàng hải và độ sâu luồng.




Hình 3.9. Kết quả tính dự phòng cho chất đáy và mức độ nguy hiểm của hàng hóa.

			KÉT QU	Á TÍNH T	OÁN BÈ RỘ	NG				$\Box$
- Chiềi	ı rộng dự phòng do tác dụng	j của Bở Kênh								
								Dự phòng ch	iều rộng (m)	
	Tốc độ tàu(knots)	Số liệu đầu vào		L	oại thành bờ kêr	nh	Luồng không đư	rợc che chắn	Luồng được	bảo vệ
	Nhanh >12	Bằng phẳng và nền	•	Kênh có r	nái đốc mềm		0.7 B =	13.4	0 B =	0
		đất mềm	0	Bờ kênh d	có kết cấu cứng					
	+ Dự phòng cho tốc độ tàu  Tốc độ tàu(knots)						Luồng không đư		Luồng được	
	Nhanh >12						2 B =	38.4	0 B =	0
	+ Dự phòng cho mật độ giao	thông								
	Phân loại mật độ gia	o thông						Dự phòng ch	iều rộng (m)	
	Mật độ(Tàu/Giờ)	Phân Ioại		Mật độ	giao thông		Luồng không đư	roc che chắn	Luồng được	hản vệ
	O-1.0			0	Thư thót		Lucing latering du	i ço silo silali	Eaong au vo	540 10
		Thư thớt		•	Trung bình		0.2 B =	3.84	0.2 B = 3	3.84
	♦ > 3.0			0	Dày đặc					

Hình 3.10. Kết quả tính dự phòng cho tác dụng của Bờ Kênh, 2 tàu tránh vượt nhau và mật độ giao thông.



Hình 3.11. Kết quả tính cho luồng 1 chiều



Hình 3.12. Kết quả tính cho luồng 2 chiều

## 3.2.4. Phần tính toán chiều sâu:

Dựa vào sơ đồ tính toán chiều sâu như trong Hình 2.13 ta có kết quả tính toán chiều sâu trong excel.

W KÉT QUẢ THIẾT KẾ ĐỘ SÂU	$\Box$
- Giả định độ sâu:	
+ Lựa chọn khu vực biển	1.11
+ Mớn nước khi đầy hàng	8.20m
+ Chiều sâu thiết kế sơ bộ:	9.1m
- Tĩnh hệ số Fnh	
+ Vận tốc tàu thiết kế giả định	3 m/s
+ Hệ số Fnh	0.33
+ Loại tàu	Dầu
+ Hệ số Fnh cho phép	0.6
+ Kiểm tra điều kiện về lực cản động học của tàu:	Thảo mãn
- Tính độ chìm tàu Squat	
+ Lpp(Chiều dài tàu dọc theo đường mớn nước)	143.0m
+ Chiều rộng tàu	19.2m
+ Hệ số béo (CB)	0.85
+ Lượng dẫn nước của tàu:	19137m3
+ Hệ số Squat	0.25
+ Kiểm tra điều kiện về hiện tượng chìm tàu:	Thảo mãn
- Dự phòng khác	
+ Chiều cao sóng:	0.00m
+ Sai số do sa bồi và đo sâu	0.00m
- Kết luận lựa chọn	
+ Chiều sâu thiết kế lựa chọn:	9.10m

Hình 3.13. Kết quả tính toán chiều sâu chạy tàu theo [12].

3.2.5. Phần vẽ kết quả trên AutoCAD:

VË MẬT CÁT NGANG	Vẽ mặt cắt ngang thiết kế trong AutoCAD	
Chiều rộng đây luồng thiết kế		276m
Loại luồng thiết kế		
Luồng 1 chiều/2 chiều		Luồng hai chiều
Luồng che chắn/ không che chắn		Luồng không được che chắn bảo vệ
Tỷ lệ đúng so với tỷ lệ ngang		5
Chiểu sâu chạy tàu		9.1m
Hệ số mái đốc thiết kế(m)		5
Tàu thiết kế		
Bê rộng		19.2m
Môn nuộc đầy hàng		8.2m
Mục nước chạy tàu		2.5
Cao độ đáy luồng tK		-á. ám
Chiều rộng dụ phòng tránh vượt		34.óm
Chiểu rộng dụ phòng bở trál và bở phải		19.2m
Tổng chiều rộng dụ phòng		73.0m
Chiểu rộng dài hoạt động của tàu		28.8m


Hình 3.14. Các tùy chọn khi vẽ kết quả trên AutoCAD.

Ta có thể chọn các thông số như trên hình vẽ để cho kết quả thể hiện trên bản vẽ phù hợp với yêu cầu của người sử dụng.

Sử dụng Công nghệ vẽ: Ứng dụng công nghệ VBA Automation giữa Microsoft Excel và Autodesk AutoCAD.

Để thực hiện được chương trình tạp phải khai báo tham chiếu đến thư viện ứng dụng bằng cách chọn References trong menu Tools của cửa sổ VBA theo:


- Với VBA MS Excel: chọn AutoCAD 2004 Type Library hoặc các phiên bản tương ứng với phần mềm AutoCAD bạn đang sử dụng.
- Với VBA AutoCAD: chọn Microsoft Excel 11 Object Library hoặc các phiên bản tương ứng với phần mềm MS Excel bạn đang sử dụng.



Hình 3.15. Khái báo tham chiếu đến thư viện ứng dụng của AutoCAD 2004 từ MS Excel.


Sau khi thực hiện xong các thiết lập, bấm vào nút lệnh vẽ mặt cắt ngang trên AutoCAD, chương trình sẽ tự động hỗ trợ vẽ mặt cắt ngang vừa thiết kế trong AutoCAD để sử dụng cho các bước tiếp theo của quá trình thiết kế.

## MẶT CẮT NGANG THIẾT KẾ LUÔNG MỘT CHIỀU - LUÔNG ĐƯỢC CHE CHẮN BẢO VỆ



Hình 3.16. Kết quả mặt cắt ngang thiết kế sơ bộ theo chương trình cho luồng một chiều.

## MẶT CẮT NGANG THIẾT KẾ LUÔNG HAI CHIỀU - LUÔNG KHÔNG ĐƯỢC CHE CHẮN BẢO VỆ



Hình 3.17. Kết quả mặt cắt ngang thiết kế sơ bộ theo chương trình cho luồng hai chiều.

Mã nguồn của chương trình được trình bày chi tiết trong phần Phụ Lục.

3.3. Tính toán thiết kế bề rộng luồng tàu theo quy trình thiết kế kênh biển 1976

3.3.1. Nôi dung chương trình:

ọi aung chu	rong trinn:
CHƯƠNG	G TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LUÔNG TÀU THEO QUY TRÌNH THIẾT KẾ KỆNH BIỂN
	Thiết kế chiều rộng
	Số liệu đầu vào
	Tính toán thủy, hải văn
Chương trình chính	Thiết kế sơ bộ
unin chinii	Xác định Bề rộng dải hoạt động của tàu
	Đồ giải xác định Bc, Vmax
	Chế độ thông tàu
	Lựa chọn bể rông
	Thiết kế chiều sâu
	Vẽ mặt cắt ngang thiết kế
Để chạy được chu	rong trinh: Click Tools> Macro> Security> Low> OK

Hình 3.18. Màn hình chương trình tính toán thiết kế bề rộng luồng theo quy trình thiết kế kênh biển.

a) Thiết kế phương án tuyến:

			£	Phương ái	n 1	_	
Đoạn	Phươ	ng vị	Điểm	đầu	Điểm	сибі	Chiều dài(m)
	Xuôi	Ngược	E	N	E	N	
I	350 độ	170 độ	19310739,153	1519814,627	19310254,530	1522598,740	2826
п	53 độ	233 độ	19310254,530	1522598,740	19311115,59	1523238,17	1073
ш	3 độ	183 độ	19311115,590	1523238,170	19311158,24	1523938,56	702
īv	319 độ	139 độ	19311158,240	1523938,560	19309678,7	1525619,83	2240
v	332 độ	152 độ	19309678,700	1525619,830	19309260,9	1526395,83	881
			Tổng ch	iểu dài			7721

Hình 3.19. Thiết kế phương án tuyến theo các phương án.


b) Tổng hợp số liệu đâu vào:

# • Số liệu Gió:

GIU						
Cấp (m/s)	Lặng	1 đến 5.0	5.1 đến 10	10.1 đến 15	>15	Tổng
Hướng	%	%	%	%	%	%
N		17.32	1.34	1.05	0.37	20.08
NE		21.51	6.26	1.83	1.09	30.69
E		8.48	1.46	1.1		11.04
SE		2.3	0.41			2.71
S		2.44				2.44
SW		4.65	1.47			6.12
W		2.9	0.21	0.96		4.07
NW		4.17	5.41	1.6	0.94	12.12
Lặng	10.73					10.73
Tổng	10.73	63.77	16.56	6.54	2.4	100


Hình 3.20. Số liệu gió.

Sử dụng số liệu trên để vẽ biểu đồ hoa gió:



Hình 3.21. Biểu đồ hoa gió.

Và vẽ đường tần suất vận tốc gió.




Hình 3.22. Tần suất vận tốc gió

# • Số liệu dòng chảy:


Dong cha	У						
	5	20	45.5	75.5	105.5	135.5	
Cấp (cm/s)	Lặng	10 đến 30	31 đến 60	61 đến 90	91 đến 120	121đến150	Tổng
Hướng	%	%	%	%	%		%
N			7.35	10.3			17.65
NE		2.97	2.25	2.09			7.31
E		1.54					1.54
SE		2.88	1.15				4.03
S		10.47	5.24	11.7	4.24	2.86	34.51
SW		8.42		5.28	6.15	3.64	23.49
W		1.49		1.45	0.83		3.77
NW		1.14		1.43	1.81		4.38
Lặng	3.32						3.32
Tổng	3.32	28.91	15.99	32.25	13.03	6.5	100

Hình 3.23. Số liệu dòng chảy.



Hình 3.24. Biểu đồ hoa dòng chảy.

Và đường tần suất lũy tích vận tốc dòng chảy:



Hình 3.25. Tần suất lũy tích vận tốc dòng chảy.

• Số liệu mực nước:

P%         MN           0,67         2,66           1,34         2,6           2,69         2,53           6,17         2,46           8,59         2,4           11,41         2,35           13,96         2,29           18,79         2,22           21,74         2,19           27,11         2,13           31,14         2,08           36,91         2,03           42,69         1,98           2,47,01         1,93           3,53,96         1,88           5,97,3         1,82           6,6,31         1,75           7,0,47         1,68           3,73,96         1,63           3,78,12         1,58           9,80,4         1,53           84,03         1,48           9,86,44         1,43           3,88,85         1,38           91,01         1,33           93,42         1,28           95,57         1,23           97,58         1,18           3,96,52         1,13		* Đường T	ần Suất Mực Nước Giở
1,34			MN
2,69         2,53           6,17         2,46           8,59         2,4           11,41         2,35           13,96         2,29           18,79         2,22           21,74         2,19           27,11         2,13           31,14         2,08           36,91         2,03           42,69         1,98           2,47,01         1,93           3,53,96         1,88           5,59,73         1,82           6,634         1,75           7,047         1,68           3,73,96         1,63           3,78,12         1,58           9,84         1,53           84,03         1,48           2,86,44         1,43           3,88,5         1,38           91,01         1,33           93,42         1,28           95,57         1,23           97,58         1,18           3,98,52         1,13		0,67	2,66
2,69         2,53           6,17         2,46           8,59         2,4           11,41         2,35           13,96         2,29           18,79         2,22           21,74         2,19           27,11         2,13           31,14         2,08           36,91         2,03           42,69         1,98           2,47,01         1,93           3,53,96         1,88           5,59,73         1,82           6,634         1,75           7,047         1,68           3,73,96         1,63           3,78,12         1,58           9,84         1,53           84,03         1,48           2,86,44         1,43           3,88,5         1,38           91,01         1,33           93,42         1,28           95,57         1,23           97,58         1,18           3,98,52         1,13		1,34	2,6
6,17			
11,41		6,17	2,46
11,41		8,59	2,4
13,96     2,29       18,79     2,22       21,74     2,19       27,11     2,13       31,14     2,08       36,91     2,03       42,69     1,98       47,01     1,93       53,96     1,88       59,73     1,82       63,49     1,78       66,31     1,75       70,47     1,68       373,96     1,63       378,12     1,58       080,4     1,53       84,03     1,48       286,44     1,43       388,85     1,38       91,01     1,33       93,42     1,28       95,57     1,23       97,58     1,18       98,52     1,13		11,41	2,35
18,79     2,22       21,74     2,19       27,11     2,13       31,14     2,08       36,91     2,03       42,69     1,98       47,01     1,93       53,96     1,88       59,73     1,82       63,49     1,78       66,31     1,75       70,47     1,68       373,96     1,63       378,12     1,58       80,4     1,53       84,03     1,48       286,44     1,43       388,85     1,38       91,01     1,33       93,42     1,28       97,58     1,18       98,52     1,13		13,96	2,29
27,11 2,13 31,14 2,08 ) 36,91 2,03 42,69 1,98 2 47,01 1,93 3 53,96 1,88 1 59,73 1,82 5 63,49 1,78 6 66,31 1,75 7 70,47 1,68 3 73,96 1,63 9 78,12 1,58 0 80,4 1,53 84,03 1,48 2 86,44 1,43 3 88,85 1,38 4 91,01 1,33 5 93,42 1,28 6 95,57 1,23 7 97,58 1,18			2,22
27,11 2,13 31,14 2,08 ) 36,91 2,03 42,69 1,98 2 47,01 1,93 3 53,96 1,88 1 59,73 1,82 5 63,49 1,78 6 66,31 1,75 7 70,47 1,68 3 73,96 1,63 9 78,12 1,58 0 80,4 1,53 84,03 1,48 2 86,44 1,43 3 88,85 1,38 4 91,01 1,33 5 93,42 1,28 6 95,57 1,23 7 97,58 1,18		21,74	2,19
31,14 2,08 ) 36,91 2,03   42,69 1,98   47,01 1,93   53,96 1,88   59,73 1,82   63,49 1,78   66,31 1,75   70,47 1,68   73,96 1,63   78,12 1,58   80,4 1,53   84,03 1,48   86,44 1,43   88,85 1,38   91,01 1,33   93,42 1,28   95,57 1,23   97,58 1,18		27,11	2,13
42,69     1,98       2 47,01     1,93       3 53,96     1,88       4 59,73     1,82       5 63,49     1,78       6 66,31     1,75       7 70,47     1,68       3 73,96     1,63       9 78,12     1,58       0 80,4     1,53       84,03     1,48       2 86,44     1,43       3 88,85     1,38       9 91,01     1,33       5 93,42     1,28       9 95,57     1,23       97,58     1,18       3 98,52     1,13		31,14	2,08
42,69     1,98       2 47,01     1,93       3 53,96     1,88       4 59,73     1,82       5 63,49     1,78       6 66,31     1,75       7 70,47     1,68       3 73,96     1,63       9 78,12     1,58       0 80,4     1,53       84,03     1,48       2 86,44     1,43       3 88,85     1,38       9 91,01     1,33       5 93,42     1,28       9 95,57     1,23       97,58     1,18       3 98,52     1,13	)	36,91	2,03
3     53,96     1,88       4     59,73     1,82       5     63,49     1,78       6     66,31     1,75       7     70,47     1,68       3     73,96     1,63       9     78,12     1,58       0     80,4     1,53       84,03     1,48       2     86,44     1,43       3     88,85     1,38       4     91,01     1,33       5     93,42     1,28       6     95,57     1,23       7     97,58     1,18       3     98,52     1,13			1,98
1 59,73 1,82 5 63,49 1,78 6 66,31 1,75 7 70,47 1,68 3 73,96 1,63 9 78,12 1,58 1 80,4 1,53 84,03 1,48 2 86,44 1,43 3 88,85 1,38 1 91,01 1,33 5 93,42 1,28 6 95,57 1,23 7 97,58 1,18 9 88,52 1,13	?		1,93
5     63,49     1,78       6     66,31     1,75       7     70,47     1,68       3     73,96     1,63       9     78,12     1,58       0     80,4     1,53       84,03     1,48       2     86,44     1,43       3     88,85     1,38       4     91,01     1,33       5     93,42     1,28       6     95,57     1,23       7     97,58     1,18       3     98,52     1,13	3	53,96	1,88
5     63,49     1,78       6     66,31     1,75       7     70,47     1,68       3     73,96     1,63       9     78,12     1,58       0     80,4     1,53       84,03     1,48       2     86,44     1,43       3     88,85     1,38       4     91,01     1,33       5     93,42     1,28       6     95,57     1,23       7     97,58     1,18       3     98,52     1,13	ŀ		1,82
3     66,31     1,75       70,47     1,68       3     73,96     1,63       3     78,12     1,58       0     80,4     1,53       84,03     1,48       2     86,44     1,43       3     88,85     1,38       4     91,01     1,33       5     93,42     1,28       6     95,57     1,23       7     97,58     1,18       3     98,52     1,13	5	63,49	1,78
7 70,47 1,68 3 73,96 1,63 9 78,12 1,58 0 80,4 1,53 84,03 1,48 2 86,44 1,43 3 88,85 1,38 1 91,01 1,33 5 93,42 1,28 6 95,57 1,23 7 97,58 1,18 9 8,52 1,13		66,31	1,75
3     73,96     1,63       3     78,12     1,58       3     80,4     1,53       84,03     1,48       2     86,44     1,43       3     88,85     1,38       4     91,01     1,33       5     93,42     1,28       6     95,57     1,23       7     97,58     1,18       3     98,52     1,13	r		1,68
3     80,4     1,53       84,03     1,48       2     86,44     1,43       3     88,85     1,38       4     91,01     1,33       5     93,42     1,28       6     95,57     1,23       7     97,58     1,18       3     98,52     1,13	3		1,63
3     80,4     1,53       84,03     1,48       2     86,44     1,43       3     88,85     1,38       4     91,01     1,33       5     93,42     1,28       6     95,57     1,23       7     97,58     1,18       3     98,52     1,13	)	78,12	1,58
84,03	)	80,4	1,53
3 88,85 1,38 1 91,01 1,33 5 93,42 1,28 6 95,57 1,23 7 97,58 1,18 8 98,52 1,13		84,03	1,48
3 88,85 1,38 1 91,01 1,33 5 93,42 1,28 6 95,57 1,23 7 97,58 1,18 9 98,52 1,13	?	86,44	1,43
1 91,01 1,33 5 93,42 1,28 6 95,57 1,23 7 97,58 1,18 9 98,52 1,13	3	88,85	1,38
95,57 1,23 97,58 1,18 98,52 1,13	ŀ	91,01	1,33
97,58 1,18 98,52 1,13	5		
97,58 1,18 98,52 1,13		95,57	1,23
98,52 1,13	r	97,58	1,18
			1,13
1,07	)	100	1,07


Hình 3.26. Số liệu mực nước



# • Số liệu sóng:

Cấp (cm)	Lặng	1 á 15	16 á 30	31 á 45	>45	Tổng
Hư-ớng	%	%	%	%	%	%
И		17,32	1,34	1,05	0,37	20,08
NE		21,51	6,26	1,83	1,09	30,69
E		8,48	1,46	1,1		11,04
SE		2,3	0,41			2,71
S		2,44				2,44
sw		4,65	1,47			6,12
W		2,9	0,21	0,96		4,07
NW		4,17	5,41	1,6	0,94	12,12
Lặng	10,73					10,73
Tổng	10,73	63,77	16,56	6,54	2,4	100

Hình 3.28. Số liệu sóng



Hình 3.29. Vẽ đường tần suất chiều cao sóng

Sau khi có được đường tần suất lũy tích của Mực nước, Chiều cao sóng, vận tốc gió, dòng chảy. Tiến hành xây dựng các hàm tự tạo trong MS. Excel hỗ trợ tự động tra mực nước, chiều cao sóng, vận tốc gió, vận tốc dòng chảy theo các giá trị tần suất bất kỳ, nội dung chi tiết của các được trình bày trong phần Phụ lục.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu cho chương trình.

Cơ sở dữ liệu của chương trình là hệ thống tất cả các bảng tra, đồ thị trong [5] và [6] phục vụ tính toán thiết kế.


Hệ thống các bảng tra bao gồm: Bảng phân cấp Công trình theo độ sâu [5]; Bảng tra xác định suất bảo đảm tính toán của chiều cao sóng ứng với cấp công trình[6]; Bảng tra xác định tốc độ tới hạn V''th đối với kênh có mặt cắt đầy đủ theo các yếu tố: chiều sâu H<sub>0</sub>, hệ số mái dốc kênh và chiều rộng kênh[5]; Bảng tra vận tốc tới hạn đối với vùng nước cạn V'th theo chiều sâu H<sub>0</sub> [5]; Bảng tra xác định góc dạt do gió theo tỷ số W/V<sub>max</sub> và q<sub>g</sub> cho tàu có hàng và balát [5]; Bảng tra góc chệch do dòng chảy theo tỷ số V<sub>dc</sub>/V<sub>max</sub> và qdc cho tàu có hàng và balát [5]; Số hóa đồ thị quan hệ giữa mớn nước và trọng tải toàn phần của tàu hàng rời, tàu gỗ, bách hóa, tàu dầu [5]; Bảng tra xác định kích thước tàu cho các tàu điển hình theo trọng tải chuyên chở (DWT) của tàu [5], [6], [12]; Bảng tra hệ số mái dốc kênh theo địa chất đáy [5]; Bảng tra dự phòng độ sâu Z<sub>1</sub> [5]; Bảng tra và số hóa đồ thị xác định dự phòng độ sâu cho

sóng [5]; Bảng tra và đồ thị xác định dự phòng độ sâu cho tốc độ chạy tàu [5]...

#### d) Tính toán thủy hải văn;

#### • Xác định cấp công trình:


Dựa vào cơ sở dữ liệu xây dựng, tàu thiết kế, độ sâu thiết kế sơ bộ tự động tra cấp công trình.



Hình 3.30. Xác định cấp công trình

#### • Xác định mực nước tính toán:


Dựa vào cơ sở dữ liệu xây dựng, tự động tính toán xác định Mực nước cao thiết kế ứng với cấp công trình và ứng với các tần suất bất kỳ.



Hình 3.31. Xác định các mực nước tính toán

#### • Xác định vận tốc gió tính toán:

Tự động tra vận tốc gió tính toán ứng với cấp công trình theo [6], và tính toán vận tốc gió tính toán theo Alechxayep.G.A.



Hình 3.32. Vẽ đồ thị quan hệ  $V^n$  và lgS



Hình 3.33. Xác định vận tốc gió tính toán

• Tính toán số ngày không chạy tàu theo điều kiện khí tượng thủy hải văn

Dựa vào số liệu sóng, gió và sương mù không đảm bảo điều kiện chạy tàu, tự động tính toán số ngày chạy tàu theo điều kiện khí tượng thủy hải văn.

* Tính số ngày không chạy tàu theo điều kiện khí tượng thủy hải văn:	29 ngày
- Số ngày có sương mù không đảm bảo điều kiện chạy tàu:	1 ngày
- Số ngày có gió trên cấp 6 (10,8 - 13,8m/s)	28 ngày
- Số ngày có sóng trên cấp 6 (3,5-6m)	0 ngày

Hình 3.34. Xác định số ngày chạy tàu theo điều kiện khí tượng thủy hải văn.

- e) Tính toán thiết kế bề rộng luồng tàu.
- Xác định kích thước tính toán của Tàu thiết kế bằng cach bảng tra tự động trong Excel

Người dùng chỉ cần lựa chọn loại tàu và trọng tải, chương trình sẽ hỗ trợ tự động tra kích thước hình học của tàu theo bảng kích thước tàu điển hình theo [5], theo [6] theo [12].

#### \* Xác định kích thước tàu tính toán:

Loại Tàu (Chọn)	:	Hàng Dầu
- Trọng tải	:	40.000DVVT
- Mớn nước đầy tải	:	T = 11,6m
- Mớn nước Balát	:	Tb = 3,0m
- Chiều rộng	:	Bt = 29,4m
- Chiều dài	:	Lt = 224,0m

Hình 3.35. Xác định kích thước tàu tính toán.

#### • Xác định lưu lượng tàu trung bình trong một ngày đêm:

Dựa vào số liệu tàu thu thập tính toán xác định lưu lượng tàu:

- Xác định lưu lượng tàu cho cả năm	và trung bình ngày:
Tổng số ngày chạy tàu trong năm:	336ngày
Lưu lượng tàu cho cả năm:	231tàu
Lưu lượng tàu trung bình ngày:	0.7tåu
- Xác định lưu lượng tàu qua kênh tro	ong một ngày đêm tính cho tháng có nhiều hàng nhất:
Hệ số không đều giữa các tháng Kth:	1.1
Lưu lượng tàu:	0.76tàu

Hình 3.36. Xác định kích thước tàu tính toán.

# • Xác định vận tốc gió tính toán, vận tốc dòng chảy tính toán trên các hướng:

* Xác định giá tr	ị vận tốc gió tín	h toán trên cá	c hướng:					
- Giá trị vận tốc gió	trên 8 hướng tại t	rạm khí tượng:						
Hướng	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
V <sub>max</sub> (m/s)	15.1	15.1	15	10	5	10	15	15.1
- Giá trị gió trên 8 h	nướng sau khi chu	yến về điều kiện	mặt nước:					
Hướng	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
VW(m/s)	16.16	16.2	16.1	12.4	8.7	12.4	16.1	16.2
Vkc(m/s)	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
Vwtt(m/s)	16.2	16.2	16.1	12.4	8.7	12.4	16.1	16.2
* Xác định giá tr		•	nướng:					
Hướng đồng chảy	N	NE	Е	SE	S	SW	W	NW
V <sub>dc</sub> (cm/s)	90	90	10	60	150	150	120	120

Hình 3.37. Xác định vận tốc gió và dòng chảy tính toán trên các hướng.

• Xác định các đặc trưng tuyến kênh trên từng đoạn:



Hình 3.38. Xác định các đặc trưng tuyến kênh trên từng đoạn.

# • Xác định tổng góc dạt do gió và dòng chảy tác động lên tàu một cách hoàn toàn tự động:


Xây dựng các hàm tự tạo:

Hàm *TimgocVgioVmax(PhuongViDoanLuong,HuongGio)* để xác định góc γ (hợp bởi phương vị đoạn luồng và hướng gió).

Hàm  $timVgioBieukien(V_{max}, V_{gio}, \gamma)$  để tính vận tốc gió biểu kiến.

Hàm timgocVmaxW(Vmax,Vgio,W) để tính qw.

Hàm TraGocGioDat(BangTraGocGioDat,  $q_w$ ,  $W/V_{max}$ ) để tự động tra góc dạt do gió theo  $q_w$ ,  $W/V_{max}$  cho tàu chở đầy hàng và balát.




Hình 3.39. Tính W, qw và γ phục vụ tự động tra góc dạt do gió

Hàm timgocVdcVmax(PhuongViDoanLuong,HuongDongChay) dùng để tính góc q<sub>dc</sub>

#### Hàm

TraGocDCDat(BgTraGocDCDat,GocVdc\_Vmax,TysoVdc\_Vmax) dùng để tự động tra góc dạt do dòng chảy theo qdc và Vdc/Vmax)



Hình 3.40. Tính q<sub>dc</sub> phục vụ tự động tra góc dạt do dòng chảy

Khi:	v <sub>max</sub> =	2,6 m/s	Та̀и сhạy х	kuôi chiều						
Phương án 1								Ht3%=	11,9m	
	TŐN	G GÓC CHÊN	NH DO GIO	Á VÀ DÒN	G CHẨY TI	RÊN <b>ĐOẠ</b> I	N I			
	HL=	= 3 <i>50,1 đ</i> ộ	Ht3%/T=	1,03	Ht3%/Tb=	3,91	T=	11,6m	Tb=	3,0m
Gió thươ	I	Hướng	N	NE	Е	SE	S	SW	W	NW
GIO ITHC	Giz	á trị(m/s)	16,2mls	16,2m/s	16,1mls	12,4mls	8,7 m/s	12,4mls	16,1mls	16,2mls
γ	Gí	a trị(độ)	170,1 <b>đ</b> ộ	125,1độ	80,1độ	35,1độ	9,9độ	54,9 <u>đ</u> ộ	99,9độ	144,946
	Giá :	trị W(m/s)	18,7 mls	17,8mls	15,8mls	10,4mls	6,1mls	11,1mls	16,7 m/s	18,3mls
Gió biểu kiến	Góc lệch q <sub>w</sub> (độ)		8,540	48,0độ	89,446	43,446	14,1độ	65,9độ	71,3độ	30,4độ
	W/V <sub>max</sub>		7,2	6,8	6,1	4,0	2,4	4,3	6,4	7,1
Góc chênh do	Chở hàng		0,0độ	5,0 <b>4</b> ē	6,1 <b>đ</b> ệ	1,4độ	0,0 <i>đ</i> ợ	2,7 <i>độ</i>	5,8độ	4,1 <u>đ</u> ộ
gió α <sub>2</sub>	Balát		0,0độ	14,6độ	16,2 <b>đ</b> ộ	7,3độ	0,8 <u>đ</u> ộ	10,0 <b>đ</b> ạ	15,9độ	12,2 <b>đ</b> ộ
	Τός độ	max v <sub>dc</sub> (m/s)	0,9m/s	0,9mls	0,1mls	0,6m/s	1,5mls	1,5mls	1,2m/s	1,2m/s
Dòng chảy	Góc l	ệch q <sub>de</sub> (độ)	9,9 170	54,9 độ	99,9 ४०	144,9 độ	170,1 độ	125,1 độ	80,1 độ	35,1 độ
	7	/ <sub>do</sub> /√ <sub>max</sub>	0,35	0,35	0,04	0,23	0,58	0,58	0,46	0,46
		$\alpha_1$	0,046	18,8độ	2,3độ	6,4 <u>đ</u> ộ	0,0 <b>đ</b> ộ	0,0 <b>đ</b> ộ	25,8độ	21,8 <b>đ</b> ộ
Góc chênh do	chinh	Chở hàng (H <sub>T3%</sub> /Γ).α1	0,040	18,8 <b>4</b> ộ	2, <b>3đ</b> ợ	6,4độ	0,0 <b>đ</b> ộ	0,0 <b>đ</b> ộ	25,8độ	2 <i>1,8độ</i>
dòng chảy α <sub>1</sub>	Нiệu chỉnh	Balát $(H_{T3\%}/T_b).\alpha 1$	0,0độ	18,8độ	2, <b>3đ</b> ợ	6,4độ	0,0 <i>đ</i> ợ	0,0 <i>độ</i>	25,8độ	2 <i>1,8độ</i>
~	CI	hở hàng	0,0 <b>đ</b> ộ	23, <b>9</b> độ	8,4 <b>đ</b> ộ	7,8đệ	0,0đệ	2,7 <i>đ</i> ệ	31,6độ	25, <b>9</b> độ
$\alpha_1 + \alpha_2$		Balát		33,4 <b>đ</b> ộ	18,4độ	13,7độ	0,8đệ	10,0độ	41,7độ	34, <b>1</b> độ
$\alpha_1 + \alpha_2$	CI	hở hàng	0,04ê	23, <b>9</b> độ	8,4 <b>đ</b> ệ	7,8 <b>đ</b> ệ	0,04ĝ	2,7 <i>đ</i> ộ	25,0độ	25,0độ
(Lựa chọn)		Balát	0,0độ	25,0 <b>đ</b> ộ	18,44ô	13,7độ	0,8độ	10,0độ	25,04ĝ	25,0 <b>đ</b> ệ


Hình 3.41. Tự động xác định góc dạt do gió và dòng chảy tác động lên tàu
• Tự động xây dựng các đồ thị quan hệ Bc-Vmax và Bc-0,9Bth và tự động tra đồ thị xác định Vmax và Bc.

Lập hàm tư tạo Vth\_MCDayDu(H0,M0,Bc) dùng để tra vận tốc tới hạn tại mặt cắt đầy đủ.

Lập hàm tự tạo TimVth\_VungNuocCan(H0) dùng để tra vận tốc tới hạn trong vùng nước cạn.

Hmin	Doạn I	h0 =	3,50	pa 1		H0=	13,9			Đồ	Giải
$V_{max}$	$B_{hd}(m)$	$\Delta B(m)$	2C <sub>1</sub> (m)	$B_c(m)$	V <sub>th</sub> ,"	${ m V_{th}},$	$h_0/H_0$	$\mathbf{V}_{th}$	$0.9V_{th}(m/s)$	Vmax	BC
2,6m/s	131	35,0	29	195m	7,0	8,6	0,3	8,17	7,3m/s	5m/s	177m
4,1m/s	122	35,0	29	187m	6,8	8,6	0,3	8,13	7,3 <b>m</b> /s		
6,2m/s	100	35,0	29	164m	6,5	8,6	0,3	8,05	7,2 <b>m</b> /s		
Hmia	Doạn I	h0 =	5,40	pa 2		H0=	13,9			Đồ	Giải
$V_{\text{max}}$	$B_{hd}(m)$	$\Delta B(m)$	$2C_1(\mathbf{m})$	B <sub>c</sub> (m)	V <sub>th</sub> "	$V_{th}$ ,	$h_0/H_0$	$V_{th}$	$0.9V_{th}(m/s)$	Vmax	BC
2,6m/s	131	54,0	29	214m	7,1	8,6	0,4	8,01	7,2m/s	5m/s	184m
4,1m/s	108	54,0	29	191m	6,9	8,6	0,4	7,92	7, <b>1m</b> /s		
6,2m/s	90	54,0	29	173m	6,6	8,6	0,4	7,82	7 <b>,0m</b> /s		
Hmin	Doạn II	h0 =	1,60			H0=	13,9			Đồ	Giải
$V_{\text{max}}$	$B_{hd}(m)$	$\Delta B(\mathbf{m})$	$2C_1(\mathbf{m})$	$B_c(m)$	$V_{th}$ "	$V_{th}$ ,	$h_0/H_0$	$V_{th}$	$0.9V_{th}(m/s)$	Vmax	BC
2,6	131	16,0	29	176m	6,7	8,6	0,1	8,35	7,5 <b>m</b> /s	5m/s	161m
4,1	118	16,0	29	164m	6,5	8,6	0,1	8,33	7 <b>,5m/s</b>		
6,2	113	16,0	29	158m	6,4	8,6	0,1	8,32	7,5m/s	I	

Hình 3.42. Tự động tính Bc và Vmax.



f) Xác định chế độ thông tàu trên kênh



Hình 3.44. Xác địnhc chế độ thông tàu trên kênh

Luồng một chiều							
Bc	Đoạn I		Đoạn II	Đoạn III	Đoạn IV	Đoạn V	
	Phương	Phương					
	án 1	án 2					
	222	223	244	223	230	232	

Hình 3.45. Kết quả tính toán bề rộng

- g) Xác định chiều sâu thiết kế
- Xác định độ dự phòng chiều sâu cho chất hàng không đều( $Z_0$ ), đảm bảo lái được tàu ( $Z_1$ ) và do sóng ( $Z_2$ )



Hình 3.46. Độ dự phòng  $Z_0$ ,  $Z_1$ ,  $Z_2$ 

• Xác định độ dự phòng cho tốc độ

#### Z3 - Dự phòng dự phòng cho tốc độ:

Вс	Đoạn I		Đoạn II	Đoạn III	Đoạn IV	Đoạn V
	Phương	Phương				
	án 1	án 2				
hc	8.40	8.30	5.50	7.30	6.10	4.60
Sk=1/2H0[Bc+(Bc+2H0m0)]	3477m2	3477m2	3477m2	3477m2	3477m2	3477m2
St=0,8.T.B	184m2	184m2	184m2	184m2	184m2	184m2
N=Sk/St	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9
$h_0/H_0$	0.72	0.71	0.47	0.63	0.52	0.40
K <sub>3</sub>	1.08	1.09	1.26	1.15	1.23	1.32
$N_t = K_3.N$	20.38	20.50	23.84	21.71	23.13	24.93
$F_r$	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
$Z_3/B$	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Z <sub>3</sub> (m)	0.67m	0.67m	0.63m	0.66m	0.64m	0.62m

Hình 3.47. Độ dự phòng  $\mathbb{Z}_3$ 

### • Dự phòng sa bồi trên kênh

• Đự phong sa bối trên kenn							
Z4 - Dự ph	nòng cho sa bồi trên kênh:						
	n: hệ số sa bồi Chọn điều kiện địa chất: ta có hệ số n hs: chiều cao sóng, 1% trong hệ thống sóng(nhiều năm), 4-5% trong chế độ sóng(cơn bão) hs1% Số lần nạo vét trong một năm:  Một lẫn  ta có kết quả tính toán:						
		Đoạn I		Đoạn II	Đoạn III	Đoạn IV	Đoạn V
		Phương	Phương				
	Đoạn kênh	án 1	án 2				
	Chiều sâu TK sơ bộ H <sub>0</sub>	11.64	11.64	11.64	11.64	11.64	11.64
	Chiều sâu luồng đào h <sub>e</sub>	8.40	8.30	5.50	7.30	6.10	4.60
	P	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
	$\Delta h = P.h_0$	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	$\mathbb{Z}_4$	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Hình 3.48. Dự phòng Z4

• Tổng hợp kết quả tính toán thiết kế độ sâu luồng:

#### Kết quả tổng hợp độ sâu:

	Đoạn I		Đoạn II	Đoạn III	Đoạn IV	Đoạn V
Đoạn kênh	Phương	Phương				
	án 1	án 2				
T	9.35m	9.35m	9.35m	9.35m	9.35m	9.35m
H <sub>0</sub>	11.64m	11.64m	11.64m	11.64m	11.64m	11.64m
Z <sub>0</sub> (chất hàng)	0.30m	0.30m	0.30m	0.30m	0.30m	0.30m
Z <sub>1</sub> (điều động)	0.56m	0.56m	0.56m	0.56m	0.56m	0.56m
Z <sub>2</sub> (sóng)	0.93m	0.93m	0.93m	0.93m	0.93m	0.93m
$Z_3(t\acute{o}c\ d\acute{o})$	0.67m	0.67m	0.63m	0.66m	0.64m	0.62m
Z <sub>4</sub> (sa bồi)	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m
H <sub>TK</sub>	13.01m	13.01m	12.97m	13.00m	12.98m	12.96m
H <sub>TK</sub> /T	1.39m	1.39m	1.39m	1.39m	1.39m	1.39m

Hình 3.49. Tổng hợp kết quả tính toán thiết kế độ sâu luồng.

h) Tổng hợp kết quả tính toán từ 2 chiêu chuẩn.

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 📛						
1. KÍCH THƯỚC TÀU						
Loại tàu	10000DWT					
L	143.0m					
В	19.2m					
T	8.2m					
2. KÉT QUẢ TÍNH TOÁN CHIỀU RỘNG LUỒNG MỘT CHIỀU						
Theo PIANC	80.6m					
Theo tiêu chuẩn Việt Nam	92.9m					
3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CHIỀU SÂU CHẠY TẦU						
Theo PIANC	9.02m					
Theo tiêu chuẩn Việt Nam	9.62m					
3. LỰA CHỌN						
Chiều rộng	80m					
Chiều sâu	9.6m					

Hình 3.50. Tổng hợp kết quả tính toán thiết kế độ sâu luồng.

# 3.4. Ví dụ tính toán kiểm chứng

#### 3.4.1. Tính theo PIANC

a) Ví dụ 1: Ví dụ trong tiêu chuẩn PIANC

#### • Số liệu ban đầu:

Thiết kế kích thước, chiều rộng, chiều sâu đoạn luồng thẳng 01 chiều dài 10 hải lý cho tàu chở quặng 1 chân vịt, chở đầy hàng.


 $L_{OA}$  (Length Overall) = 315m

 $L_{pp}$  (Length between perpendiculars) = 300m

B = 50m

Mớn nước khi đầy hàng = 20m

Vận tốc gió ngang lớn nhất thổi trên luồng là 25(hải lý/h), sóng có chiều cao không đáng kể <1m tác dụng trên toàn bộ chiều dài của luồng. Tuyến luồng sẽ được trang bị hệ thống báo hiệu hàng hải gồm các phao có khoảng cách 1 hải lý/1 cặp phao, tầm nhìn tốt. Tuyến luồng được thiết kế chuyên dụng cho tàu chở quặng, hệ thống thiết bị báo hiệu có chất lượng trung bình. Tuyến luồng thuộc khu vực có địa chất đáy mềm, phẳng, độ sâu TB = -12m (hệ hải đồ). Thủy triều là chế độ bán nhật triều có dạng hình sin, mực nước cao nhất là +5m, thấp nhất là +0,5m (xem hình vẽ). Dòng chảy chủ yếu tác động của dòng triều có hướng 45° so với trục luồng, tốc độ theo như Hình 3.51



Hình 3.51. Số liệu thủy triều và dòng chảy.

- Kết quả tính toán
- i) Kết quả từ trong tiêu chuẩn:

Basic Manoeuvring lane	1.5 B
Addition for speed	0.0 B
Addition for cross wind	0.4 B
Addition for cross current	0.7 B
Addition for longitudinal current	0.0 B
Addition for waves	0.0 B
Addition for aids to navigation	0.2 B
Addition for bottom surface	0.1 B
Addition for waterway depth	0.2 B
Addition for cargo hazard	0.0 B
Bank clearance	2 × 0.5 B
	4.1 B

Hình 3.52. Kết quả tính bề rộng trong tiêu chuẩn cho ví dụ 1

Water depth	23	metres at HW
Dredged channel depth	6 met	res below plair
Froude Depth Number		0.34
Squat at bow		0.7 metres
Underkeel clearance -	HW	2.3 metres
Underkeel clearance -	HW ±   hour	2.0 metres

Hình 3.53. Kết quả tính chiều sâu trong tiêu chuẩn cho ví dụ 1


# ii) Kết quả từ chương trình:

KẾT QUẢ THIẾT KẾ ĐỘ SÂU	
- Giả định độ sâu:	
+ Lựa chọn khu vực biển	1.15
+ Mớn nước khi đầy hàng	20.00m
+ Chiều sâu thiết kế sơ bộ:	23.0m
- Tính hệ số Fnh	
+ Vận tốc tàu thiết kế giả định	5 m/s
+ Hệ số Fnh	0.34
+ Loại tàu	Quặng
+ Hệ số Fnh cho phép	0.6
+ Kiểm tra điều kiện về lực cản động học của tàu:	Thảo mãn
Tính độ chìm tàu Squat	
+ Lpp(Chiều dài tàu dọc theo đường mớn nước)	300.0m
+ Chiều rộng tàu	50.0m
+ Hệ số béo (CB)	0.85
+ Lượng dẫn nước của tàu:	255000m3
+ Hệ số Squat	0.85
+ Kiếm tra điều kiện về hiện tượng chìm tàu:	Thảo mãn
Dự phòng khác	
+ Chiều cao sóng:	0.00m
+ Sai số do sa bồi và đo sâu	0.00m
Kết luận lựa chọn	
+ Chiều sâu thiết kế lựa chọn:	23.00m

Hình 3.54. Kết quả tính chiều sâu từ chương trình cho ví dụ 1




Hình 3.55. Kết quả tính toán chiều rộng từ chương trình cho ví dụ 1



$\Box$		KÉT	T QUẢ TÍNH TOÁN BÈ RỘNG		$\Box$
	+ Dự phòng chất đáy:				
				Dự phòng chiề	u rộng (m)
	Đô sâu luồng	Số liệu đầu vào	Chất đáy	Luồng không được che chắn	Luồng được bảo vê
			Bằng phẳng và nền đất mềm		
	< 1.5T	Bàng pháng và nên		0.1 B = 5	0.1 B = 5
		đất mềm			
		`	, <u> </u>		
	+ Dự phòng mức độ nguy hiểm của l	Jàna hóa			
	· Bự phong mức độ ngày mêm của r	rang noa.			
				Dự phòng chiề	u rộng (m)
		Số liệu đầu vào	Mức độ nguy hiễm của Hàng hóa	Luồng không được che chắn	Luồng được bảo vệ
		Quặng(Thấp)	C Trung bình	0 B = 0	0 B = 0
			C Cao		
			<u> </u>		
- Chiều	ı rộng dự phòng do tác dụng của Bờ K	ênh			
				Dự phòng chiề	u rộng (m)
	Tốc độ tàu(knots)	Số liệu đầu vào	Loại thành bở kênh	Luồng không được che chắn	Luồng được bảo vệ
	Trung bình > 8-12	Bằng phẳng và nền		0.5 B = 25	0.5 B = 25
		7 14. 3	Bờ kênh có kết cấu cứng		

Hình 3.56. Kết quả tính toán chiều rộng từ chương trình cho ví dụ 1(tiếp)




Hình 3.57. Tổng hợp kết quả tính toán chiều rộng từ chương trình cho ví dụ 1

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VĒ MẶT CẮT NGANG	Vẽ mặt cắt ngang thiết kế trong AutoCAD
Chiều rộng đáy luồng thiết kế	205m
Loại luồng thiết kế	
Luồng 1 chiều/2 chiều	Luồng một chiều
Luồng che chắn/ không che chắn	Không được che chắn bảo vệ
Tỷ lệ đúng so với tỷ lệ ngang	5
Chiều sâu chạy tàu	23.0m
Hệ số mái đốc thiết kế(m)	5
Tàu thiết kế	
Bề rộng	50.0m
Mớn nước đầy hàng	20.0m
Mục nước chạy tàu	2.5
Cao độ đáy luồng tK	-20.5m
Chiều rộng dụ phòng tránh vượt	90.0m
Chiểu rộng dụ phòng bở trál và bở phải	25.0m
Tổng chiều rộng dụ phòng	80.0m
Chiểu rộng dải hoạt động của tàu	75.0m

Hình 3.58. Thiết lập trước khi vẽ MCN cho ví dụ 1


MẶT CẮT NGANG THIẾT KẾ - PIANC LUÔNG MỘT CHIỀU - KHÔNG ĐƯỢC CHE CHẮN BẢO VỆ



Hình 3.59. Kết quả tự động vẽ MCN trong AutoCAD cho ví dụ 1


- b) Ví dụ 2: Ví dụ trong tiêu chuẩn PIANC
- Số liệu ban đầu:

Tuyến luồng gồm 02 đoạn thẳng nối với nhau bởi một khúc cong. Đoạn luồng thẳng ở Ví dụ 01 được kết hợp với đoạn luồng số 02 dài 5(hải lý). Nối với nhau góc 45°. Yêu cầu xác định độ rộng của luồng của đoạn 02. Độ sâu nạo vét, độ sâu đáy và vận tốc đi lại trên kênh là kết quả của Ví dụ 01.



Hình 3.60. Sơ đồ gió và dòng chảy tác động lên tuyến luồng

#### i) Kết quả trong tiêu chuẩn PIANC



Hình 3.61. Kết quả tính toán chiều rộng trong PIANC cho ví dụ 2.

#### Depth

As the dredged depth is to remain the same as in Example 1, the minimum water depth encountered will be 23 - 0.8 = 22.2 metres, giving a depth/draught ratio of 1.11 and a Froude Depth Number of 0.349. The underkeel clearance at HW  $\pm$  1.6 will be (assuming squat to be 0.71 metres at the bow) 23 - 20 - 0.8 - 0.71 = 1.49 metres. This is low, and while it might be just acceptable in some instances, it would clearly be preferable to transit in the HW  $\pm$  0.8 hour window if possible.

Hình 3.62. Kết quả tính toán chiều sâu trong PIANC cho ví dụ 2.


#### ii) Kết quả từ chương trình

W KÉT QUẢ THIẾT KẾ ĐỘ SÂU	
- Giả định độ sâu:	
+ Lựa chọn khu vực biến	1.11
+ Mớn nước khi đầy hàng	20.00m
+ Chiều sâu thiết kế sơ bộ:	22.2m
- Tính hệ số Fnh	
+ Vận tốc tàu thiết kế giả định	5 m/s
+ Hệ số Fnh	0.35
+ Loại tàu	Quặng
+ Hệ số Fnh cho phép	0.6
+ Kiểm tra điều kiện về lực cản động học của tàu:	Thảo mãn
· Tính độ chìm tàu Squat	
+ Lpp(Chiều dài tàu dọc theo đường mớn nước)	300.0m
+ Chiều rộng tàu	50.0m
+ Hệ số béo (CB)	0.85
+ Lượng dẫn nước của tàu:	255000m3
+ Hệ số Squat	0.88
+ Kiểm tra điều kiện về hiện tượng chìm tàu:	Thảo mãn
- Dự phòng khác	
+ Chiều cao sóng:	0.00m
+ Sai số do sa bồi và đo sâu	0.00m
- Kết luận lựa chọn	
+ Chiều sâu thiết kế lựa chọn:	22.20m

Hình 3.63. Kết quả tính chiều sâu từ chương trình cho ví dụ 02



Hình 3.64. Kết quả tính chiều rộng từ chương trình cho ví dụ 02




Hình 3.65. Kết quả tính chiều rộng từ chương trình cho ví dụ 02(tiếp)

—	
∇Ē MẬT CÁT NGANG	Vẽ mặt cắt ngang thiết kế trong AutoCAD
Chiểu rộng đây luồng thiết kế	220m
Loại luồng thiết kế	
Luổng 1 chiều/2 chiều	Luồng một chiều
Luồng che chắn/ không che chắn	Được che chắn bảo vệ
Tỷ lệ đúng so với tỷ lệ ngang	5
Chiểu sâu chạy tàu	22.2m
Hệ số mái đốc thiết kế(m)	5
Tàu thiết kế	
Bể rộng	50.0m
Môn nước đẩy hàng	20.0m
Mục nước chạy tàu	2.5
Cao độ đáy luồng tK	-19.7m
Chiều rộng dụ phòng tránh vượt	80,0m
Chiểu rộng dụ phòng bở trái và bở phải	25.0m
Tổng chiều rộng dụ phòng	95.0m
Chiểu rộng dài hoạt động của tàu	75.0m

Hình 3.66. Thiết lập trước khi vẽ mặt cắt ngang cho ví dụ 2

MẶT CẮT NGANG THIẾT KẾ - PIANC LUÔNG MỘT CHIỀU - ĐƯỢC CHE CHẮN BẢO VỆ



Hình 3.67. Kết quả tự động vẽ MCN trong AutoCAD cho ví dụ 2

c) Ví dụ 3: Ví dụ trong tiêu chuẩn PIANC

#### • Số liệu ban đầu:

Thiết kế đoạn luồng biển thẳng cho nhiều loại tàu, điều kiện hoạt động là luồng 2 chiều cho nhiều loại tàu khác nhau gồm có 03 loại như sau:

Tàu chở dầu thế hệ Panamax:

 $L_{OA}$ =250m;  $L_{PP}$ =236m; B=32,25;  $C_{B}$ = 0,82; Món nước = 13m.

Tàu container:

 $L_{OA} = 280m$ ;  $L_{PP} = 264m$ ; B = 32,25;  $C_B = 0,69$ ; Món nước = 12m.

Tàu chở khí LNG:

 $L_{OA} = 180m$ ;  $L_{PP} = 165m$ ; B = 30m;  $C_B = 0.73$ ; D = 8m.

Vận tốc hàng hải = 10 hải lý/h

Vận tốc dòng chảy ngang được coi là rất thấp.

Vận tốc dòng chảy dọc = 1 hải lý/h

Gió ngang vận tố 25 hải lý/h. Chiều cao sóng không đáng kể. Hệ thống báo hiệu hàng hải tốt. Đáy phẳng mềm. Chiều sâu đáy 8m. Mật độ giao thông TB 1tàu/1 giờ.

#### i) Kết quả trong tiêu chuẩn PIANC


		Ship				
Width Allowance for:	Panamax	Container	LNG			
Manoeuvrability Speed Cross wind Cross current Longitudinal current Waves Aids to navigation Bottom surface Depth Cargo hazard Passing distance (light traffic) Bank clearance	2 x 1.5 B 2 x 0.0 2 x 0.4 B 2 x 0.0 2 x 0.0 2 x 0.0 2 x 0.1 B 2 x 0.1 B 2 x 0.2 B 2 x 0.5 B 1.6 B 2 x 0.5 B	2 x 1.8 B 2 x 0.0 2 x 0.4 B 2 x 0.0 2 x 0.0 2 x 0.0 2 x 0.1 B 2 x 0.1 B 2 x 0.2 B 2 x 0.0 1.6 B 2 x 0.5 B	2 x 1.8 B 2 x 0.0 2 x 0.4 B 2 x 0.0 2 x 0.0 2 x 0.0 2 x 0.1 B 2 x 0.1 B 2 x 0.0 2 x 1.0B 1.6 B 2 x 0.5 B			
Totals	8.2B	7.8 B	9.4 B			

Hình 3.68. Kết quả tính bề rộng trong PIANC cho ví dụ 3.

To simplify matters it is assumed that the channel depth is set at 1.10 times the draught of the deepest-draughted vessel (the Panamax) to give a water depth of 14.3 metres.

Hình 3.69. Kết quả tính chiều sâu trong PIANC cho ví dụ 3.

#### ii) Kết quả từ chương trình



Hình 3.70. Kết quả tính chiều rộng bằng chương trình cho tàu PANAMAX

√ KÉT QUẢ THIẾT KẾ ĐỘ	SÂU (
Giả định độ sâu:	
+ Lựa chọn khu vực biến	1.1
+ Mớn nước khi đầy hàng	Luồng kín 1.10
+ Chiều sâu thiết kế sơ bộ:	Luồng kín 1.11 Luồng kín 1.13
Tính hệ số Fnh	Luồng kín 1.14 Luồng kín 1.15
+ Vận tốc tàu thiết kế giả định	
+ Hệ số Fnh	1.16 1.17
+ Loại tàu	Dâu
+ Hệ số Fnh cho phép	0.6
+ Kiễm tra điều kiện về lực cản động học của tả	àu: Thảo mãn
Tính độ chìm tàu Squat	7
+ Lpp(Chiều dài tàu dọc theo đường mớn nước,	) 236.0m
+ Chiều rộng tàu	32.3m
+ Hệ số béo (CB)	0.82
+ Lượng dẫn nước của tàu:	81133m3
+ Hệ số Squat	0.73
+ Kiểm tra điều kiện về hiện tượng chìm tàu:	Thảo mãn
Dự phòng khác	
+ Chiều cao sóng:	0.00m
+ Sai số do sa bồi và đo sâu	0.00m
Kết luận lựa chọn	
+ Chiều sâu thiết kế lưa chon:	14.30m

Hình 3.71. Kết quả tính chiều sâu bằng chương trình cho tàu PANAMAX


# MĂT CẮT NGANG THIẾT KẾ - PIANC LUỒNG HAI CHIỀU - ĐƯỢC CHE CHẮN BẢO VỆ 407M CAO TRÌNH ĐẦY TK (-11.8M) 47M 32M 106M 32M 47M

Hình 3.72. Kết quả tự động vẽ mặt cắt ngang thiết kế cho tàu PANAMAX


			<u> </u>	
ợp kết quả:		Dự phòng chi	iầu râng(m)	
		Luổng không được che chắn	Luồng được báo v	
- Chiểu rộng dải hoạt động tàu:		1.8 B = 58	1.8 B = 58.1	
- Tổng các chiều rộng dự phòng:		0.8 B = 26 1 B = 32		
- Tổng các chiều rộng dự phòng cho 2 bên	bở kênh(trái và phải):	1 B = 32	1 B = 32.3	
- Tổng các chiều rộng dự phòng cho 2 tàu	tránh vượt nhau (Luồng 2 chiều):	1.6 B = 52	1.4 B = 45.2	
- Tổng các chiều rộng dự phòng cho 2 tàu ả tính toán bề rộng luồng tàu:		1.6 B = 52  Chiều rộng tà		
- Tổng các chiều rộng dự phòng cho 2 tàu	tránh vượt nhau (Luồng 2 chiều): Luồng được che chấn bảo vệ / Không được che chấn bảo vệ			

Hình 3.73. Kết quả tính bề rộng cho tàu Container bằng chương trình


MẶT CẮT NGANG THIẾT KẾ - PIANC LUÔNG HAI CHIỀU - KHÔNG ĐƯỢC CHE CHẮN BẢO VỆ



Hình 3.74. Kết quả tự động vẽ mặt cắt ngang thiết kế cho tàu CONTAINER



Hình 3.75. Kết quả tính bề rộng cho tàu LNG bằng chương trình



Hình 3.76. Kết quả tự động vẽ mặt cắt ngang thiết kế cho tàu LNG

d) Ví dụ 4: Thiết kế luồng vào nhà máy xi măng Hạ Long – Quảng Ninh Tàu hàng khô:  $10.000 \mathrm{DWT}$ ; L =  $143 \mathrm{m}$ , B =  $19.2 \mathrm{m}$ , T =  $8.2 \mathrm{m}$  Vgió =  $40 \mathrm{km/s}$ ,  $78 \mathrm{HL/h}$ (hướng EN), Sóng: Hs  $0.99 \mathrm{m} < 1 \mathrm{m}$  Báo hiệu 1 hải lý/1 cặp phao, tầm nhìn tốt. Địa chất đáy phẳng, sét màu xám đen lẫn vỏ sò, chảy.


Dòng chảy: 0,8m/s

• Kết quả do TEDIport thiết kế.

-	TECLIA	Cách tí	nh	Chiếu rộng lướng (m)
TT	Ký hiệu	Luống hờ	Luống kín	10000
1	W 1 làn			80.6
1	W2 làn			136.3
2	Wm	1.5B	1.5B	28.8
3	Wp	1.6B	1.4B	26.9
4	W <sub>Br</sub> , W <sub>gr</sub>	0.5B	0.5B	9.6
5.1	Wı	0	0	0.0
5.2	W <sub>2</sub>	0.4B	0.4B	7.7
5.3	W <sub>3</sub>	0.1B	0.1B	1.9
5.4	W <sub>4</sub>	0.2B	0.1B	1.9
5.5	W <sub>5</sub>	1.0B	0	0.0
5.6	W <sub>6</sub>	0,2B	0.2B	3.8
5.7	W <sub>7</sub>	0.1B	0.1B	1.9
5.8	W <sub>8</sub>	0.2B	0.4B	7.7
5.9	W <sub>9</sub>	0.5B	0.4B	7.7
. Chi	eu sau luông			
TT	Ký hiệu	Cách t	ính	Chiếu sâu luống
	10000000000000000000000000000000000000	NH2	STATE OF THE PARTY	10000
1	Het	1,1	r	9.02

Hình 3.77. Kết quả tính góc lệch do gió do TEDIport thiết kế.

• Kết quả tính bằng chương trình:




Hình 3.78. Kết quả tính toán chiều rộng bằng chương trình theo [12].

WÉT QUẢ THIẾT KẾ CHIỀU SÂU	$\Box$
- Giả định độ sâu:	
+ Lựa chọn khu vực biển	1.1
+ Mớn nước khi đầy hàng	8.20m
+ Chiều sâu thiết kế sơ bộ:	9.0m
- Tính hệ số Fnh	
+ Vận tốc tàu thiết kế giả định	5 m/s
+ Hệ số Fnh	0.53
+ Loại tàu	Hàng tổng hợp
+ Hệ số Fnh cho phép	0.6
+ Kiễm tra điều kiện về lực cản động học của tàu:	Thảo mãn
- Tính độ chìm tàu Squat	
+ Lpp(Chiều dài tàu dọc theo đường mớn nước)	138.0m
+ Chiều rộng tàu	19.2m
+ Hệ số béo (CB)	0.78
+ Lượng dẫn nước của tàu:	16947m3
+ Hệ số Squat	0.7m
+ Kiếm tra điều kiện về hiện tượng chìm tàu:	Thảo mãn
- Dự phòng khác	
+ Chiều cao sóng:	0.00m
+ Sai số do sa bồi và đo sâu	0.00m
- Kết luận lựa chọn	
+ Chiều sâu thiết kế lựa chọn:	9.02m

Hình 3.79. Kết quả tính toán chiều sâu bằng chương trình theo [12].

MẶT CẮT NGANG THIẾT KẾ - PIANC LUÔNG MỘT CHIỀU - ĐƯỢC CHE CHẮN BẢO VỆ



Hình 3.80. Tự động vẽ mặt cắt ngang sơ bộ Bảng 3.1. Tổng hợp so sánh kết quả tính theo [12].

Thông số	Ký hiệu	TEDIport	Chương	trình	xây	dựng	từ
			đề tài				

Chiều sâu luồng	Н	9.02m	9.02m
Chiều rộng luồng	W	80.6m	80.6m

Ta thấy khi tính toán theo [12] bằng chương trình xây dựng từ đề tài có kết quả giống với TEDIport thiết kế về cả chiều rộng và chiều sâu.

## 3.4.2. Tính theo Quy trình Thiết kế kênh biển.

- a) Ví dụ 1: Thiết kế luồng vào nhà máy Xi Măng Hạ Long Quảng Ninh
- Kết quả do TEDIport thiết kế.

3.1.1 Tính góc lệch do gió

TT	Thông số	Hướng						
11	Thong so	S	SE	Е	NE	N		
1	γ	20	25	70	65	20		
2	Wgió	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0		
3	W <sub>tấu</sub>	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0		
4	V <sub>bk</sub>	17.8	17.8	16.3	16.5	17.8		
5	W <sub>bk</sub> /V <sub>tấu</sub>	5.9	5.9	5.4	5.5	5.9		
6	A	1.0	0.9	0.5	0.6	1.0		
7	β	16.7	20.9	60.0	55.5	16.7		
8	$\alpha_2$	1.8	2.0	4.0	4.0	1.8		
9	$\alpha_{2max}$		A TOWN	4.0	1,10	1,0		

Hình 3.81. Kết quả tính góc lệch do gió do TEDIport thiết kế.

TT	hiểu rộng luồng tả	Thông số	Đ.vị	Kết quả
1	2C <sub>1</sub> Z	Dự phòng chiều rộng thành bờ kênh(m)(=1/2Bt)	m	19.2
2	m <sub>0</sub>	Mái dốc luống	-	10.0
3	m <sub>1</sub>	Mái đốc lưởng giữa 2 lần nạo vét	-	15.0
4	h <sub>c</sub>	Chiếu dày đất, phải đào	m	3.3
- 5	ΔΒ	Dự phòng chiếu rộng do sa bối trên kênh (=[(m <sub>1</sub> -m <sub>0</sub> )h <sub>c</sub> ]	m	16.5
6	B <sub>hd</sub>	Chiếu rộng dải hoạt động đối với tầu tính toán	m	43.0
7	$\alpha_1$	Góc lệch do dòng chảy	độ	2.0
8	$\alpha_2$	Góc lệch do gió	độ	4.0
9	$\alpha_1 + \alpha_2$		độ	6.0
10	$sin(\alpha_1+\alpha_2)$			0.10
11	$cos(\alpha_1+\alpha_2)$	1-10		0.99
12	$T_{sin\beta}$	Thời gian tối thiểu để tấu lấy lại hướng đi khi bị lệch	sec	3
13	V <sub>max</sub>		m/s	3.0
14	B <sub>c môtlàn</sub>		m	78.
15	B <sub>Chai làn</sub>		m	131

Hình 3.82. Kết quả tính toán chiều rộng luồng tàu theo [5] do TEDIport thiết kế.

TT		Thông số	Đơn vị	Kết quả	
1	T	Mớn nước tấu tính toán của tầu thiết kế	m	8.200	
2	$Z_0=B_1/2(\sin\alpha)-Z_1$	Dự phòng do độ lệch của tấu gây ra do chất hàng không cân đối hoặc do bẻ lái đột ngột	m	0.341	
2	$Z_1 = (0.04-0.06)T$	Dự phòng chiều sâu chạy tầu bé nhất cần thiết để đầm bảo lái được tầu	m	0.328	
3	Z <sub>2</sub> =0,3h-Z <sub>1</sub>	Dự phòng chiều sâu do chịu ảnh hưởng của sóng khi tầu đang chạy trên kênh	m	0.000	
4	$Z_3 = KxV$	Dự phòng chiếu sâu khi tẩu chạy chịu ảnh hưởng của vận tốc	m	0.292	
6	H <sub>ct</sub>	Chiếu sâu chạy tầu	m	9.16	

Hình 3.83. Kết quả tính toán chiều sâu do TEDIport thiết kế.

# • Kết quả tính bằng chương trình

Khi: Phương án 1	$v_{max} = 2.6 \text{ m/s}$	Tàu chạy	Ht3% 7.7m				9-			
TŐI	NG GÓC CHÊNH DO	GIÓ VÀ	DÒNG C	HẢY TE	RÊN ĐO	ŅΝΙ				
	HL= 160.0 độ	HL570/1	0.94	HI270/	3.00	T=	8.2m	Tb=	2.6m	
CHE No.	Hướng	N	NE	Е	SE	S	SW	W	NW	
Gió thực	Giá trị(m/s)	15.0m/s	15.0m/s	15.0m/s	15.0m/s	15.0m/s	5.7m/s	5.7mls	5.7mls	
γ	Gía trị(độ)	20.0độ	65.0độ	110.046	155.0độ	160.0å¢	115.046	70.0 <b>đ</b> ộ	25.0độ	
	Giá trị W(m/s)	12.6m/s	14.1m/s	16.1m/s	17.4m/s	17.4m/s	7.2m/s	5.4m/s	3.5m/s	
Gió biểu kiến	Góc lệch q <sub>w</sub> (độ)	24.146	74.640	61.246	21.446	17.146	45.946	97.0độ	43.246	
	W/V <sub>max</sub>	4.8	5.4	6.2	6.7	6.7	2.8	2.1	1.4	Max
Góc chênh do	Chở hàng	1.346	4.6độ	5.2độ	2.7 <b>đ</b> ộ	2.246	0.440	0.1độ	0.0 <b>đ</b> ộ	5.2
gió α <sub>2</sub>	Balát	6.5độ	13.5độ	14.6độ	8.9độ	7.7 <b>đ</b> ộ	4.540	4.0độ	0.946	14.0
1	Tốc độ max v <sub>dc</sub> (m/s)	0.1m/s	0.1m/s	0.1m/s	0.1m/s	0.1m/s	0.1m/s	0.1m/s	0.1m/s	
Dòng chảy	Gốc lệch q <sub>dc</sub> (độ)	160.0 độ	115.0 độ	70.0 độ	25.0 độ	20.0 độ	65.0 độ	110.0 độ	155.0 độ	
	V <sub>de</sub> /V <sub>max</sub>	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	Max
	$\alpha_1$	0.646	2.0độ	2.246	1.046	0.7 <i>đ</i> ộ	2.246	2.146	0.8độ	2.2
Góc chênh do dòng chây α,	Chό hàng (H <sub>T3%</sub> /T).α1 Balát (H <sub>T3%</sub> /T <sub>1</sub> ).α1	0.546	1.9 <b>đ</b> ộ	2.1độ	0.9độ	0.646	2.1 <b>đ</b> ộ	2.0 <b>đ</b> ộ	0.7 <b>đ</b> ộ	2.1
dong chay or	Balát Η <sub>T3%</sub> /T <sub>b</sub> ).α1	0.6độ	2.0độ	2.2độ	1.0độ	0.7đ¢	2.240	2.146	0.8 <b>đ</b> ộ	
	Chở hàng	1.8độ	6.5độ	7.3độ	3.640	2.8độ	2.540	2.1độ	0.7độ	
$\alpha_1 + \alpha_2$	Balát	7.1độ	15.6độ	16.8độ	9.946	8.4độ	6740	6.1độ	1.6độ	
$\alpha_1 + \alpha_2$	Chở hàng	1.840	6.546	7.340	3.646	2.8độ	2.540	2.1độ	0.7độ	7đđ
(Lua chon)	Balát	7.1độ	15.6độ	16.8độ	9.940	8.440	6.7độ	6.140	1.6độ	17d

Hình 3.84. Kết quả tính độ lệch do gió và dòng chảy bằng chương trình cho luồng Xi Măng Hạ Long

			15								
				Tàu chạy Xuôi Chiều							
Vận tốc tàu giả	Tổng	góc chệch hướng		Tổng góc chệch hướng		Đoạn		Đoạn	Đoạn	Đoạn	Đoạn V
định			7/15	PA1	PA2	II	III	IV	*		
	$\alpha_1 + \alpha_2$	(	Có hàng	7. <b>3đ</b> ộ	7. <b>3đ</b> ộ	7. <b>3đ</b> ộ	6.6 <i>đ</i> ộ	6.6 <b>đ</b> ộ	6.4 <b>đ</b> ộ		
	(độ)		Balát	16.8độ	16.8độ	16.8 <i>đ</i> ộ	17.1độ	17.1 <b>đ</b> ộ	16.9độ		
2.6		Cć	hàng (1)	45m	45m	45m	43m	43m	43m		
2.0	B <sub>hd</sub> (m)	Balát	Balát	68m	68m	68m	68m	68m	68m		
		Dalat	Hiệu chỉnh(2)	-17m	-17m	-17m	-16m	-16m	-17m		
		N	Max(1,2)	45m	45m	45m	43m	43m	43m		
	$\alpha_1 + \alpha_2$	(	Có hàng	2.1độ	2.1độ	2. <i>1độ</i>	2.1độ	2.1độ	2.1độ		
	(độ)	Balát		16.8độ	9.0 <i>đ</i> ộ	9.1độ	9.0 <i>đ</i> ộ	9.0 <i>đ</i> ộ	9.0độ		
4.1		Có	hàng (1)	37m	37m	37m	37m	37m	37m		
4.1	B <sub>hd</sub> Balá	Dol6+	Balát	72m	54m	54m	54m	54m	54m		
		(m) Balat	Hiệu chỉnh(2)	-12m	-31m	-31m	-31m	-31m	-31m		
		N	Iax(1,2)	37m	37 m	37m	37 m	37m	37m		
	$\alpha_1 + \alpha_2$	(	Có hàng	0.6độ	0.6độ	5.246	0.8độ	0.8độ	0.7 <i>đ</i> ộ		
	(độ)		Balát	5.2độ	5.2độ	5.246	5.246	5.246	5.2độ		
6.2		Có	hàng (1)	39m	39m	51m	40m	40m	40m		
0.2	$\mathrm{B}_{\mathrm{hd}}$	Balát	Balát	51m	51m	51m	51m	51m	51m		
	(m)	Dalat	Hiệu chỉnh(2)	-34m	-34m	-34m	-59m	-59m	-59m		
		N	Iax(1,2)	39m	39m	51m	40m	40m	40m		

Hình 3.85. Kết quả tính bề rộng dải hoạt động cho tàu xuôi chiều


			15						
	Tàu chạy Ngược Chiều								
Vận tốc tàu giả	Tong ooc chech hirdno				ạn I	Đoạn	Đoạn	Đoạn	Đoạn
định				PA1	PA2	II	III	IV	V
	$\alpha_1 + \alpha_2$	(	Có hàng	7. <b>1đ</b> ộ	7.1 <b>đ</b> ộ	7.0 <b>đ</b> ộ	6.646	6.6 <b>đ</b> ộ	6.1 <b>đ</b> ộ
	(độ)	Balát		16.5độ	16.5độ	16.3độ	17.2 <b>đ</b> ộ	17.2độ	16.4độ
2.6		C6 hàng (1)		45m	45m	44m	43m	43m	42m
2.0	B <sub>hd</sub> (m)	Balát	Balát	67m	67m	66m	68m	68m	67m
			Hiệu chỉnh(2)	-18m	-18m	-18m	-16m	-16m	-18m
		Max(1,2)		45m	45m	44m	43m	43m	42m
	$\alpha_1 + \alpha_2$	C6 hàng		2.3độ	2.3độ	2.4độ	2.3độ	2.3 <i>đ</i> ộ	2.5độ
	(độ)	Balát		8.7 <i>đ</i> ộ	8.7 <b>đ</b> ộ	8.6độ	8.8 <i>đ</i> ộ	8.8độ	8.5độ
4.1	B <sub>hd</sub> (m)	Có hàng (1)		37m	37m	37m	37m	37m	38m
4.1		Balát	Balát	53m	53m	53m	53m	53m	53m
			Hiệu chỉnh(2)	-31m	-31m	-32m	-31m	-31m	-32m
		Max(1,2)		37m	37m	37m	37m	37m	38m
6.2	$\alpha_1 + \alpha_2$	C6 hàng		0.6 <i>đ</i> ộ	0.6 <b>đ</b> ộ	0.6 <b>đ</b> ộ	0.846	0.846	0.646
	(độ)	Balát		5.1 <b>đ</b> ộ	5.1độ	5.1độ	5.0độ	5.0độ	5.0độ
	B <sub>hd</sub> (m)	Có hàng (1)		39m	39m	39m	40m	40m	39m
		Balát	Balát	50m	50m	50m	50m	50m	50m
			Hiệu chỉnh(2)	-34m	-34m	-34m	-59m	-59m	-59m
		Max(1,2)		39m	39m	39m	40m	40m	39m

Hình 3.86. Kết quả tính bề rộng dải hoạt động cho tàu ngược chiều

		•	• 0	· ·		•	0	•	
	Giá tri lớn nhất của Xuôi chiều vào Ngược chiều								
Vận tốc tàu giả định	Tổng góc chệch hướng				n I PA2	Đoạn II	Эгешец v Doạn Ш	Đoạn IV	Doạn V
	$\alpha_1 + \alpha_2$	(	Có hàng						
2.6	(độ)	Balát Có hàng (1)							
2.0	B <sub>hd</sub> (m)	Balát	Balát Hiệu chỉnh(2)						
		Max(1,2)		45m	45m	45m	43m	43m	43m
	$\alpha_1 + \alpha_2$	Có hàng							
	(độ)		Balát						
4.1	B <sub>hd</sub> (m)	Balát	hàng (1) Balát Hiệu chỉnh(2)						
		Max(1,2)		37m	37m	37m	37m	37m	38m
	$\alpha_1 + \alpha_2$	C6 hàng							
	(độ)		Balát						
6.2	B <sub>hd</sub>	C6 hàng (1)  Balát  Balát							
	(m)	N	Hiệu chỉnh(2) Iax(1,2)	39m	39m	51m	40m	40m	40m

Hình 3.87. Lấy giá trị lớn nhất của bề rộng dải hoạt động cho tàu xuôi và ngược chiều.

Hmin	Doạn I	h0 =	6.12	pa 1		H0=	9.43	Đồ Giải			
$V_{max}$	B <sub>hd</sub> (m)	ΔB(m)	2C <sub>1</sub> (m)	B <sub>c</sub> (m)	V <sub>th</sub> "	$V_{th}$	$h_0/H_0$	$V_{th}$	$0.9V_{th}(m/s)$	Vmax	BC
2.6m/s	45	30.6	19	95m	5.6	7.1	0.6	6.11	5.5m/s	5m/s	88m
4.1m/s	37	30.6	19	87m	5.5	7.1	0.6	6.02	5.4m/s		
6.2m/s	39	30.6	19	89m	5.5	7.1	0.6	6.05	5.4m/s		



86m 87m 87m 88m 88m 88m 89m 89m 90m 90m 90m 91m 91m 92m 92m 92m 93m 93m 94m 94m 94m 95m 95m 96m

Hình 3.88. Kết quả tính và đồ giải xác định Bc, Vmax

$\leftarrow$	XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TH	IÔNG TÀ	U TRÊN	I KÊNH	$\leftarrow$				
* Xác định chế độ thô	ng tàu trên kênh:								
1. Xác định lưu lượng	tàu dự báo qua kênh trong 1 i	ngày đêm (tí	nh cho thá	ng có nhiều hàng nhấ	t);				
	QT =	0.52tàu							
2. Xác định lưu lượng	2. Xác định lưu lượng tàu cho phép thông qua kênh trong 1 ngày đêm: B								
Vận tốc lớn nhất của Xác định bằng vận tốc l	tàu đi lại trên kênh lớn nhất cho kênh 1 chiều, 2 chiề	u: từng đoạn	theo 2 PA i	νà 03 mirc nirớc					
Nuc dimi bang van too i	Vmax1chieu	5m/s	1100 2171	va oo mac nacc.					
_	Vmax2chieu	5m/s							
- -	Vmax	5m/s	10HL/h						
Tổng chiều dài tuyến l	kênh:								
	PA1:	2500m	1.3HL						
	PA2:	2500m	1.3HL						
	B =	172.8tàu							
Kết luận:	Luồng một ci	hiều							

Hình 3.89. Kết quả xác định chế độ thông tàu

THỐNG KÊ VẬN TỐC VÀ BỀ RỘNG LUÔNG 1 CHIỀU									
Đoạn	Phương án 1	Phương án 2	п	III	IV	v			
	-0.07m = Hmin								
V <sub>max</sub> (m/s)	5	5	5	5	5	5			
B <sub>c</sub> (m)	88	88	93	105	105	105			
	2.20m = H50								
V <sub>max</sub> (m/s)	5	5	5	5	5	5			
B <sub>c</sub> (m)	77	77	82	94	94	94			
4.46m = Hmax									
$V_{max}(m/s)$	5	5	5	5	5	5			
B <sub>c</sub> (m)	65	65	70	82	82	82			

Hình 3.90. Tổng hợp kết quả bề rộng luồng cho các đoạn, và 3 mực nước.


	Luồng một chiều								
		Đoạn I		Đoạn II	Đoạn III	Đoạn IV	Đoạn V		
1		Phương	Phương						
I		án 1	án 2						
	Bc	88m	88m	93m	105m	105m	105m		
	Vmax	5m/s	5m/s	5m/s	5m/s	5m/s	5m/s		

Hình 3.91. Kết quả bề rộng sau khi lấy giá trị lớn nhất theo 3 mực nước

_									
$\langle - \rangle$	THIẾT KẾ CHIỀU SÂU								
	hòng cho chất hàng không để hòng đảm bảo lái được tàu:	ều:		0.342					
	Loại địa chất:			Bùn					
	Ta được Z1:			0.328					
Z2 - Dự ph	nòng do sóng:	T/H0		0.87					
		100*h3%/L		0.56					
	Tra được: Z2/h3%	700 707072		0.04					
Z3 - Dự ph	có: nòng dự phòng cho tốc độ:	z2		0.0m					
	Вс	Đoạn I		Đoạn II	Đoạn III	Đoạn IV	Đoạn V		
		Phương	Phương						
		án 1	án 2						
	hc	3.30	3.30	3.86	7.24	7.24	7.24		
	Sk=1/2H0[Bc+(Bc+2H0m0)]	1734m2	1734m2	1734m2	1734m2	1734m2	1734m2		
	St=0,8.T.B	126m2	126m2	126m2	126m2	126m2	126m2		
	N=Sk/St	13.8 0.35	13.8 0.35	13.8 0.41	13.8 0.77	13.8 0.77	13.8 0.77		
	h <sub>0</sub> /H <sub>0</sub>								
	K <sub>3</sub>	2.13	2.13	2.01	1.33	1.33	1.33		
	$N_t = K_3.N$	29.29	29.29	27.68	18.34	18.34	18.34		
	$F_{r}$	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52		
	Z <sub>3</sub> /B	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
	Z <sub>3</sub> (m)	0.75m	0.75m	0.70m	0.77m	0.77m	0.77m		
Kết quả	tổng hợp độ sâu:								
		Đoạn I		Đoạn II	Đoạn III	Đoạn IV	Đoạn V		
	Đoạn kênh	Phương	Phương	2041121	2041111	Douil I	20411		
	·	án 1	án 2						
	T	8.20m	8.20m	8.20m	8.20m	8.20m	8.20m		
	$H_0$	9.43m	9.43m	9.43m	9.43m	9.43m	9.43m		
	Z <sub>0</sub> (chất hàng)	0.342m	0.342m	0.342m	0.342m	0.342m	0.342m		
	Z <sub>1</sub> (điều động)	0.328m	0.328m	0.328m	0.328m	0.328m	0.328m		
	Z <sub>2</sub> (sóng)	0.00m	0.00m	0.00m	0.00m	0.00m	0.00m		
	Z <sub>3</sub> (tốc độ)	0.75m	0.75m	0.70m	0.77m	0.77m	0.77m		
	Z <sub>4</sub> (sa bồi)	0.00m	0.00m	0.00m	0.00m	0.00m	0.00m		
	$H_{TK}$	9.62m	9.62m	9.56m	9.64m	9.64m	9.64m		
	H <sub>TK</sub> /T	1.17m	1.17m	1.17m	1.18m	1.18m	1.18m		

Hình 3.92. Kết quả tính chiều sâu

# MẶT CẮT NGANG THIẾT KẾ - QTTKKB LUÔNG MỘT CHIỀU - ĐƯỢC CHE CHẮN BẢO VỆ



Hình 3.93. Vẽ mặt cắt ngang thiết kế trong AutoCAD.

## • Tổng hợp so sánh kết quả

Bảng 3.2. Tổng hợp so sánh kết quả tính theo [5].

. 9 9 11						
Thông số	Ký hiệu	TEDIport	Chương trình xây dựng từ đề tài	Độ sai lệch	Nguyên nhân	
Góc dạt do gió lớn nhất cho tàu đầy hàng	$lpha_{2max}$	4độ	5,5độ	1,5	TEDIport tra bảng không chính xác	
Góc dạt do gió lớn nhất cho tàu ba lát	$\alpha_{2max}$	Không tính	14,6độ	17,2	TEDIport không xét đến tàu chạy balát	
Góc lệch do dòng chảy	$\alpha_{1max}$	2độ	2,2độ	0,2	TEDIport tra bảng không chính xác	
Vận tốc chạy tàu lớn nhất đi lại trên kênh	V <sub>max</sub>	3m/s	5m/s	2	TEDIport lựa chọn Vmax là 3m/s không qua giả định tính toán và đồ giải để xác định Vmax	
Bề rộng dải hoạt động của tàu	$\mathrm{B}_{\mathrm{hd}}$	43m	51m	8	TEDIport tính với Vmax = 3m/s, không tính cho tàu Balát nên kết quả nhỏ hơn. Chường trình tính cho 3 vận tốc (2,6; 4,2; 6,1) và lấy giá trị lớn nhất.	
Chế độ thông		1 chiều	1 chiều			

Thông số	Ký hiệu	TEDIport	Chương trình xây dựng từ đề tài	Độ sai lệch	Nguyên nhân
tàu					
Chiều rộng kênh thiết kế	Вс	78,7m	88m	9,3	TEDIport không đồ giải xác định Bc và Vmax phù hợp, không tính cho 3 mực nước H <sub>min</sub> , H <sub>max</sub> , H <sub>50%</sub> và chọn 2,75m làm giá trị tính toán ban đầu. Chương trình lấy giá trị lớn nhất của 3 mực nước.
Chiều sâu thiết kế	Het	9,16m	9,62m	0,46	Kết quả do TEDIport tính Z <sub>3</sub> (dự phòng do tốc độ) nhỏ hơn so với kết quả tính bằng chương trình. Các dự phòng khác đều bằng nhau.

# KÉT LUẬN

Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng chương trình hỗ trợ tự động hóa thiết kế luồng tàu" đã cơ bản thực hiện các mục tiêu đề ra bao gồm:

- Nghiên cứu tổng hợp chi tiết phương pháp thiết kế kênh biển theo [5] và theo [12].
- Xây dựng chương trình tính toán thiết kế bề rộng luồng tàu trên môi trường Excel và AutoCAD với sự hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình VBA theo quy trình Thiết kế kênh biển và tiêu chuẩn PIANC-IAPH. Chương trình cho kết quả chính xác, tin cậy, nhanh chóng, trực quan giúp người thiết kế có thể đưa ra nhiều giải pháp thiết kế hơn trong khoảng thời gian ngắn, có thể góp phần hỗ trợ tự động hóa cho công tác thiết kế kênh biển, đặc biệt là việc tra bảng biểu và đồ thị một cách tự động, nhanh và chính xác.
- Kết quả của đề tài có thể được sử dụng trong công tác thiết kế, thẩm định các công trình thực tế và hỗ trợ công tác giảng dạy.

Tuy nhiên do thời gian có hạn nên đề tài còn một số hạn chế sau:

- Chương trình được lập trên phần mềm Microsoft Excel là một phần mềm hỗ trợ tính toán tốt và phổ biển ở Việt Nam, tuy nhiên chương trình vẫn chưa chạy được độc lập mà bắt buộc phải chạy từ các máy tính có cài đặt phần mềm này, giao diện sử dụng chưa có tương tác nhiều với người sử dụng.
- Trong tính toán chưa đề cập đến các vấn đề khác trong thiết kế kênh biển như tính toán thiết kế đoạn cong, mở rộng đoạn cong, tính toán thiết kế nạo vét...

Hướng phát triển của đề tài:

- Hoàn thiện chương trình máy tính bằng một ngôn ngữ lập trình khác (có thể là C# với sự hỗ trợ của SQL về xử lý dữ liệu) để xây dựng chương trình có thể chạy độc lập, giao diện tương tác cao với người sử dụng.
- Xây dựng các modul hỗ trợ tính toán các vấn đề khác trong thiết kế kênh biển như xử lý đoạn cong, tính toán thiết kế nạo vét, tính toán bố trí hệ thống báo hiệu.
- Tự động hóa hoàn toàn số liệu đầu vào.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1. Lê Quang Đỉnh, "Nghiên cứu tính toán xác định độ dự phòng chiều sâu luồng tàu dưới tác động của sóng biển". Hải phòng: Luận văn thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình thủy, 2010;
- 2. Hoàng Hồng Giang, "Vận chuyển bùn cát và quá trình thiết kế kênh biển". Hà Nội: Hội nghị khoa học GTVT giai đoạn 2000-2004;
- 3. Phan Tự Hướng, "*Lập trình VBA trong Microsoft Excel*". Hà Nội: Nhà Xuất Bản Thống Kê, 2007;
- 4. Đào Văn Tuấn, "Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán tham số sóng nước nông". Đại Học Hàng Hải: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 2009;
- 5. Bộ Giao Thông Vận Tải, "*Quy trình thiết kế kênh biển*". Hà Nội: Ban hành theo quyết định số 115-QĐ/KT4 ngày 12 tháng 1 năm 1976;
- 6. Bộ Giao Thông Vận Tải, "Tiêu chuẩn ngành tải trọng và tác động(do sóng và do tàu) lên công trình thủy 22 TCN 222-95". Hà Nội, 1995;
- 7. TEDIport, "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Xi Măng Hạ Long Quảng Ninh", Hà Nội, 2007;
- 8. Trần Huy Thanh, "Nghiên cứu bồi lắng bùn cát luồng tàu dưới tác dụng của sóng biển". Hải Phòng: Luận văn thạc sỹ kỹ thuật xây dựng Công trình thủy, 2009;
- 9. Lê Sỹ Xinh, "Úng dụng VBA Automation trong việc trao đổi dữ liệu giữa phần mềm Microsoft Excel và phần mềm AutoCAD". Đại Học Hàng Hải: Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Hàng Hải, 2009;
- 10. Lê Sỹ Xinh, "Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán thiết kế bề rộng luồng tàu theo tiêu chuẩn PIANC-IAPH". Đại Học Hàng Hải: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 2009;
- 11. Hoàng Hồng Giang, "Probabilistic Design of Approach channel Extended PIANC probalistic model development for channel width design". Delft Technology University Unesco IHE institute, Netherland: Msc. Thesis, 2002;
- 12. PIANC, "Approach Channels A Guide for Design". Brussels, Belgium: PTC II-30 Final Report of the Joint Working Group PIANC and IAPH in cooperation with IMPA and IALA, Supplement to Bulletin No 95, June 1997;
- 13. Laxxuss, "Excel 2003 VBA Programmer's Reference". Wrox, 2004.

# PHŲ LŲC

# 3.4.3. Phụ lục 1: Mã nguồn của một số hàm và thủ tục sử dụng trong chương trình tính theo PIANC-IAPH

#### Kích hoạt các WorkSheet

```
Option Explicit
Sub SoLieuDauVao Activate()
 Worksheets("SoLieuDauVao"). Visible = xlSheetVisible
 Worksheets("SoLieuDauVao"). Activate 'Kich hoat Sheet "SoLieuDauVao"
 'Worksheets("KetQuaTinhToan").Visible = xlSheetVeryHidden
 'Worksheets("CoSoLyThuyet"). Visible = xlSheetVeryHidden
 'Worksheets("main"). Visible = xlSheetVeryHidden
 'Worksheets("MCN").Visible = xlSheetVeryHidden
End Sub
Sub Main_Activate()
 Worksheets("main"). Visible = xlSheetVisible
 Worksheets("main"). Activate 'Kich hoat Sheet "Main"
 'Worksheets("SoLieuDauVao").Visible = xlSheetVeryHidden
 'Worksheets("KetQuaTinhToan").Visible = xlSheetVeryHidden
 "Worksheets("CoSoLyThuyet"). Visible = xlSheetVeryHidden
 'Worksheets("MCN").Visible = xlSheetVeryHidden
 Worksheets("SoLieuDauVao").Visible = True
 Worksheets("KetQuaTinhToan").Visible = True
 Worksheets("CoSoLyThuyet"). Visible = True
 Worksheets("MCN").Visible = True
End Sub
Sub KetQuaTinhToan Activate()
 Worksheets("KetQuaTinhToan"). Visible = xlSheetVisible
 Worksheets("KetQuaTinhToan"). Activate 'Kich hoat Sheet "KetQuanTinhToan"
 'Worksheets("CoSoLyThuyet").Visible = xlSheetVeryHidden
 'Worksheets("SoLieuDauVao"). Visible = xlSheetVeryHidden
 'Worksheets("main"). Visible = xlSheetVeryHidden
 'Worksheets("MCN").Visible = xlSheetVeryHidden
End Sub
Sub MCN Activate()
 Worksheets("MCN"). Visible = xlSheetVisible
 Worksheets("MCN"). Activate 'Kich hoat Sheet "KetQuanTinhToan"
 'Worksheets("CoSoLyThuyet"). Visible = xlSheetVeryHidden
 'Worksheets("SoLieuDauVao"). Visible = xlSheetVeryHidden
 'Worksheets("main"). Visible = xlSheetVeryHidden
 'Worksheets("MCN").Visible = xlSheetVeryHidden
End Sub
Sub Showall()
 Worksheets("SoLieuDauVao"). Visible = xlSheetVisible
 Worksheets("Main"). Visible = xlSheetVisible
 Worksheets("KetQuaTinhToan"). Visible = xlSheetVisible
 Worksheets("CoSoLyThuyet"). Visible = xlSheetVisible
 Worksheets("MCN"). Visible = xlSheetVisible
End Sub
Sub TieuDeChuongTrinh()
 Application.Caption = "Tu dong Hoa Thiet Ke"
End Sub
```

#### Tính dự phòng chiều rộng cho khả năng điều động của tàu:

Sub KhaNangDieuDongTot()

```
Range("M6").Value = 1.3
End Sub

Sub KhaNangDieuDongTB()
Range("M6").Value = 1.5
End Sub

Sub KhaNangDieuDongKem()
Range("M6").Value = 1.8
End Sub
```

#### • Tính dự phòng chiều rộng cho tốc độ tàu:

```
Sub DPTocDoTau Nhanh()
Range("M13"). Value = 0.1
Range("R13"). Value = 0.1
Range("B20"). Value = Range("F12"). Value
Range("B28").Value = Range("F12").Value
Range("B36"). Value = Range("F12"). Value
Range("B43").Value = Range("F12").Value
Range("B79").Value = Range("F12").Value
Range("B86").Value = Range("F12").Value
Range("M86"). Value = 2
Range("R86"). Value = 0
End Sub
Sub DPTocDoTau TB()
Range("M13"). Value = 0
Range("R13"). Value = 0
Range("B20"). Value = Range("F13"). Value
Range("B28"). Value = Range("F13"). Value
Range("B36"). Value = Range("F13"). Value
Range("B43"). Value = Range("F13"). Value
Range("B79"). Value = Range("F13"). Value
Range("B86"). Value = Range("F13"). Value
Range("M86"). Value = 1.6
Range("R86").Value = 1.4
End Sub
Sub DPTocDoTau Cham()
Range("M13"). Value = 0
Range("R13"). Value = 0
Range("B20").Value = Range("F14").Value
Range("B28").Value = Range("F14").Value
Range("B36").Value = Range("F14").Value
Range("B43").Value = Range("F14").Value
Range("B79"). Value = Range("F14"). Value
Range("B86"). Value = Range("F14"). Value
Range("M86"). Value = 1.2
Range("R86"). Value = 1#
End Sub
```

#### • Tính dự phòng chiều rộng cho gió mạn:

```
Sub DPgioman_Yeu()
Range("M20").Value = 0
Range("R20").Value = 0
End Sub
Sub DPgioman_TB()
Dim Tocdotau As String
Tocdotau = Range("B20").Value
```

```
Select Case Tocdotau
   Case 1, Is = Range("F12"). Value
  Range("M20"). Value = 0.3
  Range("R20"). Value = 0
   Case 2, Is = Range("F13"). Value
  Range("M20"). Value = 0.4
  Range("R20"). Value = 0.4
   Case 3, Is = Range("F14"). Value
  Range("M20"). Value = 0.5
  Range("R20"). Value = 0.5
 End Select
End Sub
Sub DPgioman Manh()
 Dim Tocdotau As String
 Tocdotau = Range("B20"). Value
  Select Case Tocdotau
   Case 1, Is = Range("F12"). Value
  Range("M20"). Value = 0.6
  Range("R20").Value = 0.5
   Case 2, Is = Range("F13"). Value
  Range("M20"). Value = 0.8
  Range("R20"). Value = 0.8
   Case 3, Is = Range("F14"). Value
  Range("M20"). Value = 1
  Range("R20"). Value = 1
 End Select
End Sub
```

#### • Tính dự phòng chiều rộng cho dòng chảy ngang:

```
Sub DPDcngang Khongdangke()
Range("M28"). \overline{\text{Value}} = 0
Range("R28"). Value = 0
End Sub
Sub DPDcngang Yeu()
 Dim Tocdotau As String
 Tocdotau = Range("B20"). Value
  Select Case Tocdotau
   Case 1, Is = Range("F12").Value
  Range("M28"). Value = 0.1
  Range("R28"). Value = 0
   Case 2, Is = Range("F13"). Value
  Range("M28"). Value = 0.2
  Range("R28"). Value = 0.1
   Case 3, Is = Range("F14"). Value
  Range("M28"). Value = 0.3
  Range("R28"). Value = 0.2
 End Select
End Sub
Sub DPDcngang TB()
 Dim Tocdotau As String
 Tocdotau = Range("B20"). Value
  Select Case Tocdotau
   Case 1, Is = Range("F12"). Value
  Range("M28"). Value = 0.5
  Range("R28"). Value = 0.2
   Case 2, Is = Range("F13"). Value
  Range("M28"). Value = 0.7
```

```
Range("R28"). Value = 0.5
   Case 3, Is = Range("F14").Value
  Range("M28"). Value = 1
  Range("R28"). Value = 0.8
 End Select
End Sub
Sub DPDcngang Manh()
 Dim Tocdotau As String
 Tocdotau = Range("B20"). Value
  Select Case Tocdotau
   Case 1, Is = Range("F12"). Value
  Range("M28"). Value = 0.7
  Range("R28"). Value = 0.8
   Case 2, Is = Range("F13"). Value
  Range("M28"). Value = 1
  Range("R28").Value = 0.8
   Case 3, Is = Range("F14"). Value
  Range("M28"). Value = 1.3
  Range("R28"). Value = 0.8
 End Select
End Sub
```

#### Tính dự phòng chiều rộng cho dòng chảy dọc:

```
Sub DPDongChayDoc Yeu()
Range("M36"). Value = 0
Range("R36"). Value = 0
End Sub
Sub DPDongChayDoc TB()
 Dim Tocdotau As String
 Tocdotau = Range("B20"). Value
  Select Case Tocdotau
   Case 1, Is = Range("F12"). Value
  Range("M36"). Value = 0
  Range("R36"). Value = 0
   Case 2, Is = Range("F13"). Value
  Range("M36"). Value = 0.1
  Range("R36"). Value = 0.1
   Case 3, Is = Range("F14").Value
  Range("M36"). Value = 0.2
  Range("R36"). Value = 0.2
 End Select
End Sub
Sub DPDongChayDoc Manh()
 Dim Tocdotau As String
 Tocdotau = Range("B20"). Value
  Select Case Tocdotau
   Case 1, Is = Range("F12"). Value
  Range("M36"). Value = 0.1
  Range("R36"). Value = 0.2
   Case 2, Is = Range("F13"). Value
  Range("M36"). Value = 0.2
  Range("R36"). Value = 0.2
   Case 3, Is = Range("F14"). Value
  Range("M36"). Value = 0.4
  Range("R36"). Value = 0.4
 End Select
End Sub
```

```
Sub DPSong_Nho()
Dim Tocdotau As String
Tocdotau = Range("B20").Value
Select Case Tocdotau
Case 1, Is = Range("F12").Value
Range("M43").Value = 0
Range("R43").Value = 0
Case 2, Is = Range("F13").Value
Range("M43").Value = 0
Range("M43").Value = 0
Case 3, Is = Range("F14").Value
Range("M43").Value = 0
Case 3, Is = Range("F14").Value
Range("M43").Value = 0
Range("R43").Value = 0
Range("R43").Value = 0
End Select
End Sub
```

#### • Tính dự phòng chiều rộng cho sóng:

```
Sub DPSong_TB()
 Dim Tocdotau As String
 Tocdotau = Range("B20"). Value
  Select Case Tocdotau
   Case 1, Is = Range("F12"). Value
  Range("M43"). Value = 2
  Range("R43"). Value = 0
   Case 2, Is = Range("F13"). Value
  Range("M43"). Value = 1
  Range("R43"). Value = 0
   Case 3, Is = Range("F14"). Value
  Range("M43"). Value = 0.5
  Range("R43"). Value = 0
 End Select
End Sub
Sub DPSong Lon()
 Dim Tocdotau As String
 Tocdotau = Range("B20"). Value
  Select Case Tocdotau
   Case 1, Is = Range("F12"). Value
  Range("M43"). Value = 3
  Range("R43"). Value = 0
   Case 2, Is = Range("F13").Value
  Range("M43"). Value = 2.2
  Range("R43"). Value = 0
   Case 3, Is = Range("F14"). Value
  Range("M43"). Value = 1.5
  Range("R43"). Value = 0
 End Select
End Sub
```

## • Tính dự phòng chiều rộng cho hệ thống thiết bị báo hiệu hàng hải.

```
Sub DPAtoN_Excellent()
Range("M51").Value = 0
Range("R51").Value = 0
End Sub
Sub DPAtoN_Good()
Range("M51").Value = 0.1
Range("R51").Value = 0.1
End Sub
```

```
Sub DPAtoN ModerateVisible()
 Range("M51"). Value = 0.2
 Range("R51"). Value = 0.2
End Sub
Sub DPAtoN ModerateInvisible()
Dim DPAtoN Kem As Single
 On Error Resume Next
 DPAtoN Kem = InputBox("Du phong cho tam nhin kem là(>=0.5B)")
 If DPAtoN Kem < 0.5 Then
  MsgBox ("Chon lai do du phong(toi thieu la 0.5B):")
  DPAtoN Kem = InputBox("Du phong cho tam nhin kem là(>=0.5B)")
End If
  Range("M51"). Value = DPAtoN Kem
  Range("R51"). Value = DPAtoN Kem
 'Tam thoi the da:neu co thoi gian viet them bay loi
 'De chuong trinh chay yeu cau nguoi dung nhap vao gia
 'tri den luc nao thao man dieu kien thi moi thoi
End Sub
```

#### • Tính dự phòng chiều rộng cho địa chất đáy

```
Sub DPChatDay_BangPhang()
If Range("E66"). Value = "> 1.5T" Then
  Range("M66"). Value = 0
  Range("R66"). Value = 0
 Else
  Range("M66"). Value = 0.1
  Range("R66"). Value = 0.1
 End If
End Sub
Sub DPChatDay_Nghieng()
 If Range("E66"). Value = "> 1.5T" Then
  Range("M66"). Value = 0
  Range("R66"). Value = 0
 Range("M66"). Value = 0.1
 Range("R66"). Value = 0.1
 End If
End Sub
Sub DPChatDay_Ghoghe()
If Range("E66"). Value = "> 1.5T" Then
  Range("M66"). Value = 0
  Range("R66"). Value = 0
 Range("M66"). Value = 0.2
 Range("R66"). Value = 0.2
 End If
End Sub
```

## • Tính dự phòng chiều rộng cho chiều sâu kênh:

```
Sub DPDosauOver15T()
Range("M58").Value = 0
Range("R58").Value = 0
Range("B66").Value = "> 1.5T"
Range("M66").Value = 0
Range("R66").Value = 0
End Sub
Sub DPDosau125Tto15T()
```

```
Range("M58").Value = 0.1
Range("R58").Value = 0.2
Range("B66").Value = "< 1.5T"
End Sub
Sub DPDosau115Tto125T()
Range("M58").Value = 0.2
Range("R58").Value = 0.2
Range("B66").Value = "< 1.5T"
End Sub
Sub DPDosauUnder115()
Range("M58").Value = 0.2
Range("R58").Value = 0.4
Range("B66").Value = "< 1.5T"
End Sub
```

#### • Tính dự phòng chiều rộng cho mức độ nguy hiểm của hàng hóa.

```
Sub DPHangNguyHiem_thap()
Range("M73").Value = 0
Range("R73").Value = 0
End Sub
Sub DPHangNguyHiem_TB()
Range("M73").Value = 0.5
Range("R73").Value = 0.4
End Sub
Sub DPHangNguyHiem_Cao()
Range("M73").Value = 1
Range("R73").Value = 0.8
End Sub
```

### • Tính dự phòng chiều rộng cho hệ số mái dốc.

```
Sub DPMaidoc Soft()
 Dim Tocdotau As String
 Tocdotau = Range("B20"). Value
  Select Case Tocdotau
   Case 1, Is = Range("F12"). Value
  Range("M79"). Value = 0.7
  Range("R79"). Value = 0
   Case 2, Is = Range("F13"). Value
  Range("M79"). Value = 0.5
  Range("R79"). Value = 0.5
   Case 3, Is = Range("F14"). Value
  Range("M79"). Value = 0.3
  Range("R79"). Value = 0.3
 End Select
End Sub
Sub DPMaidoc Hard()
 Dim Tocdotau As String
 Tocdotau = Range("B20"). Value
  Select Case Tocdotau
   Case 1, Is = Range("F12"). Value
  Range("M79"). Value = 1.3
  Range("R79"). Value = 0
   Case 2, Is = Range("F13"). Value
  Range("M79"). Value = 1
  Range("R79"). Value = 1
```

```
Case 3, Is = Range("F14").Value
Range("M79").Value = 0.5
Range("R79").Value = 0.5
End Select
End Sub
```

#### • Tính dự phòng chiều rộng cho mật độ giao thông.

```
Sub DPMatdogt ThuaThot()
 Range("M92"). Value = 0
 Range("R92"). Value = 0
End Sub
Sub DPMatdogt TB()
 Range("M92"). Value = 0.2
 Range("R92"). Value = 0.2
End Sub
Sub DPMatdogt_Daydac()
 Range("M92").Value = 0.5
 Range("R92"). Value = 0.4
End Sub
Sub PhanloaiMDGT Thuthot()
Range("E92").Value = Range("J91").Value
End Sub
Sub PhanloaiMDGT TB()
Range("E92"). Value = Range("J92"). Value
End Sub
Sub PhanloaiMDGT DavDac()
Range("E92"). Value = Range("J93"). Value
End Sub
Sub So O chon()
 MsgBox "So hang duoc chon la " & UBound(Selection.Value, 1)
 MsgBox "So cot duoc chon la" & UBound(Selection. Value, 2)
End Sub
```

### • Tự động vẽ mặt cắt ngang thiết kế trong AutoCAD.

```
Sub MatCatNgang()
 Dim AcadApp As AcadApplication
 Dim i As Integer
 Dim TLdungTLngang As Single
 TLdungTLngang = Val(ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M6"))
 m = Val(ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M8"))
 'Mo AutoCAD
On Error Resume Next
Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
'Khi AutoCAD van chua mo thi mo ra.
If Err <> 0 Then 'lsx: err <> 0 nghia la co loi, nghia la Acad chua mo ra
 Err.Clear 'lsx: Cu phap xoa loi
 kt = True 'lsx: gan gia tri KT
 Set AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application") 'lsx:Mo AutoCAD
End If
 'Tao kieu chu trong Style "Standard"
Dim TxtStyleObj As Object
Set TxtStyleObj = AcadApp.ActiveDocument.TextStyles.Item("Standard") 'Lenh nay giup chon
TextStyles la Standard, cho phep chon cac TextStyles da duoc tao.
TxtStyleObj.SetFont ".VnAvantH", False, False, 0, 34 'Cai dat cho Style vua chon
```

```
'Gia tri 34 nay khong phai la chieu cao chu, ma la Pitth and Family Value
AppActivate AcadApp.Caption 'Activate Phan mem autocad
AcadApp. Visible = True 'Nhin thay Cua so AutoCAD
'Tai cac kieu duong khac nhau vao chuong trinh
AcadApp.ActiveDocument.Linetypes.Load "Hidden", "acad.lin"
AcadApp.ActiveDocument.Linetypes.Load "Center", "acad.lin"
AcadApp.ActiveDocument.Linetypes.Load "Dashdot", "acad.lin"
 'Nhap diem dau tien de ve
  Dim DiemDauP As Variant
  DiemDauP = AcadApp.ActiveDocument.Utility.GetPoint(, "Chon diem dau tien (bien trai
luong):")
 'Ve duong dayluong (DayLuongL) mau Do
  Dim BeRongLuong As Single
  BeRongLuong = Val(ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M2"))
  Dim BienTraiP(0 To 2) As Double
  Dim BienPhaiP(0 To 2) As Double
  BienTraiP(0) = DiemDauP(0)
  BienTraiP(1) = DiemDauP(1)
  BienPhaiP(0) = DiemDauP(0) + BeRongLuong
  BienPhaiP(1) = DiemDauP(1)
  'Dat layer DayLuong ve mac dinh
  Dim DayLuongLay As AcadLayer
  Set DayLuongLay = AcadApp.ActiveDocument.Layers.Add("DayLuong")
  DayLuongLay.Color = acRed
    'Dat layer DayLuong ve current(active)
  AcadApp.ActiveDocument.ActiveLayer
AcadApp.ActiveDocument.Layers(DayLuongLay.Name)
  Dim DayLuongL As AcadLine
  Set DayLuongL = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(BienTraiP, BienPhaiP)
  'DayLuongL.Color = acRed ' Dat mau cho Layyer Doituong DayLuongL la mau Do
  DayLuongL.Update 'Cap nhat mau cho doi tuong DayLuongL ra man hinh
' Ve truc thang dung giua mat cat ngang, de trong layer hidden, mau la 8 va kieu duong la
Continuous
  Dim ChieuSauChayTau As Single
  ChieuSauChayTau = Val(ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M7"))
  Dim TimDayLuongP(0 To 2) As Double
  TimDayLuongP(0) = BienTraiP(0) + BeRongLuong / 2
  TimDayLuongP(1) = BienTraiP(1)
  Dim TimMNP(0 To 2) As Double
  TimMNP(0) = TimDayLuongP(0)
  TimMNP(1) = TimDayLuongP(1) + ChieuSauChayTau * TLdungTLngang
'Ve duong Muc nuoc
  Dim TaluvTraiP(0 To 2) As Double 'Khai bao Diem Ta luv Ben trai
   TaluyTraiP(0) = TimMNP(0) - BeRongLuong / 2 - m * ChieuSauChayTau
   TaluyTraiP(1) = TimMNP(1)
  Dim TaluyPhaiP(0 To 2) As Double
   TaluyPhaiP(0) = TimMNP(0) + BeRongLuong / 2 + m * ChieuSauChayTau
   TaluyPhaiP(1) = TimMNP(1)
  Dim DuongMNCTLay As AcadLayer
  Set DuongMNCTLay = AcadApp.ActiveDocument.Layers.Add("DuongMNCT")
  DuongMNCTLay.Color = acBlue
  DuongMNCTLay.Linetype = "Hidden"
```

```
AcadApp.ActiveDocument.ActiveLayer
AcadApp.ActiveDocument.Layers(DuongMNCTLay.Name)
  Dim DuongMNCTL As AcadLine
  Set DuongMNCTL = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TaluyTraiP, TaluyPhaiP)
  DuongMNCTL.Update
'Ve duong Taluv ben trai va ben phai
  Dim TaluyMCNLay As AcadLayer
  Set TaluyMCNLay = AcadApp.ActiveDocument.Layers.Add("TaluyMCN")
  TaluyMCNLay.Color = acRed
  AcadApp.ActiveDocument.ActiveLayer
AcadApp.ActiveDocument.Layers(TaluyMCNLay.Name)
  Dim TaluyTraiL As AcadLine
  Dim TaluyPhaiL As AcadLine
  Set TaluyTraiL = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(BienTraiP, TaluyTraiP)
  Set TaluyPhaiL = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(BienPhaiP, TaluyPhaiP)
  TaluyTraiL.Update
  TaluyPhaiL.Update
'Ve Tau thiet ke
  Dim BeRongTau As Single
  Dim MonNuocDayHang As Single
  BeRongTau = Val(ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M10"))
  MonNuocDayHang = Val(ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M11"))
  Dim TauLay As AcadLayer
  Set TauLay = AcadApp.ActiveDocument.Layers.Add("Tau")
  TauLay.Color = acYellow
  AcadApp.ActiveDocument.ActiveLayer = AcadApp.ActiveDocument.Layers(TauLay.Name)
If ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M4") = "Luång mét chiÒu" Then
  Dim Tau1P(0 To 2) As Double
  Dim Tau2P(0 To 2) As Double
  Dim Tau3P(0 To 2) As Double
  Dim Tau4P(0 To 2) As Double
  Dim Tau5P(0 To 2) As Double
  Dim Tau6P(0 To 2) As Double
  Dim Tau7P(0 To 2) As Double
  Dim Tau8P(0 To 2) As Double
  Dim Tau9P(0 To 2) As Double
  Dim Tau10P(0 To 2) As Double
  Dim Tau11P(0 To 2) As Double
  Dim Tau12P(0 To 2) As Double
  Dim Tau13P(0 To 2) As Double
  Dim Tau14P(0 To 2) As Double
 Tau1P(0) = TimMNP(0) - BeRongTau / 2
 Tau1P(1) = TimMNP(1) - MonNuocDayHang * TLdungTLngang
  Tau2P(0) = TimMNP(0) + BeRongTau / 2
  Tau2P(1) = Tau1P(1)
  Tau3P(0) = Tau2P(0)
  Tau3P(1) = TimMNP(1) + MonNuocDayHang * TLdungTLngang / 2
  Tau4P(0) = Tau1P(0)
  Tau4P(1) = Tau3P(1)
  Tau5P(0) = Tau4P(0) + BeRongTau / 5
  Tau5P(1) = Tau4P(1)
  Tau6P(0) = Tau3P(0) - BeRongTau / 5
  Tau6P(1) = Tau3P(1)
```

```
Tau7P(0) = Tau5P(0)
Tau7P(1) = Tau5P(1) + BeRongTau / 5
Tau8P(0) = Tau6P(0)
Tau8P(1) = Tau7P(1)
 Tau 9P(0) = Tau 1P(0)
Tau9P(1) = TimMNP(1)
 Tau10P(0) = Tau2P(0)
 Tau10P(1) = TimMNP(1)
 Tau11P(0) = TimMNP(0)
 Tau11P(1) = Tau7P(1)
 Tau12P(0) = Tau11P(0)
 Tau12P(1) = Tau11P(1) + BeRongTau / 6
 Tau13P(0) = Tau11P(0) - BeRongTau / 12
 Tau13P(1) = Tau11P(1) + BeRongTau / 12
 Tau14P(0) = Tau13P(0) + BeRongTau / 6
 Tau14P(1) = Tau13P(1)
 Dim Tau1L As AcadLine
 Dim Tau2L As AcadLine
 Dim Tau3L As AcadLine
 Dim Tau4L As AcadLine
 Dim Tau5L As AcadLine
 Dim Tau6L As AcadLine
 Dim Tau7L As AcadLine
 Dim Tau8L As AcadLine
 Dim Tau9L As AcadLine
 Set Tau1L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(Tau1P, Tau2P)
 Set Tau2L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(Tau3P, Tau4P)
 Set Tau3L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(Tau1P, Tau4P)
 Set Tau4L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(Tau2P, Tau3P)
 Set Tau5L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(Tau5P, Tau7P)
 Set Tau6L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(Tau6P, Tau8P)
 Set Tau7L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(Tau7P, Tau8P)
 Set Tau8L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(Tau11P, Tau12P)
 Set Tau9L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(Tau13P, Tau14P)
ElseIf ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M4") = "Luång hai chiÒu" Then
 Dim DPTranhVuot As Single
 Dim DPBoTrPh As Single
 Dim DPtonghop As Single
 Dim DPDaiHD As Single
  DPTranhVuot = Val(ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M14"))
  DPBoTrPh = Val(ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M15"))
  DPtonghop = Val(ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M16"))
  DPDaiHD = Val(ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M17"))
 'Ve tau ben trai
 Dim TauT1P(0 To 2) As Double
 Dim TauT2P(0 To 2) As Double
 Dim TauT3P(0 To 2) As Double
 Dim TauT4P(0 To 2) As Double
 Dim TauT5P(0 To 2) As Double
 Dim TauT6P(0 To 2) As Double
 Dim TauT7P(0 To 2) As Double
 Dim TauT8P(0 To 2) As Double
 Dim TauT9P(0 To 2) As Double
 Dim TauT10P(0 To 2) As Double
 Dim TauT11P(0 To 2) As Double
 Dim TauT12P(0 To 2) As Double
```

```
Dim TauT13P(0 To 2) As Double
Dim TauT14P(0 To 2) As Double
TauT1P(0) = TimMNP(0) - BeRongTau - (DPTranhVuot / 2) - (DPtonghop / 2) - (DPDaiHD -
TauT1P(1) = TimMNP(1) - MonNuocDayHang * TLdungTLngang
TauT2P(0) = TauT1P(0) + BeRongTau
TauT2P(1) = TauT1P(1)
TauT3P(0) = TauT2P(0)
TauT3P(1) = TimMNP(1) + TLdungTLngang * MonNuocDayHang / 2
TauT4P(0) = TauT1P(0)
TauT4P(1) = TauT3P(1)
TauT5P(0) = TauT4P(0) + BeRongTau / 5
TauT5P(1) = TauT4P(1)
TauT6P(0) = TauT3P(0) - BeRongTau / 5
TauT6P(1) = TauT3P(1)
TauT7P(0) = TauT5P(0)
TauT7P(1) = TauT5P(1) + BeRongTau / 5
TauT8P(0) = TauT6P(0)
TauT8P(1) = TauT7P(1)
TauT9P(0) = TauT1P(0)
TauT9P(1) = TimMNP(1)
TauT10P(0) = TauT2P(0)
TauT10P(1) = TimMNP(1)
TauT11P(0) = TauT4P(0) + BeRongTau / 2
TauT11P(1) = TauT7P(1)
TauT12P(0) = TauT11P(0)
TauT12P(1) = TauT11P(1) + BeRongTau / 6
TauT13P(0) = TauT11P(0) - BeRongTau / 12
TauT13P(1) = TauT11P(1) + BeRongTau / 12
TauT14P(0) = TauT13P(0) + BeRongTau / 6
TauT14P(1) = TauT13P(1)
Dim TauT1L As AcadLine
Dim TauT2L As AcadLine
Dim TauT3L As AcadLine
Dim TauT4L As AcadLine
Dim TauT5L As AcadLine
Dim TauT6L As AcadLine
Dim TauT7L As AcadLine
Dim TauT8L As AcadLine
Dim TauT9L As AcadLine
Set TauT1L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauT1P, TauT2P)
Set TauT2L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauT3P, TauT4P)
Set TauT3L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauT1P, TauT4P)
Set TauT4L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauT2P, TauT3P)
Set TauT5L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauT5P, TauT7P)
Set TauT6L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauT6P, TauT8P)
Set TauT7L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauT7P, TauT8P)
Set TauT8L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauT11P, TauT12P)
Set TauT9L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauT13P, TauT14P)
'Ve tau ben phai
Dim TauP1P(0 To 2) As Double
Dim TauP2P(0 To 2) As Double
Dim TauP3P(0 To 2) As Double
Dim TauP4P(0 To 2) As Double
Dim TauP5P(0 To 2) As Double
Dim TauP6P(0 To 2) As Double
```

```
Dim TauP7P(0 To 2) As Double
Dim TauP8P(0 To 2) As Double
Dim TauP9P(0 To 2) As Double
Dim TauP10P(0 To 2) As Double
Dim TauP11P(0 To 2) As Double
Dim TauP12P(0 To 2) As Double
Dim TauP13P(0 To 2) As Double
Dim TauP14P(0 To 2) As Double
TauP1P(0) = TimMNP(0) + (DPTranhVuot / 2) + (DPtonghop / 2) + (DPDaiHD - BeRongTau) /
TauP1P(1) = TimMNP(1) - MonNuocDayHang * TLdungTLngang
TauP2P(0) = TauP1P(0) + BeRongTau
TauP2P(1) = TauP1P(1)
TauP3P(0) = TauP2P(0)
TauP3P(1) = TimMNP(1) + TLdungTLngang * MonNuocDayHang / 2
TauP4P(0) = TauP1P(0)
TauP4P(1) = TauP3P(1)
TauP5P(0) = TauP4P(0) + BeRongTau / 5
TauP5P(1) = TauP4P(1)
TauP6P(0) = TauP3P(0) - BeRongTau / 5
TauP6P(1) = TauP3P(1)
TauP7P(0) = TauP5P(0)
TauP7P(1) = TauP5P(1) + BeRongTau / 5
TauP8P(0) = TauP6P(0)
TauP8P(1) = TauP7P(1)
TauP9P(0) = TauP1P(0)
TauP9P(1) = TimMNP(1)
TauP10P(0) = TauP2P(0)
TauP10P(1) = TimMNP(1)
TauP11P(0) = TauP4P(0) + BeRongTau / 2
TauP11P(1) = TauP7P(1)
TauP12P(0) = TauP11P(0)
TauP12P(1) = TauP11P(1) + BeRongTau / 6
TauP13P(0) = TauP11P(0) - BeRongTau / 12
TauP13P(1) = TauP11P(1) + BeRongTau / 12
TauP14P(0) = TauP13P(0) + BeRongTau / 6
TauP14P(1) = TauP13P(1)
Dim TauP1L As AcadLine
Dim TauP2L As AcadLine
Dim TauP3L As AcadLine
Dim TauP4L As AcadLine
Dim TauP5L As AcadLine
Dim TauP6L As AcadLine
Dim TauP7L As AcadLine
Dim TauP8L As AcadLine
Dim TauP9L As AcadLine
Set TauP1L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauP1P, TauP2P)
Set TauP2L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauP3P, TauP4P)
Set TauP3L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauP1P, TauP4P)
Set TauP4L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauP2P, TauP3P)
Set TauP5L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauP5P, TauP7P)
Set TauP6L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauP6P, TauP8P)
Set TauP7L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauP7P, TauP8P)
Set TauP8L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauP11P, TauP12P)
Set TauP9L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(TauP13P, TauP14P)
```

End If

```
'Ve Ghi chu cao trinh muc nuoc, cao trinh day luong thiet ke
  Dim CaoTrinhLay As AcadLayer
  Set CaoTrinhLay = AcadApp.ActiveDocument.Layers.Add("CaoTrinh")
  CaoTrinhLay.Color = acMagenta
  AcadApp.ActiveDocument.ActiveLayer
AcadApp.ActiveDocument.Layers(CaoTrinhLay.Name)
  Dim MN1P(0 To 2) As Double
  Dim MN2P(0 To 2) As Double
  Dim MN3P(0 To 2) As Double
  Dim MN4P(0 To 2) As Double
  Dim MN5P(0 To 2) As Double
  Dim MN6P(0 To 2) As Double
  Dim MN7P(0 To 2) As Double
  Dim MN8P(0 To 2) As Double
  Dim MN9P(0 To 2) As Double
  MN1P(0) = TaluyTraiP(0) - 2.5 * BeRongTau 'Luu y: diem nao ve truoc gan truoc
  MN1P(1) = TaluyTraiP(1)
  MN2P(0) = MN1P(0) + BeRongTau
  MN2P(1) = MN1P(1)
  MN3P(0) = MN1P(0) + BeRongTau / 2
  MN3P(1) = MN1P(1)
  MN6P(0) = MN3P(0)
  MN6P(1) = MN3P(1) + BeRongTau / 6
  MN4P(0) = MN6P(0) - BeRongTau / 6
  MN4P(1) = MN6P(1)
  MN5P(0) = MN6P(0) + BeRongTau / 6
  MN5P(1) = MN6P(1)
  MN7P(0) = MN6P(0)
  MN7P(1) = MN6P(1) + BeRongTau / 6
  MN8P(0) = MN7P(0) + BeRongTau * 4
  MN8P(1) = MN7P(1)
  MN9P(0) = MN6P(0)
  MN9P(1) = MN7P(1) + BeRongTau / 20
  Dim MN1L As AcadLine
  Dim MN2L As AcadLine
  Dim MN3L As AcadLine
  Dim MN4L As AcadLine
  Dim MN5L As AcadLine
  Dim MN6L As AcadLine
  Dim MN7L As AcadLine
  Set MN1L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(MN1P, MN2P)
  Set MN2L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(MN3P, MN5P)
  Set MN3L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(MN3P, MN4P)
  Set MN4L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(MN3P, MN6P)
  Set MN5L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(MN4P, MN5P)
  Set MN6L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(MN6P, MN7P)
  Set MN7L = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(MN7P, MN8P)
  'Ghi chu CaoTrinMucNuocChayTau
  Dim CTMNCT As String
  CTMNCT = "M-c n-íc ch¹y tµu thiÕt kÕ (" & ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M12") &
  Dim MNCTtxt As AcadText
       MNCTtxt = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddText(CTMNCT,
  Set
                                                                              MN9P,
```

BeRongTau / 6)

```
'Ve ghi chu Cao trinh day luong thiet ke
 Dim CTDayTK1P(0 To 2) As Double
  Dim CTDayTK2P(0 To 2) As Double
  Dim CTDayTK3P(0 To 2) As Double
  Dim CTDayTK4P(0 To 2) As Double
 Dim CTDayTK5P(0 To 2) As Double
 Dim CTDayTK6P(0 To 2) As Double
  Dim CTDayTK7P(0 To 2) As Double
 Dim CTDayTK8P(0 To 2) As Double
  Dim CTDayTK9P(0 To 2) As Double
 CTDayTK1P(0) = MN1P(0)
 CTDayTK1P(1) = MN1P(1) - TLdungTLngang * ChieuSauChayTau
 CTDayTK2P(0) = MN2P(0)
  CTDayTK2P(1) = MN2P(1) - TLdungTLngang * ChieuSauChayTau
 CTDayTK3P(0) = MN3P(0)
 CTDayTK3P(1) = MN3P(1) - TLdungTLngang * ChieuSauChayTau
 CTDayTK4P(0) = MN4P(0)
 CTDayTK4P(1) = MN4P(1) - TLdungTLngang * ChieuSauChayTau
 CTDayTK5P(0) = MN5P(0)
 CTDayTK5P(1) = MN5P(1) - TLdungTLngang * ChieuSauChayTau
 CTDayTK6P(0) = MN6P(0)
 CTDayTK6P(1) = MN6P(1) - TLdungTLngang * ChieuSauChayTau
 CTDayTK7P(0) = MN7P(0)
 CTDayTK7P(1) = MN7P(1) - TLdungTLngang * ChieuSauChayTau
 CTDayTK8P(0) = MN8P(0)
 CTDayTK8P(1) = MN8P(1) - TLdungTLngang * ChieuSauChayTau
 CTDayTK9P(0) = MN9P(0)
 CTDayTK9P(1) = MN9P(1) - TLdungTLngang * ChieuSauChayTau
 Dim CTDayTK1L As AcadLine
 Dim CTDayTK2L As AcadLine
  Dim CTDayTK3L As AcadLine
  Dim CTDayTK4L As AcadLine
 Dim CTDayTK5L As AcadLine
  Dim CTDayTK6L As AcadLine
  Dim CTDayTK7L As AcadLine
 Set
        CTDayTK1L
                             AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(CTDayTK1P,
CTDayTK2P)
        CTDayTK2L
                             AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(CTDayTK3P,
 Set
CTDayTK5P)
        CTDayTK3L\\
                             AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(CTDayTK3P,
 Set
CTDayTK4P)
        CTDayTK4L
                             AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(CTDayTK3P,
 Set
CTDayTK6P)
  Set
         CTDayTK5L
                             AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(CTDayTK4P,
CTDayTK5P)
                             AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(CTDayTK6P,
  Set
         CTDayTK6L
CTDayTK7P)
                             AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(CTDayTK7P,
  Set
         CTDayTK7L
CTDayTK8P)
  'Ghi chu CaoTrinday luong
 Dim CTDayTK As String
 CTDayTK = "Cao tr×nh ® y TK (" & ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M13") & "m)"
 Dim CTDayTKtxt As AcadText
  Set CTDayTKtxt = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddText(CTDayTK, CTDayTK9P,
BeRongTau / 6)
```

```
'Ve tieu de mat cat
  Dim TieuDeLay As AcadLayer
  Set TieuDeLay = AcadApp.ActiveDocument.Layers.Add("TieuDe")
  TieuDeLay.Color = acWhite
  AcadApp.ActiveDocument.ActiveLayer = AcadApp.ActiveDocument.Layers(TieuDeLay.Name)
Dim TDMCp(0 To 2) As Double
TDMCp(0) = TimMNP(0)
TDMCp(1) = TimMNP(1) + 1.25 * MonNuocDayHang * TLdungTLngang
Dim TDMC As String
TDMC = "MÆt c^{3}/4t ngang thiÕt kÕ"
Dim TDMCtxt As AcadText
Set TDMCtxt = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddText(TDMC, TDMCp, 10)
TDMCtxt.Alignment = acAlignmentBottomCenter
TDMCtxt.Move TDMCtxt.InsertionPoint, TDMCp
TDMCtxt.Alignment = acAlignmentBottomRight
'Ve tieu de luong mot chieu/2chieu; duoc che chan/khong duoc che chan.
Dim LoaiLuongP(0 To 2) As Double
LoaiLuongP(0) = TDMCp(0)
LoaiLuongP(1) = TDMCp(1) - 15
Dim LoaiLuong As String
                   ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M4")
LoaiLuong
                                                               &
                                                                                    &
ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M5")
Dim LoaiLuongtxt As AcadText
Set LoaiLuongtxt = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddText(LoaiLuong, LoaiLuongP, 8)
LoaiLuongtxt.Alignment = acAlignmentBottomCenter
LoaiLuongtxt.Move LoaiLuongtxt.InsertionPoint, LoaiLuongP
LoaiLuongtxt.Alignment = acAlignmentBottomRight
'Ve duong kich thuoc the hien mat cat
  Dim DimLay As AcadLayer
  Set DimLay = AcadApp.ActiveDocument.Layers.Add("Dim")
  DimLay.Color = acCyan
  AcadApp.ActiveDocument.ActiveLayer = AcadApp.ActiveDocument.Layers(DimLay.Name)
 Dim Dim1P(0 To 2) As Double
 Dim1P(0) = TimDayLuongP(0)
 Dim1P(1) = TimDayLuongP(1) - 1.2 * BeRongTau
 Dim Dim1Obj As AcadDimAligned
 Set Dim1Obj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(BienTraiP, BienPhaiP,
Dim1P)
 Dim Dim2P(0 To 2) As Double
 Dim2P(0) = TimMNP(0)
 Dim2P(1) = TimMNP(1) + 0.8 * TLdungTLngang * MonNuocDayHang
 Dim DimTaluyTraiP(0 To 2) As Double
 DimTaluvTraiP(0) = TaluvTraiP(0)
 DimTaluyTraiP(1) = TaluyTraiP(1) + 0.3 * TLdungTLngang * MonNuocDayHang
 Dim DimTaluyPhaiP(0 To 2) As Double
 DimTaluyPhaiP(0) = TaluyPhaiP(0)
 DimTaluyPhaiP(1) = DimTaluyTraiP(1)
 Dim Dim2Obj As AcadDimAligned
      Dim2Obj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(DimTaluyTraiP,
DimTaluyPhaiP, Dim2P)
```

If This Workbook. Sheets ("MCN"). Range ("M4") = "Luång mét chiÒu" Then

```
Dim Dim3P(0 To 2) As Double
 Dim3P(0) = Tau1P(0)
  Dim3P(1) = BienTraiP(1)
Dim Dim3PtxtP(0 To 2) As Double
  Dim3PtxtP(0) = BienTraiP(0) + (Dim3P(0) - BienTraiP(0)) / 2
  Dim3PtxtP(1) = BienTraiP(1) - 0.6 * BeRongTau
Dim Dim4P(0 To 2) As Double
  Dim4P(0) = Tau2P(0)
  Dim4P(1) = BienTraiP(1)
Dim Dim4ptxtP(0 To 2) As Double
  Dim4ptxtP(0) = Dim3P(0) + (Dim4P(0) - Dim3P(0)) / 2
  Dim4ptxtP(1) = BienTraiP(1) - 0.6 * BeRongTau
Dim Dim5PtxtP(0 To 2) As Double
  Dim5PtxtP(0) = Dim4P(0) + (BienPhaiP(0) - Dim4P(0)) / 2
  Dim5PtxtP(1) = BienPhaiP(1) - 0.6 * BeRongTau
Dim Dim3Obj As AcadDimAligned
Set Dim3Obj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(BienTraiP, Dim3P,
Dim3PtxtP)
Dim Dim4Obj As AcadDimAligned
Set Dim4Obj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(Dim3P,
Dim4ptxtP)
Dim Dim5Obj As AcadDimAligned
Set Dim5Obj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(Dim4P, BienPhaiP,
Dim5PtxtP)
ElseIf ThisWorkbook.Sheets("MCN").Range("M4") = "Luång hai chiÒu" Then
Dim DimTr1P(0 To 2) As Double
  DimTr1P(0) = TauT1P(0)
  DimTr1P(1) = BienTraiP(1)
Dim DimTr2P(0 To 2) As Double
  DimTr2P(0) = TauT2P(0)
  DimTr2P(1) = BienTraiP(1)
Dim DimPh1P(0 To 2) As Double
  DimPh1P(0) = TauP1P(0)
  DimPh1P(1) = BienPhaiP(1)
 Dim DimPh2P(0 To 2) As Double
  DimPh2P(0) = TauP2P(0)
  DimPh2P(1) = BienPhaiP(1)
Dim Dim2c1P(0 To 2) As Double
  Dim2c1P(0) = BienTraiP(0) + (DimTr1P(0) - BienTraiP(0)) / 2
  Dim2c1P(1) = BienTraiP(1) - 0.6 * BeRongTau
Dim Dim2c2P(0 To 2) As Double
  Dim2c2P(0) = DimTr1P(0) + (DimTr2P(0) - DimTr1P(0)) / 2
  Dim2c2P(1) = BienTraiP(1) - 0.6 * BeRongTau
Dim Dim2c3P(0 To 2) As Double
  Dim2c3P(0) = DimTr2P(0) + (DimPh1P(0) - DimTr2P(0)) / 2
  Dim2c3P(1) = BienPhaiP(1) - 0.6 * BeRongTau
 Dim Dim2c4P(0 To 2) As Double
  Dim2c4P(0) = DimPh1P(0) + (DimPh2P(0) - DimPh1P(0)) / 2
  Dim2c4P(1) = BienPhaiP(1) - 0.6 * BeRongTau
 Dim Dim2c5P(0 To 2) As Double
  Dim2c5P(0) = DimPh2P(0) + (BienPhaiP(0) - DimPh2P(0)) / 2
  Dim2c5P(1) = BienPhaiP(1) - 0.6 * BeRongTau
Dim Dim2c1Obj As AcadDimAligned
 Set Dim2c1Obj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(BienTraiP, DimTr1P,
Dim2c1P)
Dim Dim2c2Obj As AcadDimAligned
```

Set Dim2c2Obj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(DimTr1P, DimTr2P, Dim2c2P)

Dim Dim2c3Obj As AcadDimAligned

Set Dim2c3Obj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(DimTr2P, DimPh1P, Dim2c3P)

Dim Dim2c4Obj As AcadDimAligned

Set Dim2c4Obj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(DimPh1P, DimPh2P, Dim2c4P)

Dim Dim2c5Obj As AcadDimAligned

Set Dim2c5Obj = AcadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddDimAligned(DimPh2P, BienPhaiP, Dim2c5P)

End If

ZoomExtents

'Xoa bien doi tuong


Set Vung = Nothing

Set AcadApp = Nothing

End Sub

# 3.4.4. Phụ lục 2: Mã nguồn của một số hàm và thủ tục sử dụng trong chương trình tính theo Quy trình Thiết kế kênh biển.

• Hàm hỗ trợ tự động tra bảng xác định Vth tại mặt cắt đầy đủ.




Hình PL.1. Hàm tra Vth tại mặt cắt đầy đủ

```
'Ham Vth MCDayDu(H0,Bc,m0)
Function Vth MCDayDu(H0, m0, Bc)
  Dim BgTra VthMCDayDu TheoH0 As Excel.Range
  Set BgTra_VthMCDayDu_TheoH0 = Application.Range("BgTra_VthMCDayDu_TheoH0")
Dim A(), xMax, yMax, xMin, yMin
Dim Nx, Ny, i, J, k1, k2, k3, k4, k12, k34
'Get the data
Nx = BgTra VthMCDayDu TheoH0.Columns.Count
Ny = BgTra VthMCDayDu TheoH0.Rows.Count
ReDim A(Nx, Ny)
For i = 1 To Nx
For J = 1 To Ny
A(i, J) = BgTra VthMCDayDu TheoH0(J, i)
Next J
Next i
'Check data
xMax = A(2, 1)
xMin = A(2, 1)
For i = 2 To Nx
If xMax < A(i, 1) Then xMax = A(i, 1)
If xMin > A(i, 1) Then xMin = A(i, 1)
Next i
yMax = A(1, 2)
yMin = A(1, 2)
For J = 2 To Ny
If yMax < A(1, J) Then yMax = A(1, J)
If yMin > A(1, J) Then yMin = A(1, J)
Next J
If m0 < xMin Or m0 > xMax Or Bc < yMin Or Bc > yMax Then
Vth MCDayDu = "Out of range"
```

```
Exit Function
End If
'Do linear interpolation
For i = 2 To Nx - 1
If (A(i, 1) \le m0 \text{ And } m0 \le A(i+1, 1)) \text{ Or } (A(i, 1) \ge m0 \text{ And } m0 \ge A(i+1, 1)) \text{ Then}
For J = 2 To Ny - 1
If (A(1, J) \le Bc \text{ And } Bc \le A(1, J + 1)) \text{ Or } (A(1, J) \ge Bc \text{ And } Bc \ge A(1, J + 1)) \text{ Then}
k1 = A(i, J)
k2 = A(i + 1, J)
k3 = A(i, J + 1)
k4 = A(i + 1, J + 1)
If (A(i + 1, 1) - A(i, 1)) = 0 Then
k12 = k1
k34 = k3
Else
k12 = k1 + (k2 - k1) * (m0 - A(i, 1)) / (A(i + 1, 1) - A(i, 1))
k34 = k3 + (k4 - k3) * (m0 - A(i, 1)) / (A(i + 1, 1) - A(i, 1))
If (A(1, J + 1) - A(1, J)) = 0 Then
Vth_MCDayDu = k12
Else
Vth_MCDayDu = k12 + (k34 - k12) * (Bc - A(1, J)) / (A(1, J + 1) - A(1, J))
End If
Exit Function
End If
Next J
End If
Next i
End Function
```

#### Hàm nội suy tính Vth trong vùng nước cạn.




Hình PL.2. Hàm tra Vth tại vùng nước cạn

```
'Ham NS TimVth_VungNuocCan
Function TimVth_VungNuocCan(H0) As Double
Dim H0_BgTraVth_VgNcCan As Excel.Range
Set H0_BgTraVth_VgNcCan = Application.Range("H0_BgTraVth_VgNcCan")
Dim VthVgNcCan_BgTraVth_VgNcCan As Excel.Range
Set
VthVgNcCan_BgTraVth_VgNcCan
Application.Range("VthVgNcCan BgTraVth VgNcCan")
```

```
Dim i As Integer
  Dim N, cao As Integer
  cao = H0_BgTraVth_VgNcCan.Rows.Count
  rong = H0 BgTraVth VgNcCan.Columns.Count
  max = Application.max(cao, rong)
    For i = 1 To max
      If H0 BgTraVth VgNcCan(i) <= H0 And H0 <= H0 BgTraVth VgNcCan(i + 1) Then
                                  VthVgNcCan BgTraVth VgNcCan(N)
        TimVth VungNuocCan
                                                                            (H0)
                                  (VthVgNcCan BgTraVth VgNcCan(N
H0 BgTraVth VgNcCan(N))
                                                                            1)
                                          (H0_BgTraVth_VgNcCan(N
VthVgNcCan_BgTraVth_VgNcCan(N))
                                    /
                                                                            1)
H0_BgTraVth_VgNcCan(N))
    Exit For
      End If
    Next i
End Function
```

#### Hàm hỗ trợ tự động tra góc dạt do dòng chảy.




Hình PL.3. Hàm tra góc dạt do dòng chảy

```
Function TraGocDCDat(BgTraGocDCDat As Range, GocVdc Vmax, TysoVdc Vmax)
Dim A(), xMax, yMax, xMin, yMin
Dim Nx, Ny, i, J, k1, k2, k3, k4, k12, k34
'Get the data
'If GocVdc Vmax < 10 Or GocVdc Vmax > 170 Then TraGocDCDat = 0 ' Ngoai pham vi bang tra
cho bang 0
Nx = BgTraGocDCDat.Columns.Count
Ny = BgTraGocDCDat.Rows.Count
ReDim A(Nx, Ny)
For i = 1 To Nx
For J = 1 To Ny
A(i, J) = BgTraGocDCDat(J, i)
Next J
Next i
'Check data
xMax = A(2, 1)
xMin = A(2, 1)
```

```
For i = 2 To Nx
If xMax < A(i, 1) Then xMax = A(i, 1)
If xMin > A(i, 1) Then xMin = A(i, 1)
yMax = A(1, 2)
yMin = A(1, 2)
For J = 2 To Ny
If yMax < A(1, J) Then yMax = A(1, J)
If yMin > A(1, J) Then yMin = A(1, J)
Next J
If GocVdc_Vmax < xMin Or GocVdc_Vmax > xMax Or TysoVdc_Vmax < yMin Or
TysoVdc Vmax > yMax Then
TraGocDCDat = 0
Exit Function
End If
'Do linear interpolation
For i = 2 To Nx - 1
If (A(i, 1) \le GocVdc\_Vmax \ And \ GocVdc\_Vmax \le A(i+1, 1)) \ Or \ (A(i, 1) \ge GocVdc\_Vmax \ A(i+1, 1)) \ Or \ (A(i, 1) \le GocVdc\_Vmax \ A(i+1, 1)) \ Or \ (A(i, 1) \le GocVdc\_Vmax \ A(i+1, 1))
And GocVdc_Vmax >= A(i + 1, 1) Then
For J = 2 To Ny - 1
If (A(1, J) \le TysoVdc_Vmax \ And \ TysoVdc_Vmax \le A(1, J + 1)) \ Or (A(1, J) \ge TysoVdc_Vmax
And TysoVdc Vmax \ge A(1, J + 1) Then
k1 = A(i, J)
k2 = A(i + 1, J)
k3 = A(i, J + 1)
k4 = A(i + 1, J + 1)
If (A(i + 1, 1) - A(i, 1)) = 0 Then
k12 = k1
k34 = k3
Else
k12 = k1 + (k2 - k1) * (GocVdc_Vmax - A(i, 1)) / (A(i + 1, 1) - A(i, 1))
k34 = k3 + (k4 - k3) * (GocVdc_Vmax - A(i, 1)) / (A(i + 1, 1) - A(i, 1))
End If
If (A(1, J + 1) - A(1, J)) = 0 Then
TraGocDCDat = k12
TraGocDCDat = k12 + (k34 - k12) * (TysoVdc_Vmax - A(1, J)) / (A(1, J + 1) - A(1, J))
End If
Exit Function
End If
Next J
End If
Next i
End Function
```

#### Hàm hỗ trợ tự động tra góc dạt do gió:




#### Hình PL.4. Hàm tra góc dạt do gió

```
Function TraGocGioDat(BgTraGocGioDat As Range, GocW Vmax, TysoW Vmax)
Dim A(), xMax, yMax, xMin, yMin
Dim Nx, Ny, i, J, k1, k2, k3, k4, k12, k34
'Get the data
'If GocW_Vmax < 10 Or GocW_Vmax > 170 Then TraGocGioDat = 0 ' Ngoai pham vi bang tra cho
bang 0
Nx = BgTraGocGioDat.Columns.Count
Ny = BgTraGocGioDat.Rows.Count
ReDim A(Nx, Ny)
For i = 1 To Nx
For J = 1 To Ny
A(i, J) = BgTraGocGioDat(J, i)
Next J
Next i
'Check data
xMax = A(2, 1)
xMin = A(2, 1)
For i = 2 To Nx
If xMax < A(i, 1) Then xMax = A(i, 1)
If xMin > A(i, 1) Then xMin = A(i, 1)
Next i
yMax = A(1, 2)
yMin = A(1, 2)
For J = 2 To Ny
If yMax < A(1, J) Then yMax = A(1, J)
If yMin > A(1, J) Then yMin = A(1, J)
Next J
If GocW Vmax < xMin Or GocW Vmax > xMax Or TysoW Vmax < yMin Or TysoW Vmax >
yMax Then
TraGocGioDat = 0
Exit Function
End If
'Do linear interpolation
For i = 2 To Nx - 1
```

```
If (A(i, 1) \le GocW_Vmax And GocW_Vmax \le A(i + 1, 1)) Or (A(i, 1) \ge GocW_Vmax And And GocW_Vmax And And GocW_Vmax And GocW_Vm
 GocW Vmax \geq= A(i + 1, 1)) Then
  For J = 2 To Ny - 1
  If (A(1, J) \le TysoW Vmax And TysoW Vmax \le A(1, J + 1)) Or (A(1, J) \ge TysoW Vmax And TysoW Vmax
 TysoW Vmax \geq= A(1, J + 1)) Then
 k1 = A(i, J)
 k2 = A(i + 1, J)
 k3 = A(i, J + 1)
 k4 = A(i + 1, J + 1)
 If (A(i + 1, 1) - A(i, 1)) = 0 Then
 k12 = k1
 k34 = k3
 Else
 k12 = k1 + (k2 - k1) * (GocW Vmax - A(i, 1)) / (A(i + 1, 1) - A(i, 1))
k34 = k3 + (k4 - k3) * (GocW_Vmax - A(i, 1)) / (A(i + 1, 1) - A(i, 1))
 If (A(1, J + 1) - A(1, J)) = 0 Then
  TraGocGioDat = k12
  Else
 TraGocGioDat = k12 + (k34 - k12) * (TysoW_Vmax - A(1, J)) / (A(1, J + 1) - A(1, J))
  End If
 Exit Function
  End If
 Next J
 End If
 Next i
  End Function
```


#### • Hàm tìm góc hợp bởi Vmax và W



Hình PL.5. Hàm xác định góc γ

Public Function timgocVmaxW(Vmax, Vgio, W) Vmax And Vgio W Then timgocVmaxW Vgio WorksheetFunction.Degrees(WorksheetFunction.Acos((Vgio \* Vgio - (Vmax \* Vmax + W \* W)) / (2 \* Vmax \* W))) Vgio Vmax Or Vgio < W Then timgocVmaxW WorksheetFunction.Degrees(WorksheetFunction.Acos((Vgio \* Vgio - (Vmax \* Vmax + W \* W)) / -(2 \* Vmax \* W))) **End Function** 

#### • Hàm tìm vận tốc gió biểu kiến W.



Hình PL.6. Hàm xác định vận tốc gió biểu kiến

Public Function timVgioBieukien(Vmax As Double, Vgio As Double, gocVmaxVgio As Double) As Double


Dim gocVmaxVgioQuydoi As Double ' quy doi gocVmaxVgio sang radian gocVmaxVgioQuydoi = (gocVmaxVgio \* 3.14159265358979) / 180

If gocVmaxVgio > 180 Then timVgioBieukien = Sqr(Vmax \* Vmax + Vgio \* Vgio + 2 \* Vgio \* Vmax \* Cos(gocVmaxVgioQuydoi))

If gocVmaxVgio < 180 Then timVgioBieukien = Sqr(Vmax \* Vmax + Vgio \* Vgio - 2 \* Vgio \* Vmax \* Cos(gocVmaxVgioQuydoi))

End Function


#### Hàm tìm góc giữa Vgio và Vmax



Hình PL.7. Hàm xác định góc qw

```
Public Function timgocVgioVmax(PhuongViDoanLuong As Double, HuongGio As String) As
Double
Dim QuyDoiHuongGio As Double
  If HuongGio = "N" Then QuyDoiHuongGio = 0
  If HuongGio = "NE" Then QuyDoiHuongGio = 45
  If HuongGio = "E" Then QuyDoiHuongGio = 90
 If HuongGio = "SE" Then OuvDoiHuongGio = 135
 If HuongGio = "S" Then QuyDoiHuongGio = 180
  If HuongGio = "SW" Then OuyDoiHuongGio = 225
 If HuongGio = "W" Then QuyDoiHuongGio = 270
  If HuongGio = "NW" Then QuyDoiHuongGio = 315
'Select Case QuyDoiHuongGio
' Case 1, Is = 0
    If PhuongViDoanLuong = QuyDoiHuongGio Then timgocVgioVmax = 0
      If PhuongViDoanLuong = QuyDoiHuongGio + 180 Then timgocVgioVmax = 0
         If Abs(QuyDoiHuongGio - PhuongViDoanLuong) < 180 Then timgocVgioVmax = 180
- Abs(QuyDoiHuongGio - PhuongViDoanLuong)
         If Abs(QuyDoiHuongGio - PhuongViDoanLuong) > 180 Then timgocVgioVmax =
Abs(QuyDoiHuongGio - PhuongViDoanLuong) - 180
  End Function
Public Function timgocVdcVmax(PhuongViDoanLuong As Double, HuongDongChay As String)
As Double
Dim QuyDoiHuongGio As Double
  If HuongDongChay = "N" Then QuyDoiHuongDongChay = 0
  If HuongDongChay = "NE" Then QuyDoiHuongDongChay = 45
  If HuongDongChay = "E" Then QuyDoiHuongDongChay = 90
  If HuongDongChay = "SE" Then OuvDoiHuongDongChay = 135
  If HuongDongChay = "S" Then QuyDoiHuongDongChay = 180
 If HuongDongChay = "SW" Then QuyDoiHuongDongChay = 225
 If HuongDongChay = "W" Then QuyDoiHuongDongChay = 270
 If HuongDongChay = "NW" Then QuyDoiHuongDongChay = 315
'Select Case QuyDoiHuongGio
' Case 1, Is = 0
If PhuongViDoanLuong = QuyDoiHuongDongChay Then timgocVdcVmax = 0
If PhuongViDoanLuong = QuyDoiHuongDongChay + 180 Then timgocVdcVmax = 0
If QuyDoiHuongDongChay - PhuongViDoanLuong > 0 And QuyDoiHuongDongChay
PhuongViDoanLuong
                    < 180
                             Then timgocVdcVmax
                                                        QuyDoiHuongDongChay
PhuongViDoanLuong
If QuyDoiHuongDongChay - PhuongViDoanLuong > 180 And QuyDoiHuongDongChay -
PhuongViDoanLuong <
                        360
                             Then timgocVdcVmax =
                                                        QuyDoiHuongDongChay
PhuongViDoanLuong - 180
If QuyDoiHuongDongChay - PhuongViDoanLuong < 0 And QuyDoiHuongDongChay -
PhuongViDoanLuong > -180 Then timgocVdcVmax = Abs(QuyDoiHuongDongChay
PhuongViDoanLuong)
If QuyDoiHuongDongChay - PhuongViDoanLuong < -180 And QuyDoiHuongDongChay -
PhuongViDoanLuong > -360
                             Then timgocVdcVmax = OuyDoiHuongDongChay
PhuongViDoanLuong + 360
End Function
```


#### Tìm góc hợp bởi giữa Vdc và Vmax



Hình PL.8. Hàm xác định góc q<sub>dc</sub>

```
Public Function timgocVdcVmax(PhuongViDoanLuong As Double, HuongDongChay As String)
As Double
Dim QuyDoiHuongGio As Double
  If HuongDongChay = "N" Then QuyDoiHuongDongChay = 0
  If HuongDongChay = "NE" Then QuyDoiHuongDongChay = 45
  If HuongDongChay = "E" Then QuyDoiHuongDongChay = 90
 If HuongDongChay = "SE" Then QuyDoiHuongDongChay = 135
 If HuongDongChay = "S" Then QuyDoiHuongDongChay = 180
 If HuongDongChay = "SW" Then QuyDoiHuongDongChay = 225
 If HuongDongChay = "W" Then QuyDoiHuongDongChay = 270
 If HuongDongChay = "NW" Then QuyDoiHuongDongChay = 315
'Select Case QuyDoiHuongGio
' Case 1, Is = 0
If PhuongViDoanLuong = QuyDoiHuongDongChay Then timgocVdcVmax = 0
If PhuongViDoanLuong = QuyDoiHuongDongChay + 180 Then timgocVdcVmax = 0
If QuyDoiHuongDongChay - PhuongViDoanLuong > 0 And QuyDoiHuongDongChay
PhuongViDoanLuong
                           Then timgocVdcVmax
                  < 180
                                                  = OuyDoiHuongDongChay
PhuongViDoanLuong
If QuyDoiHuongDongChay - PhuongViDoanLuong > 180 And QuyDoiHuongDongChay -
                  <
PhuongViDoanLuong
                       360
                            Then timgocVdcVmax
                                                       QuyDoiHuongDongChay
PhuongViDoanLuong - 180
If QuyDoiHuongDongChay - PhuongViDoanLuong < 0 And QuyDoiHuongDongChay
PhuongViDoanLuong > -180 Then timgocVdcVmax = Abs(QuyDoiHuongDongChay
PhuongViDoanLuong)
If QuyDoiHuongDongChay - PhuongViDoanLuong < -180 And QuyDoiHuongDongChay -
PhuongViDoanLuong > -360
                            Then timgocVdcVmax = QuyDoiHuongDongChay
PhuongViDoanLuong + 360
End Function
```

Hàm tính cao độ mực nước ứng với tần suất bất kỳ.



Hình PL.9. Hàm tra độ cao mực nước ứng với tần suất bất kỳ

```
'Ham ket hop muc nuoc
Function KetHopMN_Line(Pcantim, Psolieu, MNsolieu) As Double

Dim i As Integer

Dim N, cao As Integer

cao = Psolieu.Rows.Count

For i = 1 To cao

If Psolieu(i) <= Pcantim And Pcantim <= Psolieu(i + 1) Then

N = i

TStoMN_Line = MNsolieu(N) + (Pcantim - Psolieu(N)) * (MNsolieu(N + 1) - MNsolieu(N)) / (Psolieu(N + 1) - Psolieu(N))

Exit For

End If

Next i

End Function
```

### • Hàm tự động tra đô cao mực nước theo tần suất cho trước dạng spline

```
'Ham tu tao noi suy 1 gia tri dang da tuyen spline:
```

'Ten ham: TStoMN spLine(Metode, Pcantim, Psolieu, MNsolieu)

Function TStoMN\_spLine(HS As Integer, Pcantim As Double, Psolieu As Object, MNsolieu As Object) As Double

```
Dim i As Integer
Dim yi As Double
Dim x() As Double
Dim y() As Double
Dim y2() As Double
Dim J As Integer

If HS = 1 Then
'Numerical Recipes are 1 based
J = 0
Else
'Others are 0 based
```

```
J = -1
    End If
    For i = 1 To UBound(Psolieu())
     If MNsolieu(i) <> "" Then
       J = J + 1
       ReDim Preserve x(J)
       ReDim Preserve y(J)
      x(J) = CDbl(Psolieu(i))
      y(J) = CDbl(MNsolieu(i))
     End If
    Next i
    If HS = 1 Then
     'NR cubic spline
     'Get y2
     ReDim y2(1 \text{ To UBound}(x()))
     Call spline(x(), y(), UBound(x()), 10 ^ 30, 10 ^ 30, y2())
     'Get y
     Call splint(x(), y(), y2(), UBound(x()), Pcantim, yi)
     ElseIf HS = 3 Then
     'Own cubic spline
     yi = SplineX3(Pcantim, x(), y())
    End If
    'Return
    TStoMN spLine = yi
    End Function
• Hàm tự động tra tốc độ dòng chảy theo tần suất cho trước dạng spline
     'Ham tu tao noi suy 1 gia tri dang da tuyen spline
    'Ten ham: TStoDC spLine(Metode,Pcantim, Psolieu, MNsolieu)
    Function TStoDC_spLine(HS As Integer, Pcantim As Double, Psolieu As Object, DCsolieu As
    Object) As Double
    Dim i As Integer
    Dim yi As Double
    Dim x() As Double
    Dim y() As Double
    Dim y2() As Double
    Dim J As Integer
    If HS = 1 Then
     'Numerical Recipes are 1 based
     J = 0
    Else
     'Others are 0 based
     J = -1
    End If
    For i = 1 To UBound(Psolieu())
     If DCsolieu(i) <> "" Then
       J = J + 1
       ReDim Preserve x(J)
```

```
ReDim Preserve y(J)
  x(J) = CDbl(Psolieu(i))
  y(J) = CDbl(DCsolieu(i))
 End If
Next i
If HS = 1 Then
 'NR cubic spline
 'Get y2
 ReDim y2(1 To UBound(x()))
 Call spline(x(), y(), UBound(x()), 10^30, 10^30, 10^30, 10^30, 10^30, 10^30
 'Get y
 Call splint(x(), y(), y2(), UBound(x()), Pcantim, yi)
ElseIf HS = 3 Then
 'Own cubic spline
 yi = SplineX3(Pcantim, x(), y())
End If
'Return
TStoDC_spLine = yi
```

#### **End Function**

# • Hàm tính vận tốc dòng chảy theo tần suất bất kỳ dạng tuyến tính.

'Ham tinh DC tu P%

```
Function TStoDC_Line(Pcantim, Psolieu, DCsolieu) As Double

Dim i As Integer

Dim N, cao As Integer

cao = Psolieu.Rows.Count

For i = 1 To cao

If Psolieu(i) <= Pcantim And Pcantim <= Psolieu(i + 1) Then

N = i

TStoDC_Line = DCsolieu(N) + (Pcantim - Psolieu(N)) * (DCsolieu(N + 1) - DCsolieu(N)) / (Psolieu(N + 1) - Psolieu(N))

Exit For

End If

Next i

End Function
```

#### • Hàm tìm dự phòng độ sâu Z2:

```
'Xac dinh Z2
Function timZ2(tysoTH0, Tyso100h3L) As Double
Dim Hsong3 As Excel.Range
Set Hsong3 = Application.Range("Hsong3")

Dim h3L_08 As Excel.Range
Set h3L_08 = Application.Range("h3L_08")
Dim h3L_07 As Excel.Range
Set h3L_07 = Application.Range("h3L_07")
Dim h3L_06 As Excel.Range
Set h3L_06 = Application.Range("h3L_06")
Dim h3L_05 As Excel.Range
Set h3L_05 = Application.Range("h3L_05")
Dim h3L_04 As Excel.Range
```

```
Set h3L 04 = Application.Range("h3L 04")
  Dim h3L 03 As Excel.Range
  Set h3L_03 = Application.Range("h3L_03")
  Dim h3L 02 As Excel.Range
  Set h3L 02 = Application.Range("h3L 02")
  Dim h3L 0 As Excel.Range
  Set h3L = Application.Range("h3L 0")
  Dim z2h3 8 As Excel.Range
  Set z2h3 8 = Application.Range("z2h3 8")
  Dim z2h3_7 As Excel.Range
  Set z2h3 \overline{7} = Application.Range("z2h3 7")
  Dim z2h3 6 As Excel.Range
  Set z2h3 6 = Application.Range("z2h3 6")
  Dim z2h3 5 As Excel.Range
  Set z2h3_5 = Application.Range("z2h3_5")
  Dim z2h3_4 As Excel.Range
  Set z2h3 4 = Application.Range("z2h3 4")
  Dim z2h3_3 As Excel.Range
  Set z2h3_3 = Application.Range("z2h3_3")
  Dim z2h3_2 As Excel.Range
  Set z2h3_2 = Application.Range("z2h3_2")
  Dim z2h3 1 As Excel.Range
  Set z2h3 1 = Application.Range("z2h3 1")
  Dim z2h3 0 As Excel.Range
  Dim i As Integer
  Dim N, rong, cao, max As Integer
  Dim h3L_09 As Excel.Range
  Set h3L_09 = Application.Range("h3L_09")
  Dim z2h3 9 As Excel.Range
  Set z2h3 9 = Application.Range("z2h3 9")
  Dim DuLieu DaBiet, GTDaBiet, DuLieu CanTim As Excel.Range
  'Function timZ2(tysoTH0, Tyso100h3L) As Double
Select Case tysoTH0
Case 1, Is = 0.9
  DuLieu DatBiet = h3L 09
  DuLieu CanTim = z2h3 9
  GTDaBiet = Tyso100h3L
  cao = DuLieu DaBiet.Count
  rong = DuLieu DaBiet.Columns.Count
  max = Application.max(cao, rong)
    For i = 1 To max
      If DuLieu DaBiet(i) <= GTDaBiet And GTDaBiet <= DuLieu DaBiet(i + 1) Then
         TysoZ2Hsong3 = DuLieu_CanTim(N) + (GTDaBiet - DuLieu_DaBiet(N))
(DuLieu CanTim(N + 1) - DuLieu CanTim(N)) / (DuLieu DaBiet(N + 1) - DuLieu DaBiet(N))
         timZ2 = TysoZ2Hsong3 * Hsong3
    Exit For
      End If
```


```
Next i
Case 2, Is = 0.8
 DuLieu DatBiet = h3L 08
  DuLieu CanTim = z2h3 8
  GTDaBiet = Tyso100h3L
  cao = DuLieu DaBiet.Count
  rong = DuLieu DaBiet.Columns.Count
  max = Application.max(cao, rong)
    For i = 1 To max
      If DuLieu DaBiet(i) <= GTDaBiet And GTDaBiet <= DuLieu DaBiet(i + 1) Then
        N = i
        TysoZ2Hsong3 = DuLieu CanTim(N) + (GTDaBiet - DuLieu DaBiet(N))
(DuLieu_CanTim(N + 1) - DuLieu_CanTim(N)) / (DuLieu_DaBiet(N + 1) - DuLieu_DaBiet(N))
        timZ2 = TysoZ2Hsong3 * Hsong3
    Exit For
      End If
    Next i
Case 3, Is = 0.7
  DuLieu_DatBiet = h3L_07
  DuLieu CanTim = z2h3 7
  GTDaBiet = Tyso100h3L
  cao = DuLieu DaBiet.Rows.Count
  rong = DuLieu DaBiet.Columns.Count
  max = Application.max(cao, rong)
    For i = 1 To max
      If DuLieu DaBiet(i) <= GTDaBiet And GTDaBiet <= DuLieu DaBiet(i + 1) Then
        TysoZ2Hsong3 = DuLieu CanTim(N) + (GTDaBiet - DuLieu DaBiet(N))
(DuLieu\ CanTim(N+1)-DuLieu\_CanTim(N)) \ / \ (DuLieu\_DaBiet(N+1)-DuLieu\_DaBiet(N))
        timZ2 = TysoZ2Hsong3 * Hsong3
    Exit For
      End If
    Next i
Case 4, Is = 0.6
  DuLieu DatBiet = h3L 06
  DuLieu CanTim = z2h3 6
  GTDaBiet = Tyso100h3L
  cao = DuLieu_DaBiet.Rows.Count
  rong = DuLieu DaBiet.Columns.Count
  max = Application.max(cao, rong)
    For i = 1 To max
      If DuLieu DaBiet(i) <= GTDaBiet And GTDaBiet <= DuLieu DaBiet(i + 1) Then
        TysoZ2Hsong3 = DuLieu CanTim(N) + (GTDaBiet - DuLieu DaBiet(N))
(DuLieu CanTim(N + 1) - DuLieu CanTim(N)) / (DuLieu DaBiet(N + 1) - DuLieu DaBiet(N))
        timZ2 = TysoZ2Hsong3 * Hsong3
    Exit For
      End If
    Next i
Case 5, I_s = 0.5
  DuLieu DatBiet = h3L 05
  DuLieu CanTim = z2h3 5
```

GTDaBiet = Tyso100h3L

```
cao = DuLieu DaBiet.Rows.Count
  rong = DuLieu_DaBiet.Columns.Count
  max = Application.max(cao, rong)
    For i = 1 To max
      If DuLieu DaBiet(i) <= GTDaBiet And GTDaBiet <= DuLieu DaBiet(i + 1) Then
        TysoZ2Hsong3 = DuLieu CanTim(N) + (GTDaBiet - DuLieu DaBiet(N))
(DuLieu CanTim(N + 1) - DuLieu CanTim(N)) / (DuLieu DaBiet(N + 1) - DuLieu DaBiet(N))
        timZ2 = TysoZ2Hsong3 * Hsong3
    Exit For
      End If
    Next i
Case 6, Is = 0.4
  DuLieu DatBiet = h3L 04
  DuLieu CanTim = z2h3 4
  GTDaBiet = Tyso100h3L
  cao = DuLieu DaBiet.Rows.Count
  rong = DuLieu_DaBiet.Columns.Count
  max = Application.max(cao, rong)
    For i = 1 To max
      If DuLieu_DaBiet(i) <= GTDaBiet And GTDaBiet <= DuLieu_DaBiet(i + 1) Then
        N = i
        TysoZ2Hsong3 = DuLieu CanTim(N) + (GTDaBiet - DuLieu DaBiet(N))
(DuLieu CanTim(N + 1) - DuLieu CanTim(N)) / (DuLieu DaBiet(N + 1) - DuLieu DaBiet(N))
        timZ2 = TysoZ2Hsong3 * Hsong3
    Exit For
      End If
    Next i
Case 7, Is = 0.3
  DuLieu DatBiet = h3L 03
  DuLieu CanTim = z2h3 3
  GTDaBiet = Tyso100h3L
  cao = DuLieu DaBiet.Rows.Count
  rong = DuLieu DaBiet.Columns.Count
  max = Application.max(cao, rong)
    For i = 1 To max
      If DuLieu DaBiet(i) <= GTDaBiet And GTDaBiet <= DuLieu DaBiet(i + 1) Then
        TysoZ2Hsong3 = DuLieu_CanTim(N) + (GTDaBiet - DuLieu_DaBiet(N))
(DuLieu CanTim(N + 1) - DuLieu CanTim(N)) / (DuLieu DaBiet(N + 1) - DuLieu DaBiet(N))
        timZ2 = TysoZ2Hsong3 * Hsong3
    Exit For
      End If
    Next i
Case 8. Is = 0.2
  DuLieu DatBiet = h3L 02
  DuLieu CanTim = z2h3 2
  GTDaBiet = Tyso100h3L
  cao = DuLieu DaBiet.Rows.Count
  rong = DuLieu DaBiet.Columns.Count
 max = Application.max(cao, rong)
    For i = 1 To max
      If DuLieu DaBiet(i) <= GTDaBiet And GTDaBiet <= DuLieu DaBiet(i + 1) Then
```

```
N = i
        TysoZ2Hsong3 = DuLieu_CanTim(N) + (GTDaBiet - DuLieu_DaBiet(N))
(DuLieu\_CanTim(N + 1) - DuLieu\_CanTim(N)) / (DuLieu\_DaBiet(N + 1) - DuLieu\_DaBiet(N))
        timZ2 = TysoZ2Hsong3 * Hsong3
    Exit For
      End If
    Next i
Case 9. Is = 0
  DuLieu DatBiet = h3L 0
  DuLieu CanTim = z2h3_0
  GTDaBiet = Tyso100h3L
  cao = DuLieu DaBiet.Rows.Count
  rong = DuLieu DaBiet.Columns.Count
  max = Application.max(cao, rong)
    For i = 1 To max
      If DuLieu DaBiet(i) <= GTDaBiet And GTDaBiet <= DuLieu DaBiet(i + 1) Then
        TysoZ2Hsong3 = DuLieu CanTim(N) + (GTDaBiet - DuLieu DaBiet(N))
(DuLieu\ CanTim(N+1)-DuLieu\_CanTim(N)) / (DuLieu\_DaBiet(N+1)-DuLieu\_DaBiet(N))
        timZ2 = TysoZ2Hsong3 * Hsong3
    Exit For
      End If
    Next i
End Select
End Function
```

#### • Hàm nội suy tuyến tính một chiều



Hình PL.10. Hàm nội suy tuyến tính một chiều

'NS 1 bien Tu dong nhan dang bang Nam doc hay nam ngang
Function NS1\_max(GTDaBiet, DuLieu\_DaBiet, DuLieu\_CanTim) As Double
Dim i As Integer
Dim N, rong, cao, max As Integer
cao = DuLieu\_DaBiet.Rows.Count
rong = DuLieu\_DaBiet.Columns.Count
max = Application.max(cao, rong)
For i = 1 To max

```
\begin{split} & \text{If DuLieu\_DaBiet}(i) <= \text{GTDaBiet And GTDaBiet} <= \text{DuLieu\_DaBiet}(i+1) \text{ Then } \\ & N = i \\ & NS1\_\text{max} = \text{DuLieu\_CanTim}(N) + (\text{GTDaBiet} - \text{DuLieu\_DaBiet}(N)) \\ & \text{(DuLieu\_CanTim}(N+1) - \text{DuLieu\_CanTim}(N)) / (\text{DuLieu\_DaBiet}(N+1) - \text{DuLieu\_DaBiet}(N)) \\ & \text{Exit For } \\ & \text{End If } \\ & \text{Next i} \\ & \text{End Function} \end{split}
```