## Plot per Articolo ARCADIA

- **1.** Per un BGR, Vout vs T (R0 e R2 a 0111 e 0111) per i tre valori di Vdd usati nelle misure (1.08V, 1.2V, 1.32V).
- **2.** Vout vs Vdd (da 0 a 1.32V) dei 16 bandgap (R0 e R2 a 0111 e 0111) a T=20°C.
- **3.** Per un BGR, Vout vs Vdd (R0 e R2 a 0111 e 0111) per 3 temperature differenti (-40°C, 20°C, 70°C).

Si considerino solo le misure a 1.2V.

- 4. Istogramma delle tensioni Vout dei 16 bandgap ottenute a 20°C con registri di configurazione di R0 e R2 a 0111 e 0111. Si può valutare si sovrapporre un fit con una gaussiana... dipende da come viene, comunque nel plot evidenzierei il valor medio e la sigma (ottenute dai dati e non dal fit).
- 5. Istogramma delle tensioni Vout dei 16 bandgap ottenute a 20°C con registri di configurazione a 0111 per R0 mentre per R2 si va a cercare il valore che rende Vout più vicino a 600mV. L'idea è quella di mostrare che agendo su un trimming è possibile compensare la tensione d'uscita del bandgap. Anche qui è interessante vedere mu e sigma.
- **6.** Plot delle 16 misure Vout vs T con R0 e R2 a 0111 e 0111. Stesso plot ma trimmato da R0 (in temperatura). Come si ottiene? Per ogni bandgap, si hanno 16 Temperature Coefficient, uno per ogni valore di R0. Si sceglie quello minore.
  - a. **(6.5)** Per quanto riguarda il 6, prova a cercare la R2 che avvicina di più Vout(30°C) a 600mV dopo aver compensato con R0.
- 7. Plot delle 16 misure Vout vs T con R0 e R2 a 0111 e 0111. Stesso plot ma trimmato. Come si ottiene? Per ogni bandgap, per ogni temperatura, si va a cercare fra le 256 misure, quella che ha una Vout più vicina a 600mV.
- **8.** Vout vs configuration bits (da 0 a 11111111) a temperatura ambiente.
- **9.** Vout vs T dove ogni punto è il mean dei 16 bandgap e ad esso è associata una banda di errore ampia +- una sigma calcolata sulle 16 misure a quella temperatura. Due plot, uno trimmato sia in R0 che in R2 e uno no (a 0111 e 0111).

## Indicazioni plot

- i bandgap non funzionano a 1.08V, cosa che non si vede in simulazione (mi rimane il grande dubbio che non stiamo applicando ai bandgap la tensione che stiamo misurando come VIN dato che questo chip tira molta corrente e le cadute di tensione sui cavi potrebbero farci sbagliare...)
- nei plot\_2 ci sono due volte i dati a -40°C, cambia la legenda... forse preferisco solo il numero a "TPxx"... ma non modificare nulle per ora, lo vedremo al tempo dell'articolo
- plot\_2: quando vedo questi andamenti con accensioni così ritardate mi chiedo se non stiamo sbagliando qualcosa nella procedura di misura... sarà meglio riguardarsi gli script per sicurezza.
- plot\_4: dispersione enorme: 20mV di sigma; comunque era 16mV in simulazione con sia process che mismatch, si dovrebbe risimulare solo con variazione mismatch visto che i bandgap sono tutti sullo stesso die
- plot\_5: si passa da circa 20mV a 4mV di sigma, bene il trimming del mean funziona e di vede
- plot\_6: molto bello l'effetto della compensazione con R0, forse si apprezzerebbe meglio con due grafici che hanno valori normalizzati, ovvero si plotta Vout/Vout(30°C) vs
  Temperature al posto di Vout vs Temperature.
- plot\_6: come hai ottenuto il "plot\_6\_optimized\_R0\_R2"? Due bandgap sono andati da 0.51V, 0.49V a 0.46V trimmando con R2, che servirebbe per portare l'uscita verso i 600mV.