CI112 Arquitetura de Computadores - 2023/1 - UFPR Especificação do Trabalho 1

O aluno deverá desenvolver o projeto de implementação da arquitetura Sagui. Trata-se de uma arquitetura de 8-bits, do tipo load-store endereçada por byte, que foi desenvolvida especialmente para essa disciplina. A organização a ser implementada poderá ser Monociclo. A lista de instruções bem como seus formatos são dados na próxima página.

O trabalho deve ser desenvolvido individualmente. Recomenda-se a seguinte ordem para o desenvolvimento do trabalho:

- 1. Desenvolvimento com diagrama de caixas do projeto do caminho de dados (datapath) do processador.
- 2. Desenvolvimento com diagrama de caixas do projeto interno da ULA, pensando no código da ULA a ser usado para cada operação.
- 3. Desenvolvimento no Logisim Evolution do projeto com componentes e fios.
- 4. Teste das instruções de forma individual (testar cada instrução separadamente) e depois teste de pequeno código para ver o comportamento com múltiplas instruções.

Regras Gerais de Entrega e Apresentação

A implementação será feita no logisim evolution, onde poderão ser utilizados todos os componentes préprontos ali existentes. Cada aluno deverá entregar o diagrama do Sagui bem como o projeto no logisim evolution. A entrega será feita pelo Moodle dividida em duas partes

- Diagrama em PDF contendo o **diagrama do Sagui** e o **projeto da ULA** com eventuais detalhes do projeto.
 - Projeto no formato Logisim Evolution

As datas limite de entrega serão sempre às 6h (a.m.) do dia, impreterivelmente. (não confundir com 18h)

Casos não tratados no enunciado deverão ser discutidos com o professor.

Os trabalhos devem ser feitos individualmente. A cópia do trabalho (plágio), acarretará em nota igual a Zero para todos os envolvidos.

Os trabalhos deverão ser apresentados de forma oral pelo aluno. A nota irá considerar domínio do tema, robustez da solução e rigorosidade da metodologia.

Opcode	Tipo	Mnemonic	Nome	Operação				
Controle								
0000	R	brzr	Branch On Zero Register	if (R[ra] == 0) PC = R[rb]				
0001	I	brzi	Branch On Zero Immediate	if (R[0] == 0) PC = PC + Imm.				
0010	R	jr	Jump Register	PC = R[rb]				
0011	I	ji	Jump Immediate	PC = PC + Imm.				
Dados								
0100	R	ld	Load	R[ra] = M[R[rb]]				
0101	R	st	Store	M[R[rb]] = R[ra]				
0110	R	movr	Move Register	R[ra] = R[rb]				
0111	I	movh	Move High	$R[0] = \{Imm. + R[0](3:0)\}$				
1000	I	movl	Move Low	$R[0] = \{R[0](7:4) + Imm.\}$				
Aritmética								
1001	R	add	Add	R[ra] = R[ra] + R[rb]				
1010	R	sub	Sub	R[ra] = R[ra] - R[rb]				
Lógica								
1011	R	and	And	R[ra] = R[ra] & R[rb]				
1100	R	or	Or	R[ra] = R[ra] R[rb]				
1101	R	not	Not	R[ra] = ! R[rb]				
1110	R	slr	Shift Left Register	$R[ra] = R[ra] \ll R[rb]$				
1111	R	srr	Shift Right Register	R[ra] = R[ra] >> R[rb]				

Tipo R								
7	6	5	4	3	2	1	0	
opcode			Ra		Rb			

Tipo I								
7	6	5	4	3	2	1	0	
opcode			lmm					

