Estufa automatizada

Victor Hugo Bezerra Tavares FGA Universidade de Brasília Gama, Brasil victorhugo.tavares@hotmail.com

Lucas Rocha F. S. e Barros FGA Universidade de Brasília Gama, Brasil lucas.oct8@gmaill.com

Palavras-chave: MSP430, Hardware, Software.

I. Introdução

É notória a importância da utilização das plantas pelo ser humano. Um exemplo disso é quando seu uso medicinal pode ser mais eficaz que de um antibiótico para o tratamento de doenças ou condições. Uma planta crescendo em ambiente controlado seria sujeita todo o tempo a temperatura, umidade e luminosidade perfeitos para seu desenvolvimento, e isso implicaria em uma planta mais robusta, sem contar o rápido amadurecimento. A ideia do projeto seria, então, criar uma estufa automatizada para poder controlar os fatores citados acima.

Para fazer o controle da estufa tem-se como ideia usar o microcontrolador msp430 que irá receber dados do sensores de temperatura e umidade e baseado nesses sinais será feito o controle de forma devida da estufa.

II. Desenvolvimento

A. Descrição de Hardware Para a realização deste projeto foi utilizada a seguinte lista de materiais:

ITEM	QUANTIDADE
MSP430G2553 launchpad	1
Sensor de Temperatura DS18B20	1
Módulo Sensor Umidade do Solo (LM393)	1
Display (LCD 16x02 - AM/PT)	1

Jumpers	-
Válvula Solenóide (Modelo à Designar)	1
Protoboard	1
Lâmpada incandescente	1

O hardware consiste em uma estufa que contém um sensor de umidade, um sensor de temperatura, uma válvula solenóide e uma lâmpada incandescente.

O sensor de umidade do solo consiste em duas partes, uma sonda que entra em contato com o solo, e um pequeno módulo contendo um chip comparador LM393, que vai ler os dados que vêm do sensor e enviá-los para a MSP430. Como saída, temos um pino D0, que fica em nível 0 ou 1 dependendo da umidade, e um pino de saída analógica (A0), que possibilita monitorar com maior precisão usando uma porta analógica do microcontrolador. Dependendo do valor de umidade apresentando será acionada a válvula solenóide que irá irrigar a planta. O solenóide necessita de alimentação externa, pois a MSP430 não possui corrente necessária para o funcionamento do mesmo.

O sensor de temperatura usado é uma versão à prova de água do sensor DS18B20 que opera entre -55°C até +125°C e com precisão de ±0,5°C se estiver trabalhando dentro da faixa de -10°C até +85°C. O sensor irá monitorar a temperatura ambiente e de acordo com a faixa estabelecida irá controlar a intensidade luminosa incidente na planta com a lâmpada incandescente, que também irá necessitar de alimentação externa devido a limitação de corrente do microcontrolador.

Internamente o sensor DS18B20 possui um tipo de memória chamada scratchpad e uma mini EEPROM. O scratchpad possui 8 bytes, sendo que os bytes 0 e 1 armazenam a temperatura lida. Os bytes 2 e 3 são utilizado para definirmos um alarme quando determinada temperatura for atingida, máxima e mínima respectivamente. Já o byte 4 é registro de configuração(ou configuration register). É aqui que se define a resolução que gueremos de nosso sensor. Os bytes 5, 6 e 7 são reservados, sem uso no momento. Ainda podemos considerar um nono byte (ou byte 8), que armazena o CRC.

Já a mini-EEPROM está diretamente relacionada aos bytes 2,3 e 4, armazenando o mesmo tipo de informação. A EEPROM é uma memória não volátil, ou seja, os valores nela armazenados não são apagados quando "desligamos" nosso sensor, e também já sabem que a EEPROM normalmente é uma memória lenta. O motivo da EEPROM espelhando os dados é muito simples: no scratchpad o sensor lê rapidamente os valores, como os limites do alarme e a resolução a utilizar, porém estas informações só valem enquanto o sensor está energizado. Sendo assim, o sensor lê a EEPROM na inicialização e copia os dados para o scratchpad.

As conexões da parte eletrônica do projeto foram feitas no fritzing e podem ser visualizadas no anexo 1.

A. Descrição de Software

Nesse ponto de controle desenvolvemos apenas os códigos que possibilitam a leitura dos sensores de temperatura (DS18B20) e de umidade (MDL + comparador LM393). No próximo ponto de controle serão desenvolvidos os códigos para os acionadores (lâmpada incandescente caso a temperatura esteja muito baixa e uma válvula solenóide que irá irrigar a planta caso a umidade do solo esteja muito baixa).

Para o sensor de umidade não utilizamos nenhuma biblioteca específica, os comandos do Energia já foram suficientes. Neste código (anexo x) é lido o valor de umidade valor_analogico=analogRead(pino_sin al_analogico);

O software recebe os dados do sensor em valores de tensão e transforma em valores que variam de 0 a 1023, com 0 sendo 0 volts e 1023 sendo 5 volts. E em seguida é comparado esse valor ao número que pode ser usado como comparação, um parâmetro. Entre 0 e 400: solo úmido, entre 400 e 800: solo relativamente úmido e entre 800 e 1023: solo seco.

Se é possível definir a umidade relativa posteriormente não será complicado tomar uma decisão a partir disso, como por exemplo acionar a válvula.

Agora considerando o sensor de temperatura e tendo como base seu datasheet é tido que a temperatura medida analogicamente pelo sensor é convertida já por ele em um sinal digital de 9 a 12 bits. Isso já teoricamente facilita um pouco pelo fato de não ser necessário trabalhar com o conversor analógico-digital nessa parte. Porém, para poder decodificar esse sinal é necessária a inclusão de uma biblioteca própria para esse sensor (OneWire.h)que inclusive já vem no Energia. Além do mais, com essa biblioteca fica muito menos complexo o desenvolvimento do código ou alteração.

Posteriormente tentamos comunicar os sensores com o Msp430 por meio da IDE IAR WorkBench.

Inicialmente procuramos apenas a capacidade de poder sinalizar quando o solo estivesse úmido, o que foi conseguido com êxito (anexo 4).

Porém não conseguimos ler a temperatura com o sensor DS18B20 por não termos encontrado um protocolo para tal comunicação, apenas utilizando a biblioteca OneWire.h. Já iniciamos um código, que obviamente contém alguns erros mas que pretendemos desenvolver para o próximo Ponto de Controle (anexo 5).

Anexo 1:




Imagem 1(Esquema de pinagem sensor de umidade)




Imagem 2(Esquema de pinagem sensor de temperatura)

```
Anexo 2
                                               //Mostra o valor da porta analogica
                                              no serial monitor
int pino_sinal_analogico = A0;
                                               Serial.print("Porta analogica: ");
                                               Serial.print(valor_analogico);
int valor_analogico = 0;
                                               //Solo umido
                                               if (valor_analogico > 0 &&
void setup()
                                              valor_analogico < 400)
 Serial.begin(9600);
                                                Serial.println(" Status: Solo umido");
 pinMode(pino_sinal_analogico,
INPUT);
                                               }
}
                                               //Solo com umidade moderada
void loop()
                                               if (valor analogico > 400 &&
                                              valor_analogico < 800)
 //Le o valor do pino A0 do sensor
 valor_analogico =
                                                Serial.println(" Status: Umidade
analogRead(pino_sinal_analogico);
                                              moderada");
```

```
}
                                                Anexo 3
 //Solo seco
                                                #include <OneWire.h>
 if (valor analogico > 800 &&
valor_analogico < 1023)
                                                OneWire ds(10);
 {
  Serial.println(" Status: Solo seco");
                                                void setup(void) {
                                                 Serial.begin(9600);
 }
 delay(100);
                                                }
}
                                                void loop(void) {
                                                 byte i;
                                                 byte present = 0;
                                                 byte type_s;
                                                 byte data[12];
                                                 byte addr[8];
                                                 float celsius, fahrenheit;
                                                 if (!ds.search(addr)) {
                                                   Serial.println("No more
                                                addresses.");
                                                   Serial.println();
                                                   ds.reset_search();
                                                   delay(250);
                                                   return;
                                                 }
                                                 Serial.print("ROM =");
                                                 for(i = 0; i < 8; i++) {
                                                   Serial.write('');
                                                   Serial.print(addr[i], HEX);
                                                 }
                                                 if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
                                                    Serial.println("CRC is not valid!");
                                                    return;
                                                 Serial.println();
```

```
Serial.print(OneWire::crc8(data, 8),
                                                HEX);
                                                 Serial.println();
 switch (addr[0]) {
                                                 int16 t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  case 0x10:
                                                 if (type s) {
   Serial.println(" Chip = DS18S20");
                                                  raw = raw << 3;
                                                  if (data[7] == 0x10) {
   type s = 1;
   break;
  case 0x28:
                                                    raw = (raw \& 0xFFF0) + 12 -
   Serial.println(" Chip = DS18B20");
                                                data[6];
                                                  }
   type_s = 0;
   break:
                                                 } else {
                                                  byte cfg = (data[4] \& 0x60);
  case 0x22:
   Serial.println(" Chip = DS1822");
   type s = 0;
                                                  if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;
   break;
                                                  else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3;
  default:
                                                  else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1;
                                                //
   Serial.println("Device is not a
DS18x20 family device.");
   return;
                                                 }
 }
                                                 celsius = (float)raw / 16.0;
                                                 fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
 ds.reset();
                                                 Serial.print(" Temperature = ");
 ds.select(addr);
                                                 Serial.print(celsius);
 ds.write(0x44, 1);
                                                 Serial.print(" Celsius, ");
                                                 Serial.print(fahrenheit);
 delay(1000);
                                                 Serial.println(" Fahrenheit");
                                                }
 present = ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0xBE);
                                                Anexo 4
 Serial.print(" Data = ");
                                                void main(void)
 Serial.print(present, HEX);
 Serial.print(" ");
                                                       {
 for (i = 0; i < 9; i++) {
                                                          int ValorRecebido;
  data[i] = ds.read();
                                                          WDTCTL = WDTPW +
  Serial.print(data[i], HEX);
                                                WDTHOLD;
  Serial.print(" ");
                                                          ADC10CTL1 = INCH 5 +
                                                ADC10DIV 3;
 }
 Serial.print(" CRC=");
```

```
ADC10CTL0 = SREF 0 +
ADC10SHT 3 + ADC10ON;
         ADC10AE0 |= BIT5;
                                         // delay em ms
            P1SEL |= BIT5;
                                         //
         BCSCTL1 =
                                         void usdelay(int interval){
CALBC1 1MHZ;
         DCOCTL =
                                           TACCTL0 = CCIE;
CALDCO 1MHZ;
                                           TACCR0 = TAR + interval*8;
         P1OUT = 0;
         P1DIR |= BIT0;
                                           TAOCTL = TASSEL 2 + MC 2;
                                           LPM0;
            while(1)
                                         }
               delay cycles(1000);
                  ADC10CTL0 |=
                                          * This function generates the reset
ENC + ADC10SC;
                                         pulse and check for 1-wire device
                  ValorRecebido =
                                         presence. If found, it retuns 1, else
ADC10MEM;
                                         return 0
                                          */
             if(ValorRecebido <=
                                         int owReset(void){
500){
                                           int lineState:
             P1OUT = BIT0;
                                           OW_OUT &= ~OW_PIN;
                                                                         //
                                         p1.0 = 0
             else
                                           OW_DIR |= OW_PIN;
                                                                     // p1.0
             P1OUT = 0;
                                         como saida
                                           usdelay(480);
            }
                                           OW_DIR &= ~OW_PIN;
                                           usdelay(70);
      }
                                           lineState = OW IN & OW PIN;
}
Anexo 5
                                           usdelay(300);
#include "msp430g2553.h"
#include "OneWire.h"
#define OW_IN P1IN
                                           if (lineState == 1){
#define OW OUT P1OUT
                                              return (1);
#define OW DIR P1DIR
                                           } else {
#define OW PIN BIT0
                                              return (0);
unsigned char scratchpad[10],i;
                                         }
```

```
/*
                                           unsigned char owReadByte(void){
* READ BIT - reads a bit from the
                                           unsigned char i;
                                           unsigned char value = 0;
one-wire bus.
*/
                                              for (i=0;i<8;i++) {
                                                if(owReadBit()){
unsigned char owReadBit(void){
                                                  value|=0x01<<i; //lê byte in, um
unsigned char lineState;
                                           bit de cada vez e depois desloca-o
  OW OUT &= ~OW PIN;
                                           para a esquerda
  OW DIR |= OW PIN;
                                                }
  usdelay(6);
                                             }
                                              return(value);
  OW DIR &= ~OW PIN;
  usdelay(10);
  lineState = OW_IN & OW_PIN;
  usdelay(55);
  return (lineState);
                                            * WRITE BYTE - writes a byte to the
}
                                           one-wire bus.
                                           void owWriteByte(char val){
   WRITE_BIT - writes a bit to the
                                              unsigned char i;
one-wire bus, passed in bitval.
                                              unsigned char temp;
                                              for (i=0; i<8; i++) {
void owWriteBit(char bitval)
                                                                   // escrever 1
                                           bit por vez
  OW OUT &= ~OW PIN;
                                                temp = val>>i;
  OW_DIR |= OW_PIN;
                                                temp \&= 0x01;
                                                owWriteBit(temp);
  usdelay(6);
                                             }
  if(bitval==1){
                                           }
    OW_DIR &= ~OW_PIN;
    usdelay(64);
                                           void main(void)
  } else {
                                              WDTCTL = WDTPW +
    usdelay(50);
    OW_DIR &= ~OW_PIN;
                                           WDTTMSEL;
    usdelay(10);
  }
}
                                              BCSCTL1 = CALBC1 8MHZ;
                                              DCOCTL = CALDCO 8MHZ;
                                              enable interrupt();
   READ BYTE reads a byte from
the one-wire bus.
```

*/

```
owReset();
                                 // Check device
                                                                 Instruction Tables, Estufa
presence
   owWriteByte(0xcc);
                                      // Skip
                                                                 Automatizada. Disponível em:
                                                                 <a href="http://www.instructables.com/id/Auto">http://www.instructables.com/id/Auto</a>
ROM
   owWriteByte(0x44);
                                      // Convert
                                                                 mated-Greenhouse/>
Temperature
   usdelay(1000);
                                                                 <a href="https://hackaday.io/project/2375">https://hackaday.io/project/2375</a>
   owReset();
                                 // Check device
                                                                 -gardenautomationandsensornet
presence
                                                                 work#menu-description>
   owWriteByte(0xcc);
                                      // Skip
ROM
                                                                 <a href="http://ieeexplore.ieee.org/docu">http://ieeexplore.ieee.org/docu</a>
   owWriteByte(0xbe);
                                      // ler
                                                                 ment/7967388/>
scratchpad
                                                                 <a href="https://github.com/fisherinnovation/FI-Aut">https://github.com/fisherinnovation/FI-Aut</a>
   for (i=0; i<8; i++) {
                                    // escrever
                                                                 omated-Greenhouse>
um byte por vez
       scratchpad[i]= owReadByte();
                                                                 <a href="https://www.linkedin.com/pulse/agricultur">https://www.linkedin.com/pulse/agricultur</a>
   }
                                                                 e-projects-irrigation-based-8051-avr-msp4
                                                                 30-prakash/>
   owReset();
                                 // para de ler
                                                                 <a href="https://www.ripublication.com/ijtam17/ijta">https://www.ripublication.com/ijtam17/ijta</a>
   LPM0;
                                                                 mv12n4 11.pdf>
}
                                                                 <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s">https://link.springer.com/article/10.1007/s</a>
                                                                 11277-009-9881-2>
#pragma
vector=TIMER0_A0_VECTOR
                                                                 <a href="https://github.com/odd13/greenHouse">https://github.com/odd13/greenHouse</a>
  _interrupt void Timer_A0 (void)
                                                                 <a href="https://www.pjrc.com/teensy/td libs One">https://www.pjrc.com/teensy/td libs One</a>
   TA0CTL = 0;
                                           // parar
                                                                 Wire.html>
TA
   LPM0 EXIT;
                                           //
retornar
                                                                 <a href="http://www.smallbulb.net/2012/238-1-wir">http://www.smallbulb.net/2012/238-1-wir</a>
}
                                                                 e-and-msp430>
```

I. Referências

Hackster Io, Medidor de temperatura e pressão. Disponível em: https://www.hackster.io/55877/tempe

rature-and-humidity-meter-iot-887cba>

https://www.filipeflop.com/blog/monitore-sua-planta-usando-arduino/

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/490177>