ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

KATEDRA TEORETICKÉ ELEKTROTECHNIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Modelování vf zařízení

Plzeň 2013 Lukáš BRTNA

Anotace

Účelem diplomové práce je nastínit problematiku vf obvodů a šíření vf vln, matematický popis vf šíření a následné zapracování získaných znalostí ve formě odvozených slabých forem do xml modulu pro Agros.

Klíčová slova

TE vlna, TM vlna, TEM vlna, slabá forma, vf modelování

Abstract

The objective of the diploma thesis is to summarize hf wave propagation and create mathematical description of hf wave propagation. The knowledge is subsequently processed in the weak forms of propagation and creation an xml modul for Agros2D.

Keywords

TE Wave, TM Wave, TEM Wave, Weak Form, HF Modelling

Prohlášení	
Předkládám tímto k posouzení a obhajobě d studia na Fakultě elektrotechnické Západočeské	
Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci v borné literatury a pramenů uvedených v sezna práce.	
V Plzni dne 4. prosince 2012	Jméno a příjmení

Poděkování

Tímto bych rád poděkoval vedoucímu diplomové práce, panu Ing. Davidu Pánkovi, za jeho cenné rady a profesionální vedení bez nějž by vznik této práce nebyl vůbec možný.

Obsah

Se	znan	n symbolů a zkratek	2			
1	Úvo	od	3			
2		ení vysokofrekvenčního elektromagnetického pole	4			
	2.1	Vlnová rovnice	5			
	2.2	Helmholtzova rovnice	6			
	2.3	Šíření vln ve volném prostoru	8			
	2.4	Síření vln pomocí vlnovodů a vedení	9			
		2.4.1 Vlnovody	9 10			
		2.4.2 Typy vin stricich se prostrednictvim vinovodu	10			
		2.4.4 TEM vlny	$\frac{10}{12}$			
		2.4.5 TE vlny	14			
		2.4.6 TM vlny	15			
		2.4.0 1 W Viny	10			
3	Nur	merické řešení elektromagnetického pole	17			
	3.1	Metoda konečných prvků	17			
	3.2	Agros 2D	17			
4	Náv	ávrh modulu pro VF pole				
5	Zat	ím moje pokusy	18			
	5.1	Vkládání obrázků	18			
	5.2	Vkládání tabulek	19			
	5.3	Sazba rovnic	19			
	5.4	Odrážky a číslování	21			
		5.4.1 Odrážkovaný seznam	21			
		5.4.2 Číslovaný seznam	21			
		5.4.3 Popisné výčty (prostředí "Description")	22			
		5.4.4 Odsazování - tabulátor	22			
	5.5	Citace	22			
	5.6	Verbatim	22			
6	Záv	věr	23			
Po	oužit	á literatura	24			
Se	znan	n obrázků	25			
Se	znan	n tabulek	26			
Ρì	ʻílohy	V.	1			

Seznam symbolů a zkratek

 ${f TE} \dots$ Transverzálně elektrický

 \mathbf{TEM} Transverzálně elektromagnetický

 $\mathbf{TM} \dots$ Transverzálně magnetický

1 Úvod

Předkládaná diplomová práce má za cíl rozšířit program Agros 2D, resp. jeho knihovnu Hermes, vyvíjený na katedře KTE o modul umožňující modelování vysokofrekvenčního pole. Práce také shrnuje obecné poznatky v oblasti vysokofrekvenčního elektromagnetického pole a pokládá teoretický základ pro následnou tvorbu modulu.

Posuzování toho, co je vysoká frekvence je subjektivně závislé na oboru, v kterém se pohybujeme. Pro člověka pracujícího se síťovou frekvencí (50 Hz) bude 1 kHz již frekvence vysoká. Kdežto pro někoho navrhujícího satelitní spoje bude i 1 GHz frekvence nízká. Tato práce bude považovat za vysokofrekvenční zařízení systémy pracující s frekvencí odpovídající rádiovému a mikrovlnnému spektru - tj. 100 MHz až 1000 GHz. [2]

2 Šíření vysokofrekvenčního elektromagnetického pole

Každé nestacionární elektromagnetické pole má charakter elektromagnetické vlny, která se šíří prostředím. Toto pole lze popsat veličinami vztahujícími se k jednotlivému elektrickému a magnetickému poli:

 $m{E}$ [V · m⁻¹] intenzita elektrického pole, $m{D}$ [C · m⁻²] elektrická indukce, $m{H}$ [A · m⁻¹] intenzita magnetického pole, $m{B}$ [T] magnetická indukce.

Vztahy mezi jednotlivými veličinami lze vyjádřit pomocí základních zákonů pro teorii elektromagnetického pole - soustavy Maxwellových rovnic, níže uvedených v diferenciálním tvaru:

$$rot \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \tag{2.1a}$$

$$rot \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \tag{2.1b}$$

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho, \tag{2.1c}$$

$$\operatorname{div} \boldsymbol{B} = 0, \tag{2.1d}$$

kde \boldsymbol{J} [A·m⁻²] je vektor proudové hustoty a ρ [C·m⁻³] objemová hustota náboje.

Vztahy mezi vektorem indukce $(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{B})$ a vektorem intenzity pole $(\boldsymbol{E}, \boldsymbol{H})$ lze potom vyjádřit:

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E},\tag{2.2a}$$

$$\boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{H} = \mu_0 \mu_r \boldsymbol{H},\tag{2.2b}$$

kde ε_0 [F·m⁻¹] je permitivita vakua, ε_r relativní permitivita prostředí nebo materiálu, μ_0 [H·m⁻¹] permeabilita vakua a μ_r relativní permeabilita prostředí nebo materiálu.

Pro harmonicky proměnné pole lze Maxwellovy rovnice přepsat do frekvenční oblasti pomocí symbolicko-komplexní metody, nahrazením diference $\partial/\partial t$ za j ω a dosazením 2.2a a 2.2b:

$$rot \underline{\boldsymbol{H}} = \underline{\boldsymbol{J}} + j\omega\varepsilon\underline{\boldsymbol{E}}, \tag{2.3a}$$

$$rot \underline{E} = -j\omega\mu\underline{H}, \qquad (2.3b)$$

$$\operatorname{div}(\varepsilon \underline{\boldsymbol{E}}) = \rho, \tag{2.3c}$$

$$\operatorname{div}(\mu \underline{\boldsymbol{H}}) = 0. \tag{2.3d}$$

Výše uvedené rovnice platí v nepozměněné podobě pro lineární, homogenní, izotropní prostředí. Lineární znamená, že ε, μ a γ nejsou závislé na veličinách pole, homogenní že ε, μ a γ nejsou závislé na prostorových souřadnicích a izotropní že ε, μ a γ nejsou závislé na směru vektorů veličin pole. γ je měrná vodivost s jednotkou S^{-1} .

2.1 Vlnová rovnice

Vlnová rovnice pro vektor E

Popsat elektromagnetické vlnění lze velmi dobře pomocí vlnové rovnice odvoditelné z Maxwellových rovnic v diferenciálním tvaru. Použijeme 2.1a (první Maxwellovu rovnici), ale budeme uvažovat, že kromě indukovaného proudu se v oblasti nachází také proud vnucený vnějším zdrojem. Výsledkem bude modifikace rovnice 2.1a na:

$$rot \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}_{ext}. \tag{2.4}$$

Na levou stranu rovnice 2.4 dosadíme za \boldsymbol{H} výraz z 2.2b. Na pravou stranu dosadíme za $\boldsymbol{J} = \gamma \cdot \boldsymbol{E}, \ \gamma \ [\mathrm{S} \cdot \mathrm{m}^{-1}]$ a za \boldsymbol{D} výraz z 2.2a:

$$\frac{1}{\mu} \text{rot } \boldsymbol{B} = \gamma \boldsymbol{E} + \varepsilon \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} + \boldsymbol{J}_{ext}$$
 (2.5a)

$$rot \mathbf{B} = \mu \gamma \mathbf{E} + \mu \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu \mathbf{J}_{ext}. \tag{2.5b}$$

Na 2.1b (druhou Maxwellovu rovnici) použijeme operaci rotace:

rot rot
$$\mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \operatorname{rot} \mathbf{B}$$
 (2.6)

Za výraz rot \boldsymbol{B} na pravou stranu rovnice dosadíme 2.5b:

rot rot
$$\mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu \gamma \mathbf{E} + \mu \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu \mathbf{J}_{ext} \right).$$
 (2.7)

Na levou stranu rovnice použijeme vztah vektorové identity rot rot $E = \text{grad div } E - \Delta E$, pravou stranu rovnice roznásobíme:

grad div
$$\mathbf{E} - \Delta \mathbf{E} = -\mu \gamma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu \frac{\partial \mathbf{J}_{ext}}{\partial t}.$$
 (2.8)

Z 2.1c (třetí Maxwellovy rovnice) dosadíme za div \boldsymbol{E} výraz $\frac{\rho}{\varepsilon}$. Na pravou stranu rovnice přesuneme zdrojové funkce elektromagnetického pole. Výsledkem je **zobecněná** nehomogenní vlnová rovnice pro vektor \boldsymbol{E} :

$$\triangle \mathbf{E} - \mu \gamma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \operatorname{grad} \frac{\rho}{\varepsilon} + \mu \frac{\partial \mathbf{J}_{ext}}{\partial t}.$$
 (2.9)

Pokud na dané prostředí nepůsobí vnější zdroje ($\rho = 0$ a $J_{ext} = 0$), je pravá strana nulová a rovnice přechází do tvaru **zobecněné homogenní vlnové rovnice provektor** E:

$$\Delta \mathbf{E} - \mu \gamma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0. \tag{2.10}$$

Vlnová rovnice pro vektor B

Postup při odvozování vektoru magnetické indukce \boldsymbol{B} se příliš neliší od odvození vektoru intenzity elektrického pole \boldsymbol{E} . Z 2.4 (modifikované první Maxwellovy rovnice) opět vyjádříme 2.5b (rot \boldsymbol{B}). Na rovnici poté použijeme operaci rotace:

rot rot
$$\mathbf{B} = \mu \gamma \operatorname{rot} \mathbf{E} + \mu \varepsilon \frac{\partial \operatorname{rot} \mathbf{E}}{\partial t} + \mu \operatorname{rot} \mathbf{J}_{ext}.$$
 (2.11)

Na levou stranu rovnice použijeme vztah vektorové identity rot rot $E = \text{grad div } E - \Delta E$, za výraz rot E na pravé straně dosadíme 2.1b (druhá Maxwellova rovnice):

grad div
$$\mathbf{B} - \Delta \mathbf{B} = -\mu \gamma \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} + \mu \text{rot } \mathbf{J}_{ext}.$$
 (2.12)

Nakonec dosadíme z 2.1d (čtvrté Maxwellovy rovnice) div $\mathbf{B} = 0$ a zdrojové funkce elektromagnetického pole opět přesuneme na pravou stranu. Získáme **nehomogenní** vlnovou rovnici pro vektor \mathbf{B} :

$$\Delta \boldsymbol{B} - \mu \gamma \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \boldsymbol{B}}{\partial t^2} = -\mu \operatorname{rot} \boldsymbol{J}_{ext}. \tag{2.13}$$

Pokud na dané prostředí nepůsobí vnější zdroje ($\rho = 0$ a $J_{ext} = 0$), je pravá strana nulová a rovnice přechází do tvaru homogenní vlnové rovnice pro vektor B:

$$\Delta \mathbf{B} - \mu \gamma \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0. \tag{2.14}$$

Vlnové rovnice pro vektory D a H

Téměř identické rovnice platí také pro vektory elektrické indukce D a intenzity magnetického pole H:

$$\Delta \mathbf{D} - \mu \gamma \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{D}}{\partial t^2} = \operatorname{grad} \frac{\rho}{\varepsilon} + \mu \frac{\partial \mathbf{J}_{ext}}{\partial t}, \tag{2.15a}$$

$$\Delta \boldsymbol{B} - \mu \gamma \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \boldsymbol{B}}{\partial t^2} = -\mu \operatorname{rot} \boldsymbol{J}_{ext}.$$
 (2.15b)

Výše uvedené nehomogenní rovnice 2.15 přejdou při $J_{ext} = 0$ a $\rho = 0$ do rovnic homogenních stejně jako 2.10 a 2.14 (pravá strana rovnic bude rovna 0).

2.2 Helmholtzova rovnice

Speciálním případem vlnové rovnice pro harmonicky proměnné $(j\omega)$ pole ve frekvenční oblasti je tzv. Helmholtzova rovnice, pojmenovaná podle německého fyzika Hermanna Ludwiga Helmholtze.

Helmholtzova rovnice pro fázor vektoru E

Aplikací Fourierovy transformace na 2.9 (nehomogenní vlnovou rovnici pro vektor \mathbf{E}) a použitím symbolicko-komplexní metody, lze rovnici zapsat ve formě:

$$\triangle \underline{\boldsymbol{E}} - j\omega\mu\gamma\underline{\boldsymbol{E}} - j^{2}\omega^{2}\mu\varepsilon\underline{\boldsymbol{E}} = \operatorname{grad}\frac{\rho}{\varepsilon} + j\omega\mu\underline{\boldsymbol{J}}_{ext}$$
 (2.16)

a následně jí malou úpravou (vytknutím) přepsat jako:

$$\triangle \underline{\boldsymbol{E}} - j\omega\mu(\gamma + j\omega\varepsilon)\underline{\boldsymbol{E}} = \operatorname{grad} \frac{\rho}{\varepsilon} + j\omega\mu\underline{\boldsymbol{J}}_{ext}. \tag{2.17}$$

Pro další krok je potřeba zavést konstantu šíření $\underline{k} = \pm \sqrt{-j\omega\mu(\gamma + j\omega\varepsilon)}$. Substituce potom rovnici zjednoduší na:

$$\triangle \underline{\boldsymbol{E}} + \underline{k}^2 \underline{\boldsymbol{E}} = \operatorname{grad} \frac{\rho}{\varepsilon} + j\omega \mu \underline{\boldsymbol{J}}_{ext}. \tag{2.18}$$

Tato rovnice se označuje jako nehomogenní Helmholtzova rovnice (pro \underline{E}).

Pro oblast bez vnějších zdrojů ($\rho = 0$, $\underline{J}_{ext} = 0$) lze tuto rovnici zjednodušit do tvaru homogenní Helmholtzovy rovnice (pro \underline{E}):

$$\Delta \underline{\mathbf{E}} + \underline{k}^2 \underline{\mathbf{E}} = 0. \tag{2.19}$$

Helmholtzova rovnice pro fázor vektoru B

Podobně se postupuje i pro vyjádření $\underline{\boldsymbol{B}}$. Aplikací Fourierovy transformace na 2.13 (nehomogenní vlnovou rovnici pro vektor \boldsymbol{B}) a použitím symbolicko-komplexní metody, lze rovnici zapsat ve formě:

$$\Delta \underline{\boldsymbol{B}} - j\omega\mu\gamma\underline{\boldsymbol{B}} - j^2\omega^2\mu\varepsilon\underline{\boldsymbol{E}} = -\mu\mathrm{rot}\ \underline{\boldsymbol{J}}_{ext}$$
 (2.20)

a následně jí malou úpravou (vytknutím) přepsat jako:

$$\Delta \underline{\boldsymbol{B}} - j\omega\mu(\gamma + j\omega\varepsilon)\underline{\boldsymbol{B}} = -\mu \operatorname{rot} \underline{\boldsymbol{J}}_{ext}.$$
(2.21)

Zavedení konstanty šíření $\underline{k} = \pm \sqrt{-\mathrm{j}\omega\mu(\gamma+\mathrm{j}\omega\varepsilon)}$ potom rovnici zjednoduší na:

$$\triangle \underline{\mathbf{B}} + \underline{k}^2 \underline{\mathbf{B}} = -\mu \operatorname{rot} \underline{\mathbf{J}}_{ext}. \tag{2.22}$$

Tato rovnice se označuje jako **nehomogenní Helmholtzova rovnice** (**pro** <u>B</u>).

Pokud v regionu nejsou přítomny vnější zdroje ($\rho = 0$, $\underline{J}_{ext} = 0$) lze tuto rovnici zjednodušit do tvaru homogenní Helmholtzovy rovnice (pro \underline{B}):

$$\Delta \underline{\mathbf{B}} + \underline{k}^2 \underline{\mathbf{B}} = 0. \tag{2.23}$$

Konstanta k [m⁻¹], zavedená výše, je definována jako konstanta šíření, nebo také vlnové číslo. Odráží existenci materiálových parametrů prostředí, ve kterém se vlna šíří. Konstanta je závislá na permitivitě, permeabilitě, konduktivitě a také na frekvenci. Pro homogenní prostředí bez vnějších zdrojů ji lze zapsat jako:

$$k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon}. \tag{2.24}$$

Vlnová impedance

Dalším parametrem, kterým je možné popsat určité prostředí, je vlnová impedance Z $[\Omega]:$

$$\underline{Z} = \frac{\omega \mu}{\underline{k}} = \sqrt{\frac{j\omega \mu}{j\omega \varepsilon + \omega}}.$$
(2.25)

Vlnová impedance je obecně komplexní veličinou popisující poměr mezi intenzitou elektrického pole \underline{E} a intenzitou magnetického pole \underline{H} :

$$\underline{Z} = \frac{\underline{E}}{H}.\tag{2.26}$$

Ve volném prostoru je vlnová impedance rovna tzv. vlastní (intrinsic) impedanci:


$$\underline{Z_0} = \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 377\Omega. \tag{2.27}$$

2.3 Šíření vln ve volném prostoru

2.4 Šíření vln pomocí vlnovodů a vedení

2.4.1 Vlnovody

Píše se rok 1893 a britský matematik a fyzik Oliver Heaviside pracuje na jednom ze svých projektů. Zabývá se možností šíření elektromagnetických vln uvnitř duté trubice. A tuto myšlenku odmítá. Věří, že elektromagnetickou energii nelze přenášet bez pomoci dvou vodičů. O čtyři roky později, roku 1897, tuto otázku přezkoumává jiný britský fyzik, Lord Reyleigh. A matematicky dokazuje, že šíření elektromagnetických vln dutou trubicí je možné, a to jak pro vlnovody s kruhovým, tak pravoúhlým průřezem.




Obr. 2.1: Vlnovod masivnější konstrukce pro šíření vln o nižší frekvenci (okolo 1 GHz)

Výhodou vlnovodů je jejich nízký útlum a schopnost přenášet vysoké výkony, stinnou stránkou ale je jejich rozměrnost (čím nižší frekvence, tím masivnější konstrukce) a cena. Pro frekvenci kolem 1 GHz jsou rozměry již 20 cm x 10 cm a s klesající frekvencí dále rostou (viz. obr. 2.1. Pro vysoké frekvence (nad 100 GHz) naopak rozměry klesají na desetiny milimetru a takovéto vlnovody jsou proto náročné na výrobu. Nezřídka se proto používají tzv. nadrozměrné vlnovody, kdy velikost vlnovodu překročí hranici pro šíření jednoho vidu a vlnovodem se šíří vidů více.

Druhým způsobem pro přenos vysokých frekvencí jsou koaxiální vedení. Koaxiální vedení vynikají šířkou pásma, kterou mohou přenášet a jsou i cenově dostupnější, nicméně již méně jsou vhodná pro stavbu komplexních mikrovlnných komponent.

Alternativu představují planární vlnovody vyráběné ve formě stripline, microstrip, koplanárního vlnovodu a mnoha dalších. Kromě malých rozměrů a nízké ceny umožňují díky planární technologii výroby i snadnou integrovatelnost s dalšími elektronickými prvky a stavbu mikrovlnných obvodů.

Microstrip je dnes nejpoužívanějším médiem pro integrované mikrovlnné obvody. Sestává se z vodivého proužkou, který je od země oddělen dielektrickým substrátem, jak je znázorněno na obr. 2.2. Microstrip byl vyvinut v laboratořích ITT jako konkurent jiné technologii, zveřejněné v roce 1952, stripline. Nevýhodou technologie microstrip v porovnání s klasickými vlnovody jsou její vyšší ztráty a nižší výkon, který je schopna přenášet. Z důvodu neuzavřenosti je také microstrip náchylnější na přeslechy a rušení.



Obr. 2.2: Microstrip a jeho části


Elektromagnetická vlna šířící se microstripem existuje z části v dielektrickém substrátu a z části ve vzduchu nad ním. A jelikož dielektrická konstanta substrátu je jiná (větší) než vzduchu, vzniká nehomogenní médium, skrz které se vlna šíří. Nehomogenita a frekvenční rozptyl se ještě dále zhoršují spolu s větší šířkou substrátu. Proto až zvládnutí technologie výroby dostatečně tenkých substrátů umožňující menší frekvenční závislost vedení a potlačení podélných složek elektromagnetického pole umožnilo široké rozšíření a skutečný nástup technologie microstrip.

2.4.2Typy vln šířících se prostřednictvím vlnovodů

Za běžných okolností nabývají vektory E a H hodnot v osách roviny kolmé na šíření pole i roviny rovnoběžné s šířením pole (podélné). V určitých případech však může dojít k potlačení podélné složky šíření. Přenosová vedení skládající se ze dvou a více vodičů umožňují šíření tzv. TEM vln (Transverse ElectroMagnetic - transverzálně elektromagnetických). Tyto vlny postrádají podélnou složku elektrického i magnetického pole. Vlnovody sestávající se z jednoho vodiče umožňují šíření TE vln (Transverse Electric - transverzálně elektrických) postrádajících podélnou složku elektrického pole nebo TM vln (Transverse magnetic - transverzálně magnetických) postrádajících podélnou složku magnetického pole. Nikoli však obou současně. Výhodou TEM vln je, že mají jedinečně definované napětí, proud a charakteristickou impedanci. U TE a TM vln toto jednoznačné určení charakteristické impedance není možné, ale existuje matematický postup, který dokáže úspěšně pracovat s modelem charakteristické impedance i u těchto vln.

2.4.3 Maxwellovy rovnice pro šíření uvnitř válcových vlnovodů

Předpokladem je šíření harmonického pole se závislostí e^{jwt} podél osy z válcového přenosového vedení nebo vlnovodu, které je ve směru osy z uniformní, nekonečně dlouhé a dokonale vodivé. Geometrie takového vlnovodu je znázorněna na obr. 2.3 Elektrické



Obr. 2.3: Geometrie válcového vlnovodu v kartézském souřadném systému

a magnetické pole potom může být vyjádřeno takto:

$$\underline{E}(x, y, z) = [\underline{e}(x, y) + \hat{z}e_z(x, y)]e^{j\beta z}, \qquad (2.28a)$$

$$\underline{H}(x,y,z) = [\underline{h}(x,y) + \hat{z}h_z(x,y)]e^{j\beta z}.$$
(2.28b)

e(x,y) a h(x,y) vyjadřují příčnou (transverzální) složku elektrického a magnetického pole, e_z a h_z představují složku podélnou. Pokud by se vlna šířila v opačném směru (ne ve směru +z, ale -z), nahradí se β za $-\beta$. V případě, kdy by byl přítomen útlum, nahradí se se konstanta šíření $j\beta$ za komplexní konstantu γ , $\gamma = \alpha + j\beta$.

Pokud vlnovod nebo přenosové vedení jsou nezřídlové mohou být Maxwellovy rovnice vyjádřeny:

$$\nabla \times E = -j\omega \mu H, \tag{2.29a}$$

$$\nabla \times \underline{H} = j\omega \varepsilon \underline{E}. \tag{2.29b}$$

Tyto vektorové rovnice mohou být převedeny do tvaru jednotlivých parciálních diferenciálních rovnic:

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} + j\beta E_y = -j\omega\mu H_x, \qquad (2.30a)$$

$$-j\beta E_x - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -j\omega \mu H_y, \qquad (2.30b)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -j\omega\mu H_z, \qquad (2.30c)$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} + j\beta H_y = j\omega \varepsilon E_x, \tag{2.31a}$$

$$-j\beta H_x - \frac{\partial H_z}{\partial x} = j\omega \varepsilon E_y, \qquad (2.31b)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = j\omega \varepsilon E_z. \tag{2.31c}$$

Z těchto rovnic mohou být následně vyjádřeny příčné (transverzální) složky jednotlivých E a H polí:

$$H_x = \frac{j}{k_c^2} \left(\omega \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial y} - \beta \frac{\partial H_z}{\partial x} \right), \qquad (2.32a)$$

$$H_{y} = \frac{-j}{k_{c}^{2}} \left(\omega \varepsilon \frac{\partial E_{z}}{\partial x} + \beta \frac{\partial H_{z}}{\partial y} \right), \qquad (2.32b)$$

$$E_x = \frac{-j}{k_c^2} \left(\beta \frac{\partial E_z}{\partial x} + \omega \mu \frac{\partial H_z}{\partial y} \right), \tag{2.32c}$$

$$E_y = \frac{j}{k_c^2} \left(-\beta \frac{\partial E_z}{\partial y} + \omega \mu \frac{\partial H_z}{\partial x} \right). \tag{2.32d}$$

Příklad výpočtu pro získání složky H_x dosazením E_y z 2.31b do 2.30a:

$$\begin{split} E_y &= -\frac{\beta H_x}{\omega \varepsilon} - \frac{1}{j\omega \varepsilon} \frac{\partial H_z}{\partial x} \\ \frac{\partial E_z}{\partial y} + j\beta \left(-\frac{\beta H_x}{\omega \varepsilon} - \frac{1}{j\omega \varepsilon} \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) = -j\omega \mu H_x \\ \frac{\partial E_z}{\partial y} - j\frac{\beta^2 H_x}{\omega \varepsilon} - \frac{\beta}{\omega \varepsilon} \frac{\partial H_z}{\partial x} = -j\omega \mu H_x \\ \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\beta}{\omega \varepsilon} \frac{\partial H_z}{\partial x} = -j\omega \mu H_x + j\frac{\beta^2 H_x}{\omega \varepsilon} \\ H_x &= \frac{\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\beta^2}{\omega \varepsilon} \frac{\partial H_z}{\partial x}}{-j\omega \mu + j\frac{\beta^2}{\omega \varepsilon}} \\ H_x &= j\frac{\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\beta^2}{\omega \varepsilon} \frac{\partial H_z}{\partial x}}{\frac{\omega^2 \varepsilon \mu - \beta^2}{\omega \varepsilon}} \\ H_x &= j\left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\beta}{\omega \varepsilon} \frac{\partial H_z}{\partial x}\right) \frac{\omega \varepsilon}{\omega^2 \varepsilon \mu - \beta^2} \\ k_c^2 &= k^2 - \beta^2 = (\omega \sqrt{\mu \varepsilon})^2 - \beta^2 = \omega^2 \mu \varepsilon - \beta^2 \\ H_x &= \frac{j}{k_c^2} \left(\mu \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial y} - \beta \frac{\partial H_z}{\partial x}\right), \end{split}$$

k je vlnové číslo materiálu uvnitř přenosového vedení nebo vlnovodu, k_c potom tzv. mezní (cutoff) vlnové číslo. V případě přítomnosti ztrát je ε nahrazeno komplexním $\varepsilon(1-j\tan\gamma)$, kde γ představuje ztrátový úhel materiálu.

2.4.4 TEM vlny

Pro TEM (transverzálně elektromagnetické) vlny platí, že $E_z = 0$ a $H_z = 0$ (není zde přítomna podélná složka elektrického ani magnetického pole). Dosazením těchto

hodnot do 2.32 zjistíme, že $H, E = j(0-0)/k_c^2$ a tedy $H, E = 0/(k_c^2)$. Příčné složky polí jsou tedy také nulové. Pokud se ovšem $k_c^2 = 0$, potom získáváme neurčitý výsledek. To mimo jiné znamená, že mezní (cutoff) vlnové číslo pro TEM vlny $k_c = 0$.

Pokud dosadíme $E_z=0$ do 2.30a, H_x poté do 2.31b a $H_z=0$, získáme:

$$j\beta E_y = -j\omega\mu H_x$$

$$H_x = -\frac{\beta E_y}{\omega\mu}$$

$$-j\beta \left(-\frac{\beta E_y}{\omega\mu}\right) = j\omega\varepsilon E_y$$

$$\frac{\beta^2}{\omega\mu} = \omega\varepsilon$$

$$\beta^2 = \omega^2\mu\varepsilon$$

$$\beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}.$$

Uvažujeme-li kartézský souřadný systém a šíření vlny ve směru osy z, lze homogenní Helmholtzovu rovnici 2.19 přepsat do tvaru:

$$-\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2} - \frac{\partial^2}{\partial z^2} = k^2 \underline{\boldsymbol{E}}$$
 (2.33)

a poté vyjádřit jednotlivé složky x, y a z:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2\right) E_x = 0, \tag{2.34a}$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2\right) E_y = 0, \tag{2.34b}$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2\right) E_z = 0.$$
 (2.34c)

Její tvar pro k=0 a příčné pole bez přítomnosti složky rovnoběžné se směrem šíření se poté zjednoduší na:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) E_x = 0, \tag{2.35a}$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) E_y = 0. \tag{2.35b}$$

Tyto rovnice potom mohou být přepsány do formy využívající Laplacova operátoru ve dvourozměrném příčném poli (poli kolmém ke směru šíření):

$$\Delta_t \underline{e}(x, y) = 0. \tag{2.36}$$

Stejný postup lze aplikovat i u příčného magnetického pole a dojít ke stejnému výsledku:

$$\Delta_t \underline{h}(x, y) = 0. \tag{2.37}$$

Vlnová impedance TEM vlny se získá jako podíl příčného elektrického a magnetického pole. První rovnice vychází z 2.31a při $\beta = \omega \sqrt{\mu \varepsilon}$:

$$Z_{TEM} = \frac{E_x}{H_y} \tag{2.38a}$$

$$j\beta H_y = j\omega \varepsilon E_x \tag{2.38b}$$

$$\frac{\beta}{\omega\varepsilon} = \frac{E_x}{H_y} \tag{2.38c}$$

$$\frac{E_x}{H_y} = \frac{\omega\sqrt{\mu\varepsilon}}{\omega\varepsilon} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \eta. \tag{2.38d}$$

Druhá vychází z 2.30a:

$$Z_{TEM} = -\frac{E_y}{H_x} \tag{2.39a}$$

$$j\beta E_x = -j\omega\mu H_y \tag{2.39b}$$

$$\frac{E_y}{H_x} = -\frac{\omega\mu}{\beta} \tag{2.39c}$$

$$-\frac{E_y}{H_x} = \frac{\omega\mu}{\omega\sqrt{\mu\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \eta. \tag{2.39d}$$

Výsledky z 2.38 a 2.39 je možno spojit do jedné rovnice:

$$\underline{h}(x,y) = \frac{1}{Z_{TEM}} \hat{z} \times \underline{e}(x,y). \tag{2.40}$$

Charakteristická impedance \mathbb{Z}_0 se vypočte jako U/I a lze jí získat z ?? a ??

2.4.5 TE vlny

Na rozdíl od TEM vln, kde jsou podélné složky H i E pole se u TE vln $H_z \neq 0$. Pro přítomnost podélné složky magnetického pole se jim také říka H-vlny. U TE vln mohou být rovnice 2.32 zjednodušeny na:

$$H_x = \frac{-j\beta}{k_c^2} \frac{\partial H_z}{\partial x},\tag{2.41a}$$

$$H_y = \frac{-j\beta}{k_c^2} \frac{\partial H_z}{\partial y},\tag{2.41b}$$

$$E_x = \frac{-j\omega\mu}{k_c^2} \frac{\partial H_z}{\partial y},\tag{2.41c}$$

$$E_y = \frac{j\omega\mu}{k_c^2} \frac{\partial H_z}{\partial x}.$$
 (2.41d)

U TE vln neplatí, že $k_c = 0$, a konstanta šíření β je funkcí frekvence a geometrie vedení. Nejprve se proto musí spočítat H_z z Helmoholtzovi vlnové rovnice (odvození této rovnice je nastíněno v ??):

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2\right) H_z = 0.$$
 (2.42)

Tato rovnice může být pro $H_z(x, y, z) = h_z(x, y)e^{-j\beta z}$ upravena na:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_c^2\right) h_z = 0. \tag{2.43}$$

K vyřešení této rovnice musí být tedy známy hraniční podmínky a geometrie konkrétního vlnovodu.

Impedance TE vlny je:

$$Z_{TE} = -\frac{E_y}{H_x} \tag{2.44a}$$

$$j\beta E_y = -j\omega\mu H_x \tag{2.44b}$$

$$-\frac{E_y}{H_x} = \frac{\omega\mu}{\beta},\tag{2.44c}$$

z čehož plyne, že Z_{TE} je frekvenčně závislé.

2.4.6 TM vlny

TM vlny jsou podobné TE vlnám tím, že je v nich též jedna podélná složka pole přítomna. V tomto případě je to složka z pole H. Platí tedy $E_z=0$, $H_z\neq 0$. Tyto vlny jsou proto také někdy nazývány jako H vlny. Rovnice 2.32 mohou být pro TM vlny vyjádřeny jako:

$$H_x = \frac{j\omega\varepsilon}{k_c^2} \frac{\partial E_z}{\partial y},\tag{2.45a}$$

$$H_y = \frac{-j\omega\varepsilon}{k_c^2} \frac{\partial E_z}{\partial x},\tag{2.45b}$$

$$E_x = \frac{-j\beta}{k_c^2} \frac{\partial E_z}{\partial x},\tag{2.45c}$$

$$E_y = \frac{-j\beta}{k_c^2} \frac{\partial E_z}{\partial y}.$$
 (2.45d)

Stejně jako u TE vln, neplatí, že $k_c = 0$, a konstanta šíření β je funkcí frekvence a geometrie vedení. Nejprve se proto musí spočítat E_z z Helmoholtzovi vlnové rovnice (odvození této rovnice je nastíněno v ??):

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2\right) E_z = 0.$$
 (2.46)

Tato rovnice může být pro $E_z(x, y, z) = e_z(x, y)e^{-j\beta z}$ upravena na:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + k_c^2\right) e_z = 0. \tag{2.47}$$

K vyřešení této rovnice musí být tedy známy hraniční podmínky a geometrie konkrétního vlnovodu.

Impedance TM vlny je:

$$Z_{TM} = \frac{E_x}{H_y} \tag{2.48a}$$

$$j\beta H_y = j\omega \varepsilon E_x \tag{2.48b}$$

$$j\beta H_y = j\omega \varepsilon E_x \qquad (2.48b)$$


$$\frac{E_x}{H_y} = \frac{\beta}{\omega \varepsilon}, \qquad (2.48c)$$

z čehož plyne, že Z_{TM} je frekvenčně závislé.


- 3 Numerické řešení elektromagnetického pole
- 3.1 Metoda konečných prvků
- 3.2 Agros 2D
- 4 Návrh modulu pro VF pole

5 Zatím moje pokusy

5.1 Vkládání obrázků



Obr. 5.1: Obrázek v pdf kreslený v ipe



Obr. 5.2: Fotka v jpg

5.2 Vkládání tabulek

Zkušební tvorba tabulek. Nejhorší je tvorba sirotků. Otázkou je, jak jím předejít. Klasické parametry nepomáhají. Problém se ani na fórech neřeší...

Frekvenční pásmo	Technologie	Region
$700 \mathrm{Mhz}$	LTE	USA
$800 \mathrm{Mhz}$	LTE	Evropa
$850 \mathrm{Mhz}$	GSM	USA
$900 \mathrm{Mhz}$	GSM	Evropa
$1700 \mathrm{Mhz}$	3G	USA
1800Mhz	GSM	Evropa
1900Mhz	GSM	USA
2100Mhz	3G	Evropa
2600Mhz	LTE	Evropa

Tab. 5.1: Tabulka s přizpůsobením šířky sloupců

Fixní šířka sloupce může být nastavena příkazem "p{5cm}", ale tento příkaz vynutí zarovnání doleva. Při požadavku na zarovnání na střed nebo doprava ho nelze použít a buňka se musí manuálně roztáhnout doplněním násilných mezer " "v první řádce tak, aby všechny sloupce byly stejně široké.

Frekvenční pásmo	Technologie	Region
$700 \mathrm{Mhz}$	LTE	USA
800Mhz	LTE	Evropa
850Mhz	GSM	USA
900Mhz	GSM	Evropa
1700Mhz	3G	USA
1800Mhz	GSM	Evropa
1900Mhz	GSM	USA
2100Mhz	3G	Evropa
2600Mhz	LTE	Evropa

Tab. 5.2: Tabulka s fixní šířkou sloupců

5.3 Sazba rovnic

Slavná rovnice Alberta Einsteina praví: $E=m\cdot c^2$. Platí pro všechny částice s nenulovou klidovou hmotností. Energie fotonu je naproti tomu determinována pouze jeho frekvencí (a Planckovou konstantou) E=h*f.

Nyní se podíváme na zoubek číslovaným rovnicím. Co třeba takhle první Maxwellova rovnice v diferenciálním tvaru?

$$rot \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$
 (5.1)

Pro sazbu matematiky platí obecně jiná pravidla. Jinak se například zadávají mezery nebo tučné písmo.

$$\forall x \in \mathbf{R}: \qquad x^{2+p} > 0 \tag{5.2}$$

Zkusíme i odkazování. Vzpomínáte si na první Maxwellovu rovnici? Jestli ne, je to tato: 5.1. Btw., znáte ten hezký symbol pro množinu reálných čísel? Je to tento: $\mathbb R$

A teď třeba funkce a odmocniny. Jako příklad do písemky z matematiky. Najděte definiční obor funkce:

$$f(x): \quad \left(\frac{\sqrt{3^{-x}}}{\sqrt[3]{x-7}}\right)^2 \tag{5.3}$$

Studenti, pamatujete si ještě, derivace? Tohle musíte umět z hlavy i kdybych vás probudil uprostřed noci: $y = \cos(x^3)$ y' = y'' =

Kdo z vás si vzpomene ještě na limity a ví, co tato znamená?

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Vrátíme se zpět k Maxwellovým rovnicím. Budeme pokračovat popořadě a podíváme se na druhou Maxwellovu rovnici, tentokrát v integrálním tvaru:

$$\oint_{c} \mathbf{E} \, \overrightarrow{\mathrm{d}l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \tag{5.4}$$

A nyní něco trochu komplikovanějšího. Jak se spočte taková zřídlovost?

$$\nabla \times \mathbf{E} = \operatorname{rot} \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix}$$
 (5.5)

Občas bude zapotřebí vysázet víc rovnic současně. Například všechny Maxwellovy rovnice. Následující ukázka předvádí použití příkazu "align"nahrazující "equation"pro sazbu více rovnic. Rovnítko se musí doplnit znaky "&": "&=", aby byly rovnice správně vycentrovány na střed.

$$f(x) = \cos x \tag{5.6a}$$

$$f'(x) = -\sin x \tag{5.6b}$$

$$\operatorname{div} x = 0 \tag{5.6c}$$

Nebo napsat vysvětlivku k rovnici, která nebude odsazená.

5.4 Odrážky a číslování

5.4.1 Odrážkovaný seznam

Státy USA, které jsem navštívil:

- Kalifornie
- Florida
- New Jersey
- New York
- Illinois
- Wisconsin
- Minnesota
- Pensylvánie
- Maryland
- Virginia
- District of Columbia

5.4.2 Číslovaný seznam

Pořadí, v jakém jsem je navštívil:

- 1. Illinois
- 2. Wisconsin
- 3. Minnesota
- 4. Kalifornie
- 5. New York
- 6. New Jersey
- 7. Pensylvánie
- 8. Maryland
- 9. District of Columbia
- 10. Virginia
- 11. Florida

5.4.3 Popisné výčty (prostředí "Description")

Hlavní města některých států USA, které jsem navštívil:

Kalifornie Sacramento

Wisconsin Madison

Maryland Annapolis

5.4.4 Odsazování - tabulátor

Největší města některých států USA, která jsem navštívil:

Illinois Chicago
Maryland Baltimore
Kalifornie Los Angeles

5.5 Citace

LATEX nabízí i speciální prostředí pro citace a zvýraznění textu:

"Veni, vidi, vici."

5.6 Verbatim

Prostředí "Verbatim" se hodí na sazbu textů, kde není žádoucí brát zřetel na formátovací značky. Příkladem je sazba zdrojových kodů.

System.out.println("Ja su lama, nevzpomenu si ani na zapis hlavicky v Jave")

2013

6 Závěr

Věřím, že se povede dojít až k úspěšnému odvození finálních rovnic a vytvoření modulu pro modelování vysokofrekvenčního pole.

V současné době zdokonaluji kapitolu o vlnovodech a chtěl bych odvodit okrajové podmínky pro Helmholtzovu rovnici (ale nevím, co to je ani jak na to) - samotnou Helmholtzovu rovnici jsem již odvodil. Také bych Helmholtzovu rovnici chtěl vyjádřit ve válcových souřadnicích.

V další fázi bych dotáhl do konce kapitolu o šíření vln ve volném prostoru a vytvořil kapitolu (nebo přílohu) se stručnými informacemi o programu Agros2D a jeho ovládání.

Poté přijde na řadu to nejtěžší. Zjistit bližší informace o tom, co jsou to tzv. slabé formy, odvodit rovnice, vytvořit modul a analyzovat jeho chování uvnitř programu Agros 2D.

Na závěr potom porovnat jeho chování a modelování vysokofrekvenčních zařízení v programu Comsol.

Modleme se za to, že se práce úspěšně povede dotáhnout do konce a v dubnu tady bude moci čnít: "Práce dokončena"

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Použitá literatura

- [1] POZAR, David M. *Microwave Engineering*. John Wiley & Sons, Inc., 1998. Second Edition. ISBN 0-471-17096-8.
- [2] POZAR, David M. *Microwave Engineering*. John Wiley & Sons, Inc., 2012. Fourth Edition. ISBN 978-0-470-63155-3.
- [3] KASTNER, Raphael. SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING, Tel Aviv University. Antennas and Radiation. Tel Aviv, 2009. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/56316827/3/Maxwell-Equations-in-the-Frequency-Domain
- [4] Rectangular waveguide dimensions. Microwaves101.com [online]. Tucson, AZ, November 3, 2012 [cit. 2012-11-19]. Dostupné z: http://www.microwaves101.com/encyclopedia/waveguidedimensions.cfm
- [5] Microstrip. Microwaves101.com [online]. Tucson, AZ, February 18, 2012 [cit. 2012-11-19]. Dostupné z: http://www.microwaves101.com/encyclopedia/microstrip.cfm
- [6] Intrinsic Impedance. Antenna-Theory.com [online]. (c) 2009-2011 [cit. 2012-11-19]. Dostupné z: http://www.antenna-theory.com/definitions/intrinsicimpedance.php
- [7] KARBAN, Pavel. FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, University of West Bohemia in Pilsen. Agros 2D [online]. Plzeň, 2012 [cit. 2012-11-19]. Dostupné z: http://www.agros2d.org/
- [8] KOUDELA, Lukáš. Simulace šíření elektromagnetických vln. Plzeň, 2011. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Katedra teoretické elektrotechniky. Vedoucí práce Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Seznam obrázků

2.1	Vlnovod masivnější konstrukce pro šíření vln o nižší frekvenci (okolo 1	
	GHz)	9
2.2	Microstrip a jeho části	10
2.3	Geometrie válcového vlnovodu v kartézském souřadném systému	11
5.1	Obrázek v pdf kreslený v ipe	18
5.2	Fotka v jpg	18

Seznam tabulek

5.1	Tabulka s přizpůsobením šířky sloupců										19
5.2	Tabulka s fixní šířkou sloupců										19

Příloha I.

Harmonogram činností

Měsíc a rok	Rozpis činností
Listopad 2012	Helmhlotzova rovnice, vlnovody
Prosinec 2012	Šíření vln ve volném prostoru, Agros2D
Leden 2013	Metoda konečných prvků
Únor 2013	Návrh modulu pro VF pole
Březen 2013	Ověření funkčnosti proti Comsolu, ladění
Duben 2013	Opravy, dodělávky

Vedoucí práce: Ing. David Pánek, Ph.D.
Podpis vedoucího práce:
Datum: