國立台北科技大學

第十一課實習報告

學期:112學年度第2學期 科別:智慧自動化工程科

班級:三年級A班 學號:1102B0010

姓名:江冠儒

課程名稱:機電整合與實習

授課老師:李政宏博士

實習名稱:機電整合與實習

1、單元名稱:第十一課

2、實習設備:

項次	品名	規格	數量
1	樂創學習		1
	KTeduino		
	套件		

3、實習材料:

項次	品名	規格	數量
1	Arduino	Uno R3	1
2	杜邦線	公對母	4
3	按鈕開關		4
4	搖桿		1
5	七段顯示器	四位數	1
6	74HC595		1
7	蜂鳴器		1
8	馬達		1

4、實習步驟:

1、 確認各電子元件運作情況:

在實驗前,應先將各設備與元件的運作清況進行簡單測試,以避免後續程 式出錯時無從除錯。

2、 進行接線:

在進行Arduino的程式撰寫前,應先將需用到之線路進行接線,並將相關的接腳名稱進行紀錄作為備用。接線方式為:

- (1) 杜邦線應選取相異顏色的線,若無法,則至少相鄰接腳應為不同顏色,以 避免整線時混淆。
- (2) 取4條杜邦線,將公頭端插至Arduino A0、A1、A2、4 pin腳,並依序將母頭端接至樂創學習KTeduino套件電路板上的JP24-5~JP24-8腳位。
- (3) 接線時,應確保杜邦線接頭有確實插入腳位。
- (4) 因為搖桿、七段顯示器、74HC595、蜂鳴器與馬達在套件裡已經接好線路, 故不需要額外接線。

3、 撰寫程式:

撰寫程式分為以下幾個區塊:

- (1) 變數設定與初始化
- (2) 各函式設定
- (3) 主程式
- (4) S1動作函式
- (5) S2動作函式
- (6) S3動作函式

(7) S4動作函式 後續會依序進行說明。

4、 程式 - 變數設定與初始化

變數設定與初始化,是在一開始進行之基本設定並進行初始化,如按鈕 所使用之腳位,以及所需使用到的變數定義。步驟如下:

- (1) 設定按鈕相關使用接腳的變數
- (2) 設定搖桿相關使用接腳的變數
- (3) 設定七段顯示器相關使用接腳的變數
- (4) 設定蜂鳴器相關使用接腳的變數
- (5) 設定馬達相關使用接腳的變數
- (6) 設定所需之變數,可先獨立出一個區塊,後續用到變數時可更方便的統一 在此區塊設定變數及除錯。所命令的變數如下表一

表一 變數命令與用途

變數名稱	值	用途	備註
PB[4]	{A0,A1,A3,A4}	設定按鈕使用之接腳為串列, PB[0]到PB[3]分別對應到 Arduino的A0、A1、A3、A4 腳位	const int
pp	0	指示按鈕狀態的按鈕指標	int
Off	1	由於此套件是屬於低態啟動, 與常用之邏輯相反,故設定此 常數以方便閱讀與除錯	const int
On	0	由於此套件是屬於低態啟動, 與常用之邏輯相反,故設定此 常數以方便閱讀與除錯	const int
jV	A3	宣告A3接腳搖桿jV資料	const int
јН	A4	宣告A4接腳搖桿jH資料	const int
jРВ	A5	宣告A5接腳搖桿jPB資料	const int
scan[4]	{5,6,7,8}	設定掃描使用之接腳為一串列 ,scan[0]到scan[3]分別對 應到Arduino的5到8腳位	const int
dataPin	10	宣告10接腳連接串列資料	const int
latchPin	11	宣告11接腳連接栓鎖信號	const int

clockPin	12	宣告12接腳移位脈波信號	const int
barCode	{OxFE,OxFD,OxFB	依序為七段顯示器A~G段及DP	const int
[]	,0xF7,0xEF,0xDF	段的顯示代碼	
	,0xBF,0x7F,0xFF		
	}		
dispData	{0,0,0,0}	給予七段顯示器指示顯示內容	int
[4]		用的空陣列	
buzzerPi	13	宣告13接腳連接蜂鳴器信號	const int
n			
M1	2	宣告2接腳連接馬達M1信號	const int
M2	3	宣告3接腳連接馬達M2信號	const int
num	0	給予S1按鈕函式使用之變數,	int
		紀錄目前顯示到的段落	
leval	0	給予S2按鈕函式使用之變數, 紀錄目前調整到的音量	int
wsad	0	給予S3按鈕函式使用之變數,	int
		紀錄目前搖桿的方向	
S3Code[]	{OxFF,OxFE,OxF7	給予S3按鈕函式使用之顯示內	const int
	,0xF9,0xCF}	容,依序分別為不顯示、A段、 D段、EF段、BC段	

5、 程式 - 各函式設定

設定各個子函式,以幫助主要的程式部分更加簡潔,因為邏輯較為簡單,故不再加以贅述。以下是命令的一些函式:

● 讀取按鈕函式

```
int readPb(void) {
    //若按鈕PB[0]被按下,則將按鈕指標pp=1
    if (!digitalRead(PB[0])) pp = 1;
    //若按鈕PB[1]被按下,則將按鈕指標pp=2
    else if (!digitalRead(PB[1])) pp = 2;
    //若按鈕PB[2]被按下,則將按鈕指標pp=3
    else if (!digitalRead(PB[2])) pp = 3;
    //若按鈕PB[3]被按下,則將按鈕指標pp=4
```

```
else if (!digitalRead(PB[3])) pp = 4;
}
```

6、 程式 - 主程式

首先,讀取各按鈕的狀態,再根據按下不同的按鈕切換到不同的區塊, 以達成每個按鈕所需之動作目的。步驟如下:

- (1) 讀取按鈕狀態
- (2) 使用switch case判斷式,根據按鈕指標,選擇到不同的按鈕動作函式, 以進行後續動作

程式如下:

```
void loop() {
readPb(); //讀取按鈕
switch(pp) {
  case 1:
    S1();
    break;
  case 2:
    S2();
    break;
  case 3:
    S3();
    break;
  case 4:
    S4();
    break;
  default:
    break;
```

7、 程式 - S1動作函式

當搖桿往左邊移時,七段顯示器中單一節段開始遞減 (A->DP->G->...->A->DP->G->...),當搖桿往右邊移時,七段顯示器中單一 節段開始遞增(DP->A->B->...->DP->A->B->...)。程式步驟如下:

- (1) 讀取並紀錄搖桿水平之電位計的值
- (2) 如果搖桿往左移動,則將紀錄目前顯示到的段落的變數num減一
- (3) 如果搖桿往右移動,則將紀錄目前顯示到的段落的變數num加一
- (4) 根據變數num的值顯示對應的段落
- (5) 持續顯示一段時間以達成延時

程式如下:

```
void S1() {
```

```
int H = analogRead (jH); //讀取搖桿之水平電位計
//如果搖桿往左·則將num減一
if(H<112) \{if(--num<0) num = 7;\}
//如果搖桿往右,則將num加一
else if(H>912) {if(++num>7) num = 0;}
for (int t = 0; t < 100; t++) { //延時
 for (int dig = 0; dig < 4; dig++) {
   digitalWrite(latchPin, 0); //解除資料栓鎖
   //根據num的值分別輸出對應的段落
   shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, barCode[num]);
   //輸出顯示資料
   digitalWrite(latchPin, 1); //栓鎖資料
   digitalWrite(scan[dig], 0); //輸出掃描信號
   delay(1);
                             //暫停1毫秒
   digitalWrite(scan[dig], 1); //關閉掃描信號
}
```

8、 程式 - S2動作函式

當搖桿往上邊移時,蜂鳴器聲音變大,當搖桿往下邊移時,蜂鳴器聲音 變小。程式步驟如下:

- (1) 讀取並紀錄搖桿垂直之電位計的值
- (2) 如果搖桿往下移動,則將紀錄目前調整到的音量的變數leval減一
- (3) 如果搖桿往上移動,則將紀錄目前調整到的音量的變數leval加一
- (4) 根據變數leval的值輸出不同音量大小
- (5) delay一段時間
- (6) 關閉蜂鳴器

程式如下:

```
void S2() {
  int V = analogRead (jV); //讀取搖桿之垂直電位計
  //如果搖桿往下·則將leval減一
  if(V<112) {if(--leval<0) leval = 10;}
  //如果搖桿往上·則將leval加一
  else if(V>912) {if(++leval>10) leval = 0;}

  //根據不同的level輸出不同音量的大小
  tone(buzzerPin,map(leval,0,10,10000,1000));
  delay(100);
  noTone(buzzerPin); //關閉蜂鳴器
}
```

9、 程式 - S3動作函式

藉由搖桿上下左右移動,七段顯示器也會跟著產生顯示(上->A段亮;下->D段亮;左->EF段亮;右->BC段亮)。程式步驟如下:

- (1) 讀取並紀錄搖桿水平之電位計的值
- (2) 讀取並紀錄搖桿垂直之電位計的值
- (3) 根據搖桿水平與垂直之電位計的值,分別將中間與上下左右設定變數wsad 為01234
- (4) 根據變數wsad的值,將七段顯示器分別顯示空白輸出、A段、D段、EF段或BC段
- (5) 顯示一段時間

程式如下:

```
void S3() {
                          //讀取搖桿之水平電位計
int H = analogRead (jH);
                           //讀取搖桿之垂直電位計
int V = analogRead (jV);
//根據搖桿的值分別將中間與上下左右設定為01234
if(H<112) wsad = 4;
else if(H>912) wsad = 3;
else if (V<112) wsad = 2;
else if (V>912) wsad = 1;
else wsad = 0;
for (int t = 0; t < 100; t++) { //延時
  for (int dig = 0; dig < 4; dig++) \{
    digitalWrite(latchPin, 0); //解除資料栓鎖
    //根據wsad的值分別輸出空顯示、A段、D段、EF段、BC段
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, S3Code[wsad]);
    //輸出顯示資料
    digitalWrite(latchPin, 1); //栓鎖資料
    digitalWrite(scan[dig], 0); //輸出掃描信號
    delay(1);
                              //暫停1毫秒
    digitalWrite(scan[dig], 1); //關閉掃描信號
```

10、 程式 - S4動作函式

藉由按下搖桿上的按鈕後,馬達隨之轉動;鬆手後,馬達停止轉動。程 式步驟如下:

- (1) 讀取並紀錄搖桿按鈕的狀態
- (2) 如果搖桿按鈕被按下的話,則執行後續步驟
- (3) 啟動馬達轉動,並等待搖桿按鈕放開
- (4) 關閉馬達轉動

程式如下:

```
void S4() {
int PB = digitalRead (jPB); //讀取搖桿之按鈕
if(!PB) { //若按下搖桿之按鈕
while (!PB) { //如果搖桿按鈕沒被放開
PB = digitalRead (jPB); //讀取搖桿之按鈕
analogWrite(M1,255); //啟動馬達正轉
}
analogWrite(M1,0); //關閉馬達
}
```

11、成品:



實驗結果影片: □

5、 問題與討論:

1、 是否有可能模擬遊戲機?

根據這次所學到的搖桿,與之前所學的按鈕鍵盤結合,有可能模擬一台簡易的電子遊戲機。透過搖桿與按鈕鍵盤模擬一般電子遊戲機手把,再使用七段顯示器或LED燈做為輸出,可以去進行一些簡單的遊戲操作,但對於處理器是否能夠進行如此大的計算量,且時間上不能出現延遲,還需要進一步的探討與測試。

6、心得與建議:

這次主要的內容是使用搖桿作為輸入元件的運用,搖桿是一個十分常見到的輸入元件,尤其像是平常打電動的手把上幾乎都有搖桿存在。搖桿實際上的原理與可變電阻其實十分相近,但兩者不同的構造就造就了它們之間不同的用途,而靈活性較高的搖桿,就更適合用在需要一直調整的用途,也正是有了搖桿,才使得平常拿手把玩遊戲時能有滑順的體驗,所以在玩遊戲的時候也需要去思考甚麼造就了這樣的結果,並加以學習與效仿。

7、 參考文獻:

1、 張義和、程兆龍編著, KT eduino樂創學習(附範例光碟), 新文京開發出版 股份有限公司, 2017年11月出版。