北京航空航天大学学报

Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics

Oct 1995 Vol. 21 No. 4

飞机备件需求量的确定方法

日 川 赵 宇 张 坚 (北京航空航天大学 工程系统工程系)

△摘 要 飞机备件需求量计算是航空备件计划管理的一项重要内容.对飞机备件的分类及其特性进行了分析,并建立了循环件、非循环件和消耗件的需求量计算实用关系式.对于需求量计划在实际中的应用问题,提出些看法和建议.

关键词 航空器:备品,需求;数量指标;数值计算;可靠性数据 分类号 TB114.2; V24

合理的备件支援是保证飞机正常出勤的必要条件,同时又是影响飞机寿命周期费用的重要因素之一.

备件支援通常包括备件计划、备件采购、备件库存、备件商务、备件质量保证等.其中备件 计划管理在备件支援中占有特殊重要的地位,它制约着备件支援活动中其它各项工作的开展.

备件需求量的计算是备件计划管理中的一个关键问题. 做好此项工作,需要权衡两方面的要求. 一方面是满足飞机使用中对备件的不断需求,另一方面是备件支援中对使用方或承制方在人、财、物的投入要求. 以上两方面,理论上可用经济性最佳来加以权衡. 但实际工作中,由于上述两项要求的实用经济模型的构造是相当困难的. 因此目前国外备件需求量的计算模型一般是根据飞机使用、可靠性等数据应用数理统计方法来建立的.


本文在借鉴国外相关经验的基础上,提出了一套备件需求量的计算方法,并结合我国情况 探讨了其应用中应考虑的问题.

1 备件分类

飞机备件由于其功能、故障对全机的影响以及备件价格与修理特性等各不相同,在管理上必须区别对待、分类处理.飞机备件可分为三类[1]:

- 1) A 类备件 通常价格高,其故障严重影响任务完成,故障或到达翻修期经修理后可再装机使用(循环使用特性,可称为循环件),修理周期长;
- 2) B 类备件 价格较高或中等,其故障通常影响任务完成,一般具有循环使用特性,修理 周期较长:
 - 3) C 类备件 属于消耗件,通常价格较低,故障后一般不再修理而作报废处理.

上述三类备件中,A,B类备件数量较少,但占有大量资金,其示意图见图 1^[1]. 因此<math>,重点作好 A,B类备件的需求量计算,强化其计划管理,对合理降低备件费用具有重要意义.






图 1 库存备件数量与占有金额的百分比

2 需求量的计算

A 类和 B 类件一般属于循环件,可以通过其"使用一修理一使用"的特性建立随机过程模型来得到需求量计算的关系式. C 类件通常在故障后不进行修理,且占用资金量较少,可应用统计推算并结合经济批量的方法计算其需求量.

根据备件的使用特性,备件需求量的计算可分为循环件、非循环件和消耗件三类分别建立 计算模型,其中非循环件的计算亦适用于极少数不可修 A、B 类备件.

2.1 循环件需求量的计算

循环件需求量的确定是整个备件计划管理的关键问题之一. 由于它具有循环使用特性,根据故障和修理的随机特性,可建立随机过程模型来得到需求量的计算关系式. 本文采用一种直观的方法来给出需求量计算关系式.

1) 备件参数

与备件需求量相关的参数有

- UN——产品单机安装数;
- AN───飞机架数;
- · FH----单机在计算时间间隔内的平均飞行小时;
- · MTBR——产品平均拆换间隔时间;
- · TAT——产品送修平均周转时间(包括修理和运输时间(天));
- T──-计算间隔时间(天);
- α——保障率.
- 2) 需求量计算

由以上参数,可以计算出单位时间(天)的平均拆换数 RN:

$$RN = \frac{UN \cdot AN \cdot FH}{MTBR \cdot T} \tag{1}$$

图 2 示意了备件循环使用的过程. 当某一装机产品在 t_2 时刻因故障或到寿被拆换后,在修理周转时间 $TAT = t_3 - t_2$ 内将不能再使用. 在此段时间内,平均有 λ_R 个同类产品被拆换:

$$\lambda_R = RN \cdot TAT \tag{2}$$

因此当被拆换的产品再次可以使用前,为保证系统正常工作,平均需有 ¼ 个产品来补充那些不断被拆下的产品.

假设产品折换满足泊松分布,则备件需求量可以近似认为满足均值 ¼ 的波松分布.

设备件需求量为S,为满足保障率 α ,则S 应满足下式的最小整数.

$$\sum_{i=0}^{S} \frac{\lambda_R^i}{i!} e^{-\lambda_R} \geqslant \alpha \tag{3}$$

因为高价件一般采用定期订货方式,这期间 可能有部分循环件报废. 考虑这方面的因素,订货量 Q 可按下式得到.




图 2 产品使用循环 MTBR 为产品平均折换间隔时间; TAT 为产品送修平均周转时间

$$Q = S - K + B \tag{4}$$

式中 K——现有剩余库存数;B——计算时间间隔内到达总寿命的报废产品数.

2.2 非循环件需求量的计算

这类件一般为 A、B 类备件中的极少数不可修件,价格不低且使用量不很大. 根据这类件拆换的随机特性,可计算其订货周期的使用量.

1) 备件参数

- MTBR 产品平均折换间隙时间;
- · UN 产品单机安装数;
- AN──飞机架数:
- · FH 单机年平均飞行小时数:
- T --- 计算间隔时间(天);
- · α----保障率.

2) 需求量计算

假设产品拆换满足泊松分布,则需求量 S 应满足均值

$$\lambda_{R} = \frac{UN \cdot AN \cdot FH \cdot T}{MTBR \cdot 365} \tag{5}$$

的泊松分布.

在保障率 α 下 S 应满足下式的最小整数.

$$\sum_{i=0}^{S} \frac{\lambda_R^i}{i!} \cdot e^{-\lambda_R} \geqslant \alpha \tag{6}$$

如现有剩余库存量为K,在计算时间间隔内到寿的产品数为B,则实际订货量由下式得到

$$Q = S - K + B \tag{7}$$

2.3 消耗件需求量的计算

消耗件占用资金比较小,而使用量比较大. 其消耗量可近似看成与时间成正比. 图 3 示意了采用固定订货数量下消耗件库存的变化规律.

因为这类备件采购比较容易和可以大批量购买;所以,需求量计算的关键是确定什么时间订货以及订购数量.

对于订货时间,可采用两种方式.一为定期订购,二为定期检查,起订点订购.第一种方式虽然简单,但从经济角度看,以第二种方式更加实用.本文将依据第二种方式建立计算关系式.

库存拥有量

起订点

交货期

前耗量

根据产品可大量购置的特性,采用 经济批量的方式确定每次订购的数量 是经济而有效的.

1) 备件参数

- N_c——单月产品消耗平均值 (件/月);
- σ_N——产品消耗量标准差(件/ 月);
 - · T:---库存检查周期(月);
 - T₄ 交货期(月):
 - σ₄ 交货期标准差(月);
 - ・ C₀── 订货成本(元/批);
 - · C_u——产品单价(元/件);
 - · C.——库存成本率(按年折算的比率,%);
 - · X 年預计消耗量(件/年);
 - α——保障率.

2) 需求量计算

采用上述订货策略后,下述三个参量是非常重要的:一是安全库存 R,是防止产品出现异常消耗而导致缺件的安全储备;二为起订点 D,用于判断订货时间;三是经济订货量 L(见图 3).

D-R 反映了从订货时刻开始至货到为止时间内的平均消耗量. 因此,可用下式得到 D 的计算式。

$$D = N_{\rm c} \cdot (T_{\rm g} + T_{\rm i}) + R \tag{8}$$

图 3 消耗件库存管理(固定的订货量系统)

安全库存 R 反映了消耗和交货期随机波动而产生的 (T_s+T_s) 期间内消耗的增加量. 这种随机波动可视为正态分布、根据正态分布的特性,已知保障率 α 下,可以得到 R 与方差之间的关系式为

 $R = f \cdot \sqrt{T_{\rm g} + T_{\rm r}} \cdot \sigma_{\rm N} + f' \cdot N_{\rm c} \cdot \sigma_{\rm g}$ (9) 式中 f 和 f' 是由 α 査正态分布表得到的安全系数(如 图 4).

忽略交货期的波动,(9)式可简化为

$$R = f \cdot \sqrt{T_s + T_l} \cdot \sigma_{\rm N} \tag{10}$$

经济订货量 L 用下式计算[3]:

$$L = \sqrt{\frac{2C_0}{C_i}} \cdot \sqrt{\frac{X}{C_u}} \tag{11}$$

实际计算出的 L 值可能很大(几倍于年消耗量) 或很小(一二个月的消耗量),具体应用时,应给出一




图 4 安全系数-保障率关系