# 电磁导航的智能车设计制作研究

翟忠林,朱元豪 武汉理工大学,湖北武汉

430070

■ 本文介绍了基于电磁导航智能车的方向调节控制方案,对比分析不同传感器布局方案并得出较理想的布局模型, 并根据特定布置形式的电感式传感器在不同路径上的特征值,采用修正的PID调节方式,使小车转向稳定连续且能适应不 同的谏度及跑道特征.

**姜 髓 调** 智能车;电磁导航;调试;设计;单片机;前瞻 中图分类号 U491

文献标识码 A

# 0引言

智能车有着广阔的应用领域。随着飞思卡尔公司在中国举办 智能车大赛开展的深入,全国很多高校参与了智能车的比赛研究, 这极大的推动我们在智能车方面的发展。目前,智能车的导航模 式主要有摄像头采集道路图像方式,通过激光管检测离散的点获 取道路信息的方式和检测道路磁场以判别路径方向的路径检测方 式。对于电磁导航型智能车,其磁场连续分布,控制相对简单。 位于道路中心的导线通有固定频率的电流,利用滤波器采集交变 的磁场,可以方便地滤除干扰,因此电磁导航型智能车有较强的 抗干扰能力中。对于电磁导航型智能车、做好高速的时方向控制 一直是难题,也是控制电磁导航智能车的关键。

#### 1 传感器的布局

磁场具有很强的方向性,传感器的布局方式直接影响道路信息 息的检测。典型的布局方式有横向放置和纵向放置。横向放置的 传感器(如图1中电感2、3)不具有前瞻性,但能检测到车子相 对赛道的位置。纵向放置的传感器(图1中传感器0、1、4、5) 具有较大的前瞻性,特别是具有一定仰角的电感(图1中0、1)其 前瞻性更加显著,可作为方向控制的主要传感器。可根据前后多 排放置传感器计算弯道曲率 四 决定舵机摆角的大小,使小车在不 同曲率的弯道中都有适合的摆角,运行平稳。




图 1 典型传感器布局图

## 2 方向与速度调节策略

模型智能车采用舵机作为转向执行器。本文采用 S-D5 数码 舵机作为控制方向的执行器。只要改变控制 PWM 信号的占空比 即可实现平稳连续的转向 [3]。PWM 控制信号可根据传感器信号由 PID 算法计算得出。



图 2 S-D5 舵机

方向控制的 PID 调节:离散的位置式 PID 的计算表达式 [4] 为:

文章编号 1674-6708 (2011) 49-0091-03

# $U_t = K_p \cdot a_1 + K_2 \sum_{i=0}^{k} a_i + K_d(a_1 - a_{i-1})$ (1)

(式中:

k 为采样序号, k = 0, 1, 2, ……;

UK 为第 k 次采样时刻的计算机输出值;

ek 为第 k 次采样时刻输入的偏差值;

Uk-1 为第 k-1 次采样时刻输入的偏差值;

Ki 为积分系数:

Kd 为微分系数。

如果采样周期足够小,式(1)的近似计算可以获得足够精确 的结果,离散控制过程与连续过程十分接近。但由于它给出了全 部控制量的大小,每次输出均与过去状态有关,计算时要对 ek 进 行累加工作量大;并且,因为计算机输出的 UK 对应的是执行机 构的实际位置,如果计算机出现故障,输出的UK将大幅度变化, 会引起执行机构的大幅度变化,使智能车严重震荡,冲出赛道而 损毁。这在实际调试中是不允许的。

相对与位置式 PID, 增量式 PID 具有计算量小, 响应迅速的优 点。

增量式 PID 的计算表达式可简写为:

 $\Delta u = A c_1 + B c_{-1} + C c_{k-2} (2)$ 

其中, A、B、C 为与采样周期,比例系数等有关的参数,其 具体值应在实际应用中测试得到。增量式 PID 是指数字控制器的 输出只是控制量的增量,与位置式 PID 相比,其计算量小的多, 同时由于没有误差的积分项 e(k), 又可消除当误差存在时发生积分 饱和的危险。

由于传感器的感应电动势随距离导线的距离变化并不是线性 变化的,传统的增量式 PID 调节并不能很好的完成方向调节的控 制。为了获得足够高的控制精度和降低控制的滞后性,单片机采 集信号的采样周期 T 很小, 在增量式 PID 计算中相邻三次的差值 -般说来相差很小。也就是说,如果取相邻三次的差调用式(2) 去计算的话,微分积分的效果会非常的弱,整个式子基本等同于 只有比例部分。因此,在实际编程中, ek-1 和 ek-2 不是真正意 义的上次和上上次的差值,而是前 N 次和前 M 次的差值。差值采 样间隔时间 tk-1=N×T, tk-2=M×T。tk-1 和 tk-2 的选取一般以 车子所能达到的最高车速为依据。以在差值采样间隔时间内,车 子以最高车速跑过的距离为车身轴距的 1 倍~1.5 倍为宜。如果间 隔时间太小,则会出现上述积分微分不理想的状况,间隔时间亦 不能太长,否则 MCU 所得到的信号不能很好的反映但前的道路变 化情况,时间滞后大,引起小车震荡或转向不足。

由于外界信号的干扰,引导线电流不稳定和车身在运行中的 震动倾斜等引起传感器在距离引导线的垂直距离会变化,电源电 压不稳等原因,小车在直道上稳定行驶时传感器的感应电动势也 会有一定的波动。传感器的值在小范围内变化时可认为道路状况 基本不变,不应对小车转角做大幅度调整。稍微设置一个合适的 调节死区对车子高速时稳定运行是十分必要的。由于磁场具有极 强的方向性,不同摆放姿态的传感器在不同特征的道路上的灵敏性(随导线距离变化感应电动势变化的幅度)有较大差异。为使车子适应不同的道路,必须根据道路特征选用不同姿势的传感器作为主控参数。




图 3 纵向传感器在直道上随距中心线距离的变化曲线

由实际采集的一系列传感器的值做出图 3, 可以看出纵向放 置的传感器所感应到的电动势随距中心引导线距离的变化非常小 (20~40之间),不能作为主要信号来判断小车偏离赛道的程度。但 可以作为小车所处赛道状态的判断,如果在一段时间内,传感器 SO, SI 都保持较小的值,且变化范围不大,则可认为小车在直道 运行,把小车方向控制的主控权交给横向放置的传感器,配合调 速子程序,使小车在直道上高速行驶。横向放置的传感器的感应 电动势随小车中心距引导线距离的变化如图 4 所示。可见,横向 对称布置的传感器对小车偏移量的变化非常敏感, 其差值的变化 趋势接近一条直线,与小车到赛道中心的偏移量有很好的线性关 系,极大的方便了方向的编程控制。但是也应注意到, S2-S3 的 变化范围非常大,灵敏度很高,而直道上所需的调节量比较小, 因此,若用PID控制,应降低这里的比例系数。一般说来,直道 上的控制相对简单,不必使用 PID 控制,只要简单的比例控制即 可满足控制要求。若小车由弯道进入直道时姿势不正,在开始阶 段,S2-S3的绝对值就比较大,这时,尽管控制的比例系数比较小, 但由于差值很大,小车舵机也会大幅度调整,过度调节的结果就 是使小车的位置进一步偏斜从而使小车在直道上不停的震荡下去, 速度难以提高。为解决这一问题,可引入限幅控制的思想。如前 所术,可根据纵向姿势放置的传感器来判断直道,曲率小的大弯 道和弯道。在已判定是直道的前提下,可对舵机转角做出上下幅 值限制。若计算所得的舵机转角超过设定幅值,则让舵机以设定 幅值摆舵,忽略过大值。这样即使小车偶然的偏离赛道,也不会 引起整车沿直道的来回震荡 [5]。而且,由于没有了舵机大幅度摆 舵的风险,可以适当提高比例系数,使小车偏离赛道中心不远时 加大调节量,及早回到赛道中心,增加了小车运行的稳定性。




图 4 纵向传感器在直道上随距中心线距离的变化曲线

小车由直道人弯时,可利用纵向传感器的前瞻性尽早得知弯道从而做出响应的动作,如提前减速,调整姿势为人弯做好准备等。在小车前轮逐渐接近人弯点时,横向放置的传感器差值 S2-S3 的绝对值并没有大的变化,而纵向放置且具有一定仰角的传感器 S0和 S1 的变化比较明显,依据此现象可判定为直道人弯的条件,作为控速调节减速的依据。并把方向控制的主控制权移交 S0和 S1。由于提前转向,小车切弯道的内侧通过,传感器的 S2, S3 的差值出现了反向变化,这并不影响小车的控制,因为此时传感器的 S2, S3 不再起主要控制作用。S0-S1, S2-S3 的变化关系如图 5 所示,其中,在 -60 处,方向控制权已由 S0-S1 掌握,为切内道行

驶做好和姿势准备。从图 5 中还可以看出,在前轮没有人弯之前, S0-S1 的差值已经比较明显。足以说明了纵向放置的传感器具有 较远的前瞻。纵向姿势的传感器的差值 S0-S1 随弯道曲率的大小 并不是线性变化的。在弯道的曲率半径较小时,传感器 SO, S1 的 值变化不大,其差值 S0-S1 变化也比较小,但随着人弯深度、弯 道曲率的加大,其中一侧的传感器的感应电动势迅速增长,差值 S0-S1 也迅速加大。为了能适应纵向放置传感器的这种非线性变 化,必须对差值 S0-S1 做分段处理。现假定将 S0-S1 的值分为四 段。分段点分别取为 A, B, C, 且, A<B<C, 0~A 区段为误差不 敏感区段,在这一区段内,可认为 S0-S1 的差值是由随机不稳定 因素引起的,对转向无指导意义。A~B 区段为小曲率弯道或将要 人弯阶段。在这一阶段可给 PID 控制比例系数一个稍大于 1 的值。 使小车在人弯前有一个适当的偏转角度,防止转弯过急而发生翻 车事故。在曲率较小的大弯道上,应能既保证小车一定的转向量 又要防止转向过度。尽量保证小车切内道行驶。一般说来,只要 小车有一倍轴距(20cm)以上的前瞻,即可保证小车的内切行驶。 B~C阶段为差值 S0-S1 快速增长的阶段,此阶段时小车刚好处 在大曲率弯道处,需要较大的舵机摆角,因此,在此阶段,可以 不对差值进行修正,PID 控制系数的值取为1。在C以上的阶段内, 小车舵机摆角已接近极限,这部分的值只有一个指示作用,指示 小车做极限转向。由于不同的赛道中心线电流可能略有差异,同 一传感器在不通的赛道上所能感应到的最大电动势会有一定的差 别。因此,在最大值附近"预留"一部分是十分必要的,即在传 感器达到最大值之前使舵机的摆角增至最大。在 0~ C 阶段小车 可以很好的根据路况转向,而不依赖 C 以上的部分。即使赛道的 变化使传感器的最大值有了一定的变化,但并不影响小车的正常 运行,提高了小车的适应性。




图 5 直道入弯时,传感器差值变化情况




图 6 带仰角纵向传感器在十字处的变化情况




图 7 不带仰角纵向传感器在十字处的变化情况

十字交叉处的处理是电磁导航车的一个难点。由于磁场的叠加,十字交叉区的磁场与弯道处的磁场十分接近。小车很容易误 (下转第95页)

《科技传播》2011-6 (下) 92

式中  $f_y$ 为材料的屈服极限,即 345MPa; $h_0$ 为杆件截面高度,根据现场实测值,取 200mm; $t_w$ 为杆件厚度,根据现场实测值,取 8.3mm;将这些数据带人(3)式可得不等式左边 =24.1< 不等式右边 =33,计算结果满足式公式(3),可见,满足局部稳定性要求。

#### 3)海洋 HXJ125A 型修井机井架整体稳定性的分析

利用 ANSYS 进行井架的屈曲分析,得到其前三阶模态,如图 3、图 4、图 5 所示。




图 3 第一阶振型图 图 4 第二阶振型图 图 5 第三阶振型图 由屈曲分析可以得到三阶的失稳模态如图 3、图 4、图 5 所示,由 Ansys 做曲率模态分析所得到的特征值即为屈曲载荷系数 [3],从以上五个图形中反映的数值来看,第一阶模态屈曲载荷系数最小,为最容易发生失稳的形式。由于施加的是单位载荷,则该屈曲载荷系数就是屈曲载荷,即为发生整体失稳的临界载荷,其值为 2900KN。

图 6 为井架最大钩载下的最大轴向力云图,最大为压应力,在井架下体大腿处,其值为 712.3kN。故整体稳定性安全系数 n=临界载荷 / 最大载荷 = 2900kN/712.3kN=4.07

由一些参考文献 [4] 和《钢结构设计规范》可知结构体稳定性的许用安全系数一般取 [n]=2.2 由上述计算分析可知,海洋 HXJ125A 型修井机井架的整体稳定性安全系数 n=4.07, 由于 n>[n], 显然从稳定性的角度是安全的。另外,在井架处于最大钩载的工况下,它实际比正常工作状况下的载荷大许多,已经包括了井架瞬时超载的情况,所以稳定安全系数也是比较大的,确保了井架的稳定性。综上所述,海洋 HXJ125A 型修井机井架的整体稳定性也满足使用要求。




图 6 最大钩载下的最大轴向力云图

## 3 结论

石油钻机井架、修井机井架由于多年在野外恶劣的环境下长期使用,承受包括动载荷在内的多种载荷作用,随着服役时间的增长,产生局部或整体损伤等缺陷,导致井架失稳,成为安全生产中的事故隐患。本文在有限元分析的基础上对南海某油田HXJ125A型修井机井架作了一个稳定性分析,结果表明HXJ125A型修井机井架的稳定性完全满足使用的要求。本文的特色在于将有限元法引入到石油井架结构的屈曲失稳计算中,为石油井架稳定性的计算提供了一种直观、全面的分析方法,具有重要的实际意义。

#### 参考文献

[1]徐鹤山. ANSYS建筑钢结构工程实例分析 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2007: 1-68.

[2] 刘鸿文. 材料力学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004, 1.

[3] 邹龙庆, 石油钻机井架动态响应分析[D], 哈尔滨:哈尔滨 工程大学博士学位论文, 2006: 29-35.

[4]宏茹. 33225 / 43—K石油钻机井架强度及稳定性计算[D]. 兰州: 兰州理工大学硕士学位论文, 2005: 22-25.

# (上接第92页)

认为是弯道而提前转向冲出赛道。可放置一对纵向的没有任何仰角的传感器来识别十字交叉。带有一定仰角的 SO 和 S1 也可以在一定程度上判断出十字交叉,但比较迟,小车可能已经严重偏离赛道。从图 6 中可以看出,在 SO, S1 先是差值比较明显,随后一起上升到较大值。如果参数选择不当,小车不能识别出十字交差。没有仰角的纵向放置的传感器 S4, S5 的变化同步,差值一直维持在一个比较低的水平。经测试知,只有在十字交叉处,S4, S5 才会出现上表中同时上升的情况。在弯道处两传感器的值上升不是同步的,或者只有一边上升一边维持在较小的值。由电磁理论易知,在直道上线圈与导线平行,有效横截面积为 0, S4, S5 的值应该非常小,接近于 0。在弯道上也只是一侧的传感器略微上升。这一特点可作为判断十字的条件。在实际的布置中,可以把 S4, S5 的位置比 S0, S1 放置的更靠前,这样可以提前检测出十字路口,避免小车转过一定角度后又回转。

#### 参考文献

[1] 汪晓元, 廖红, 赵黎, 刘想宁. 大学物理学[M]. 武汉理工大学出版社, 2008, 6.

[2] 孙冠, 等. 星际航行者技术报告[R]. 北京: 北京理工大学, 2008, 8(13).

[3]张琛. 直流无刷电动机原理及应用[M]. 机械工业出版社,

[4] 胡杰. 基于16位单片机MC9S12DG128智能模型车系统开发研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2008.

[5] 汤兵勇,路林吉,王文杰.模糊控制理论与应用技术[M]. 清华大学出版社,2002.

[6] 杨国田, 白焰.摩托罗拉 (Motorola) 68HC12系列为控制器原理、应用于开发技术[M].中国电力出版社, 2003.

# (上接第93页)

性能进行测量。

# 3.10 变动可调元件法

在检修电子产品时,如果电路中有可调元件,适当调整它们的参数以观测对故障现象的影响。注意,在决定调节这些可调元件的参数以前,一定要对其原来的位置做好记录,以便一旦发现故障原因不是出在这里时,还能恢复到原先的位置上。

#### 4 结论

本文总结列举的都是电子设备的一些常见故障排除方法,这 些故障是电子产品的薄弱环节,是查找故障时的重点怀疑对象。 但是,电子设备的任何部分发生故障都会导致它不能正常工作。 在电子设备整机调试过程中,应该按照排除故障的程序,采取从设备部件到设备单元再到具体电路,逐步缩小范围的方法,根据电路原理熟练应用故障排除方法进行分段检测,使故障局限在某一部分之中然后进行详细的排查,最后对设备故障加以排除。

#### 参考文献

[1] 廖芳. 电子产品制作工艺与实训 [M]. 北京: 电子工业出版 社, 2010: 188-216.

[2]王成安. 电子产品生产工艺实例教程[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2009: 156-189.

[3]吕俊霞,李炜恒. 电子设备电路的调试方法与技巧[J]. 印制电路信息, 2007(6): 57.

95 2011-8(15)《科技传播》