
Analisi Dinamica del Firmware in dispositivi IoT

GIAN MARCO DE COLA

KNOW WHAT

COS'È IL FIRMWARE

- Programma (o insieme di programmi) integrato permanentemente su un dispositivo hardware
- Può essere un sistema operativo, un filesystem o un singolo programma che dona funzionalità ad un dispositivo embedded
- Tra la grande varietà di dispositivi che contengono firmware ci si è soffermati su dispostivi loT




KNOW WHY

PERCHÈ L'ANALISI DEL FIRMWARE IOT È IMPORTANTE

Interesse costantemente in crescita verso questo tipo di dispositivi

Utilizzo di processori ad architetture RISC per diminuire costi e dimensioni

- Firmware altamente riusato, poco sanitizzato
- Sono dispositivi presenti nelle nostre case ed esposti ad Internet



KNOW HOW

COME SI ANALIZZA IL FIRMWARE

Due approcci opposti per l'analisi del firmware (è possibile utilizzare un ibrido)

ANALISI STATICA

- Ispezione del codice sorgente/codice disassemblato a sistema spento
- Altamente scalabile e automatizzabile (2)
- Grande quantità di falsi positivi 😥
- Difficile analizzare le vulnerabilità di ogni binario/sorgente

ANALISI DINAMICA

- Test a runtime del firmware
- Test del comportamento del dispositivo running
- Pochi falsi positivi (2)
- Difficilmente automatizzabile e scalabile
- Toolkit difficili da configurare

Metodologia OWASP per l'IoT

- ▶ Nel 2014 L'OWASP introduce una metodologia comune per tutti i security tester IoT, aggiornata ogni 4 anni
- Si definiscono 9 fasi in cui suddividere l'analisi del firmware IoT
- Ci si è soffermati sulla studio della fase di emulazione del firmware e sulla sua analisi dinamica (fasi 6-9)
- ► E' possibile un'automazione della fase di emulazione?



.	
Stage	Description
1. Information gathering	Acquire all relative technical and documentation details
and reconnaissance	pertaining to the target device's firmware
2. Obtaining firmware	Attain firmware using one or more of the proposed methods listed
3. Analyzing firmware	Examine the target firmware's characteristics
4. Extracting the filesystem	Carve filesystem contents from the target firmware
5. Analyzing filesystem	Statically analyze extracted filesystem configuration files
contents	and binaries for vulnerabilities
6. Emulating firmware	Emulate firmware files and components
7. Dynamic analysis	Perform dynamic security testing against firmware and application interfaces
8. Runtime analysis	Analyze compiled binaries during device runtime
9. Binary Exploitation	Exploit identified vulnerabilities discovered in previous stages to attain root and/or code execution

^{*:} https://owasp.org/www-project-internet-of-things/#div-validate_and_test

QEMU

- ▶ Emulatore software e virtualizzatore di sistemi hardware sviluppato in C
- Obbiettivo primario: esecuzione di un sistema operativo target all'interno di un altro sistema operativo host

► E' in grado di emulare un grande numero di architetture CPU, schede madri, interfacce di rete, di I\O e di memorizzazione

▶ Utilizza la *dynamic translation* per tradurre istruzioni tra host e target



QEMU: user mode

Permette di eseguire comandi su un architettura di CPU diversa da quella dell'host, senza dover creare un'intera macchina virtuale

- Molto utile se vogliamo emulare un solo file eseguibile
 - p qemu-<arch> -L <prefix> -g <port> /path/to/executable



QEMU: system mode

- Crea una macchina virtuale specificando la configurazione che si preferisce
- Altamente configurabile tramite parametri da linea di comando
- Diverse metodologie di accesso e comunicazione con la macchina virtuale



Esegui comando

Dynamic
Translation

QEMU SYSTEM MODE

Dynamic Translation

Risultato comando



Sistema X86 (Host)

```
"Usage: $0 arch kernel\narch: mips, mipsel, arm\nkernel: old(vmlinux-2.6.32-5), new(vmilux-3.2.0-4)"
    "$1" != "mips" && "$1" != "arm" && "$1" != "mipsel" ]]; then
      echo "Please enter a supported architecture: arch $1 not supported!"
      echo -e "Usage: $0 arch kernel\narch: mips, mipsel, arm\nkernel: old(vmlinux-2.6.32-5), new(vmilux-3.2.0-4)"
ARCH="$1"
 se "$2" in
      "old")
              if [[ $ARCH == "mips" || $ARCH == "mipsel" ]]; then
                                "/kernel/vmlinux-2.6.32-5-4kc-malta"
                     KERNEL=$A
                     BOARD="malta"
                     INITRD=""
                     NETDEV="e1000"
                     CONSOLE="ttyS0"
                     KERNEL=$ARCH"/kernel/vmlinuz-2.6.32-5-versatile"
                     KERNEL VERS="2.6.32-5-versatile"
                     BOARD="versatilepb"
                     INITRD="-initrd arm/kernel/initrd.img-"5KERNEL VERS
                     NETDEV="virtio-net-pci"
                     CONSOLE="ttvAMA0"
                     RCH"/debian squeeze "
                                             " standard.qcow2"
              if [[ $ARCH == "mips" || $ARCH == "mipsel" ]]; then
                                "/kernel/vmlinux-3.2.0-4-4kc-malta"
                     INITRD=""
                     BOARD="malta"
                     CONSOLE="ttyS0"
                     NETDEV="e1000"
                     BOARD="versatilepb"
                     KERNEL=$ARCH"/kernel/vmlinuz-3.2.0-4-versatile"
                     KERNEL VERS="3.2.0-4-versatile"
                     NETDEV="virtio-net-pci"
                     CONSOLE "ttyAMA0"
                     INITRD="-initrd arm/kernel/initrd.img-"$KERNEL VE
              IMAGE=$ARCH"/debian wheezy "$ARCH" standard.qcow2"
              echo "Please enter a supported kernel age: kernel $3 not supported!"
              echo -e "Usage: $0 arch kernel\narch: mips, mipsel, arm\nkernel: old(vmlinux-2.6.32-5), new(vmilux-3.2.0-4)'
         "board: $BOARD\narch:$ARCH\nkernel file: $KERNEL\n image file:$IMAGE\ninitrd file: $INITRD\n network device: $NETDEV
            RCH -netdev tap,id=t1,ifname=tap1,script=/etc/qemu-ifup,downscript=/etc/qemu-ifdown -device
          BOARD -m 256 -nographic -kernel 🖇
                                             L -append "root=/dev/sda1 console=$CONSOLE"
rm /tmp/qemu*
```


firmadyne: verso l'automazione

firmadyne è un toolkit rivolto all'automazione dell'analisi dinamica

▶ Si è principalmente analizzato le sue features di automazione

dell'emulazione del firmware

- Il workflow di emulazione di firmadyne segue 2 fasi
 - 1. Fase di apprendimento: si raccolgono informazioni sulla configurazione di rete del dispositivo
 - 2. Fase di emulazione: si utilizzano le informazioni della prima fase per la configurazione



Schema logico di funzionamento di firmadyne, diviso per moduli

firmadyne: libnvram

- ▶ La NVRAM è un particolare tipo di memoria presente spesso in dispositivi embedded
- firmadyne offre un modulo per **emulare** questo componente cruciale
- Libnvram intercetta le system calls del kernel all'NVRAM e vi risponde con coppie chiavevalore costruite ad-hoc
- E' possibile aggiungere coppie chiave-valore definite dall'utente
 - Direttamente nel **codice** (dovendo ricompilare il modulo)



Nella cartella libnvram.override da creare sul filesystem del firmware (=)





firmadyne: qualche esempio

```
Default paths for NVRAM default values.
#define NVRAM_DEFAULTS_PATH \
   /* "DIR-505L_FIRMWARE_1.01.ZIP" (10497) */ \
   PATH("/var/etc/nvram.default") \
   /* "DIR-615_REVE_FIRMWARE_5.11.ZIP" (9753) */ \
   PATH("/etc/nvram.default") \
   /* "DGL-5500_REVA_FIRMWARE_1.12B05.ZIP" (9469) */ \
   TABLE(router_defaults) \
   PATH("/etc/nvram.conf") \
                                                                       # Get the network interfaces in the router, except 127.0.0.0/8
   PATH("/etc/nvram.deft") \
                                                                       def findNonLoInterfaces(data, endianness):
   PATH("/etc/nvram.update") \
                                                                           #lines = data.split("\r\n")
   TABLE(Nvrams) \
                                                                           lines = stripTimestamps(data)
   PATH("/etc/wlan/nvram_params") \
                                                                           candidates = filter(lambda 1: 1.startswith("__inet_insert_ifa"), lines) # logs for the inconfig process
   PATH("/etc/system_nvram_defaults")
                                                                           if debua:
                                                                               print("Candidate ifaces: %r" % candidates)
  Default values for NVRAM.
                                                                           result = []
#define NVRAM_DEFAULTS \
                                                                           if endianness == "eb":
   /* Linux kernel log level, used by "WRT54G3G_2.11.05_ETSI_code.bin"
                                                                               fmt = ">I"
   ENTRY("console_loglevel", nvram_set, "7") \
                                                                           elif endianness == "el":
   /* Reset NVRAM to default at bootup, used by "WNR3500v2-V1.0.2.10_23
                                                                               fmt = "<I"
   ENTRY("restore_defaults", nvram_set, "1") \
                                                                           for c in candidates:
   ENTRY("sku_name", nvram_set, "") \
                                                                               g = re.match(r"^__inet_insert_ifa^{[[^{\}]]+}): device:([^ ]+) ifa:0x([0-9a-f]+)", c)
   ENTRY("wla_wlanstate", nvram_set, "") \
   ENTRY("lan_if", nvram_set, "br0") \
                                                                                    (iface, addr) = g.groups()
   ENTRY("lan_ipaddr", nvram_set, "192.168.0.50") \
                                                                                   addr = socket.inet_ntoa(struct.pack(fmt, int(addr, 16)))
   ENTRY("lan_bipaddr", nvram_set, "192.168.0.255") \
                                                                                   if (not addr.startswith("127.")) and addr != "0.0.0.0":
   ENTRY("lan_netmask", nvram_set, "255.255.255.0") \
                                                                                        result.append((iface, addr))
   /* Set default timezone, required by multiple images */ \
                                                                           return result
   ENTRY("time_zone", nvram_set, "EST5EDT") \
                                                                                                                    Scripts/makeNetwork.py
   /* Set default WAN MAC address, used by "NBG-416N_V1.00(USA.7)C0.zip" (12786) */ \
   ENTRY("wan_hwaddr_def", nvram_set, "01:23:45:67:89:ab") \
   /* Attempt to define LAN/WAN interfaces */ \
   ENTRY("wan_ifname", nvram_set, "eth0") \
   ENTRY("lan_ifnames", nvram_set, "eth1 eth2 eth3 eth4") \
```

/* Used by "TEW-638v2%201.1.5.zip" (12898) to prevent crash in 'goahead' */ \


/* Used by "Firmware_TEW-411BRPplus_2.07_EU.zip" (13649) to prevent crash in 'init' */ \

ENTRY("ethConver", nvram_set, "1") \

ENTRY("lan_proto", nvram_set, "dhcp") \
ENTRY("wan_ipaddr", nvram_set, "0.0.0.0") \

FirmAE: l'emulazione mediata

- FirmAE è un toolkit rivolto all'automazione dell'analisi dinamica fortemente basato su firmadyne
- Mantiene il workflow di emulazione in due fasi ma aggiunge il concetto di emulazione mediata
- Diverse modalità di esecuzione (prova, debug, esecuzione, analisi)




Schema logico di funzionamento di FirmAE, diviso per moduli

FirmAE: le mediazioni

- ▶ Interventi volti a massimizzare le probabilità di emulare correttamente un firmware
 - introdotte in seguito all'**analisi di fallimenti** di firmadyne in 437 firmware
- Modifiche automatiche al firmware in fase di emulazione finale, dopo aver dedotto i punti dove agire in modalità di prova
- "We do not aim to resolve all the discrepancies in emulated environment. Instead, we aim at a concise emulation for dynamic testing, and our emulation goal can be illustrated with the following properties: 1) booting without any kernel panic, 2) network reachability from the host, and 3) web service availability for dynamic analysis. [...] we support this hypothesis by successfully running emulated web services in 892 firmware images from 1,124 images, and we found 12 0-day vulnerabilities by conducting dynamic security analysis." *

I tool a confronto



- ► Emulazione senza tuning ne troubleshooting da parte dell'utente
 - Dati relativi ad un dataset di 35 firmware

DEMO TIME!