Thursday, May 4, 2023 @ 11:15:35 AM

算一个静态场,ansoft12保佑

看不到mesh看这里哦meshplot visibility

磁力线flux line在这里哦

赶紧学会处理简单报告

Thursday, May 4, 2023 @ 03:16:52 PM

学一下场计算器

使用wavecoil可以创建线圈模型

控制网格细度的办法: inner和outer都选在气隙的正中心,通过on selection对于气隙进行特别细分

在建模窗口的左下角可以选择瞬态仿真的当前时间用于查看sliding mesh和当前场

搞好这个瞬态仿真,setup的时候就要首先选好stop time,周期比较直观,再确定每一步的时间长度

师兄要求A相调整到起始角,不然会影响backemf的相对相位,这样功率之计算就会出问题

Friday, May 5, 2023 @ 01:14:51 AM

把原来的项目abort了,目前在用副本算,尽量不要用任务管理器结束程序,会有很多错误数据,尽快学会清除冗余数据应该也可以

Friday, May 5, 2023 @ 05:38:56 PM

检查空载反电势一般从e=blv这个最基本的公式开始考虑,如果induce voltage没有,先看看B,l不设置也会有默认值,v只要设置了motion一般都能旋转

有可能是单位的问题,这个空载反电势的单位给的是gy,可能太大了,重新生成一下报告

目前还是没法解决这个,去mxwldby看看?这个先缓缓,为了避免被师兄讨厌,首先要解决A起始点的问题

打开ansoft12书

Saturday, May 6, 2023 @ 08:21:13 AM

看不到反电势的原因,这个参数没有选择movingl? 并不是,选择了也没有显示

也许不是没显示? 而是分相分错了

A相,也有可能是前两个点的错误没有排除

他的电机的A相换向点是15deg,看看他的电机本身的参数,4极24槽,用rmxprt看看

我的电机,检查发现没有设置重复周期,会不会是这个原因?

一定找时间学一下清除场数据,目前的小技巧是把报告全部删掉然后重启软件,一般都能转起来 应该主要还是网格那个图一定删掉

和师兄交流结束, 现在开始负载仿真

Saturday, May 6, 2023 @ 10:41:42 AM

《ansoft12》用的是外电路的方法加负载,显然不是132kw使用的方法,尽快跳过往后面看,找到sin有关的

但是132kw的winding这里写的是external,又没有circuit,难道是我拿过来之后删掉了?

目前需要从老师那里取得的参数: 电机的轴向长度或depth, 目前depth用的默认的1meter, 还有端部漏感和相电阻, 只有一个L是从有限元这里给的

还有预估的相电压 (不能功率除额定电流,还有功率因数和效率之类的需要考虑)

当前版本160kwloaded-副本

Saturday, May 6, 2023 @Saturday, May 6, 2023 @ 04:44:07 PM 04:28:05 PM

取更多点,优化齿槽转矩的平滑度,齿槽转矩可以在noload的torque,moving1.torque里面得到,就是由于开槽导致的转矩,可以试试通过斜一个槽来进行改善

确实平滑了

版本管理通过复制一个没有aedtresult的文件来进行,文件名精确到分钟

和A相对齐的意思是使极的中心线和两个A的中心线对齐

在model-model setting-use skew model里面可以设置斜槽,但是不是直接使用360/slots,而是(q-1)/q个

他的例子是8极48槽(360/48=7.5),这里输入了5deg,他的优化效果不错,我的q=1,可以用斜槽吗?

按照360/slots进行设置skew angle,波形已经乱了起来。。。要进一步看一下视频之类的,不是(q-1)/q?这里是因为他用的number of slices

切片数量设置的是5

这是设置为10/3 看看设置10/3*0.8会有多少吧

幅值小了很多,之前是800N.m,现在不到200N.m

右键某个setup来进行仿真,尽量少使用analyze all,不然容易报错

利用参数扫描对6,10,19,5进行参数扫描