Tuesday, May 16, 2023 @ 04:31:34 PM

新的一周!虽然已经周二了,新的任务,对梨形槽电机进行建模,由于使用了平行齿结构,只能使用圆线了

首先对槽重新建模




Figure 9-31 Slot Type 2

slottype2,之后对照编辑参数。

## 老师之前提到了使用的碳钢,和硅钢有什么区别,会影响到我的建模吗?

不会一定要问问师兄!


Tuesday, May 16, 2023 @ 04:52:19 PM


目前用draw可以解决大部分需要测量的问题但是还是有必要到晴儿那里看看measure的进阶用法

help里面找slot type可以带空格,更快找到参数对应图形

Wednesday, May 17, 2023 @ 03:32:42 PM

暂时看来网格没有什么问题, noload的套路也要快速掌握一下





之前就碰过的老问题,想想当时怎么解决的?反电势前几步莫名值很大。。

Saturday, May 6, 2023 @ 08:21:13 AM

![](2023-05-06-08-18-48.png)

看不到<mark>反电势</mark>的原因,这个参数没有选择moving1? 并不是,选择了也没有显示

![](2023-05-06-08-20-51.png)

也许不是没显示? 而是分相分错了

![](2023-05-06-08-23-03.png)

A相,也有可能是前两个点的错误没有排除

他的电机的A相换向点是15deg,看看他的电机本身的参数,4极24槽,

![](2023-05-06-08-31-29.png)

我的电机,检查发现没有设置重复周期,会不会是这个原因?

![](2023-05-06-08-38-31.png)


一定找时间学一下清除场数据,目前的小技巧是把报告全部删掉然后 主来


应该主要还是网格那个图一定删掉

![](2023-05-06-09-11-20.png)

和师兄交流结束, 现在开始负载仿真


之前遇到过同样的问题,反电势首先看B的波形,当然别忘记设置模型






空载反电势, 是不是太大了? 看看电流和额定比较一下吧

openEMS还没装呢。记得试试,用vc装的,感觉femm比较大的优势就是不像meep之类的那么麻烦,或许科研都默认有linux吧




netlist可以导出.sph文件,之后可以搞进maxwell




负载的torque为何减少?


失步了。。电路那里有个mistype,写成93rpm了,靠,一定要保证电频率和机械频率\*p对上啊




丢掉了前面的这一部分波形, 还是因为前两步失真的问题, 可能要多跑几个周期才能减少这个影响



而且在FFT中反映出来了,出现了比较大的0次波和二次波



emmm没找到描述这个问题的词,就是直流量。师兄的建议是首先检查一下外电路的设置。




这个结果也显然有问题,和9.55公式计算器结果对不上




赶紧检查一下外电路吧, 争取明天出结果

目前版本用05170944的就行了,我已经知道怎样生成results不会报错了


#### Thursday, May 18, 2023 @ 09:33:28 AM






直流分量是从孔子啊就出现的,外电路应该暂时可以先不动,先检查一下setup和motion,大概率是启动角不对,或者甚至边界也有可能有问题?不对,边界有问题半个周期都出不来

inducedVA不是0开始的导致的? 先试试把motion里面的initial deg去掉,和ansoft12里面的对照一下




过零点3.5244, 大概3.33? 360/108=10/3=3.33, 为何换向点不是PM——between对准A的时候吗?



寄,零序分量的问题更加严重了,还多了一个,先算一下fft哪个是基波吧

之前没有问题,还是setup这里有个mistype,我靠我靠!!怎么又开始搞这种,脑子有毛病啊! 之前师兄都看出来不是一个周期了,早就应该看看周期这方面的问题,一个波形出了问题先看周期再看相位最后看幅值比较好 之后就直接复制过去仿真负载就行 出现改setup之后结果一样的情况还是复制重开一下吧

现在周期的问题解决了,来看看相位吧









图 5-15 BLDC 有限元模型中绕组分相

有空就来研究一下这张图,把磁极的中心移动到两个A的中间,而不是吧磁极的between移动到A的正下方,但是我这个既是也是啊,那到底那里出了问题 9.55×P(功率,单位为W)=T(转矩,单位为N.m)×n (每分钟转速)


## 正弦电流的有效值,最大值的0.707倍










## 以上为修改极弧系数之前的结果 以下为修改极弧系数之后的结果








# 以下是否斜极的对比图
















Friday, May 19, 2023 @ 10:18:04 AM



对于磁极偏心的扫描,偏心越猛转矩越小但是转矩脉动越小,取转矩脉动最小的情况,接下来对磁极跨距进行扫描

在对齿槽转矩进行优化的时候要使用空载,首先一个是计算速度快,其次,使用负载优化的其实是转矩脉动哦


Friday, May 19, 2023 @ 11:51:45 AM




you 又一个低级错误,如果算两步就直接停下来可能是吧周期设置成步长了


如果结果不好,在band的圆弧设置里设置segment,数量等同于步长(扩展到整个圆)原理是把圆弧设置成segments个锯齿形状,方便和步长——对应,提高仿真精度

仿真cogging对网格密度和步长的要求相对较高,一定要想办法搞细了,band设置不了多层就要把outer region一起搞细,shaft可以搞真空节约计算资源





### 接下来对slices=9和slices=5分别进行计算



负载就不能只看一个齿周期了啊笨

