

Mapeamento de Parâmetros e FXIDs - Matribox II Pro

1. Módulo de EQ (Equalizador - Módulo ID 7)

O mapeamento de `knobID` para os modelos de equalizador segue um padrão fixo de frequências crescentes, terminando no volume de saída.

Modelo	fxid (Dec)	Knob 0	Knob 1	Knob 2	Knob 3	Knob 4	Knob 5
Guitar EQ 1	16777269	125Hz	400Hz	800Hz	1.6kHz	4kHz	Volume
Guitar EQ 2	16777270	100Hz	500Hz	1kHz	3kHz	6kHz	Volume
Bass EQ 1	16777273	33Hz	150Hz	600Hz	2kHz	8kHz	Volume
Bass EQ 2	16777274	50Hz	120Hz	400Hz	800Hz	4.5kHz	Volume
Calif EQ	16777276	80Hz	240Hz	750Hz	2.2kHz	6.6kHz	-

2. Módulo de WAH (Módulo ID 2)

Para os modelos de Wah clássicos, o `knobID 3` é invariavelmente o responsável pela varredura do pedal (**Position**).

Modelo	fxid (Dec)	Knob 0	Knob 1	Knob 2	Knob 3	Knob 4
Cry Wah	83886088	Range	Q	Volume	Position	-
Voks Wah	83886081	Range	Q	Volume	Position	-
Rack Wah	83886090	Range	Q	Volume	Position	EQ
Bass Wah	83886087	Range	Q	Volume	Position	-

3. Configuração do Pedal de VOLUME (Expressão)

O mapeamento para o pedal de volume físico utiliza o objeto `qKnob` vinculado ao slot de volume.

Parâmetro	knobID	Descrição
Volume	0	Valor atual/posição do pedal (0-100)
Min Vol	-	Definido via sistema de atribuição (Expression Mapping)
Max Vol	-	Definido via sistema de atribuição (Expression Mapping)

4. Códigos fxid Faltantes (Resumo Técnico)

Categoria	Nome do Modelo	fxid (Hex)	fxid (Decimal)
EQ	Guitar EQ 1 (Padrão)	0x01000035	16777269
EQ	Guitar EQ 2	0x01000036	16777270
WAH	Cry Wah (Crybaby Style)	0x05000008	83886088
WAH	Voks Wah (Vox Style)	0x05000001	83886081
VOL	Volume Pedal	0x06000003	100663299