

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

ональный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 Прикладная информатика

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе по дисциплине «Микропроцессорные системы» на тему:

Адаптер автомобильных диагностических шин

| Студент | ИУ6-74Б | | М.А. Маркин |
|--------------|----------|-----------------|----------------|
| | (Группа) | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Руководитель | | | С.В. Ибрагимов |
| | | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский институт)»

| | УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой ИУ6 |
|--|--|
| | |
| ЗАДАНИЕ | |
| на выполнение курсовой | работы |
| по дисциплине «Микропроцессо | рные системы» |
| Студент Маркин М.А. (ИУ6-74Б) (фамилия, инициалы, индекс группы) | |
| Направленность курсовой работы — <u>учебная</u> Источник тематики — <u>кафедра</u> График выполнения работы: $25\% - 4$ нед., $50\% - 8$ нед | а., 75% – 12 нед., 100% – 16 нед. |
| обеспечивающее возможность передачи данных ме шинами автомобиля согласно стандарту SAE J2534. | семейства STM32 устройство, ежду ПЭВМ и информационными Поддерживать работу с протоколом |
| САN, ISO 15765-4. Обеспечить взаимодействие у интерфейса USB. | - |
| Разработать схему, алгоритмы и драйверы ус программу и проверить ее работу на макетной плате. Оценить и измерить потребляемую мощность у | |

Оформление курсовой работы

- 1. Расчетно-пояснительная записка на 30 листах формата А4.
- 2. Перечень графического материала курсовой работы:
 - а) функциональная электрическая схема;
 - б) принципиальная электрическая схема.

| Дата выдачи задания « » | | 2022 г. | |
|---------------------------|-------|---------|---|
| Руководитель курсовой раб | оты | / | / |
| Задание получил | / | / | |
| «»202 | 22 г. | | |

<u>Примечание</u>. Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 37 с., 19 рис., 2 табл., 20 источн., 5 прил.

CAN-ШИНА, STM32, SAE J2534, ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА, ИНТЕРФЕЙС

Данная работа описывает процесс разработки устройства.

Объектом разработки является устройство, соответствующее стандарту SAE J2534, реализующее интерфейс CAN.

Цель работы — спроектировать конечное устройство, способное взаимодействовать с ПЭВМ согласно стандарту SAE J2534 и реализующее взаимодействие с протоколами CAN и ISO 15765.

В ходе разработки были решены следующие задачи:

- разработана структурная схема устройства,
- разработана функциональная схема устройства,
- разработана принципиальная схема устройства,
- спроектирована печатная плата устройства,
- разработано и отлажено ПО устройства.

В результате было разработано устройство, удовлетворяющее требованиям технического задания. Устройство соответствует требованиям стандарта SAE J2534 и позволяет ПЭВМ осуществлять взаимодействие с автомобильной шиной CAN.

Конечное устройство предназначено как для личного, так и для коммерческого использования для диагностики автомобилей.

СОДЕРЖАНИЕ

| BBE, | ДЕНИЕ | 7 |
|-------|--|----|
| 1 | Конструкторская часть | 8 |
| 1.1 | Анализ технического задания | 8 |
| 1.2 | Обзор возможных решений | 8 |
| 1.3 | Выбор компонентов устройства | 9 |
| 1.3.1 | Выбор микроконтроллера | 9 |
| 1.3.2 | Выбор CAN-трансивера | 13 |
| 1.3.3 | Выбор компонентов цепей питания | 14 |
| 1.3.4 | Выбор компонентов интерфейса USB | 15 |
| 1.3.5 | Выбор разъемов устройства | 15 |
| 1.4 | Разработка электрической функциональной схемы | 17 |
| 1.4.1 | Цепи микроконтроллера | 17 |
| 1.4.2 | Цепи CAN | 17 |
| 1.4.3 | Цепи питания | 18 |
| 1.4.4 | Цепи интерфейса USB | 18 |
| 1.4.5 | Цепи разъема отладки | 19 |
| 1.4.6 | Итоговая электрическая функциональная схема | 19 |
| 1.5 | Разработка электрической принципиальной схемы | 19 |
| 1.5.1 | Расчет цепей тактирования микропроцессора | 19 |
| 1.5.2 | Расчет цепей развязочных конденсаторов | 20 |
| 1.5.3 | Расчет делителей напряжения | 20 |
| 1.5.4 | Расчет токоограничивающих и подтягивающих резисторов | 21 |
| 1.5.5 | Расчет цепей DC-DC преобразователя | 22 |
| 1.5.6 | Расчет цепей разъема USB Type-C | 23 |
| 1.5.7 | Итоговая электрическая принципиальная схема | 23 |
| 1.6 | Проектирование печатной платы | |
| 1.6.1 | Общая сводка | 24 |
| 1.6.2 | | |
| 1.7 | Расчет потребляемой мощности | 26 |
| 1.8 | Разработка ПО устройства | 26 |
| 1.8.1 | Логическая структура программы | |
| 1.8.2 | | |
| 1.8.3 | Модуль обработки команд | 28 |
| | | |

| 1.8.4 | Модуль интерфейса CAN | 29 |
|-------|--|----|
| 1.9 | Интерфейс взаимодействия с устройством | 30 |
| 2 | Технологическая часть | 31 |
| 2.1 | Используемые инструменты | 31 |
| 2.2 | Методы тестирования | 31 |
| 2.3 | Описание способа программирования | 32 |
| ЗАК | ЛЮЧЕНИЕ | 34 |
| СПИ | СОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 35 |
| ПРИ. | ЛОЖЕНИЕ А Схема электрическая функциональная | 38 |
| ПРИ. | ЛОЖЕНИЕ Б Схема электрическая принципиальная | 39 |
| ПРИ. | ЛОЖЕНИЕ В Перечень элементов | 40 |
| ПРИ. | ЛОЖЕНИЕ Г Описание интерфейса взаимодействия с устройством | 41 |
| ПРИ. | ЛОЖЕНИЕ Д Исходный код программы | 43 |

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

CAN – Controller Area Network,

COM – communication port,

DC – постоянный ток,

DoCAN – Diagnostics over CAN,

ISO – Международная организация по стандартизации,

LDO – линейный стабилизатор,

SAE – общество автомобильных инженеров,

SWD – serial wire debug,

USB – Universal Serial Bus,

USB-IF – USB Implementers Forum,

VCP – virtual COM-port,

АЦП – аналого-цифровой преобразователь,

БС – бортовая сеть,

ИС – интегральная схема,

МК – микроконтроллер,

ПО – программное обеспечение,

ПЭВМ – персональная ЭВМ,

САПР – система автоматизированного проектирования,

ТЗ – техническое задание.

ВВЕДЕНИЕ

Данная работа описывает разработку устройства-адаптера для автомобильных диагностических шин. Описаны этапы проектирования устройства и разработки программного обеспечения микроконтроллера.

В качестве основного вычислительного устройства выбран микроконтроллер семейства STM32 – STM32F105RB. Выбранный МК имеет аппаратные контроллер интерфейса USB 2.0 FS и два контроллера CAN 2.0B, необходимые для выполнения поставленной задачи.

В процессе выполнения работы был проведен анализ технического задания и необходимых международных стандартов. Были разработаны функциональная и принципиальная схемы устройства, печатная плата устройства, ПО микроконтроллера. Было выполнено отладочное тестирование устройства с использованием макета.

Разработка устройства, согласно техническому заданию, состоит из двух основных частей: конструкторская и технологическая часть.

Конструкторская часть включает в себя:

- разработка электрической функциональной схемы устройства;
- разработка электрической принципиальной схемы устройства;
- проектирование печатной платы устройства;
- разработка программного обеспечения устройства.

Технологическая часть включает в себя:

- описание программных и аппаратных инструментов,
 использованных при разработке устройства;
 - описание методов тестирования и отладки устройства.

1 Конструкторская часть

1.1 Анализ технического задания

Техническое задание описывает устройство-адаптер, способное обеспечить взаимодействие ПЭВМ с автомобильными диагностическими шинами. Протокол взаимодействия необходимо реализовать в соответствии со стандартом SAE J2534 [1]. Устройство должно поддерживать работу со следующими протоколами: ISO 11898 (CAN) [2], ISO 15765 (DoCAN) [3].

Устройство подразумевается для использования в легковых автомобилях, следовательно устройство должно иметь возможность питаться от бортовой сети автомобиля.

Интерфейсом взаимодействия с ПЭВМ, согласно заданию, должен выступать протокол USB.

В результате анализа технического задания получаем, что устройство должно осуществлять передачу данных между ПЭВМ, используя интерфейс USB, и автомобильными шинами CAN.

Для взаимодействия с шиной CAN на физическом уровне необходимы CAN-трансивер. Для работы на канальном уровне необходим CAN-контроллер. Данные устройства могут быть объединены и представлять единое устройство, либо часть этих устройств может присутствовать в МК.

Для взаимодействия с ПЭВМ посредством протокола USB также необходим внешний или внутренний USB-контроллер.

1.2 Обзор возможных решений

Для выбора варианта реализации устройства сведем возможные варианты в таблицу и оценим их целесообразность с интерфейсной, производственной и экономической точек зрения в расчете на один канал CAN.

В таблице 1 представлены результаты сравнения возможных решений, где «интерфейс» — способ взаимодействия МК с CAN-контроллером, «кол-во устройств» — количество необходимых микросхем помимо МК, «стоимость» — стоимость данных устройств на момент разработки.

Таблица 1 – Сравнение возможных структурных решений

| Вариант | МК и внешний | МК и внешние | МК со встроенным |
|-----------|-------------------|----------------|------------------|
| | CAN контроллер со | CAN-контроллер | CAN-контроллером |
| | встроенным | и CAN- | и CAN-трансивер |
| | трансивером | трансивер | |
| Интерфейс | SPI | SPI | Встроенный |
| Кол-во | 1 | 2 | 1 |
| устройств | | | |
| Стоимость | Высокая | Средняя | Средняя |

По совокупности параметров преимущество имеет вариант 3 — микроконтроллер со встроенным САN-контроллером и внешним САN-трансивером. Он имеет меньшее количество устройств по сравнению с вариантом 2, а значит проще в производстве, при сопоставимой стоимости компонентов. Интерфейс взаимодействия с САN-контроллером в данном варианте, по сути, отсутствует, так как контроллер САN встроен в МК, что обеспечивает большую интеграцию и упрощает работу разработчика.

1.3 Выбор компонентов устройства

1.3.1 Выбор микроконтроллера

Исходя из решения принятого в 1.2 нам необходим микроконтроллер, имеющий в своем составе два САN-контроллера и способный работать с протоколом USB. Скорости его работы должно быть достаточно, чтобы обслуживать работу двух независимых шин САN, работающих на скорости до 500 кбод/с.

По данным критериям из семейства STM32 подходит несколько серий микроконтроллеров:

- микроконтроллеры серии F1, G4 из линейки Mainstream;
- микроконтроллеры серии F2, F4, F7, H7 из линейки High-Performance;
 - микроконтроллеры серии L4 из линейки Ultra-Low-Power.

На момент выполнения работы самым доступным вариантом являются МК серии F1 из линейки Mainstream. По итогу был выбран МК STM32F105RB, как самый доступный по стоимости за единицу и имеющийся на складах вариант.

Характеристики STM32F105RB [4]:

- ядро ARM Cortex-M3 32-бит до 72 МГц;
- ОЗУ 64 Кбайт SRAM;
- Flash-память 128 КБ;
- USB 2.0 OTG FS с 1,25 КБ выделенной памяти, on-chip PHY;
- 2x CAN 2.0B с 512 Б выделенной памяти;
- 2х 12-битных ЦАП
- 7 таймеров: 4 16-битных, 1 PWM, 2 DAC таймера, SysTick, 2 WDT;
- 5 USART,
- 3 SPI до 18 Мбит/с.
- напряжение питания от 2 В до 3,6 В.

Выбранный МК производится в различных корпусах, для разрабатываемого устройства был выбран вариант в корпусе LQFP-64. Конфигурация выводов показана на рисунке 1.




Рисунок 1 – Конфигурация выводов STM32F105RB

Общая для микропроцессоров F105 и F107 структурная диаграмма представлена на рисунке 2. Основное отличие данных MK – это наличие у F107 интерфейса Ethernet и отсутствие второго I^2C .




Рисунок 2 – Структурная диаграмма микроконтроллера

Микроконтроллер обладает 32-битной шиной адреса, что позволяет ему адресовать до 4 ГБ данных. Адресное пространство поделено между различными внутренними устройствами. Структура распределения адресного пространства памяти микроконтроллера представлена на рисунке 3.




Рисунок 3 — Структура распределения адресного пространства МК

1.3.2 Выбор САМ-трансивера

САN-трансивер представляет собой устройство обеспечивающее работу на физическом уровне шины САN. Он предназначен для управления состоянием шины — установка доминантного состояния, поддержание рецессивного, чтение текущего состояния шины.

На рисунке 4 приведена временная диаграмма физических и логических уровней сигналов на шине CAN.




Рисунок 4 — Временная диаграмма шины CAN

Временная диаграмма стандартного CAN кадра с обозначением логического разделения содержимого представлена на рисунке 5.




Рисунок 5 — Временная диаграмма стандартного кадра CAN

Основной характеристикой трансиверов является максимальная скорость работы с шиной. Также трансиверы могут включать в себе дополнительные функции: отключение передатчика, wake-up сигнал, защита шины от удержания доминантного состояния.

Большинство трансиверов представляют собой микросхему с восемью выводами и питанием +5 B.

В случае версии CAN 2.0В необходим трансивер, поддерживающий работу на скоростях до 1 Мбод/с.

В качестве CAN-трансивера была выбрана ИС ТЈА1050Т/СМ,118 производства NXP. Функциональная схема данной ИС представлена на рисунке 6 [5].




Рисунок 6 – Функциональная схема TJA1050T

1.3.3 Выбор компонентов цепей питания

Проектируемое устройство имеет возможность питания от +5 B USB, а также от БС автомобиля, напряжение которой на исправном автомобиле может варьироваться от 10,2 B до 14,8 B.

Для питания трансиверов CAN необходимо напряжение +5 В. Для питания МК требуется 3,3 В.

Общепринятым решением данной задачи будет использование понижающего (buck) [6] DC-DC преобразователя для преобразования высокого входного напряжения в +5 В. Выходной ток преобразователя будет

достаточен для питания трансиверов и последующего формирования напряжения +3,3 В для питания МК.

В качестве понижающего DC-DC преобразователя была выбрана ИС TPS563201 производства Texas Instruments.

+5 В также можно брать напрямую от USB интерфейса, подключив его через диод для защиты цепей ПЭВМ.

Для формирования напряжения +3,3 В целесообразно использовать LDO [7]. Несмотря на низкий КПД данных устройств, из-за низкого потребления МК мы можем использовать данное решение. В качестве LDO была выбрана ИС XC6206.

1.3.4 Выбор компонентов интерфейса USB

Выбранный МК поддерживает стандарт USB версии 2.0 FS и содержит контроллер физического уровня внутри себя. Внешний контроллер физического уровня USB 2.0 не требуется.

USB 2.0 представляет собой одну пару проводников, объединенных в дифференциальную пару. Устройства на шине USB делятся на 3 типа: «хост», «устройство» и «мост». Хостом на шине USB может являться единовременно лишь одно устройство. На рисунке 7 приведена диаграмма соединения устройств USB и их роли.

Передача данных всегда инициируется хостом, все подключенные устройства могут оправлять данные только в отведенные им хостом промежутки времени. На рисунке 8 приведена диаграмма процесса передачи данных по интерфейсу USB.

Компания-производитель МК STMicroelectronics рекомендует [8] защищать линии USB микроконтроллера от статических разрядов. Для этого производитель рекомендует использовать микросхему USBLC6-2.

1.3.5 Выбор разъемов устройства

Устройству необходимо по меньшей мере два разъема: для связи с автомобилем и с ПЭВМ, соответственно. Дополнительный разъем может быть предусмотрен для загрузки и отладки ПО микропроцессора.




Рисунок 7 – Диаграмма соединения устройств USB в системе




Рисунок 8 – Диаграмма передачи данных по USB

Соединение устройств USB может осуществляться с использованием стандартных разъемов, предусмотренных USB-IF [9]. Наиболее современным

и универсальным на момент проектирования устройства является разъем USB Type-C.

Данный тип разъема обладает следующими преимуществами:

- небольшие размеры относительно прочих разъемов,
- симметричен по горизонтали,
- имеет широкое распространение.

Подключение к автомобилю, согласно стандарту SAE J2534, должно осуществляться с использованием разъема SAE J1962 [10].

В качестве разъема для отладки и программирования для удобства использования решено использовать штыревую вилку PLS на 6 контактов.

1.4 Разработка электрической функциональной схемы

1.4.1 Цепи микроконтроллера

Для обеспечения работы микроконтроллера необходимо [11]:

- подключить соответствующие контакты к +3,3B и к земле,
- подключить цепи высокочастотного кварцевого резонатора,
- подключить цепи низкочастотного кварцевого резонатора,
- подключить подтягивающие резисторы ко входам сброса и выбора режима загрузки.

Для индикации текущего состояния устройства установим пару светодиодов, которыми сможет управлять МК.

Для корректной работы интерфейса USB подключим цепь +5 В от разъема USB через делитель напряжения к выделенному контакту МК [8].

Для удовлетворения требований стандарта SAE J2534 необходимо обеспечить возможность замера напряжения БС автомобиля. Подключим цепь +12 В через делитель напряжения к одному из входов АЦП микроконтроллера.

1.4.2 Цепи CAN

Для работы CAN-трансиверов необходимо подключить к соответствующим контактам +5 В и землю.

Для передачи данных по шине CAN необходимо подключить выводы RX и TX к соответствующим контактам МК. Каждый трансивер подключается к отдельному контроллеру CAN, встроенному в МК.

Также подключим вывод перехода в «тихий» режим к МК, чтобы иметь возможность принудительно работать в режиме «только чтение».

Выводы CANH и CANL необходимо подключить к контактам 3, 11 и 6, 14 разъема J1962 для каждого трансивера соответственно.

1.4.3 Цепи питания

Для формирования напряжения +5 В используется DC-DC преобразователь, построенный на базе ИС TPS563201. Помимо самой ИС для формирования +5 В необходима обвязка для неё. В неё входят следующие части [12]:

- катушка индуктивности,
- делитель напряжения,
- входные и выходные емкости.

Вход DC-DC преобразователя подключен к +12 В от БС автомобиля посредством контакта 16 разъема J1962. Земля устройства объединена с массой автомобиля через контакты 4 и 5 разъема J1962.

Также к цепи +5 В через диод Шоттки подключена шина +5 В USB, чтобы обеспечить возможность питания от USB и уберечь ПЭВМ от возможных сбоев в работе цепей питания устройства.

Для формирования напряжения +3,3 В используется LDO XC6206, подключаемое к цепи +5 В. Это позволит питать МК как при подключении к автомобилю, так и при питании от USB-разъема, где происходит небольшое падение напряжения на диоде Шоттки.

1.4.4 Цепи интерфейса USB

Для корректной работы разъема USB Туре-С необходимо подключить контакты СС1 и СС2 согласно стандарту [9].

Так как выбранный разъем симметричен и имеет поддержку USB 2.0, то и контактов D+ и D- у него две пары. Согласно стандарту, единовременно

может быть подключена только одна пара, вторая остается незадействованной, так как соединение отсутствует на уровне кабеля.

Дифференциальную пару USB 2.0 подключим к МК через ИС защиты от статических разрядов.

1.4.5 Цепи разъема отладки

Для обеспечения возможности загрузки прошивки и отладки устройства необходимо подключить линии интерфейса отладки МК к разъему.

Микроконтроллер STM32F105RB предоставляет два интерфейса отладки: SWD и JTAG.

Интерфейс SWD работает по двум линиям: SWCLK и SWDIO. Дополнительно может быть подключена линия SWO.

Интерфейс JTAG работает по четырем линиям: JTCK, JTMS, JTDI, JTDO.

Линии SWD и JTAG скоммутированы внутри МК и могут быть переназначены в процессе работы, поэтому для подключения этих интерфейсов требуется лишь четыре контакта, помимо питания и земли.

1.4.6 Итоговая электрическая функциональная схема

Полученная в результате работы электрическая функциональная схема приведена в приложении А.

1.5 Разработка электрической принципиальной схемы

1.5.1 Расчет цепей тактирования микропроцессора

Расчет цепей кварцевых резонаторов осуществлялся в соответствии с рекомендациями производителя МК [13].

В качестве высокоскоростного кварцевого резонатора выбран резонатор ТАХМ8М4RDBCCT2T с частотой 8 МГц. Данная частота тактирования наиболее удобна для дальнейшей настройки цепей тактирования внутри МК.

Емкость нагрузочных конденсаторов была рассчитана исходя из нагрузочной способности высокочастотного резонатора [14] и емкостей выводов МК [4]. Емкость нагрузочных конденсаторов составляет 10 пФ.

В качестве низкоскоростного кварцевого резонатора был выбран резонатор NX3215SA с частотой 32,768 кГц.

Емкость нагрузочных конденсаторов была рассчитана исходя из нагрузочной способности низкочастотного резонатора [15] и емкостей выводов МК [4]. Емкость нагрузочных конденсаторов составляет 12 пФ.

Также в цепь между выходным контактом МК и кварцевым резонатором был поставлен резистор нулевого сопротивления, для возможности дальнейшей подстройки.

1.5.2 Расчет цепей развязочных конденсаторов

Развязка цепей питания МК выполнялась согласно рекомендациям производителя [11].

Для развязки основного питания процессора используется по одному керамическому конденсатору номиналом 100 нФ на каждый контакт и один общий более емкий на 1 мкФ.

Для развязки питания аналоговой части МК используются керамические конденсаторы емкостями 100 нФ и 1 мкФ.

Для развязки питания CAN-трансиверов используется по одному керамическому конденсатору номиналом 100 нФ на каждый.

На входе и выходе LDO, формирующего +3,3 B, установлены керамические развязывающие конденсаторы номиналом 1 мкФ.

1.5.3 Расчет делителей напряжения

В устройстве предусмотрено два делителя напряжения: для обнаружения USB подключения и замера напряжения БС автомобиля. АЦП микроконтроллера способен измерять напряжение в диапазоне от 0 В до напряжения питания. Следовательно, нам необходимо задать такие параметры для делителей напряжения, чтобы напряжение никогда не превышало напряжение питания.

Номиналы резисторов делителя напряжения для обнаружения USB подключения взяты в соответствии с рекомендациями производителя МК [8], по 33 кОм и 82 кОм для верхнего и нижнего плеча соответственно.

Номиналы резисторов делителя напряжения для замера напряжения БС автомобиля рассчитаны так, чтобы напряжение, поступающее на контакт МК не было выше 3,3 В. Максимальное напряжение БС автомобиля принято за 17 В.

Коэффициент деления делителя напряжения рассчитывается по следующей формуле:

$$K_{A} = \frac{R_{H}}{R_{B} + R_{H}},$$

где $R_{\rm B}$ – номинал верхнего плеча, $R_{\rm H}$ – номинал нижнего плеча.

Выходное напряжение рассчитывается по следующей формуле:

$$U_{\text{вых}} = \frac{U_{\text{вх}}}{K_{\text{д}}}$$

Отсюда получаем формулу расчета необходимого коэффициента деления:

$$K_{\rm A} = \frac{U_{\rm BX}}{U_{\rm BMX}}$$

Подставляя в данную формулу исходные данные, получаем $K_{\rm g}=5$, (15). Далее выбираем из стандартного ряда пару номиналов с наиболее близким соотношением напряжений. Допустимо незначительное отклонение коэффициента деления. Суммарное сопротивление делителя определяет ток, протекающий через делитель, от чего зависит влияние тока потребления МК на точность измерений.

Резистор верхнего плеча выбран номиналом 10 кОм, резистор нижнего плеча выбран номиналом 2,49 кОм с итоговым коэффициентом деления равным 5,02.

1.5.4 Расчет токоограничивающих и подтягивающих резисторов

Согласно информации [4], предоставленной производителем МК, максимальный суммарный ток, который микроконтроллер может отдать и поглотить – 150 мА в каждую сторону. Максимальный ток на одном контакте, который микроконтроллер может отдать и поглотить – 25 мА.

Чтобы не создавать излишнее потребление энергии микроконтроллером, ограничим ток потребления светодиодных индикаторов на уровне 5 мА.

В качестве индикаторов работы были выбраны светодиоды с падением напряжения при токе в 5 мА равным 2,9 В. Расчет номинала сопротивления производим по закону Ома, где в качестве напряжения выступает разность напряжения питания и падения напряжения на светодиоде. Получаем резисторы с номиналом 80 Ом.

Подтягивающие резисторы для контактов определяющих режим загрузки МК выбраны номиналом 10 кОм.

1.5.5 Расчет цепей DC-DC преобразователя

Расчет номиналов элементов для цепей DC-DC преобразователя производился согласно информации, предоставленной производителем [12]. На рисунке 9 представлена типовая схема подключения ИС TPS563201.

Согласно таблице рекомендуемых номиналов компонентов, предоставленной производителем, при выходном напряжении 5 В следует использовать компоненты следующих номиналов:

- C1, C2 10 мк Φ ; C7 100 н Φ ; C8, C9 22 мк Φ ,
- L1 3,3 мкГн,
- R1 54,9 Ом; R2, R3 10 кОм.




Рисунок 9 — Типовая схема подключения TPS563201

Одними из параметров данной схемы, требующими отдельного расчета, являются I_{PEAK} и $I_{LO(RMS)}$. Подбор катушки индуктивности должен осуществляться с их учетом. Для расчета данных параметров потребуются следующие формулы:

$$I_{P-P} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN(MAX)}} * \frac{V_{IN(MAX)} - V_{OUT}}{L_O * f_{SW}},$$

где $V_{IN(MAX)}$ – максимальное входное напряжение, V_{OUT} – желаемое выходное напряжение, L_{O} – индуктивность выходной катушки, f_{SW} – частота работы ключа.

$$I_{PEAK} = I_O + \frac{I_{P-P}}{2},$$

где I_0 – максимальный выходной ток.

$$I_{LO(RMS)} = \sqrt{{I_0}^2 + \frac{{I_{P-P}}^2}{12}}$$

 V_{OUT} в нашем устройстве равен 5 В, $V_{IN(MAX)}$ равен 16 В, L_O равен 3,3 мкГн, f_{SW} равен 580 кГц, I_O примем за 750 мА.

По итогам расчетов имеем $I_{PEAK} = 1,65 \text{ A}, I_{LO(RMS)} = 0,912 \text{ A}.$

Значит катушка индуктивности должна быть номиналом 3,3 мкГн, иметь $I_{sat} \geq$ 1,65 A и $I_{RMS} \geq$ 0,912 A.

1.5.6 Расчет цепей разъема USB Туре-С

Изначально разъем USB Туре-С имеет 24 контакта, но так как для нашего устройства необходим только стандарт USB 2.0 и питание, то мы можем воспользоваться упрощенным вариантом этого разъема с меньшим количеством выводов.

Подключаем дифференциальную пару к МК через защиту от электростатических разрядов. А также подключаем выводы разъема СС1 и СС2 к земле через резисторы 5,1 кОм согласно стандарту [9].

1.5.7 Итоговая электрическая принципиальная схема

Полученная в результате работы электрическая принципиальная схема приведена в приложении Б.

1.6 Проектирование печатной платы

1.6.1 Общая сводка

Печатная плата устройства проектируется под имеющийся корпус с разъемом J1962. Фотография корпуса приведена на рисунке 10.



Рисунок 10 – Корпус устройства

Из-за малых размеров печатной платы, было принято решение проектировать четырехслойную печатную плату. Это позволит уменьшить воздействие электромагнитных помех на цепи устройства.

При проектировании печатной платы в качестве обучающих материалов были использованы различные информационные интернет-ресурсы [16–19].

1.6.2 Итог проектирования печатной платы

Результаты проектирования печатной платы в виде изображений трехмерной модели устройства: изометрия, вид сверху и вид снизу приведены на рисунках 11-12. Изображения верхних и нижних слоев печатной платы приведены на рисунке 13. Изображения внутренних слоёв не приводятся, так как представляют собой тривиальные слои с цепями питания устройства.




Рисунок 11 – Изометрический вид




Рисунок 12 – Вид сверху и вид снизу




Рисунок 13 – Верхний и нижний слои печатной платы

1.7 Расчет потребляемой мощности

Для расчета потребляемой мощности необходимо определить потребление тока каждого узла устройства и его напряжение питания.

Потребляемую мощность ИС возьмем из соответствующих документов. Для подсчета потребления микроконтроллера учтем, что он работает на частоте 72 МГц.

Для определения потребляемой мощности аналоговыми элементами воспользуемся следующей формулой:

$$P_{\text{пот}} = U_{\text{пад}} * I_{\text{пот}}$$

В таблице 2 приведены потребляемые составными частями устройства мощности.

Таблица 2 – Мощности, потребляемые составными частями устройства

| Узел | Кол- | Напряжение, | Ток, | Мощность, |
|---------------------|------|-------------|----------|-----------|
| | ВО | В | мА | мВт |
| STM32F105RB | 1 | 3,3 | 47,3 [4] | 156,09 |
| TJA1050T | 2 | 5 | 5 [5] | 50 |
| Светодиодный | 3 | 3,3 | 5 | 49,5 |
| индикатор | | | | |
| Делитель напряжения | 1 | 5 | 0,05 | 0,25 |
| USB | | | | |
| Делитель напряжения | 1 | 12,5 | 1 | 12,5 |
| БС | | | | |

Суммарное потребление $P_{\text{сум}} = 268,34 \text{ мВт.}$

1.8 Разработка ПО устройства

1.8.1 Логическая структура программы

Согласно стандарту SAE J2534 производитель устройства обязан предоставить интерфейс взаимодействия ПЭВМ с диагностическими шинами автомобиля напрямую, без учета специфики какой-либо диагностической шины. Стандарт строго не регламентирует физический интерфейс

взаимодействия с устройством, но описывает логический интерфейс, его функции и передаваемые параметры.

Так как стандарт предусматривает возможность взаимодействия устройства посредством различных интерфейсов передачи данных, целесообразно разработать единый программный интерфейс на уровне устройства для всех подобных интерфейсов.

Обработка запросов стандарта SAE J2534 производится единым образом для каждого вида диагностических шин автомобиля в модуле обработки команд.

Определение возможности применения конкретной функции к конкретному каналу передачи данных определяется модулем интерфейса данного канала.

1.8.2 Модуль интерфейса

Модуль интерфейса преобразует запросы, передаваемые через конкретный интерфейс передачи данных, в запросы единого формата для модуля обработки данных.

Модуль интерфейса должен быть запрограммирован отдельно для каждого конкретного интерфейса передачи данных, так как каждый из них предусматривает собственный способ передачи команд устройству.

В ходе данной работы был реализован модуль интерфейса, реализующий обработку команд, поступающих через интерфейс USB 2.0. Для передачи данных по USB был использован класс VCP, как наиболее легкий для взаимодействия с ним пользователя, а не программы.

Он позволяет отправлять команды и принимать ответы устройства используя программу-терминал, позволяющую взаимодействовать с СОМ-портами ПЭВМ.

Схемы алгоритмов модуля интерфейса приведены на рисунке 14.




Рисунок 14 – Схема алгоритма работы интерфейса VCP

1.8.3 Модуль обработки команд

Модуль обработки команд хранит в себе структуры модуля интерфейса взаимодействия и модулей интерфейсов диагностических шин. Он осуществляет передачу команд и возвращаемых значений между данными интерфейсами. Также он осуществляет первичную инициализацию данных модулей и последующий контроль за их работой с обработкой ошибок в случае их возникновения.

Данный модуль абстрагирован от конкретной реализации тех или иных модулей посредством общих интерфейсов взаимодействия с ними. Программист может реализовывать дополнительные интерфейсы без необходимости изменять код модуля обработки команд.

Схема алгоритма модуля обработки команд приведена на рисунке 15.



Рисунок 15 – Схема алгоритма модуля обработки команд

1.8.4 Модуль интерфейса CAN

Модуль интерфейса CAN обрабатывает запросы настройки, передачи и приема данных от модуля обработки команд и обслуживает прерывания, вызываемые модулем CAN-контроллера. Таким образом он обеспечивает взаимодействие ПЭВМ с шиной CAN в автомобиле.

Схемы алгоритмов модуля интерфейса САN приведены на рисунке 16.




Рисунок 16 – Схема алгоритма модуля интерфейса CAN

1.9 Интерфейс взаимодействия с устройством

Интерфейс взаимодействия с устройством реализован посредством отправки символьных строк через терминал СОМ-порта. В случае успешного выполнения команды устройство вернет ответ или сообщение об успешном выполнении, либо вернет код ошибки, которые определены в стандарте SAE J2534.

Список доступных команд и их параметры определены в стандарте, а формат их передачи на устройство приведен ниже:

<имя команды>

<имя команды> <параметр1>, <параметр2>, ..., <параметр N>

Имя команды отделяется от передаваемых параметров пробелом, если таковые параметры имеются. Параметры разделяются между собой символом запятой. Конец команды обозначается символом возврата каретки с кодом 13.

Список имен команд приведен далее, а примеры использования команд описаны в приложении Г: connect, disconnect, readmsgs, writemsgs, startperiodicmsgs, stopperiodicmsgs, startmsgfilter, stopmsgfilter, setprogvoltage, readversion, getlasterror, ioctl.

2 Технологическая часть

2.1 Используемые инструменты

При разработке устройства были использованы следующие программные средства:

- STM32CubeIDE среда программной разработки для МК STM32,
- Altium Designer САПР для проектирования радиоэлектронных средств,
 - sPlan программа для черчения схем и чертежей.

Из аппаратных средств использовались следующие:

- отладочная плата на базе МК STM32F401CC,
- программатор ST-link v2,
- модули шины CAN с контроллером MCP2515.

2.2 Методы тестирования

Тестирование и отладка программного кода проводились с использованием макетной платы и программатора ST-link. На рисунке 17 изображена макетная плата, на которой производилась отладка ПО.




Рисунок 17 – Отладочная макетная плата

Ядра ARM Cortex имеют встроенный интерфейс отладки с возможностью установки аппаратных и программных точек останова. Используя среду разработки STM32CubeIDE и программатор ST-link имеется возможность пошаговой отладки кода, просмотра содержимого регистров и значений переменных прямо на микроконтроллере.

Методом тестирования была выбрана ручная проверка корректности исполнения функций. Микроконтроллеру отправляются тестовые данные, ставится две точки останова: до входа в функцию и после выхода из неё. Две точки необходимы чтобы проверить корректность входных и выходных данных соответственно. Если была обнаружена ошибка в работе функции, тест перезапускается и производится полная пошаговая отладка функции с теми же входными данными. Пример проводимых тестов ПО устройства представлен на рисунке 18.




Рисунок 18 – Тестирование программного обеспечения

2.3 Описание способа программирования

При разработке ПО устройства применялся метод внутрисхемного программирования, при котором для загрузки программного обеспечения МК не требуется его демонтаж с печатной платы.

Интерфейсом программирования выступал интерфейс SWD [20], который представляет собой в минимальной конфигурации две линии: линию тактирования и двунаправленную линию передачи данных. Также может быть применена отдельная линия для вывода отладочной информации во время работы МК.

Данный интерфейс является частью ядра ARM Cortex, что позволяет получить доступ к большинству ресурсов микроконтроллера. Функциональная диаграмма интерфейса SWD совмещенного с JTAG приведена на рисунке 19.




Рисунок 19 — Функциональная диаграмма интерфейса отладки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы было разработано устройствоадаптер. Данное устройство способно взаимодействовать с ПЭВМ согласно стандарту SAE J2534; имеет интерфейс CAN, подключаемый к автомобилю через разъем J1962 и способно обеспечить взаимодействие ПЭВМ с диагностической шиной CAN автомобиля.

В результате проектирования разработаны электрические функциональная и принципиальная схемы, спроектирована печатная плата, а также написано и отлажено программное обеспечение устройства.

В результате проведенной работы спроектировано устройство, удовлетворяющее требованиям технического задания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. SAE J2534:2002. Recommended Practice for Pass-Thru Vehicle Programming URL: https://www.sae.org/standards/content/j2534_200202/ (дата обращения: 04.09.2022).
- 2. ISO 11898-2:2016 Road vehicles Controller area network (CAN) Part 2: High-speed medium access unit. URL: https://www.iso.org/standard/67244.html (дата обращения 17.09.2022).
- 3. ISO 15765-4:2021. Road vehicles Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) Part 4: Requirements for emissions-related systems. URL: https://www.iso.org/standard/78384.html (дата обращения 17.09.2022).
- 4. STMicroelectronics. DS6014. STM32F105XX, STM32F107XX Datasheet. URL: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f105rb.pdf (дата обращения 03.10.2022).
- 5. NXP. TJA1050T High speed CAN transceiver. Datasheet URL: https://static.chipdip.ru/lib/205/DOC000205042.pdf (дата обращения 04.10.2022).
- 6. Texas Instruments. Linear and Switching Voltage Regulator Fundamentals URL: https://www.ti.com/lit/an/snva558/snva558.pdf (дата обращения 25.09.2022).
- 7. Texas Instruments. LDO Basics. URL: https://www.ti.com/lit/eb/slyy151a/slyy151a.pdf (дата обращения 25.09.2022).
- 8. STMicroelectronics. AN4879. USB hardware and PCB guidelines using STM32 MCUs. URL: https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00296349-usb-hardware-and-pcb-guidelines-using-stm32-mcus-stmicroelectronics.pdf (дата обращения 20.09.2022).
- 9. USB Implementers Forum Official Website. URL: https://www.usb.org/ (дата обращения 15.10.2022).

- 10. SAE J1962:2002. Diagnostic Connector. URL: https://www.sae.org/standards/content/j1962_201607/ (дата обращения 04.10.2022).
- 11. STMicroelectronics. AN2586. Getting started with STM32F10xxx hardware development. URL: https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/6c/a 3/24/49/a5/d4/4a/db/CD00164185.pdf/files/CD00164185.pdf/jcr:content/translatio ns/en.CD00164185.pdf (дата обращения 15.10.2022).
- 12. Texas Instruments. TPS56320x Datasheet. URL: https://www.ti.com/lit/gpn/tps563208 (дата обращения 16.11.2022).
- 13. STMicroelectronics. AN2867. Oscillator design guide for STM8AF/AL/S, STM32 **MCUs** MPUs. URL: and https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00221665-oscillator-designguide-for-stm8afals-stm32-mcus-and-mpus-stmicroelectronics.pdf (дата обращения 23.10.2022).
- 14. TAXM8M4RDBCCT2TSpecifications.URL:https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1912111437_TAE-Zhejiang-Abel-Elec-ТАХМ8M4RDBCCT2T_C400090.pdf (дата обращения 25.10.2022).
- 15. NX3215SA Specifications URL: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810171130_NDK-NX3215SA-32-768K-STD-MUA-14_C156244.pdf (дата обращения 25.10.2022).
- 16. Altium Education. URL: https://education.altium.com/ (дата обращения 24.09.2022).
- 17. Altium Academy Youtube channel. URL: https://www.youtube.com/@AltiumAcademy (дата обращения 14.11.2022).
- 18. EEVblog Youtube channel. URL: https://www.youtube.com/@EEVblog (дата обращения 13.11.2022).
- 19. Vladimir Medintsev Youtube channel URL: https://www.youtube.com/@VladimirMedintsev (дата обращения 15.10.2022).

20. STMicroelectronics. RM0008. Reference manual. STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced Arm®-based 32-bit MCUs — URL: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/cd00171190-stm32f101xx-stm32f102xx-stm32f103xx-stm32f105xx-and-stm32f107xx-advanced-arm-based-32-bit-mcus-stmicroelectronics.pdf (дата обращения 18.09.2022).

приложение а

Схема электрическая функциональная

приложение Б

Схема электрическая принципиальная

приложение в

Перечень элементов

приложение г

Описание интерфейса взаимодействия с устройством

Список команд, формат их использования и формат возвращаемых значений приведены в таблице $\Gamma 1$.

Таблица Г1 – Интерфейс взаимодействия с устройством

| 1 | Команда | PassThruConnect |
|---|-------------|--|
| | Входной | connect 5,c001 (ProtocolID, Flags) |
| | синтаксис | |
| | Выходной | 1 (ChannelID) / NOT_SUPPORTED (Error Code) |
| | синтаксис | |
| | | |
| 2 | Команда | PassThruDisconnect |
| | Входной | disconnect 1 (ChannelID) |
| | синтаксис | |
| | Выходной | OK (Error Code) |
| | синтаксис | |
| | | |
| 3 | Команда | PassThruReadMsgs |
| | Входной | readmsgs 1,2,10 (ChannelID, NumMsgs, Timeout) |
| | синтаксис | |
| | Выходной | Сообщения протокола, разделенные '\r' / ERROR (Error Code) |
| | синтаксис | |
| | | |
| 4 | Команда | PassThruWriteMsgs |
| | Входной | writemsgs 1,01A4C3D29D93F2A000C (ChannelID, Msg) |
| | синтаксис | |
| | Выходной | OK (Error Code) |
| | синтаксис | |
| | Ограничения | Нет возможности отправить несколько сообщений за раз |
| L | | |
| 5 | Команда | PassThruStartPeriodicMsg |
| | Входной | startperiodicmsgs 1,01A4C3D29D93F2A000C,100 (ChannelID, Msg, |
| | синтаксис | TimeInterval) |
| | Выходной | 3 (MsgID) / ERROR (Error Code) |
| | синтаксис | |
| | | |
| 6 | Команда | PassThruStopPeriodicMsg |
| | Входной | stopperiodicmsgs 1,3 (ChannelID, MsgID) |
| | синтаксис | |
| | Выходной | OK (Error Code) |
| | синтаксис | |
| | | |

Продолжение таблицы Г1

| 7 | Команда | PassThruStartMsgFilter |
|------|-------------|---|
| | Входной | startmsgfilter 1,0,21df432ab432,2123afc321,21ad3424 |
| | синтаксис | (ChannelID, FilterType, MaskMsg, PatternMsg, FlowControlMsg) |
| | Выходной | 5 (MsgID) / ERROR (Error Code) |
| | синтаксис | |
| | | |
| 8 | Команда | PassThruStopMsgFilter |
| | Входной | stopmsgfilter 1,5 (ChannelID, MsgID) |
| | синтаксис | |
| | Выходной | OK (Error Code) |
| | синтаксис | |
| | | |
| 9 | Команда | PassThruSetProgrammingVoltage |
| | Входной | setprogvoltage 6,20000 (PinNumber, Voltage) |
| | синтаксис | OW (F C. I.) |
| | Выходной | OK (Error Code) |
| | синтаксис | |
| 10 | Команда | PassThruReadVersion |
| 10 | Входной | readversion |
| | синтаксис | readversion |
| | Выходной | Строка версии программного обеспечения / ERROR (Error |
| | синтаксис | Code) |
| | CHITTAKOTIC | 2000) |
| 11 | Команда | PassThruGetLastError |
| | Входной | getlasterror |
| | синтаксис | |
| | Выходной | Строка ошибки / ERROR (Error Code) |
| | синтаксис | |
| | | |
| 12 | Команда | PassThruIoctl |
| | Входной | ioctl 1,7,9032ad214f (ChannelID, IoctlID, Input) |
| | синтаксис | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | Выходной | Выходная структура / ERROR (Error Code) |
| | синтаксис | |
| | | |
| 12.1 | Команда | PassThruIoctl (GET_CONFIG) |
| | Входной | ioctl 1,1,5,2,3,5,6,9 (количество и список запрашиваемых |
| | синтаксис | параметров) |
| | Выходной | Список параметров, разделенные '\r' / ERROR (Error Code) |
| | синтаксис | |
| 10.0 | Volume | Describent out (SET_CONEIC) |
| 12.2 | Команда | PassThruIoctl (SET_CONFIG) |
| | Входной | ioctl 1,2,5,2,500,3,200,5,600,6,1,9,0 (количество пар, параметров |
| - | Синтаксис | и значений) |
| | Выходной | OK (Error Code) |
| | синтаксис | |

приложение д

Исходный код программы

```
main.h
/* Define to prevent recursive inclusion -----
----*/
#ifndef __MAIN_H
#define __MAIN_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/* Includes -------------
----*/
#include "stm32f4xx_hal.h"
----*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
----*/
/* USER CODE BEGIN ET */
/* USER CODE END ET */
/* Exported constants -------
----*/
/* USER CODE BEGIN EC */
/* USER CODE END EC */
----*/
/* USER CODE BEGIN EM */
/* USER CODE END EM */
/* Exported functions prototypes ------
----*/
void Error_Handler(void);
/* USER CODE BEGIN EFP */
/* USER CODE END EFP */
```

```
/* Private defines -------
----*/
#define USER LED Pin GPIO PIN 13
#define USER LED GPIO Port GPIOC
#define USER BTN Pin GPIO PIN 0
#define USER BTN GPIO Port GPIOA
#define CAN1 CS Pin GPIO PIN 1
#define CAN1 CS GPIO Port GPIOA
#define CAN2 CS Pin GPIO PIN 2
#define CAN2 CS GPIO Port GPIOA
#define CAN1 INT Pin GPIO PIN 0
#define CAN1 INT GPIO Port GPIOB
#define CAN1 INT EXTI IRQn EXTI0 IRQn
#define CAN2_INT_Pin GPIO_PIN_1
#define CAN2 INT GPIO Port GPIOB
#define CAN2 INT EXTI IRQn EXTI1 IRQn
#define ERROR LED Pin GPIO PIN 7
#define ERROR LED GPIO Port GPIOB
/* USER CODE BEGIN Private defines */
/* USER CODE END Private defines */
#ifdef cplusplus
}
#endif
#endif /* __MAIN_H */
main.c
/* USER CODE BEGIN Header */
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------
----*/
#include "main.h"
#include "usb vcp/usb device.h"
----*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "Button.h"
#include "PassThru/PassThruCore.h"
/* USER CODE END Includes */
----*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
```

```
----*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
----*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
----*/
RTC HandleTypeDef hrtc;
SPI_HandleTypeDef hspi1;
/* USER CODE BEGIN PV */
// User LED Variables
uint32 t ledTimer = 0;
uint32_t ledDuty = 512;
uint32_t ledPwmCounter = 0U;
uint32 t ledDutyTimer = 0;
uint32 t dutyDirection = 1;
uint32_t ledMode = 0;
Button TypeDef user btn;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes ------
----*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_RTC_Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
static void User_LED_Init();
static void breatheTick();
/* USER CODE END PFP */
----*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
```

```
/**
 * @brief The application entry point.
 * @retval int
int main(void)
 /* USER CODE BEGIN 1 */
 /* USER CODE END 1 */
 /* MCU Configuration-----
----*/
 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the
Systick. */
 HAL_Init();
 /* USER CODE BEGIN Init */
 /* USER CODE END Init */
 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();
 /* USER CODE BEGIN SysInit */
 /* USER CODE END SysInit */
 /* Initialize all configured peripherals */
 MX GPIO Init();
 MX_RTC_Init();
 MX SPI1 Init();
 MX_USB_DEVICE_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */
 // Initialize device modules
 PassThru_init(&hspi1);
 User LED Init();
 Btn Init(&user btn, USER BTN GPIO Port, USER BTN Pin,
GPIO PIN RESET);
 /* USER CODE END 2 */
 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {
   if (Btn Check(&user btn)) {
     ledMode = !ledMode;
   }
```

```
breatheTick();
    PassThru tick();
    /* USER CODE END WHILE */
   /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
 */
void SystemClock_Config(void)
 RCC OscInitTypeDef RCC OscInitStruct = {0};
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
 /** Configure the main internal regulator output voltage
 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
 __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE2);
 /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified
parameters
  * in the RCC OscInitTypeDef structure.
 */
 RCC OscInitStruct.OscillatorType =
RCC_OSCILLATORTYPE_HSE|RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
 RCC OscInitStruct.HSEState = RCC HSE ON;
 RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
 RCC OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC PLL ON;
 RCC OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC PLLSOURCE HSE;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 144;
 RCC OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC PLLP DIV2;
 RCC OscInitStruct.PLL.PLLQ = 3;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
   Error Handler();
  }
 /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType =
RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC CLOCKTYPE PCLK1|RCC CLOCKTYPE PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
```

```
RCC ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC SYSCLK DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC HCLK DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) !=
HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}
/**
  * @brief RTC Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
static void MX_RTC_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN RTC_Init 0 */
  /* USER CODE END RTC Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN RTC_Init 1 */
  /* USER CODE END RTC Init 1 */
  /** Initialize RTC Only
  */
  hrtc.Instance = RTC;
  hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
  hrtc.Init.AsynchPrediv = 127;
  hrtc.Init.SynchPrediv = 255;
  hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
  hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC OUTPUT POLARITY HIGH;
  hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
  if (HAL RTC Init(&hrtc) != HAL OK)
  {
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN RTC Init 2 */
  /* USER CODE END RTC Init 2 */
}
/**
  * @brief SPI1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  */
```

```
static void MX SPI1 Init(void)
 /* USER CODE BEGIN SPI1 Init 0 */
 /* USER CODE END SPI1 Init 0 */
 /* USER CODE BEGIN SPI1 Init 1 */
 /* USER CODE END SPI1 Init 1 */
 /* SPI1 parameter configuration*/
 hspi1.Instance = SPI1;
 hspi1.Init.Mode = SPI MODE MASTER;
 hspi1.Init.Direction = SPI DIRECTION 2LINES;
 hspi1.Init.DataSize = SPI DATASIZE 8BIT;
 hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
 hspi1.Init.CLKPhase = SPI PHASE 1EDGE;
 hspi1.Init.NSS = SPI NSS SOFT;
 hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI BAUDRATEPRESCALER 8;
 hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
 hspi1.Init.TIMode = SPI TIMODE DISABLE;
 hspi1.Init.CRCCalculation = SPI CRCCALCULATION DISABLE;
 hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
 if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
 {
   Error Handler();
 /* USER CODE BEGIN SPI1 Init 2 */
 /* USER CODE END SPI1 Init 2 */
}
/**
 * @brief GPIO Initialization Function
 * @param None
  * @retval None
static void MX GPIO Init(void)
{
 GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL GPIO WritePin(USER LED GPIO Port, USER LED Pin, GPIO PIN SET);
```

```
/*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL GPIO WritePin(GPIOA, CAN1 CS Pin CAN2 CS Pin, GPIO PIN SET);
 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(ERROR_LED_GPIO_Port, ERROR_LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
 /*Configure GPIO pin : USER LED Pin */
 GPIO InitStruct.Pin = USER LED Pin;
 GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT OD;
 GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
 GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ LOW;
 HAL_GPIO_Init(USER_LED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
 /*Configure GPIO pin : USER BTN Pin */
 GPIO InitStruct.Pin = USER BTN Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
 GPIO InitStruct.Pull = GPIO PULLUP;
 HAL GPIO Init(USER BTN GPIO Port, &GPIO InitStruct);
 /*Configure GPIO pins : CAN1 CS Pin CAN2 CS Pin */
 GPIO InitStruct.Pin = CAN1_CS_Pin|CAN2_CS_Pin;
 GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
 GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
 GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ LOW;
 HAL GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStruct);
 /*Configure GPIO pins : CAN1 INT Pin CAN2 INT Pin */
 GPIO InitStruct.Pin = CAN1 INT Pin CAN2 INT Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE IT FALLING;
 GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
 HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
 /*Configure GPIO pin : ERROR LED Pin */
 GPIO InitStruct.Pin = ERROR LED Pin;
 GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT OD;
 GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
 GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ LOW;
 HAL_GPIO_Init(ERROR_LED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
 /* EXTI interrupt init*/
 HAL_NVIC_SetPriority(EXTIO_IRQn, 0, 0);
 HAL NVIC SetPriority(EXTI1 IRQn, 0, 0);
/* USER CODE BEGIN 4 */
static void User LED Init()
 ledTimer = HAL GetTick();
```

}

```
ledDutyTimer = HAL GetTick();
}
static void breatheTick()
{
  if (ledMode == 0) {
    // имитация аппаратного счетчика
    ++ledPwmCounter;
    if (ledPwmCounter > 1023) {
      ledPwmCounter = 0;
    }
    // изменение коэффициента заполнения Ш�?М раз в 1 мс
    if (ledDutyTimer + 1 < HAL GetTick()) {</pre>
      ledDutyTimer = HAL GetTick();
      if ((ledDuty == 0) || (ledDuty == 1023)) {
        dutyDirection = !dutyDirection;
      ledDuty += (dutyDirection) ? 1 : -1;
    }
    // установка состояния выхода в зависимости от текущего состояния
счетчика и коэффициента заполнения
    HAL_GPIO_WritePin(USER_LED_GPIO_Port, USER_LED_Pin, (ledPwmCounter
< ledDuty) ? GPIO PIN RESET : GPIO PIN SET);</pre>
  } else {
    if (ledTimer + 500 < HAL GetTick()){</pre>
      HAL_GPIO_TogglePin(USER_LED_GPIO_Port, USER_LED_Pin);
      ledTimer = HAL GetTick();
    }
  }
}
/* USER CODE END 4 */
/**
  * @brief This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error Handler Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error
return state */
  disable irq();
  HAL_GPIO_WritePin(ERROR_LED_GPIO_Port, ERROR_LED_Pin,
GPIO PIN RESET);
  while (1)
  {
```

```
/* USER CODE END Error Handler Debug */
#ifdef USE FULL ASSERT
/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line
number
           where the assert param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
void assert failed(uint8 t *file, uint32 t line)
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and
line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n",
file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
usbd cdc if.h
/* USER CODE BEGIN Header */
/* USER CODE END Header */
/* Define to prevent recursive inclusion ------
----*/
#ifndef __USBD_CDC_IF_H__
#define USBD CDC IF H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/* Includes -----
----*/
#include <usb_vcp/usblib/cdc/usbd_cdc.h>
/* USER CODE BEGIN INCLUDE */
/* USER CODE END INCLUDE */
/** @addtogroup STM32 USB OTG DEVICE LIBRARY
 * @brief For Usb device.
 * @{
  */
```

```
/** @defgroup USBD CDC IF USBD CDC IF
  * @brief Usb VCP device module
 * @{
  */
/** @defgroup USBD_CDC_IF_Exported_Defines
USBD CDC IF Exported Defines
  * @brief Defines.
 * @{
  */
/* Define size for the receive and transmit buffer over CDC */
#define APP RX DATA SIZE
                          1000
#define APP TX DATA SIZE
/* USER CODE BEGIN EXPORTED DEFINES */
#define COMMAND_BUF_SIZE 1024
#define COMMAND DELIMITER SYMB '\r'
/* USER CODE END EXPORTED DEFINES */
/**
 * @}
/** @defgroup USBD CDC IF Exported Types USBD CDC IF Exported Types
 * @brief Types.
 * @{
  */
/* USER CODE BEGIN EXPORTED TYPES */
typedef enum
  BUF OK = OU,
  BUF FULL,
 BUF NOTENOUGHSPACE,
 BUF NOMSGAVAIL
} BufStatusTypeDef;
/* USER CODE END EXPORTED TYPES */
/**
 * @}
  */
/** @defgroup USBD CDC IF Exported Macros USBD CDC IF Exported Macros
 * @brief Aliases.
  * @{
  */
/* USER CODE BEGIN EXPORTED MACRO */
```

```
/* USER CODE END EXPORTED MACRO */
/**
 * @}
  */
/** @defgroup USBD_CDC_IF_Exported_Variables
USBD CDC IF Exported Variables
 * @brief Public variables.
  * @{
  */
/** CDC Interface callback. */
extern USBD CDC ItfTypeDef USBD Interface fops FS;
/* USER CODE BEGIN EXPORTED VARIABLES */
/* USER CODE END EXPORTED VARIABLES */
/**
 * @}
/** @defgroup USBD CDC IF Exported FunctionsPrototype
USBD CDC IF Exported FunctionsPrototype
  * @brief Public functions declaration.
 * @{
  */
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len);
/* USER CODE BEGIN EXPORTED FUNCTIONS */
uint8_t Com_Msg_Available();
uint8_t Com_Read_Msg(uint8_t *buf, uint16_t len, uint16_t *msgLen);
void Com_Buf_Reset();
/* USER CODE END EXPORTED_FUNCTIONS */
#ifdef cplusplus
}
#endif
#endif /* USBD CDC IF H */
usb_cdc_if.c
/* USER CODE BEGIN Header */
/* USER CODE END Header */
```

```
----*/
#include <usb_vcp/usbd_cdc_if.h>
/* USER CODE BEGIN INCLUDE */
/* USER CODE END INCLUDE */
/* Private typedef ------
----*/
----*/
----*/
/* USER CODE BEGIN PV */
----*/
/* USER CODE END PV */
/** @addtogroup STM32_USB_OTG_DEVICE_LIBRARY
 * @brief Usb device library.
 * @{
 */
/** @addtogroup USBD_CDC_IF
 * @{
 */
/** @defgroup USBD_CDC_IF_Private_TypesDefinitions
USBD_CDC_IF_Private_TypesDefinitions
 * @brief Private types.
 * @{
 */
/* USER CODE BEGIN PRIVATE TYPES */
typedef struct {
   uint16_t firstChar;
   uint16_t lastChar;
   uint8_t noMessages;
   uint8_t empty;
   int16 t nextMessageEnd;
   uint8_t buf[COMMAND_BUF_SIZE];
} ComMsgBuf;
/* USER CODE END PRIVATE_TYPES */
```

```
/**
 * @}
 */
/** @defgroup USBD_CDC_IF_Private_Defines USBD_CDC_IF_Private_Defines
 * @brief Private defines.
 * @{
 */
/* USER CODE BEGIN PRIVATE DEFINES */
/* USER CODE END PRIVATE DEFINES */
/**
 * @}
 */
/** @defgroup USBD CDC IF Private Macros USBD CDC IF Private Macros
 * @brief Private macros.
 * @{
 */
/* USER CODE BEGIN PRIVATE MACRO */
/* USER CODE END PRIVATE MACRO */
/**
 * @}
 */
/** @defgroup USBD_CDC_IF_Private_Variables
USBD CDC IF Private Variables
 * @brief Private variables.
 * @{
 */
/* Create buffer for reception and transmission
                                                           */
/* It's up to user to redefine and/or remove those define */
/** Received data over USB are stored in this buffer
uint8 t UserRxBufferFS[APP RX DATA SIZE];
/** Data to send over USB CDC are stored in this buffer */
uint8 t UserTxBufferFS[APP TX DATA SIZE];
/* USER CODE BEGIN PRIVATE VARIABLES */
ComMsgBuf msgBuf =
 0, // firstChar
 0, // lastChar
 1, // noMessages
 1, // empty
```

```
-1, // nextMessageEnd
  { '\0' } // buf
};
/* USER CODE END PRIVATE VARIABLES */
/**
 * @}
 */
/** @defgroup USBD CDC IF Exported Variables
USBD CDC IF Exported Variables
  * @brief Public variables.
  * @{
  */
extern USBD_HandleTypeDef hUsbDeviceFS;
/* USER CODE BEGIN EXPORTED VARIABLES */
/* USER CODE END EXPORTED VARIABLES */
/**
 * @}
 */
/** @defgroup USBD_CDC_IF_Private_FunctionPrototypes
USBD_CDC_IF_Private FunctionPrototypes
  * @brief Private functions declaration.
  * @{
  */
static int8 t CDC_Init_FS(void);
static int8 t CDC_DeInit_FS(void);
static int8 t CDC Control FS(uint8 t cmd, uint8 t* pbuf, uint16 t
static int8 t CDC_Receive_FS(uint8 t* pbuf, uint32 t *Len);
static int8 t CDC_TransmitCplt_FS(uint8 t *pbuf, uint32 t *Len,
uint8 t epnum);
/* USER CODE BEGIN PRIVATE FUNCTIONS DECLARATION */
static uint8_t Com_Append_Data(uint8_t *buf, uint16_t len);
static uint16_t Get_Buffer_Free_Space();
static uint16_t Get_Cyclic_Distance(uint16_t start, uint16_t end,
uint16 t bufSize);
/* USER CODE END PRIVATE FUNCTIONS DECLARATION */
/**
 * @}
```

```
*/
USBD_CDC_ItfTypeDef USBD_Interface_fops_FS =
  CDC Init FS,
  CDC DeInit FS,
  CDC Control FS,
  CDC Receive FS,
  CDC TransmitCplt FS
};
/* Private functions -------
----*/
/**
  * @brief Initializes the CDC media low layer over the FS USB IP
  * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD FAIL
static int8_t CDC_Init_FS(void)
{
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* Set Application Buffers */
  USBD CDC SetTxBuffer(&hUsbDeviceFS, UserTxBufferFS, 0);
  USBD CDC SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, UserRxBufferFS);
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 3 */
}
  * @brief DeInitializes the CDC media low layer
  * @retval USBD OK if all operations are OK else USBD FAIL
static int8_t CDC_DeInit_FS(void)
  /* USER CODE BEGIN 4 */
  return (USBD OK);
  /* USER CODE END 4 */
}
/**
  * @brief Manage the CDC class requests
  * @param cmd: Command code
  * @param pbuf: Buffer containing command data (request parameters)
  * @param length: Number of data to be sent (in bytes)
  * @retval Result of the operation: USBD_OK if all operations are OK
else USBD FAIL
static int8_t CDC_Control_FS(uint8_t cmd, uint8_t* pbuf, uint16_t
length)
{
  /* USER CODE BEGIN 5 */
  switch(cmd)
```

```
{
    case CDC_SEND_ENCAPSULATED_COMMAND:
    break;
    case CDC_GET_ENCAPSULATED_RESPONSE:
    break;
    case CDC_SET_COMM_FEATURE:
    break;
    case CDC_GET_COMM_FEATURE:
    break;
    case CDC_CLEAR_COMM_FEATURE:
    break;
    case CDC_SET_LINE_CODING:
    break;
    case CDC_GET_LINE_CODING:
    break;
    case CDC_SET_CONTROL_LINE_STATE:
    break;
    case CDC_SEND_BREAK:
    break;
  default:
    break;
 return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 5 */
}
 * @brief Data received over USB OUT endpoint are sent over CDC
interface
            through this function.
            @note
```

```
This function will issue a NAK packet on any OUT packet
received on
            USB endpoint until exiting this function. If you exit this
function
            before transfer is complete on CDC interface (ie. using
DMA controller)
            it will result in receiving more data while previous ones
are still
           not sent.
 * @param Buf: Buffer of data to be received
 * @param Len: Number of data received (in bytes)
 * @retval Result of the operation: USBD OK if all operations are OK
else USBD FAIL
 */
static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, &Buf[0]);
 USBD CDC ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
 if (Com_Append_Data(Buf, *Len) != BUF_OK) {
       Error_Handler();
 }
 return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 6 */
}
/**
  * @brief CDC_Transmit_FS
            Data to send over USB IN endpoint are sent over CDC
interface
 *
           through this function.
  *
            @note
 * @param Buf: Buffer of data to be sent
 * @param Len: Number of data to be sent (in bytes)
 * @retval USBD OK if all operations are OK else USBD FAIL or
USBD BUSY
 */
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
 uint8 t result = USBD OK;
 /* USER CODE BEGIN 7 */
 USBD CDC HandleTypeDef *hcdc =
(USBD CDC HandleTypeDef*)hUsbDeviceFS.pClassData;
 if (hcdc->TxState != 0){
    return USBD_BUSY;
```

```
USBD CDC SetTxBuffer(&hUsbDeviceFS, Buf, Len);
 result = USBD CDC TransmitPacket(&hUsbDeviceFS);
 /* USER CODE END 7 */
 return result:
}
/**
 * @brief CDC TransmitCplt FS
           Data transmitted callback
            @note
            This function is IN transfer complete callback used to
inform user that
           the submitted Data is successfully sent over USB.
 * @param Buf: Buffer of data to be received
 * @param Len: Number of data received (in bytes)
 * @retval Result of the operation: USBD OK if all operations are OK
else USBD FAIL
 */
static int8 t CDC_TransmitCplt_FS(uint8 t *Buf, uint32 t *Len, uint8 t
epnum)
{
 uint8 t result = USBD OK;
 /* USER CODE BEGIN 13 */
 UNUSED(Buf);
 UNUSED(Len);
 UNUSED(epnum);
 /* USER CODE END 13 */
 return result;
}
/* USER CODE BEGIN PRIVATE FUNCTIONS IMPLEMENTATION */
static uint8 t Com Append Data(uint8 t *buf, uint16 t len)
{
 BufStatusTypeDef status = BUF OK;
 if (Get_Buffer_Free_Space() < len) {</pre>
       return BUF FULL;
 }
 if (msgBuf.lastChar + len >= COMMAND_BUF_SIZE) {
       uint16 t symbolsToCycle = COMMAND BUF SIZE - msgBuf.lastChar;
       strncpy((char*)&msgBuf.buf[msgBuf.lastChar], (char*)&buf[0],
symbolsToCycle);
       strncpy((char*)&msgBuf.buf[0], (char*)&buf[symbolsToCycle], len
- symbolsToCycle);
     msgBuf.lastChar = msgBuf.lastChar + len - COMMAND_BUF_SIZE;
```

```
} else {
       strncpy((char*)&msgBuf.buf[msgBuf.lastChar], (char*)&buf[0],
len);
       msgBuf.lastChar = msgBuf.lastChar + len;
  }
  if (len > 0) {
       msgBuf.noMessages = 0;
       msgBuf.empty = 0;
  }
  return status;
static uint16_t Get_Buffer_Free_Space()
  uint16 t result;
  if (msgBuf.lastChar < msgBuf.firstChar && !msgBuf.empty) {</pre>
       result = msgBuf.firstChar - msgBuf.lastChar;
  } else {
       result = COMMAND BUF SIZE - (msgBuf.lastChar -
msgBuf.firstChar);
  }
  return result;
static uint16 t Get Cyclic Distance(uint16 t start, uint16 t end,
uint16 t bufSize)
{
  uint16_t result;
  if (end <= start) {</pre>
       result = COMMAND BUF SIZE - (start - end);
  } else {
       result = end - start;
  return result;
}
uint8_t Com_Msg_Available()
   disable irq();
  uint8_t result = 0;
  uint16_t cur = msgBuf.firstChar;
  if (!msgBuf.empty && !msgBuf.noMessages && (msgBuf.nextMessageEnd ==
-1)) {
    do {
      if (msgBuf.buf[cur] == COMMAND_DELIMITER_SYMB) {
      result = 1;
      }
```

```
++cur;
      if (cur >= COMMAND BUF SIZE) {
      cur = 0;
      }
    }
       while ((cur != msgBuf.lastChar) && (result == 0));
  }
 if (!result) {
   msgBuf.noMessages = 1;
    msgBuf.nextMessageEnd = -1;
  } else {
   msgBuf.noMessages = 0;
   msgBuf.nextMessageEnd = cur;
  enable irq();
 return result | msgBuf.nextMessageEnd != -1;
uint8_t Com_Read_Msg(uint8_t *buf, uint16_t bufLen, uint16_t *msgLen)
 BufStatusTypeDef result = BUF_OK;
 if (!Com Msg Available()) {
   return BUF NOMSGAVAIL;
  }
  disable_irq();
 uint16_t len = Get_Cyclic_Distance(msgBuf.firstChar,
msgBuf.nextMessageEnd, COMMAND BUF SIZE);
 if (bufLen < len) {</pre>
       return BUF NOTENOUGHSPACE;
 }
 if (msgBuf.firstChar + len >= COMMAND BUF SIZE) {
    uint16_t symbolsToCycle = COMMAND_BUF_SIZE - msgBuf.firstChar;
    strncpy((char*)&buf[0], (char*)&msgBuf.buf[msgBuf.firstChar],
symbolsToCycle);
    strncpy((char*)&buf[symbolsToCycle], (char*)&msgBuf.buf[0], len -
symbolsToCycle);
   msgBuf.firstChar += len - COMMAND_BUF_SIZE;
  } else {
       strncpy((char*)&buf[0], (char*)&msgBuf.buf[msgBuf.firstChar],
len);
       msgBuf.firstChar += len;
  }
```

```
msgBuf.nextMessageEnd = -1;
 if (msgBuf.firstChar == msgBuf.lastChar) {
      msgBuf.empty = 1;
      msgBuf.noMessages = 1;
  }
 *msgLen = len;
  __enable_irq();
 return result;
void Com_Buf_Reset()
     __disable_irq();
     msgBuf.empty = 1;
     msgBuf.firstChar = 0;
     msgBuf.lastChar = 0;
     msgBuf.noMessages = 1;
     msgBuf.nextMessageEnd = -1;
     enable irq();
}
VCPCommParser.h
#ifndef COMCOMMANDPARSER H
#define COMCOMMANDPARSER H
/* ----- VCP command parser includes ----- */
#include <PassThru/PassThruComm if.h>
#include "usb vcp/usbd cdc if.h"
/* ----- VCP command parser defines ----- */
/* ----- VCP command parser public function declaration -----
-- */
void VCP_getInterface(PassThruComm ItfTypeDef *interface);
#endif /* COMCOMMANDPARSER_H_ */
VCPCommParser.c
 * VCPCommParser.c
 * Created on: 23 дек. 2022 г.
```

```
Author: mak22
 */
#include "usb vcp/VCPCommParser.h"
/* ----- VCP command parser private enum ----- */
typedef enum {
 PARSE ERROR = 0U,
 PARSE COMMA,
 PARSE END
} ParseStatus;
/* ----- VCP command parser private variables ----- */
#define COMMAND COUNT 12
#define MAX_COMMAND_LEN 18
const char commands[COMMAND_COUNT][MAX_COMMAND_LEN] = {
    "connect",
    "disconnect",
    "readmsgs",
    "writemsgs",
    "startperiodicmsgs",
    "stopperiodicmsgs",
    "startmsgfilter",
    "stopmsgfilter",
    "setprogvoltage",
    "readversion",
    "getlasterror",
    "ioctl"
};
const char error_string[22][27] = {
    "STATUS_NOERROR\r",
    "ERR_NOT_SUPPORTED\r",
    "ERR_INVALID_CHANNEL_ID\r"
    "ERR_INVALID_PROTOCOL_ID\r",
    "ERR NULLPARAMETER\r",
    "ERR_INVALID_IOCTL_VALUE\r",
    "ERR INVALID FLAGS\r",
    "ERR FAILED\r",
    "ERR_DEVICE_NOT_CONNECTED\r",
    "ERR_TIMEOUT\r",
    "ERR INVALID MSG\r",
    "ERR_INVALID_TIME_INTERVAL\r",
    "ERR EXCEEDED_LIMIT\r",
    "ERR INVALID MSG ID\r"
    "ERR_INVALID_ERROR_ID\r"
    "ERR_INVAILD_IOCTL_ID\r",
```

```
"ERR BUFFER EMPTY\r",
    "ERR BUFFER_FULL\r",
    "ERR BUFFER OVERFLOW\r",
    "ERR PIN_INVALID\r",
    "ERR CHANNEL IN USE\r",
    "ERR MSG PROTOCOL ID\r"
};
uint8_t question[] = { '?', COMMAND_DELIMITER_SYMB };
/* ----- VCP command parser private function declaration -----
--- */
static uint8 t init(void);
static uint8_t deinit(void);
static uint8_t receiveCmd(uint8_t *cmd, PassThruParams *params);
static uint8 t sendAnswer(uint8 t *cmd, PassThruAnswer *ans);
static uint8_t parseInput(
    uint8 t *cmdBuf,
    uint8 t *cmd,
    PassThruParams *params
);
static uint8 t determineCommand(uint8 t *cmdBuf, uint8 t *cmd);
static uint8 t parseParams(uint8 t *cmdBuf, uint8 t cmd,
PassThruParams *params);
static uint8 t isCommand(uint8 t *cmdBuf, uint16 t cmdLen, uint8 t
static uint8_t parseMsg(uint8_t **iter, PassThruMessage *result);
static uint8 t parseInt(uint8 t **iter, uint32 t *result);
static uint8 t parseArray(uint8 t **iter, uint8 t *result);
static void prepareIntToSend(uint32 t num, uint8 t *buf);
static void prepareMsgToSend(PassThruMessage *msg, uint8_t *buf,
uint16 t *len);
static void sendErrorCode(uint32_t code);
static void sendVcpData(uint8 t *buf, uint16 t len);
void VCP getInterface(PassThruComm ItfTypeDef *interface)
 PassThruComm ItfTypeDef interface = {
    init,
   deinit,
    receiveCmd,
   sendAnswer
 };
 *interface = interface;
 return;
```

```
}
static uint8 t init(void)
  uint8_t result = IF OK;
  Com Buf Reset();
  return result;
}
static uint8_t deinit(void)
  uint8 t result = IF OK;
  Com_Buf_Reset();
  return result;
}
static uint8 t receiveCmd(uint8 t *cmd, PassThruParams *params)
  uint8_t result = IF_OK;
  uint8 t cmdBuf[COMMAND BUF SIZE + 1];
  uint16 t msgLen = 0;
  switch (Com_Read_Msg(cmdBuf, COMMAND_BUF_SIZE, &msgLen)) {
    case BUF_NOMSGAVAIL:
      *cmd = NO COMMAND;
      break;
    case BUF OK:
      cmdBuf[msgLen] = '\0';
      if (parseInput(cmdBuf, cmd, params) != IF_OK) {
        sendVcpData(cmdBuf, msgLen);
        sendVcpData(question, sizeof(question));
      }
      break;
    case BUF_NOTENOUGHSPACE:
      result = IF ERROR;
      Error_Handler();
      break;
    default:
      result = IF_ERROR;
      Error_Handler();
      break;
  }
```

```
return result;
}
static uint8 t sendAnswer(uint8 t *cmd, PassThruAnswer *ans)
{
  uint8 t result = IF OK;
  if (ans->errorCode != STATUS NOERROR) {
    sendErrorCode(ans->errorCode);
    return result;
  }
  uint8_t sendBuf[200];
  uint16_t strLen = 0;
  switch (*cmd) {
    case CONNECT:
      prepareIntToSend(ans->Connect.channelId, sendBuf);
      sendVcpData(sendBuf, 8 + 1);
      break;
    case DISCONNECT:
      sendErrorCode(ans->errorCode);
      break;
    case READ MSGS:
      prepareMsgToSend(&ans->ReadMsgs.msg, sendBuf, &strLen);
      sendVcpData(sendBuf, strLen);
      break;
    case WRITE MSGS:
      break;
    case START PERIODIC MSG:
      break;
    case STOP_PERIODIC_MSG:
      break;
    case START MSG FILTER:
      break;
    case STOP MSG FILTER:
      break;
    case SET PROGRAMMING VOLTAGE:
```

```
break;
    case READ VERSION:
      break;
    case GET LAST ERROR:
      break;
    case IOCTL:
      break;
    default:
      break;
  }
  return result;
}
static uint8_t parseInput(
    uint8_t *cmdBuf,
    uint8 t *cmd,
    PassThruParams *params)
{
  uint8_t status = IF_OK;
  *cmd = NO COMMAND;
  if (determineCommand(cmdBuf, cmd) != IF_OK ||
      parseParams(cmdBuf, *cmd, params) != IF OK)
  {
    *cmd = NO_COMMAND;
    status = IF_ERROR;
    return status;
  }
  return status;
}
static uint8 t determineCommand(uint8 t *cmdBuf, uint8 t *cmd)
{
  uint8_t status = IF_OK;
  uint16 t cmdLen = 0;
  for (cmdLen = 0; (cmdBuf[cmdLen] != COMMAND_DELIMITER_SYMB) &&
         (cmdBuf[cmdLen] != ' '); ++cmdLen);
  if ((cmdBuf[cmdLen] == COMMAND DELIMITER SYMB) || isCommand(cmdBuf,
cmdLen, cmd) != IF_OK) {
```

```
status = IF ERROR;
  }
  return status;
}
static uint8 t parseParams(uint8 t *cmdBuf, uint8 t cmd,
PassThruParams *params)
  uint8 t status = IF OK;
  uint8 t *iter = cmdBuf;
  for (; *(iter++) != ' '; );
  uint8 t parse0k = 0;
  switch (cmd) {
    case CONNECT:
      parseOk = (parseInt(&iter, &params->Connect.protocolId) ==
PARSE COMMA) &&
        (parseInt(&iter, &params->Connect.flags) == PARSE END);
      break;
    case DISCONNECT:
      parseOk = parseInt(&iter, &params->Disconnect.channelId) ==
PARSE_END;
      break;
    case READ MSGS:
      parseOk = (parseInt(&iter, &params->ReadMsgs.channelId) ==
PARSE COMMA) &&
        (parseInt(&iter, &params->ReadMsgs.numMsgs) == PARSE_COMMA) &&
        (parseInt(&iter, &params->ReadMsgs.timeout) == PARSE END);
      break:
    case WRITE MSGS:
      parseOk = (parseInt(&iter, &params->WriteMsgs.channelId) ==
PARSE COMMA) &&
        (parseMsg(&iter, &params->WriteMsgs.msg) == PARSE END);
      break;
    case START_PERIODIC_MSG:
      parseOk = (parseInt(&iter, &params->StartPeriodicMsg.channelId)
== PARSE COMMA) &&
        (parseInt(&iter, &params->StartPeriodicMsg.interval) ==
PARSE COMMA) &&
        (parseMsg(&iter, &params->StartPeriodicMsg.msg) == PARSE END);
      break:
    case STOP_PERIODIC_MSG:
      parseOk = (parseInt(&iter, &params->StopPeriodicMsg.channelId)
== PARSE COMMA) &&
```

```
(parseInt(&iter, &params->StopPeriodicMsg.msgId) ==
PARSE END);
      break;
    case START MSG FILTER:
      break;
    case STOP_MSG_FILTER:
      break;
    case SET_PROGRAMMING_VOLTAGE:
      break;
    case READ_VERSION:
      parseOk = 1;
      break;
    case GET LAST ERROR:
      parseOk = 1;
      break;
    case IOCTL:
      parseOk = (parseInt(&iter, &params->IOCTL.channelId) ==
PARSE_COMMA);
      uint8 t ioctlIdParseStatus;
      if (parse0k) {
        ioctlIdParseStatus = parseInt(&iter, &params->IOCTL.ioctlId);
      parseOk = parseOk && ioctlIdParseStatus;
      if (parse0k) {
        switch (params->IOCTL.ioctlId) {
          case GET_CONFIG:
            if (ioctlIdParseStatus != PARSE_COMMA) {
              parse0k = 0;
              break;
            }
            parseOk = parseInt(&iter, &params-
>IOCTL.ioctl.sConfigList.numOfParams) == PARSE_COMMA;
            if (parseOk && params->IOCTL.ioctl.sConfigList.numOfParams
< MAX_CONFIG_PARAMS) {
              uint8_t i = 0;
              while (parseOk && (i < params-
>IOCTL.ioctl.sConfigList.numOfParams - 1)) {
```

```
parseOk = parseInt(&iter, &params-
>IOCTL.ioctl.sConfigList.params[i++].parameter) == PARSE COMMA;
              if (parse0k) {
                parseOk = parseInt(&iter, &params-
>IOCTL.ioctl.sConfigList.params[i].parameter) == PARSE END;
            break;
          case SET CONFIG:
            if (ioctlIdParseStatus != PARSE COMMA) {
              parse0k = 0;
              break;
            }
            parseOk = parseInt(&iter, &params-
>IOCTL.ioctl.sConfigList.numOfParams) == PARSE COMMA;
            if (parseOk && params->IOCTL.ioctl.sConfigList.numOfParams
< MAX CONFIG_PARAMS) {
              uint8 t i = 0;
              while (parseOk && (i < (params-
>IOCTL.ioctl.sConfigList.numOfParams - 1))) {
                parseOk = (parseInt(&iter, &params-
>IOCTL.ioctl.sConfigList.params[i].parameter) == PARSE COMMA) &&
                              (parseInt(&iter, &params-
>IOCTL.ioctl.sConfigList.params[i++].value) == PARSE COMMA);
              if (parse0k) {
                parseOk = (parseInt(&iter, &params-
>IOCTL.ioctl.sConfigList.params[i].parameter) == PARSE COMMA) &&
                              (parseInt(&iter, &params-
>IOCTL.ioctl.sConfigList.params[i].value) == PARSE END);
              }
            break;
          case READ VBATT:
            if (ioctlIdParseStatus != PARSE END) {
              parse0k = 0;
              break;
            }
            parse0k = 1;
            break;
          case FIVE_BAUD_INIT:
            parseOk = 1; // stub as not supported
            break;
```

```
case FAST INIT:
  parseOk = 1; // stub as not supported
  break;
case CLEAR TX BUFFER:
  if (ioctlIdParseStatus != PARSE_END) {
    parse0k = 0;
    break;
  }
  parse0k = 1;
  break;
case CLEAR RX BUFFER:
  if (ioctlIdParseStatus != PARSE END) {
    parse0k = 0;
    break;
  }
  parse0k = 1;
  break;
case CLEAR_PERIODIC_MSGS:
  if (ioctlIdParseStatus != PARSE_END) {
    parse0k = 0;
    break;
  }
  parseOk = 1;
  break;
case CLEAR_MSG_FILTERS:
  if (ioctlIdParseStatus != PARSE_END) {
    parse0k = 0;
    break;
  }
  parseOk = 1;
  break;
case CLEAR_FUNCT_MSG_LOOKUP_TABLE:
  parseOk = 1; // stub as not supported
  break;
case ADD_TO_FUNCT_MSG_LOOKUP_TABLE:
  parseOk = 1; // stub as not supported
  break;
case DELETE_FROM_FUNCT_MSG_LOOKUP_TABLE:
  parseOk = 1; // stub as not supported
  break;
```

```
case READ PROG VOLTAGE:
            parseOk = 1; // stub as not supported
            break:
          default:
            Error Handler();
            break;
        }
      }
      break:
    default:
      Error Handler();
      break;
  }
 if (parseOk == 0) {
    status = IF_ERROR;
  return status;
static uint8 t isCommand(uint8 t *cmdBuf, uint16 t cmdLen, uint8 t
*cmd)
{
  uint8_t status = IF_OK;
  uint16 t i = 0;
  cmdBuf[cmdLen] = '\0'; // it should be guaranteed that this symbols
is space
 uint8_t found = 1;
  while ((i < COMMAND_COUNT) && found != 0) {</pre>
    found = strcmp(commands[i++], (char*)cmdBuf);
  }
  if (found != 0) {
    status = IF_ERROR;
  cmdBuf[cmdLen] = ' ';
  *cmd = i;
 return status;
}
static uint8_t parseMsg(uint8_t **iter, PassThruMessage *result)
{
  uint8_t status;
```

```
status = (parseInt(iter, &result->ProtocolID) == PARSE COMMA) &&
      (parseInt(iter, &result->RxStatus) == PARSE_COMMA) &&
      (parseInt(iter, &result->TxFlags) == PARSE COMMA) &&
      (parseInt(iter, &result->Timestamp) == PARSE_COMMA) &&
      (parseInt(iter, &result->DataSize) == PARSE COMMA) &&
      (parseInt(iter, &result->ExtraDataIndex) == PARSE COMMA);
 if ((!status) || ((result->DataSize > 0) && (*((*iter) - 1) != ','))
      ((result->DataSize == 0) && (*((*iter) - 1) !=
COMMAND DELIMITER SYMB)))
   // если парсинг не удался или ожидается содержимое, но встречена
не запятая,
   // или данных не ожидается, но
    status = PARSE ERROR;
   return status;
 }
 if (result->DataSize != 0) {
   status = parseArray(iter, result->Data);
 }
 return status;
}
static uint8_t parseInt(uint8_t **iter, uint32_t *result)
 uint8 t status = 0;
 *result = 0;
 while ((**iter >= '0' && **iter <= '9') || (**iter >= 'a' && **iter
<= 'f')) {
   *result <<= 4;
    if (**iter >= '0' && **iter <= '9') {</pre>
     *result += **iter - '0';
    } else {
      *result += **iter - 'a' + 10;
   ++(*iter);
 switch (**iter) {
    case ',':
      status = PARSE_COMMA;
      break;
   case COMMAND_DELIMITER_SYMB:
```

```
status = PARSE END;
      break;
    default:
      status = PARSE_ERROR;
      break;
  }
 ++(*iter);
 return status;
static uint8_t parseArray(uint8_t **iter, uint8_t *result)
  uint8_t status = 0;
  uint8_t error = 0;
  uint16 t i = 0;
 while (((**iter >= '0' && **iter <= '9') || (**iter >= 'a' && **iter
<= 'f')) && !error) {
    uint8 t num = 0;
    if (**iter >= '0' && **iter <= '9') {</pre>
     num += **iter - '0';
    } else {
      num += **iter - 'a' + 10;
    num <<= 4;
    ++(*iter);
    if (**iter >= '0' && **iter <= '9') {</pre>
      num += **iter - '0';
    } else if (**iter >= 'a' && **iter <= 'f') {</pre>
      num += **iter - 'a' + 10;
    } else {
      error = 1;
    }
    result[i] = num;
   ++(*iter);
  }
  if (!error) {
    switch (**iter) {
      case ',':
        status = PARSE_COMMA;
        break;
      case COMMAND_DELIMITER_SYMB:
```

```
status = PARSE END;
        break;
      default:
        status = PARSE_ERROR;
        break;
    }
  } else {
    status = PARSE_ERROR;
  ++(*iter);
  return status;
}
static void prepareIntToSend(uint32_t num, uint8_t *buf)
  for (int i = 7; i >= 0; --i) {
    if ((num & 0x0FUL) <= 9) {
      buf[i] = '0' + (uint8 t)(num \& 0x0FUL);
    } else {
     buf[i] = 'A' + (uint8_t)(num \& 0x0FUL) - 10;
    num >>= 4;
  buf[8] = '\r';
static void prepareMsgToSend(PassThruMessage *msg, uint8_t *buf,
uint16_t *len)
{
  int i = 0;
  for (i = 0; i < msg->DataSize; ++i) {
    uint8 t num = msg->Data[i];
    if ((num & 0x0FUL) <= 9) {
      buf[i*2] = '0' + (uint8_t)(num \& 0x0FUL);
    } else {
      buf[i*2] = 'A' + (uint8_t)(num \& 0x0FUL) - 10;
    }
    num >>= 4;
    if ((num & 0x0FUL) <= 9) {</pre>
      buf[i*2+1] = '0' + (uint8 t)(num & 0x0FUL);
    } else {
      buf[i*2+1] = 'A' + (uint8_t)(num \& 0x0FUL) - 10;
    }
  buf[i*2] = '\r';
```

```
buf[i*2+1] = '\0';
 *len = msg->DataSize * 2;
}
static void sendErrorCode(uint32 t code)
 uint8 t len = strlen(error string[code]);
 sendVcpData(error_string[code], len);
static void sendVcpData(uint8 t *buf, uint16 t len)
 while (CDC_Transmit_FS(buf, len) != USBD OK);
}
PassThru_if.h
* PassThru if.h
 * Created on: 23 дек. 2022 г.
      Author: mak22
 */
#ifndef INC PASSTHRU PASSTHRU DEF H
#define INC PASSTHRU PASSTHRU DEF H
/* ----- PassThruInterface includes ----- */
#include "stdint.h"
#define MAX CONFIG PARAMS 15
#define MAX BYTES SARRAY MAX CONFIG PARAMS * 2 * sizeof(uint32 t)
/* ----- PassThruInterface enums declaration ---------
-- */
typedef enum {
 NO COMMAND = OU,
 CONNECT,
 DISCONNECT,
 READ MSGS,
 WRITE MSGS,
 START_PERIODIC_MSG,
 STOP_PERIODIC_MSG,
 START MSG FILTER,
 STOP MSG FILTER,
 SET_PROGRAMMING_VOLTAGE,
 READ VERSION,
 GET LAST ERROR,
 IOCTL
```

```
} PassThruCommand;
typedef enum {
  GET CONFIG = 0 \times 1U,
  SET_CONFIG = 0x2U,
  READ_VBATT = 0x3U,
  FIVE BAUD INIT = 0x4U,
  FAST_INIT = 0x5U,
  CLEAR_TX_BUFFER = 0x7U,
  CLEAR_RX_BUFFER = 0x8U,
  CLEAR PERIODIC MSGS = 0 \times 9 \cup 1
  CLEAR MSG FILTERS = 0xAU,
  CLEAR\_FUNCT\_MSG\_LOOKUP\_TABLE = 0xBU,
  ADD_TO_FUNCT_MSG_LOOKUP_TABLE = 0xCU,
  DELETE FROM FUNCT MSG LOOKUP TABLE = 0xDU,
  READ_PROG_VOLTAGE = 0xEU
} PassThruIoctlId;
typedef enum {
  STATUS_NOERROR = 0U
  ERR NOT SUPPORTED,
  ERR INVALID CHANNEL ID,
  ERR_INVALID_PROTOCOL_ID,
  ERR_NULLPARAMETER,
  ERR INVALID IOCTL VALUE,
  ERR INVALID FLAGS,
  ERR FAILED,
  ERR_DEVICE_NOT_CONNECTED,
  ERR TIMEOUT,
  ERR INVALID MSG,
  ERR_INVALID_TIME_INTERVAL,
  ERR_EXCEEDED_LIMIT,
  ERR_INVALID_MSG_ID,
  ERR_INVALID_ERROR_ID,
  ERR INVAILD IOCTL ID,
  ERR_BUFFER_EMPTY,
  ERR_BUFFER_FULL,
  ERR_BUFFER_OVERFLOW,
  ERR_PIN_INVALID,
  ERR_CHANNEL_IN_USE,
  ERR_MSG_PROTOCOL_ID
} PassThruError;
typedef enum {
  J1850VPW = 1U,
  J1850PWM,
  ISO9141,
  ISO14230,
  CAN,
  IS015765,
  SCI_A_ENGINE,
```

```
SCI A TRANS,
 SCI_B_ENGINE,
  SCI B TRANS,
 MS CAN = 0 \times 10000U
} PassThruProtocolId;
/* ----- PassThruInterface structs declaration --------
---- */
typedef struct {
  uint32 t parameter;
  uint32_t value;
} PassThruSConfig;
typedef struct {
  uint32_t ProtocolID;
  uint32_t RxStatus;
  uint32_t TxFlags;
  uint32_t Timestamp;
  uint32_t DataSize;
  uint32 t ExtraDataIndex;
  uint8 t Data[4128];
} PassThruMessage;
/// Shortened structure to reduce memory usage
typedef struct {
  uint32_t ProtocolID;
  uint32_t RxStatus;
  uint32 t TxFlags;
  uint32_t Timestamp;
  uint32_t DataSize;
  uint32_t ExtraDataIndex;
  uint8_t Data[64];
} PassThruMessageFilter;
typedef union {
  struct SCONFIG_LIST {
    uint32_t numOfParams;
    PassThruSConfig params[MAX CONFIG PARAMS * 2];
  } sConfigList;
  struct SBYTE ARRAY {
    uint32_t numOfBytes;
    uint8_t bytes[MAX_BYTES_SARRAY];
  } sByteArray;
#ifdef EXTENDED J2534 SUPPORT
  PassThruMessage msg;
#endif
} PassThruIoctl;
```

```
typedef union {
  struct {
    uint32 t protocolId;
    uint32_t flags;
  } Connect;
 struct {
    uint32_t channelId;
  } Disconnect;
 struct {
    uint32_t channelId;
    uint32_t numMsgs;
    uint32 t timeout;
  } ReadMsgs;
  struct {
    uint32_t channelId;
    uint32_t timeout;
    PassThruMessage msg;
  } WriteMsgs;
  struct {
    uint32_t channelId;
    uint32 t interval;
    PassThruMessage msg;
  } StartPeriodicMsg;
  struct {
    uint32_t channelId;
    uint32_t msgId;
  } StopPeriodicMsg;
 struct {
    uint32_t channelId;
    uint32_t filterType;
    PassThruMessageFilter mask;
    PassThruMessageFilter pattern;
    PassThruMessageFilter flowControl;
  } StartMsgFilter;
 struct {
    uint32_t channelId;
    uint32_t msgId;
  } StopMsgFilter;
  struct {
    uint32_t pinNumber;
    uint32 t voltage;
  } SetProgrammingVoltage;
```

```
struct {
  } ReadVersion;
  struct {
  } GetLastError;
  struct {
    uint32_t channelId;
    uint32_t ioctlId;
    PassThruIoctl ioctl;
  } IOCTL;
} PassThruParams;
typedef struct {
  uint32_t errorCode;
  union {
    struct {
      uint32_t channelId;
    } Connect;
    struct {
    } Disconnect;
    struct {
     PassThruMessage msg;
    } ReadMsgs;
    struct {
    } WriteMsgs;
    struct {
      uint32_t msgId;
    } StartPeriodicMsg;
    struct {
    } StopPeriodicMsg;
    struct {
      uint32_t msgId;
    } StartMsgFilter;
    struct {
    } StopMsgFilter;
```

```
struct {
    } SetProgrammingVoltage;
    struct {
      uint8_t *string;
    } ReadVersion;
    struct {
      uint8_t *string;
    } GetLastError;
    struct {
      uint32_t ioctlId;
      void *ptr;
    } IOCTL;
  };
} PassThruAnswer;
#endif /* INC PASSTHRU PASSTHRU DEF H */
PassThruComm_if.h
#ifndef INC PASSTHRU PASSTHRUCOMM_IF_H_
#define INC_PASSTHRU_PASSTHRUCOMM_IF_H_
#include "PassThru_def.h"
typedef struct {
  uint8_t (* Init)(void);
  uint8_t (* DeInit)(void);
  uint8_t (* ReceiveCmd)(uint8_t *cmd, PassThruParams *params);
  uint8_t (* SendAnswer)(uint8_t *cmd, PassThruAnswer *ans);
} PassThruComm ItfTypeDef;
typedef enum {
 IF_OK = 0U,
  IF ERROR
} PassThruCommError;
#endif /* INC_PASSTHRU_PASSTHRUCOMM_IF_H_ */
PassThruPeriph.h
/*
 * PassThruPeriph_if.h
 * Created on: Dec 27, 2022
       Author: mak22
 */
```

```
#ifndef INC PASSTHRU PASSTHRUPERIPH IF H
#define INC PASSTHRU PASSTHRUPERIPH IF H
#include "PassThru def.h"
typedef struct {
 PassThruError (* Init)(void *this, void *params);
 PassThruError (* Connect)(void *this, PassThruParams *params);
 PassThruError (* Disconnect)(void *this);
 PassThruError (* ReadMsgs)(void *this, PassThruParams *params);
 PassThruError (* WriteMsgs)(void *this, PassThruParams *params);
 PassThruError (* SetFilter)(void *this, PassThruParams *params);
 PassThruError (* ResetFilter)(void *this, PassThruParams *params);
 PassThruError (* HandleIoctl)(void *this, PassThruParams *params);
 void (* interruptHandler)(void *this);
 uint8 t (* isConnected)(void *this);
 uint8_t (* isCapableOf)(void *this, PassThruProtocolId protocol);
} PassThruPeriph ItfTypeDef;
#endif /* INC PASSTHRU PASSTHRUPERIPH IF H */
PassThruCore.h
* Control.h
 * Created on: 23 дек. 2022 г.
     Author: mak22
 */
#ifndef INC PASSTHRU PASSTHRUCORE H
#define INC PASSTHRU PASSTHRUCORE H
#include "PassThru/PassThru def.h"
#include "PassThru/PassThruComm if.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
/* ----- PassThruCore struct declaration ------
/* ----- PassThruCore function declaration -----
void PassThru init(SPI HandleTypeDef* hspi);
void PassThru tick(void);
```

```
#endif /* INC PASSTHRU PASSTHRUCORE H */
PassThruCore.c
#include <PassThru/PassThruCore.h>
#include "PassThru/PassThruPeriph if.h"
#include "usb vcp/VCPCommParser.h"
#include "MCP2515/MCP2515.h"
/* ----- PassThruCore private defines ----- */
#define PERIPH COUNT 2
/* ----- PassThruCore private functions declarations ----- */
static PassThruError ConnectHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans);
static PassThruError DisconnectHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans);
static PassThruError ReadMsgsHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans);
static PassThruError WriteMsgsHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans);
static PassThruError StartPeriodicMsgsHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans);
static PassThruError StopPeriodicMsgsHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans);
static PassThruError StartMsgFilterHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans);
static PassThruError StopMsgFilterHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans);
static PassThruError SetProgrammingVoltageHandler(PassThruParams
*params, PassThruAnswer *ans);
static PassThruError ReadVersionHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans);
static PassThruError GetLastErrorHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans);
static PassThruError IoctlHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans);
/* ----- PassThruCore private variables ----- */
PassThruComm_ItfTypeDef comm_itf;
struct {
 void *periph;
 PassThruPeriph ItfTypeDef itf;
} periphs[PERIPH COUNT];
```

```
CAN MCP2515_TypeDef Can1;
CAN MCP2515 TypeDef Can2;
PassThruCommand command id;
PassThruParams param buf;
PassThruAnswer answer buf;
uint8 t *last error string;
const uint8 t error strings[1][1] = {
};
/* ----- PassThru functions definition ----- */
void HAL GPIO EXTI Callback(uint16 t GPIO Pin)
{
 switch (GPIO Pin) {
    case CAN1 INT Pin:
      periphs[0].itf.interruptHandler(periphs[0].periph);
     break;
    case CAN2 INT Pin:
      periphs[1].itf.interruptHandler(periphs[1].periph);
     break;
   default:
     break;
 }
}
* Init PassThruCore, set communication interface
 * @retval None
void PassThru init(SPI HandleTypeDef* _hspi)
{
 VCP getInterface(&comm itf);
 periphs[0].periph = &Can1;
 periphs[1].periph = &Can2;
 MCP2515 getInterface(&periphs[0].itf);
 MCP2515 getInterface(&periphs[1].itf);
 CAN MCP2515_InitTypeDef can1_init = {
    hspi,
   CAN1 CS GPIO Port,
   CAN1 CS Pin
 };
 CAN MCP2515 InitTypeDef can2 init = {
   _hspi,
```

```
CAN2 CS GPIO Port,
   CAN2 CS Pin
 };
 periphs[0].itf.Init(&Can1, &can1 init);
 periphs[1].itf.Init(&Can2, &can2 init);
 HAL NVIC EnableIRQ(CAN1 INT EXTI IRQn);
 HAL_NVIC_EnableIRQ(CAN2_INT_EXTI_IRQn);
}
 * Serve PassThru events
 * @retval None
 */
void PassThru tick(void)
 PassThruError error = STATUS NOERROR;
 if(comm_itf.ReceiveCmd(&command_id, &param_buf) == IF_OK) {
    switch (command id) {
      case NO COMMAND:
        break;
      case CONNECT:
        error = ConnectHandler(&param_buf, &answer_buf);
        break:
      case DISCONNECT:
        error = DisconnectHandler(&param_buf, &answer_buf);
        break;
      case READ MSGS:
        error = ReadMsgsHandler(&param buf, &answer buf);
        break;
      case WRITE MSGS:
        error = WriteMsgsHandler(&param buf, &answer buf);
        break;
      case START PERIODIC MSG:
        error = StartPeriodicMsgsHandler(&param_buf, &answer_buf);
        break;
      case STOP PERIODIC MSG:
        error = StopPeriodicMsgsHandler(&param_buf, &answer_buf);
        break;
      case START MSG FILTER:
        error = StartMsgFilterHandler(&param_buf, &answer_buf);
```

```
break;
      case STOP MSG FILTER:
        error = StopMsgFilterHandler(&param buf, &answer buf);
        break;
      case SET PROGRAMMING VOLTAGE:
        error = SetProgrammingVoltageHandler(&param buf, &answer buf);
        break;
      case READ VERSION:
        error = ReadVersionHandler(&param buf, &answer buf);
        break;
      case GET LAST ERROR:
        error = GetLastErrorHandler(&param buf, &answer buf);
        break;
      case IOCTL:
        error = IoctlHandler(&param_buf, &answer_buf);
      default:
        Error_Handler();
        break;
   }
 }
 if (command id != NO COMMAND) {
    comm itf.SendAnswer(&command id, &answer buf);
 }
}
static PassThruError ConnectHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans)
{
 PassThruError status = STATUS NOERROR;
 switch (params->Connect.protocolId) {
    case CAN:
      ans->Connect.channelId = 0;
      status = periphs[0].itf.Connect(periphs[0].periph, params);
      break;
    case MS CAN:
      ans->Connect.channelId = 1;
      status = periphs[1].itf.Connect(periphs[1].periph, params);
      break;
    default:
      status = ERR_NOT_SUPPORTED;
```

```
break;
 }
 ans->errorCode = status;
 return status;
}
static PassThruError DisconnectHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans)
{
 if (params->Disconnect.channelId >= PERIPH COUNT) {
    ans->errorCode = ERR_INVALID_CHANNEL_ID;
    return ERR_INVALID_CHANNEL_ID;
 }
 ans->errorCode = periphs[params->Disconnect.channelId].itf
      .Disconnect(periphs[params->Disconnect.channelId].periph);
 return ans->errorCode;
static PassThruError ReadMsgsHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans)
{
}
static PassThruError WriteMsgsHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans)
{
}
static PassThruError StartPeriodicMsgsHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans)
{
}
static PassThruError StopPeriodicMsgsHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans)
{
}
static PassThruError StartMsgFilterHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans)
{
}
```

```
static PassThruError StopMsgFilterHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans)
{
}
static PassThruError SetProgrammingVoltageHandler(PassThruParams
*params, PassThruAnswer *ans)
{
}
static PassThruError ReadVersionHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans)
{
}
static PassThruError GetLastErrorHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans)
{
}
static PassThruError IoctlHandler(PassThruParams *params,
PassThruAnswer *ans)
{
}
MCP2515.h
#ifndef INC MCP2515 MCP2515 H
#define INC MCP2515 MCP2515 H
/* ----- MCP2515 includes ----- */
#include "PassThru/PassThruPeriph if.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
/* ----- MCP2515 public struct declaration ----- */
typedef struct {
 SPI_HandleTypeDef* hspi;
 GPIO TypeDef* GPIO;
 uint16 t GPIO CS Pin;
 uint8_t connected;
} CAN MCP2515 TypeDef;
typedef struct {
```

```
SPI HandleTypeDef* hspi;
  GPIO_TypeDef* GPIO;
  uint16 t GPIO Pin;
} CAN MCP2515 InitTypeDef;
/* ----- MCP2515 public function declaration ----- */
void MCP2515 getInterface(PassThruPeriph ItfTypeDef *itf);
#endif /* INC MCP2515 MCP2515 H */
MCP2515.c
#include "MCP2515/MCP2515.h"
/* ----- MCP2515 define declaration ----- */
 * Register masks and bit offsets
#define RXBNCTRL RXM MASK
                            (0x60U)
#define RXBNCTRL RXM
                            (5)
#define RXBNCTRL BUKT MASK
                            (0x4U)
#define RXBNCTRL BUKT
                            (2)
#define CNF3 SOF MASK
                            (0x80U)
#define CNF3 SOF
                            (7)
#define CNF3 WAKFIL MASK
                            (0x40U)
#define CNF3 WAKFIL
                            (6)
#define CNF3 PHSEG2 MASK
                            (0x7U)
#define CNF3_PHSEG2
                            (0)
#define CNF2 BLTMODE MASK
                            (0x80U)
#define CNF2 BLTMODE
                            (7)
#define CNF2 SAM MASK
                            (0x40U)
#define CNF2 SAM
                            (6)
#define CNF2 PHSEG1 MASK
                            (0x38U)
#define CNF2 PHSEG1
                            (3)
#define CNF2 PRSEG MASK
                            (0x7U)
#define CNF2 PRSEG
                            (0)
#define CNF1 SJW MASK
                            (0xC0U)
#define CNF1 SJW
                            (6)
#define CNF1 BRP MASK
                            (0x3FU)
#define CNF1 BRP
                            (0)
#define CANCTRL_REQOP_MASK
                            (0xE0U)
#define CANCTRL REQOP
                            (5)
```

```
#define CANSTAT OPMOD MASK
                             (0xE0U)
#define CANSTAT OPMOD
                             (5)
#define CANSTAT ICOD MASK
                             (0x0EU)
#define CANSTAT ICOD
                             (1)
 * CAN speed timings
#define MCP TIMING SJW
                             (0U)
#define MCP_TIMING_SAM
                             (0U)
#define MCP_TIMING_BTLMODE
                             (1U)
#define MCP 500KBPS BRP
                             (OU)
#define MCP_500KBPS_PRSEG
                             (1U)
#define MCP_500KBPS_PHSEG1
                             (1U)
#define MCP 500KBPS PHSEG2
                             (2U)
#define MCP 500KBPS SAM
                             (0U)
#define MCP 250KBPS BRP
                             (0U)
#define MCP_250KBPS_PRSEG
                             (4U)
#define MCP 250KBPS PHSEG1
                             (4U)
#define MCP_250KBPS_PHSEG2
                             (4U)
#define MCP 250KBPS SAM
                             (1U)
#define MCP 125KBPS BRP
                             (1U)
#define MCP 125KBPS PRSEG
                             (1U)
#define MCP 125KBPS PHSEG1
                             (6U)
#define MCP_125KBPS_PHSEG2
                             (5U)
#define MCP_125KBPS_SAM
                             (1U)
/* ----- MCP2515 private enum declaration ----- */
typedef enum {
  MCP_OK = 0U,
  MCP ERROR,
  MCP_INITERROR,
  MCP TIMEOUT
} McpError;
typedef enum {
  MCP_RESET
                     = 0xC0,
  MCP_READ
                     = 0x03,
  MCP\_READ\_RX\_BUFFER = 0x90,
  MCP WRITE
                     = 0x02,
  MCP LOAD TX BUFFER = 0x40,
  MCP_RTS
                     = 0x80,
  MCP READ STATUS
                     = 0 \times A0,
  MCP RX STATUS
                     = 0xB0,
                     = 0x05
  MCP_BIT_MODIFY
```

```
} McpCommand;
typedef enum {
  MCP 500KBPS,
  MCP 250KBPS,
  MCP_125KBPS
} McpSpeed;
typedef enum {
  MCP NORMAL = 0U,
  MCP SLEEP,
  MCP LOOPBACK,
  MCP LISTENONLY,
  MCP CONFIGURATION
} McpMode;
typedef enum {
  MCP_RXF0SIDH = 0x00,
  MCP RXF0SIDL = 0x01,
  MCP RXF0EID8 = 0x02,
  MCP RXF0EID0 = 0x03,
  MCP RXF1SIDH = 0x04,
  MCP_RXF1SIDL = 0x05,
  MCP_RXF1EID8 = 0x06,
  MCP RXF1EID0 = 0x07,
  MCP_RXF2SIDH = 0x08,
  MCP_RXF2SIDL = 0x09,
  MCP RXF2EID8 = 0x0A,
  MCP RXF2EID0 = 0x0B,
  MCP BFPCTRL = 0x0C,
  MCP_TXRTSCTRL = 0x0D,
  MCP\_CANSTAT = 0x0E,
  MCP \ CANCTRL = 0x0F,
  MCP RXF3SIDH = 0x10,
  MCP RXF3SIDL = 0x11,
  MCP RXF3EID8 = 0x12,
  MCP RXF3EID0 = 0x13,
  MCP RXF4SIDH = 0x14,
  MCP RXF4SIDL = 0x15,
  MCP_RXF4EID8 = 0x16,
  MCP_RXF4EID0 = 0x17,
  MCP RXF5SIDH = 0x18,
  MCP RXF5SIDL = 0x19,
  MCP_RXF5EID8 = 0x1A,
  MCP RXF5EID0 = 0x1B,
  MCP TEC
               = 0x1C,
  MCP REC
               = 0x1D,
  MCP_RXMOSIDH = 0x20,
  MCP RXMOSIDL = 0x21,
  MCP RXM0EID8 = 0x22,
  MCP_RXM0EID0 = 0x23,
```

```
MCP RXM1SIDH = 0x24,
 MCP RXM1SIDL = 0x25,
 MCP RXM1EID8 = 0x26,
 MCP RXM1EID0 = 0x27,
 MCP CNF3 = 0x28,
 MCP CNF2
              = 0x29
           = 0x2A,
 MCP CNF1
 MCP CANINTE = 0x2B,
 MCP CANINTF = 0x2C
 MCP EFLG
              = 0x2D
 MCP TXBOCTRL = 0x30,
 MCP TXB0SIDH = 0x31,
 MCP TXB0SIDL = 0x32,
 MCP_TXB0EID8 = 0x33,
 MCP TXB0EID0 = 0x34,
 MCP_TXBODLC = 0x35,
 MCP TXB0DATA = 0x36,
 MCP TXB1CTRL = 0x40,
 MCP TXB1SIDH = 0x41,
 MCP_TXB1SIDL = 0x42,
 MCP TXB1EID8 = 0x43,
 MCP TXB1EID0 = 0x44,
 MCP TXB1DLC = 0x45,
 MCP_TXB1DATA = 0x46,
 MCP TXB2CTRL = 0x50,
 MCP TXB2SIDH = 0x51,
 MCP_TXB2SIDL = 0x52,
 MCP TXB2EID8 = 0x53,
 MCP TXB2EID0 = 0x54,
 MCP TXB2DLC = 0x55,
 MCP_TXB2DATA = 0x56,
 MCP RXBOCTRL = 0x60,
 MCP RXB0SIDH = 0x61,
 MCP_RXBOSIDL = 0x62,
 MCP RXB0EID8 = 0x63,
 MCP RXB0EID0 = 0x64,
 MCP_RXBODLC = 0x65,
 MCP RXB0DATA = 0x66,
 MCP RXB1CTRL = 0x70,
 MCP RXB1SIDH = 0x71,
 MCP_RXB1SIDL = 0x72,
 MCP_RXB1EID8 = 0x73,
 MCP RXB1EID0 = 0x74,
 MCP_RXB1DLC = 0x75,
 MCP RXB1DATA = 0x76
} McpRegister;
/* ----- MCP2515 private function declarations ----- */
static PassThruError construct(void *_this, void *_params);
```

```
static PassThruError connect(void * this, PassThruParams *params);
static PassThruError disconnect(void *_this);
static PassThruError sendMsg(void * this, PassThruParams *params);
static PassThruError receiveMsg(void * this, PassThruParams *params);
static PassThruError setFilter(void * this, PassThruParams *params);
static PassThruError resetFilter(void *_this, PassThruParams *params);
static PassThruError handleIoctl(void * this, PassThruParams *params);
static void interruptHandler(void * this);
static uint8 t isConnected(void *this);
static uint8 t isCapableOf(void *this, PassThruProtocolId protocol);
static uint8 t init(CAN MCP2515 TypeDef *this);
static void startSPI(CAN MCP2515 TypeDef *this);
static void stopSPI(CAN MCP2515 TypeDef *this);
static void reset(CAN MCP2515 TypeDef *this);
static void readRegister(CAN MCP2515 TypeDef *this, McpRegister reg,
uint8_t *buf);
static void writeRegister(CAN_MCP2515_TypeDef *this, McpRegister reg,
uint8 t val);
static void writeRegisters(CAN MCP2515 TypeDef *this, McpRegister reg,
uint8 t *vals, uint8_t count);
static void bitSetRegister(CAN_MCP2515_TypeDef *this, McpRegister reg,
uint8 t mask, uint8 t val);
static void setSpeed(CAN MCP2515 TypeDef *this, McpSpeed speed);
static McpMode getMode(CAN MCP2515_TypeDef *this);
static McpMode setMode(CAN MCP2515 TypeDef *this, McpMode mode);
static void prepareId(PassThruMessage *msg, uint8 t *buf);
/* ----- MCP2515 public function definitions ----- */
void MCP2515_getInterface(PassThruPeriph ItfTypeDef *itf)
{
 PassThruPeriph ItfTypeDef itf = {
    construct,
    connect,
    disconnect,
    receiveMsg,
    sendMsg,
    setFilter,
    resetFilter,
    handleIoctl,
    interruptHandler,
    isConnected.
   isCapableOf
 };
 *itf = itf;
```

```
/* ----- MCP2515 private function definitions ----- */
static void startSPI(CAN MCP2515 TypeDef *this)
  HAL_GPIO_WritePin(this->GPIO, this->GPIO_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
static void stopSPI(CAN_MCP2515_TypeDef *this)
  HAL_GPIO_WritePin(this->GPIO, this->GPIO_CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
}
static void reset(CAN_MCP2515_TypeDef *this)
  McpCommand cmd = MCP RESET;
  startSPI(this);
  HAL_SPI_Transmit(this->hspi, &cmd, 1, 1);
  stopSPI(this);
}
static void readRegister(CAN_MCP2515_TypeDef *this, McpRegister reg,
uint8 t *buf)
  startSPI(this);
  uint8_t sendBuf[] = { MCP_READ, reg };
  HAL SPI Transmit(this->hspi, sendBuf, sizeof(sendBuf), 1);
  HAL_SPI_Receive(this->hspi, buf, 1, 1);
  stopSPI(this);
}
static void writeRegister(CAN MCP2515 TypeDef *this, McpRegister reg,
uint8 t val)
  startSPI(this);
  uint8_t sendBuf[] = { MCP_WRITE, reg, val };
  HAL SPI Transmit(this->hspi, sendBuf, sizeof(sendBuf), 1);
  stopSPI(this);
}
static void writeRegisters(CAN MCP2515 TypeDef *this, McpRegister reg,
uint8 t *vals, uint8 t count)
  startSPI(this);
  uint8_t sendBuf[] = { MCP_WRITE, reg };
  HAL_SPI_Transmit(this->hspi, sendBuf, sizeof(sendBuf), 1);
  HAL SPI Transmit(this->hspi, vals, count, 2);
  stopSPI(this);
}
static void bitSetRegister(CAN MCP2515 TypeDef *this, McpRegister reg,
uint8_t mask, uint8_t val)
```

```
{
  startSPI(this);
  uint8_t sendBuf[] = { MCP_BIT_MODIFY, reg, mask, val };
  HAL SPI Transmit(this->hspi, sendBuf, sizeof(sendBuf), 1);
  stopSPI(this);
}
static void setSpeed(CAN_MCP2515_TypeDef *this, McpSpeed speed)
  uint8_t sendBuf[5] = {
   MCP WRITE,
   MCP_CNF3,
  };
  switch (speed) {
    case MCP 500KBPS:
      sendBuf[2] = 0 << CNF3_SOF | 0 << CNF3_WAKFIL |
MCP_500KBPS_PHSEG2 << CNF3_PHSEG2; // CNF3</pre>
      sendBuf[3] =
// CNF2
          1 << CNF2 BLTMODE |
          MCP 500KBPS SAM << CNF2 SAM |
          MCP_500KBPS_PHSEG1 << CNF2 PHSEG1 |
          MCP 500KBPS_PRSEG << CNF2_PRSEG;</pre>
      sendBuf[4] = 0 << CNF1_SJW | MCP_500KBPS_BRP << CNF1_BRP;</pre>
// CNF1
      break;
    case MCP 250KBPS:
      sendBuf[2] = 0 << CNF3_SOF | 0 << CNF3_WAKFIL |
MCP_250KBPS_PHSEG2 << CNF3_PHSEG2; // CNF3</pre>
      sendBuf[3] =
// CNF2
          1 << CNF2 BLTMODE |
          MCP 250KBPS SAM << CNF2 SAM
          MCP 250KBPS PHSEG1 << CNF2 PHSEG1 |
          MCP 250KBPS PRSEG << CNF2 PRSEG;
      sendBuf[4] = 0 << CNF1_SJW | MCP_250KBPS_BRP << CNF1_BRP;</pre>
// CNF1
      break;
    case MCP 125KBPS:
      sendBuf[2] = 0 << CNF3_SOF | 0 << CNF3_WAKFIL |
MCP_125KBPS_PHSEG2 << CNF3_PHSEG2; // CNF3</pre>
      sendBuf[3] =
// CNF2
          1 << CNF2_BLTMODE
          MCP_125KBPS_SAM << CNF2_SAM |
          MCP 125KBPS PHSEG1 << CNF2 PHSEG1 |
          MCP 125KBPS PRSEG << CNF2 PRSEG;
```

```
sendBuf[4] = 0 << CNF1_SJW | MCP_125KBPS_BRP << CNF1_BRP;</pre>
// CNF1
      break;
    default:
      Error Handler();
      break;
  }
  startSPI(this);
  HAL SPI Transmit(this->hspi, sendBuf, sizeof(sendBuf), 1);
  stopSPI(this);
}
static uint8 t init(CAN MCP2515 TypeDef *this)
{
  // Controller reset
  stopSPI(this);
  reset(this);
  HAL_Delay(2);
  // Check if there is MCP2515 connected
  uint8 t readBuf[1];
  readRegister(this, MCP_CANCTRL, readBuf);
  if (readBuf[0] != 0x87) {
    Error_Handler();
    return MCP_INITERROR;
  }
  // Allow to receive all messages, regardless filters, and rollover
  bitSetRegister(this, MCP_RXB0CTRL, RXBNCTRL_RXM MASK |
RXBNCTRL BUKT MASK,
      (0b11 << RXBNCTRL RXM) | (1 << RXBNCTRL BUKT));
  bitSetRegister(this, MCP RXB1CTRL, RXBNCTRL RXM MASK, 0b11 <<
RXBNCTRL RXM);
  setSpeed(this, MCP_500KBPS);
 return MCP_OK;
}
static McpMode getMode(CAN MCP2515 TypeDef *this)
 uint8_t result;
  readRegister(this, MCP CANSTAT, &result);
  result = (result & CANSTAT OPMOD MASK) >> CANSTAT OPMOD;
  switch (result) {
    case 0x0:
      return MCP_NORMAL;
```

```
case 0x1:
      return MCP SLEEP;
    case 0x2:
      return MCP_LOOPBACK;
    case 0x3:
      return MCP_LISTENONLY;
    case 0x4:
      return MCP_CONFIGURATION;
    default:
      Error Handler();
      break;
  }
  return -1;
}
static McpMode setMode(CAN MCP2515 TypeDef *this, McpMode mode)
  bitSetRegister(this, MCP_CANCTRL, CANCTRL_REQOP_MASK, mode <<
CANCTRL_REQOP);
  return mode;
}
static void interruptHandler(void * this)
{
  CAN_MCP2515_TypeDef *this = _this;
  uint8 t result[1];
  readRegister(this, MCP_CANINTF, result);
}
static PassThruError construct(void *_this, void *_params)
{
  CAN MCP2515 TypeDef *this = this;
  CAN_MCP2515_InitTypeDef *params = _params;
  this->hspi = params->hspi;
  this->GPIO = params->GPIO;
  this->GPIO_CS_Pin = params->GPIO_Pin;
 this->connected = 0;
  return (init(this) == MCP_OK) ? STATUS_NOERROR : ERR_FAILED;
}
static PassThruError connect(void *_this, PassThruParams *params)
```

```
CAN MCP2515 TypeDef *this = this;
  if (this->connected) {
    return ERR_CHANNEL_IN_USE;
  if (params->Connect.flags > 0) {
    return ERR_NOT_SUPPORTED;
  init(this);
  setMode(this, MCP NORMAL);
  this->connected = 1;
  return STATUS_NOERROR;
}
static PassThruError disconnect(void *_this)
  CAN_MCP2515_TypeDef *this = _this;
  setMode(this, MCP_CONFIGURATION);
  this->connected = 0;
  return STATUS_NOERROR;
}
static PassThruError sendMsg(void *_this, PassThruParams *params)
ł
static PassThruError receiveMsg(void *_this, PassThruParams *params)
{
}
static PassThruError setFilter(void *_this, PassThruParams *params)
{
}
static PassThruError resetFilter(void *_this, PassThruParams *params)
{
}
static PassThruError handleIoctl(void *_this, PassThruParams *params)
{
```

```
static uint8_t isConnected(void *this)
{

static uint8_t isCapableOf(void *this, PassThruProtocolId protocol)
{
   return 0;
}

static void prepareId(PassThruMessage *msg, uint8_t *buf)
{
}
```