Rapport-Projet-G1d06-IGI-3001

ROBOT EXPLORATEUR PROGRAMMABLE

TABLE DES MATIERES:

- 1. Description du projet.
- 2. Scénarios.
- 3. Explication du choix des configurations des GPIO et initialisations.
- 4. Code assembleur expliqué.
- 5. Difficultés rencontrées et solutions apportées.

Description du projet:

Notre robot nommé "Explora Bot-3000" est un drone terrestre concu pour faire de la reconnaissance dans des environnements risqués: champs de mines, zones contaminées, ou explorations extraterrestres. Le robot une fois mis sous tension entre dans un mode programmation ou l'utilisateur décidera du nombre n de pas qu'il souhaite que le robot fasse en cliquant sur le switch 1 n fois, il met ensuit fin à la phase de programmation en cliquant sur le switch 2.

Vient ensuite la phase d'execution où le robot équipé de capteurs avance tout en évitant les obstacles pour cartographier ou examiner une zone. La détection d'obstacles et la capacité à ajuster sa direction automatiquement sont des fonctionnalités programmées par les concepteurs (nous). Une fois que le robot a finit d'avancer le nombre de fois demandé, il s'arrête et entre de nouveau en mode programmation, prêt à recevoir de nouvelles consignes.

Scenarios:

Nous allons envisager 4 scénarios différents:

- 1. L'utilisateur n'appuis pas sur le switch 1 durant la phase de programmation
- → Dans ce cas le robot n'avance pas.
- 2. L'utilisateur appuis n fois sur le switch 1 durant la phase de programmation et il n'y a aucun obstacle sur la trajectoire du robot.
- → Dans ce cas le robot avance n fois.
- 3. L'utilisateur appuis n fois sur le switch 1 durant la phase de programmation et il y a un obstacle sur le coté gauche du robot.
- → Dans ce cas le robot avance jusqu'à l'obstacle, il le detecte grace au bumper gauche, allume uniquement la led droite et tourne à droite. Une fois qu'il a tourné, il ré-allume les deux LEDs, puis continu à avancer du nombre de pas qu'il lui reste à faire.
- 4. L'utilisateur appuis n fois sur le switch 1 durant la phase de programmation et il y a un obstacle sur le coté droit du robot.
- → Dans ce cas le robot avance jusqu'à l'obstacle, il le detecte grace au bumper droit, allume uniquement la led gauche et tourne à gauche. Une fois qu'il a tourné, il réallume les deux LEDs, puis continu à avancer du nombre de pas qu'il lui reste à faire.

<u>Explication du choix des configurations des GPIO et</u> initialisations:

```
code.s config_led.s
               A MyCode, CODE, READONLY
53
           ENTRY
            On exporte toute les fonctions qui seront utilisées dans le code principal.
56
           EXPORT SWITCH_INIT
EXPORT COUNT_CLICK
           EXPORT CLOCK_INIT
EXPORT BUMPER_INIT
EXPORT ReadState_BUMPER1
59
60
61
62
63
64
           EXPORT ReadState_BUMPER2
65
66
67
68
69
                                              ;; Active l'horloge sur les GPIO D et F E où sont branchés tous les périphériques utiles (0x38 == 0b111000)
           mov r0, #0x0000000
           str r0, [r6]
70
71
72
73
74
75
           ; ;; "There must be a delay of 3 system clocks before any GPIO reg. access (p413 datasheet de lm3s9B92.pdf) nop ;; tres tres important...
76
77
78
79
80
81
           ldr r6, = GPIO_PORTF_BASE+GPIO_O_DIR ;; mettre à 1 les pins 4 et 5 (00110000) à 1'adresse du gpio_output_dir du port F définissant ainsi les pins comme des outputs.
ldr r0, = BROCHE4_5
           str r0, [r6]
           ldr r6, = GPIO_FORTF_BASE+GPIO_O_DEN ;; mettre å l les pins 4 et 5 (00110000) à l'adresse du gpio_output_ditital_enable du port F définissant ainsi les pins comme des sorties numériques.

str r0, [r6]
82
83
84
85
86
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
           ldr r6, = GPIO_PORIF_BASE+GPIO_O_DR2R ;; mettre à 1 les pins 4 et 5 (00110000) à l'adresse du gpio_output_dr2r du port F définissant ainsi l'intensité du courant de sortie à 2mA.
           ldr r0, = BROCHE4_5
str r0, [r6]
           mov r2, #0x20
mov r9, #0x10
                                               ;; va nous servir a allumer les deux LEDs
           ldr r6, = GPIO_PORTF_BASE + (BROCHE4_5<<2) ;;définition du data register des LEDs (@data Register = @adresse_base + (mask<<2) ==> LED162)
100
        SWITCH INIT
101
                     ldr r8, = GPIO_PORTD_BASE+GPIO_I_PUR
102
                     ldr r0, = BROCHE6_7
103
                     str r0, [r8]
104
105
                     ldr r8, = GPIO_PORTD_BASE+GPIO_O_DEN
                                                                               ;; Enable Digital Function
106
                     ldr r0, = BROCHE6_7
107
                     str r0, [r8]
108
109
                     ldr r8, = GPIO_PORTD_BASE + (BROCHE6_7<<2) ;; @data Register = @base + (mask<<2) ==> SWITCH1&2
110
111
                     BX LR
112
 113
114 BUMPER_INIT
115
                     ldr r7, = GPIO_PORTE_BASE+GPIO_I_PUR
116
                     ldr r0, = BROCHE0_1
117
                     str r0, [r7]
118
119
                     ldr r7, = GPIO PORTE BASE+GPIO O DEN
                                                                               ;; Enable Digital Function
120
                     ldr r0, = BROCHE0 1
 121
                     str r0, [r7]
 122
 123
                     ldr r7, = GPIO PORTE BASE + (BROCHEO 1<<2) ;; @data Register = @base + (mask<<2) ==> BUMPER1&2
124
```

Code assembleur principal:

```
code.s config_led.s
158 ReadState BUMPER1
159
             ; Vérifie si le bumperl à été touché.
160
             ldr r10,[r7] ; bumper 1 appuyé
161
            CMP r10,#0x02
            BNE RETURN ; retour vers le programme principal si le bumper n'est pas appuyé.
162
163
             STR r2, [r6] ; allumage de la LED2
            B TOURNER_GAUCHE
164
165
166
167 ReadState_BUMPER2
168
             ;Vérifie si le bumper2 à été touché.
             ldr r10,[r7] ; bumper 2 appuyé
169
170
             CMP r10,#0x01
171
             BNE RETURN
                         ; retour vers le programme principal si le bumper n'est pas appuyé.
172
             STR r9, [r6] ; allumage de la LED1
             B TOURNER_DROITE
173
174
175 RETURN
176
             BX LR
177
178
179 TOURNER_GAUCHE
            ;Fait tourner le moteur gauche en arrière.
180
181
             ldr rll, =(GPIODATA_H+(GPIO_1<<2))</pre>
182
            mov r0, #2
183
            str r0, [r11]
184
            LDR r0, = DUREE_D
185
186 wait2 subs r0, #1; mini boucle d'attente.
187
             bne wait2
188
189
             ; Fait tourner le moteur gauche de nouveau en avant.
190
             ldr rll, =(GPIODATA_H+(GPIO_1<<2))</pre>
191
            mov r0, #0
             str r0,[r11]
192
193
             BX LR
194
195
196 TOURNER DROITE
197
            ; Fait tourner le moteur droite en arrière.
             ldr r11, =(GPIO_PORTD_BASE+(GPIO_1<<2))</pre>
198
            mov r0, #0
199
200
            str r0,[r11]
201
            LDR r0, = DUREE_D
202
203 wait3 subs r0, #1; mini boucle d'attente.
204
             bne wait3
205
206
             ; Fait tourner le moteur gauche de nouveau en avant.
             ldr rll, =(GPIO_PORTD_BASE+(GPIO_1<<2))</pre>
207
208
             mov r0, #2
209
             str r0, [r11]
210
             BX LR
211
```

nop END

Difficultés rencontrées et solutions apportées:

→ Le moteur recule durant la phase de programmation.

Les moteurs reculent automatiquement lorsqu'ils sont allumés, nous avons donc allumés les moteurs uniquement lorsqu'on etait sur le point de les utiliser.

→ Dans le fichier code lors de la boucle wait, on verifie si les bumpers sont appuyés, mais une fois que c'est fait, il n'arrive plus a continuer l'execution normale du programme. Lors de la vérification du statut des bumpers, on a fait un branchement: "BL ReadState_BUMPER1", et si le bumper est éffectivement appuyé, on a fait un branchement utilisant "BL", ce qui a override le registre "LR". Le code ne peut donc pas retourner au point de départ.

2 Solutions:

Soit ne plus utiliser "BL" pour éviter les conflits et réécrire entièrement la procédure pour faire tourner le robot.

Soit utiliser PUSH {LR} et POP {LR} pour enregistrer le contenu du registre "LR" et pouvoir le ré-utiliser plus tard.

→ La première phase de programmation ne fonctionne pas, c'est à dire que juste après avoir mis le robot sous tension, lorsqu'on appuis sur le switch1 n fois et qu'on valide en appuyant sur le switch2, le robot n'avance pas.

Nous n'avons pas réussi à régler ce problème, il faut ainsi sauter la première phase de programmation, en appuyant directement sur le switch2 après la mise sous tension.

→ On a remarqué que lorsqu'on vérifiait l'état des périphériques a l'intérieur des boucles d'attente, comme dans wait (ligne 76), le temps d'exécution augmente, les boucles d'attente prennent beaucoup plus de temps à se terminer.

Pour remédier à cela nous avons juste diminué la valeur dans le registre à décrémenter: r1 dans le cas de wait.

→ Au début de la conception du code, nous avons souvent rencontré des bugs innatendus, cela était du a des conflits entre les registres. Nous utilisions un registre pour faire quelque chose, mais il était modifié à notre ainsu quelque part d'autre, ce qui a conduit à énormément de bugs.

Pour éviter ce genre de problème, nous avions deux choix, configurer les registres à chaque fois qu'on voulait les utiliser.

OU

Tenir compte de quel registre est utilisé pour quoi. C'est ce que nous avons fait à la ligne 28.

→ Nous avons aussi rencontré un bug majeur cette fois ci avec la boucle d'attente wait, elle ne se terminait jamais.

Il se trouvait que nous avions changé l'indicateur z lors de la verification des switchs et des bumpers. Pour remédier à ce problème, nous avons remarqué que l'instruction subs doit être mise après les les branchements pour éviter que l'indicateur z se fasse override durant l'exécution du code de vérification des périphériques.