

## Reunión de seguimiento: dudas y estado del submodelo



## Material:



- Tareas pendientes tras la última reunión:
  - Regular caudales HVAC para estabilizar la presión en pasillo ( c002 ).
  - Ajustar sumideros de O2 y N2 de la LLC (R016) conforme a niveles de purificación indicados en los DDDs.
- ¿Qué se ha hecho?
  - 1. Se han **ajustado manualmente** los **caudales** de **entrada** y **salida** de aire en la coo2 para que la presión se mantenga estable.
  - Sumideros y fuentes de la LLC ajustados conforme a los valores proporcionados por EAI (ver Respuesta\_EAI.pdf y llc\_sgs.jpg).
    - "Problema": mientras que el Argón que entra y sale de la LLC siempre es el mismo, se extrae más O2 y N2 del que entra (SGS + Ar Supply Subsystem + Fuga C002). Ver llc\_sgs.jpg .
      - Esto provoca que la LLC **se vacíe** de O2 y N2 antes de los **1e+05** segundos de simulación, terminando de forma anticipada. Ver gráficos GASES-LLC.png , 02yN2-LLC.png y PRESIONES.png .
      - En la práctica esto no debería ser problema. En nuestro modelo MELCOR, una posible solución es simular durante un menor período de tiempo (1e+04).
    - Otro "problema": no sabemos la humedad relativa de la LLC. Según el DDD del SGS (ver llc\_sgs.jpg), de la LLC se extraen 0.03 m3/h de H2O.
      - ∘ ¿De dónde proviene ese H2O?
      - ¿Dónde encontrar la humedad relativa de la LLC? ¿Enviar un RFI?
    - Por último, en la respuesta al RFI nos indican que el volumen de la LLC es de 2500 m3. En los DDDs el volumen que aparece es de 2778 m3, y en los modelos de los que sacó Manuel Vázquez los volúmenes, es de 2856.885 m3 (valor actualmente utilizado).
      - No sabemos, por tanto, el volumen exacto con y sin equipamiento de la LLC.
      - o Pendiente conocer esta información y actualizar el modelo consecuentemente.

## 3. Validación de fugas:

- Hemos estado revisando el estándar ISO 10648-2 y perfilando el proceso de validación de fugas.
  - o Buscamos cómo automatizarlo / estandarizarlo para todas las salas.
- Al aplicar, por ejemplo, el Oxygen Method en la LLC (método de validación para salas inertizadas), necesitamos establecer un intervalo de tiempo estándar (no se especifica una cantidad de segundos exacta en la norma ISO) para saber si supera la tasa de fuga máxima.
- Actualmente, la medición de los valores finales de presión, temperatura y concentración de
  O2 se realiza al inicio del experimento y en el momento en que la concentración de O2 se
  estabiliza. Para ello, se realiza una simulación lo suficientemente larga (ej. 1e+07 segundos)
  hasta que dicha concentración deja de crecer.
  - No sabemos si es el método correcto o si planteamos alguna otra alternativa (propuestas de Manuel Vázquez).
  - ¿Sugerencias?
  - Actualmente, para que se cumpla la tasa de fuga máxima de la LLC, la fuga debe corresponderse con un camino de flujo de área = 0.1 mm2 aprox.
- Consultar sobre la disponibilidad de nuevos DDDs.
- Posibilidad de **trabajo conjunto con Manuel Vázquez en modelado de planta 0** (reservar planta 1 hasta que haya decisiones de diseño más estables sobre presiones, HVAC, etc).
- DONES Meeting y estado de la tesis.