
Práctica 8. Diseño de un Frecuencímetro



2°A GITT UAH

Grupo 5: Manuel Montoya Catalá. Álvaro Santos Uriarte.

Índice:

- 1-Portada.
- 2-Índice.
- 3-Descripción general del sistema.
- 4-Descripción Hardware.
- 5-Descripción Software.
- 6-Código C.

Descripción general del sistema:

El sistema a diseñar es un frecuencímetro digital controlado de forma remota mediante una comunicación serie asíncrona.La entrada del sistema es una señal cuadrada periódica y dos pulsadores y como salida un doble sistema de monitorización de la medida al que además se incluye una mejora añadiendo otro sistema de visualización de la señal,los sistemas son:

- -Indicador gráfico de leds.
- -Envío remoto de la medida por puerto serie en ASCII.
- -Indicador gráfico basado en un display de 7 segmentos(Mejora).

Especificación de la señal de medida

La señal se medirá en un rango superior al pedido como mejora (de o a 10e7 Hz)con posibilidad de que el usuario pueda elegir la escala que prefiera indicándola. Además se incluye una función adicional que detecta automáticamente la escala idónea de medida.

La visualización digital se realizará a modo de "vúmetro digital" utilizando 10 LEDs que visualicen el valor correspondiente en la escala seleccionada. Cuando el valor medido esté por debajo de la primera unidad, parpadeará el primer LED y cuando esté por encima de la décima unidad, parpadeará el último LED.

La visualización con el display de 7 segmentos indicará la primera cifra de la frecuencia medida. Ej:6000HZ--->6


La escala se visualizará con el pulsador 1 y se modificará con el pulsador 2.

El frecuencímetro responderá a una serie de comandos remotos con la posibilidad de enviar cada 500ms por el puerto serie el valor de la medida en Hz de manera que pueda ser visualizado en ASCII en un terminal remoto con una velocidad de comunicación de 19200 baudios. Hemos diseñado como mejora una manera de poder enviar varias cadenas seguidas sin que sean sobreescritas añadiendo un "0" más al final de la cadena, que es el caracter que queda sobreescrito. También incorporamos una opción para enviar cadenas de caracteres en lugar de únicamente caracteres (opción C). Los caracteres que se van escribiendo también se visualizan por pantalla.

Remotamente se podrán enviar los siguientes comandos:

- -M-Iniciar el envío de medidaS por el puerto serie.
- -F-Finaliza el envío de medidas por el puerto serie.
- -A-Ajuste automático de escala.
- -H-Se muestran los comandos.
- -L-Modo 10 leds.
- -D-Modo 7 segmentos.
- -C-Cambia a recepción de cadenas.
- -(+/-)-Aumenta o disminuye precisión.

Descripción Hardware:



- 2.[20 al 29] para los 10 leds.
- 2.[20 al 26] para el modo 7 segmentos, siendo 'a' el 20, 'b' el 21
- 2.11 para el pulsador que visualiza la señal.
- 2.12 para la señal.
- 2.13 para el pulsador de cambio de escala.

Descripción Software:

El programa consta de 5 archivos de extensión (.c) y 1 archivo de extensión (.h).Los archivos se explican brevemente a continuación:

Configuraciones.c: Archivo en el que se configuran los distintos pines y elementos que intervendrán en el programa:

void configUARTO(int baudrate): Configura la comunicación serie UARTO. void configGPIO(unsigned int leds): Configura los distintos pines como entradas, salidas e interrupciones(EINT2 Y EINT3).

void configRIT(float tiempo_s):Configura el RIT.

int uart0_set_baudrate(unsigned int baudrate):Configura el baudrate. Herramientas.c: Archivo que consta de distintas funciones que funcionan como herramientas para ser usadas en otros puntos del programa: int conv10leds(int numero):Devuelve los pines del numero de leds indicado en numero

int conv7s(int numero):Le das el numero a encender y te devuelve los pines que lo referencian.

void tx_cadena_UARTO(char *cadena, char *inicio_buffer, char
*ptx_completa, int *ppos_cadena):Enviar cadena por UARTO.

void conversor_IaS(int numero, char * cadnum):Conviertir entero a cadena
y guardar en cadnum.

void conversor_SaI(char * cadnum, int *numero):Conviertir cadena a
entero, recibir cadena y puntero a entero.

Interrup.c: Muestra las distintas funciones de interrupción:
void UARTO_IRQHandler(void) :Función de interrupción de la comunicación
serie.

void RIT_IRQHandler (void) :Incrementa el contador de RIT,LED y UARTO.

void EINT2_IRQHandler(void)Función de Interrupción de EINT2 utilizada para aumentar los ciclos de señal.

void EINT3_IRQHandler(void):Función de interrupción de EINT3 utilizada para cambiar la escala.

Funciones.c: Archivo con las funciones del programa:

void config(unsigned int leds, float tiempo_s, int baudrate):Función de configuración general, para los pines, uart0 y RIT.

void estadoflags(int *pcUARTO, char *pcomunUARTO, int *pcLED, char *pconmuta):Función de activación de los flags de la comunicación asíncrona y los leds.

void obtfrec(float tiempo_s, float *pfrec, int *pcRIT,int *pcSIG, int
calidad):Función para obtener la frecuencia.

void visionleds(int escala, float fecuencia, char *pconmuta)Función para configurar el modo de visión en el array de 10 leds.

void vision7seg(int escala, float fecuencia, char *pconmuta): Función para configurar el modo de visión en el display de 7 segmentos..

void controlUARTO(char *prx_completa, int *pescala, char *pcomunUARTO,
char *penviofrec, char *pmodo, int *pcalidad, char *ptipo_rx)

Main.c: Archivo principal.

Definiciones.h: Contiene todas las definiciones del programa(estáticas, variables y funciones) para ser usadas por cualquier archivo de el mismo.

Código C:

```
configuraciones.c
#include "definiciones.h"
#include <LPC17xx.h>
void configGPIO(unsigned int leds){
   LPC_GPIO1->FIODIR |= leds;
                                                                          // Configuracion de P1.xx definidos como salidas
                                                                          //Apagamos todos los leds
   LPC_GPIO1->FIOPIN &= ~(leds);
  LPC_GPIO2->FIODIR &= ~(1 << 11);
                                                                           //Configuracion de P2.11 como entrada
   LPC_PINCON->PINSEL4 |= 1 << (12*2);
                                                                                       // Configuracion del P2.12 como EINT2
   LPC_SC->EXTMODE \mid = 1<< 2;
                                                                          // Interrupción activa por flanco de bajada -->
EXTMODE. 2
   NVIC \rightarrow IP[EINT2_IRQn] = 0x02 << 3;
                                                                                        // Configuramos prioridad 2 a la interrupcion
EINT2 (IRQ20)
  NVIC->ISER[0] = 1 << EINT2_IRQn;</pre>
                                                                           // Habilitar la interrupcion EINT2 --> ISER0.20
   LPC_PINCON->PINSEL4 |= 1 << (13*2);
                                                                                        // Configuracion del P2.13 como EINT3
   LPC\_SC->EXTMODE \mid = 1 << 3;
                                                                                              // Interrupción activa por flanco de bajada
              --> EXTMODE.3
   NVIC \rightarrow IP[EINT3_IRQn] = 0x03 << 3;
                                                                        // Configuramos prioridad 3 a la interrupcion EINT3
(IRO21)
   NVIC->ISER[0] = 1 << EINT3_IRQn;</pre>
                                                                                       // Habilitar la interrupcion EINT3 --> ISER0.21
void configUART0(int baudrate) {
            ____CONFIGURACION |= (1 << 4);  // Configuracion del PO.2 como RXO LPC_PINCON->PINSELO |= (1 << 6);  // Configuracion del PO.2 como RXO UARTO->LOP |- CURP |
      LPC_PINCON->PINSEL0 |= (1 << 4);
                                                                               // Configuracion del P0.3 como TX0
       \label{local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_local_lo
pariad, y 1 bit de stop)
      uart0 set baudrate(baudrate);
                                                                                       // Configura Velocidad transmision
      LPC_UARTO->IER |= THRE_IRQ_ENABLE;
                                                                          // Habilita la interrupcion para TX
            LPC_UARTO->IER |= RBR_IRQ_ENABLE;
                                                                                       // Habilita la interrupcion para RX
      NVIC_EnableIRQ(UARTO_IRQn);
                                                                          // Habilita la interrupcion UARTO(for Cortex-CM3 NVIC)
void configRIT( float tiempo_s ) {
   unsigned int ticks;
   unsigned int velocidadRIT = 25000000;
   ticks = tiempo_s * velocidadRIT;
                                                                           //Calcula el numero de ciclos necesarios para esperar
tiempo s segundos
   LPC_SC->PCONP
                                   = PCONP RIT ON;
                                                                          // Power Control: Alimenta el RIT
                                                                          // Deshabilita RIT para programarlo, pone un 0 en
   LPC RIT->RICTRL
                                   &= ~RIT RITEN;
RIT_RITEN
   LPC_RIT->RICTRL &= ~RIT_RITENCLR;
                                                                          // Pone un 0 en RIT_RITENCLR
  LPC_RIT->RICTRL &= ~RIT_RITINT;
                                                                        // Bit que cuando a 1 borra la fuente de interrupcion
puesto a 0
   LPC RIT->RICOUNTER = 0;
                                                                                 // Inicializa contador del RIT a 0
   LPC_RIT->RICOMPVAL = ticks; // Da valor al registro de comparacion RITCOMPVAL
   NVIC_EnableIRQ(RIT_IRQn);
                                                                                  // Habilita la interrupcion del RIT
                                     = RIT_RITENCLR;
   LPC RIT->RICTRL
                                                                          // Pone un 1 en RIT RITENCLR
                                  |= RIT_RITEN;
   LPC RIT->RICTRL
                                     = RIT_RITINT;
   LPC_RIT->RICTRL
                                                                          // Habilita RIT, pone un 1 en RIT_RITEN
}
int uart0_set_baudrate(unsigned int baudrate) {
      int errorStatus = -1; //< Failure
      // UART clock (FCCO / PCLK_UARTO)
     // unsigned int uClk = SystemFrequency / 4;
      unsigned int uClk =SystemCoreClock/4;
      unsigned int calcBaudrate = 0;
      unsigned int temp = 0;
      unsigned int mulFracDiv, dividerAddFracDiv;
      unsigned int divider = 0;
      unsigned int mulFracDivOptimal = 1;
      unsigned int dividerAddOptimal = 0;
```

```
unsigned int dividerOptimal = 0;
    unsigned int relativeError = 0;
    unsigned int relativeOptimalError = 100000;
    uClk = uClk >> 4; // Divide por 16
     // Ecuacion: BaudRate = uClk * (mulFracDiv/(mulFracDiv+dividerAddFracDiv) / (16 * DLL)
     // Los valores de mulFracDiv y dividerAddFracDiv deberian estar entre los rangos:
     // 0 < mulFracDiv <= 15, 0 <= dividerAddFracDiv <= 15</pre>
    for (mulFracDiv = 1; mulFracDiv <= 15; mulFracDiv++) {</pre>
        for (dividerAddFracDiv = 0; dividerAddFracDiv <= 15; dividerAddFracDiv++) {</pre>
            temp = (mulFracDiv * uClk) / (mulFracDiv + dividerAddFracDiv);
            divider = temp / baudrate;
            if ((temp % baudrate) > (baudrate / 2))
                divider++;
            if (divider > 2 && divider < 65536) {
                calcBaudrate = temp / divider;
                if (calcBaudrate <= baudrate) {</pre>
                    relativeError = baudrate - calcBaudrate;
                } else {
                    relativeError = calcBaudrate - baudrate;
                if (relativeError < relativeOptimalError) {</pre>
                    mulFracDivOptimal = mulFracDiv;
                    dividerAddOptimal = dividerAddFracDiv;
                    dividerOptimal = divider;
                    relativeOptimalError = relativeError;
                    if (relativeError == 0)
                        break;
                }
            }
        }
        if (relativeError == 0)
            break;
    if (relativeOptimalError < ((baudrate * UART_ACCEPTED_BAUDRATE_ERROR) / 100)) {
        LPC_UARTO->LCR |= DLAB_ENABLE;
                                             // importante poner a 1
        LPC_UARTO->DLM = (unsigned char) ((dividerOptimal >> 8) & 0xFF);
        LPC_UARTO->DLL = (unsigned char) dividerOptimal;
        LPC_UARTO->LCR &= ~DLAB_ENABLE;
                                            // importante poner a 0
        LPC_UARTO->FDR = ((mulFracDivOptimal << 4) & 0xF0) | (dividerAddOptimal & 0xOF);
        errorStatus = 0; //< Success</pre>
    }
    return errorStatus;
herramientas.c
#include <LPC17xx.h>
#include "definiciones.h"
#include <string.h>
int conv10leds(int numero){
                                             //Devuelve los pines del numero de leds indicado en
numero
       int i;
               int result = 0 ;
               int exp = 1;
               for (i=0;i<numero;i++){</pre>
                                                     //Calcula el numero equivalente para "numero"
de 1's seguidos
                 result += exp;
                 exp *=2; }
               return (result << 20);
   }
int conv7s(int numero){
                                                                      //Le das el numero a encender y
te devuelve los pines k lo referencian
    switch (numero){
```

```
case 0:
                return (0x3F<<20);
          break;
         case 1:
                return (0x06<<20);
          break;
               case 2:
                return (0x5B<<20);
          break;
               case 3:
                return (0x4F<<20);
          break;
                case 4:
                return (0x66<<20);
               case 5:
                return (0x6D<<20);
          break;
               case 6:
                return (0x7D<<20);
          break;
                case 7:
                return (0x07<<20);
          break;
               case 8:
                return (0x7F<<20);
          break;
               case 9:
                return (0x67<<20);
          break;
               case 10:
                                                        //Selecciona todos
                return (0x7F<<20);
          break;
       };
}
 void tx_cadena_UARTO(char *cadena, char *inicio_buffer, char *ptx_completa, int *ppos_cadena){
        //Envia cadena por UARTO
 for(i=0;i<=strlen(cadena);i++)\{\ //\ Por\ cada\ caracter\ que\ se\ quiere\ enviar
 *(inicio_buffer + (*ppos_cadena) + i)=cadena[i];} //Se guarda la cadena en la posicion dada por
ppos_cadena para que no se sobreescriban
  *(inicio_buffer + (*ppos_cadena) + i)=0;
                                                           //Finalizamos cadena con un 0 para
asegurarnos
 *(inicio buffer + (*ppos cadena) + i + 1)=0;
                                                           //Ponemos un segundo 0 para nuestro
protocolo
 (*ppos_cadena)+= strlen(cadena) + 1;
                                                 //Indicamos que la primera posicion libre esta
despues del 0 final de
                                                                              //la ultima cadena
escrita, asi como indica el protocolo, con la siguiente cadena
                                                                              //se sobreescribira
el segundo O puesto por la ultima cadena
 if((*ptx_completa)==1){
                                //Si todas las cadenas del buffer se han enviado habra que
empezar el envio
 cuando se transmita
                               // segenere la interrupcion de dato transmitido y la atencion a la
interrupcion
                                                         // se ocupara de enviar el resto de la
cadena
                                    // Indicamos que se estan transmitiendo datos
 (*ptx_completa)=0;
//Protocolo:
              cadena1..
                            cadenal.cadena2..
               cadena1.cadena2.cadena3..
// Cuando se envien todas las cadenas pendientes, el puntero volvera a apuntar al principio del
buffer
// Sobreescribiendo asi las cadenas ya enviadas
 void conversor_IaS(int numero, char * cadnum){
                                                                 //Convierte entero a cadena y la
guarda en cadnum
             int i = 0, j = 0;
```

```
char aux[10];
                 char convertir = 1;
                 while(convertir){
                                                                    //Mientras guede cifra por
convertir
                    aux[i] = numero % 10 + 48;
                                                                    //Igualamos la posicion i del
array a la unidad mas pequeña de la cifra
                   numero = numero / 10;
                                                                   //Dividimos por 10 la cifra
                    i++;
//Aumentamos la posicion donde gruardarmos la proxima cifra
                   if (numero == 0 ){
                                                                           //Si ya no hay mas
numero por corvertir se indica pasa salir
                    convertir = 0; }}
                for (j=0; j<i ;j++){
                                                                               //Copiamos en la
cadena dada, la obtenida dada la vuelta
                    *(cadnum+j) = aux[i-j-1];
                       *(cadnum+i) = 0;
                                                             //Ponemos un 0 en la ultima como fin
de cadena
  void conversor_SaI(char * cadnum, int *numero){
                                                                   //Convierte cadena a entero,
recibe cadena y puntero a entero
             int i = 0;
                 int aux = *numero;
                                                     //Auxiliar por si acaso no podemos traducir
el valor
                 int n = strlen(cadnum);
       //Cifras que tiene el caracter
                 int mul = 1;
       //Multiplicador de la cifra
                 *numero = 0;
                                                                                 //Iqualamos a 0
el numero que nos dan por si acaso tenia otro valor
                for(i=0; i < n; i++) {
                   if((*(cadnum + (n-1)-i) >= '0') \& (*(cadnum + (n-1)-i) <= '9')) { //Si el caracter}
va del 0 al 9
                      *numero += (*(cadnum +(n-1)-i)-48)*mul;
                                                                               //Le sumamos al
numero esa cifra elevada a lo que toke
                      mul *= 10; }
                                                                        //Recordar que 48 es el
                       else {
       //Si algun graciosete nos da un caracter no valido
                         *numero = aux;
                                                                      // Le devolvemos al int dado
su valor inicial
                        tx_cadena_UART0("Da un numero valido graciosete\n\r", buffer_tx[0],
&tx_completa, &pos_cadena);
                                  //Retorno de carro
                         return; }
                      }
              }
interrup.c
#include "definiciones.h"
#include <LPC17xx.h>
void UARTO_IRQHandler(void) {
  switch(LPC_UART0->IIR&0x0E) { //Cuando hay una interrupcion UART0
                                                                  //Hace un AND entre los flags de
interrupciones y el numero en binario 1111
                                                                  //Para ver si alguno esta
activado y por tanto atender a esa interrucion
  case 0x04:
                                            //Si se ha recibido un dato en el buffer
   if(tipo_rx == 0){
                                            //Si la transmision es caracter a caracter
       pcad_rx =buffer_rx;
                                            //Se pone el puntero de recepcion pcad_rx al comienzo
del array buffer
    *pcad_rx=LPC_UARTO->RBR; //lee el dato recibido y lo almacena en la direccion en memoria
a la que apunte
                                       //pcad_rx quien apunta al array buffer_rx por lo que se
guarda en el mismo
        rx_completa = 1; }
                                       //Indica que se ha recibido el comando y hay que atenderlo
       if(tipo_rx == 1){
                                                //Si la transmision es por cadena, guardaremos los
caracter recibidos palabra
                                                                  //por palabra, es decir, cada
palabra sera guardada como una cadena
```

```
*pcad_rx = LPC_UART0->RBR;
                                           //Guardamos el caracter transmitido en la posicion que
apunta pcad_rx
              if(*pcad_rx == 32){
                                                    //Si el caracter recibido es un espacio (32),
indicando el final de una palabra
                                           //y por tanto el final de la cadena que estamos
quardando
          *pcad_rx = 0; }
                                             //Sobreescrimos el espacio " " con un 0, asi se
guardara la palabra como cadena
                                                             //Codigo que se ocupa de que veas lo
que escribes
                   *(pcad_rx + 1) = 0;
                                          //Guardamos en la siguiente posicion el caracter 0 para
finalizar la cadena
                                                       //y poder enviar el caracter asi vemos lo
que escribimos
                                                                  //El siguiente caracter si lo hav
reescribira el 0
               tx_cadena_UART0(pcad_rx, buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
el caracter
              que se ha escrito
                                                                                //Asi el tio lo
podra ver
             if(*pcad_rx == 8){
                                            //El caracter 8 es el de borrar un caracter, aunque en
verdad ese solo mueve
                                           //el puntero de escribir a la salida hacia la izquierda
                                                                   //Por lo que tendremos que borrar
el caracter nosotros mismos sobreescribiendolo
                                                                   //con un espacio v despues volver
atras
                   if(pcad_rx > buffer_rx){ //Si no estamos al principio del buffer de reccepcion
lo que quiere decir
                                                   //que se ha enviado un caracter con anteriorridad
                   tx_cadena_UART0(" ", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
un espacio que simplemente
                                                                         //sobreescribira el ultimo
caracter leido en la pantalla
                 //Esta cacter no esta logicamente en el buffer de recepcion
                       tx_cadena_UART0(pcad_rx, buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena); //Hace k
el puntero vuelva atras
                       pcad_rx -= 2;}}
                                                   //Atrasamos el puntero de recepcion dos veces,
una por el caracter que queremos
                                               //borrar y otro por el caracter (8) Asi el nuevo
cacter sobreescribira
                                                                   //al caracter que hemos kerido
borrar
           if(*pcad_rx ==13){
                                                //Si el caracter recibido es [ENTER] (ya esta
quardado en buffer)
                 *(pcad_rx) = 0;
                                                //Sobreescribimos el [ENTER] con un cero indicando
el fin de la cadena
             pcad_rx = buffer_rx;
                                         //Recolocamos el puntero al principio del buffer
                                                    //Indica que se ha recibido el comando y hay
                 rx_completa = 1;
que atenderlo
                 tx_cadena_UART0("\r\n", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);} //Escribimos un
salto de linea y retorno de carro
           else{
                                            //Si no se ha acabado la cadena
              pcad_rx++; }
                                                 //Aumentamos en 1 el puntero para que el siguiente
caracter se guarde
                                                                   //en la siguiente posicion
       }
       break;
                                                                          //TRANSMISION\\ (ya
iniciada por la funcion tx_cadena_UART0 )
  case 0x02:
                                                   //Si el registro de transmision esta vacio por
lo que se ha enviado un dato
       pcad_tx++;
                                                       //Se incrementa el puntero de la cadena para
que apunte al siguiente dato a transmitor
    if((*pcad_tx)!=0){
                                                       //Si la cadena a enviar no ha acabado por lo
que hay mas datos por transmitir
      LPC_UARTO->THR=(*pcad_tx);
                                       //Se carga el nuevo dato (caracter) en el registro de
transmision,
                                           //cuando se transmita generara otra interrupcion del
mismo tipo al haberlo enviado
```

```
//y esta funcion seguira
asi hasta que sea el fin de la cadena
         else {
                                                                  //Si se llega al final de una
cadena (un 0 )
         pcad_tx++;
                                            //Incrementamos al siguiente punto
             if((*pcad_tx)!=0){
                                                           //Si el siguiente caracter no es 0,
significa que hay mas cadenas por enviar
                                          //pcad_tx ya apunta al principio de la siguiente cadena
              LPC_UART0->THR=(*pcad_tx); }
                                               //Cargamos el nuevo dato para que continue el
ciclo de interrupciones
                                                                   //Si tambien es 0 incica segun
              else {
nuestro protocolo el final de las cadenas
                                                //Por lo que todas las cadenas en el buffer han
sido enviadas
              tx_completa=1;
                                                            //Indicamos que no se esta
transmitiendo nada
          pcad_tx = buffer_tx[0];
                                                    // Ponemos el puntero al principio del bufer
de salida
              pos_cadena = 0;
                                }
                                                                   //Inicializamos posiciones para
que las nuevas cadenas
                                                     //Sobreescriban a las anteriores
    break;
  };
                                         //Fin del Switch
void RIT_IRQHandler (void) {
 LPC_RIT->RICTRL |= RIT_RITINT; // Borra fuente de la interrupción (sino se ejecutaria
permanentemente)
  (*pcRIT)++;
                                                   //Incrementa en 1 el contador del RIT
  (*pcLED)++;
                                                   //Incrementa en 1 el contador del conmutador
  (*pcUART0)++;
                                                    //Incrementa en 1 el contador del UARTO
                                                       //No poner mas codigo para no sobrecargar ya
que es una interrupcion muy usual
void EINT2_IRQHandler(void) {
                                      //Funcion de interrupcion EINT2
                                                                 //Conectado a la señal para contar
ciclos
 LPC_SC->EXTINT |= (1 << 2);
                                   // Borrar el flag de la EINT2 --> EXTINT.2
  (*pcSIG)++;
                                                          //Aumenta en 1 el contador de ciclos
void EINT3_IRQHandler(void){
                                    //Funcion de interrucion EINT3
                                                                 //Utilizada para cambiar la escala
  LPC_SC->EXTINT |= (1 << 3); // Borrar el flag de la EINT3 --> EXTINT.3
  if(*pescala == 10000000){ *pescala = 100;}
                                                //Si se ha llegado a la escala final, se
inicializa
  else {(*pescala) *= 10;}
                                                 //Sino se pasa a la siguiente escala
funciones.c
#include <LPC17xx.h>
#include "definiciones.h"
#include <string.h>
void config(unsigned int leds, float tiempo_s, int baudrate){
 configGPIO(leds);
 configRIT(tiempo_s);
 configUARTO(baudrate);
 tx_cadena_UART0("Bienvenidos al frecuencimetro: \n\r", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
 tx_cadena_UART0("HAPPY XMAS !!!\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
 tx_cadena_UART0("Teclear H para ver los comandos \n\r", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
 }
void estadoflags(int *pcUART0, char *pcomunUART0, int *pcLED, char *pcomunuta){
 if((*pcUART0) >= 5000){
                                                         //Si han pasado 500ms = 0,5s
 (*pcomunIJART0) = 1;
                                                             //Activamos el indicador de
comunicacion asincrona
  (*pcUART0) = 0; }
                                                          //Ponemos a 0 el contador del UARTO
```

```
if((*pcLED) >= 1000){
                                                        //Si han pasado 200ms = 0,2s
 (*pconmuta) = 1;
                                                         //Activamos el indicador de
comunicacion asincrona
 (*pcLED) = 0; }
                                                     //Ponemos a 0 el contador del UARTO
void obtfrec(float tiempo_s, float *pfrec, int *pcRIT,int *pcSIG, int calidad){
                                                                //Numero de ciclos de la señal
      int nc = 1;
a la que esperamos
      float amplitud = 0;
                                                  //Variable en la que pondremos la amplitud de
la señal
                                                                            //Iniciamos a 1
como base para la siguiente instruccion
                                      //De esta funcion no se sale hasta que no
            while(amplitud == 0){
calcula la amplitd de la señal
                                                                           //con un minimo
de 5 ciclos de accuaricy
      (*pcRIT) = 0;
                                                 //Ponemos nuestro contador del RIT a 0
                                       //Ponemos nuestro contador de la señal a 0
      (*pcSIG) = 0;
          while ((*pcSIG) < nc){
                                    //Esperamos a "nc" interrupciones de la señal
                    tx_cadena_UART0("NO SIGNAL\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
//Decimos por UARTO que no hay señal
                           return; }}
                                                                     //salimos de la funcion
         amplitud = 1000*(tiempo_s * (*pcRIT)/nc);//Obtenemos el periodo a partir de los datos
EL 1000 es para evitar numeros decimales tan pequeños
que no se guardarian en el float
         if((*pcRIT) <= calidad){</pre>
                                                            //Si no tenemos "calidad" ciclos
de exactitud
           nc *= 10;
                                                                      //Esperamos 10 veces
mas interrupciones de la señal
                                              //A tan alta frecuencia dicho tiempo es
despreciable
          amplitud = 0;           }
                                                                         //Indicamos que la
acuare no la pedida
         }
     *pfrec = 1000/amplitud;
                                                 //Escribimos el resultado en la variable
externa "frecuencia"
void visionleds(int escala, float fecuencia, char *pconmuta){ //Le damos la escala, la frecuencia
y el puntero al flag
      int i = 0;
         int div = 100;
                                                   //variable para ver en que escala estamos
        la escala
                                                      //Mientras el resto de dividir por 10
             for(i=0; escala%div==0; i++){
sea 0
                 div *= 10;
//Multiplicamos el divisor por 10
//{\tt Cuando} el resto sea 1, nos dara el numero de la escala (1 al 7 )
                                                          //Siendo 100 -> i = 1
                   LPC_GPIO1->FIOPIN &= ~ (leds - conv10leds(i));
                                                                                   //Apaga
los leds que no usaremos
            LPC_GPI01->FIOPIN |= conv10leds(i);
                                                                                  //Enciende
leds correspondientes
                   LPC_GPIO1->FIOPIN &= ~ (conv10leds(i-1)); //Apaga los leds por
detras del ultimo
                           //Para que sepamos que estamos viendo la escala
                    }
                                                               //Si el pulsador no esta
pulsado
     int numactivos = frecuencia / (escala/10 ); //Calculamos numero de leds a encender
         //En numacticos solo estara la parte entera de la division
```

```
y ha pasado el tiempo necesario
                LPC_GPIO1->FIOPIN &= ~ (leds - conv10leds(1));
                                                                           //Apaga los leds que no
usaremos
                LPC_GPIO1->FIOPIN ^= conv10leds(1);
                                                                                           //Conmuta
el led 1
                 (*pconmuta)=0;
                                                                            //Apagamos el flag de
conmutacion
          if((numactivos>10) && (*pconmuta == 1)){
                                                                //Si por encima de frecuencia
maxima y ha pasado el tiempo necesario
                     LPC_GPIO1->FIOPIN |= (conv10leds(9));
                                                                    //Encendemos todos los leds
menos el ultimo que conmutara
                     LPC_GPIO1->FIOPIN ^= 1<<29;
                                                                             //Conmuta led 10
                      *pconmuta=0;
//Apagamos el flag de conmutacion
          if((numactivos<= 10) && (numactivos>0)){
                                                                 //Si la frecuencia esta en el
rango
          LPC_GPIO1->FIOPIN &= ~ (leds - conv10leds(numactivos));
                                                                                  //Apaga los leds
que no usaremos
          LPC_GPIO1->FIOPIN |= (conv10leds(numactivos));
                                                                //Enciende los leds que indican la
frecuencia
void vision7seg(int escala, float fecuencia, char *pconmuta){    //Le damos la escala, la frecuencia,
el puntero al flag, y la variable con los pines
          int i = 0;
          int div = 100;
                                                        //variable para ver en que escala estamos
          if ((LPC_GPIO2->FIOPIN & (1<<11))==0){
                                                       //Si esta pulsado el interruptor que muestra
la escala
              for(i=0; escala%div==0; i++){
                                                           //Mientras el resto de dividir por 10
sea 0
                   div *= 10;
//Multiplicamos el divisor por 10
//Cuando el resto sea 1, i contentra el numero de la escala
                     \label{localization}  \mbox{LPC\_GPIO1->FIOPIN} \quad \&= \mbox{ $\sim$ (segment7 - conv7s(i)); } \mbox{ $/$Apaga los leds que no} 
queremos encender
              LPC_GPIO1->FIOPIN |=conv7s(i);
                                                       //Enciende leds necesarios
                }
                                                                     //Si el pulsador no esta
pulsado
      int numactivos = frecuencia / (escala/10 );
                                                          //Calculamos numero de leds a encender
          //En numacticos solo estara la parte entera de la division
          if((numactivos==0) && (*pconmuta == 1)){
                                                              //Si por debajo de frecuencia minima
y ha pasado el tiempo necesario
          LPC_GPIO1->FIOPIN &= ~ (segment7 - conv7s(0)); //Apaga los leds que no queremos
encender
                 LPC_GPIO1->FIOPIN ^= conv7s(0);
                                                                                    //Conmuta el 0
                                                                            //Apagamos el flag de
                 (*pconmuta)=0;
conmutacion
          if((numactivos>10) && (*pconmuta == 1)){
                                                                 //Si por encima de frecuencia
maxima y ha pasado el tiempo necesario
                \label{eq:lpc_gpi01-spi0} \texttt{LPC\_GPI01-sFIOPIN} \quad \&= \  \  \, (\texttt{segment7 - conv7s(9)}); \quad //\texttt{Apaga los leds que no queremos}
encender
                LPC_GPIO1->FIOPIN ^= conv7s(9);
                                                                             //Conmuta el 9
                     *pconmuta=0;
//Apagamos el flag de conmutacion
                             }
         if((numactivos<= 10) && (numactivos>0)){
                                                                //Si la frecuencia esta en el
rango
          LPC_GPIO1->FIOPIN &= ~ (segment7 - conv7s(numactivos)); //Apaga los leds que no
queremos encender
              LPC_GPIO1->FIOPIN |=conv7s(numactivos);
                                                                  //Enciende el numero
```

```
void controlUARTO(char *prx_completa, int *pescala, char *pcomunUARTO, char *penviofrec, char
*pmodo, int *pcalidad, char *ptipo_rx){
              char cadconv[10];
                                                                             //Cadena para usar con
la funcion conversor de int a cadena
        int i = 0;
       int mul = 1;
                                                                             //Variable para
modificar la escala
              char *pcadconv = cadconv;
                                                                             //Puntero a la cadena
para enviar a la funcion
              if ((*prx_completa)==1)
                                          {
                                                             //Si se ha recivido un nuevo comando.
le atendemos
              (*prx_completa)=0;
                                                 //Apagamos el flag de atencion al comando
        if(*ptipo_rx == 0) {
                                                                            //Si recibimos comandos
por caracteres
             if((buffer_rx[0]>='1')&&(buffer_rx[0]<='7')){
                                                               //Si el dato dado es un numero del 1
              for(i=0; i<=(buffer_rx[0]-48); i++){</pre>
                                                                  //Mientras no encontremos la
escala (48 = '0')
                   mul *= 10;
//Multiplicamos el divisor por 10
                *pescala = mul;
                                                //Iqualamos la escala al valor guerido
                 conversor_IaS(*pescala, pcadconv);
                                                                                          //Convierte
la escala a Cadena
                tx_cadena_UART0("Valor Maximo de Escala: ", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos cadena);
                tx_cadena_UART0(pcadconv, buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
                                                                                            //La
envia (la escala)
                tx_cadena_UART0("\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
//Salto de linea
                return; }
                                       //Salimos de la funcion
        switch (buffer rx[0]){
                                                                           //Vemos el valor del
primer dato del buffer
         case 'H':
                                                                            //Si es H damos las
instrucciones disponibles
                tx_cadena_UART0("Listado de Comandos:\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos cadena);
                tx_cadena_UART0("(1 al 7) -> Establece Escala: min(10 - 100 Hz) \n\r",
buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
                tx_cadena_UART0("H -> Muestra lista Comandos \n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos cadena);
                tx_cadena_UART0("M -> Envia Frecuencia cada 0,5s\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos cadena);
                tx_cadena_UART0("F -> Para de Enviar Frecuencia \n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos cadena);
                tx_cadena_UART0("L -> Establece Modo 10 leds\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos cadena);
                tx_cadena_UART0("D -> Establece Modo Display 7 segmentos\n\r", buffer_tx[0],
&tx_completa, &pos_cadena);
                tx_cadena_UART0("I -> Envia Estado Frecuencimetro\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos_cadena);
                tx_cadena_UART0("A -> Autoajusta la Escala\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos_cadena);
                tx_cadena_UART0("C -> Cambia a Recepcion de Cadena \n\r", buffer_tx[0],
&tx_completa, &pos_cadena);
                tx_cadena_UART0("+ -> Aumenta Precision (10 - 1000)\n\r", buffer_tx[0],
&tx_completa, &pos_cadena);
                tx_cadena_UART0("- -> Disminuye Precision (10 - 1000) \n\r", buffer_tx[0],
&tx_completa, &pos_cadena);
          break;
               case 'M':
                                                                                     //Si es M
enviamos fecuencia
```

tx_cadena_UART0("Medidas Frecuencia\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,

//Enviamos la frecuencia

*penviofrec = 1;

&pos_cadena);

```
case 'F':
                                                                          //Si es F paramos de
enviar frecuencia
          *penviofrec = 0;
                                                                      //Paramos la frecuencia
                tx_cadena_UART0("Envios de Frecuencia Parados\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos_cadena);
          break;
              case 'L':
                                                                          //Si es L lo ponemos
en modo leds
          *pmodo = 1;
                tx_cadena_UART0("Modo 10 leds\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
                break;
        case 'D':
                                                                   //Si es D lo ponemos en modo
display 7s
          *pmodo = 2;
                tx_cadena_UART0("Modo Display 7 segmentos\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos cadena);
          break;
           case 'C':
                                                                          //Si es C cambiamos a
modo de recepcion de cadenas
          *ptipo_rx = 1;
                tx_cadena_UART0("-----\n\r", buffer_tx[0],
&tx_completa, &pos_cadena);
                tx_cadena_UART0("Recepcion de Comandos por Cadenas. \n\r", buffer_tx[0],
&tx_completa, &pos_cadena);
          tx_cadena_UART0("Teclear: Comandos + [ENTER] Para ver comandos\n\r", buffer_tx[0],
&tx_completa, &pos_cadena);
                break;
               case 'A':
                                                                          //Si es A autoaiusta
la escala para que la frecuencia este en el rango
                *pescala = 100;
                                                                      //Empezamos por la escala
mas baja
          *pescala *= 10; }
                                                           //Multiplicamos por 10 la escala
               conversor_IaS(*pescala, pcadconv);
        //Convierte la escala a Cadena
               tx_cadena_UART0("Valor Maximo de Escala: ", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos_cadena);
               tx_cadena_UART0(pcadconv, buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
                                                                                       //La
envia (la escala)
                tx_cadena_UART0("\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
//Salto de linea
               break;
               case '+':
                                                                          //Si es + Aumentamos
la calidad
                if(*pcalidad< 1000 ){
                                                                      //Si la calidad
menor que la maxima
         (*pcalidad)*=10;
                                                               //Aumentamos la calidad, aumenta
tambien el tiempo de espera
               else {
                 tx_cadena_UART0("!!!Precision Maxima!!!\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos cadena); }
               break;
               case '-':
                                                                          //Si es + Aumentamos
la calidad
                if(*pcalidad> 1 ){
                                                               //Si la calidad
                                                                                   es mayor que
la miniama
         (*pcalidad)/=10;
                else {
                 tx_cadena_UART0("!!!Precision Minima!!!\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos_cadena); }
               break;
               case 'I':
                                                                          //Si es I nos da la
informacion del estado
           tx_cadena_UART0("Informacion del Frecuencimetro: \n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos_cadena);
               conversor_IaS(*pescala, pcadconv);
        //Convierte la escala a Cadena
               tx_cadena_UART0("Valor Maximo de Escala: ", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos cadena);
               tx_cadena_UART0(pcadconv, buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
                                                                                       //La
envia (la escala)
                tx_cadena_UART0("\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
//Salto de linea
                switch(modo) {
```

case 1:

```
tx_cadena_UART0("Modo de Trabajo: 10 leds\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos_cadena);
               break;
                  case 2:
                   tx_cadena_UART0("Modo de Trabajo: Display 7 segmentos \n\r", buffer_tx[0],
&tx completa, &pos cadena);
               break;
              };
                conversor_IaS(frecuencia, pcadconv);
                      //Convierte la frecuencia a Cadena
                tx_cadena_UART0("Frecuencia: ", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
                tx_cadena_UARTO(pcadconv, buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
                                                                                           //La
envia (la frecuencia)
                tx_cadena_UART0("\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
       //Retorno de carro
                conversor_IaS(*pcalidad, pcadconv);
                      //Convierte la frecuencia a Cadena
                tx_cadena_UART0("Calidad: ", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
                tx_cadena_UARTO(pcadconv, buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
                                                                                           //La
envia (la frecuencia)
                tx\_cadena\_UART0("\n\r", buffer\_tx[0], &tx\_completa, &pos\_cadena);
       //Retorno de carro
          break;
                default:
                 tx_cadena_UART0("Comando desconocido\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos_cadena); //Si no coincide
                 break;
                                            //Fin del Switch
                                                               de recepcion
        return; }
                                                    //Fin de la recepcion de comandos por
caracteres
   if(*ptipo_rx == 1) {
                                                                           //Si recibimos comandos
por cadenas
               if(strcmp(buffer_rx, "Caracteres") == 0){ //Si la cadena enviada es lo que pone
entre parentesis
                      *ptipo_rx = 0;
                                                                                 //Iniciamos
recepcion por caracteres
              tx_cadena_UART0("-----\n\r", buffer_tx[0],
&tx_completa, &pos_cadena);
                 tx_cadena_UART0("Recepcion de Comandos por Caracteres. \n\r", buffer_tx[0],
&tx completa, &pos cadena);
           tx_cadena_UARTO("Teclear H para ver los comandos \n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos cadena); }
             else if(strcmp(buffer_rx, "Escala") == 0){
               conversor_SaI((buffer_rx + strlen(buffer_rx) +1),pescala);} // (buffer_rx +
strlen(buffer_rx)+1) contiene la direccion
                                // a la siguiente palabra enviada por la terminal
                else if(strcmp(buffer_rx, "Precision") == 0){
                 conversor_SaI((buffer_rx + strlen(buffer_rx) +1),pcalidad);} // (buffer_rx +
strlen(buffer_rx)+1) contiene la direccion
                                // a la siguiente palabra enviada por la terminal
                else if(strcmp(buffer_rx, "Comandos") == 0){
                                                                                  //Si la cadena es
comandos, damos los comandos
                  tx_cadena_UART0("Lista de comandos:\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos cadena);
                 tx_cadena_UART0("Comandos -> Muestra listado de comandos \n\r", buffer_tx[0],
&tx_completa, &pos_cadena);
                  tx_cadena_UART0("Caracteres -> Cambia la recepcion de comandos a caracteres.
\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
           tx_cadena_UARTO("Escala <Valor maximo de la escala> -> Personaliza Tu Escala !!! \n\r",
buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
                  tx_cadena_UART0("Prescision <Valor Precision> -> Personaliza Tu Precision (1 -
1000) !!! \n\r", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);}
                else{
                 tx_cadena_UART0("Comando desconocido \n\r", buffer_tx[0], &tx_completa,
&pos_cadena); }
        }
```

```
if(('*pcomunUARTO)&&(*penviofrec==1)){ //Si ha pasado el tiempo necesario para
volver transmitir y hay que hacerlo
             (*pcomunUART0)=0;
                conversor_IaS(frecuencia, pcadconv);
                       //Convierte la frecuencia a Cadena
                 tx_cadena_UART0("Frecuencia: ", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
//La envia (la frecuencia)
                tx_cadena_UART0(pcadconv, buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
                                                                                            //La
envia (la frecuencia)
                tx_cadena_UART0("\n\r", buffer_tx[0], &tx_completa, &pos_cadena);
       //Retorno de carro
              }
main.c
#include <LPC17xx.H>
#include <string.h>
#include "definiciones.h"
                         //// VARIABLES \\\\
//Contadores con sus punteros
int contRIT = 0;
                                            //Contador del RIT (Cada vez que RIT = RITCOMPVAL)
                                  //Puntero al contador del RIT para poder modificarlo desde
int *pcRIT = &contRIT;
funciones
int contSIG = 0;
                                            //Contador de la señal (Cada vez que hay un flanco de
bajada de la señal)
int *pcSIG = &contSIG; //Puntero al contador de señal para poder modificarlo desde
funciones
int contLED;
                                       //Contador del LED para conmutarlo
int *pcLED = &contLED;
                                                          //Puntero al contador del LED para poder
modificarlo desde funciones
int contUART0;
                                           //Contador del UARTO para enviar la informacion
int *pcUART0 = &contUART0;
                                                           //Puntero al contador del UARTO para
poder modificarlo desde funciones
//Variables generales
int leds = (0x3FF << 20);
                                                   //Pines a configurar como salidas para los leds
int segment7 = (0xFF << 20);
                                               //Pines para configurar como salidas para el 7
segmentos
                                                       //Modo de enseñar frecuencia
char modo = 1;
float tiempoRIT = 0.00001;
                                            //Tiempo en segundos que tarda para que RIT = RITCOMPVAL
float tiempoRIT = 0.00001; //Tiempo en segundos que tarda para que RIT = unsigned int baudrate = 19200; //Velocidad de transmision asincrona en bits/seg
int escala = 1000;
                                               //Escala en la que estamos (inicializada 10 - 100)
int *pescala = &escala;
                                                //Puntero a la escala para usarla con otras funcines
float frecuencia;
                                   //Frecuencia de la señal
char conmuta = 0;
                                            // Flag que indica si hay que conmutar el led
char comunUART0 = 0;
                                            // Flag que indica si se envia la informacion por el
UARTO
char enviofrec = 0;
                                                    //Flag que indica si hay que enviar la frecuencia
int calidad = 10;
                                                     //Indica el numero minimo de periodos de la
señal para obtener su frec
char tipo_rx = 0;
                                             //Flag que indica si se espera recibir un caracter solo
o una cadena
//Variables para UARTO
                                      // Buffer de recepción de 40 caracteres
char buffer_rx[40];
char buffer_tx[m1][m2];
                                          // Buffer de envio de m1*m2 caracteres
int pos_cadena = 0;
                                     //Posicion de la ultima cadena enviada + 1, Posicion donde de
escribira la siguiente
char *pcad_rx = buffer_rx;
                                                       // Puntero de recepción
                                       // Flag de recepción de cadena que se activa al recivir un
char rx_completa = 0;
caracter
char *pcad_tx = buffer_tx[0];
                                              // Puntero de transmisión
char tx_completa = 1;
                                // Flag de transmisión que es 1 cuando se puede transmitir
int main(void){
  config(leds,tiempoRIT,baudrate);
                                                                                //Configura todo
  while (1){
  estadoflags(pcUART0, &comunUART0 , pcLED, &conmuta);
                                                                                //Comprueba si hay
que activar algun flag
  obtfrec(tiempoRIT, &frecuencia, pcRIT, pcSIG, calidad);
                                                                                      //Obtiene
frecuencia
```

```
switch(modo){
        //Veamos en que modo queremos mostrar los leds
    case 1:
        //Muestra los leds, en cualquier situacion
    visionleds(escala, frecuencia, &conmuta);
      case 2:
        //Muestra el display, en cualquier situacion
    vision7seg(escala, frecuencia, &conmuta);
  controlUART0(&rx_completa, pescala, &comunUART0, &enviofrec, &modo, &calidad, &tipo_rx);
//Ejecuta las operaciones del UARTO
                                                                               //Se ocupa de la
comunicacion asincrona
definiciones.h
#ifndef _definiciones_h_
#define _definiciones_h_
                                        UART0
                          ///////
                                                     //////
#define UART_ACCEPTED_BAUDRATE_ERROR
                                                            // Accepted Error baud rate value (in
percent unit)
#define CHAR_8_BIT
                                        (3 << 0)
#define STOP_1_BIT
                                        (0 << 2)
                                        (0 << 3)
#define PARITY_NONE
#define DLAB_ENABLE
                                        (1 << 7)
#define FIFO_ENABLE
                                        (1 << 0)
#define RBR_IRQ_ENABLE
                                        (1 << 0)
#define THRE_IRQ_ENABLE
                                        (1 << 1)
#define UART_LSR_THRE
                                                    (1 << 5)
#define RDA_INTERRUPT
                                        (2 << 1)
#define CTI_INTERRUPT
                                        (6 << 1)
                  ////// RIT \\\\\
#define RIT_RITINT
                     (1<<0)
                                                           // Bit RITINT del registro RICTRL
                                                                                                (Bit
que borra la fuente de la interrupcion con un 1 )
#define RIT_RITENCLR (1<<1)</pre>
                                                            // Bit RITENCLR del registro RICTRL
(Hace que RIT = 0 cuando RIT = RITCOMPVAL) )
#define RIT_RITEN (1<<3)
                                                            // Bit RITEN del registro RICTRL
(Bit de habilitacion, 1->habilitado) #define PCONP_RIT_ON (1<<16)
                                                    // Bit de habilitación alimentación RIT
(Bit de alimentacion)
               ///VARIABLES\\\\
#define m1 20
#define m2 50
extern char conmuta;
                                       //Flag para conmutar el led
extern char comunUART0;
                                               //Flag para saber cuando enviar la comunicacion
asincrona
extern float frecuencia;
                            //Frecuencia de la señal
extern int contRIT;
                                      //Contador de RIT (Cada vez que RIT = RITCOMPVAL)
                                  //Puntero al contador del RIT para poder modificarlo desde
extern int *pcRIT;
funciones
extern int contSIG;
                                       //Contador de la señal (Cada vez que hay un flanco de bajada
de la señal)
extern int *pcSIG;
                             //Puntero al contador de señal para poder modificarlo desde funciones
                                              //Contador del LED (Cada vez que RIT = RITCOMPVAL)
extern int contLED;
extern int *pcLED;
                                              //Puntero al contador del LED para poder modificarlo
desde funciones
                                      //Contador del UARTO (Cada vez que RIT = RITCOMPVAL)
extern int contUART0;
extern int *pcUART0;
                                      //{\tt Puntero} \ {\tt al} \ {\tt contador} \ {\tt del} \ {\tt UARTO} \ {\tt para} \ {\tt poder} \ {\tt modificarlo} \ {\tt desde}
funciones
                                             //Pines para configurar como salidas en el modo 10 leds
extern int leds;
                               //Pines para configurar como salidas para el 7 segmentos
extern int segment7;
extern char modo;
                                        //Sirve para diferenciar el modo de la visualizacion
extern int calidad;
                                        //Contiene la precision de las medidas
```

```
extern float tiempoRIT;
                                          //Intervalo que dice cada cuanto tiempo sera RIT =
RITCOMPVAL
extern unsigned int baudrate; //Velocidad de transmision asincrona
extern int escala;
                                          //Escala de la visualizacion
                     //ESCALA QE LA VISUALIZACION
//Puntero a la escala de la visualizacion para poder
extern int *pescala;
modificarlo desde funciones
extern char buffer_rx[40];
                                      // Buffer de recepción de 40 caracteres
extern char buffer_tx[m1][m2]; // Buffer de salida de m * n caracteres
                           //Posicion de la ultima cadena enviada + 1, Posicion donde de
extern int pos cadena;
escribira la siguiente
extern char *pcad_rx;
                                   // Puntero de recepción
extern char rx_completa;
                                  // Flag de recepción de cadena que se activa al recibir la
tecla return CR(ASCII=13)
extern char *pcad_tx;
                                  // Puntero de transmisión
extern char tx_completa;
                                  // Flag de transmisión de cadena que se activa al transmitir el
caracter null
extern char enviofrec;
                                  //Flag que indica si hay que enviar la frecuencia
extern char tipo_rx ;
                                      //Flag que indica si se espera recibir un caracter solo o
una cadena
//FUNCIONES
//Principales
void config(unsigned int leds, float tiempo_s, int baudrate);
//Establece la configuracion
frecuencia
void visionleds(int escala, float fecuencia, char *pcon);
//Enciende los leds en version 10 leds
void vision7seg(int escala, float fecuencia, char *pconmuta);
//Enciende los leds en version display 7 segmentos
void controlUART0(char *prx_completa, int *pescala, char *pcomunUART0, char *penviofrec, char
*pmodo, int *pcalidad, char *ptipo_rx); //Se encarga de gestionar los comandos recibidos
void estadoflags(int *pcUART0, char *pcomunUART, int *pcLED, char *pcomunua);
                                                                            //Controla el
estado de las flags
//Configuraciones
void configRIT( float tiempo_s ) ;
                                                                  //Configura el RIT
void configGPIO(unsigned int leds);
                                                                  //Configura los pines exepto
los del UARTO
void configUARTO(int baudrate);
                                                                         //Configura el UARTO
int uart0_set_baudrate(unsigned int baudrate);
                                                         //Establece el baudrate dado
//Herramientas
void conversor_IaS(int numero, char * cadnum);
                                                                      //Convierte entero a
cadena y la guarda en cadnum
int conv7s(int numero);
                                                                                    //Le das el
numero que quieres que se vea y devuelve los pines
                                                                             //Le das los leds
int conv10leds(int numero);
que quires que se enciendan y devuelve los pines
void tx_cadena_UARTO(char *cadena, char *inicio_buffer, char *ptx_completa, int *ppos_cadena);
void conversor_SaI(char * cadnum, int *numero);
                                                    //Convierte cadena a int, guarda el int en
*numero
       //Envia por UARTO la cadena dada por "cadena"
#endif
```

19