Projekt

Wizualizacja Danych Sensorycznych

Płytka odbijająca piłkę

Marcel Konieczny, 252966



Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer

Katedra Cybernetyki i Robotyki Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej

Spis treści


| 1 | Charakterystyka tematu projektu | 1 |
|---|---------------------------------|---|
| 2 | Wykonane prace wstępne | 1 |
| 3 | Postęp prac | 6 |

1 Charakterystyka tematu projektu

Celem projektu jest wizualizacja płytki odbijającej piłkę, płytka będzie się poruszała w 4 kierunkach. Płytka będzie sterowana na podstawie odczytów z akcelerometru podłączonego do mikrokontrolera STM32. Aby poruszyć płytką w aplikacji w prawą lub lewą stronę będzie konieczne trzymanie przycisku i poruszenie akcelerometrem w odpowiednią stronę. Poruszenie akcelerometrem w dół będzie powodowało, że podczas odbicia kula będzie zwolniona, poruszenie akcelerometrem w górę spowoduje przyśpieszenie kuli. Zwolnienie i przyśpieszenie kuli będzie odbywać się bez wciśniętego przycisku. Płytka którą użytkownik będzie mógł sterować będzie znajdować się na spodzie interfejscu, na górze interfejsu będzie znajdować się płytka sterowana przez komputer (będzie sterowana na podstawie algorytmu).


2 Wykonane prace wstępne

- Wykonano projekt graficzny aplikacji Projekt graficzny aplikacji został przedstawiony w poprzednim kamieniu milowym.
- Schemat układu elektronicznego W celu realizacji projektu wykonano następujący schemat elektroniczny



Rysunek 1: Schemat elektroniczny

Utworzenie prototypu układu na płytce stykowej
 W celu realizacji etapu wykonano układ elektroniczny na płytce stykowej



Rysunek 2: Układ elektroniczny na płytce stykowej

Oprogramowanie kompunikacji komputer-STM32 za pomocą UART.
 W celu realizacji etapu należało napisać bibliotekę do obsługi akcelerometru za pomocą której mikrokontroler STM32 jest w stanie odczytywać dane na temat położenia czujnika.

Następnie należało zaimplementować wysyłanie danych za pomocą peryferium UART. Zdecydowałem że przesyłane dane będą w formacie:

"
$$X$$
 $(p.o. x)$ $(p.o. y)$ $(p.o. z)$ $CRC8$ "

Znaczenie poszczególnych elementów przesyłanych danych:

- X Znak początkowy sygnalizujący że następuje przesył danych,
- p.o Przyspieszenie względem osi,
- CRC8 Suma kontrolna zapisywana w systemie szesnastkowym,

Suma kontrolna CRC8 jest obliczana na podstawie danych. Kod wykorzystany w celu wysyłu oraz wygenerowania kodu CRC8:

```
1 uint16_t CRCSingleByte(uint16_t data) {
2    uint16_t poly = (POLYNOMIAL << 7);
3    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
4        if ((data & 0x8000) != 0)
5            data ^= poly;
6            data <<= 1;
7        }
8        return data;</pre>
```


```
9 }
10
11 uint16 t CalculateCRC8(uint8 t *ptr) {
    uint16 t data = ptr[0] \ll 8;
13
    for (int i = 1; i < strlen(ptr); i++) {
14
15
       data = ptr[i];
       data = CRCSingleByte(data);
16
17
    data = CRCSingleByte(data);
18
    return (data >> 8);
19
20 }
21
22 void printValues (BMA220 acc) {
    uint8_t *FChar = "X "; //First char
23
    uint8 t *EChar = " \n"; //End chars
24
    uint16 t CRC8 = 0;
25
    static uint8 t buf[50];
26
    static uint8 t help[25];
27
28
    strcpy(buf, FChar); //Copy "X" to bufor
29
    sprintf(help, "%d %d %d", acc.accData[0], acc.accData[1], acc.
30
        accData[2]);
    strcat(buf, help); //Copy message to bufor
31
32
    CRC8 = CalculateCRC8 (buf);
    sprintf(help, "%X", CRC8);
33
    strcat(buf, help);
34
    streat (buf, EChar); //Copy end chars to buf
35
36
37
    HAL UART Transmit(&huart2, buf, strlen(buf), 1000);
38 }
```

Aby odczytywać dane na komputerze stworzono za pomocą biblioteki qt tymczasowe okno głowne, zawierające widget z tekstem oraz przyciski: rozpoczynający transmisje danych i zamykający okno główne.

```
//Okno z widgetem
2 UARTWindow::UARTWindow(QWidget* parent) {
      this -> CentralWidget = new UARTRead(this);
3
      this->device = new QSerialPort(this);
4
5
      setCentralWidget(CentralWidget);
      resize (600, 400);
6
      connect (CentralWidget, SIGNAL (EmitClosing()), this, SLOT(
7
          close()));
      connect(CentralWidget, SIGNAL(EmitStartUART()), this, SLOT(
8
          ConnectDevice());
9 }
10
11
12 //Widget z przyciskiem i polem tekstu
13 UARTRead::UARTRead(QWidget* parent) :QWidget(parent)
14 {
```

```
QPushButton* buttonStart = new QPushButton(tr("Start"), this)
15
       QPushButton* buttonEnd = new QPushButton(tr("End"), this);
16
       this->text = new QTextEdit(tr("Dane z czujnika"), this);
17
18
       this -> text -> set Geometry (50, 30, 500, 250);
19
       buttonEnd->setGeometry (325, 300, 225, 30);
20
       buttonStart->setGeometry (50, 300, 225, 30);
21
       this -> text -> setReadOnly(true);
22
       connect(buttonEnd, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(EndProgram()
23
          ));
       connect(buttonStart, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(
24
          StartTransmit());
25 }
  W celu odbioru danych użyto elementów QTSerial Port
1 void UARTWindow::ConnectDevice() {
       if (device->isOpen()) {
           CentralWidget->EditText("Closing conection");
3
4
           device->close();
5
6
           return;
7
       CentralWidget->EditText("Searching for devices ...");
8
9
       QList<QSerialPortInfo> devices;
       devices = QSerialPortInfo::availablePorts();
10
11
       if (devices.count() == 0) {
           CentralWidget->EditText("No devices to connect");
12
13
           return;
14
       int devNum = 0;
15
       for (devNum = 0;devNum < devices.count();devNum++) {
16
17
           qDebug() << devices.at(devNum).portName() << devices.at(
              devNum).description();
           if (devices.at(devNum).description() = "STM32 STLink")
18
19
               break;
20
21
       QString portName = devices.at(devNum).portName();
22
       device -> setPortName (portName);
23
24
       if (device->open(QSerialPort::ReadWrite)) {
25
           device->setBaudRate(QSerialPort::Baud115200);
26
           device->setDataBits(QSerialPort::Data8);
27
           device->setParity (QSerialPort :: NoParity);
28
29
           device->setStopBits(QSerialPort::OneStop);
           device->setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl);
30
           CentralWidget->EditText("Conected with " + devices.at(
31
              devNum).description());
32
           connect(this->device, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(
              ReadTransmision());
```

```
}
33
       else {
34
           CentralWidget->EditText("Can't connect with device");
35
36
37 }
38
39 void UARTWindow::ReadTransmision() {
       uint16_t CRC8;
40
41
       std::string str;
       QString hexCRC8;
42
       QString terminator = " ";
43
       QString lineWOHex;
                                      //line without hex code at end
44
45
       while (this->device->canReadLine()) {
46
           QString line = this->device->readLine();
           if (line.at(0) != "X")
47
                continue;
48
           int pos1 = line.lastIndexOf(terminator);
49
           lineWOHex = line.left(pos1);
50
           int pos2 = lineWOHex.lastIndexOf(terminator);
51
52
           lineWOHex = line.left(pos2);
           str = line.left(pos2).toStdString();
53
           CRC8 = CalculateCRC8(const_cast<char*>(str.c_str()));
54
           hexCRC8 = QString::number(CRC8, 16).toUpper(); //Cast
55
               uint16 t to Qstring
           if (\text{hexCRC8} = \text{line.mid}(\text{pos}2 + 1, \text{pos}1 - 1).\text{trimmed}())
56
                this->CentralWidget->EditText(lineWOHex);
57
       }
58
```



Rysunek 3: Chwilowy interfejs aplikacji

3 Postęp prac

Wszystkie prace realizowane są zgodnie z założonym wcześniej planem, nie występują opóźnienia.