ESLINCARGA DE VENEZUELA, C.A.

Maracaibo; 01 de Junio de 2026.

Cliente: SAMPIERI & FORTUNATO , S.A.

CERTIFICADO DE CALIDAD

ESLINGAS DE IZAMIENTO DE CARGA

Por medio del presente nos es grato informarles que todos nuestros productos están elaborados bajo los más estrictos controles de calidad de manufactura, diseño y materia prima, y certificamos que las eslingas de izamiento despachadas cumplen con las siguientes normas:

Norma Europea: **EN1492-1**

Normas Americanas **- ANSI/ASME B30.9** **- WSTD W-1**

Norma Venezolana **COVENIN 3333-01**

CE ANSI ASME COVENIN

Productos Despachados

Eslingas de Polyester de Alta Tenacidad

Código	Serial	Ancho	Largo/ Mts	Capa(s)	Color
EP2B-2	022601	2.4"= 6 cm	2	2	Verde
EP2B-2	472535	2.4"= 6 cm	2	2	Verde

	ESLINGA DE IZAMIENTO 2.4" = 6cm							
	Capacidad de Carga (Kg.)							
2 CAPAS	**Estandar**	**Factor de Seguridad**	**Canasta "U"**	**Vertical**	**Lazo**	**60°**	**45°**	**30°**
	Americano (ANSI B30.9)	**5:1**	**5.600**	**2.800**	**2.240**	**4.850**	**3.950**	**2.800**
	Europeo (EN1492-1)	**7:1**	**4.000**	**2.000**	**1.600**	**3.460**	**2.820**	**2.000**

Para información adicional que requiera, por favor contactanos a través de **coinveca1@gmail.com**

Ing. *Roger Rodriguez*
Gerente de operaciones

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL VENEZOLANA, C.A.
COINVECA
RIF . J-40588474-6

Sello y firma autorizada

Scanned with CamScanner

INFORMACION TÉCNICA EN EL USO DE LAS ESLINGAS:

1. Deben elegirse eslingas que tengan caracteristicas apropiadas para el tipo de carga.
2. El peso de la carga debe estar dentro de los límites de capacidad de carga nominal de la eslinga. NO exceder.
3. Las eslingas no se deben acortar o alargar mediante nudos
4. Las esquinas filosas en contacto con la eslinga deben ser acolchadas con un material con la suficiente fuerza para minimizar el daño a la eslinga (protector de eslinga)
5. Coloque las eslingas en posición correcta, la carga debe ser colocada sobre las eslingas de forma tal que esta quede distribuida uniformemente en todo su ancho
6. Coloque las eslingas correctamente, para separarlas de la carga más fácilmente después de usarlas.
7. Use ganchos bien redondeados.
8. Evite la colocación de más de una eslinga por gancho,
9. Cuando levante carga pesada con más de una eslinga, recuerde que el peso total puede que no esté repartido por igual
10. Recuerde que la vibración por el transporte, puede causas fricción
11. No utilice eslingas a tempuraturas mayor a 50 °C (grados) o inferiores a 10°C
12. El personal, no debe treparse en la eslinga.
13. Las ESLINGAS no se deben halar por debajo de una carga, cuando la carga descanse sobre una eslinga
14. Las eslingas se deben guardar en un lugar fresco, seco y oscuro para evitar daños causados por el medio ambiente,
15. Las eslingas no se deben arratrar por el piso o en superficies abrasivas.
16. Ninguna parte del cuerpo humano debe colocarse entre la eslinga y la carga ni entre la eslinga y el gancho de la grúa, o el gancho del montacargas.
17. **Nunca use ESLINGAS DAÑADAS o cuando presenten algunas de las siguientes caracaterísticas:**

*La identidifación de la eslinga sea ausente o ilegible,
*Quemaduras de ácido o caústica,
*Cuando una parte de la eslinga esté derritada o quemada,
*La eslinga tenga agujeros, rasgaduras, cortadas o roturas; Costuras rotas o gastadas en los empalmes que sostienen la carga.
*Desgaste abrasivo, excesivo. Nudo en alguna parte de la eslinga
*Eslingas que sus accesorios estén agrietados, deformados o rotos
*Otros daños visibles que pongan en duda la fuerza de la eslinga.

INSPECCIÓN VISUAL: El siguiente procedimiento y las recomendaciones antes expuestas, deben ser adoptadas por todos los usuarios de nuestras eslingas. Recuerde que las eslingas debes ser examinadas a intervalos de no más de dos semanas, cuando son usadas para levantamiento en general, y las eslingas de amarre deben ser inspeccionadas antes de cada viaje.

Debe basarse en frecuencia de uso, severidad de las condiciones climáticas. Coloque las eslingas horizontalmente en una superficie plana, las eslingas deben ser examinadas en toda su extensión preferiblemte por 1 sola persona capacitada, que levante un informe de las condiciones de las eslingas. **Según normas: COVENIN 3333-01 /ANSI/ASME B30.9**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO COINVECA

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL VENEZOLANA, C.A.
COINVECA
RIF.: J-40588474-6

Scanned with CamScanner