Connexió amb el robot - Creació de les Funcions Bàsiques de Comunicació i d'una Llibreria de Funcions per Controlar el Robot - Informe

Quins són els objectius de la pràctica?

En aquesta pràctica ens centrarem en la comunicació del microcontrolador amb els mòduls del robot; AX-12: Motors, AX-S1: Sensors. Principalment tractarem tot el relatiu amb la configuració per a comunicar el micro amb els móduls anteriorment esmentats, és a dir la configuració de la Unified Clock System la qual s'encarrega de que la comunicació UART treballi a la frequència requerida pels mòduls Dynamixel i la configuració de la UART. Consegüentment estudiarem com funciona el flux de transimssió de dades entre el micro i el robot, i emplearem dues funcions per a transmetre i rebre 'paquets' de dades. Posteriorment utilitzarem tot aixó per a crear una llibrería per al moviment dels motors i la detecció d'elements mitjançant els sensors on provarem que tot funcioni de manera correcta.

Quins recursos farem servir?

Dins el microcontrolador trobem la *USCI* (*Universal Serial Communication Interface*) la qual estarà programada amb el tipus de comunicació *UART* (*Universal Asincronous Receiver Transmiter*), donat que el protocol de comunicació entre la placa i el robot serà en sèrie asíncron. A la vegada al micro trobem que només 4 *USCIs* treballen amb aquest tipus de comunicació. Tal i com diu a l'enunciat de la pràctica nosaltres farem servir la *UCA2* la qual accedirem mitjançant el port 3 amb dos pins de lectura/escritura.




Figura 1. Esquema dels recursos del micro

Marcos Plaza González

Niub: 20026915

Com ja sabem un altre dels recursos que farem servir, seràn els mòduls del robot *Dynamixel AX-12* (*Motors, amb ID2 i ID3*) i *AX-S1* (*Sensors, amb ID100*).

A més farem ús dels *timers* (més concretament el *timer A1*) per a la detecció d'errors durant la recepció de les dades (*time out*). Hem de recordar que també hem de configurar la *UCS* per a que la *UART* treballi a la freqüència requerida pels mòduls del robot.

Per últim, també cal mencionar que farem servir la botonera i el joystick de la placa a més de la pantalla LCD per a informar l'estat en que es troba el robot, quins valors estan rebent els sensors (un cop ja estiguin funcionant), i les diferents direccions que prendrà el robot un cop haguem fet les funcions per moure'l.

Configuració dels diferents recursos

Inicialment passem a fer-li un cop d'ull a la funció void init_UART(void). Tot i que ja ens la dónen feta a les transparències de teoria, cal dir que si la observem podem veure que és la funció encarregada d'inicialitzar els pins per a poder fer possible la transmissió i recepció dels 'paquets d'instruccions' els quals tenen un format específic en el que haurem de fixar-nos quan haguem de fer les rutines *TxPacket* i *RxPacket*.

Com per a la recepció de bytes mitjançant la UART es fa per interrupcions, necessitem habilitar-les, per aixó acudim als ports que ja coneixem de les practiques anteriors; els ports *ICPR* i *ISPR*. Com sempre, manipulant *l'ICPR* ens asegurem que no quedi cap interrupció residual pendent per a aquest port i finalment amb *l'ISPR* habilitem la interrupció a nivell de dispositiu. En aquest cas la rutina de la interrupció, l'anomenada void EUSCIA2_IRQHandler(void), desactiva la interrupció en el pin de lectura, llegim les dades en qüestió i a continuació tornem a rehabilitar l'interrupció.

Hem de recordar, de les classes de la teoria de l'assignatura, que els mòduls *Dynamixel* fan servir comunicació asíncrona però *Half-duplex* (el que vol dir que només té una línia "*Data*" per transmetre i rebre) mentre que la *UART* en principi és *Full-duplex* (té una línia per transmetre *UCAxTXD* i una per rebre *UCAxRXD*), per tant necessitem dir-li al micro que volem fer, si transmetre dades o rebre dades, ja que només podrem estar en *Half Duplex*. Aixó ho aconseguirem controlant el senyal mitjançant el *DIRECTION_PORT* com podem veure a les funcions void Sentit_Dades_Tx/Rx(void), on posem el pin a 1, si volem transmetre dades als móduls i viceversa.

També tenim la funció void TxUAC2(byte bTxdData) la qual fa que el processador esperi mentres el buffer de dades esta ocupat.

Un cop tenim tot el necessari per a començar la comunicació necessitem fixar-nos primer en el format de les 'trames' (o paquet de dades) que enviarem i rebrem en les rutines de transmissió (TxPacket) i de recepció (RxPacket) respectivament.

INSTRUCTION PACKET

Format dels Paquets: seqüència de bytes enviat pel microcontrolador

OXFF OXFF ID LENGTH INSTRUCTION PARAMETER II ... PARAMETER II CHECK SUM

0xFF, 0xFF: Indiquen el començament d'una trama.

ID: Identificador únic de cada mòdul Dynamixel (entre 0x00 i 0xFD).
El identificador 0xFE és un "Broadcasting ID" que van a tots els mòduls (aquests no retornaran Status Packet)

LENGTH: El número de bytes del paquet (trama) = Nombre de paràmetres + 2

INSTRUCTION: La instrucció que se li envia al mòdul.

PARAMETER 1...N: No sempre hi ha paràmetres, però hi ha instruccions que si necessiten.

CHECK SUM: Paràmetre per detectar possibles errors del comunicació, es calcula així:

Check Sum = ~(ID + LENGTH + INSTRUCTION + PARAMETER 1 + ... + PARAMETER N)

Figura 2. Format de les instruccions

Podem veure que el format de les dades es molt específic, i he considerat necessari mostrar-ho ja que és important per tal d'entendre el que es fa en cadascuna de les rutines esmentades abans.

Primerament, la funció byte TxPacket(byte bID, byte bParameterLength, byte bInstruction, byte Parametros[16]), s'encarregarà de; coneixent el motor amb el que ens volem comunicar a través de *l'ID*, dir-li a aquest quina instrucció volem que faci, i la direcció de memòria on volem escriure els diferents paràmetres que coneixem a través de l'array *'Parametros'*. Prèviament afegirem un fragment de codi que ens van donar, per a assegurar-nos que no podem escriure fora de les direccions permeses de memòria. Crearem un *buffer* on anirem ficant les dades segons el format de les instruccions a la vegada que habilitem la trànsmissio. Al final de la instrucció haurem de tornar a habilitar el sentit de les dades dels mòduls al micro per tal de poder rebre dades.

STATUS PACKET

Format dels Paquets: seqüència de bytes amb que respon el mòdul

OXFF OXFF ID LENGTH ERROR PARAMETER1 PARAMETER2...PARAMETER N CHECK SUM

OXFF, OXFF: Indiquen el començament d'una trama.

ID: Identificador del mòdul.

LENGTH: El número de bytes del paquet.

ERROR:

Bit 1 Name Details
Bit 7 0

Bit 6 Instruction Error instruction is sent vibrou a Reg. Wite instruction is sent or an action instruction is sent vibrou a Reg. Wite instruction packet is incorrect.

Bit 3 Overload Error Set to 1 if the specified maximum torque can't control the applied load.

Bit 4 Checksum Error Set to 1 if the checksum of the instruction packet is incorrect.

Bit 3 Range Error Set to 1 if the instruction sent is out of the defined range.

Bit 3 Aragie Limit Error Set to 1 if the instruction sent is out of the defined range.

Bit 1 Error Set to 1 if the instruction sent is out of the Dynamisel unit is above the operating temperature of the Dynamisel unit is above the operating temperature range as defined in the control table.

PARAMETER 1...N: Si es necessiten.

Les dades tindràn un format diferent quan habilitem la recepció d'aquestes, tal i com indica la *figura 3*.

CHECK SUM: Paràmetre per detectar possibles errors del comunicació, es calcula així:

Check Sum = ~(ID + LENGTH + ERROR + PARAMETER 1 + ... + PARAMETER N)

Figura 3. Format de l'Status Packet

Tal i com tenim implementada la subrutina RxPacket, la qual s'encarregarà de llegir tots els bytes rebuts del *Status Packet*, també s'encarregarà de detectar si hi ha hagut algun error mitjançant un parell de funcions auxiliars que hem creat; les anomenades uint32_t checkSum(byte packet[16], uint8_t length) i bool timeOut(uint16_t t). Tal i com es mostra a la *figura 3* el checkSum és el paràmetre per a comprovar si hi ha hagut errors en la comunicació i es calcula tal i com ho trobem a la fòrmula que tenim en color blau. Haurem de fer el Ca1 de (id + paràmetros + el nombre de paràmetres), que és el que comprovem a la funció checkSum(). D'altra banda la funció timeOut() és l'encarregada de comprovar si el temps que passem per paràmetre és major o menor que el que guarda una variable que augmenta mitjançant la subrutina del timer. Aquesta retornarà true si hi ha un excés de temps en llegir *l'Status Packet*. Com a conseqüència d'aixó sortirem del bucle i retornarem un error.

Per al *timer A1* que utilitzarem també ens caldrà habilitar la interrupció a nivell de dispositiu a la funció void init_interrupciones(). A la seva subrutina augmentarem progressivament una unitat la variable 'temps'. D'altra banda tenim la funció void init_timers(), on seleccionem la font del clock, en aquest cas hem aprofitat que l'SMCLK pot anar a una freqüència de 24 Mhz, i l'inicialitzem en Mode STOP, habilitarem les interrupcions i establirem que cada míl·lessima es produeixi una interrupció (ja que és la velocitat a la que anirà el microcontrolador (init_ucs_24MHz())). D'aquesta manera podem manipular de forma més eficient el temps.

Per últim dire que tant per als botons com pel joystick com per a la pantalla LCD tot es manté de la mateixa manera que a les dues útimes pràctiques.

Com i per a que farem servir els recursos de la pràctica?

Un cop establert tot el relatiu a la comunicació del microcontrolador amb els mòduls del robot, ara ens cal fer la llibrería de les funcions per a moure'l i detectar obstacles modificant així la seva ruta. A continuació mostraré un manual de funcionament del robot, basant-me en l'estructura swicth(estado) del meu programa i les funcions implementades a la llibrería.

Quan pressionem (estat)	Funció del robot
El botó S1	El robot començará a moure's endavant a una velocitat
	moderada de 112 rpm (ja que la velocitat és mou en un
	rang de 0 a 255) i s'encedràn els leds de moviment.
El botó S2	El robot es dentindrà allà on estigui i les llums de
	moviment s'aturaràn també.
A dalt al Joystick	Farà exactament el mateix que quan pressionem el botó
	S1, és mourà a una velocitat moderada cap endevant i els
	leds de moviment romandràn encessos.
A baix al Joystick	Ara el robot farà la marxa enrrera i els leds de moviment
	estaràn encessos.
A la dreta al Joystck	El robot girarà en sentit horari i s'indicarà cap a quin
	sentit s'està anant mitjançant els leds (s'encendrà el led
	dret i l'altre romandrà apagat).
A l'esquerra al Joystick	Aquest cop el robot girarà en sentit antihorari i s'indicarà
	quin sentit s'està anant mitjançant els leds (s'encendrà el
	led esquerra i l'altre romandrà apagat).
El botó central del Joystick	Les llums de moviment s'encendràn i seguirà la direcció
	de la trayectoria que el robot està seguint en el moment,
	però aquest cop a la velocitat màxima a la que poden
	girar les rodes dels motors (255 rpm).

Figura 4. Manual d'instruccions

Val a dir també que en tot moment s'indicaràn els valors dels tres sensors, a través de la funció struct RxReturn leerSensor(void), i per la pantalla s'indicarà quan el sensor detecti un obstacle proper amb el missatge 'Sensor Activated'. A propòsit, quan el sensor detecti algun obstacle que estigui a prop aquest es detindrà i l'haurem d'allunyar-lo a un lloc on no hi hagin obstacles a prop per a poder tornar-lo a utilitzar.

Totes les funcionalitats anteriorment citades aniràn recolzades pel diagrama de flux que trobarem a la part final d'aquest informe.

Problemes que han sorgit durant la pràctica

Aquesta pràctica ha sigut la més llarga i la més difícil per a mi, per tant és normal que m'hagi sorgit algún que altre problema, tot i que finalment els he aconseguit solucionar amb éxit. Inicialment per a fer les proves de transmissió de les dades amb la funció *TxPacket* vaig pensar que els motors estaven espatllats ja que cap led, ni del motor 2, ni del motor 3, s'encenia i vaig repassar fins a la sacietat la meva funció (tot i que ja ens la donaven feta) quan de sobte em vaig donar compte que el botó de la placa secundària que controla els motors no estava encés. Com a recomanació aquest fet podría constar en algun apartat d'introducció a l'enunciat de la pràctica per a estalviar temps, ja que jo vaig perdre una bona estona amb aixó.

Val a dir també que a l'inici no sabía com funcionaba del tot la transmissió de les dades per 'paquets', posteriorment a la classe de teoria ens ho van explicar, cosa que em va ajudar també a plantejar correctament la rutina de recepció de les dades.

Conclusions

Tot i que al principi va ser difícil d'entendre, gràcies a l'ajuda del professorat i al suport tècnic que es pot trobar al Campus Virtual de l'assignatura, puc afirmar que durant aquesta pràctica he après i he resolt tots els dubtes que tenia sobre com funciona aquest tipus de comunicació asíncrona entre motors i el micro. A partir d'aquí considero que tindré una bona base per a poder a dur a terme el projecte final de l'assignatura. Val a dir també que el codi es troba degudament comentat.

A continuació es troba els diagrames de flux de les funcionalitats del robot (equivalent a la taula que hem vist en aquest informe amb anterioritat). Les imatges dels diagrames de flux venen adjunts al .zip.

Diagrama de flux del programa principal

