Trabajo final de Electrónica Aplicada III 5° año

"Control de Acceso por RF"

Curso: 5R2

Grupo: 3

Alumnos:

LOPEZ RICCI, Mariano


RYAN, Emilio Tomás

MUÑOZ TREJO, Daniel Angel

Legajo: 46.717

Legajo: 46.641

Legajo: 50.022



ÍNDICE DE CONTENIDO

Introducción	6
CAPÍTULO 1: Protocolo desarrollado	7
El protocolo para abrir el portón	7
El algoritmo de encriptación AES	7
La transmisión de la clave	8
CAPÍTULO 2: El hardware	9
El prototipo del controlador del portón	
El prototipo del mando a distancia	12
El transmisor TWS-BS-3	12
El receptor RWS-374-6	13
CAPÍTULO 3: El software	15
Archivos comunes a ambos proyectos	15
AES.H	15
AESdef.h	15
AES.C	16
assert.h	17
assert.c	17
isr.h	17
isr.c	18
18f4550i_e.lkr	18
Archivos únicos de Portón	19
led.h	19
lcd.c	19
xlcd.h	21
xlcd.c	38
porton.c	52
flags.h	56
Archivos únicos de Camión	57
camion.c	57
flags.h	60
Conclusión	62



ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1.1: Protocolo para abrir/cerrar	7
Ilustración 2.1: Portón y mando	
Ilustración 2.2: Controlador del portón	10
Ilustración 2.3: Antes y despues del XOR	
Ilustración 2.4: Mando a distancia.	
Ilustración 3.1: Proyecto del mando a distancia.	15
Ilustración 3.2: Proyecto del portón	



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1: Especificaciones del TWS-BS-3	1	3
Tabla 2.2: Características del RWS-374-6		
Tabla 2.3: Especificaciones del RWS-374-6		

INTRODUCCIÓN.

Una vez un integrante de este grupo fue a su casa (en Paraguay) con un vehículo comprado aquí en Argentina. Y cuando, allá, le puso la alarma al auto (con el control remoto) se abrió el portón del vecino, que también era a control remoto. El guardia salió preocupado a ver que pasaba. Resultó que al poner la alarma al vehículo se abría el portón, y al sacarle la alarma se cerraba.

Ese incidente impulsó a los integrantes de este grupo a buscar un mando a distancia más seguro. Un mando cuya señal no pueda ser sintonizada por un receptor furtivo y luego imitada para entrar a robar (como en la película 60 segundos).

Este desarrollo pretende crear una técnica segura de mando a distancia para un portón y aplicarla en un prototipo.

CAPÍTULO 1: PROTOCOLO DESARROLLADO.

Desarrollamos un protocolo simple pero seguro para el mando a distancia.

El protocolo para abrir el portón.




Ilustración 1.1: Protocolo para abrir/cerrar

La llustración 1.1 muestra el protocolo. Cuando el mando a distancia quiere abrir el portón (porque se presionó el botón del control remoto), envía un código (0xFF) al portón. El portón recibe el pedido y genera un bloque de 128 bits que envía (precedido por 0x55) al mando y luego los encripta para comparar posteriormente. El mando encripta esos datos con una clave de 128 bits que ambos conocen y se los devuelve encriptados (precedidos por 0x55). El portón compara los datos recibidos con los datos que él mismo encriptó. Si coinciden, abre el portón.

El algoritmo de encriptación AES.

Advanced Encryption Standard (AES), también conocido como Rijndael, es un esquema de cifrado por bloques adoptado como un estándar de cifrado por el gobierno de los Estados Unidos. Se espera que sea usado en el mundo entero y analizado exhaustivamente, como fue el caso de su predecesor, el Data Encryption Standard (DES). El AES fue anunciado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) como FIPS PUB 197 de los Estados Unidos (FIPS 197) el 26 de noviembre de 2001 después de un proceso de estandarización que duró 5 años (véase proceso de Advanced Encryption

Standard para más detalles). Se transformó en un estándar efectivo el 26 de mayo de 2002. Desde 2006, el AES es uno de los algoritmos más populares usados en criptografía simétrica.

El cifrador fue desarrollado por dos criptólogos belgas, Joan Daemen y Vincent Rijmen, ambos estudiantes de la Katholieke Universiteit Leuven, y enviado al proceso de selección AES bajo el nombre "Rijndael".

Hasta 2005, no se ha encontrado ningún ataque exitoso contra el AES. La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA) revisó todos los finalistas candidatos al AES, incluyendo el Rijndael, y declaró que todos ellos eran suficientemente seguros para su empleo en información no clasificada del gobierno de los Estados Unidos. En junio de 2003, el gobierno de los Estados Unidos anunció que el AES podía ser usado para información clasificada.

El algoritmo AES tiene la característica de que aunque uno conozca los datos sin encriptar y los datos encriptados, no puede descubrir la clave. Por lo tanto es idóneo para esta aplicación.

LA TRANSMISIÓN DE LA CLAVE.

Si uno sospecha de que alguien se pudo apropiar de la clave, o simplemente por seguridad, puede cambiar la clave. Para cambiar la clave se mantiene presionado el botón del controlador del portón por 500 ms o más. Luego, para difundir la clave a los demás mandos a distancia, se presiona el mismo botón, pero sin dejarlo presionado. Esto hace un "broadcast" de la clave y los mandos a distancia se sincronizan. La clave se envía precedida por 0x00.

Si no se desea transmitir la clave inalámbricamente se puede desactivar la transmisión cambiando un jumper en el controlador del portón y se conecta físicamente cada mando a distancia que se quiera sincronizar. Al presionar el botón, estando conectado mediante un cable, se sincroniza (recibe la nueva clave).

CAPÍTULO 2: EL HARDWARE.

Se realizaron dos prototipos. Uno del controlador del portón y otro del mando a distancia. Ambos en plaquetas multipropósito como muestra la llustración 2.1.




Ilustración 2.1: Portón y mando

El prototipo del controlador del portón.

La llustración 2.2 muestra el hardware utilizado para el prototipo del controlador del portón.

Hay un divisor resistivo (10K y 10K) entre VCC y masa para generar ruido a la entrada del conversor AD (AN0). Este conversor se utiliza para generar datos aleatorios. Se realizan tantas conversiones como bits aleatorios se necesiten. Se toma el bit menos significativo de cada conversión y se lo agrega al buffer de bits aleatorios. El código a continuación muestra como se generan los datos.

```
}
*addr=byte;
addr++;
```

}

Esta función se llama cuando se quiere generar una nueva clave y cada vez que se generan los datos aleatorios que se deben enviar al mando a distancia para ser encriptados y devueltos.

El LCD de 16x2 caracteres se utiliza simplemente para mostrar la clave que está manejando el sistema actualmente. No es necesario para el producto final y su fin en este prototipo es simplemente mostrar cuan aleatoria es realmente la clave, y también los datos, que son generados con la misma función.

El LED simula un portón abierto o cerrado para este prototipo. No es el objetivo de este trabajo crear el sistema mecánico del portón. El objetivo es crear un sistema electrónico inalámbrico seguro de acceso que después pueda ser implementado en diferentes tipos de portones.

El botón tiene dos funciones. Si se presiona por más de medio segundo genera una nueva clave y guardarla en la memoria no volátil (EEPROM) del PIC. Es bueno cambiar la clave del sistema cada tanto. Si simplemente se presiona y suelta cumple la función de enviar la clave a los mandos para que estos la guarden en su memoria no volátil.




Ilustración 2.2: Controlador del portón

Si no se desea que la clave se emita inalámbricamente se puede desconectar el jumper que une el PIC y el transmisor y unir físicamente (mediante la "conexión física", que no es otra cosa que un cable de dos conductores) este dispositivo y el mando a distancia.

El proceso se debe repetir para cada mando. O sea, se conecta el mando, se presiona el botón, y se lo desconecta. Luego se conecta el siguiente, se presiona el botón, y se lo desconecta. Etc.

El transmisor y el receptor están conectados al puerto USART del pic y utilizan un protocolo asíncrono (a 3.33 Kbps) como el RS-232 para comunicarse.

Las compuertas XOR sirven de inversor controlado. Están siempre en una configuración inversora (la otra entrada a VCC), pero si se quiere probar una configuración no inversora simplemente hay que soldar la pata a masa. ¿Porqué inversora? Se determinó experimentalmente que los transmisores/receptores utilizados no pueden mantener una tensión en alto por mucho tiempo. Así que el TX del PIC se configuró para enviar con polaridad inversa (así en estado "idle" TX queda en nivel bajo). Por lo tanto era necesario invertir nuevamente al recibir. Se podía hacer por software. Pero se optó por hacer por hardware porque la amplitud a la salida del receptor no era suficiente para la entrada RX del PIC (que es trigger schmitt). Por lo tanto se utilizó un XOR CMOS.

La Ilustración 2.3 muestra la señal antes y después de la compuerta XOR. Antes tiene 3.7 V, y después 4.96 V. Con 3.7 V la señal a veces no llegaba bien, llegaba con errores.




Ilustración 2.3: Antes y despues del XOR

EL PROTOTIPO DEL MANDO A DISTANCIA.




Ilustración 2.4: Mando a distancia

La Ilustración 2.4 muestra un diagrama del mando a distancia. Es igual al controlador del portón pero no tiene LCD, ni LED ni utiliza el conversor AD. Simplemente al detectar que se presionó el botón envía la petición de datos al controlador del portón. Cuando los recibe los encripta y los devuelve. Así abre el portón. También está a la escucha por si se transmite una nueva clave.

EL TRANSMISOR TWS-BS-3.

El transmisor utilizado fue el TWS-BS-3, que modula en ASK a 433.92 Mhz y puede transmitir a 8Kbps. La Tabla 2.1 muestra sus especificaciones.

Transmitter Module: TWS-BS3 (433.92 MHz)

*Frequency Range: 433.92 MHz

*Modulate Mode: ASK *Circuit Shape: SAW *Date Rate: 8kbps *Supply Voltage: 3~ 12 V

*Power Supply and All Input / Output Pins: -0.3 to +12.0 V

*Non-Operating Case Temperature: -20 to +85 C

*Soldering Temperature (10 Seconds): 230 🖫 (10 Seconds)



Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Unit
Power Supply and All Input/Output Pins	-0.3 to +12.0	V
Non-Operating Case Temperature	-20 to +85	Ü
Soldering Temperature(10 seconds)	230	Ü

Electrical Characteristics, T=25℃, Vcc=3.6v, Freq=433.92MHz

Characteristic	Sym	Min.	Тур.	Max.	Uint
Operating Frequency (200KHz)	Vcc		433.92		MHz
Data Rate	ASK			8K	Kbps
Transmitter					
Performance(OOK@2.4kbps)					
Peak Input Current,12 Vdc Supply	ITP			45	mA
Peak Output Power	PO		10		mW
Tum On/ Tum Off Time	T ON/T OFF			1	US
Power Supply Vo Itage Range	Vcc	3		12	VDC
Operating Ambient Temperature	TA	-20		+85	r
Tx Antenna Out (3V) +2.4dB	Vcc				mA

Tabla 2.1: Especificaciones del TWS-BS-3

EL RECEPTOR RWS-374-6.

El receptor utilizado fue el RWS-374-6, que demodula lo que el TWS moduló. Las tablas 2.2 y 2.3 muestran sus características y especificaciones.

Model: RWS-374-6(433.92MHz)

*Frequency Range: 433.92MHz

*Modulate Mode: ASK

*Circuit Shape: LC

*Date Rate: 4800 bps

*Selectivity: -108 dBm

*Channel Spacing: ±500KHz

*Supply Voltage: 5V

* High sensitivity passive design.

*Simple to apply with low external count.

Tabla 2.2: Características del RWS-374-6

> Electrical Characteristics:

Characteristics	Sym	Min	Тур	Max	Units
Operating Radio Frequency	FC	433.42	433.92	434.42	MHz
Sensitivity	Pref.	-106	-108	-110	dBm
Channel Width		-500		+ 500	KHz
Noise Equivalent BW	NEB		5	4	
Baseboard Data Rate				3	KB/S
Receiver Tum On Time				3	ms

> DC Characteristics :

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Тур	Max	Units
Vcc	Operating Supply Voltage		4.9	5	5.1	
I Tot	Operating Supply Voltage			4.5		
V Data	Data Out	1 Data = -10 uA (Low)	Vcc -0.5	Vcc		V
		1 Data = -10 uA (Low)			0.3	V

Tabla 2.3: Especificaciones del RWS-374-6

CAPÍTULO 3: EL SOFTWARE.

El software se desarrolló con el MPLAB IDE v8.36 de Microchip, utilizando la suite C18, también de microchip, que permite programar los PIC18 en lenguaje C.

La llustración 3.1 muestra los archivos utilizados para el proyecto del mando a distancia. Se llama camión porque se supone que el mando a distancia es para un camión que quiere entrar a un área restringida.

La Ilustración 3.2 muestra los archivos para el proyecto del portón.




Ilustración 3.1: Proyecto del mando a distancia




Ilustración 3.2: Proyecto del portón

A RCHIVOS COMUNES A AMBOS PROYECTOS.

A continuación se vertirá el contenido de los archivos fuentes que son comunes a ambos proyectos.

AES.H

```
void AESEncode(unsigned char* block, unsigned char* key);
void AESDecode(unsigned char* block, unsigned char* key);
void AESCalcDecodeKey(unsigned char* key);
```

AESDEF.H

```
#define ENCODE
#define NODECODE
#define NOCALCKEY
```

AES.C

El contenido del archivo está protegido por copyright y no puede ser reproducido. Puede ser obtenido de microchip por 5 dólares estadounidenses. A continuación la nota de copyright.

```
/***************************
              Module for encrypting/decrypting data using
               the AES (Rijndael) algorithm.
*****************
 FileName:
                  AES.C
* Dependencies:
                  none
                  18FXXX/18CXXX
* Processor:
                  MPASMWIN 02.70.02 or higher
* Assembler:
                  MPLINK 2.33.00 or higher
  Linker:
 Company:
                  Microchip Technology, Inc.
 Software License Agreement
* The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
  (the "Company") for its PICmicro(r) Microcontroller is intended and
* supplied to you, the Company's customer, for use solely and
* exclusively on Microchip PICmicro Microcontroller products. The
 software is owned by the Company and/or its supplier, and is
* protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
* Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
* user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
* civil liability for the breach of the terms and conditions of this
  license.
* Microchip Technology Inc. ("Microchip") licenses this software to
 you solely for use with Microchip products. The software is owned
  by Microchip and is protected under applicable copyright laws.
* All rights reserved.
 You may not export or re-export Software, technical data, direct
* products thereof or any other items which would violate any applicable
 export control laws and regulations including, but not limited to,
* those of the United States or United Kingdom. You agree that it is
  your responsibility to obtain copies of and to familiarize yourself
  fully with these laws and regulations to avoid violation.
* SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS." MICROCHIP EXPRESSLY DISCLAIM ANY
* WARRANTY OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
* LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL MICROCHIP
* BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES,
* LOST PROFITS OR LOST DATA, HARM TO YOUR EQUIPMENT, COST OF PROCUREMENT
* OF SUBSTITUTE GOODS, TECHNOLOGY OR SERVICES, ANY CLAIMS BY THIRD PARTIES
  (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DEFENSE THEREOF), ANY CLAIMS FOR
  INDEMNITY OR CONTRIBUTION, OR OTHER SIMILAR COSTS.
  Author
                      Date
                                  Comment
```

ASSERT.H

```
#ifndef ASSERT H
#define ASSERT H
#ifdef DEBUG
#include <stdio.h>
void assertImpl(const near rom char *file,int linea);
     // Usar "debug" como un printf para enviar datos al LCD.
     // Cuando no se define la etiqueta DEBUG esa linea no ocupa ningun
espacio.
     // Ej:
     // debug("%d", ZonaHoraria);
#define debug(x) printf("\ndebug:%S:%d: ", FILE , LINE );printf(x)
     // Usar "assert" para comprobar si una condicion es valida. Algo que se
sepa que si no es así el programa no debería seguir.
     // Ej:
     // assert((CambiarWO>=0) && (CambiarWO<=1));</pre>
#define assert(cond) ((cond)?(void)0:assertImpl(__FILE__,__LINE__))
#else
     #define debug(x) ((void)0)
     #define assert(cond) ((void)0)
#endif
#endif
```

ASSERT.C

```
#include "assert.h"
#include "lcd.h"

void assertImpl(const near rom char *file,int linea) {
    LCDClear();
    printf("Fallo:%S:%d",file,linea);
    while(1);
}
```

ISR.H

```
#ifndef __ISR_H
#define __ISR_H
#include <p18cxxx.h>

void low_isr(void);
void high_isr(void);
#endif
```

ISR.C

```
#include "isr.h"
extern void procesarUSART (void);
extern void procesarTecla(void);
#pragma code low vector=0x18
void interrupt_at_low_vector(void) {
     asm GOTO low_isr endasm
#pragma code
#pragma interruptlow low isr
void low isr(void) { // Aquí manejar baja prioridad.
#pragma code high vector=0x08
void interrupt at high vector(void) {
     asm GOTO high isr endasm
#pragma code
#pragma interrupt high isr
void high isr(void) { // Aquí manejar alta prioridad.
     if(PIR1bits.RCIF) { // Recibo por UART. Se limpia sola al leer.
          procesarUSART();
     if(INTCON3bits.INT2IF){ // Tecla pulsada.
          procesarTecla();
          INTCON3bits.INT2IF=0; // Ya la procesé. Limpio por soft.
     }
```

18F4550I E.LKR

```
// File: 18f4550i e.lkr
// Sample ICD2 linker script for the PIC18F4550 processor
LIBPATH .
FILES c018i e.o
FILES clib e.lib
FILES p18f4550 e.lib
                                                                   PROTECTED
CODEPAGE
          NAME=vectors
                          START=0x0
                                                END=0\times29
CODEPAGE
          NAME=page
                          START=0x2A
                                                END=0x7DBF
                          START=0x7DC0
CODEPAGE
         NAME=debug
                                                END=0x7FFF
                                                                   PROTECTED
                          START=0x200000
                                               END=0x200007
CODEPAGE NAME=idlocs
                                                                   PROTECTED
CODEPAGE NAME=config
                          START=0x300000
                                               END=0x30000D
                                                                   PROTECTED
CODEPAGE NAME=devid
                                                                   PROTECTED
                           START=0x3FFFFE
                                                END=0x3FFFFF
CODEPAGE
          NAME=eedata
                          START=0xF00000
                                                                   PROTECTED
                                                END=0xF000FF
DATABANK
          NAME=gpr0
                          START=0x0
                                                END=0xFF
DATABANK
          NAME=gpr1
                          START=0x100
                                                END=0x1FF
DATABANK
          NAME=qpr2
                           START=0x200
                                                END=0x2FF
DATABANK
          NAME=gpr3
                          START=0x300
                                                END=0x3FF
                          START=0x400
DATABANK
          NAME=gpr4
                                               END=0\times4FF
DATABANK
          NAME=gpr5
                          START=0x500
                                                END=0x5FF
```

FACULTAD	DAD TECNOLÓGICA NACIO PREGIONAL CÓRDOBA ÍA EN ELECTRÓNICA	DNAL		Curso: 5R2 Año: 2009
DATABANK	NAME=gpr6	START=0x600	END=0x6FF	
DATABANK	NAME=gpr7	START=0x700	END=0x7F3	
DATABANK	NAME=dbgspr	START=0x7F4	$END=0 \times 7FF$	PROTECTED
ACCESSBANK	NAME=accesssfr	START=0xF60	END=0xFFF	PROTECTED
SECTION	NAME=CONFIG	ROM=config		
STACK SIZE=	=0x100 RAM=gpr2			

Archivos únicos de Portón.

Los siguientes archivos fuente pertenecen únicamente al proyecto "portón".

LCD.H

```
#ifndef
        LCD H
#define LCD H
#include "xlcd.h"
#include <delays.h>
#define LCDCOL 16
#define XLCDCursorOnBlinkOn()
                                     XLCDCommand(0x0F)
#define XLCDCursorOnBlinkOff()
                                     XLCDCommand(0x0E)
#define XLCDCursorOffBlinkOff()
                                  XLCDCommand (0b00001100)
#define XLCDDisplayOnCursorOff()
                                     XLCDCommand(0x0C)
#define XLCDDisplayOff()
                                     XLCDCommand(0x08)
#define XLCDCursorMoveLeft()
                                     XLCDCommand(0x10)
#define XLCDCursorMoveRight()
                                     XLCDCommand(0x14)
#define XLCDDisplayMoveLeft()
                                     XLCDCommand(0x18)
#define XLCDDisplayMoveRight()
                                     XLCDCommand(0x1C)
void LCDClear(void);
int _user_putc(char c);
#endif //_ LCD H
```

LCD.C

```
#include "lcd.h"

void XLCDDelay15ms(void);
void XLCDDelay4ms(void);
void XLCDDelay100us(void);
void XLCD_Delay500ns(void);
void XLCDDelay(void);
void LCDEnter(void);

char fila=0,columna=0;

void LCDEnter(void)
{
    char i;
    columna=0;
    if(fila==0)
    {
}
```

```
fila++;
           XLCDCommand(0b11000000);
           for(i=0;i<LCDCOL;i++)</pre>
                 XLCDPut(' ');
           XLCDCommand(0b11000000);
     }
     else
     {
           fila--;
           XLCDCommand(0b10000000); // XLCDL2home()
           for(i=0;i<LCDCOL;i++)</pre>
                 XLCDPut(' ');
           XLCDCommand(0b10000000); // XLCDL2home()
     }
void LCDClear(void)
     fila=0;
     columna=0;
     XLCDCommand(0x01);
}
int _user_putc(char c){
     switch(c)
     {
           case '\n':
                 LCDEnter();
                 return c;
           case '\r':
                 LCDEnter();
                 return c;
           case '\b':
                 if(columna==0)
                       columna=LCDCOL;
                       if(fila==1)
                            fila=0;
                            XLCDCommand(0b10010100);
                       else
                       {
                            fila=1;
                            XLCDCommand(0b11010100);
                 XLCDCommand(0x10);
                 XLCDPut(' ');
                 XLCDCommand(0x10);
                 columna--;
                 return c;
           default:
                 if(columna>=LCDCOL)
                      LCDEnter();
                 XLCDPut(c);
                 columna++;
                 return c;
```

```
}

void XLCDDelay15ms(void) {
    Delay10KTCYx(18);
}

void XLCDDelay4ms(void) {
    Delay100TCYx(12);
}

void XLCDDelay100us(void) {
    Delay10TCYx(12);
}

void XLCD_Delay500ns(void) {
    Nop();Nop();Nop();Nop();Nop();
}

void XLCDDelay(void) {
    Delay1KTCYx(36);
}
```

XLCD.H

```
/**************************
                  External LCD access routines defs
******************
                  XLCD.h
* FileName:
* Dependencies:
                  compiler.h
* Processor:
                  PIC18
* Complier:
                  MCC18 v1.00.50 or higher
                  HITECH PICC-18 V8.10PL1 or higher
* Company:
                  Microchip Technology, Inc.
* Software License Agreement
* The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
* (the "Company") for its PICmicro® Microcontroller is intended and
* supplied to you, the Company's customer, for use solely and
* exclusively on Microchip PICmicro Microcontroller products. The
* software is owned by the Company and/or its supplier, and is
* protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
* Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
* user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
* civil liability for the breach of the terms and conditions of this
* license.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN "AS IS" CONDITION. NO WARRANTIES,
* WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
* TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
* IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
* Author
                      Date
                             Comment
```

```
* Naveen Raj 6/9/03 Original
                                        (Rev 1.0)
*******************
#ifndef __XLCD_H
#define __XLCD_H
#define AddFile ///ADD PROC INC FILE
#include "p18cxxx.h"
#include "XLCD.Def"
^{\prime \star} DATA PORT defines the port to which the LCD data lines are connected ^{\star \prime}
#if ((XLCD DATA PORT ^ 0) == 0)
#define XLCD DATAPORT PORTA
#define XLCD DATAPORT TRIS TRISA
#endif
#if ((XLCD DATA PORT ^ 1) == 0)
#define XLCD DATAPORT
#define XLCD DATAPORT TRIS TRISB
#endif
#if ((XLCD_DATA_PORT ^ 2) == 0)
#define XLCD DATAPORT PORTC
#define XLCD DATAPORT TRIS TRISC
#endif
#if ((XLCD DATA_PORT ^ 3) == 0)
#define XLCD DATAPORT PORTD
#define XLCD DATAPORT TRIS TRISD
#if ((XLCD_DATA_PORT ^ 4) == 0)
#define XLCD DATAPORT PORTE
#define XLCD DATAPORT TRIS TRISE
#endif
\#if ((XLCD_DATA_PORT ^ 5) == 0)
#define XLCD DATAPORT PORTF
#define XLCD DATAPORT TRIS TRISF
#endif
#if ((XLCD DATA PORT ^ 6) == 0)
#define XLCD DATAPORT PORTG
#define XLCD_DATAPORT_TRIS TRISG
#endif
\#if ((XLCD DATA PORT ^{\circ} 7) == 0)
#define XLCD DATAPORT PORTH
#define XLCD DATAPORT TRIS TRISH
#endif
#if ((XLCD DATA PORT ^ 8) == 0)
#define XLCD DATAPORT PORTJ
#define XLCD DATAPORT TRIS TRISJ
#endif
/* CTRL PORT defines the port where the control lines are connected.
```

```
* These are just samples, change to match your application.
//ReadWrite Pin
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x00) == 0)
#define XLCD RWPIN
                    PORTAbits.RA0
#define XLCD RWPIN TRIS TRISAbits.TRISAO
#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x01) == 0)
#define XLCD RWPIN
                    PORTAbits.RA1
#define XLCD RWPIN TRIS TRISAbits.TRISA1
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x02) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTAbits.RA2
#define XLCD_RWPIN_TRIS TRISAbits.TRISA2
#endif
\#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x03) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTAbits.RA3
#define XLCD RWPIN TRIS TRISAbits.TRISA3
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x04) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTAbits.RA4
#define XLCD RWPIN TRIS TRISAbits.TRISA4
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x05) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTAbits.RA5
#define XLCD RWPIN TRIS TRISAbits.TRISA5
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x10) == 0)
#define XLCD RWPIN
                    PORTBbits.RB0
#define XLCD RWPIN TRIS TRISBbits.TRISB0
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x11) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTBbits.RB1
#define XLCD_RWPIN_TRIS TRISBbits.TRISB1
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x12) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTBbits.RB2
#define XLCD RWPIN TRIS TRISBbits.TRISB2
#endif
\#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x13) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTBbits.RB3
#define XLCD RWPIN TRIS TRISBbits.TRISB3
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x14) == 0)
#define XLCD RWPIN
                    PORTBbits.RB4
#define XLCD RWPIN TRIS TRISBbits.TRISB4
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x15) == 0)
#define XLCD RWPIN
                    PORTBbits.RB5
#define XLCD RWPIN TRIS TRISBbits.TRISB5
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x16) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTBbits.RB6
#define XLCD RWPIN TRIS TRISBbits.TRISB6
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x17) == 0)
```

PORTBbits.RB7 #define XLCD RWPIN #define XLCD RWPIN TRIS TRISBbits.TRISB7 #endif #if $((XLCD RW PIN ^ 0x20) == 0)$ #define XLCD RWPIN PORTCbits.RC0 #define XLCD RWPIN TRIS TRISCbits.TRISCO $\#if ((XLCD_RW_PIN ^ 0x21) == 0)$ #define XLCD RWPIN PORTCbits.RC1 #define XLCD RWPIN TRIS TRISCbits.TRISC1 #endif #if $((XLCD RW PIN ^ 0x22) == 0)$ #define XLCD RWPIN PORTCbits.RC2 #define XLCD_RWPIN_TRIS TRISCbits.TRISC2 #endif #if ((XLCD RW PIN $^{\circ}$ 0x23) == 0) #define XLCD RWPIN PORTCbits.RC3 #define XLCD RWPIN TRIS TRISCbits.TRISC3 #endif #if $((XLCD RW PIN ^ 0x24) == 0)$ #define XLCD RWPIN PORTCbits.RC4 #define XLCD RWPIN TRIS TRISCbits.TRISC4 #endif #if ((XLCD RW PIN $^{\circ}$ 0x25) == 0) #define XLCD RWPIN PORTCbits.RC5 #define XLCD RWPIN TRIS TRISCbits.TRISC5 #endif #if ((XLCD RW PIN $^{\circ}$ 0x26) == 0) #define XLCD RWPIN PORTCbits.RC6 #define XLCD RWPIN TRIS TRISCbits.TRISC6 #endif #if ((XLCD RW PIN $^{\circ}$ 0x27) == 0) #define XLCD RWPIN PORTCbits.RC7 #define XLCD RWPIN TRIS TRISCbits.TRISC7 #endif $\#if ((XLCD_RW_PIN ^ 0x30) == 0)$ #define XLCD RWPIN PORTDbits.RB0 #define XLCD RWPIN TRIS TRISDbits.TRISD0 #endif #if ((XLCD RW PIN $^{\circ}$ 0x31) == 0) #define XLCD RWPIN PORTDbits.RD1 #define XLCD RWPIN TRIS TRISDbits.TRISD1 #endif #if ((XLCD RW PIN $^{\circ}$ 0x32) == 0) #define XLCD RWPIN PORTDbits.RD2 #define XLCD RWPIN TRIS TRISDbits.TRISD2 #if $((XLCD RW PIN ^ 0x33) == 0)$ #define XLCD RWPIN PORTDbits.RD3 #define XLCD RWPIN TRIS TRISDbits.TRISD3 #endif #if ((XLCD RW PIN $^{\circ}$ 0x34) == 0) #define XLCD RWPIN PORTDbits.RD4 #define XLCD RWPIN TRIS TRISDbits.TRISD4 #endif #if $((XLCD RW PIN ^ 0x35) == 0)$

```
PORTDbits.RD5
#define XLCD RWPIN
#define XLCD RWPIN TRIS TRISDbits.TRISD5
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x36) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTDbits.RD6
#define XLCD RWPIN TRIS TRISDbits.TRISD6
#endif
\#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x37) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTDbits.RD7
#define XLCD_RWPIN_TRIS TRISDbits.TRISD7
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x40) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTEbits.RE0
#define XLCD_RWPIN_TRIS TRISEDits.TRISEO
#endif
\#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x41) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTEbits.RE1
#define XLCD RWPIN TRIS TRISEbits.TRISE1
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x42) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTEbits.RE2
#define XLCD RWPIN TRIS TRISEbits.TRISE2
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x43) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTEbits.RE3
#define XLCD RWPIN TRIS TRISEbits.TRISE3
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x44) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTEbits.RE4
#define XLCD RWPIN TRIS TRISEbits.TRISE4
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x45) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTEbits.RE5
#define XLCD RWPIN TRIS TRISEbits.TRISE5
#endif
#if ((XLCD_RW_PIN ^ 0x46) == 0)
#define XLCD RWPIN
                    PORTEbits.RE6
#define XLCD RWPIN TRIS TRISEbits.TRISE6
#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x47) == 0)
#define XLCD RWPIN
                   PORTEbits.RE7
#define XLCD RWPIN TRIS TRISEbits.TRISE7
#endif
\#if ((XLCD_RW_PIN ^ 0x50) == 0)
#define XLCD RWPIN
                    PORTFbits.RF0
#define XLCD RWPIN TRIS TRISFbits.TRISF0
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x51) == 0)
#define XLCD RWPIN
                    PORTFbits.RF1
#define XLCD RWPIN TRIS TRISFbits.TRISF1
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x52) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTFbits.RF2
#define XLCD RWPIN TRIS TRISFbits.TRISF2
#endif
\#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x53) == 0)
```

```
#define XLCD RWPIN PORTFbits.RF3
#define XLCD RWPIN TRIS TRISFbits.TRISF3
#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x54) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTFbits.RF4
#define XLCD RWPIN TRIS TRISFbits.TRISF4
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x55) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTFbits.RF5
#define XLCD_RWPIN_TRIS TRISFbits.TRISF5
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x56) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTFbits.RF6
#define XLCD RWPIN TRIS TRISFbits.TRISF6
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x57) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTFbits.RF7
#define XLCD RWPIN TRIS TRISFbits.TRISF7
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x60) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTGbits.RG0
#define XLCD RWPIN TRIS TRISGDits.TRISGO
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x61) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTGbits.RG1
#define XLCD RWPIN TRIS TRISGbits.TRISG1
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x62) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTGbits.RG2
#define XLCD RWPIN TRIS TRISGbits.TRISG2
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x63) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTGbits.RG3
#define XLCD RWPIN TRIS TRISGbits.TRISG3
#endif
#if ((XLCD_RW_PIN ^ 0x64) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTGbits.RG4
#define XLCD RWPIN TRIS TRISGbits.TRISG4
#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x65) == 0)
#define XLCD RWPIN
                   PORTGbits.RG5
#define XLCD RWPIN TRIS TRISGbits.TRISG5
#endif
\#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x66) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTGbits.RG6
#define XLCD RWPIN TRIS TRISGbits.TRISG6
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x67) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTGbits.RG7
#define XLCD RWPIN TRIS TRISGbits.TRISG7
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x70) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTHbits.RH0
#define XLCD RWPIN TRIS TRISHbits.TRISHO
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x71) == 0)
```

```
PORTHbits.RH1
#define XLCD RWPIN
#define XLCD RWPIN TRIS TRISHbits.TRISH1
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x72) == 0)
#define XLCD RWPIN
                   PORTHbits.RH2
#define XLCD RWPIN TRIS TRISHbits.TRISH2
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x73) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTHbits.RH3
#define XLCD_RWPIN_TRIS TRISHbits.TRISH3
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x74) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTHbits.RH4
#define XLCD RWPIN TRIS TRISHbits.TRISH4
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x75) == 0)
#define XLCD RWPIN
                    PORTHbits.RH5
#define XLCD RWPIN TRIS TRISHbits.TRISH5
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x76) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTHbits.RH6
#define XLCD RWPIN TRIS TRISHbits.TRISH6
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x77) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTHbits.RH7
#define XLCD RWPIN TRIS TRISHbits.TRISH7
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x80) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTJbits.RJ0
#define XLCD RWPIN TRIS TRISJbits.TRISJ0
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x81) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTJbits.RJ1
#define XLCD RWPIN TRIS TRISJbits.TRISJ1
#endif
\#if ((XLCD_RW_PIN ^ 0x82) == 0)
#define XLCD RWPIN
                    PORTJbits.RJ2
#define XLCD RWPIN TRIS TRISJbits.TRISJ2
#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x83) == 0)
#define XLCD RWPIN
                   PORTJbits.RJ3
#define XLCD RWPIN TRIS TRISJbits.TRISJ3
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^ 0x84) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTJbits.RJ4
#define XLCD RWPIN TRIS TRISJbits.TRISJ4
#endif
\#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x85) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTJbits.RJ5
#define XLCD RWPIN TRIS TRISJbits.TRISJ5
#endif
\#if ((XLCD_RW PIN ^ 0x86) == 0)
#define XLCD RWPIN PORTJbits.RJ6
#define XLCD RWPIN TRIS TRISJbits.TRISJ6
#endif
#if ((XLCD RW PIN ^{\circ} 0x87) == 0)
#define XLCD RWPIN
                     PORTJbits.RJ7
```

```
#define XLCD RWPIN TRIS TRISJbits.TRISJ7
#endif
//RS Pin
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x00) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTAbits.RA0
#define XLCD RSPIN TRIS TRISAbits.TRISAO
#endif
#if ((XLCD_RS_PIN ^ 0x01) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTAbits.RA1
#define XLCD_RSPIN_TRIS TRISAbits.TRISA1
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x02) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTAbits.RA2
#define XLCD RSPIN TRIS TRISAbits.TRISA2
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x03) == 0)
#define XLCD RSPIN
                  PORTAbits.RA3
#define XLCD RSPIN TRIS TRISAbits.TRISA3
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x04) == 0)
#define XLCD RSPIN
                  PORTAbits.RA4
#define XLCD RSPIN TRIS TRISAbits.TRISA4
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x05) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTAbits.RA5
#define XLCD RSPIN TRIS TRISAbits.TRISA5
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x10) == 0)
#define XLCD RSPIN
                  PORTBbits.RB0
#define XLCD_RSPIN_TRIS TRISBbits.TRISB0
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x11) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTBbits.RB1
#define XLCD RSPIN TRIS TRISBbits.TRISB1
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x12) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTBbits.RB2
#define XLCD RSPIN TRIS TRISBbits.TRISB2
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x13) == 0)
#define XLCD RSPIN
                 PORTBbits.RB3
#define XLCD RSPIN TRIS TRISBbits.TRISB3
#endif
#if ((XLCD_RS_PIN ^ 0x14) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTBbits.RB4
#define XLCD RSPIN TRIS TRISBbits.TRISB4
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x15) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTBbits.RB5
#define XLCD RSPIN TRIS TRISBbits.TRISB5
```

```
#endif
\#if ((XLCD_RS_PIN ^ 0x16) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTBbits.RB6
#define XLCD RSPIN TRIS TRISBbits.TRISB6
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x17) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTBbits.RB7
#define XLCD RSPIN TRIS TRISBbits.TRISB7
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x20) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTCbits.RC0
#define XLCD RSPIN TRIS TRISCbits.TRISCO
#endif
#if ((XLCD_RS PIN ^ 0x21) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTCbits.RC1
#define XLCD_RSPIN_TRIS TRISCbits.TRISC1
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x22) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTCbits.RC2
#define XLCD RSPIN TRIS TRISCbits.TRISC2
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x23) == 0)
#define XLCD RSPIN
                    PORTCbits.RC3
#define XLCD RSPIN TRIS TRISCbits.TRISC3
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x24) == 0)
#define XLCD RSPIN
                    PORTCbits.RC4
#define XLCD RSPIN TRIS TRISCbits.TRISC4
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x25) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTCbits.RC5
#define XLCD_RSPIN_TRIS TRISCbits.TRISC5
#endif
\#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x26) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTCbits.RC6
#define XLCD RSPIN TRIS TRISCbits.TRISC6
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x27) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTCbits.RC7
#define XLCD RSPIN TRIS TRISCbits.TRISC7
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x30) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTDbits.RB0
#define XLCD RSPIN TRIS TRISDbits.TRISD0
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x31) == 0)
#define XLCD RSPIN
                    PORTDbits.RD1
#define XLCD RSPIN TRIS TRISDbits.TRISD1
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x32) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTDbits.RD2
#define XLCD RSPIN TRIS TRISDbits.TRISD2
#endif
\#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x33) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTDbits.RD3
#define XLCD RSPIN TRIS TRISDbits.TRISD3
```

```
#endif
\#if ((XLCD_RS_PIN ^ 0x34) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTDbits.RD4
#define XLCD RSPIN TRIS TRISDbits.TRISD4
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x35) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTDbits.RD5
#define XLCD RSPIN TRIS TRISDbits.TRISD5
#endif
\#if ((XLCD_RS_PIN ^ 0x36) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTDbits.RD6
#define XLCD RSPIN TRIS TRISDbits.TRISD6
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x37) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTDbits.RD7
#define XLCD RSPIN TRIS TRISDbits.TRISD7
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x40) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTEbits.RE0
#define XLCD RSPIN TRIS TRISEDits.TRISEO
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x41) == 0)
#define XLCD RSPIN
                   PORTEbits.RE1
#define XLCD RSPIN TRIS TRISEbits.TRISE1
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x42) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTEbits.RE2
#define XLCD RSPIN TRIS TRISEbits.TRISE2
#endif
\#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x43) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTEbits.RE3
#define XLCD RSPIN TRIS TRISEbits.TRISE3
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x44) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTEbits.RE4
#define XLCD RSPIN TRIS TRISEbits.TRISE4
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x45) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTEbits.RE5
#define XLCD RSPIN TRIS TRISEbits.TRISE5
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x46) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTEbits.RE6
#define XLCD_RSPIN_TRIS TRISEbits.TRISE6
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x47) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTEbits.RE7
#define XLCD RSPIN TRIS TRISEbits.TRISE7
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x50) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTFbits.RF0
#define XLCD RSPIN TRIS TRISFbits.TRISF0
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x51) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTFbits.RF1
#define XLCD RSPIN TRIS TRISFbits.TRISF1
```

```
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x52) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTFbits.RF2
#define XLCD RSPIN TRIS TRISFbits.TRISF2
#endif
\#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x53) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTFbits.RF3
#define XLCD RSPIN TRIS TRISFbits.TRISF3
#endif
\#if ((XLCD_RS_PIN ^ 0x54) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTFbits.RF4
#define XLCD RSPIN TRIS TRISFbits.TRISF4
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x55) == 0)
#define XLCD RSPIN
                    PORTFbits.RF5
#define XLCD RSPIN TRIS TRISFbits.TRISF5
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x56) == 0)
#define XLCD RSPIN
                    PORTFbits.RF6
#define XLCD RSPIN TRIS TRISFbits.TRISF6
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x57) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTFbits.RF7
#define XLCD RSPIN TRIS TRISFbits.TRISF7
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x60) == 0)
#define XLCD RSPIN
                    PORTGbits.RG0
#define XLCD RSPIN TRIS TRISGDits.TRISGO
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x61) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTGbits.RG1
#define XLCD RSPIN TRIS TRISGbits.TRISG1
#endif
\#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x62) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTGbits.RG2
#define XLCD RSPIN TRIS TRISGbits.TRISG2
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x63) == 0)
#define XLCD RSPIN
                    PORTGbits.RG3
#define XLCD RSPIN TRIS TRISGbits.TRISG3
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x64) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTGbits.RG4
#define XLCD_RSPIN_TRIS TRISGbits.TRISG4
#endif
#if ((XLCD_RS_PIN ^ 0x65) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTGbits.RG5
#define XLCD RSPIN TRIS TRISGbits.TRISG5
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x66) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTGbits.RG6
#define XLCD RSPIN TRIS TRISGbits.TRISG6
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x67) == 0)
#define XLCD RSPIN
                    PORTGbits.RG7
#define XLCD RSPIN TRIS TRISGbits.TRISG7
#endif
```

```
\#if ((XLCD_RS_PIN ^ 0x70) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTHbits.RH0
#define XLCD RSPIN TRIS TRISHbits.TRISHO
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x71) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTHbits.RH1
#define XLCD RSPIN TRIS TRISHbits.TRISH1
#endif
\#if ((XLCD_RS_PIN ^ 0x72) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTHbits.RH2
#define XLCD RSPIN TRIS TRISHbits.TRISH2
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x73) == 0)
#define XLCD RSPIN
                    PORTHbits.RH3
#define XLCD RSPIN TRIS TRISHbits.TRISH3
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x74) == 0)
#define XLCD RSPIN
                    PORTHbits.RH4
#define XLCD RSPIN TRIS TRISHbits.TRISH4
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x75) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTHbits.RH5
#define XLCD RSPIN TRIS TRISHbits.TRISH5
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x76) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTHbits.RH6
#define XLCD RSPIN TRIS TRISHbits.TRISH6
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x77) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTHbits.RH7
#define XLCD RSPIN TRIS TRISHbits.TRISH7
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x80) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTJbits.RJ0
#define XLCD RSPIN TRIS TRISJbits.TRISJ0
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x81) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTJbits.RJ1
#define XLCD RSPIN TRIS TRISJbits.TRISJ1
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x82) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTJbits.RJ2
#define XLCD_RSPIN_TRIS TRISJbits.TRISJ2
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x83) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTJbits.RJ3
#define XLCD RSPIN TRIS TRISJbits.TRISJ3
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x84) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTJbits.RJ4
#define XLCD RSPIN TRIS TRISJbits.TRISJ4
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^{\circ} 0x85) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTJbits.RJ5
#define XLCD RSPIN TRIS TRISJbits.TRISJ5
#endif
```

```
\#if ((XLCD_RS_PIN ^ 0x86) == 0)
#define XLCD RSPIN PORTJbits.RJ6
#define XLCD RSPIN TRIS TRISJbits.TRISJ6
#endif
#if ((XLCD RS PIN ^ 0x87) == 0)
#define XLCD RSPIN
                  PORTJbits.RJ7
#define XLCD RSPIN TRIS TRISJbits.TRISJ7
//Enable Pin
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x00) == 0)
#define XLCD ENPIN
                  PORTAbits.RA0
#define XLCD ENPIN TRIS TRISAbits.TRISAO
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x01) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTAbits.RA1
#define XLCD ENPIN TRIS TRISAbits.TRISA1
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x02) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTAbits.RA2
#define XLCD ENPIN TRIS TRISAbits.TRISA2
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x03) == 0)
#define XLCD ENPIN
                 PORTAbits.RA3
#define XLCD ENPIN TRIS TRISAbits.TRISA3
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x04) == 0)
#define XLCD ENPIN
                  PORTAbits.RA4
#define XLCD ENPIN TRIS TRISAbits.TRISA4
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x05) == 0)
#define XLCD ENPIN
                  PORTAbits.RA5
#define XLCD_ENPIN_TRIS TRISAbits.TRISA5
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x10) == 0)
#define XLCD ENPIN
                  PORTBbits.RB0
#define XLCD ENPIN TRIS TRISBbits.TRISB0
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x11) == 0)
#define XLCD ENPIN
                  PORTBbits.RB1
#define XLCD ENPIN TRIS TRISBbits.TRISB1
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x12) == 0)
#define XLCD_ENPIN PORTBbits.RB2
#define XLCD ENPIN TRIS TRISBbits.TRISB2
#endif
#if ((XLCD_EN_PIN ^0x13) == 0)
#define XLCD ENPIN
                 PORTBbits.RB3
#define XLCD ENPIN TRIS TRISBbits.TRISB3
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x14) == 0)
#define XLCD ENPIN
                   PORTBbits.RB4
```

```
#define XLCD ENPIN TRIS TRISBbits.TRISB4
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x15) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTBbits.RB5
#define XLCD_ENPIN_TRIS TRISBbits.TRISB5
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x16) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTBbits.RB6
#define XLCD ENPIN TRIS TRISBbits.TRISB6
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x17) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTBbits.RB7
#define XLCD ENPIN TRIS TRISBbits.TRISB7
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x20) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTCbits.RC0
#define XLCD ENPIN TRIS TRISCbits.TRISCO
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x21) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTCbits.RC1
#define XLCD ENPIN TRIS TRISCbits.TRISC1
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x22) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTCbits.RC2
#define XLCD ENPIN TRIS TRISCbits.TRISC2
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x23) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTCbits.RC3
#define XLCD ENPIN TRIS TRISCbits.TRISC3
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x24) == 0)
#define XLCD ENPIN
                    PORTCbits.RC4
#define XLCD ENPIN TRIS TRISCbits.TRISC4
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x25) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTCbits.RC5
#define XLCD_ENPIN_TRIS TRISCbits.TRISC5
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x26) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTCbits.RC6
#define XLCD ENPIN TRIS TRISCbits.TRISC6
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x27) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTCbits.RC7
#define XLCD ENPIN TRIS TRISCbits.TRISC7
#endif
\#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x30) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTDbits.RB0
#define XLCD ENPIN TRIS TRISDbits.TRISD0
#endif
\#if ((XLCD_EN PIN ^ 0x31) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTDbits.RD1
#define XLCD_ENPIN TRIS TRISDbits.TRISD1
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x32) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTDbits.RD2
```

```
#define XLCD ENPIN TRIS TRISDbits.TRISD2
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x33) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTDbits.RD3
#define XLCD ENPIN TRIS TRISDbits.TRISD3
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x34) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTDbits.RD4
#define XLCD ENPIN TRIS TRISDbits.TRISD4
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x35) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTDbits.RD5
#define XLCD ENPIN TRIS TRISDbits.TRISD5
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x36) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTDbits.RD6
#define XLCD ENPIN TRIS TRISDbits.TRISD6
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x37) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTDbits.RD7
#define XLCD ENPIN TRIS TRISDbits.TRISD7
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x40) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTEbits.RE0
#define XLCD ENPIN TRIS TRISEDits.TRISEO
#endif
\#if ((XLCD_EN_PIN ^ 0x41) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTEbits.RE1
#define XLCD ENPIN TRIS TRISEbits.TRISE1
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x42) == 0)
#define XLCD ENPIN
                   PORTEbits.RE2
#define XLCD ENPIN TRIS TRISEbits.TRISE2
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x43) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTEbits.RE3
#define XLCD ENPIN TRIS TRISEbits.TRISE3
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x44) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTEbits.RE4
#define XLCD ENPIN TRIS TRISEbits.TRISE4
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x45) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTEbits.RE5
#define XLCD ENPIN TRIS TRISEbits.TRISE5
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x46) == 0)
#define XLCD ENPIN
                   PORTEbits.RE6
#define XLCD ENPIN TRIS TRISEbits.TRISE6
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x47) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTEbits.RE7
#define XLCD ENPIN TRIS TRISEbits.TRISE7
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x50) == 0)
#define XLCD ENPIN
                   PORTFbits.RF0
```

```
#define XLCD ENPIN TRIS TRISFbits.TRISF0
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x51) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTFbits.RF1
#define XLCD ENPIN TRIS TRISFbits.TRISF1
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x52) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTFbits.RF2
#define XLCD ENPIN TRIS TRISFbits.TRISF2
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x53) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTFbits.RF3
#define XLCD ENPIN TRIS TRISFbits.TRISF3
#endif
#if ((XLCD_EN_PIN ^ 0x54) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTFbits.RF4
#define XLCD_ENPIN_TRIS TRISFbits.TRISF4
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x55) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTFbits.RF5
#define XLCD ENPIN TRIS TRISFbits.TRISF5
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x56) == 0)
#define XLCD ENPIN
                   PORTFbits.RF6
#define XLCD ENPIN TRIS TRISFbits.TRISF6
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x57) == 0)
#define XLCD ENPIN
                   PORTFbits.RF7
#define XLCD ENPIN TRIS TRISFbits.TRISF7
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x60) == 0)
#define XLCD ENPIN
                   PORTGbits.RG0
#define XLCD ENPIN TRIS TRISGbits.TRISGO
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x61) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTGbits.RG1
#define XLCD_ENPIN_TRIS TRISGbits.TRISG1
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x62) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTGbits.RG2
#define XLCD ENPIN TRIS TRISGbits.TRISG2
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x63) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTGbits.RG3
#define XLCD ENPIN TRIS TRISGbits.TRISG3
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x64) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTGbits.RG4
#define XLCD ENPIN TRIS TRISGbits.TRISG4
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x65) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTGbits.RG5
#define XLCD ENPIN TRIS TRISGbits.TRISG5
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x66) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTGbits.RG6
#define XLCD ENPIN TRIS TRISGbits.TRISG6
```

```
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
   FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x67) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTGbits.RG7
#define XLCD ENPIN TRIS TRISGbits.TRISG7
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x70) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTHbits.RH0
#define XLCD ENPIN TRIS TRISHbits.TRISHO
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x71) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTHbits.RH1
#define XLCD ENPIN TRIS TRISHbits.TRISH1
#endif
#if ((XLCD_EN PIN ^ 0x72) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTHbits.RH2
#define XLCD_ENPIN_TRIS TRISHbits.TRISH2
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x73) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTHbits.RH3
#define XLCD ENPIN TRIS TRISHbits.TRISH3
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x74) == 0)
#define XLCD ENPIN
                    PORTHbits.RH4
#define XLCD ENPIN TRIS TRISHbits.TRISH4
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x75) == 0)
#define XLCD ENPIN
                    PORTHbits.RH5
#define XLCD ENPIN TRIS TRISHbits.TRISH5
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x76) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTHbits.RH6
#define XLCD ENPIN TRIS TRISHbits.TRISH6
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x77) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTHbits.RH7
#define XLCD ENPIN TRIS TRISHbits.TRISH7
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x80) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTJbits.RJ0
#define XLCD ENPIN TRIS TRISJbits.TRISJ0
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x81) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTJbits.RJ1
#define XLCD ENPIN TRIS TRISJbits.TRISJ1
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^ 0x82) == 0)
#define XLCD ENPIN
                    PORTJbits.RJ2
#define XLCD ENPIN TRIS TRISJbits.TRISJ2
```

#define XLCD ENPIN TRIS TRISJbits.TRISJ3

#define XLCD ENPIN TRIS TRISJbits.TRISJ4

#if $((XLCD EN PIN ^ 0x83) == 0)$ #define XLCD ENPIN PORTJbits.RJ3

#if $((XLCD EN PIN ^ 0x84) == 0)$ #define XLCD ENPIN PORTJbits.RJ4

#endif

Curso: 5R2

Año: 2009

```
#endif
\#if ((XLCD_EN_PIN ^ 0x85) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTJbits.RJ5
#define XLCD ENPIN TRIS TRISJbits.TRISJ5
#endif
#if ((XLCD EN PIN ^{\circ} 0x86) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTJbits.RJ6
#define XLCD ENPIN TRIS TRISJbits.TRISJ6
#endif
#if ((XLCD_EN_PIN ^ 0x87) == 0)
#define XLCD ENPIN PORTJbits.RJ7
#define XLCD ENPIN TRIS TRISJbits.TRISJ7
void XLCDInit(void);
                                                     //to initialise the LCD
void XLCDPut(char data);
                                                     //to put dtat to be
displayed
void XLCDPutRamString(char *string);
                                                     //to display data string
void XLCDPutRomString(rom char *string);
                                                     //to display data
stringin ROM
char XLCDIsBusy(void);
                                                     //to check Busy flag
void XLCDCommand(unsigned char cmd);
                                                     //to send commands to
LCD
unsigned char XLCDGetAddr (void);
char XLCDGet(void);
#define XLCDL1home()
                        XLCDCommand(0x80)
#define XLCDL2home()
                       XLCDCommand(0xC0)
#define XLCDClear()
                       XLCDCommand(0x01)
#define XLCDReturnHome() XLCDCommand(0x02)
void XLCDDelay15ms(void);
void XLCDDelay4ms(void);
void XLCDDelay100us(void);
void XLCD Delay500ns(void);
void XLCDDelay(void);
#endif
```

XLCD.C

```
* Software License Agreement
^{\star} The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
* (the "Company") for its PICmicro® Microcontroller is intended and
* supplied to you, the Company's customer, for use solely and
* exclusively on Microchip PICmicro Microcontroller products. The
* software is owned by the Company and/or its supplier, and is
* protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
* Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
* user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
* civil liability for the breach of the terms and conditions of this
* license.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN "AS IS" CONDITION. NO WARRANTIES,
* WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
* TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
* PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
* IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
* HiTech PICC18 Compiler Options excluding device selection:
                 -FAKELOCAL -G -E -C
* Author
                    Date Comment
* Naveen Raj
                   6/9/03
                                          (Rev 1.0)
                                Original
*******************
#include "xlcd.h"
char _vXLCDreg =0;
                       //Used as a flag to check if from XLCDInit()
/************************
                : void XLCDInit(void)
* PreCondition
                : None
* Input
                 : None
* Output
                : None
* Side Effects
                : None
* Overview
                 : LCD is intialized
* Note
                 : This function will work with all Hitachi HD447780
                  LCD controller.
void XLCDInit(void)
/*This par of the code is initialization by instruction*/
vXLCDreg=1;
//PORT initialization
#ifdef XLCD 8BIT
                                      //8-bit mode, use whole port
   XLCD_DATAPORT_TRIS = 0x00;
                                       //make DATAPORT output
   XLCD DATAPORT = 0;
#endif
#ifdef XLCD 4BIT
                                       //4bit mode
   #ifdef XLCD UPPER
                                       //Upper 4-bits of the DATAPORT
   XLCD DATAPORT TRIS &= 0x0f;
   XLCD DATAPORT &= 0x0f;
   #else
                                       //Lower 4-bits of the DATAPORT
output
   XLCD DATAPORT TRIS &= 0xf0;
```

```
XLCD DATAPORT &= 0xf0;
   #endif
#endif
//end of data port initialization
//control port initialization
XLCD RSPIN TRIS =0;
                                          //make control ports output
XLCD ENPIN TRIS =0;
#ifndef XLCD RW GROUND
XLCD RWPIN TRIS =0;
                                          //if RW pin grounded
#endif
XLCD RSPIN =0;
                                          //clear control ports
XLCD ENPIN =0;
#ifndef XLCD RW GROUND
XLCD RWPIN=0;
                                          //if RW pin grounded
#endif
//initialization by instruction
XLCDDelay15ms();
                                  // 8-bit mode interface
#ifdef XLCD 8BIT
   XLCD DATAPORT = 0b00110000;
                                  // Function set cmd(8-bit interface)
#endif
#ifdef XLCD 4BIT
   #ifdef XLCD UPPER
                                  // Upper nibble interface
   XLCD DATAPORT &= 0 \times 0 f;
                                  // Clear upper port
   XLCD DATAPORT
                 | = 0b00110000;
   #else
                                  // Lower nibble interface
   XLCD DATAPORT
                      \&= 0xf0;
                                  // Clear lower port
   XLCD DATAPORT |= 0b00000011; // Function set cmd(4-bit interface)
   #endif
#endif
   XLCD ENPIN = 1;
                                  // Clock the cmd in
   XLCD Delay500ns();
   XLCD ENPIN = 0;
XLCDDelay4ms();
#ifdef XLCD 8BIT
                                  // 8-bit mode interface
   XLCD DATAPORT = 0b00110000;
                                  // Function set cmd(8-bit interface)
#endif
#ifdef XLCD 4BIT
   #ifdef XLCD UPPER
                                  // Upper nibble interface
   XLCD DATAPORT &= 0 \times 0 f;
                                  // Clear upper port
   XLCD DATAPORT
                 | = 0b00110000;
                                  // Lower nibble interface
   #else
   XLCD DATAPORT
                       \&= 0xf0;
                                  // Clear lower port
   XLCD DATAPORT |= 0b00000011; // Function set cmd(4-bit interface)
   #endif
#endif
   XLCD ENPIN = 1;
                                  // Clock the cmd in
   XLCD Delay500ns();
   XLCD ENPIN = 0;
```

```
XLCDDelay100us();
   XLCDDelay4ms();
#ifdef XLCD 8BIT
                               // 8-bit mode interface
   XLCD DATAPORT = 0b00110000;
                              // Function set cmd(8-bit interface)
#endif
#ifdef XLCD 4BIT
   #ifdef XLCD UPPER
                               // Upper nibble interface
   XLCD_DATAPORT &= 0x0f;
                               // Clear upper port
   XLCD DATAPORT |= 0b00110000;
                              // Lower nibble interface
   #else
                &= 0xf0;
   XLCD DATAPORT
                              // Clear lower port
   XLCD DATAPORT |= 0b00000011; // Function set cmd(4-bit interface)
   #endif
#endif
   XLCD ENPIN = 1;
                              // Clock the cmd in
   XLCD Delay500ns();
   XLCD ENPIN = 0;
//required only for 4 bit interface as per LCDdatasheet
#ifdef XLCD 4BIT
   XLCDDelay4ms();
   #ifdef XLCD UPPER
                               // Upper nibble interface
   XLCD DATAPORT &= 0x0f;
                               // Clear upper port
   XLCD DATAPORT |= 0b00100000;
   #else
                              // Lower nibble interface
                 &= 0xf0; // Clear lower port
   XLCD DATAPORT
   XLCD DATAPORT |= 0b00000010; // Function set cmd(4-bit interface)
   #endif
                              // Clock the cmd in
   XLCD ENPIN = 1;
   XLCD Delay500ns();
   XLCD ENPIN = 0;
#endif
//-----
//function set command "0 0 1 DL N F X X"
//----
                              // if 8bit
#ifdef XLCD 8BIT
   #ifdef XLCD 1LINE
      #ifdef XLCD FONT5x8
      XLCDCommand(0b00110000);
                              //if 1Line 5x8
      XLCDCommand(0b00110100); //if 1Line 5x10
      #endif
   #endif
   #ifdef XLCD 2LINE
      #ifdef XLCD FONT5x8
      XLCDCommand(0b00111000);
                              //if 2Line 5x8
      #else
      XLCDCommand(0b00111100);
                              //if 2Line 5x10
      #endif
   #endif
```

```
#endif
#ifdef XLCD 4BIT
                            //if 4bit
   #ifdef XLCD 1LINE
      #ifdef XLCD FONT5x8
                            //if 1Line 5x8
      XLCDCommand(0b00100000);
      #else
      XLCDCommand(0b00100100); //if 1Line 5x10
      #endif
   #else
      #ifdef XLCD FONT5x8
      XLCDCommand(0b00101000);
                            //if 2Line 5x8
      XLCDCommand(0b00101100); //if 2Line 5x10
      #endif
   #endif
#endif
   XLCDCommand (0b00001000);
                             //display off
   XLCDCommand (0b00000001);
                             //display clear
/////
//Entry mode setting
//Entry mode command " 0 0 0 0 1 ID S "
//ID =0 no cursor increment during read and write
//ID =1 cursor increment during read and write
//S =0 no display during read and write
//S = 1 display shift
#ifdef XLCD CURSOR INCREMENT
   #ifdef XLCD DISPLAY SHIFT
   XLCDCommand(0b00000111);
                         //if cursor inc and display shift
   #endif
   #ifdef XLCD DISPLAY NOSHIFT
   XLCDCommand (0b00000110);
                        //if cursor inc and no display shift
   #endif
#endif
#ifdef XLCD CURSOR NOINCREMENT
   #ifdef XLCD DISPLAY SHIFT
   XLCDCommand(0b00000101); //if no cursor increment, but with display
shift
   #endif
   #ifdef XLCD DISPLAY NOSHIFT
   XLCDCommand(0b00000100); //if no cursor increment, and no display
shift
   #endif
#endif
//Display on off ,Blink ,cursor command set
//////
//"0 0 0 0 1 D C B "
//D=1 dislay on, C=1 cursor on, B=1 blink on
#ifdef XLCD DISPLAYON
```

```
#ifdef XLCD CURSORON
       #ifdef XLCD BLINKON
       XLCDCommand(0b00001111);
                                 //display on cursor on blink on
       XLCDCommand(0b00001110); //display on cursor on blink off
       #endif
   #endif
   #ifdef XLCD CURSOROFF
       #ifdef XLCD BLINKON
       //XLCDCommand(0b00001001); //display on cursor off blink on
       XLCDCommand(0b00001100); // display on cursor off blink off
       #endif
   #endif
#endif
#ifdef XLCD DISPLAYOFF
   XLCDCommand(0b00001000); //display off
#endif
vXLCDreq=0;
// end of initialization
     return;
}
/************************
* Function
                  : void XLCDCommand (unsigned char cmd)
 * PreCondition
                 : None
* Input
                  : cmd - Command to be set to LCD.
* Output
                  : None
* Side Effects
                 : None
* Overview
                  : None
 * Note
                  : None
*******************************
void XLCDCommand(unsigned char cmd)
if(_vXLCDreg==1)
                                         //if called from XLCDinit
routine is always Blocking
   #ifdef XLCD DELAYMODE
   XLCDDelay();
   #endif
   #ifdef XLCD READBFMODE
   XLCDIsBusy();
   #endif
if( vXLCDreg==0)
                                         //if not called from XLCDinit
routine
                                         //if NON Block the user need to
call XLCDIsBusy
#ifdef XLCD BLOCK
                                         //and check the w reg status to
check if the
                                         //module is free
   #ifdef XLCD DELAYMODE
   XLCDDelay();
   #endif
```

```
#ifdef XLCD READBFMODE
   XLCDIsBusy();
   #endif
#endif
}
XLCD RSPIN=0;
XLCD ENPIN=0;
#ifndef XLCD RW GROUND
XLCD RWPIN=0;
#endif
#ifdef XLCD 8BIT
   XLCD DATAPORT = cmd;
                                          // Write command to data port
                                          // Clock the cmd in
   XLCD ENPIN = 1;
   XLCD Delay500ns();
   XLCD ENPIN = 0;
#endif
#ifdef XLCD 4BIT
   #ifdef XLCD UPPER
                                         //clear port
       XLCD DATAPORT &=0x0f;
       XLCD_DATAPORT &=0x0f;
XLCD_DATAPORT |= cmd&0xf0;
                                         //write upper nibble to port
       XLCD ENPIN = 1;
                                          // Clock the cmd in
       XLCD Delay500ns();
       XLCD ENPIN = 0;
       XLCD DATAPORT &= 0x0f;
                                         //clear port
       XLCD_DATAPORT |= (cmd<<4)&0xf0;
                                           //shift left 4 times
       XLCD ENPIN = 1;
       XLCD Delay500ns();
       XLCD ENPIN = 0;
   #endif
   #ifdef XLCD LOWER
       XLCD DATAPORT &=0xF0;
                                          //clear port
       XLCD DATAPORT |=((cmd>>4) &0x0f);
       XLCD ENPIN = 1;
                                          // Clock the cmd in
       XLCD Delay500ns();
       XLCD ENPIN = 0;
       //clear port
                                          //shift left 4 times
       XLCD Delay500ns();
       XLCD ENPIN = 0;
   #endif
#endif
   return;
/************************
* Function
                  :XLCDPut()
* PreCondition
                  :None
* Input
                  :cmd - Command to be set to LCD.
* Output
```

```
* Side Effects
                  :None
 * Overview
                  :None
* Note
 *************************
void XLCDPut(char data)
#ifdef XLCD BLOCK
   #ifdef XLCD DELAYMODE
   XLCDDelay();
   #endif
   #ifdef XLCD READBFMODE
   XLCDIsBusy();
#endif
#ifndef XLCD RW GROUND
XLCD RWPIN=0;
#endif
XLCD RSPIN=1;
XLCD ENPIN=0;
#ifdef XLCD 8BIT
   XLCD DATAPORT=data;
   XLCD ENPIN = 1;
   XLCD Delay500ns();
   XLCD ENPIN = 0;
#endif
#ifdef XLCD 4BIT
   #ifdef XLCD UPPER
       XLCD DATAPORT \&=0x0f;
                                        //clear port
       XLCD_DATAPORT &=0x0f;
XLCD_DATAPORT |= data&0xf0;
                                        //write upper nibble to port
       XLCD ENPIN = 1;
                                         // Clock the cmd in
       XLCD Delay500ns();
       XLCD ENPIN = 0;
       XLCD DATAPORT &= 0x0f;
                                        //clear port
       XLCD DATAPORT |= (data<<4)&0xf0; //shift left 4 times</pre>
       XLCD ENPIN = 1;
       XLCD Delay500ns();
       XLCD ENPIN = 0;
   #endif
   #ifdef XLCD LOWER
       XLCD DATAPORT &=0xF0;
                                        //clear port
       XLCD DATAPORT |=((data>>4) &0x0f);
       XLCD ENPIN = 1;
                                         // Clock the cmd in
       XLCD Delay500ns();
       XLCD ENPIN = 0;
       XLCD DATAPORT &= 0xF0;
                                        //clear port
       XLCD ENPIN = 1;
       XLCD Delay500ns();
       XLCD ENPIN = 0;
   #endif
```

#endif

```
return;
#ifndef XLCD RW GROUND //need not compile any read command if RWpin
grounded
/**************************
* Function :char XLCDIsBusy(void)
* PreCondition :None
* Input
                 :None
                 :non-zero if LCD controller is ready to accept new
* Output
                  data or commandzero otherwise.
* Side Effects :None
* Overview
                 :None
* Note
                 :None
************************
char XLCDIsBusy(void)
XLCD RSPIN=0;
XLCD RWPIN=1;
XLCD ENPIN=0;
#ifdef XLCD 8BIT
  XLCD_DATAPORT TRIS=0xFF;
                                       //make port input
   XLCD DATAPORT=0;
   XLCD ENPIN=1;
   XLCD Delay500ns();
   if(_vXLCDreg==1)
                                       //will execute only if called
from XLCDInit
   while (XLCD DATAPORT&0x80);
   XLCD ENPIN=0;
   XLCD DATAPORT TRIS=0x00;
                                        //make port output
   return;
   }
   #ifdef XLCD BLOCK
                                        // will execute only if not
   if( vXLCDreg==0)
called from XLCDInit
   while (XLCD DATAPORT&0x80);
   XLCD ENPIN=0;
   XLCD DATAPORT TRIS=0x00;
                                        //make port input
   return;
   #endif
   #ifdef XLCD NONBLOCK
   if( vXLCDreg==0)
                                       //will execute only if not
called from XLCDInit
       if(XLCD DATAPORT&0x80)
                                       //Read bit 7 (busy bit)
```

```
XLCD ENPIN=0;
       XLCD DATAPORT TRIS=0x00;
                                        //make port op
       return 1;
                                         //Return TRUE
       }
       else
       {
       XLCD ENPIN=0;
       XLCD DATAPORT TRIS=0x00;
                                         //make port op
       return 0;
                                         //Return FALSE
   }
   #endif
#endif
#ifdef XLCD 4BIT
   #ifdef XLCD UPPER
   XLCD DATAPORT TRIS|=0xF0;
                                        //make upper port input
   XLCD DATAPORT &=0x0F;
   XLCD ENPIN=1;
   XLCD Delay500ns();
   if( vXLCDreg==1)
                                         // will execute only if called
from XLCDInit
   {
       while (XLCD DATAPORT&0x80);
       XLCD ENPIN=0;
       XLCD Delay500ns();
       XLCD ENPIN=1;
       XLCD Delay500ns();
       XLCD ENPIN=0;
       return;
   }
   #ifdef XLCD BLOCK
   if( vXLCDreg==0)
                                         // When not called from the
XLCDInit
   {
       while (XLCD DATAPORT&0x80);
       XLCD ENPIN=0;
       XLCD Delay500ns();
       XLCD ENPIN=1;
       XLCD Delay500ns();
       XLCD ENPIN=0;
       XLCD DATAPORT TRIS&=0x0F;
                                        //make upper port output
       return;
   #endif
   #ifdef XLCD NONBLOCK
   if( vXLCDreg==0)
                                         // will execute only if not
called from XLCDInit
   if(XLCD DATAPORT&0x80)
       XLCD ENPIN=0;
       XLCD Delay500ns();
```

```
XLCD ENPIN=1;
      XLCD Delay500ns();
      XLCD ENPIN=0;
      //Return TRUE
      return 1;
      }
   else
      XLCD ENPIN=0;
      XLCD Delay500ns();
                                       // If high
      XLCD ENPIN=1;
      XLCD Delay500ns();
      XLCD ENPIN=0;
      XLCD_DATAPORT_TRIS&=0x0F;
                                       //make port input
                                       // Return FALSE
      return 0;
      }
   }
   #endif
   #endif
   #ifdef XLCD LOWER
   XLCD_DATAPORT_TRIS | = 0 x 0 F;
                                       //make lower port input
   XLCD DATAPORT \&=0xF0;
   XLCD ENPIN=1;
   XLCD Delay500ns();
   if( vXLCDreg==1)
                                       // will execute only if called
from XLCDInit
      while (XLCD DATAPORT&0x08);
      XLCD ENPIN=0;
      XLCD Delay500ns();
      XLCD ENPIN=1;
      XLCD Delay500ns();
      XLCD ENPIN=0;
      XLCD DATAPORT TRIS&=0xF0;
                                       //make port output
      return;
      }
   #ifdef XLCD BLOCK
   if( vXLCDreg==0)
                                       //will execute only if called
from XLCDInit
      while (XLCD DATAPORT&0x08);
      XLCD ENPIN=0;
      XLCD_Delay500ns();
      XLCD ENPIN=1;
      XLCD Delay500ns();
      XLCD ENPIN=0;
      return 0;
      }
   #endif
   #ifdef XLCD_NONBLOCK
                                       // will execute only if called
   if( vXLCDreg==0)
from XLCDInit
      {
```

```
if (XLCD DATAPORT&0x08)
           XLCD ENPIN=0;
           XLCD Delay500ns();
           XLCD ENPIN=1;
           XLCD Delay500ns();
           XLCD ENPIN=0;
           XLCD DATAPORT TRIS=0x00;
                                        //make port input
                                         // Return TRUE
           return 1;
       else
           XLCD ENPIN=0;
           XLCD Delay500ns();
           XLCD_ENPIN=1;
           XLCD Delay500ns();
           XLCD ENPIN=0;
           XLCD DATAPORT TRIS=0x00;
                                        //make port input
                                         // Return FALSE
           return 0;
       }
   #endif
   #endif
#endif
/***************************
* Function
                  :unsigned char XLCDGetAddr(void)
 * PreCondition
                  :None
* Input
                  :None
* Output
                  :Current address byte from LCD
 * Side Effects
                 :None
* Overview
                  :None
 * Note
                  :The address is read from the character generator
                  RAM or display RAM depending on current setup.
 ******************************
unsigned char XLCDGetAddr(void)
char addr =0;
#ifdef XLCD BLOCK
   #ifdef XLCD DELAYMODE
   XLCDDelay();
   #endif
   #ifdef XLCD_READBFMODE
   XLCDIsBusy();
   #endif
#endif
XLCD RSPIN=0;
XLCD RWPIN=1;
XLCD ENPIN=0;
#ifdef XLCD 8BIT
   XLCD_DATAPORT_TRIS=0xFF;
                                         //make port input
```

```
XLCD ENPIN=1;
   XLCD Delay500ns();
   addr=XLCD DATAPORT;
   XLCD ENPIN=0;
   XLCD DATAPORT TRIS=0x00;
                                          //make port input
   return (addr&0x7F);
#endif
#ifdef XLCD 4BIT
   #ifdef XLCD UPPER
   XLCD DATAPORT TRIS |=0 \times F0;
                                         //make upper port input
   XLCD ENPIN=1;
   XLCD Delay500ns();
   addr=XLCD DATAPORT&0xF0;
   XLCD ENPIN=0;;
   XLCD_Delay500ns();
   XLCD ENPIN=1;
   XLCD Delay500ns();
   addr|=(XLCD DATAPORT>>4) &0x0F;
   XLCD ENPIN=0;
   XLCD DATAPORT TRIS&=0x0F;
                                          //make upper port output
   return(addr&0x7F);
   #endif
   #ifdef XLCD LOWER
   XLCD DATAPORT TRIS | = 0 x 0 F;
                                         //make lower port input
   XLCD ENPIN=1;
   XLCD Delay500ns();
   addr=(XLCD DATAPORT<<4) &0xF0;
   XLCD ENPIN=0;
   XLCD Delay500ns();
   XLCD ENPIN=1;
   XLCD Delay500ns();
   addr|=XLCD DATAPORT&0x0F;
   XLCD ENPIN=0;
   XLCD DATAPORT TRIS&=0xF0;
                                         //make port output
   return (addr&0x7F);
   #endif
#endif
/********************
* Function
                  :char XLCDGet(void)
* PreCondition
                  :None
* Input
                  :None
* Output
                  :Current data byte from LCD
* Side Effects
                  :None
* Overview
                  :None
                   :The data is read from the character generator
                   RAM or display RAM depending on current setup.
*****************************
char XLCDGet(void)
   char data=0;
#ifdef XLCD BLOCK
   #ifdef XLCD DELAYMODE
```

```
XLCDDelay();
   #endif
   #ifdef XLCD READBFMODE
   XLCDIsBusy();
    #endif
#endif
   XLCD RSPIN=1;
   XLCD RWPIN=1;
   XLCD ENPIN=0;
#ifdef XLCD 8BIT
   XLCD DATAPORT TRIS=0xFF;
   XLCD ENPIN=1;
   XLCD Delay500ns();
   data=XLCD_DATAPORT;
   XLCD ENPIN=0;
   XLCD DATAPORT TRIS=0x00;
   return(data);
#endif
#ifdef XLCD 4BIT
   #ifdef XLCD UPPER
                                           //make upper input
   XLCD DATAPORT TRIS |=0xf0;
   XLCD ENPIN=1;
   XLCD Delay500ns();
   data = XLCD DATAPORT&0xf0;
                                            //Read the upper nibble of data
   XLCD ENPIN=0;
   XLCD Delay500ns();
   XLCD ENPIN=1;
   XLCD Delay500ns();
   data |= ((XLCD DATAPORT>>4)&0x0f); //Read the upper nibble of data
   XLCD ENPIN=0;
   XLCD DATAPORT TRIS &=0x0f;
                                            //make output
   return(data);
   #endif
   #ifdef XLCD LOWER
   XLCD DATAPORT TRIS |=0x0F;
                                            //make input
   XLCD_ENPIN=1;
   XLCD Delay500ns();
   data = (XLCD DATAPORT<<4) &0xf0;</pre>
                                       //Read the upper nibble of data
   XLCD ENPIN=0;
   XLCD Delay500ns();
   XLCD_ENPIN=1;
   XLCD Delay500ns();;
   data |= XLCD DATAPORT&0x0f;
                                           //Read the upper nibble of data
   XLCD ENPIN=0;
   XLCD_DATAPORT_TRIS &=0xf0;
                                            //make output
   return(data);
   #endif
#endif
#endif
               //end of #ifndef XLCD RW GROUND(all read commands)
```

```
/*************************
* Function
                :XLCDPutRomString(rom char *string)
* PreCondition
               :None
* Input
                :None
* Output
                :Displays string in Program memory
* Side Effects
                :None
* Overview
                :None
                :is lways blocking till the string is written fully
void XLCDPutRomString(rom char *string)
                                     // Write data to LCD up to null
   while(*string)
      #ifdef XLCD NONBLOCK
      while(XLCDIsBusy());
      #endif
      XLCDPut(*string);
                                    // Write character to LCD
                                     // Increment buffer
      string++;
   }
   return;
/****************************
* Function
                :XLCDPutRomString(rom char *string)
* PreCondition
                :None
* Input
                :None
* Output
                :Displays string in Program memory
* Side Effects
                :None
* Overview
                :None
* Note
                is lways blocking till the string is written fully:
*******************************
void XLCDPutRamString(char *string)
                                     // Write data to LCD up to null
   while(*string)
      #ifdef XLCD NONBLOCK
      while(XLCDIsBusy());
      #endif
      XLCDPut(*string);
                                    // Write character to LCD
                                     // Increment buffer
      string++;
   return;
}
```

PORTON.C

```
#include <p18f4550.h>
#include <delays.h>
#include <stdio.h>
#include <usart.h>
#include <adc.h>
#include "xlcd.h"
#include "lcd.h"
#include "assert.h"
#include "flags.h"
#include "AESdef.h"
#include "AES.h"
```

```
#define LED LATBbits.LATB5
#define TECLA PORTBbits.RB2
#define PEDIDO DATOS 0xFF
#define ENVIO DATOS 0x55
#define ENVIO CLAVE 0x00
void init (void);
void enviar(unsigned char flag, unsigned char *addr, unsigned char n);
void recibir(unsigned char *addr, unsigned char n);
void generarAleatorio(unsigned char *addr);
void Ram2Eeprom(unsigned char *addrRAM, unsigned char addrEEPROM, unsigned
char n);
void Eeprom2Ram(unsigned char addrEEPROM, unsigned char *addrRAM, unsigned
char n);
void procesarUSART(void);
char coincide (void);
void procesarTecla(void);
unsigned char EERead(unsigned char addr);
void EEWrite(unsigned char addr, unsigned char c);
unsigned char datos[32]; // datos sin codificar + datos codificados.
unsigned char key[16];
void main() {
     char i;
     ClearWDT();
     LCDClear();
     Eeprom2Ram(0, key, 16);
     ClearWDT();
     for (i=0; i<16; i++) {
           printf("%2.2X", key[i]);
     ClearWDT();
     while(1){
           ClearWDT();
void init(void){
     ClearWDT();
     stdout= H USER; // Para que printf escriba al LCD.
     XLCDInit(); // Inicia el LCD.
     LCDClear(); // Lo limpia.
     OpenUSART (USART TX INT OFF&USART RX INT ON&USART ASYNCH MODE&
     USART EIGHT BIT&USART CONT RX&USART BRGH LOW&USART ADDEN OFF,60);
     BAUDCONbits.TXCKP=1; // Invierte la polaridad de TX.
     IPR1bits.RCIP=1; // De alta prioridad.
     OpenADC (ADC FOSC 64 & ADC RIGHT JUST & ADC 4 TAD,
     ADC CHO & ADC INT OFF & ADC VREFPLUS VDD & ADC VREFMINUS VSS,
     14); // Para generar una clave aleatoria.
     LED=0; // Apago el LED.
     TRISBbits.TRISB5 = 0; // Y lo habilito a su pin como salida.
```

```
TRISBbits.TRISB2=1; // La tecla es entrada.
     INTCON3bits.INT2IP=1; // Alta prioridad.
     INTCON3bits.INT2IE=1; // Habilito su interrupcion.
     RCONbits.IPEN=1; // Habilito la prioridad de interrupciones.
     INTCONbits.GIEH=1; // Habilito las interrupciones de alta prioridad.
     //INTCONbits.GIEL=1; // Habilito int de baja prioridad.
     ClearWDT();
}
// Envia datos.
// flag: El tipo de transmisión (PEDIDO DATOS, ENVIO DATOS o ENVIO CLAVE
0 \times 00)
// addr: Puntero a los datos.
// n: cuantos bytes enviar de datos.
void enviar(unsigned char flag, unsigned char *addr, unsigned char n) {
     unsigned char i;
     while(BusyUSART()); // Me aseguro de no estar transmitiendo todavía.
     Delay10TCYx(60); // Me aseguro de que el otro ya haya terminado de
transmitir.
     ClearWDT();
     putcUSART(flag);
     ReadUSART();
     for(i=0;i<n;i++){
           while(BusyUSART());
           ClearWDT();
           putcUSART(*addr++);
           ReadUSART();
     while(!DataRdyUSART());
     ReadUSART();
// Recibe n datos y los guarda en addr.
void recibir(unsigned char *addr, unsigned char n) {
     unsigned char i;
     while(!DataRdyUSART());
     ClearWDT();
     for(i=0;i<n;i++){
           while(!DataRdyUSART());
           *addr++=ReadUSART();
           ClearWDT();
     }
// Genera 16 bytes aleatorios y los escribe a partir de addr
void generarAleatorio(unsigned char *addr) {
     unsigned char i, j, byte;
     ClearWDT();
     for (i=0; i<16; i++) {
           byte=0;
           for (j=0; j<8; j++) {
                ConvertADC();
                while(BusyADC());
                byte \mid = ((ADRESL \& 1) << j);
           }
```

```
*addr=byte;
           addr++;
     }
}
// Guarda n bytes de la RAM a la memoria EEPROM.
void Ram2Eeprom(unsigned char *addrRAM, unsigned char addrEEPROM, unsigned
char n) {
     unsigned char i;
     for(i=0;i<n;i++)
           EEWrite(addrEEPROM++, *addrRAM++);
// Levanta n bytes de la EEPROM a la RAM.
void Eeprom2Ram(unsigned char addrEEPROM, unsigned char *addrRAM, unsigned
char n) {
     unsigned char i;
     for(i=0;i<n;i++){
           *addrRAM=EERead(addrEEPROM++);
           addrRAM++;
     }
}
// Llamada desde interrupcion.
void procesarUSART(void){
     while(!DataRdyUSART());
     ClearWDT();
     switch (ReadUSART()) {
           case PEDIDO DATOS:
                generarAleatorio(datos);
                enviar(ENVIO DATOS, datos, 16);
                break;
           case ENVIO DATOS:
                 recibir(&datos[16],16);
                Eeprom2Ram(0, key, 16);
                AESEncode (datos, key);
                 if(coincide())
                      LED=~LED;
                break;
           default:
                return;
     }
char coincide(void) {
     char i;
     for(i=0;i<16;i++){
           if (datos[i]!=datos[i+16])
                return 0;
     }
     return 1;
void procesarTecla(void){ // Llamada desde interrupcion.
     char i,largo=1;
     unsigned long j;
     ClearWDT();
     Delay10KTCYx(12); // 10 ms hasta que paren los rebotes.
```

55

```
ClearWDT();
     if(!TECLA)
           return;
     for (j=0; j<222222; j++) { // Esperar unos 500 ms para ver si es clic
largo.
           if(!TECLA){
                 largo=0;
                 break;
           }
           ClearWDT();
     if(largo){
           ClearWDT();
           generarAleatorio(key);
           Ram2Eeprom(key, 0, 16);
           LCDClear();
           for(i=0;i<16;i++)
                 printf("%2.2X", key[i]);
     else{
           ClearWDT();
           Eeprom2Ram(0, key, 16);
           enviar(ENVIO CLAVE, key, 16);
     }
unsigned char EERead(unsigned char addr) {
     EEADR = addr;
     EECON1bits.EEPGD = 0;
     EECON1bits.CFGS = 0;
     EECON1bits.RD = 1;
     return EEDATA;
void EEWrite(unsigned char addr, unsigned char c) {
     unsigned char gie;
     EEADR=addr;
     EEDATA=c;
     EECON1bits.EEPGD = 0;
     EECON1bits.CFGS = 0;
     EECON1bits.WREN = 1;
     gie=INTCONbits.GIE;
     INTCONbits.GIE = 0;
     EECON2 = 0x55;
     EECON2 = 0xAA;
     EECON1bits.WR = 1;
     INTCONbits.GIE = gie;
     while (!PIR2bits.EEIF);
     PIR2bits.EEIF = 0;
     EECON1bits.WREN = 0;
```

FLAGS.H

```
#ifndef __FLAGS_H
#define __FLAGS_H

#pragma config PLLDIV = 1
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2
```

Curso: 5R2 Año: 2009

```
#pragma config USBDIV = 1
#pragma config FOSC = HSPLL HS
#pragma config FCMEN = OFF
#pragma config IESO = OFF
#pragma config PWRT = OFF
#pragma config BOR = OFF
#pragma config BORV = 3
#pragma config VREGEN = OFF
#pragma config MCLRE = ON
#pragma config LPT1OSC = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
#pragma config CCP2MX = ON
#pragma config STVREN = ON
#pragma config LVP = OFF
#pragma config ICPRT = OFF
#pragma config XINST = ON
#ifdef DEBUG
#pragma config DEBUG = ON
#pragma config WDT = OFF
#define ClearWDT() ((void)0)
#else
#pragma config DEBUG = OFF
#pragma config WDT = ON, WDTPS = 128
#define ClearWDT() ClrWdt()
#endif
#endif
```

A rchivos únicos de C amión.

Los siguientes archivos fuente pertenecen únicamente al proyecto "camión". O sea, al mando a distancia.

CAMION.C

```
#include <p18f4550.h>
#include <delays.h>
#include <stdio.h>
#include <usart.h>
#include <adc.h>
#include <timers.h>
#include "flags.h"
#include "AESdef.h"
#include "AES.h"
#define TECLA PORTBbits.RB2
#define PEDIDO DATOS 0xFF
#define ENVIO DATOS 0x55
#define ENVIO_CLAVE 0x00
void init (void);
void enviar(unsigned char flag, unsigned char *addr, unsigned char n);
void recibir(unsigned char *addr, unsigned char n);
void Ram2Eeprom(unsigned char *addrRAM, unsigned char addrEEPROM, unsigned
char n);
void Eeprom2Ram(unsigned char addrEEPROM, unsigned char *addrRAM, unsigned
```

```
char n);
void procesarUSART(void);
void procesarTecla(void);
unsigned char EERead(unsigned char addr);
void EEWrite(unsigned char addr, unsigned char c);
unsigned char datos[16];
unsigned char key[16];
void main() {
     while(1){
          ClearWDT();
     }
void init(void){
     ClearWDT();
     OpenUSART (USART TX INT OFF&USART RX INT ON&USART ASYNCH MODE&
     USART EIGHT BIT&USART CONT RX&USART BRGH LOW&USART ADDEN OFF, 60);
     BAUDCONbits.TXCKP=1; // Invierte la polaridad de TX.
     IPR1bits.RCIP=1; // De alta prioridad.
     TRISBbits.TRISB2=1; // La tecla es entrada.
     INTCON3bits.INT2IP=1; // Alta prioridad.
     INTCON3bits.INT2IE=1; // Habilito su interrupcion.
     RCONbits.IPEN=1; // Habilito la prioridad de interrupciones.
     INTCONbits.GIEH=1; // Habilito las interrupciones de alta prioridad.
     //INTCONbits.GIEL=1; // Habilito int de baja prioridad.
     ClearWDT();
// Envia datos.
// flag: El tipo de transmisión (PEDIDO DATOS, ENVIO DATOS o ENVIO CLAVE
0x00)
// addr: Puntero a los datos.
// n: cuantos bytes enviar de datos.
void enviar(unsigned char flag, unsigned char *addr, unsigned char n) {
     unsigned char i;
     while(BusyUSART()); // Me aseguro de no estar transmitiendo todavía.
     Delay10TCYx(60); // Me aseguro de que el otro ya haya terminado de
transmitir.
     ClearWDT();
     putcUSART(flag);
     ReadUSART();
     for(i=0;i<n;i++){
          while (BusyUSART());
          ClearWDT();
          putcUSART(*addr++);
          ReadUSART();
     while(!DataRdyUSART());
     ReadUSART();
// Recibe n datos y los guarda en addr.
```

```
void recibir(unsigned char *addr, unsigned char n) {
     unsigned char i;
     while(!DataRdyUSART());
     ClearWDT();
     for (i=0; i < n; i++) {
           while(!DataRdyUSART());
           *addr++=ReadUSART();
           ClearWDT();
     }
// Guarda n bytes de la RAM a la memoria EEPROM.
void Ram2Eeprom(unsigned char *addrRAM, unsigned char addrEEPROM, unsigned
char n) {
     unsigned char i;
     for(i=0;i<n;i++)
           EEWrite(addrEEPROM++, *addrRAM++);
// Levanta n bytes de la EEPROM a la RAM.
void Eeprom2Ram(unsigned char addrEEPROM, unsigned char *addrRAM, unsigned
char n) {
     unsigned char i;
     for(i=0;i<n;i++){
           *addrRAM=EERead(addrEEPROM++);
           addrRAM++;
     }
// Llamada desde interrupcion.
void procesarUSART(void){
     while(!DataRdyUSART());
     ClearWDT();
     switch (ReadUSART()) {
           case ENVIO CLAVE:
                 recibir(key, 16);
                 Ram2Eeprom (key, 0, 16);
                 break;
           case ENVIO DATOS:
                 recibir (datos, 16);
                 Eeprom2Ram(0, key, 16);
                 AESEncode (datos, key);
                 enviar(ENVIO_DATOS, datos, 16);
                break;
           default:
                 return;
     }
void procesarTecla(void) { // Llamada desde interrupcion.
     char i;
     ClearWDT();
     Delay10KTCYx(12); // 10 ms hasta que paren los rebotes.
     ClearWDT();
     if(!TECLA)
           return;
     while (TECLA)
           ClearWDT();
```

```
enviar(PEDIDO_DATOS,0,0);
     ClearWDT();
unsigned char EERead(unsigned char addr) {
     EEADR = addr;
     EECON1bits.EEPGD = 0;
     EECON1bits.CFGS = 0;
     EECON1bits.RD = 1;
     return EEDATA;
}
void EEWrite(unsigned char addr, unsigned char c) {
     unsigned char gie;
     EEADR=addr;
     EEDATA=c;
     EECON1bits.EEPGD = 0;
     EECON1bits.CFGS = 0;
     EECON1bits.WREN = 1;
     gie=INTCONbits.GIE;
     INTCONbits.GIE = 0;
     EECON2 = 0x55;
     EECON2 = 0xAA;
     EECON1bits.WR = 1;
     INTCONbits.GIE = gie;
     while (!PIR2bits.EEIF);
     PIR2bits.EEIF = 0;
     EECON1bits.WREN = 0;
```

FLAGS.H

```
#ifndef
         FLAGS H
#define FLAGS H
#pragma config PLLDIV = 5
#pragma config CPUDIV = OSC1 PLL2
#pragma config USBDIV = 1
#pragma config FOSC = HSPLL HS
#pragma config FCMEN = OFF
#pragma config IESO = OFF
#pragma config PWRT = OFF
#pragma config BOR = OFF
#pragma config BORV = 3
#pragma config VREGEN = OFF
#pragma config MCLRE = ON
#pragma config LPT1OSC = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
#pragma config CCP2MX = ON
#pragma config STVREN = ON
#pragma config LVP = OFF
#pragma config ICPRT = OFF
#pragma config XINST = ON
#ifdef DEBUG
#pragma config DEBUG = ON
#pragma config WDT = OFF
#define ClearWDT() ((void)0)
#else
#pragma config DEBUG = OFF
```



Curso: 5R2 Año: 2009

#pragma config WDT = ON, WDTPS = 128
#define ClearWDT() ClrWdt()
#endif

#endif

CONCLUSIÓN.

Al ser nuestra primera experiencia con transmisión/recepción en rf tuvimos muchas dificultades.

Primero hicimos la comunicación mediante cables para que, una vez que estuviera funcionando, empezar a probar con los módulos de rf. Cuando probamos los módulos no funcionaba, no lograbamos establecer la comunicación. Probamos con circuitos encoders y decoders como sugería el fabricante de los módulos pero éstos eran muy lentos, podíamos transmitir a unos 10 bps.

Luego empezamos a probar con el osciloscopio como transmitía el TWS y como recibía el RWS. Notamos que si dejábamos en alto el Data In del transmisor el receptor primero lo recibía bien pero después bajaba el nivel y ya salía simplemente un cero. Supusimos que era porque la modulación es ASK, que detecta variaciones en la amplitud, y al no detectar variaciones creía que venía simplemente la portadora (con más potencia) y entendía que venía un "cero".

Así que invertimos la polaridad del TX del pic, para que en estado "idle" estuviera bajo. Ahí por fin funcionó. Transmitía bien. Buscamos un límite de kbps al que la onda no sufriera deformaciones y adoptamos 3.3 Kbps.

Pero el PIC no recibía los datos. Se perdían bytes. Resultó que la tensión de la salida del receptor no era suficiente para la entrada tipo trigger schmitt del RX del PIC. Así que pusimos una compuerta XOR CMOS y la configuramos como inversora. Por fin se recibían los datos.

Todavía no era todo, quedaba por solucionar el siguiente problema (que por lo menos ya habíamos anticipado): Al tener cada dispositivo tanto un transmisor como receptor, al transmitir recibe al mismo tiempo. Había que manejar esa situación. Lo hicimos por software. En cada transmisión, después de enviar cada byte, leemos uno también. Y al terminar de enviar el último esperamos a que llegue un byte y lo leemos. Ese es el último byte.

Aprendimos que estos módulos son muy prácticos porque sirven para comunicarse como lo hicimos en este trabajo por ejemplo, pero también con circuitos más sencillos, sin ningún microcontrolador. Simplemente utilizando un un encoder y un decoder (dip 18) en conjunto con el TWS y el RWS se puede crear muy facilmente un control remoto de 4 canales. Y cada control puede controlar 256 dispositivos diferentes (4 canales cada uno) utilizando unos jumpers que seleccionen el address del dispositivo.