#### Universidade Federal de Goiás

Regional Catalão Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia Curso de Bacharelado em Ciências da Computação

## Arquitetura de Computadores

Marco Túlio Macedo Rodrigues, Pablo Vinicius da Silva, Vitor do Valde Bernardo

# Marco Túlio Macedo Rodrigues, Pablo Vinicius da Silva, Vitor do Valde Bernardo

## Arquitetura de Computadores

Monografia apresentada ao Curso de Bacharelado em Ciências da Computação da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, como parte dos requisitos para obtenção do grau de Bacharel em Ciências da Computação. VERSÃO REVISADA

Orientadora: Prof. Dr. Tércio Alberto dos Santos Filho

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG.

, Marco Túlio Macedo Rodrigues, Pablo Vinicius da Silva, Vitor do Valde Bernardo

Arquitetura de Computadores  $\ [{\rm manuscrito}]\ /\ {\rm Marco}\ {\rm T\'ulio}\ {\rm T\'ulio}\ {\rm Marco}\ {\rm T\'ulio}\ {$ 

41 p.: il.

Orientadora: Prof. Dr. Tércio Alberto dos Santos Filho Monografia (Graduação) – Universidade Federal de Goiás, Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, Ciências da Computação,

Bibliografia.

Arquitetura.
 Computadores.
 Microcontroladores.
 PWP. 5. SPI. I. Filho, Tércio Alberto dos Santos, orient. II. Título.

CDU 004

# Marco Túlio Macedo Rodrigues, Pablo Vinicius da Silva, Vitor do Valde Bernardo

## Arquitetura de Computadores

Monografia apresentada ao curso de Bacharelado em Ciências da Computação da Universidade Federal de Goiás — Regional Catalão.

Trabalho aprovado em 06 de de

Tércio Alberto dos Santos Filho Orientadora

Catalão - GO

Este trabalho é dedicado a todas as pessoas que, Soham em aprender mais sobre eletrôncia. Em especial, aos graduando em ciências exatas De quaisquer universidades, particualres e públicas.

## **AGRADECIMENTOS**

Os agradecimentos principais são direcionados à Deus que até aqui nós sustentou e nos ajudou a prevalecer.

Agradecimentos especiais são direcionados ao professor Dr. Tércio Alberto Santos Filho que sempre se dispôs à ajudar os alunos da disciplina e nunca mediu esforços para sanar as dúvidas de seus alunos, seja fora ou dentro de sala. Deixamos aqui nossos mais sinceros agradecimentos.

### **RESUMO**

#### NOME PARA REFERÊNCIA. Arquitetura de Computadores.

. 41 p. Monografia (Graduação) – Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, Catalão – GO.

Este trabalho é desenvolvido para a disciplina de Arquitetura de Computadores pela Universidade Federal de Goiás. O trabalho visa no desenvolvimento de 3 projetos, onde cada projeto visa trazer conhecimentos em diferentes da área disciplina. Estaremos abordando diferentes temas: PWM, Sleep Mode, Comunicação SPI.

Palavras-chave: Arquitetura, Computadores, Microcontroladores, PWP, SPI.

### **ABSTRACT**

#### NOME PARA REFERÊNCIA. Arquitetura de Computadores.

. 41 p. Monografia (Graduação) – Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, Catalão – GO.

This work is developed for a discipline of Computer Architecture by the Federal University of Goiás. The work aims at the development of 3 projects, where each project aims to bring knowledge in different disciplines area. We will be addressing different topics: PWM, Sleep Mode, SPI Communication.

Keywords: Architecture, Computer, Microcontrollers, PWP, SPI.

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	_	Duty Cicle
Figura 2	_	Esquemático: Fading LED
Figura 3	_	Montagem: Fading LED
Figura 4	_	Esquemático: Sleep Mode
Figura 5	_	Montagem: Sleep Mode
Figura 6	_	Master and Slaves
Figura 7	_	Pinos do SPI
Figura 8	_	SPI: Esquemático da montagem
Figura 9	_	SPI: Montagem na Protoboard

# LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Fading LED	25
Código-fonte 2 – Led On/Off in Sleep Mode	29
Código-fonte 3 – MASTER - Comunicação via SPI entre dois dispositivos	35
Código-fonte 4 – SLAVE - Comunicação via SPI entre dois dispositivos	37

# SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO
2	PROEJETO 1: FADING LED
2.1	O que é PWM ?
2.2	PWM no atmega8
2.3	Esquemático e Montagem
2.4	Código em C
3	PROEJETO 2: SLEEP MODE
3.1	O que é Sleep Mode?
3.2	Esquemático e Montagem
4	PROEJETO 3: COMUNICAÇÃO SPI
4.1	O que é o Padrão SPI?
4.2	Esquemático e Montagem
4.3	Código em C
REFER	ÊNCIAS

CAPÍTULO

1

# **INTRODUÇÃO**

Neste trabalho serão apresentados alguns projetos que foram construídos sobre a linguagem C, utilizando de algumas funções específicas para uso em microcontroladores.

São projetos simples com o objetivo de simular o uso de protocolos e funções específicos, como por exemplo MLP (Modulação por lagura de pulso), uso de CPU em modo sleep mode e uso de interrupções, padrão Serial Peripheral Interface (SPI).

O principal objetivo dos projetos é proporcionar a experiencia do aluno trabalhar com os registradores direto para realização dos projetos. 3 temas básicos serão discutidos: Modulação por largura de puslo (MLP), Modos de economizar a energia em circuito utilizando Sleep Mode, Formas de dois dispositivos se comunicarem utilizando o padrão Serial Peripheral Interface (SPI).

CAPÍTULO

2

#### PROEJETO 1: FADING LED

Desenvolva um projeto que através de um potenciômetro aumente ou diminua a frequência de uma determina saída X utilizando PWM.

### 2.1 O que é PWM?

A técnologia Pulse Width Modulation (PWM) ou no português Modulação de Largura de Pulso permite que os microcontroladores atenuem as luzes, controle a velocidade de motores e geram tensões análogicas.Isso é feito alterando o comprimento do pulso, permitidno assim a saída ser controlada.

Neste projeto iremos controlar a intesidade de brilho de um LED utilizando a saída (PINB0)) PWM do microncontralador: atmega8.

O pulso ocorre em uma frequência regular, neste caso na freqüência de modulação. Chamamos de Ciclo de trabalho (Dutty Cicle) a razão entre o tamanho do pulso pelo periodo de tempo. Logo, quanto maior é o tempo de trabalho maior também será a saída. Porntato, quando alteramos essa saída que alimenta o LED, alteramos a intensidade do seu brilho também.

Figura 1 – Duty Cicle



Fonte: avrprojects (2017).

#### 2.2 PWM no atmega8

Todos os projetos aqui desenvolvidos serão utilizando o microcontrolador: ATMega8. Ele pode ser usado para gerar sinais PWM. Um microcontrolador como o ATMega8 tem três canais de hardware PWM a bordo do chip. Para o desenvolvimento deste trabalho estaremos utilizando o sinal PWM que está no pino PORTBO.

O PWM de hardware pode ser programado configurando os registradores do temporizador. O ATMega8 tem três registradores de temporizador que você precisa definir para programar o PWM:

- 1. O registrador TCCR1A deverá colocar o temporizador no modo PWM.
- 2. Os registradores TCNT1H e TCNT1Lsão usados para ajustar a freqüência de modulação
- 3. O registrador OCR1A é usado para ajustar o ciclo de trabalho.

### 2.3 Esquemático e Montagem

O circuito consiste em ligar um microcontrolador ATMega8, onde que iremos ligar um LED conectador no pino PORTB0, através de um resistor de 220 ohm.

Pretendemos variar o brilho do LED através dos valores fornecidos pelo potênciometro conectado no pino PORTCO. Os valores serão lidos pela porta análogica do ATMega8, que neste caso se encontra no PORTCO.

Veja o esquematico da montagem na figura 2:





Figura 2 – Esquemático: Fading LED

Fonte: Elaborada pelo autor.

Veja também o circuito montado na protoboard na figura 3:

2.4. *Código em C* 25

Figura 3 – Montagem: Fading LED



Fonte: Elaborada pelo autor.

### 2.4 Código em C

#### **Código-fonte 1** – Fading LED

```
1:
2:
3:
           Fading Led
4:
   * Universidade Federal de Goiás
   * Microcontrolador Utilizado: AVR ATMega8
    * Grupo: Marco Túlio / Vitor do Vale Bernardo / Pablo Silva
7:
    * Descrição: O codigo recebe os valores lido na entrada PWM
      atráves de um/
9:
                Potênciometro e irá ligar o LED proporcionalmente.
10:
11:
12:
13: #define FOSC 1000000UL// Clock Speed
14: #define BAUD 1200
15: #define MYUBRR ((FOSC/ (BAUD * (long)16)))
16:
17: #include <avr/io.h>
18: #include <util/delay.h>
19: #include <util/setbaud.h>
20: #include <avr/eeprom.h>
21: #include <avr/interrupt.h>
```

```
22:
23: void USART_Init( unsigned intubrr);
24: void USART_Transmit(unsigned char data);
25: unsigned char USART_Receive(void);
26: uint16_t ReadADC(uint8_t ch);
27: void InitADC();
28:
29:
30: int main(void)
31: {
32:
33:
     //PWM Initialisation
34:
     TCCR1A = Ob10000001; // fast PWM mode 8-bit on OC1A
35:
     TCCR1B = 0b00001010; // prescaling by 8
36:
37:
    //Initial value;
38:
     OCR1A = Ox00;
39:
     DDRB = 0xFF; // set port B for output
40:
41:
42:
    unsigned char lei;
43:
    InitADC();
44:
    USART_Init(MYUBRR);
45:
    while(1)
46:
47:
       OCR1A = ReadADC(0);
48:
       _delay_ms(10);
49:
     }
50: }
52: void USART_Transmit(unsigned char data)
53: {
54:
     while( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
55:
     UDR = data;
56: }
57:
58:
59: void USART_Init(unsigned int ubrr)
60: {
    UBRRH=(unsigned char)(ubrr>>8);
61:
62:
     UBRRL=(unsigned char)ubrr;
     UCSRB = (1 < < RXEN) | (1 < < TXEN);
63:
```

2.4. Código em C 27

```
64:
    UCSRC=(1<<URSEL) | (1<<USBS) | (3<<UCSZO);</pre>
65: }
66:
67: unsigned char USART_Receive(void)
68: {
69: while(!(UCSRA & (1<<RXC)));
70: return UDR;
71: }
72:
73:
74: void InitADC()
75: {
76: ADMUX = (1 << REFSO);
                                    // For Aref=AVcc;
77: ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); //
      Rrescalar div factor =128
78: }
79:
80:
81: uint16_t ReadADC(uint8_t ch)
82: {
83:
84:
    //Seleciona o canal de leitura do microcontrolador
85: ch = ch & 0 x 07;
86: ADMUX | = ch;
87: //inicia a conversão
88: ADCSRA = (1 << ADSC);
89: //Aguarda a conversão
90: while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
91: //Limpa a flag
92: ADCSRA = (1 << ADIF);
93: //retorna o dado
94:
   return(ADC);
95: }
```

CAPÍTULO

3

### PROEJETO 2: SLEEP MODE

Desenvolva um projeto que desligue um LED e mantenha desligado em um determinado período de tempo. No período em que o LED estiver desligado, todo o sistema deve entrar em sleep mode. Depois de um determinado tempo, o sistema deve ser ativado e ligar o LED novamente.

#### 3.1 O que é Sleep Mode?

Podemos utilizar a instrução SLEEP para reduzir fortemente o consumo de energia por uma determinada aplicação. Os dispositivos AVR podem ser colocados em diferentes modos de sleep, neste caso o dispositivo AVR que estamos trabalhando é ATMega8.

A biblioteca sleep.h possui diferentes macros para colocar o dispositivo em modo de suspensão. A forma mais simples é opcionalmente configurando o modo de suspensão desejado utilizando a função: Set Sleep Mode, (O padrão é o modo ocioso onde que CPU é coloca no modo de suspensão, mas todos os relógios e periféricos ainda estão em execução) e em seguida devemos ativar o modo de sleep usando a função: sleep<sub>m</sub>ode.

#### 3.2 Esquemático e Montagem

Este projeto tem como objetivo simular o uso do "sleep mode" em um circuito. Quando este modo está ativado, todo o sistema fica em espera, com um baixo uso de recursos, aguardando para voltar ao estado normal quando requisitado. Para o auxílio do projeto, será utilizado um LED para sinalizar quando o sistema entrou e saiu de fato do "sleep mode". O LED ligado indica que o sistema está operando normalmente. Ao desligar o LED, o sistema deve então simultaneamente entrar em "sleep mode" durante um tempo determinado previamente. Após o fim desse tempo, o sistema então retornará ao seu estado normal e o LED deve ser religado.





Figura 4 – Esquemático: Sleep Mode

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 5 – Montagem: Sleep Mode



Fonte: Elaborada pelo autor.

#### Código-fonte 2 – Led On/Off in Sleep Mode

```
4: * Led On/Off - Utlizando Sleep Mode
```

5: \*

6: \* Universidade Federal de Goiás

7: \* Microcontrolador Utilizado: AVR ATMega8

8: \* Grupo: Marco Túlio / Vitor do Vale Bernardo / Pablo Silva

9: \* Descrição: Ligar e desligar um LED utilizando o modo sleep.

```
10: *
11:
      */
12:
13: #include <avr/io.h>
14: #include <avr/sleep.h>
15: #include <avr/interrupt.h>
16: #include "util/delay.h"
17:
18: int main(void)
19: {
20:
     DDRB = 0xFF;
21:
22:
      // infinite main loop
23:
      while (1)
24:
      {
25:
26:
     PORTB = 0x01; // Liga Led na porta 01
27:
     _delay_ms(2000); // Espera 2 segundo
28:
     set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
29:
     cli(); // desligar interrupções
     sleep_enable(); // Ativa o Sleep Mode
30:
31:
     sei(); //Liga as interrupções
32:
     sleep_cpu();
33:
     cli();
     _delay_ms(5000);
34:
35:
     sleep_disable();
36:
     sei();
37:
38:
      }
39:
40: }
```

CAPÍTULO

4

# PROEJETO 3: COMUNICAÇÃO SPI


Desenvolva um projeto que realize a comunicação entre dois microcontroladores utilizando o padrão SPI.

#### 4.1 O que é o Padrão SPI?

Neste trabalho iremos mostrar uma das diversas tecnologias diferentes existentes para fazer a comunicação serial entre dois dispositivos. Durante o discorrer deste estaremos trabalhando com o padrão Serial Peripheral Interface (SPI).

Na comunicação serial síncrona definimos também o conceito de Mestre-Escravo. Normalmente o gerador do sinal de sincronismo é definido como o Mestre (Master) da comunicação. Para os dispositivos que utilizam do sinal de sincronismo gerado damos a definição de Escravo (Slave). A ligação mais comum desse tipo de comunicação é um Master e vários Slaves.

Figura 6 – Master and Slaves



Fonte: embarcados (2017).

Os pinos básicos de comunicação entre dispositivos utilizando o protocolo SPI e o esquema padrão de ligação são dados conforme abaixo:

O sinal de SS funciona como Seleção de Escravo (Slave Select). É um sinal ativo em nível baixo, o que significa que o dispositivo é selecionado quando este pino se encontra em nível

Pino	Nome Padrão	Significado	Nomes Alternativos
Do Master para o Slave	MOSI	Master Output Slave Input	SDO, DO, SO
Do Slave para o Master	MISO	Master Input Slave Output	SDI, DI, SI
Clock	SCLK	Serial Clock	SCK, CLK
Seleção de Slave	SS	Slave Select	CS, nSS, nCS

Figura 7 – Pinos do SPI

Fonte: embarcados (2017).

baixo. No entanto, muitos dispositivos utilizam este sinal como sincronismo de frame. Dessa forma, é um sinal importante que deve ser respeitado.

#### 4.2 Esquemático e Montagem

Neste projeto realizaremos a comunicação entre dois microcontroladores distintos com o uso do padrão Serial Peripheral Interface (SPI), que trata-se de um protocolo que permite a comunicação de um microcontrolador com diversos outros componentes, formando uma rede. Os dois microcontroladores utilizados serão identificados por mestre e escravo (master / slave). O mestre será encarregado de enviar os comandos através da comunicação serial, enquanto o escravo é encarregado de receber, interpretar e executar uma determinada ação com base nos dados recebidos. Os comandos enviados de um microcontrolador são um indicador de qual será o estado de um LED, ligado ou desligado.

Veja o esqumático na imagem abaixo:

| Company | Comp

Figura 8 – SPI: Esquemático da montagem

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3. Código em C 35

TICKONTRALES

DISCONTRALES

DI

Figura 9 – SPI: Montagem na Protoboard

Fonte: Elaborada pelo autor.

fritzing

## 4.3 Código em C

O código para este projeto é dividio em duas partes: Código do Master e o Código do Slave.

#### **Código-fonte 3** – MASTER - Comunicação via SPI entre dois dispositivos

```
1:
2:
   /*
3:
          Comununicação entre dois Microcontroladores Utilizando
      SPI (Master)
4:
5:
   * Universidade Federal de Goiás
   * Microcontrolador Utilizado: AVR ATMega8
7:
   * Grupo: Marco Túlio / Vitor do Vale Bernardo / Pablo Silva
   * Descrição: Codigo Master irá enviar comandos pela comunicaçã
     o SPI para o slave
9:
                O comando ira dizer o estado do LED: ligado ou
     desligado.
```

10: \*

```
11:
     **************************
     */
12:
13:
                                // clock do microcontrolador
14: #define F_CPU 400000UL
15: #include <avr/io.h>
16: #include <util/delay.h>
17: #include <avr/interrupt.h>
19: ////////////////configuração dos pinos utilizados
     20:
21: #define MOSI
                     PB3
22: #define MISO
                     PB4
23: #define SCK
                     PB5
24: #define SS
                     PB2
25:
26: //
     void SPI_inicializa(void)
27:
28:
29:
        DDRD = 0xFF;
        DDRB \mid = ((1 << MOSI) | (1 << SCK) | (1 << SS)); //MOSI, SCK and
30:
     SS são saidas(se for usar dois mestres então deve-se o SS
     como entrada)
31:
        DDRB &= (~(1<<MISO));
                                             //MISO é entrada
32:
        PORTB |= (1<<SS);
                                             //inicia com SS
     em nivel alto
        //SPE : habilita SPI
33:
34:
       //MSTR: modo Master
35:
        //SPIE: habilita interrupção de SPI
        //SPCR = ((1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<SPR1)|(1<SPR0)); //(1<
36:
     SPR1) | (1 < SPR0) : FOSC/128
37:
        SPCR = ((1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 <SPRO)); //(1 <SPRO) :
     FOSC/16
38:
    }
39:
40:
    void SPI_envia_byte(char dados)
41:
        PORTB &= (\sim (1 << SS)); //coloca SS em nivel baixo (0),
42:
```

4.3. Código em C 37

```
para transferir dados
43:
        SPDR = dados;
                             //inicializa transferencia
        while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //espera fim de transmiss\tilde{a}
44:
45:
        PORTD = SPDR; //escreve no port D o dado recebido
        PORTB |= (1<<SS);
46:
                            //coloca SS em nivel alto (1), pois
     é o fim da transmissão.
47:
         _delay_ms(1);//tempo para slave colocar dados no
     registrador
48:
49:
50:
    int main(void)
51:
    {
52:
53:
      SPI_inicializa();//inicializa SPI
54:
      sei();//habilita interrupções
55:
56:
      while(1)
57:
58:
         SPI_envia_byte(0X01); /*** Envia o primeiro comando:
     LIGAR LED***/
59:
         _delay_ms(1000); /*** Delay de 1 segundo ***/
60:
       SPI_envia_byte(0x00); /*** Envia o segundo comando:
     DESLIGAR LED ***/
61:
        62:
    }
63:
64:
     return 0;
65:
    }
```

#### **Código-fonte 4** – SLAVE - Comunicação via SPI entre dois dispositivos

1:

```
* Grupo: Marco Túlio / Vitor do Vale Bernardo / Pablo Silva
8:
  * Descrição: Codigo Slave irá receber os dados enviados pelo
     Master e colocara no PORTD,
10:
                Ligando e desligando o LED.
11:
12:
     ****************************
     */
13:
14:
     #define F_CPU 4000000UL // Definindo o Clock do
     Microcontrolador
     #include <avr/io.h>
15:
     #include <avr/interrupt.h>
16:
17:
18:
     /***********
19:
     * Definindo os Registradores
20:
     ***********
21:
22:
     #define MOSI
                     PINB3 /******Definindo o PINB3 como
     entrada ******/
23:
     #define MISO
                     PINB4 /******Definindo o PINB4 como saída
     ******
24:
     #define SCK
                    PINB5 /*******Definindo o PINB5 como
     entrada ******/
25:
     #define DDR_SPI
                     DDRB
26:
27:
     char enviar=0;
28:
29:
     /**********
30:
        Inicializando
     ***********
31:
32:
33:
     void SPI_Slave_inicializa(void)
34:
     {
         DDR SPI = (1 << MISO);
35:
36:
         SPCR = (1 << SPE) /* / (1 << CPOL) */ | (1 << SPIE); /****Aviva o
     SPI / polaridade do clock / habilita interrupção de SPI ***
     */
37:
     }
38:
39:
     /**** Vetor de Interrupção *****/
40:
     ISR (SPI_STC_vect)
```

4.3. Código em C 39

```
41:
     {
42:
       SPDR = enviar; //envia dado anteriormente recebido
43:
       PORTD = SPDR;
44:
     PORTC = SPDR;
45:
       enviar = SPDR;
46:
     }
47:
48:
     /***********
49:
     * Função Principal
50:
     ************
51:
     int main(void)
52:
     {
53:
         SPI_Slave_inicializa();
54:
         DDRD = OxFF;
55:
         DDRC = OXFF;
56:
       sei();
57:
58:
       while(1){
59:
60:
       }
61:
62:
     }
```

## REFERÊNCIAS

AVRPROJECTS. **PROECFading LED PWM**. 2017. Disponível em: <a href="http://www.avrprojects.net/images/fading\_led\_pwm\_pic1.png">http://www.avrprojects.net/images/fading\_led\_pwm\_pic1.png</a>>. Acesso em: 06 MAR. 2017. Citado na página 23.

EMBARCADOS. **Comunicação SPI**. 2017. Disponível em: <a href="https://www.embarcados.com">https://www.embarcados.com</a>. br/wp-content/uploads/2014/04/master\_slave.png>. Acesso em: 06 MAR. 2017. Citado nas páginas 33 e 34.