#### Universidade Federal de Goiás

Regional Catalão Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia Curso de Bacharelado em Ciências da Computação

## Arquitetura de Computadores

Marco Túlio Macedo Rodrigues, Pablo Vinicius da Silva, Vitor do Vale Bernardo

# Marco Túlio Macedo Rodrigues, Pablo Vinicius da Silva, Vitor do Vale Bernardo

### Arquitetura de Computadores

Monografia apresentada ao Curso de Bacharelado em Ciências da Computação da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, como parte dos requisitos para obtenção do grau de Bacharel em Ciências da Computação. VERSÃO REVISADA

Orientador: Prof. Dr. Tércio Alberto dos Santos Filho

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG.

, Marco Túlio Macedo Rodrigues, Pablo Vinicius da Silva, Vitor do Vale Bernardo

Arquitetura de Computadores  $\mbox{ [manuscrito]}\ /\ \mbox{Marco Túlio Macedo Rodrigues, Pablo Vinicius da Silva, Vitor do Vale Bernardo .}$ 

43 p.: il.

Orientador: Prof. Dr. Tércio Alberto dos Santos Filho Monografia (Graduação) – Universidade Federal de Goiás, Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, Ciências da Computação,

Bibliografia.

Arquitetura.
 Computadores.
 Microcontroladores.
 PWP. 5. SPI. I. Filho, Tércio Alberto dos Santos, orient. II. Título.

CDU 004

# Marco Túlio Macedo Rodrigues, Pablo Vinicius da Silva, Vitor do Vale Bernardo

## Arquitetura de Computadores

Monografia apresentada ao curso de Bacharelado em Ciências da Computação da Universidade Federal de Goiás — Regional Catalão.

Trabalho aprovado em 06 de de

Tércio Alberto dos Santos Filho Orientador

Este trabalho é dedicado a todas as pessoas que, Sonham em aprender mais sobre eletrônica. Em especial, aos graduando em ciências exatas De quaisquer universidades, particualares e públicas.

### **AGRADECIMENTOS**

Os agradecimentos principais são direcionados à Deus que até aqui nós sustentou e nos ajudou a prevalecer.

Agradecimentos especiais são direcionados ao professor Dr. Tércio Alberto Santos Filho que sempre se dispôs à ajudar os alunos da disciplina e nunca mediu esforços para sanar as dúvidas de seus alunos, seja fora ou dentro de sala. Deixamos aqui nossos mais sinceros agradecimentos.

### **RESUMO**

#### NOME PARA REFERÊNCIA. Arquitetura de Computadores.

. 43 p. Monografia (Graduação) – Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, Catalão – GO.

Este trabalho é desenvolvido para a disciplina de Arquitetura de Computadores pela Universidade Federal de Goiás. O trabalho visa no desenvolvimento de 3 projetos, onde cada projeto visa trazer conhecimentos em diferentes da área disciplina. Estaremos abordando diferentes temas: PWM, Sleep Mode, Comunicação SPI.

Palavras-chave: Arquitetura, Computadores, Microcontroladores, PWP, SPI.

### **ABSTRACT**

#### NOME PARA REFERÊNCIA. Arquitetura de Computadores.

. 43 p. Monografia (Graduação) — Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, Universidade Federal de Goiás — Regional Catalão, Catalão — GO.

This work is developed for a discipline of Computer Architecture by the Federal University of Goiás. The work aims at the development of 3 projects, where each project aims to bring knowledge in different disciplines area. We will be addressing different topics: PWM, Sleep Mode, SPI Communication.

Keywords: Architecture, Computer, Microcontrollers, PWP, SPI.

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	-	Duty Cicle
Figura 2	_	Esquemático: Fading LED
Figura 3	_	Montagem: Fading LED
Figura 4	_	Esquemático: Sleep Mode
Figura 5	_	Montagem: Sleep Mode
Figura 6	_	Master and Slaves
Figura 7	_	Pinos do SPI
Figura 8	_	SPI: Esquemático da montagem
Figura 9	_	SPI: Montagem na Protoboard

# LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Fading LED	25
Código-fonte 2 – Led On/Off in Sleep Mode	30
Código-fonte 3 – MASTER - Comunicação via SPI entre dois dispositivos	37
Código-fonte 4 – SLAVE - Comunicação via SPI entre dois dispositivos	39

# SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO 21
2	PROJETO 1: FADING LED
2.1	O que é PWM ?
2.2	PWM no atmega8
2.3	Esquemático e Montagem
2.4	Código em C
3	PROJETO 2: SLEEP MODE
3.1	O que é Sleep Mode?
3.2	Registradores usados
3.3	Funções do Sleep Mode
3.4	Esquemático e Montagem
4	PROJETO 3: COMUNICAÇÃO SPI
4.1	O que é o Padrão SPI?
4.2	Esquemático e Montagem
4.3	Código em C
REFER	ÊNCIAS

CAPÍTULO

1

# **INTRODUÇÃO**

Neste trabalho serão apresentados alguns projetos, construídos sobre a linguagem C, utilizando de algumas funções específicas para uso em microcontroladores.

São projetos simples que possuem o intuito de proporcionar a experiência de trabalhar om os registradores para a solução dos problemas propostos, simulando o uso de funções e protocolos, como por exemplo o MLP, uso de sleep mode, padrão SPI, entre outros.

Serão discutidos três temas básicos: uso da Modulação por largura de pulso (MLP) para controle de frequência, formas de economia de energia em circuitos utilizando o sistema em modo sleep mode, formas de dois dispositivos distintos se comunicarem utilizando o padrão Serial Peripheral Interface (SPI).

CAPÍTULO

#### **PROJETO 1: FADING LED**

Desenvolva um projeto que através de um potenciômetro aumente ou diminua a frequência de uma determina saída X utilizando PWM.

#### 2.1 O que é PWM?

A tecnologia Pulse Width Modulation (PWM) ou no português Modulação de Largura de Pulso permite que os microcontroladores atenuem as luzes, controle a velocidade de motores e geram tensões análogicas. Isso é feito alterando o comprimento do pulso, permitidno assim a saída ser controlada.

Neste projeto iremos controlar a intesidade de brilho de um LED utilizando a saída (PINB0)) PWM do microncontralador: atmega8.

O pulso ocorre em uma frequência regular, neste caso na frequência de modulação. Chamamos de Ciclo de trabalho (Dutty Cicle) a razão entre o tamanho do pulso pelo periodo de tempo. Logo, quanto maior é o tempo de trabalho maior também será a saída. Portanto, quando alteramos essa saída que alimenta o LED, alteramos a intensidade do seu brilho também.

Figura 1 – Duty Cicle

20% Duty Cycle 50% Duty Cycle

80% Duty Cycle

Fonte: avrprojects (2017).

#### 2.2 PWM no atmega8

Todos os projetos aqui desenvolvidos serão utilizando o microcontrolador: ATMega8. Ele pode ser usado para gerar sinais PWM. Um microcontrolador como o ATMega8 tem três canais de hardware PWM a bordo do chip. Para o desenvolvimento deste trabalho estaremos utilizando o sinal PWM que está no pino PORTBO.

O PWM de hardware pode ser programado configurando os registradores do temporizador. O ATMega8 tem três registradores de temporizador que você precisa definir para programar o PWM:

- 1. O registrador TCCR1A deverá colocar o temporizador no modo PWM.
- 2. Os registradores TCNT1H e TCNT1L são usados para ajustar a frequência de modulação
- 3. O registrador OCR1A é usado para ajustar o ciclo de trabalho.

### 2.3 Esquemático e Montagem

O circuito consiste em ligar um microcontrolador ATMega8, onde que iremos ligar um LED conectador no pino PORTB0, através de um resistor de 220 ohm.

Pretendemos variar o brilho do LED através dos valores fornecidos pelo potênciometro conectado no pino PORTCO. Os valores serão lidos pela porta análogica do ATMega8, que neste caso se encontra no PORTCO.

Veja o esquemático da montagem na figura 2.

Veja também o circuito montado na protoboard na figura 3.

2.4. Código em C 25





Figura 2 – Esquemático: Fading LED

fritzing

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 3 – Montagem: Fading LED



Fonte: Elaborada pelo autor.

## 2.4 Código em C

#### Código-fonte 1 – Fading LED

4:

5: \* Universidade Federal de Goiás

 $6: \quad * \ \textit{Microcontrolador Utilizado: AVR ATMega8}$ 

7: \* Grupo: Marco Túlio / Vitor do Vale Bernardo / Pablo Silva

```
* Descrição: O codigo recebe os valores lido na entrada PWM
      atráves de um/
9:
               Potênciometro e irá ligar o LED proporcionalmente.
10:
11:
      **********************************
      */
12:
13: #define FOSC 1000000UL// Clock Speed
14: #define BAUD 1200
15: #define MYUBRR ((FOSC/ (BAUD * (long)16)))
16:
17: #include <avr/io.h>
18: #include <util/delay.h>
19: #include <util/setbaud.h>
20: #include <avr/eeprom.h>
21: #include <avr/interrupt.h>
22:
23: void USART_Init( unsigned intubrr);
24: void USART_Transmit(unsigned char data);
25: unsigned char USART_Receive(void);
26: uint16_t ReadADC(uint8_t ch);
27: void InitADC();
28:
29:
30: int main(void)
31: {
32:
33:
     //PWM Initialisation
     TCCR1A = Ob10000001; // fast PWM mode 8-bit on OC1A
     TCCR1B = 0b00001010; // prescaling by 8
35:
36:
37:
    //Initial value;
38:
   OCR1A = Ox00;
    DDRB = OxFF; // set port B for output
39:
40:
41:
42:
    unsigned char lei;
43:
     InitADC();
    USART_Init(MYUBRR);
44:
45:
    while(1)
46:
     {
```

2.4. Código em C 27

```
47:
       OCR1A = ReadADC(0);
48:
       _delay_ms(10);
49:
50: }
51:
52: void USART_Transmit(unsigned char data)
54:
    while( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
55:
     UDR = data;
56: }
57:
58:
59: void USART_Init(unsigned int ubrr)
60: {
61:
     UBRRH=(unsigned char)(ubrr>>8);
62: UBRRL=(unsigned char)ubrr;
63: UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
64:
     UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZO);
65: }
66:
67: unsigned char USART_Receive(void)
68: {
69:
     while(!(UCSRA & (1<<RXC)));
70:
     return UDR;
71: }
72:
73:
74: void InitADC()
75: {
76:
   ADMUX = (1 < REFSO);
                                     // For Aref=AVcc;
     ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); //
77:
      Rrescalar div factor =128
78: }
79:
80:
81: uint16_t ReadADC(uint8_t ch)
82: {
83:
84:
     //Seleciona o canal de leitura do microcontrolador
85: ch = ch & 0 \times 07;
86: ADMUX | = ch;
87:
   //inicia a conversão
```

CAPÍTULO

3

#### PROJETO 2: SLEEP MODE

Desenvolva um projeto que desligue um LED e mantenha desligado em um determinado período de tempo. No período em que o LED estiver desligado, todo o sistema deve entrar em sleep mode. Depois de um determinado tempo, o sistema deve ser ativado e ligar o LED novamente.

#### 3.1 O que é Sleep Mode?

Podemos utilizar a instrução SLEEP para reduzir fortemente o consumo de energia por uma determinada aplicação. Os dispositivos AVR podem ser colocados em diferentes modos de sleep, neste caso o dispositivo AVR que estamos trabalhando é ATMega8.

A biblioteca sleep.h possui diferentes macros para colocar o dispositivo em modo de suspensão. A forma mais simples é opcionalmente configurando o modo de suspensão desejado utilizando a função: set\_sleep\_mode, (O padrão é o modo ocioso onde que CPU é coloca no modo de suspensão, mas todos os relógios e periféricos ainda estão em execução) e em seguida devemos ativar o modo de sleep usando a função: sleep\_mode.

### 3.2 Registradores usados

O modo de comparação de saída é usado para executar sincronização repetida. O valor em TCNT1 (que está contando se não for interrompido pelos bits de seleção do pré-escalador) é permanentemente comparado com o valor em OCR1A.

Quando esses valores são iguais entre si, a interrupção é geradado e a função ISR() é chamada.

1. OCR1A: É um registrador de saída que pode ser usado para gerar uma interrupção após

- determinados ciclos de clock. Ele é permanentemente comparado ao TCNT1. Quando ambos coincidem, a interrupção de comparação é acionada.
- 2. TCNT: É o registrador mais importante, pois ele é um registrador de tempo base para todos os outros registradores do microcontrolador. Ele pode realizar contagem de tempo do clock do sistema, ente outras contagens conforme a necessidade do desenvolvedor.
- TCCR: é um registrado utilizado para definir o modo temporizador, o pré-escalador e outras opções

### 3.3 Funções do Sleep Mode

- 1. sei(): Ativa as interrupções.
- set\_sleep\_mode(SLEEP\_MODE\_IDLE): Define o modo do sleep que iremos desejamos.
  Neste caso estamos definindo o modo IDLE, onde que a CPU fica parada porem os
  periféricos e interrupções continuam funcionando. A CPU volta a sua execução ao ocorrer
  umas dessas interrupções.
- sleep\_enable(): Coloca o dispositivo no modo de suspensão. A maneira que o dispositivo deverá sair do modo de suspensão varia de acordo com o modo de suspensão selecionado.
- 4. sleep\_disable(): limpa o bit Sleep Enable (SE).
- 5. cli(): Desativa as interrupções.

#### 3.4 Esquemático e Montagem

Este projeto tem como objetivo simular o uso do "sleep mode" em um circuito. Quando este modo está ativado, todo o sistema fica em espera, com um baixo uso de recursos, aguardando para voltar ao estado normal quando requisitado. Para o auxílio do projeto, será utilizado um LED para sinalizar quando o sistema entrou e saiu de fato do "sleep mode". O LED ligado indica que o sistema está operando normalmente. Ao desligar o LED, o sistema deve então simultaneamente entrar em "sleep mode" durante um tempo determinado previamente. Após o fim desse tempo, o sistema então retornará ao seu estado normal e o LED deve ser religado.

#### Código-fonte 2 – Led On/Off in Sleep Mode

1:

2:


3: /\*

fritzing

Figura 4 – Esquemático: Sleep Mode

Fonte: Elaborada pelo autor.





Fonte: Elaborada pelo autor.

```
Led On/Off - Utlizando Sleep Mode
4:
5:
6:
    * Universidade Federal de Goiás
7:
    * Microcontrolador Utilizado: AVR ATMega8
    * Grupo: Marco Túlio / Vitor do Vale Bernardo / Pablo Silva
    * Descrição: Ligar e desligar um LED utilizando o modo sleep.
10:
11:
```

```
13: #define F_CPU 1000000L
14: #include <avr/io.h>
15: #include <avr/interrupt.h>
16: #include <avr/sleep.h>
17: #include <util/delay.h>
18:
19:
20: void USART_Init(unsigned int ubrr);
21: void USART_Transmit(unsigned char data);
22: unsigned char USART_Receive(void);
23:
24: unsigned char i=5;
25:
26: ISR(TIMER1_COMPA_vect){
27:
    i--;
28:
   if(i==0){
29:
       sleep_disable();
30:
       cli();
31:
       PORTB = (1 << PB1);
32:
     }
33: }
34: int main(){
35:
    DDRB = (1 << DDB1);
36:
    PORTB = (1 << PB1);
37:
38:
     i = USART_Receive(); //Recebe o valor pela serial
39:
40:
     OCR1A = (F_CPU/1024)-1; //((Frequencia/Prescaler)*tempo)-1
41:
     TCCR1B |= (1<<WGM12); // Realiza a comparação com OCR1A
42:
     TIMSK |= (1<< OCIE1A); //Interrup on Compare
43:
44:
45:
     TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10); // Prescaller 1024
46:
47:
     _delay_ms(2000);
48:
     PORTB = (0 << PB1);
49:
50:
     sei(); // Ativa as interrupções
     set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
51:
     sleep_enable();
52:
     sleep_mode();
53:
54:
```

```
55:
     while(1){
56:
57:
     }
58: }
59:
60: void USART_Transmit(unsigned char data)
61: {
62:
     while(!(UCSRA & (1 << UDRE)));</pre>
63:
     UDR = data;
64: }
65:
66: void USART_Init(unsigned int ubrr)
67: {
68:
     //Define a velocidade
69:
     UBRRH = (unsigned char)(ubrr >> 8);
70:
    UMSEL = (0)
71:
     UBRRL = (unsigned char)ubrr;
72:
     //Desativa a receber Dados | Ativa Receber Dados
73:
     UCSRB = (0 << RXEN) | (1 << TXEN);
74:
75:
     //Define o formato
76:
     UCSRC = (1 << URSEL) | 0 << UMSEL |(1 << USBS) | (3 << UCSZO)
77: }
78:
79: unsigned char USART_Receive(void)
81:
     while(!(UCSRA & (1 << RXC)));
82:
     return UDR;
83:
84: }
```

CAPÍTULO

4

# PROJETO 3: COMUNICAÇÃO SPI


Desenvolva um projeto que realize a comunicação entre dois microcontroladores utilizando o padrão SPI.

#### 4.1 O que é o Padrão SPI?

Neste trabalho iremos mostrar uma das diversas tecnologias diferentes existentes para fazer a comunicação serial entre dois dispositivos. Durante o discorrer deste estaremos trabalhando com o padrão Serial Peripheral Interface (SPI).

Na comunicação serial síncrona definimos também o conceito de Mestre-Escravo. Normalmente o gerador do sinal de sincronismo é definido como o Mestre (Master) da comunicação. Para os dispositivos que utilizam do sinal de sincronismo gerado damos a definição de Escravo (Slave). A ligação mais comum desse tipo de comunicação é um Master e vários Slaves.

Figura 6 – Master and Slaves



Fonte: embarcados (2017).

Os pinos básicos de comunicação entre dispositivos utilizando o protocolo SPI e o esquema padrão de ligação são dados conforme abaixo:

O sinal de SS funciona como Seleção de Escravo (Slave Select). É um sinal ativo em nível baixo, o que significa que o dispositivo é selecionado quando este pino se encontra em nível

Pino	Nome Padrão	Significado	Nomes Alternativos
Do Master para o Slave	MOSI	Master Output Slave Input	SDO, DO, SO
Do Slave para o Master	MISO	Master Input Slave Output	SDI, DI, SI
Clock	SCLK	Serial Clock	SCK, CLK
Seleção de Slave	SS	Slave Select	CS, nSS, nCS

Figura 7 – Pinos do SPI

Fonte: embarcados (2017).

baixo. No entanto, muitos dispositivos utilizam este sinal como sincronismo de frame. Dessa forma, é um sinal importante que deve ser respeitado.

#### 4.2 Esquemático e Montagem

Neste projeto realizaremos a comunicação entre dois microcontroladores distintos com o uso do padrão Serial Peripheral Interface (SPI), que trata-se de um protocolo que permite a comunicação de um microcontrolador com diversos outros componentes, formando uma rede. Os dois microcontroladores utilizados serão identificados por mestre e escravo (master / slave). O mestre será encarregado de enviar os comandos através da comunicação serial, enquanto o escravo é encarregado de receber, interpretar e executar uma determinada ação com base nos dados recebidos. Os comandos enviados de um microcontrolador são um indicador de qual será o estado de um LED, ligado ou desligado.

Veja o esqumático na imagem abaixo:

| Note | Paper | Paper

Figura 8 – SPI: Esquemático da montagem

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3. Código em C 37

TICROCONTROLLER TICROCONTROLLER

Figura 9 – SPI: Montagem na Protoboard

Fonte: Elaborada pelo autor.

#### 4.3 Código em C

O código para este projeto é dividio em duas partes: Código do Master e o Código do Slave.

#### **Código-fonte 3** – MASTER - Comunicação via SPI entre dois dispositivos

```
1:
2:
           Comununicação entre dois Microcontroladores Utilizando
3:
       SPI (Master)
4:
   * Universidade Federal de Goiás
5:
   * Microcontrolador Utilizado: AVR ATMega8
7:
   * Grupo: Marco Túlio / Vitor do Vale Bernardo / Pablo Silva
    * Descrição: Codigo Master irá enviar comandos pela comunicaçã
      o SPI para o slave
9:
                 O comando ira dizer o estado do LED: ligado ou
      desligado.
10:
11:
      */
12:
13:
14: #define F_CPU 400000UL
                                      // clock do microcontrolador
15: #include <avr/io.h>
```

```
16: #include <util/delay.h>
17: #include <avr/interrupt.h>
19: ////////////////configuração dos pinos utilizados
     20:
21: #define MOST
                       PB3
22: #define MISO
                       PB4
23: #define SCK
                       PB5
24: #define SS
                       PB2
25:
26: //
     27:
    void SPI_inicializa(void)
28:
    {
29:
        DDRD = 0xFF;
30:
        DDRB |= ((1 << MOSI) | (1 << SCK) | (1 << SS)); //MOSI, SCK and
     SS são saidas(se for usar dois mestres então deve-se o SS
     como entrada)
31:
        DDRB &= (~(1<<MISO));</pre>
                                                //MISO é entrada
32:
        PORTB |= (1<<SS);
                                                //inicia com SS
     em nivel alto
33:
        //SPE : habilita SPI
34:
        //MSTR: modo Master
35:
        //SPIE: habilita interrupção de SPI
36:
        //SPCR = ((1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 <SPR1) | (1 <SPR0));
                                                          //(1<
     SPR1) | (1 < SPR0) : FOSC/128
37:
         SPCR = ((1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 <SPRO)); //(1 <SPRO) :
     FOSC/16
38:
    }
39:
    void SPI_envia_byte(char dados)
41:
    {
42:
        PORTB &= (\sim (1 << SS)); //coloca SS em nivel baixo (0),
     para transferir dados
43:
        SPDR = dados;
                       //inicializa transferencia
44:
        while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //espera fim de transmissã
45:
        PORTD = SPDR; //escreve no port D o dado recebido
46:
        PORTB \mid = (1<<SS); //coloca SS em nivel alto (1), pois
```

é o fim da transmissão.

4.3. Código em C 39

```
47:
        _delay_ms(1);//tempo para slave colocar dados no
     registrador
48:
49:
50:
    int main(void)
51:
    {
52:
53:
      SPI_inicializa();//inicializa SPI
54:
      sei();//habilita interrupções
55:
56:
      while(1)
57:
    {
58:
        SPI_envia_byte(0X01); /*** Envia o primeiro comando:
     LIGAR LED***/
59:
        _delay_ms(1000); /*** Delay de 1 segundo ***/
60:
       SPI_envia_byte(0x00); /*** Envia o segundo comando:
     DESLIGAR LED ***/
61:
       62:
63:
64:
     return 0;
65:
    }
```

#### **Código-fonte 4** – SLAVE - Comunicação via SPI entre dois dispositivos

```
1:
2:
3:
     **************************
         Comununicação entre dois Microcontroladores Utilizando
     SPI (Slave)
5:
6: * Universidade Federal de Goiás
7: * Microcontrolador Utilizado: AVR ATMega8
8: * Grupo: Marco Túlio / Vitor do Vale Bernardo / Pablo Silva
  * Descrição: Codigo Slave irá receber os dados enviados pelo
    Master e colocara no PORTD,
10:
              Ligando e desligando o LED.
11:
12:
     *************************
```

```
*/
13:
14:
      #define F CPU 4000000UL // Definindo o Clock do
      Microcontrolador
      #include <avr/io.h>
15:
     #include <avr/interrupt.h>
16:
17:
      /**********
18:
19:
      * Definindo os Registradores *
      ************
20:
21:
22:
     #define MOSI
                      PINB3 /******Definindo o PINB3 como
      entrada ******/
      #define MISO
                     PINB4 /******Definindo o PINB4 como saída
23:
      ******
24:
      #define SCK
                      PINB5 /******Definindo o PINB5 como
      entrada ******/
25:
      #define DDR SPI DDRB
26:
27:
      char enviar=0;
28:
29:
      /***********
30:
         Inicializando
31:
      ***********
32:
33:
      void SPI_Slave_inicializa(void)
34:
35:
          DDR_SPI = (1 << MISO);
          SPCR = (1 < SPE) / * / (1 < < CPOL) * / (1 < < SPIE); / * * * * Aviva o
36:
      SPI / polaridade do clock / habilita interrupção de SPI ***
      */
37:
      }
38:
39:
      /**** Vetor de Interrupção *****/
     ISR (SPI STC vect)
40:
41:
      {
42:
        SPDR = enviar; //envia dado anteriormente recebido
43:
       PORTD = SPDR;
44:
      PORTC = SPDR;
45:
        enviar = SPDR;
      }
46:
47:
```

4.3. Código em C 41

```
48:
     /***********
49:
     * Função Principal
     ************
50:
51:
     int main(void)
52:
     {
53:
         SPI_Slave_inicializa();
54:
        DDRD = OxFF;
55:
        DDRC = OXFF;
56:
       sei();
57:
58:
       while(1){
59:
60:
       }
61:
62:
     }
```

## REFERÊNCIAS

AVRPROJECTS. **PROECFading LED PWM**. 2017. Disponível em: <a href="http://www.avrprojects.net/images/fading\_led\_pwm\_pic1.png">http://www.avrprojects.net/images/fading\_led\_pwm\_pic1.png</a>>. Acesso em: 06 MAR. 2017. Citado na página 23.

EMBARCADOS. **Comunicação SPI**. 2017. Disponível em: <a href="https://www.embarcados.com">https://www.embarcados.com</a>. br/wp-content/uploads/2014/04/master\_slave.png>. Acesso em: 06 MAR. 2017. Citado nas páginas 35 e 36.