


# **TP MICROCONTROLEUR**

# TP2 – Communication sur un écran LCD et gestion de la mémoire EEPROM



Par Damien DUBOIS & Marion ESCOUTELOUP

**CESI S3E - P1G1 - FIPA26** 

29 juin 2022

## **TABLE DES MATIERES**

l.	IN	ITRODUCTION	3
II.	Pi	lotage du clavier et de l'écran LCD	4
1		Préparation : récupération des adresses	4
2		Ecriture sur l'écran LCD	6
3		Utilisation du clavier pour écrire sur l'écran LCD	7
III.		Développement mémoire EEPROM	8
1		Principe et utilisation d'une mémoire EEPROM	8
2		Mémorisation de l'affichage	8
IV.		CONCLUSION	9
٧.	Α	NNEXE 1 : Programme final	10
1		Main.c : fichier source du programme globale	10
2		LCD.c : fichier regroupant les fonctions propres à l'écran LCD	11
3		Clavier.c : fonctions propres à l'utilisation d'un clavier numérique	12
4		Eeprom.c : fonctions pour la mémorisation d'élément dans la mémoire EEPROM	13
T/	٨E	BLE DES FIGURES	
		1 : Capture d'écran Architecture du projet	
		2 : Schéma du branchement du multiplexeur 74HCT138	
		3 : Tableau description de la datasheet du multiplexeur 74HCT138	
Figu	re 4	4 : Décryptage des trames pour adressage au clavier et au LCD	5
Figu	ire :	5 : Table de conversion ASCII	7

#### I. INTRODUCTION

L'objectif de ce TP2 est de réussir à communiquer avec la mallette d'essai mis à notre disposition. Lors de ce TP, nous nous sommes attardés sur le développement des éléments nécessaire pour le contrôle du clavier ainsi que l'affichage sur l'écran LCD. Dans une seconde partie, nous attarderons sur la mémorisation d'éléments dans une mémoire EEPROM.

Pour réaliser au mieux ce TP, nous nous configurons sur un microcontrôleur de type PIC18F87K22.

#### AJOUTER ICI CAPTURE ARCHITECTURE DU PROJECT AVEC FICHIER .h ET .c

Figure 1 : Capture d'écran -- Architecture du projet

Pour rappel, nous connaissons les paramètres suivant :

- far unsigned char CLAVIER @ 0x180000;
- far unsigned char LCD\_DATA @ 0x1A0002;
- far unsigned char LCD\_FUNC @ 0x1A0000;

## II. Pilotage du clavier et de l'écran LCD

#### 1. Préparation : récupération des adresses

Afin de pouvoir communiquer avec les éléments, il nous est important d'être capable de retrouver leurs adresses. Pour ce faire, dans notre cas, nous pouvons le retrouver grâce à deux documents :

- Le schéma électrique de la mallette
- Datasheet constructeur du multiplexeur

Nous avons ainsi les informations suivantes :




Figure 2 : Schéma du branchement du multiplexeur 74HCT138

Symi	bol		P	in			Descri	ption					
A0, A1, A2				1, 2, 3			address	s input A	0, A1, A	2			
Ē1, Ē2				4, 5			enable	input E1	, E2 (ac	tive LOV	V)		
E3				6			enable	input E3	3 (active	HIGH)			
¥0, ¥	1, Y2, Y3,	¥4, ¥5, ¥	6, Y7 1	5, 14, 13,	12, 11, 10	9,7	output	Y0, Y1,	Y2, Y3,	74, 75, Y	6, Y7 (a	ctive LC	W)
GND			8	8			ground	(0 V)					
Vcc			1	6			positive	supply	voltage				
Conti E1	rol E2	E3	Input A2	A1	AO	Outr Y7	Y6	¥5	¥4	Y3	¥2	¥1	Y
Cont		ction tabl				Outr							
H	X	X	X	×	X	H	Н	Н	Н	Н	H	н	Н
x	Н	X											
x	x	L											
L	L	н	L	L	L	Н	н	н	Н	н	Н	н	L
-			L	L	н	Н	Н	н	Н	Н	Н	L	н
L			L	н	L	н	н	н	н	Н	L	Н	Н
			_	2000									-
_			L	н	н	н	н	H	Н	L	H	H	H
						H	H	H	H	H	H	H	H
			L	н	н		280						
			H	H	H L	н	н	н	L	н	Н	н	Н

Figure 3: Tableau description de la datasheet du multiplexeur 74HCT138

#### TP2 – Communication sur un écran LCD et gestion de la mémoire EEPROM

Nous pouvons donc grâce à ces données retrouver la trame fonctionnelle suivante :

0

**Bus Adresse** 

0

0

0

0

ADRESSAGE CLAVIER A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A03 A02 A01 A00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **Bus Adresse** Bus de données ADRESSAGE LCD A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 A00

0

Bus de données

0

0

0

0

Figure 4 : Décryptage des trames pour adressage au clavier et au LCD

0

#### 2. Ecriture sur l'écran LCD

Maintenant que nous avons l'ensemble des informations, nous pouvons lancer le développement pour pouvoir afficher sur l'écran LCD ce que l'on écrit via le clavier. Pour cela, il ne faut pas oublier d'utiliser les conversions de caractères ASCII. Sans cela, l'affichage ne sera pas juste. Cette conversion sera intégrée directement dans les fonctions propres à l'utilisation du clavier.

Pour pouvoir utiliser correctement l'écran, nous avons besoin de développer deux fonctions. La première, appelé *init\_aff\_lcd()* permet d'initialiser l'écran. Il lance toutes les interactions possibles avec cet écran afin de vérifier que l'ensemble fonctionnement bien correctement avant l'application de notre besoin.

Dans un second temps, nous avons programmé la fonction *AffCarac()*. Cette fonction, elle, permet de venir directement afficher sur l'écran LCD un ou plusieurs caractères grâce un paramètre d'entrée dans la fonction.

3. Utilisation du clavier pour écrire sur l'écran LCD

# **ASCII TABLE**

Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char	Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char	Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char
0	0	0	0	[NULL]	48	30	110000	60	0	96	60	1100000	140	· -
1	1	1	1	[START OF HEADING]	49	31	110001	61	1	97	61	1100001	141	а
2	2	10	2	[START OF TEXT]	50	32	110010	62	2	98	62	1100010	142	b
3	3	11	3	[END OF TEXT]	51	33	110011	63	3	99	63	1100011	143	C
4	4	100	4	[END OF TRANSMISSION]	52	34	110100		4	100	64	1100100		d
5	5	101	5	[ENOUIRY]	53	35	110101		5	101	65	1100101		e
6	6	110	6	[ACKNOWLEDGE]	54	36	110110		6	102	66	1100110		f
7	7	111	7	[BELL]	55	37	110111		7	103	67	1100111		g
8	8	1000	10	[BACKSPACE]	56	38	111000		8	104	68	1101000		h
9	9	1001	11	[HORIZONTAL TAB]	57	39	111001		9	105	69	1101001		i
10	A	1010	12	[LINE FEED]	58	3A	111010			106	6A	1101010		1
11	В	1011	13	[VERTICAL TAB]	59	38	111011			107	6B	1101011		k
12	C	1100	14	[FORM FEED]	60	3C	111100		<	108	6C	1101100		i
13	D	1101	15	[CARRIAGE RETURN]	61	3D	111101		=	109	6D	1101101		m
14	E	1110	16	[SHIFT OUT]	62	3E	111110		>	110	6E	1101110		n
15	F	1111	17	(SHIFT IN)	63	3F	111111		?	111	6F	1101111		0
16	10	10000	20	[DATA LINK ESCAPE]	64	40	1000000		@	112	70	1110000		
17	11		21		65	41			A	113				p
18	12	10001	22	[DEVICE CONTROL 1] [DEVICE CONTROL 2]	66	42	1000001		В	114	71 72	1110001		q
			23		67				c					r
19	13	10011		[DEVICE CONTROL 3]		43	1000011			115	73	1110011		S
20	14	10100	24	[DEVICE CONTROL 4]	68	44	1000100		D	116	74	1110100		t
21	15	10101	25	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	69	45	1000101		E	117	75	1110101		u
22	16	10110	26	[SYNCHRONOUS IDLE]	70	46	1000110		F	118	76	1110110		V
23	17	10111	27	[ENG OF TRANS. BLOCK]	71	47	1000111		G	119	77	1110111		W
24	18	11000	30	[CANCEL]	72	48	1001000		Н	120	78	1111000		×
25	19	11001	31	[END OF MEDIUM]	73	49	1001001		1	121	79	1111001		У
26	1A	11010	32	[SUBSTITUTE]	74	4A	1001010		J	122	7A	1111010		Z
27	18	11011	33	[ESCAPE]	75	4B	1001011		K	123	7B	1111011		-
28	1C	11100	34	[FILE SEPARATOR]	76	4C	1001100	114	L	124	7C	1111100		
29	10	11101	35	[GROUP SEPARATOR]	77	4D	1001101		M	125	7D	1111101		}
30	1E	11110	36	[RECORD SEPARATOR]	78	4E	1001110	116	N	126	7E	1111110	176	~
31	1F	11111		[UNIT SEPARATOR]	79	4F	1001111	117	0	127	7F	1111111	177	[DEL]
32	20	100000	40	(SPACE)	80	50	1010000	120	P					
33	21	100001	41	1	81	51	1010001	121	Q	1				
34	22	100010	42	-	82	52	1010010	122	R	1				
35	23	100011	43	at the state of th	83	53	1010011	123	S	1				
36	24	100100	44	\$	84	54	1010100	124	T	1				
37	25	100101	45	%	85	55	1010101	125	U	1				
38	26	100110	46	&	86	56	1010110	126	V	1				
39	27	100111	47		87	57	1010111	127	W	1				
40	28	101000	50	(	88	58	1011000	130	X	1				
41	29	101001		)	89	59	1011001		Y	1				
42	2A	101010			90	5A	1011010		Z	1				
43	2B	101011		+	91	58	1011011		1	1				
44	2C	101100		4	92	5C	1011100		1	1				
45	2D	101101			93	5D	1011101		1	1				
46	2E	101110			94	5E	1011110		-	1				
47	2F	101111		1	95	5F	1011111			1				
350		TATEL				1753		201	-					

Figure 5 : Table de conversion ASCII

Notre clavier est un clavier numérique, c'est-à-dire qu'il écrit seulement des chiffres allant de 0 à 9. Ainsi, d'après le tableau ASCII ci-dessus, pour afficher ces chiffres sur notre écran LCD nous avons besoin des lignes 0x30 à 0x39.

Utilisation du clavier nécessite l'utilisation d'interruption.

## III. Développement mémoire EEPROM

#### 4. Principe et utilisation d'une mémoire EEPROM

Une mémoire EEPROM est une mémoire dite non-volatile (aucune donnée supprimés lors de la mise hors tension) permettant de stocker des données. Le contenu de cette mémoire peut-être directement changer et modifier de manière quasiment illimité (en réalité modifiable approximativement 1 millions de fois au maximum) grâce à un programme. Cette mémoire, interne au microcontrôleur ou externe de part une puce supplémentaire sur un PCB à plusieurs applications :

- Mémorisation de réglages et configurations pour un système
- Mémorisation de données d'étalonnage
- Mémorisation de mesures sur une longue durée (Data Loger)

Il existe de nombreuses autres applications.

Dans notre cas, nous utilisons la mémoire EEPROM directement présente dans notre microcontrôleur PIC18K87K22. Cette mémoire peut contenir jusqu'à maximum 1024 octets (10 bits).

#### 5. Mémorisation de l'affichage

### IV. CONCLUSION

Ce projet de TP microcontrôleur nous a permis de développer un programme en langage C pour la gestion d'un clavier numérique et d'un affichage sur écran LCD. Indirectement, cela nous a permis d'introduire plusieurs éléments de développement :

- Création de librairies de fonctions (files .c et header .h)
- Gestion des interruptions d'un microcontrôleur
- Gestion d'une conversion ASCII
- Gestion d'une mémoire EEPROM

Malheureusement, nous n'avons tout de même pas réussi à obtenir un résultat satisfaisant sur le développement mémoire de l'EEPROM. Cette partie ne fonctionne pas encore sur les mallettes d'essais misent à notre disposition. Plusieurs approfondissements sur ce point sont à prévoir de manière personnels.

V. ANNEXE 1 : Programme fir
-----------------------------

1. Main.c : fichier source du programme globale

2. LCD.c : fichier regroupant les fonctions propres à l'écran LCD

3.	Clavier.c : fonctions propres a l'utilisation d'un clavier numerique

4.	Eeprom.c : fonctions pour la mémorisation d'élément dans la mémoire EEPROM