

TREBALL FINAL DE MÀSTER

TÍTOL: Anàlisi de la interconnexió de dispositius lògics programables mitjançant Ethernet

AUTOR: Peshevski, Marko

DATA DE PRESENTACIÓ: Febrer, 2017

| COGNOMS: Peshev | /ski | NOM | l: Marko | |
|---|-----------------|-------------------|-------------|------------------|
| TITULACIÓ: Màste Electrònica Industria | | en Enginyeria | de Sisten | nes Automàtics i |
| PLA: | | | | |
| DIRECTOR: Marian | o López García | | | |
| DEPARTAMENT: E | EL - Departamen | nt d'Enginyeria E | Electrònica | |
| | | | | |
| | QUALI | FICACIÓ DEL T | FM | |
| | | | | |
| | | | | |
| | I | <u>RIBUNAL</u> | | |
| PRESIDENT | SE | ECRETARI | | VOCAL |
| | | | | |
| | | | | |
| DATA DE | LECTURA: | | | |
| Aquest Projecte té e | n compte aspect | tes mediambien | tals: □ Sí | □ No |

RESUM

En aquest treball s'estudia com fer funcionar Ethernet des d'una placa amb FPGA (de l'anglès Field Programmable Gate Array). Aquests són dispositius electrònics que permeten reprogramar la lògica que contenen dins per tal que aquesta es comporti com l'usuari necessiti per l'aplicació en qüestió. Una de les maneres que existeixen de fer funcionar una FPGA és fent que aquesta es comporti com si fos un microcontrolador incrustat (MicroBlaze, del fabricant Xilinx, en aquest cas). A més de fer funcionar Ethernet s'implementa en llenguatge C una pila de protocols bàsica capaç de respondre a peticions d'eco ICMP (Internet Control Message Protocol). Per altra banda, aquestes peticions d'eco també es resolen utilitzant la llibreria LwIP (Lightweight Internet Protocol) àmpliament coneguda i utilitzada en el món de les aplicacions incrustades. Es comparen aquestes dues implementacions, resultant que la implementació bàsica és més ràpida en respondre a una petició d'eco.

Paraules clau (màxim 10):

| Ethernet | FPGA | MicroBlaze | Xilinx |
|----------|------|------------|----------------------|
| Internet | ICMP | ARP | Protocols d'Internet |
| | | | |

ABSTRACT

| In this final master's degree project the author tries to merge the worlds of |
|---|
| Ethernet and FPGA (Field Programmable Gate Array) devices. These |
| electronic devices feature electronic logic cells and blocks which can be |
| programmed in the field, hence the name. Through this, the user is able to |
| design specialized and custom electronics hardware for their application. |
| One of the several ways to program FPGAs is making it into an embedded |
| microcontroller (in this case it is MicroBlaze, from manufacturer Xilinx). On |
| one hand, a basic stack of network protocols is implemented in C language, |
| in order to be able to reply to ping requests. On the other hand, the widely- |
| used LwIP (Lightweight Internet Protocol) library is used for the same |
| purpose. Both implementations are tested and compared, concluding that |
| the basic implementation is faster when replying to a ping. |
| |

Keywords (10 maximum):

| Ethernet | FPGA | MicroBlaze | Xilinx |
|----------|------|------------|--------------------|
| Internet | ICMP | ARP | Internet protocols |
| | | | |

SUMARI

| 1. | INTRODUCCIÓ | . 8 |
|------------|--|-----|
| | 1.1. Objectius | 8 |
| 2. | FPGA | . 9 |
| | 2.1. Estructura | 9 |
| | 2.2. Nuclis de propietat intel·lectual | 11 |
| | 2.3. MicroBlaze | 12 |
| 3. | ETHERNET | 15 |
| | 3.1. Pila de protocol per capes | 15 |
| | 3.2. Funcionament d'Ethernet a la placa utilitzada | 17 |
| | 3.3. Protocols utilitzats | 18 |
| 4. | IMPLEMENTACIÓ PRÀCTICA | 23 |
| | 4.1. LwIP | 28 |
| | 4.2. Pila programada per l'autor | 34 |
| 5. | RESULTATS EXPERIMENTALS | 41 |
| | 5.1. Mètode d'estudi | 41 |
| | 5.2. Resultats de les proves | 43 |
| | 5.3. Comparació entre les piles | 48 |
| 6. | CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR | 49 |
| | 6.1. Conclusió | 49 |
| | 6.2. Treball futur | 49 |
| 7 . | BIBLIOGRAFIA I ANNEXOS | 50 |

SUMARI DE FIGURES

| FIGURA 1. ESTRUCTURA DE LA FPGA, ALTAMENT SIMPLIFICADA | 9 |
|---|------|
| FIGURA 2. CEL·LA LÒGICA INDIVIDUAL SIMPLIFICADA D'UNA FPGA | 9 |
| FIGURA 3. REPRESENTACIÓ SIMPLIFICADA D'UN DELS INTERRUPTORS D'INTERCONNEXIÓ D'UNA FPG | A 10 |
| FIGURA 4. REPRESENTACIÓ SIMPLIFICADA D'UN DELS BLOCS D'ENTRADA/SORTIDA DE LA FPGA | 10 |
| FIGURA 5. FOTO DE LA PLACA UTILITZADA EN AQUEST TREBALL | 11 |
| FIGURA 6. EXTRACTE D'UNA LLISTA DE IP CORES DISPONIBLES PER L'USUARI | 12 |
| FIGURA 7. VISTA DE CONFIGURACIÓ DELS MÒDULS IP CORE TRIATS PEL PROJECTE EN CURS | 13 |
| FIGURA 8. ASSIGNACIÓ D'ADRECES DE L'ESPAI DE MEMÒRIA DE MICROBLAZE | 13 |
| FIGURA 9. CAPTURA DE PANTALLA DEL PROGRAMARI SOFTWARE DEVELOPMENT KIT | 14 |
| FIGURA 10. REPRESENTACIÓ DEL MODEL OSI | 15 |
| FIGURA 11. DIFERENTS CATEGORIES DE CABLEJAT PER ETHERNET QUE ES PODEN TROBAR | 16 |
| FIGURA 12. REPRESENTACIÓ DE VÀRIES TOPOLOGIES DE XARXES POSSIBLES | 16 |
| FIGURA 13. DIAGRAMA QUE REPRESENTA EL FUNCIONAMENT D'ETHERNET A LA PLACA UTILITZADA | 17 |
| FIGURA 14. DIAGRAMA QUE REPRESENTA LA ESTRUCTURA D'UNA TRAMA ETHERNET | 19 |
| FIGURA 15. DIAGRAMA QUE REPRESENTA LA ESTRUCTURA D'UN PAQUET IPV4 | 20 |
| FIGURA 16. DIAGRAMA QUE REPRESENTA LA ESTRUCTURA D'UN PAQUET ARP | 21 |
| FIGURA 17. DIAGRAMA QUE REPRESENTA LA ESTRUCTURA D'UN PAQUET ICMP | 22 |
| FIGURA 18. CREACIÓ D'UN PROJECTE NOU AL PROGRAMARI XPS | 23 |
| FIGURA 19. SELECCIÓ DE LA FPGA UTILITZADA I EL SISTEMA QUE S'HI VOL IMPLEMENTAR | 24 |
| FIGURA 20. SELECCIÓ DELS MÒDULS PREDEFINITS PER LA PLACA QUE S'ESTÀ UTILITZANT | 24 |
| FIGURA 21. VISTA DEL PROGRAMARI XSDK DESPRÉS D'EXPORTAR EL DISSENY DEL XPS | 25 |
| FIGURA 22. CREACIÓ D'UN NOU BOARD SUPPORT PACKAGE | 25 |
| FIGURA 23. SELECCIÓ DE LA CAPA DE SOFTWARE D'UN BSP | 26 |
| FIGURA 24. CONFIGURACIÓ DELS ELEMENTS QUE INTEGREN UN BSP | 26 |
| FIGURA 25. CREACIÓ D'UN NOU PROJECTE D'APLICACIÓ | 27 |
| FIGURA 26. SELECCIÓ DEL BSP QUE ES VOL FER SERVIR PEL PROJECTE D'APLICACIÓ | 27 |
| FIGURA 27. PROVES D'ECO AMB LES DIFERENTS IMPLEMENTACIONS SOBRE UN CABLE CAT3 | 43 |
| FIGURA 28. PROVES D'ECO AMB LES DIFERENTS IMPLEMENTACIONS SOBRE UN CABLE CAT6 | 44 |
| FIGURA 29. PROVES D'ECO AMB LES DIFERENTS SUMES DE VERIFICACIÓ | 46 |
| FIGURA 30. PROVES D'ECO UTILITZANT MEMÒRIA RAM EXTERNA I MEMÒRIA FLASH DE LA FPGA | 47 |

1. INTRODUCCIÓ

En aquest treball s'estudien els dispositius coneguts com FPGA, de l'anglès Field Programmable Gate Array. Aquests dispositius han crescut en popularitat al llarg de les últimes dècades degut a què cada cop s'han fet més accessibles i han incorporat major nombre d'elements lògics. A grans trets, són dispositius que permeten reprogramar les connexions entre els *blocs lògics* a l'interior dels mateixos, per aconseguir des de funcions lògiques senzilles, fins a aplicacions relativament complexes que necessitin d'una elevada densitat a nivell d'electrònica. El principal avantatge que ofereixen aquests dispositius respecte a d'altres dispositius similars i d'altres mètodes per implementar funcions lògiques és la seva gran integració (solen ser circuits integrats molt densos, amb un nombre d'elements lògics des de desenes de milers fins a milions), i la seva reprogramabilitat, a diferència dels circuits integrats i sistemes sobre xip dedicats.

Per altra banda, en aquest mateix treball s'analitza i estudia la connectivitat Ethernet. Aquesta connectivitat ja té una llarga vida, existeix des de la dècada dels 1970. És àmpliament coneguda i àmpliament utilitzada, tant a nivells industrials com a nivells d'electrònica de consum. És, per tant, de gran interès conèixer com funciona, i quines són les seves possibilitats i limitacions. Per sobre d'Ethernet, que només correspon a les capes física i de control d'accés al medi, generalment s'hi poden trobar altes protocols, com ara: ARP, TCP/IP, Token Ring, Token Bus, etcètera. Aquests protocols són els que realment treballen amb les dades que es volen intercanviar entre els dos (o més) punts a la xarxa que estiguin comunicats.

En la present obra s'estudia i analitza com es poden unir tots dos mons, i quins són els avantatges i inconvenients. Essent que TCP/IP és una pila de protocols de comunicació global i molt utilitzada, existeixen moltes implementacions de la mateixa sobre moltes arquitectures diferents. En aquest document s'empra una de les implementacions més conegudes, LwIP. Generalment aquesta implementació s'utilitza en sistemes incrustats, amb microprocessadors restringits en espai de memòria. Aquesta implementació es compara contra una implementació molt més bàsica, feta per l'autor, que permet intercanviar dades entre dos nodes en una xarxa ja existent, que respon només a algun dels protocols més bàsics d'una possible pila de protocols per establir una connexió entre dos equips connectats en una xarxa.

1.1. Objectius

Alguns dels objectius que s'han perseguit amb aquest treball són:

- Conèixer en profunditat el funcionament d'Ethernet a nivell de bit d'informació.
- Conèixer en profunditat alguns dels protocols més emprats a les comunicacions d'avui en dia (Internet).
- Dissenyar un sistema incrustat sobre una FPGA.
- Conèixer amb el màxim detall possible com funciona una implementació pràctica de la pila de protocols d'Internet per sistemes incrustats.
- Intentar desenvolupar una pila de protocol bàsica que permet respondre a peticions d'eco en una xarxa.
- Mesurar els temps que tarda una pila i l'altra en processar un paquet d'eco i comparar resultats.

2. FPGA

2.1. Estructura

Aquests dispositius, el nom dels quals traduït literalment és: formació de portes (lògiques) programables al camp (*in situ*); són un tipus de dispositius electrònics que permeten la generació de funcions lògiques, i aplicacions més complexes, mitjançant la reprogramació de l'estat dels seus blocs lògics i l'estat de les interconnexions entre aquests. Una imatge qualitativa de l'estructura interna d'una FPGA podria ser la de la Figura 1.




Figura 1. Estructura de la FPGA, altament simplificada

Els blocs lògics, coneguts també com cel·les lògiques, són els elements capaços de realitzar funcions lògiques. Un exemple d'una cel·la es pot trobar a la Figura 2.




Figura 2. Cel·la lògica individual simplificada d'una FPGA

Segons es pot veure en aquesta Figura, cada cel·la d'una FPGA consisteix de 4 bits d'entrada (a, b, c i d), que permeten entrar informació a la cel·la a través de les taules d'entrada (LUT, Look Up Table), sigui del món exterior, com de la resta de cel·les. L'altra entrada (carry in), permetria encadenar cel·les per poder fer circuits sumadors més complexes utilitzant els sumadors complets (FA, Full-Adder) de les cel·les, per exemple. En aquestes cel·les, el que se selecciona en el moment de la programació de la pròpia FPGA és l'estat dels multiplexors, per aconseguir que la cel·la es comporti d'una determinada manera. A la sortida hi ha un biestable de tipus D (DFF, D Flip-Flop), governat per un senyal de rellotge, que és, en general, global a totes o la majoria de cel·les, per aconseguir sincronitzar tota la lògica. Aquest biestable és molt important degut a què els circuits que s'hagin de generar a les FPGA normalment han

de ser síncrons. Cal notar que una cel·la real sol ser més complexa, amb més entrades i probablement amb més elements lògics al seu interior.

Altres elements presents a les FPGA són els recursos d'interconnexió. Aquests permeten encaminar les connexions entre els blocs lògics i els blocs d'entrada/sortida. Aquests recursos d'interconnexió consisteixen d'interruptors programables que permeten seleccionar quins camins han de seguir les pistes d'interconnexió dels blocs lògics de la FPGA. Una representació altament simplificada es pot veure a la Figura 3.




Figura 3. Representació simplificada d'un dels interruptors d'interconnexió d'una FPGA

Per últim, els elements que falta descriure d'una FPGA són els blocs d'entrada/sortida. Aquests blocs són trossos d'electrònica que permeten configurar les connexions de la lògica generada pels blocs lògics, i connectada pels recursos d'interconnexió, amb els pins que connecten la FPGA al món exterior. Generalment solen incorporar electrònica per poder fer que un pin en concret sigui entrada/sortida, o estigui en estat d'alta impedància (control tri-estat).




Figura 4. Representació simplificada d'un dels blocs d'entrada/sortida de la FPGA

2.2. Nuclis de propietat intel·lectual

Degut a l'àmplia disponibilitat de recursos lògics dintre d'una FPGA, aquestes es poden programar perquè es comportin com altres sistemes sencers. Per exemple, trossos de la lògica disponible a la FPGA es poden programar per comportar-se com un microcontrolador, amb uns perifèrics determinats, a triar per l'usuari segons necessitats de l'aplicació. La resta de la lògica disponible es podria fer servir per implementar, per exemple, funcions lògiques que necessiten ser executades molt ràpidament, com ara les d'una memòria d'accés aleatori disponible pel microcontrolador, o algun tipus de processat de senyal digital que s'executi en paral·lel amb el microcontrolador, de forma molt més ràpida.

Aquest tipus de programació aporta una flexibilitat molt gran, només limitada per la quantitat d'elements lògics disponibles. És per això que els grans fabricants de FPGA desenvolupen i permeten fer servir, de vegades sota llicència, els anomenats nuclis de propietat intel·lectual (de l'anglès Intellectual Property core). Els IP cores solen ser implementacions en llenguatge de descripció de hardware (generalment VHDL o Verilog) d'algun dispositiu dins la lògica de la FPGA. Poden ser de diferents tipus: un controlador de memòria RAM DDR, un controlador d'accés al medi per Ethernet, un perifèric SPI, un microcontrolador sencer, etcètera. Quan aquests IP cores són implementats en llenguatge de descripció de hardware s'anomenen soft-cores. Més endavant, a la secció 4, es descriuran amb més detall els IP cores utilitzats en aquest treball.

Existeixen també versions permanents dels soft-cores, que són incrustats al silici de la pròpia FPGA, generalment en forma de microprocessador. Aquests últims s'anomenen hard-cores, i existeix una gran varietat dels mateixos. Generalment s'utilitzen de forma híbrida en conjunt amb la resta de la lògica de la FPGA, fent servir algun bus d'interconnexió entre totes dues parts. Els grans fabricants es decanten per un o un altre tipus. Per exemple, el fabricant Xilinx ofereix models de FPGA amb un microprocessador PowerPC incrustat, mentre que per altra banda Altera ofereix molts models amb un ARM incrustat.

Per aquest treball, degut a la disponibilitat al departament, s'utilitza una placa amb FPGA d'un dels principals fabricants del mercat, Xilinx. La placa en qüestió és la Avnet Spartan-6 LX9 MicroBoard. Aquesta placa duu una FPGA XC6SLX9 de Xilinx. Aquesta FPGA és un dels models bàsics del fabricant Xilinx, i l'usuari disposa, entre d'altres recursos, de 9152 blocs lògics amb taules d'entrada de fins a 6 bits i un màxim de 200 entrades/sortides. Aquesta placa duu incorporada connectivitat Ethernet fins a 100 Mb/s, que s'utilitzarà en aquest treball.



Figura 5. Foto de la placa utilitzada en aquest treball

2.3. MicroBlaze

MicroBlaze és el nom que rep la implementació de microcontrolador soft-core del fabricant Xilinx. Aquest és un microcontrolador de tipus RISC (de l'anglès Reduced Instruction Set Computing), amb un nombre reduït d'instruccions de codi màquina. Aquests tipus de microcontroladors estan dissenyats per ser el més ràpid possibles amb la filosofia de tenir instruccions més senzilles d'executar sobre hardware suficientment potent com per executar-les fent servir el mínim nombre de cicles de rellotge. El MicroBlaze fa servir un bus d'interconnexió AXI (Advanced eXtensible Interface) entre els seus perifèrics i memòria, igual que els microcontroladors ARM més moderns. Això fa que sigui relativament fàcil programar per aquest microcontrolador, utilitzant un llenguatge d'alt nivell¹ com podria ser C.

Generació de Hardware

La generació de hardware per una FPGA del fabricant Xilinx es fa mitjançant una eina del mateix fabricant (Xilinx Platform Studio) que permet incorporar IP cores a un disseny de hardware com si es tractés d'una llista seleccionable. Aquesta eina consta de tot el necessari per triar els IP cores que l'usuari necessita i fer tot el disseny, generació d'arxius, i compilació perquè el següent pas sigui programar pel microcontrolador MicroBlaze en llenguatge C/C++.

Un exemple dels IP cores que es poden seleccionar en aquest programari es pot trobar a la Figura 6. Com es pot veure, existeixen gran varietat de IP cores: controladors d'interrupcions, controladors d'accés directe a memòria (DMA) i IP cores per depurar codi sobre MicroBlaze, entre d'altres.




Figura 6. Extracte d'una llista de IP cores disponibles per l'usuari

12

¹ Alt nivell en comparació amb el llenguatge d'assemblador.

Un cop es tenen seleccionats els IP cores que necessita l'usuari pel seu disseny aquests es mostren en una altra part del programari on es pot veure com estaran organitzats segons els busos d'interconnexió entre els mateixos (busos hardware). En aquesta altra vista també es poden configurar paràmetres dels mòduls individualment, triar en quines adreces de memòria estaran situats, etcètera. Aquesta part del programari es pot veure a la Figura 7.




Figura 7. Vista de configuració dels mòduls IP core triats pel projecte en curs

Una altra vista útil del programari és la d'assignació d'adreces de memòria del disseny. En aquest cas, com la placa utilitzada té una memòria LPDDR de 64 MB i MicroBlaze no té cap problema per executar codi des de memòria RAM, s'utilitza el IP core per controlar aquesta memòria per tenir un espai pràcticament il·limitat pel codi del programa (tenint en compte que l'aplicació en qüestió és *petita*).

| Base Name | Base Address | High Address | Size | | Bus Interface(s) | Bus Name | Lock |
|-----------------|--|------------------|---|------------|--|-----------------|------------|
| | | - | | | | | |
| C_BASEADDR | 0x00000000 | 0x00001FFF | 8K | V 5 | SLMB | microblaze_0_dl | |
| C_BASEADDR | 0x00000000 | 0x00001FFF | 8K | V 5 | SLMB | microblaze_0_il | |
| C_BASEADDR | 0x40600000 | 0x4060FFFF | 64K | V 5 | S_AXI | axi4lite_0 | |
| C_BASEADDR | 0x40E00000 | 0x40E0FFFF | 64K | V 5 | S_AXI | axi4lite_0 | |
| C_BASEADDR | 0x41200000 | 0x4120FFFF | 64K | V 5 | S_AXI | axi4lite_0 | |
| C_BASEADDR | 0x41400000 | 0x4140FFFF | 64K | V 5 | S_AXI | axi4lite_0 | |
| C_BASEADDR | 0x41C00000 | 0x41C0FFFF | 64K | V 5 | S_AXI | axi4lite_0 | |
| C_S0_AXI_BASE | 0xA4000000 | 0xA7FFFFFF | 64M | V | IXA_08 | axi4_0 | |
| | | | | nment | | | |
| SLicense (eval) | - SLocal APr | e Production 🖺 B | eta 🗯 Develo | pment | | | |
| | C_BASEADDR C_BASEADDR C_BASEADDR C_BASEADDR C_BASEADDR C_BASEADDR C_BASEADDR C_BASEADDR C_BASEADDR C_SO_AXI_BASE | C_BASEADDR | C_BASEADDR 0x00000000 0x00001FFF C_BASEADDR 0x00000000 0x00001FFF C_BASEADDR 0x40600000 0x4060FFFF C_BASEADDR 0x40E00000 0x40E0FFFF C_BASEADDR 0x41200000 0x4120FFFF C_BASEADDR 0x41400000 0x4140FFFF C_BASEADDR 0x41400000 0x4140FFFF C_BASEADDR 0x4100000 0x47FFFFFF C_SO_AXI_BASE 0xA4000000 0xA7FFFFFFF | C_BASEADDR | C_BASEADDR 0x00000000 0x00001FFF 8K C_BASEADDR 0x00000000 0x00001FFF 8K C_BASEADDR 0x40600000 0x4060FFFF 64K C_BASEADDR 0x40E00000 0x40E0FFFF 64K C_BASEADDR 0x41200000 0x4120FFFF 64K C_BASEADDR 0x41200000 0x4120FFFF 64K C_BASEADDR 0x41400000 0x4140FFFF 64K C_BASEADDR 0x4100000 0x4120FFFF 64K C_BASEADDR 0x4100000 0x4120FFFF 64K C_S0_AXI_BASE 0xA4000000 0xA7FFFFFF 64M □ | C_BASEADDR | C_BASEADDR |

Figura 8. Assignació d'adreces de l'espai de memòria de MicroBlaze

Un cop tot el disseny ha estat configurat correctament, per poder utilitzar-lo per carregar-lo a una FPGA l'usuari ha de generar un arxiu conegut com *bitstream*. Aquest és l'arxiu de configuració de la lògica de la FPGA. Un cop es té aquest arxiu es pot carregar a la FPGA i el hardware es configurarà tal com l'usuari l'ha dissenyat. Aleshores, com es té un microcontrolador al sistema, aquest mateix s'ha de programar per executar el codi de l'usuari. Abans de poder fer aquesta programació, però, s'ha d'exportar el projecte necessari per fer servir aquest hardware generat des de l'entorn de desenvolupament de software.

Programació de Software

Un cop es té generat el programa que farà que la FPGA quan sigui programada es comporti a nivell electrònic segons s'ha dissenyat, cal desenvolupar el codi pel microcontrolador que s'ha decidit incloure al dissenv. Això es fa des d'un altre paquet del programari que ofereix el fabricant (Xilinx Software Development Kit). Dins d'aquest programari es requereix importar el projecte que s'ha exportat del programari descrit prèviament. Això porta a l'usuari a tenir un projecte que defineix una plataforma hardware. Un cop es té aquest projecte dins l'espai de treball es requereix crear un altre tipus de projecte que dóna accés a tota la propietat intel·lectual necessària (llibreries) per controlar els perifèrics dels IP cores des del software que executarà el MicroBlaze. Aquest segon projecte s'anomena Board Support Package (BSP). Un cop creat el BSP, l'usuari pot crear tants projectes d'aplicació com necessiti, on programarà el seu software com per qualsevol altre microcontrolador, en aquest cas en llenguatge C/C++. Es pot veure una captura de pantalla d'aguest programari a la Figura 9. En aguesta figura, a la pestanya Project Explorer de l'esquerra es poden els tres projectes descrits anteriorment: app. standalone bsp 0 i xps_hw_platform.




Figura 9. Captura de pantalla del programari Software Development Kit

3. ETHERNET

3.1. Pila de protocol per capes

Com s'ha dit prèviament, Ethernet en sí és un estàndard que només s'aplica sobre les capes física i d'accés al medi en una xarxa d'equips interconnectats. Això vol dir que Ethernet no tracta les dades *útils* de cap manera. Generalment, són els protocols de nivells superiors els que tracten amb les dades. Tots aquests protocols, dividits per les anomenades capes, estan englobats dins de l'estàndard conegut com model OSI (de l'anglès Open Systems Interconnection) de l'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO). Aquest model defineix les capes de protocols que es necessiten per connectar-se a la xarxa de xarxes, Internet. Una representació del model OSI es pot trobar a la Figura 10.




Figura 10. Representació del model OSI

Ethernet és l'encarregat de lligar els sistemes físicament i a nivell de trames de dades, tal com es descriu a les normatives [1] i [2]. A la capa física s'hi troba el tipus de connexió que s'ha d'utilitzar per tenir connectivitat Ethernet. Generalment la connectivitat física d'Ethernet són cables amb parells diferencials trenats. Segons la taxa de bits que es vol fer servir, hi ha diferents estàndards dintre de la pròpia connectivitat Ethernet. Generalment els estàndards són de 10/100/1000 Mbit/s, però evolucionen per permetre taxes de bits cada cop més altes. El nombre de parells trenats també depèn de si es vol comunicació full-duplex o n'hi ha suficient amb halfduplex. Aquests estàndards requereixen de diferents tipus de cablejat. Per exemple, a la Figura 11 es pot veure una comparativa entre cables de diferents categories, que serveixen per les diferents velocitats. Les diferències entre uns cables i uns altres generalment són: la quantitat de parells diferencials disponibles, la millora en aïllament entre aquests i la densitat del trenat dels mateixos. Per exemple, per funcionar a 10 Mbit/s full-duplex i 100 Mbit/s half-duplex no fan falta més que cables de categoria 3, amb 2 parells trenats, mentre que per funcionar a 100 Mbit/s full-duplex es necessiten cables de categoria 5 com a mínim. També existeixen cables de categories superiors, que permeten velocitats de transmissió superiors als 1000 Mbit/s, arribant en alguns casos fins a 10 Gbit/s o més.

Category Cable Wiring Cat 3 Cat 5/5e Cat 6/6a

Figura 11. Diferents categories de cablejat per Ethernet que es poden trobar

En aquesta figura es pot veure que els parells dels cables de categoria 3 estan trenats molt poc densament i no tenen cap tipus d'aïllament electromagnètic, ni entre ells ni respecte a l'ambient. A l'altre extrem es troben els cables de categoria 6a, que estan aïllats front a interferències electromagnètiques mitjançant apantallament del cable amb malla de coure, i també entre ells fent servir una pel·lícula metal·litzada d'aluminimylar.

En una xarxa Ethernet tots els equips connectats tenen la seva pròpia adreça física, també coneguda com adreça d'accés al medi (MAC, de l'anglès Medium Access Control). Aquesta adreça ha de ser única segons el tipus de dispositiu. Es tracta d'una adreça de 6 bytes on els 3 primers identifiquen el fabricant del dispositiu connectat a la xarxa, i els altres 3 identifiquen el model del dispositiu fabricat per aquell fabricant. Normalment s'expressa en notació hexadecimal (base 16), amb el valor dels bytes separats per dos punts. Per exemple, en el cas de Xilinx, l'adreça de fabricant que li correspon és: 00:35:0a.

Generalment, les xarxes Ethernet segueixen una topologia en estrella, on tots els equips estan connectats a un enrutador que dirigeix els paquets. Però això no és cap requisit. Es pot tenir, per exemple, una connexió punt a punt entre dos equips, o una connexió en anell si hi ha varis equips a connectar. A la Figura 12 es mostren algunes topologies utilitzades en les xarxes.




Figura 12. Representació de vàries topologies de xarxes possibles

3.2. Funcionament d'Ethernet a la placa utilitzada

El funcionament d'Ethernet a la placa utilitzada és similar al de tots els dispositius que compleixin l'estàndard. Es tracta bàsicament d'un circuit integrat que interpreta els senyals que arriben a través dels parells trenats del cable. A més d'aquest xip, es necessita una capa de hardware/software que gestiona l'accés al medi. En aquest cas, la capa MAC està integrada a la lògica de la FPGA a través d'un IP core de Xilinx, Emaclite. Aquesta capa és qui es comunica amb el circuit integrat. Una descripció gràfica es pot veure a la Figura 16.




Figura 13. Diagrama que representa el funcionament d'Ethernet a la placa utilitzada

El circuit integrat que fa de PHY (de l'anglès PHYsical layer, en referència a la capa física del model OSI) en la placa utilitzada és el DP83848J de Texas Instruments. Segons el datasheet d'aquest xip [3], és capaç de comunicar-se amb la xarxa a un màxim de 100 Mbit/s, i gestiona automàticament la negociació de velocitat de transmissió amb la resta de dispositius de la xarxa, segons la normativa IEEE 802.3. Aquest xip es comunica amb la FPGA a través d'un bus sèrie anomenat MII, de l'anglès Media Independent Interface. Aquest és un bus sèrie de 4 bits en paral·lel per transmissió i 4 bits en paral·lel per recepció de dades. Això fa que no necessiti freqüències massa altes per aconsequir aquestes taxes de bits. Utilitzant rellotges de 25 MHz n'hi ha suficient per aconseguir 100 Mbit/s. A més d'aquests 8 bits també es fan servir una sèrie de senvals de gestió d'aquesta comunicació, per gestionar-la el més eficientment i ràpida possible. Al nivell del programa del MicroBlaze, aquesta comunicació la gestiona una llibreria proporcionada per Xilinx, ubicada en el Board Support Package. Així doncs, l'usuari és responsable de posar en marxa els perifèrics i configurar-los correctament. Aquest funcionament es descriurà amb més detall al capítol 4.

3.3. Protocols utilitzats

En aquest treball es fan servir varis protocols que són transportats per la xarxa Ethernet. Com s'ha dit anteriorment, Ethernet no treballa amb les dades i per tant només és un *mitjà de transport* de les trames necessàries per intercanviar dades entre els equips connectats a la xarxa. Els protocols que es fan servir estan encapsulats dins d'aquestes trames. Cal notar que aquests protocols no són exclusius d'Ethernet, i que són els que també es fan servir a través de la xarxa de xarxes, Internet. Alguns dels protocols més coneguts i utilitzats són:

- IP (Internet Protocol) [4], engloba tots els protocols necessaris per tal que la xarxa de xarxes pugui funcionar.
- ARP (Address Resolution Protocol) [5], serveix per descobrir les adreces físiques (adreces MAC) que té un dispositiu a la xarxa. Generalment només s'utilitza en xarxes locals.
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) [6], serveix per tal de que els clients en una xarxa puguin ser configurats automàticament per l'amfitrió per poder connectar-se a Internet i ser identificats pels altres equips d'aquesta xarxa.
- TCP (Transfer Control Protocol) [7], és un dels protocols d'intercanvi de dades més utilitzats a Internet. Conté funcions de reenviament i detecció/control d'errors en les comunicacions. És un protocol orientat a connexió, és a dir, tots dos equips s'han de posar d'acord per comunicar-se, i tots dos han de confirmar les dades rebudes.
- UDP (User Datagram Protocol) [8], un altre dels protocols més utilitzats a Internet. No és orientat a connexió i permet enviar i rebre dades a més altes velocitats que TCP, degut a què les dades no són crítiques. Aquest protocol és més eficient que TCP perquè desaprofita menys bytes transmesos degut a què no es controlen errors ni recepció de dades.
- ICMP (Internet Control Message Protocol) [9], és un dels protocols més bàsics que permet regular el tràfic a la xarxa. És el protocol fonamental per poder, per exemple, comunicar missatges d'error, notificar que un servei determinat no està disponible, o provar si un equip es troba a la xarxa o no.

A continuació es descriuen amb cert detall els protocols que s'utilitzaran més endavant al treball, en la secció 4.

Trames Ethernet

Per tal de poder transmetre dades a través del medi físic es requereix que les trames Ethernet tinguin un format específic. En aquest cas, és un format simple on s'ha d'enviar:

- Un preàmbul que serveix per sincronitzar els equips que s'estiguin comunicant en aquell moment.
- L'adreça física (MAC) de destí de les dades encapsulades en aquella trama.
- L'adreca física (MAC) d'origen de les dades encapsulades en aquella trama.
- El tipus de dades (EtherType) encapsulades en aquella trama. Els valors són estandarditzats. Per exemple el valor 0x0800 indica que les dades encapsulades corresponen a IPv4, mentres que 0x0806 indica que les dades són ARP.
- Les dades encapsulades. Si la llargària total del paquet encapsulat no arriba als 46 bytes s'ha de omplir amb valors nuls.
- Una seqüència de control de trama (FCS, de l'anglès Frame Check Sequence), consistent del resultat d'executar un algoritme de comprovació de redundància cíclic (CRC) de 32 bits (4 bytes) sobre tota la trama. Generalment aquest

algoritme és transparent a l'usuari i s'executa a nivell de hardware a la capa PHY del dispositiu connectat a la xarxa.

A la Figura 14 es pot veure una representació gràfica d'aquesta trama.

Trama Ethernet

| Preàmbul 8 bytes | MAC destí 6 bytes | MAC origen 6 bytes | Tipus de dades 2 bytes | Dades 46-1500 bytes | Seqüència de control de trama (FCS) 4 bytes |
|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|
|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--|

Figura 14. Diagrama que representa la estructura d'una trama Ethernet

A continuació es descriuen els protocols que van encapsulats dins de la trama Ethernet, i que permeten intercanviar dades *útils* entre els equips connectats a la xarxa.

Paquets IPv4

El protocol bàsic que s'utilitza per l'intercanvi de dades tant dins d'una xarxa local com a la xarxa de xarxes és IP versió 4. Aquest és un protocol extens que permet intercanvi de dades dintre d'una xarxa on tots els equips connectats estan adreçats amb una adreça IP, diferent de l'adreça física, que permet identificar-los independentment del dispositiu, i permet organització lògica dels equips, mitjançant la formació de xarxes i subxarxes. L'adreça IP consta de 4 bytes de llargària. En aquest protocol els paquets de dades se solen separar entre una capçalera, que dóna informació sobre l'origen i destí del paquet entre d'altres, i les dades encapsulades en aquest paquet. La capçalera dels paquets IPv4 ha de contenir, com a mínim:

- La versió de protocol IP que s'està utilitzant (4 o 6), 4 bits.
- La llargària de la capçalera IP, comptada en paraules de 4 bytes (32 bits), 4 bits. Això dóna un màxim de 15, per tant 15 · 32 bits = 480 bits = 60 bytes. És a dir, una capçalera de IPv4 mai hauria de ser més llarga de 60 octets.
- Un camp anomenat Serveis Diferenciats de 6 bits. Aquest camp permet distingir entre tipus de trames IPv4, per tractar-les amb major o menor prioritat, o actuar diferent segons el tipus de servei que transporta aquell paquet, per exemple.
- Un camp anomenat Notificació de Congestió Explícita, de 2 bits. Aquest camp serveix per, si hi ha congestió a la xarxa, es pugui notificar als equips de destí i origen, sense pèrdua de paquets. Generalment aquests protocols no s'utilitzen amb fregüència.
- La llargària total del paquet IP, incloent les dades, comptant nombre de bytes. Aquest és un camp de 16 bits, i per tant permetria que els paquets tinguin una llargària màxima de fins a 65535 bytes.
- Un camp anomenat Identificació, que permet identificar els paquets, de 16 bits.
 Com que aquesta identificació hauria de ser única pel que duri la connexió i transmissió entre els dos equips de la xarxa, això limita altament les velocitats de transmissió, així que generalment no s'utilitza per res.
- El camp anomenat Flags, de 3 bits. Aquest camp té un bit que indica si el paquet IPv4 ha hagut de ser fragmentat en vàries transmissions diferents (MF, de l'anglès More Fragments), si les dades no cabessin en un sol paquet, i per tant han de venir més fragments. També té un bit (DF, de l'anglès Don't Fragment) segons el qual l'originador del paquet pot demanar que no se

- separin les dades durant la transmissió, saltant pels diferents punts de la xarxa. El tercer bit està reservat, segons la especificació.
- El camp que indica, si haguessin d'haver més fragments, quin nombre de fragment s'està tractant en el paquet actual. Aquest camp té una llargària de 13 bits, però el seu número es mesura en unitats de 8 bytes, per poder arribar als 65535 bytes màxims del paquet IPv4. El primer paquet de la transmissió sempre comença tenint un 0.
- El temps de vida que li queda al paquet, 8 bits. Aquest temps de vida es mesura restant d'un nombre màxim. Es resta un per cada salt que fa aquest paquet a la xarxa, entenent com salt passar d'un equip a un altre. Això impedeix que un paquet quedi donant voltes per la xarxa de forma indefinida.
- Un camp que defineix el protocol de les dades encapsulades en aquest paquet IPv4, de 8 bits. Alguns exemples són: 0x01 pel protocol ICMP, 0x11 per UDP, 0x06 per TCP.
- El camp que comprova la suma de verificació de la capçalera del paquet en qüestió, de 16 bits. Aquest valor s'obté calculant el complement a u, de la suma de tota la capçalera en complement a u, assumint com si la capçalera estigués formada per paraules de 16 bits.
- L'adreça IP d'origen del paquet, de 32 bits (4 bytes).
- L'adreça IP de destí del paquet, de 32 bits (4 bytes).
- Per últim, el camp de les dades encapsulades en aquest paquet, de llargària variable.

A la Figura 15 es pot veure una representació gràfica d'aquest paquet.




Figura 15. Diagrama que representa la estructura d'un paquet IPv4

A continuació es descriuen els protocols que es faran servir més endavant, encapsulats dins del paquet IPv4.

Paquet ARP

El protocol ARP serveix per resoldre les adreces físiques dels dispositius connectats a una xarxa. Per utilitzar aquest protocol, l'equip que necessiti saber la direcció física d'un altre pot emetre un paquet Ethernet broadcast (dirigit a tots els dispositius d'aquella xarxa física), fent servir com a adreça MAC de destí l'adreça FF:FF:FF:FF:FF:FF. Els paquets ARP es composen de les següents dades:

- Medi a què s'està accedint, 16 bits. Per una xarxa Ethernet, aquest valor ha de ser 0x0001.
- Tipus de protocol que s'utilitza a la xarxa a què s'accedeix, 16 bits. Per IPv4, el valor ha de ser 0x0800. Normalment s'utilitzen els mateixos valors que el EtherType de la trama Ethernet.
- Llargària de les adreces físiques (MAC), comptant bytes, 8 bits. Per Ethernet, aquest camp ha de ser 6.
- Llargària de les adreces lògiques (IP), comptant bytes, 8 bits. Per IPv4, aquest camp ha de ser 4.
- Codi d'operació, 16 bits. Codi que defineix què ha de fer el receptor amb aquest paquet. Generalment sol ser una petició (1) o una resposta (2).
- Adreça física de qui envia el paquet, de llargària 6 bytes.
- Adreça lògica de qui envia el paquet, de llargària 4 bytes.
- Adreça física del destinatari del paquet, llargària 6 bytes. Quan no se sap i es vol descobrir l'adreça física del dispositiu ubicat a una determinada adreça lògica, aquest camp es plena amb valors nuls.
- Adreça lògica del destinatari del paquet, llargària 4 bytes.

A la Figura 16 es pot veure una representació gràfica d'aquest paquet.

Paquet ARP

| Tipus de medi 16 bits | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Identificació 16 bits | | | | | |
| Llargària Llargària adreça adreça física lògica 8 bits 8 bits | | | | | |
| Operació que es realitza 16 bits | | | | | |
| Adreça física d'origen 48 bits (6 bytes) | | | | | |
| Adreça lògica d'origen 32 bits (4 bytes) | | | | | |
| Adreça física de destí 48 bits (6 bytes) | | | | | |
| Adreça lògica de destí 32 bits (4 bytes) | | | | | |

Figura 16. Diagrama que representa la estructura d'un paquet ARP

Paquet ICMP

El protocol ICMP serveix per regular el tràfic a la xarxa. Això es refereix a, per exemple, notificar a l'originador d'una transmissió de la pèrdua del seu paquet, o que el paquet no ha pogut arribar al destinatari en el nombre de salts (temps de vida) establert. Entre d'altres, aquest protocol permet fer peticions i respostes de paquets anomenats eco. Això permet comprovar l'estat de la xarxa, i en quin temps es poden enviar i rebre paquets d'un lloc a un altre. Aquesta funció serà la que s'utilitzarà extensament als capítols 4 i 5 per fer les proves comparant entre les diferents implementacions de piles de protocol. El paquet ICMP està composat per les següents dades:

- Tipus de missatge que es fa servir, 8 bits. Alguns d'aquests tipus són, per exemple: 0 per una resposta a un paquet eco, 3 quan el destinatari d'algun paquet és inabastable, 8 per una petició d'eco, i 11 per informar que un paquet ha esgotat el seu temps de vida.
- Codi que acompanya el tipus de missatge, 8 bits. Aquest codi dóna més detalls sobre el tipus de missatge del que s'està informant.
- Suma de verificació del paquet ARP, 16 bits. És el mateix algoritme que el que comprova la capçalera IPv4, però en aquest cas s'aplica a tot el paquet ARP.
- Identificador i nombre de sequència, 32 bits, generalment utilitzats per associar una petició d'eco amb una resposta d'eco.
- Altres dades. Aquí s'hi podria incloure una data i hora d'enviament del missatge (si es tractés d'una petició d'eco), per exemple. El receptor de la petició d'eco retorna aquestes dades sense modificació. Això fa que quan l'originador de la petició d'eco rebi les dades sàpiga quant de temps ha passat. Degut a què la seva referència de data i hora no ha canviat, les pot comparar directament.

Tipus Codi 8 bits Suma de verificació del paquet 16 bits Identificador Número de seqüència 16 bits Dades

Figura 17. Diagrama que representa la estructura d'un paquet ICMP

4. IMPLEMENTACIÓ PRÀCTICA

Abans de descriure les parts de software de la implementació pràctica d'aquest treball caldria establir un escenari comú de hardware utilitzat, per tal de poder fer comparacions entre les diferents implementacions de software sense afavorir cap d'ambdues. Així doncs, a continuació es detallarà el projecte de creació de hardware amb el programari anteriorment descrit (secció 2.3).

El primer pas a seguir per tal d'aconseguir crear un sistema de hardware amb IP cores de Xilinx és crear un projecte nou des del programari XPS, com mostra la Figura 18.




Figura 18. Creació d'un projecte nou al programari XPS

Un cop creat el projecte per aquest hardware que es vol dissenyar, el programari demana a l'usuari que triï la placa de desenvolupament (si fos necessari) que vol fer servir, o si fa servir una FPGA sobre un sistema dissenyat apart. En el cas d'aquest treball es pot seleccionar directament la placa del fabricant Avnet utilitzada. Això vol dir que el XPS configura el projecte com si es tractés de la FPGA Spartan6, del model utilitzat en la placa LX9 MicroBoard de Avnet, amb una freqüència de rellotge de referència de la FPGA de 66.67 MHz.

En el cas del treball se selecciona un sistema format per un sol MicroBlaze, tot i que sobre aquesta FPGA es poden implementar sistemes de fins a 2 MicroBlaze funcionant en paral·lel. A més d'això, com a estratègia d'optimització dels recursos de la FPGA se selecciona Throughput (traduït literalment de l'anglès rendiment, en aquest cas es refereix a capacitat de procés), perquè:

- 1. Per l'aplicació que es vol fer el codi s'executarà des d'una memòria RAM externa, i per tant no és necessari que quedi espai pel codi de MicroBlaze.
- 2. És imprescindible que el codi s'executi el més ràpid possible, encara que sigui a costa d'utilitzar més recursos de sistema (blocs lògics).

Així doncs, aquest punt del procés es mostra a la Figura 19.




Figura 19. Selecció de la FPGA utilitzada i el sistema que s'hi vol implementar

En el pas següent, el XPS presenta a l'usuari totes les opcions que té preconfigurades per la placa utilitzada pel projecte, si n'hagués algunes. En aquest cas, mostra tots els perifèrics que hi ha a la placa i es podrien utilitzar, com ara el cas d'Ethernet, la memòria RAM LPDDR externa a la FPGA i un canal de comunicació sèrie (UART) sobre USB, per exemple. Per aquest treball es trien els següents dispositius:

- Ethernet, per poder fer servir la connectivitat.
- LPDDR, per no tenir limitacions de codi de software.
- UART sobre USB, per poder mostrar missatges a l'ordinador. Aquest mòdul no és necessari per un funcionament correcte del software que es desenvoluparà, és només per mostrar missatges.
- Un mòdul timer, necessari per la llibreria LwIP que s'explicarà més endavant.

Aquest punt del procés es pot veure a la Figura 20.




Figura 20. Selecció dels mòduls predefinits per la placa que s'està utilitzant

Un cop passat aquest punt ja s'està pràcticament a punt per generar els fitxers necessaris. L'usuari arriba al mateix punt que el que es mostrava a les Figures 7 i 8. En aquest cas no cal afegir altres IP cores, ni fer modificacions sobre els que ja hi ha, així que es pot procedir a exportar el *bitstream* i tots els arxius necessaris per poder programar el software per MicroBlaze des del programari Xilinx Software Development Kit, tal com s'havia mencionat a la secció 2.3. Un cop el pas de generar el *bitstream* i preparar l'entorn de desenvolupament ha finalitzat, l'usuari es troba amb una vista similar a la de la Figura 21, amb el programari Software Development Kit.




Figura 21. Vista del programari XSDK després d'exportar el disseny del XPS

A partir d'aquí, els passos a seguir són pocs per començar a crear el codi de l'aplicació. En primer lloc, com s'havia dit a la secció 2.3., s'ha de crear un Board Support Package, per poder utilitzar llibreries de software que controlin els IP cores del disseny. Aquest pas es pot veure a la Figura 22.




Figura 22. Creació d'un nou Board Support Package

Seguint aquest pas a l'usuari li apareix la finestra de la Figura 23. Aquí es permet triar un nom pel BSP i fer servir una capa de software per sobre de MicroBlaze. La opció standalone és una opció bàsica, que permet accedir als recursos del processador i poca cosa més. La opció xilkernel, en canvi, és una espècie de nucli de sistema operatiu que permet fer planificació de tasques, sincronització, fils d'execució, etcètera. Aquesta opció no interessa pel treball, així que se selecciona la opció standalone.




Figura 23. Selecció de la capa de software d'un BSP

Un cop seleccionada la capa de software que duu aquest BSP, l'usuari es troba amb la finestra de la Figura 24. Aquesta finestra permet incloure algunes llibreries estàndard que dóna el fabricant, com per exemple la seva adaptació a MicroBlaze de la llibreria LwIP que serà la que s'utilitzarà a la secció següent. Si no es necessiten fer més modificacions al BSP, aquest ja es pot crear prement OK.




Figura 24. Configuració dels elements que integren un BSP

Un cop creat el BSP, l'única cosa que falta per poder començar a programar l'aplicació és crear un projecte d'aplicació. Això es fa des del mateix menú que l'utilitzat per crear el BSP, com es pot veure a la Figura 25.




Figura 25. Creació d'un nou projecte d'aplicació

Un cop creat aquest nou projecte d'aplicació apareix la finestra de la Figura 26, on l'usuari ha de donar un nom al projecte d'aplicació, i triar quina plataforma de hardware vol fer servir, i quin BSP vol fer servir amb aquesta plataforma de hardware.




Figura 26. Selecció del BSP que es vol fer servir pel projecte d'aplicació

Quan ja s'ha donat un nom al projecte d'aplicació i s'ha triat fer servir el BSP que s'havia creat anteriorment, prement Next l'usuari es troba amb una pantalla de l'assistent on pot triar una plantilla d'aplicació de les que hi ha disponibles. D'aquestes opcions, per aquest treball, es tria Empty Application perquè el codi que s'afegirà no s'assembla a cap de les opcions oferides.

4.1. LwIP

La llibreria LwIP [10] és una llibreria de codi obert àmpliament coneguda, que implementa la pila de protocols necessària per tal de poder establir una connexió amb Internet (TCP/IP), generalment des d'un sistema incrustat amb poca memòria disponible (tant memòria RAM com memòria de programa). És una llibreria escrita en codi C altament optimitzat que, per si sola, requereix al voltant de 40 kilobytes d'espai de memòria de programa i una desena de kilobytes de memòria RAM (segons la utilització i requeriments de la xarxa). Aquesta llibreria és totalment independent del medi utilitzat per connectar-se a la xarxa, així que només processa els paquets amb informació útil per l'aplicació en qüestió. Entre d'altres, permet fer servir pràcticament tots els protocols utilitzats a Internet:

- IP, de l'anglès Internet Protocol, sigui la versió 4 o la versió 6.
- ICMP, de l'anglès Internet Control Message Protocol.
- UDP, de l'anglès User Datagram Protocol.
- TCP, de l'anglès Transfer Control Protocol.
- ARP, de l'anglès Address Resolution Protocol.
- IGMP, de l'anglès Internet Group Management Protocol.
- PPPoE, de l'anglès Point-to-Point Protocol over Ethernet.
- DNS, de l'anglès Domain Name System.
- DHCP, de l'anglès Dynamic Host Configuration Protocol.

Així doncs, al ser una llibreria de codi obert és extensament utilitzada en aplicacions de tot tipus. La filosofia de desenvolupament d'aquesta llibreria és que sigui totalment modular. Amb un nucli basat fortament en IP (sigui versió 4 o 6) s'hi munten mòduls que gestionen la resta de protocols. LwIP pretén ser una llibreria relativament senzilla d'utilitzar, i que un cop configurada (en temps de compilació) es gestiona més o menys automàticament. Per tant, el bucle principal d'una aplicació programada en C per un sistema incrustat amb un sol processador i un sol fil d'execució que faci servir LwIP, podria arribar a ser tan simple com:

```
while(1)
{
    /* consulta el driver de la xarxa (en aquest cas Ethernet), rep
    trames que podrien no haver estat llegides fins ara, reserva
    memòria per aquestes i les gestiona */
        poll_driver(netif);
    /* comprova si algun dels temps d'espera ha vençut i ha
    d'executar tasques d'algun dels protocols nucli */
        sys_check_timeouts();
}
```

Codi 1. Codi d'un possible bucle mínim d'aplicació que utilitza la llibreria LwIP

Com es pot veure al Codi anterior, aquesta llibreria es basa en tenir un temporitzador que s'activa cada certa quantitat de temps. Aquesta quantitat ha de ser suficient perquè el processador tingui temps per resoldre totes les tasques que la llibreria té pendents (paquets que encara esperen ser processats, i tasques periòdiques similars). Aquest període, però, tampoc pot ser massa gran perquè sinó les funcions de codi que gestionen algunes cues o alguns processos interns tardarien molt en tornar a executarse la següent vegada, introduint retards en les funcions de xarxa del dispositiu en qüestió. En aquest cas, la llibreria fa servir dos tipus de temporitzadors:

- Un temporitzador ràpid, que generalment es recomana sigui de com a molt 250 ms de període.
- Un temporitzador lent, que generalment té un període de 500 ms (el doble del temporitzador ràpid). El fet que sigui un múltiple del temporitzador ràpid no és

casualitat, doncs així es fa servir només un temporitzador hardware. Això permet que els altres temporitzadors disponibles a la plataforma es facin servir per altres coses.

En aquest cas, la plataforma hardware (MicroBlaze) ja s'ha dissenyat sabent això, i només té un temporitzador hardware disponible. Aleshores només cal escriure el codi per fer servir aquesta llibreria. A continuació es descriurà el codi en C escrit per aconseguir que l'aplicació arrenqui i sigui capaç de respondre a peticions d'eco des d'un ordinador de la mateixa xarxa.

Funció principal

A la funció principal, abans d'executar codi de la llibreria LwIP, s'han d'inicialitzar els perifèrics necessaris del processador. En aquest cas són els perifèrics en si (la capa Ethernet MAC i el temporitzador) i les interrupcions de sistema pels mateixos perifèrics. Un cop donats aquests dos passos, cal posar en marxa la interfície de xarxa de la llibreria LwIP. Fet això la llibreria funciona sola. El procés de contestar a una petició d'eco és dut a terme per les capes baixes de la llibreria i això fa que sigui transparent per l'usuari de la llibreria (que en canvi és responsable de gestionar les comunicacions TCP, si existissin). En el Codi 2 a continuació es pot veure la funció principal (main) de l'aplicació.

```
int main(void)
      /* neteja la consola UART i imprimeix missatge */
     xil printf("%c[2J",27);
     xil printf("---- TFM - Marko Peshevski - versio LwIP ----\r\n");
     inicialitza temporitzador();
      inicialitza interrupcions();
      inicialitza lwip();
     xil printf("Arrenca aplicacio que respon a eco... ");
      arrenca app();
     xil printf("Aplicacio en marxa\r\n");
      /* activa les interrupcions a nivell de processador */
      Xil ExceptionEnable();
      while (1)
            /* rep dades de la interficie de xarxa (driver ethernet MAC) */
            xemacif input(&interficie xarxa);
            /* consulta temporitzadors i executa tasques periodiques */
            if (temporitzador tcp rapid)
                  tcp fasttmr();
                  temporitzador tcp rapid = 0;
            if (temporitzador_tcp_lent)
                  tcp slowtmr();
                  temporitzador tcp lent = 0;
            }
     return 0;
```

Codi 2. Funció principal de l'aplicació amb llibreria LwIP

Inicialització del temporitzador

La funció que inicialitza el temporitzador es pot consultar al Codi 3 a continuació.

Codi 3. Funció d'inicialització del temporitzador

Gestió d'interrupció del temporitzador

La funció que gestiona la interrupció del temporitzador es pot consultar al Codi 4 a continuació.

```
void handler temporitzador(void *p)
      /* neteja el bit d'interrupcio i carrega el valor a comptar al registre
      del temporitzador */
      XTmrCtr SetControlStatusReg(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR, 0,
                          XTC CSR INT OCCURED MASK
                          XTC CSR LOAD MASK);
      /* inicia el temporitzador i la interrupcio i compta descendent */
      XTmrCtr SetControlStatusReg(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR, 0,
                          XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK |
XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK |
                          XTC CSR DOWN COUNT MASK);
      /* neteja el bit d'interrupcio del registre */
      XIntc AckIntr(XPAR INTC 0 BASEADDR, (1 << XPAR INTC 0 TMRCTR 0 VEC ID));
      /* actualitza valors dels temporitzadors rapid i lent */
      temporitzador_tcp_rapid = 1;
both_timers = !both_timers;
      if (both timers)
      {
             temporitzador tcp lent = 1;
```

Codi 4. Funció de gestió d'interrupció del temporitzador

Inicialització de les interrupcions

La funció que inicialitza el perifèric d'interrupcions es pot consultar al Codi 5 a continuació.

```
void inicialitza interrupcions(void)
      /* inicialitza el periferic Intc de MicroBlaze */
     XIntc Initialize(&intc, XPAR INTC 0 DEVICE ID);
      /* arrenca el periferic en mode real (no simulacio) */
      XIntc Start(&intc, XIN REAL MODE);
      /* especifica la funcio que gestiona les interrupcions del temporitzador.
      la del ethernet MAC es fa des de lwip */
      XIntc RegisterHandler (XPAR INTC 0 BASEADDR,
                           XPAR INTC 0 TMRCTR 0 VEC ID,
                           (XInterruptHandler) handler temporitzador,
                           &intc);
      /* habilita la interrupcio del temporitzador */
      XIntc EnableIntr(XPAR INTC 0 BASEADDR,
                                         (1 << XPAR INTC 0 TMRCTR 0 VEC ID));
      /* habilita la interrupcio del ethernet MAC */
     XIntc EnableIntr(XPAR INTC 0 BASEADDR,
                                          XPAR ETHERNET MAC IP2INTC IRPT MASK);
      /* activa les interrupcions del timer i ethernet MAC */
      XIntc Enable(&intc, XPAR INTC 0 TMRCTR 0 VEC ID);
      XIntc Enable (&intc, XPAR INTC 0 EMACLITE 0 VEC ID);
}
```

Codi 5. Funció d'inicialització del controlador d'interrupcions

Inicialització de LwIP

La funció que inicialitza la llibreria LwIP es pot consultar al Codi 6 a continuació. void inicialitza lwip(void) /* inicialitzacio interna de la lwip */ lwip init(); /st especifica les adreces IP a utilitzar manualment, no fa servir DHCP st/IP4_ADDR(&direccio_ip, 192, 168, 1, 200); IP4_ADDR(&mascara xarxa, 255, 255, 255, 0); IP4 ADDR(&gateway, 192, 168, 1, 1); imprimeix configuracio ip(&direccio ip, &mascara xarxa, &gateway); /* afegeix la interficie de xarxa a la llista de les disponibles de la llibreria */ xemac add(&interficie xarxa, &direccio ip, &mascara xarxa, &gateway, direccio mac, XPAR EMACLITE O BASEADDR); /* configura la interficie de xarxa per defecte i la posa en marxa */ netif set default(&interficie xarxa); netif set up(&interficie xarxa); }

Codi 6. Funció d'inicialització de la Ilibreria LwIP

Arrencant l'aplicació

La funció que arrenca l'aplicació per poder respondre a peticions TCP es pot consultar al Codi 7 a continuació.

```
void arrenca app(void)
    struct tcp pcb *pcb;
    err t err;
    /* crea i reserva memoria per una estructura protocol control block (PCB)
    nova */
    pcb = tcp_new();
    if (!pcb)
     xil printf("Error creant PCB, falta memoria\r\n");
     return;
    /* lliga aquest PCB al port 80 (per respondre a peticions HTTP, per exemple)
    err = tcp bind(pcb, IP ADDR ANY, 80);
    if (err != ERR OK)
     xil printf("No he pogut lligar al port 80. err = %d\r\n", err);
     return;
    }
    /* diu a la llibreria que quan cridi a les funcions callback d'aquest servei
   no doni arguments */
    tcp arg(pcb, NULL);
    /* comença a escoltar per si hi han connexions */
   pcb = tcp listen(pcb);
    if (!pcb)
     xil printf("M'he quedat sense memoria quan volia començar a
     escoltar\r\n");
     return;
    }
    /* especifica la funcio callback per connexions vinents */
    tcp accept(pcb, callback connexio acceptada);
```

Codi 7. Funció que arrenca l'aplicació

Callbacks de l'aplicació

Les funcions que són cridades quan s'accepta una connexió nova i quan es reben dades es poden consultar als Codis 8 i 9 a continuació. En aquest cas, aquestes funcions només han de notificar la llibreria que el paquet s'ha rebut.

```
err_t callback_connexio_acceptada(void *arg, struct tcp_pcb *newpcb, err_t err)
{
    /* quan hi ha una connexio per acceptar l'accepta i lliga el callback de
    dades rebudes a aquest paquet */
    tcp_recv(newpcb, callback_paquet_rebut);
    return ERR_OK;
}
```

Codi 8. Funció callback de connexió acceptada

Codi 9. Funció callback de paquet rebut

Funcions d'utilitat per imprimir adreces IP

Les funcions cridades des de la inicialització de LwIP per imprimir les adreces IP configurades es poden consultar al Codi 10 a continuació.

Codi 10. Funcions d'utilitat per imprimir adreces IP i configuració de la interfície

Tot el codi junt amb comentaris es pot consultar als annexes d'aquest document.

4.2. Pila programada per l'autor

La pila de protocols bàsica per respondre a peticions d'eco programada per l'autor d'aquest treball se centra en ser el més senzilla i ràpida d'executar possible, per necessitar de la menor quantitat de memòria possible i introduir la menor latència entre paquets possible. Això s'aconsegueix gràcies a optimitzacions petites en el codi C utilitzat. Aquesta opció es presenta en el treball perquè ofereix una manera mínima de funcionar en una xarxa amb altres dispositius i programar protocols propis, dissenyats específicament per l'aplicació que s'estigui programant. Aquests protocols permetrien idealment, prescindint de llibreries grans, que una aplicació fos més lleugera i pogués executar-se amb menys recursos. Per tant els avantatges, si aquest mètode demostra ser més ràpid o igual que l'anterior, són evidents.

A l'hora d'implementar aquesta pila bàsica en C sobre MicroBlaze s'han trobat varis problemes. Sense cap ordre concret, alguns d'ells són:

- A la xarxa Ethernet, els paquets es transmeten començant pel byte més significatiu. Això pot confondre molt degut a què en el MicroBlaze les dades es guarden en l'ordre invers. Això vol dir que quan s'ha de fer alguna operació sobre aquestes, s'ha de tindre en compte aquesta inversió.
- A l'hora de contestar a peticions d'eco, i en general a qualsevol paquet que tingui comprovació d'errors, la operació que més temps consumeix és el càlcul de la suma de verificació. Per millorar això existeixen dues opcions: fer aquesta implementació el més òptima que es pugui (sigui utilitzant codi molt optimitzat de C o utilitzant codi d'assemblador), o utilitzar propietats matemàtiques de la suma de verificació. Segons el document [11] quan es fan poques modificacions a les dades d'un paquet (com és el cas de respondre a una petició d'eco, només canvia un camp), no és estrictament necessari recalcular la suma de verificació sencera. Això vol dir que si tenim la suma de verificació original, només cal restar-hi els valors que eliminem del paquet, i sumar-hi els que afegim. Sempre respectant l'ordenació de bytes descrita al punt anterior.
- Fer servir les interrupcions sobre MicroBlaze resulta bastant confús perquè requereix de varis passos diferents, i el fabricant no ofereix molta documentació al respecte.
- A l'hora de crear estructures amb elements de llargàries diferents (per exemple variables de 8 i 32 bits) cal vigilar amb com ordenarà això a l'espai de memòria el compilador del programa. Pot ser que per defecte tinqui habilitada la funció d'alinear les dades a la llargària predeterminada per aquell sistema. En aquest cas sí passa, i el compilador alinea les dades a 32 bits. Generalment aquesta solució és desitjada perquè d'aquesta manera el compilador tradueix els accessos a memòria en un menor numero d'instruccions d'assemblador. resultant en un codi més òptim. Però per l'aplicació en questió és un problema perquè els paquets que es volen tractar fan servir variables de llargàries diferents. Aquest problema es pot solucionar indicant al compilador que respecti l'ordre i mida de les variables que es volen guardar en l'estructura, encara que això resulti en una implementació pitjor dels accessos a memòria. En el llenguatge C, la majoria de compiladors accepten l'atribut d'estructura packed . Així, totes les estructures que defineixen tipus de paquets s'han declarat amb: typedef struct __attribute__((_packed__)); Solucionant el problema d'alineació de dades en memòria.
- Sembla ser que, un cop carregat el codi a la memòria RAM de la placa de la FPGA, si es fa un reset des del botó d'usuari la placa deixa de respondre a les trames d'Ethernet. En canvi, arrencant l'aplicació de nou des de l'entorn de desenvolupament no té aquest efecte. No s'ha pogut descobrir perquè succeeix.

A continuació es descriurà el codi per parts, igual que en la secció anterior.

Funció principal

A la funció principal, en aquest cas, només cal inicialitzar els perifèrics (el controlador d'interrupcions i la capa Ethernet MAC). Inicialitzats aquests perifèrics després ja es poden processar les trames d'Ethernet tal com arribin. Així doncs el codi per inicialitzar hauria de ser més curt que en la secció anterior. En el Codi 11 a continuació es pot veure la funció principal (main) de l'aplicació.

```
int main(void)
      /* neteja la consola UART i imprimeix missatge */
     xil printf("%c[2J",27);
     xil printf("---- TFM - Marko Peshevski - versio NO-LwIP ----\r\n");
      inicialitza interrupcions();
     inicialitza emaclite();
      /* activa les interrupcions a nivell de processador */
     Xil ExceptionEnable();
      while (1)
            if (sys.paquet rebut)
                  /* neteja el flag */
                  sys.paquet rebut = FALSE;
                  /* inverteix les direccions MAC, respon d'on ha vingut el
                  paquet */
                  memcpy(trama ethernet->mac desti,
                         trama ethernet->mac origen,
                         LLARGARIA MAC);
                  memcpy(trama ethernet->mac origen,
                         direccio mac,
                         LLARGARIA MAC);
                  /* mira si el paquet es ARP. necessita girar els bytes */
                  if(INVERTEIX BYTES 16(trama ethernet->ethertype) == ARP)
                  {
                        /* per espai aquest codi es descriu més endavant */
                  /* mira si es un paquet IPv4. necessita girar els bytes */
                  else if(INVERTEIX BYTES 16(trama ethernet->ethertype) == IPv4)
                        /* per espai aquest codi es descriu més endavant */
            if(sys.paquet enviat)
            {
                  /* neteja el flag */
                  sys.paquet enviat = FALSE;
            }
     return 0;
}
```

Codi 11. Funció principal de l'aplicació sense llibreria LwIP

Inicialització de les interrupcions

La funció que inicialitza el perifèric d'interrupcions es pot consultar al Codi 12 a continuació.

```
void inicialitza interrupcions(void)
      /* inicialitza el periferic Intc de MicroBlaze */
      xil printf("Inicialitzant periferic Intc... ");
      if (XIntc Initialize(&intc, XPAR INTC 0 DEVICE ID) != XST SUCCESS)
            xil printf("No s'ha pogut completar!\r\n");
            return;
      }
      xil printf("OK!\r\n");
      /* arrenca el periferic en mode real (no simulacio) */
      xil_printf("Arrencant periferic Intc... ");
      if (XIntc_Start(&intc, XIN_REAL MODE) != XST SUCCESS)
            xil printf("No s'ha pogut completar!\r\n");
            return;
      xil printf("OK!\r\n");
      /* especifica la funcio que gestiona les interrupcions del Emaclite */
      Xil ExceptionRegisterHandler(XIL EXCEPTION ID INT,
                              (Xil ExceptionHandler) XIntc InterruptHandler,
                              &intc);
      /* habilita les interrupcions del Emaclite */
      XIntc EnableIntr(XPAR MICROBLAZE 0 INTC BASEADDR,
                       XPAR ETHERNET MAC IP2INTC IRPT MASK);
      /* activa les interrupcions del Emaclite */
      XIntc Enable(&intc, XPAR INTC 0 EMACLITE 0 VEC ID);
      /* connecta el senyal d'interrupcio del Emaclite amb el periferic Intc */
      xil printf("Connectant senyal d'interrupcio del Emaclite... ");
      if (XST SUCCESS != XIntc Connect(&intc,
                        XPAR INTC 0 EMACLITE 0 VEC ID,
                       (XInterruptHandler) XEmacLite InterruptHandler,
                       (void *) &intc))
      {
            xil printf("No s'ha pogut completar!\r\n");
      xil printf("OK!\r\n");
```

Codi 12. Funció d'inicialització del controlador d'interrupcions

Inicialització del perifèric Emaclite

La funció que inicialitza el perifèric Emaclite es pot consultar al Codi 13 a continuació.

```
void inicialitza emaclite(void)
      /* inicialitza el Emaclite i el xip PHY de la placa */
      xil printf("Inicialitzant Emaclite i PHY...");
      if (XST SUCCESS != XEmacLite Initialize(&emaclite,
                                              XPAR ETHERNET MAC DEVICE ID))
            xil printf("No s'ha pogut completar!\r\n");
            return;
      xil printf("OK!\r\n");
      XIntc RegisterHandler (XPAR MICROBLAZE 0 INTC BASEADDR,
                            XPAR_INTC_0_EMACLITE_0_VEC_ID,
                            (XInterruptHandler) XEmacLite InterruptHandler,
                            &emaclite);
      /* configura la direccio MAC */
      xil printf("Configurant la següent direccio MAC: '");
      print mac address(direccio mac);
      xil printf("'... ");
      XEmacLite SetMacAddress(&emaclite, (u8 *) direccio mac);
      xil printf("OK!\r\n");
      /* neteja els buffers de recepcio */
     XEmacLite FlushReceive(&emaclite);
      /* assigna funcions callback i habilita interrupcions */
      xil printf("Assignant funcions de callback per les interrupcions... ");
      XEmacLite SetRecvHandler(&emaclite,
                               &emaclite,
                               (XEmacLite Handler) recv callback);
      XEmacLite SetSendHandler(&emaclite,
                               &emaclite,
                               (XEmacLite Handler) sent callback);
      xil printf("Habilitant interrupcions d'Emaclite... ");
      if (XEmacLite EnableInterrupts(&emaclite) != XST SUCCESS)
      {
            xil printf("No s'ha pogut completar!\r\n");
            return;
      xil printf("OK!\r\n");
}
```

Codi 13. Funció d'inicialització del perifèric Emaclite

Callbacks de l'aplicació

Les funcions que són cridades quan s'ha rebut o s'ha enviat un paquet es poden consultar als Codis 14 i 15 a continuació.

```
void callback rebut(XEmacLite * callbackReference)
{
      /* neteja la interrupcio del sistema */
      XIntc AckIntr(XPAR MICROBLAZE 0 INTC BASEADDR,
                    XPAR ETHERNET MAC IP2INTC IRPT MASK);
      /* llegeix la llargaria de les dades rebudes */
      sys.llargaria paquet rebut = XEmacLite Recv(&emaclite, &buffer[0]);
      /* posa un flag per notificar al bucle principal */
      sys.paquet rebut = TRUE;
}
                      Codi 14. Funció callback de paquet rebut
void callback enviat(XEmacLite * callbackReference)
      /* neteja la interrupcio del sistema */
      XIntc Ackintr(XPAR MICROBLAZE 0 INTC BASEADDR,
                    XPAR ETHERNET MAC IP2INTC IRPT MASK);
      /* posa un flag per notificar al bucle principal */
      sys.paquet enviat = TRUE;
}
```

Codi 15. Funció callback de paquet enviat

Tipus de paquets

Les definicions de tipus d'estructures utilitzades es troben als Codis 16 (trama Ethernet), 17 (paquet IPv4), 18 (ARP), i 19 (ICMP) a continuació. Aquestes definicions són d'especial importància per la simplificació del tractament del paquet que ofereixen.

```
typedef struct __attribute__((__packed__))
{
    u8 mac_desti[LLARGARIA_MAC];
    u8 mac_origen[LLARGARIA_MAC];
    u16 ethertype;
    u8 * dades;
} trama ethernet t;
```

Codi 16. Definició del tipus d'estructura per trames Ethernet

```
typedef struct __attribute__((__packed__))
{
    u8 versio_llargaria_header;
    u8 tipus_de_servei;
    u16 llargaria_total;
    u16 identificacio;
    u16 flags_fragments;
    u8 temps_de_vida;
    u8 protocol;
    u16 suma_verificacio;
    u32 ip_origen;
    u32 ip_desti;
    u8 * dades;
} paquet ip t;
```

Codi 17. Definició del tipus d'estructura per paquets IPv4

```
typedef struct attribute (( packed ))
      u16 tipus de medi;
     u16 identificacio;
     u8 llargaria direccio fisica;
     u8 llargaria direccio logica;
     u16 operacio;
     u8 mac origen[LLARGARIA MAC];
     u32 ip origen;
     u8 mac desti[LLARGARIA MAC];
     u32 ip desti;
} paquet arp t;
                Codi 18. Definició del tipus d'estructura per paquets ARP
typedef struct attribute (( packed ))
      u8 tipus de missatge;
     u8 codi;
     u16 suma verificacio;
     u32 dades header;
     u8 * dades;
} paquet icmp t;
```

Codi 19. Definició del tipus d'estructura per paquets ICMP

Variables i funcions d'ajuda

Les variables globals que es fan servir al programa es poden veure al Codi 20 a continuació. La funció d'ajuda per imprimir adreces MAC es pot trobar al Codi 21.

```
u8 direccio mac[LLARGARIA MAC] = {0x00, 0x0a, 0x35, 0x00, 0x01, 0x02};
u32 direccio ip = (192) | (\overline{168} << 8) | (1 << 16) | (200 << 24);
XEmacLite emaclite;
XIntc intc;
static u8 buffer[2048] = {'\0'};
static volatile variables_sistema sys;
static trama ethernet t * trama ethernet = (trama ethernet t *) &buffer[0];
                    Codi 20. Variables globals utilitzades al programa
void imprimeix_direccio_mac(u8 * addr)
      xil printf("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
                   addr[0],
                         addr[1],
                               addr[2],
                                    addr[3],
                                         addr[4],
                                               addr[5]);
}
```

Codi 21. Funció d'utilitat per imprimir adreces MAC

Trossos de codi del bucle principal

El codi que tracta els paquets ARP i ICMP quan arriben (trossos que faltaven al Codi 11) es pot trobar a continuació, en els codis 22 i 23. /* mira si el paquet es ARP. necessita girar els bytes */ if(INVERTEIX BYTES 16(trama ethernet->ethertype) == ARP) /* es un cast que interpreta les dades de memoria per facilitar */ paquet arp t * paquet arp = (paquet arp t *) &trama ethernet->dades; /* mira si el paquet anava dirigit per la nostra IP */ if (paguet arp->ip desti == direccio ip) if(paguet arp->operacio == ARP REQUEST LINUX) paquet arp->operacio = ARP REPLY LINUX; else if(paquet arp->operacio == ARP REQUEST WINDOWS) paquet arp->operacio = ARP REPLY WINDOWS; /* inverteix adreces IP i MAC del paquet */ paquet arp->ip desti = paquet arp->ip origen; paquet arp->ip origen = direccio ip; memcpy (paquet arp->mac desti, paquet arp->mac origen, LLARGARIA MAC); memcpy(paquet arp->mac origen, direccio mac, LLARGARIA MAC); /* envia la resposta */ XEmacLite Send(&emaclite, buffer, sys.llargaria paquet rebut - LLARGARIA FCS); } } Codi 22. Codi que tracta els paquets ARP /* mira si es un paquet IPv4. necessita girar els bytes */ else if(INVERTEIX BYTES 16(trama ethernet->ethertype) == IPv4) /* es un cast que interpreta les dades de memoria per facilitar */ paquet_ip_t * paquet_ip = (paquet_ip_t *) &trama_ethernet->dades; /* mira si es un paquet de tipus ICMP */ if(paquet ip->protocol == ICMP) /* es un cast que interpreta les dades de memoria per facilitar */ paquet icmp t * paquet icmp = (paquet icmp t *) &paquet ip->dades; /* mira si es una peticio d'eco */ if(paquet icmp ->tipus de missatge == ECHO REQUEST) /* canvia la suma de verificacio */ paquet icmp ->suma verificacio += ECHO REQUEST; /* -ECHO REPLY, pero no cal perque es $\overline{0}$ */ /* modifica el tipus de missatge */ paquet icmp ->tipus de missatge = ECHO REPLY; /* inverteix les adreces del paquet IPv4 */ paquet ip->ip desti = paquet ip->ip origen; paquet_ip->ip_origen = direccio ip; /* envia la resposta */ XEmacLite Send(&emaclite, buffer, sys.llargaria paquet rebut - LLARGARIA FCS); } }

Codi 23. Codi que tracta els paquets ICMP de petició d'eco

}

5. RESULTATS EXPERIMENTALS

5.1. Mètode d'estudi

Per fer les proves experimentals per poder posar a prova les implementacions de pila de protocol al respondre a una petició d'eco s'ha decidit fer-ho des d'una màquina Linux. La principal raó és que la utilitat ping de Linux dóna molta més informació que la de Windows. Per tots els temps per sota d'un milisegon la utilitat de Windows simplement diu <1ms, mentre que la de Linux dóna la informació completa.

Per poder automatitzar les proves el màxim possible el que s'ha fet és un petit script de bash (terminal de Linux) que executa els pings i guarda el resultat en un arxiu. En aquest script l'únic important que hi ha és la línia que executa el ping. Es pot veure aquest script al Codi 24. Els arguments amb què s'executa la utilitat ping són:

- sudo, permisos de superusuari requerits per poder tenir un interval per sota de 200 ms.
- 192.168.1.200, adreça IP de la placa utilitzada, la mateixa en tots els casos.
- -c 100, quantitat de paquets que es volen intercanviar, en aquest cas 100.
- -s \$i, quantitat de bytes que contindrà cada paquet d'eco, anirà incrementant segons el valor del comptador del bucle. És a dir, des de 20 fins a 1000 bytes, en salts de 10, tornant un total de 99 valors per prova.
- -q, la opció --quiet, que només retorna el resultat estadístic de la prova, sense retornar els resultats individuals de cada eco.
- -i 0.01, l'interval en segons entre cada petició d'eco des de l'ordinador. En aquest cas són 10 ms, perquè no s'espera cap temps d'anada i tornada del paquet d'eco més llarg que aquest temps.
- -w 0.01, la quantitat de temps màxima durant la qual l'ordinador espera resposta. Passat aquest temps dóna la petició com a perduda i compta un paquet perdut.

```
#!/bin/bash
for i in `seq 20 10 1000`;
do
        echo $i
        sudo ping 192.168.1.200 -c 100 -s $i -q -i 0.01 -w 0.01 >> arxiu.txt
        sleep 0.5
```

Codi 24. Script de bash utilitzat per realitzar totes les proves

Aleshores, un cop es té l'arxiu de text corresponent a la prova, d'aquesta es poden extreure les dades i utilitzar-les en un full de càlcul per fer més càlculs o gràfics per poder comparar. Un resultat d'una de les proves fetes podria assemblar-se a les següents línies a la terminal de Linux:

PING 192.168.1.200 (192.168.1.200) 420(448) bytes of data.

```
--- 192.168.1.200 ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 989ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.556/1.597/1.622/0.057 ms
Codi 25. Possible resposta d'una prova d'eco
```

En aquestes línies, es poden identificar varis paràmetres d'utilitat per les proves que interessen per aquest treball:

- 420, número de bytes continguts com a dades en el paquet ICMP.
- 100 packets transmitted, el nombre de paquets transmesos.
- 100 packets received, el nombre de paquets rebuts.

- 0% packet loss, el percentatge de paquets perduts (sense resposta).
- rtt min/avg/max/mdev, les dades estadístiques de temps de la prova. rtt es refereix a temps d'anada i tornada, des que el paquet surt del PC fins que torna en forma de resposta del receptor. Els altres valors són mínim, mitjana, màxim i desviació estàndard de tots els valors, respectivament.

D'aquestes dades el que es farà és extreure els mínim, mitjana, màxim i desviació estàndard dels resultats. En totes les proves realitzades no s'ha vist cap en què hagués pèrdua de paquets, així que aquesta informació no és útil. Aquest fet és d'esperar perquè es tracta d'una xarxa Ethernet domèstica on no hi ha congestió ni una densitat elevada de tràfic.

Un cop establert el mètode per fer proves, el que cal és definir les proves que es volen fer. En aquest treball s'han decidit fer les següents proves:

- Prova amb ambdues implementacions, fent servir un cable Cat3.
- Prova amb ambdues implementacions, fent servir un cable Cat6.
- Prova amb la implementació de l'autor, utilitzant mètodes diferents per calcular la suma de verificació, per intentar veure l'impacte que té aquesta.
- Prova amb la implementació de l'autor, utilitzant un hardware que executa codi des de la memòria RAM LPDDR de la placa i un altre que executa codi des de la memòria interna de MicroBlaze, directament sobre la FPGA. Aquesta prova no es pot dur a terme amb la implementació LwIP degut a què el codi resultant és més gran que el màxim de memòria de programa que hi cap a la FPGA (32 kilobytes).

5.2. Resultats de les proves Proves amb cable Cat3

Com s'ha mencionat anteriorment, una de les proves que s'ha realitzat és la d'executar el script del Codi 25, amb la implementació de protocols corresponent a la FPGA, utilitzant un cable Cat3 (amb només 2 parells diferencials). Els resultats d'aquestes proves es poden veure a les Taules 1 i 2 i la Figura 27. En les taules només s'han extret valors cada 100 bytes de paquet ICMP per economia d'espai, però a la figura es troben representats tots els valors, des de 20 bytes fins a 1000 bytes.

| Bytes | RTT mínim | RTT mitjà | RTT màxim | RTT desv. |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| transmesos | (ms) | (ms) ´ | (ms) | est. (ms) |
| 100 | 0.988 | 1.015 | 1.051 | 0.025 |
| 200 | 1.136 | 1.190 | 1.218 | 0.035 |
| 300 | 1.349 | 1.372 | 1.397 | 0.033 |
| 400 | 1.534 | 1.559 | 1.585 | 0.033 |
| 500 | 1.718 | 1.742 | 1.770 | 0.045 |
| 600 | 1.912 | 1.929 | 2.005 | 0.055 |
| 700 | 2.094 | 2.117 | 2.143 | 0.023 |
| 800 | 2.285 | 2.315 | 2.355 | 0.053 |
| 900 | 2.470 | 2.497 | 2.534 | 0.049 |
| 1000 | 2.660 | 2.686 | 2.718 | 0.044 |

Taula 2. Resultats de la prova amb cable Cat3 per la implementació de l'autor

| Bytes | RTT mínim | RTT mitjà | RTT màxim | RTT desv. |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| transmesos | (ms) | (ms) ´ | (ms) | est. (ms) |
| 100 | 0.628 | 0.656 | 0.688 | 0.029 |
| 200 | 0.748 | 0.776 | 0.808 | 0.031 |
| 300 | 0.871 | 0.899 | 0.932 | 0.025 |
| 400 | 0.989 | 1.005 | 1.040 | 0.019 |
| 500 | 1.122 | 1.126 | 1.144 | 0.034 |
| 600 | 1.240 | 1.261 | 1.295 | 0.045 |
| 700 | 1.366 | 1.392 | 1.416 | 0.048 |
| 800 | 1.498 | 1.518 | 1.539 | 0.044 |
| 900 | 1.614 | 1.650 | 1.674 | 0.043 |
| 1000 | 1.749 | 1.777 | 1.804 | 0.026 |




Figura 27. Proves d'eco amb les diferents implementacions sobre un cable Cat3

Proves amb cable Cat6

La segona prova que s'ha realitzat és similar a l'anterior, però variant el cable utilitzat. Els resultats d'aquesta prova es poden veure a les Taules 3 i 4 i la Figura 28. Segons els valors de les taules i la figura, comparant amb els valors de la prova anterior (amb cable Cat3), no sembla que hagi una diferència apreciable entre utilitzar cable de Cat3 i cable de Cat6, sempre i quan la comunicació sigui a 100 Mbit/s half-duplex.

| Taula | 3. Res | sultats de | e la prova | amb cable | Cat6 per | r la llibreria | LwIP |
|-------|--------|------------|------------|-----------|----------|----------------|------|

| Bytes | RTT mínim | RTT mitjà | RTT màxim | RTT desv. |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| transmesos | (ms) | (ms) | (ms) | est. (ms) |
| 100 | 0.870 | 1.017 | 1.046 | 0.022 |
| 200 | 1.165 | 1.196 | 1.220 | 0.028 |
| 300 | 1.356 | 1.375 | 1.396 | 0.027 |
| 400 | 1.535 | 1.564 | 1.590 | 0.054 |
| 500 | 1.717 | 1.743 | 1.775 | 0.044 |
| 600 | 1.899 | 1.931 | 1.968 | 0.062 |
| 700 | 2.095 | 2.124 | 2.153 | 0.060 |
| 800 | 2.291 | 2.323 | 2.346 | 0.011 |
| 900 | 2.465 | 2.502 | 2.528 | 0.062 |
| 1000 | 2.660 | 2.683 | 2.709 | 0.010 |

Taula 4. Resultats de la prova amb cable Cat6 per la implementació de l'autor

| Bytes | RTT mínim | RTT mitjà | RTT màxim | RTT desv. |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| transmesos | (ms) | (ms) | (ms) | est. (ms) |
| 100 | 0.644 | 0.667 | 0.695 | 0.025 |
| 200 | 0.754 | 0.785 | 0.809 | 0.040 |
| 300 | 0.868 | 0.903 | 0.930 | 0.031 |
| 400 | 0.984 | 1.007 | 1.044 | 0.027 |
| 500 | 1.115 | 1.136 | 1.164 | 0.033 |
| 600 | 1.237 | 1.264 | 1.284 | 0.012 |
| 700 | 1.368 | 1.400 | 1.423 | 0.044 |
| 800 | 1.492 | 1.520 | 1.544 | 0.034 |
| 900 | 1.622 | 1.647 | 1.683 | 0.015 |
| 1000 | 1.756 | 1.780 | 1.847 | 0.045 |




Figura 28. Proves d'eco amb les diferents implementacions sobre un cable Cat6

Proves amb diferents sumes de verificació

La tercera prova que s'ha realitzat varia de les anteriors. Se segueix fent servir el cable Cat6, degut a què no s'han observat diferències entre Cat3 i Cat6. En aquest cas, el que canvia és la implementació de la suma de verificació del paquet ICMP de petició d'eco. La implementació *ràpida* és la que es podia trobar al Codi 23. En aquest cas, la implementació *lenta* consistirà en recalcular la suma de verificació de tot el paquet fent servir l'algoritme sense cap optimització. El Codi 26 mostra la funció que calcula la suma de verificació. Els resultats d'aquesta prova es poden veure a les Taules 4, 5 i 6 i la Figura 29.

Taula 5. Resultats de la prova amb la suma de verificació ràpida

| Bytes | RTT mínim | RTT mitjà | RTT màxim | RTT desv. |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| transmesos | (ms) | (ms) | (ms) | est. (ms) |
| 100 | 0.630 | 0.659 | 0.691 | 0.026 |
| 200 | 0.748 | 0.775 | 0.807 | 0.033 |
| 300 | 0.888 | 0.909 | 0.931 | 0.042 |
| 400 | 0.987 | 1.011 | 1.037 | 0.013 |
| 500 | 1.122 | 1.128 | 1.163 | 0.041 |
| 600 | 1.230 | 1.262 | 1.287 | 0.021 |
| 700 | 1.372 | 1.387 | 1.411 | 0.021 |
| 800 | 1.495 | 1.520 | 1.543 | 0.032 |
| 900 | 1.618 | 1.644 | 1.666 | 0.050 |
| 1000 | 1.754 | 1.772 | 1.805 | 0.024 |

Taula 6. Resultats de la prova amb la suma de verificació lenta

| Bytes | RTT mínim | RTT mitjà | RTT màxim | RTT desv. |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| transmesos | (ms) | (ms) | (ms) | est. (ms) |
| 100 | 0.865 | 0.898 | 0.917 | 0.013 |
| 200 | 1.186 | 1.208 | 1.241 | 0.048 |
| 300 | 1.509 | 1.537 | 1.561 | 0.012 |
| 400 | 1.726 | 1.853 | 1.890 | 0.049 |
| 500 | 2.163 | 2.187 | 2.221 | 0.031 |
| 600 | 2.497 | 2.522 | 2.549 | 0.049 |
| 700 | 2.748 | 2.851 | 2.874 | 0.058 |
| 800 | 3.156 | 3.178 | 3.207 | 0.043 |
| 900 | 3.472 | 3.512 | 3.547 | 0.075 |
| 1000 | 3.824 | 3.851 | 3.871 | 0.068 |

Taula 7. Resultats de la prova amb la implementació LwIP

| Bytes | RTT mínim | RTT mitjà | RTT màxim | RTT desv. |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| transmesos | (ms) | (ms) | (ms) | est. (ms) |
| 100 | 0.990 | 1.017 | 1.046 | 0.021 |
| 200 | 1.161 | 1.193 | 1.233 | 0.031 |
| 300 | 1.350 | 1.381 | 1.405 | 0.013 |
| 400 | 1.438 | 1.557 | 1.584 | 0.039 |
| 500 | 1.719 | 1.748 | 1.774 | 0.043 |
| 600 | 1.900 | 1.932 | 1.956 | 0.031 |
| 700 | 2.044 | 2.114 | 2.137 | 0.056 |
| 800 | 2.282 | 2.307 | 2.341 | 0.046 |
| 900 | 2.477 | 2.503 | 2.527 | 0.055 |
| 1000 | 2.533 | 2.684 | 2.851 | 0.065 |




Figura 29. Proves d'eco amb les diferents sumes de verificació

Com es pot veure a la Figura 29, la diferència entre els diferents mètodes és clara. Sembla ser que per un nombre de bytes petit les 3 implementacions s'assemblen, però a mesura que creix el nombre de bytes la diferència és cada cop més gran. També es pot apreciar que el grup de línies de la implementació LwIP (línies fosques del mig), i les línies de la implementació de l'autor *ràpida* (línies més baixes) són relativament paral·leles. Això sembla indicar que hi ha algun factor que suma una certa espera de temps a la llibreria LwIP que a la implementació *ràpida* de l'autor no hi és. La implementació *lenta* és, evidentment, cada cop més lenta a mesura que creix el nombre de bytes, perquè s'ha de recórrer un nombre de posicions de memòria més gran.

Codi 26. Funció que implementa l'algoritme de càlcul de la suma de verificació lenta

Proves amb els tipus de memòria

Aquesta última prova es diferencia de les anteriors perquè es modifica el hardware. Per tant, per poder fer comparacions, el software que s'ha d'executar ha de ser el mateix entre ambdues plataformes. En aquest cas el canvi de hardware és la memòria que s'utilitza per executar el codi. Originalment el codi s'executava sobre la memòria RAM LPDDR per establir un punt de comparació amb la llibreria LwIP. En aquest cas no es compararà la llibreria LwIP, així que es pot deixar de fer servir aquesta memòria. Els resultats d'aquesta prova es poden veure a les Taules 8 i 9 i la Figura 28.

| Taula 8. Resultats de la prova amb el codi executat des de la memòria RAM LPDDR extern |
|--|
|--|

| Bytes | RTT mínim | RTT mitjà | RTT màxim | RTT desv. |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| transmesos | (ms) | (ms) | (ms) | est. (ms) |
| 100 | 0.633 | 0.658 | 0.696 | 0.036 |
| 200 | 0.756 | 0.781 | 0.815 | 0.018 |
| 300 | 0.887 | 0.902 | 0.931 | 0.030 |
| 400 | 0.983 | 1.015 | 1.035 | 0.008 |
| 500 | 1.109 | 1.132 | 1.163 | 0.037 |
| 600 | 1.243 | 1.270 | 1.293 | 0.045 |
| 700 | 1.370 | 1.398 | 1.425 | 0.040 |
| 800 | 1.494 | 1.525 | 1.551 | 0.043 |
| 900 | 1.620 | 1.651 | 1.668 | 0.027 |
| 1000 | 1.761 | 1.785 | 1.809 | 0.047 |

Taula 9. Resultats de la prova amb el codi executat des de la memòria Flash de la FPGA

| Bytes | RTT mínim | RTT mitjà | RTT màxim | RTT desv. |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| transmesos | (ms) | (ms) | (ms) | est. (ms) |
| 100 | 0.222 | 0.261 | 0.306 | 0.025 |
| 200 | 0.239 | 0.268 | 0.504 | 0.038 |
| 300 | 0.285 | 0.494 | 0.540 | 0.062 |
| 400 | 0.508 | 0.539 | 0.566 | 0.031 |
| 500 | 0.564 | 0.582 | 0.608 | 0.014 |
| 600 | 0.614 | 0.629 | 0.653 | 0.036 |
| 700 | 0.653 | 0.676 | 0.700 | 0.009 |
| 800 | 0.712 | 0.723 | 0.744 | 0.030 |
| 900 | 0.752 | 0.771 | 0.793 | 0.027 |
| 1000 | 0.800 | 0.820 | 0.842 | 0.032 |




Figura 30. Proves d'eco utilitzant memòria RAM externa i memòria Flash de la FPGA

Exceptuant els valors estranys entre 100 i 350 bytes, es veu clarament que executar el codi sobre memòria Flash és molt més ràpid que sobre una memòria RAM externa.

5.3. Comparació entre les piles

Com s'ha pogut comprovar amb les proves dutes a terme, sembla ser que cada manera d'implementar la pila de protocols té els seus avantatges i inconvenients. Sembla que LwIP seria millor opció amb un hardware més ampli, amb més memòria i un processador més capaç. Un altre gran avantatge que té aquesta llibreria és que suporta molts més protocols que els de la pila feta per l'autor (TCP, UDP, DHCP, etcètera). Tots aquests protocols serien imprescindibles per una aplicació connectada a Internet (per exemple, un servidor web).

Un gran desavantatge d'aquesta pila de protocol és que ha resultat ser més lenta, en l'operació que se li ha demanat fer (respondre a una petició d'eco) respecte a una implementació molt més senzilla i bàsica.

Per altra banda, la implementació *manual* dels protocols de xarxa també té els seus avantatges i inconvenients. Un gran avantatge d'aquesta implementació, després de comprovar-ho mesurant moltes transmissions, és que generalment és més ràpida en donar resposta que LwIP. Això la fa més adient per aplicacions on es precisi de tenir una execució a temps real, amb requisits i recursos restringits.

De totes formes, però, aquesta manera *manual* d'implementar els protocols també té desavantatges. Un dels principals desavantatges és que requereix més temps per depurar i conèixer com funcionen les coses abans de poder produir resultats útils. Per exemple, aquesta no seria una bona manera de fer un prototipus d'un producte que una empresa vulgui comercialitzar, connectat a una xarxa Ethernet. Potser sí seria bo fer aquest tipus d'implementació en les fases finals del disseny del producte.

6. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR

6.1. Conclusió

Arribat aquest punt, es poden extreure vàries conclusions, sempre tenint en ment els objectius establerts al principi del treball. Algunes d'aquestes conclusions podrien ser:

- El funcionament d'Ethernet com a protocol i plataforma física de comunicació és relativament senzill. Pràcticament només es requereix que un dispositiu tingui una adreça física (MAC) diferent de la dels altres dispositius connectats a la mateixa xarxa, per no caure en col·lisions amb altres equips.
- Els protocols d'Internet, en canvi, no són senzills. El funcionament de protocols encapsulats dins de protocols no sembla massa òptim, perquè a vegades comporta donar passos innecessaris. Per exemple, podria implementar-se algun sistema de control i detecció d'errors únic per trama i no per paquet, que fins a certa mida de trama a enviar, calculés la suma de verificació de tota la trama, i no implementar una suma de verificació en cadascun dels protocols.
- Dissenyar un sistema incrustat sobre una FPGA no és una tasca complexa.
 Requereix conèixer relativament bé els requisits que ha de complir el sistema, per poder dissenyar el hardware de manera òptima.
- La pila de protocols LwIP és altament modular, i això la fa, a vegades, complexa d'entendre. Però és una pila de protocols molt completa, que respon fàcilment a les necessitats que puguin sorgir a l'hora de desenvolupar una aplicació amb connectivitat a Internet (o qualsevol altra xarxa que faci servir protocol IP, de fet).
- Desenvolupar una pila de protocols pròpia basada en el protocol IP sembla una bona idea si s'ha de fer servir en alguna aplicació tancada al món exterior, en el sentit de sense connectivitat a Internet. Si una aplicació ha de tenir connectivitat a Internet la única opció viable és clarament fer servir llibreries i implementacions ja estandarditzades. Tot i així, però, no és impossible desenvolupar una pila de protocols que pot respondre a peticions de la xarxa local més ràpid que la llibreria LwIP.
- Veient els temps que tarden totes dues implementacions en processar un paquet d'eco, és sorprenent comprovar que la implementació feta per l'autor tarda notablement menys. En un dels casos extrems, la implementació feta per l'autor és fins a un 40% més ràpida (executant codi sobre la memòria RAM LPDDR). Encara que no és una comparació justa perquè no se sap el valor real, si s'executa el codi de la implementació de l'autor sobre la memòria interna de la FPGA, els temps de resposta són fins a un 70% més ràpids.
- El fet d'executar codi sobre la memòria RAM LPDDR o la memòria interna de la FPGA ha resultat ser més important del que pot semblar a priori. El codi que s'ha executat sobre la memòria interna, en les proves fetes arribava a executarse el doble de ràpid que el codi sobre la memòria externa.

6.2. Treball futur

Alguns exemples de treball futur que es podria desenvolupar seguint la línia d'aquest treball podrien ser, entre d'altres:

- El desenvolupament manual de més protocols de xarxa, per estudiar també el seu comportament.
- Comprovar els resultats obtinguts sobre aquesta plataforma en altres plataformes (siguin FPGA o no).
- Pensar en la possibilitat de fer una implementació bàsica similar en llenguatge de descripció de hardware (VHDL) per veure si es guanya alguna cosa respecte a la implementació actual.

7. BIBLIOGRAFIA I ANNEXOS

Bibliografia

- [1] Institute of Electrical and Electronics Engineers. *IEEE 802.3™: ETHERNET*. [Consulta: 23 gener 2017]. Disponible a: http://standards.ieee.org/about/get/802/802.3.html.
- [2] Institute of Electrical and Electronics Engineers. *IEEE 802.3 ETHERNET WORKING GROUP*. [Consulta: 24 gener 2017]. Disponible a: http://www.ieee802.org/3/.
- [3] Texas Instruments. *DP83848x PHYTER Mini / LS Single Port 10/100 MB/s Ethernet Transceiver*. [Consulta: 27 gener 2017]. Disponible a: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83848j.pdf>.
- [4] Internet Engineering Task Force. *INTERNET PROTOCOL*. [Consulta: 27 gener 2017]. Disponible a: <<u>https://tools.ietf.org/html/rfc791</u>>.
- [5] Internet Engineering Task Force. *An Ethernet Address Resolution Protocol*. [Consulta: 27 gener 2017]. Disponible a: https://tools.ietf.org/html/rfc826>.
- [6] Internet Engineering Task Force. *DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions*. [Consulta: 27 gener 2017]. Disponible a: https://tools.ietf.org/html/rfc2132>.
- [7] Internet Engineering Task Force. *TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL*. [Consulta: 27 gener 2017]. Disponible a: https://tools.ietf.org/html/rfc793>.
- [8] Internet Engineering Task Force. *User Datagram Protocol*. [Consulta: 27 gener 2017]. Disponible a: <<u>https://tools.ietf.org/html/rfc768</u>>.
- [9] Internet Engineering Task Force. *INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL*. [Consulta: 27 gener 2017]. Disponible a: https://tools.ietf.org/html/rfc792.
- [10] Dunkels A., Woestenberg L., et al. *IwIP A Lightweight TCP/IP stack*. [Consulta: 28 gener 2017]. Disponible a: http://www.nongnu.org/lwip/2 0 0/index.html>.
- [11] Internet Engineering Task Force. *Computing the Internet Checksum*. [Consulta: 28 gener 2017]. Disponible a: https://tools.ietf.org/html/rfc1071.

Annexos

En els annexos d'aquest document es pot trobar tot el codi font que s'ha desenvolupat al llarg d'aquest treball. A continuació es troba la implementació amb LwIP.

```
#include "stdio.h"
#include "xparameters.h"
#include "netif/xadapter.h"
#include "xil printf.h"
#include "lwip/init.h"
#include "lwip/tcp.h"
#include "lwip/tcp impl.h"
#include "xintc.h"
#include "xil exception.h"
#include "xtmrctr 1.h"
#include "xemaclite.h"
void handler temporitzador(void *p);
void imprimeix direccio ip(char *msg, struct ip addr *ip);
void imprimeix configuracio ip(struct ip addr *ip, struct ip addr *mask, struct
ip addr *gw);
void arrenca app(void);
err t callback paquet rebut(void *arg, struct tcp pcb *tpcb, struct pbuf *p,
err t err);
err t callback connexio acceptada (void *arg, struct tcp pcb *newpcb, err t err);
void inicialitza interrupcions(void);
void inicialitza temporitzador(void);
void inicialitza lwip(void);
/* estructura de configuracio del periferic Intc (Interrupt Controller) */
static XIntc intc;
/* 0 significa nomes el rapid, 1 significa tots dos temporitzadors */
static int both timers = 0;
volatile int temporitzador tcp rapid = 0;
volatile int temporitzador tcp lent = 0;
/* adreca MAC de la placa */
static unsigned char direccio mac[] = \{0x00, 0x0a, 0x35, 0x00, 0x01, 0x02\};
/* estructura per la interficie de xarxa */
static struct netif interficie xarxa;
/* estructures per les adreces IP que es faran servir */
static struct ip addr direccio ip, mascara_xarxa, gateway;
int main(void)
      /* neteja la consola UART i imprimeix missatge */
      xil printf("%c[2J",27);
      xil printf("---- TFM - Marko Peshevski - versio LwIP ----\r\n");
      inicialitza temporitzador();
      inicialitza interrupcions();
      inicialitza lwip();
      xil printf("Arrenca aplicacio que respon a eco... ");
      arrenca app();
      xil printf("Aplicacio en marxa\r\n");
```

```
/* activa les interrupcions a nivell de processador */
      Xil ExceptionEnable();
      while (1)
      {
            /* rep dades de la interficie de xarxa (driver ethernet MAC) */
            xemacif input(&interficie xarxa);
            /* consulta temporitzadors i executa tasques periodiques */
            if (temporitzador tcp rapid)
                  tcp fasttmr();
                  temporitzador tcp rapid = 0;
            if (temporitzador tcp lent)
                  tcp slowtmr();
                  temporitzador tcp lent = 0;
            }
      return 0;
void handler temporitzador(void *p)
      /* neteja el bit d'interrupcio i carrega el valor a comptar al registre
      del temporitzador */
      XTmrCtr SetControlStatusReg(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR,
                                  Ο,
                                  XTC CSR INT OCCURED MASK |
                                  XTC CSR LOAD MASK);
      /* inicia el temporitzador i la interrupcio i compta descendent */
      XTmrCtr SetControlStatusReg(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR,
                                  Ο,
                                  XTC CSR ENABLE TMR MASK |
                                  XTC CSR ENABLE INT MASK |
                                  XTC CSR DOWN COUNT MASK);
      /* neteja el bit d'interrupcio del registre */
      XIntc AckIntr(XPAR INTC 0 BASEADDR,
                   (1 << XPAR INTC 0 TMRCTR 0 VEC ID));
      /* actualitza valors dels temporitzadors rapid i lent */
      temporitzador tcp rapid = 1;
      both timers = !both timers;
      if (both timers)
      {
            temporitzador tcp lent = 1;
      }
}
```

```
void imprimeix direccio ip(char *msg, struct ip addr *ip)
      xil printf(msg);
      xil printf("%d.%d.%d.%d\r\n",
                   ip4 addr1(ip),
                      ip4 addr2(ip),
                         ip4 addr3(ip),
                            ip4 addr4(ip));
}
void imprimeix_configuracio_ip(struct ip_addr *ip, struct ip_addr *mask,
struct ip addr *gw)
      imprimeix direccio ip("Direccio IP: ", ip);
      imprimeix_direccio_ip("Mascara : ", mask);
imprimeix_direccio_ip("Gateway : ", gw);
}
void arrenca_app(void)
    struct tcp pcb *pcb;
    err t err;
    /* crea i reserva memoria per una estructura protocol control block (PCB)
    nova */
    pcb = tcp new();
    if (!pcb)
     xil printf("Error creant PCB, falta memoria\r\n");
     return;
    /* lliga aquest PCB al port 80 (per respondre a peticions HTTP, per
    exemple) */
    err = tcp bind(pcb, IP ADDR ANY, 80);
    if (err != ERR OK)
      xil printf("No he pogut lligar al port 80. err = %d\r\n", err);
      return;
    }
    /* diu a la llibreria que quan cridi a les funcions callback d'aquest
    servei no doni arguments */
    tcp arg(pcb, NULL);
    /* comença a escoltar per si hi han connexions */
    pcb = tcp listen(pcb);
    if (!pcb)
      xil printf("M'he quedat sense memoria quan volia començar a
      escoltar\r\n");
     return;
    /* especifica la funcio callback per connexions vinents */
    tcp accept(pcb, callback connexio acceptada);
```

```
err t callback paquet rebut(void *arg, struct tcp pcb *tpcb, struct pbuf *p,
err t err)
    /* tanca la connexio si el transmissor ha enviat el paquet FIN de TCP */
    if (p == NULL) {
       tcp close(tpcb);
       return ERR OK;
    /* avisa a la llibreria que el paquet ha estat rebut */
    tcp recved(tpcb, p->tot len);
    /* no s'ha de fer res mes amb el paquet, aixi que allibera l'espai de
   memoria que feia servir aquest */
    pbuf free(p);
   return ERR OK;
}
err t callback connexio acceptada (void *arg, struct tcp pcb *newpcb, err t
err)
{
      /* quan hi ha una connexio per acceptar l'accepta i lliqa el callback
      de dades rebudes a aquest paquet */
      tcp_recv(newpcb, callback paquet rebut);
     return ERR OK;
void inicialitza interrupcions(void)
      /* inicialitza el periferic Intc de MicroBlaze */
      XIntc Initialize(&intc, XPAR INTC 0 DEVICE ID);
      /* arrenca el periferic en mode real (no simulacio) */
      XIntc Start(&intc, XIN REAL MODE);
      /* especifica la funcio que gestiona les interrupcions del
      temporitzador. la del ethernet MAC es fa des de lwip */
      XIntc RegisterHandler(XPAR INTC 0 BASEADDR,
                            XPAR INTC 0 TMRCTR 0 VEC ID,
                           (XInterruptHandler) handler temporitzador,
                           &intc);
      /* habilita la interrupcio del temporitzador */
      XIntc EnableIntr(XPAR INTC 0 BASEADDR,
                      (1 << XPAR INTC 0 TMRCTR 0 VEC ID));
      /* habilita la interrupcio del ethernet MAC */
      XIntc EnableIntr(XPAR INTC 0 BASEADDR,
                       XPAR ETHERNET MAC IP2INTC IRPT MASK);
      /* activa les interrupcions
                                   del timer i ethernet MAC */
      XIntc Enable(&intc, XPAR INTC 0 TMRCTR 0 VEC ID);
      XIntc Enable (&intc, XPAR INTC 0 EMACLITE 0 VEC ID);
}
```

```
void inicialitza temporitzador(void)
      /* especifica quin nombre de cicles ha de comptar el temporitzador
      abans d'interrompre */
      /* amb un rellotge de 100 Mhz -> 0.01us per cada periode per tant, per
      250ms -> 25000000 periodes */
      XTmrCtr SetLoadReg(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR, 0, 25000000);
      /* neteja el bit d'interrupcio i carrega el valor a comptar al registre
      del temporitzador */
      XTmrCtr SetControlStatusReg(XPAR TMRCTR 0 BASEADDR,
                                  Ο,
                                  XTC CSR INT OCCURED MASK |
                                  XTC CSR LOAD MASK);
      /* inicia el temporitzador i la interrupcio i compta descendent */
      XTmrCtr_SetControlStatusReg(XPAR_TMRCTR_0_BASEADDR,
                                  Ο,
                                  XTC CSR ENABLE TMR MASK |
                                  XTC CSR ENABLE INT MASK |
                                  XTC CSR DOWN COUNT MASK);
void inicialitza lwip(void)
      /* inicialitzacio interna de la lwip */
      lwip init();
      /* especifica les adreces IP a utilitzar manualment, no fa servir DHCP
      IP4 ADDR(&direccio ip, 192, 168,
                                          1, 200);
      IP4 ADDR(&mascara xarxa, 255, 255, 255, 0);
      IP4 ADDR(&gateway, 192, 168, 1, 1);
      imprimeix configuracio ip(&direccio ip, &mascara xarxa, &gateway);
      /* afegeix la interficie de xarxa a la llista de les disponibles de la
      llibreria */
      xemac add(&interficie xarxa,
                &direccio ip,
                &mascara xarxa,
                &gateway,
                 direccio mac,
                 XPAR EMACLITE 0 BASEADDR);
      /* configura la interficie de xarxa per defecte i la posa en marxa */
      netif set default(&interficie xarxa);
      netif set up(&interficie xarxa);
}
```

A continuació es troba la implementació feta per l'autor, sense la llibreria LwIP.

```
#include "stdio.h"
#include "xparameters.h"
#include "xil_printf.h"
#include "xemaclite.h"
#include "xintc.h"
#include "xil exception.h"
#define LLARGARIA MAC 6
#define LLARGARIA FCS 4
#define IPv4 0x0800
#define ARP 0x0806
#define ICMP 0x01
#define ECHO REPLY 0x00
#define ECHO REQUEST 0x08
#define ARP REQUEST WINDOWS 0x0001
#define ARP REPLY WINDOWS 0x0002
#define ARP REQUEST LINUX 0x0100
#define ARP REPLY LINUX 0x0200
#define INVERTEIX_BYTES_16(x) ((((x) & 0x00ff) << 8) | (((x) & 0xff00) >> 8))
typedef struct __attribute__((_ packed ))
      u8 mac desti[LLARGARIA MAC];
     u8 mac origen[LLARGARIA MAC];
     u16 ethertype;
     u8 * dades;
} trama ethernet t;
typedef struct __attribute__(( packed ))
      u8 versio llargaria header;
     u8 tipus de servei;
     u16 llargaria_total;
     u16 identificacio;
     u16 flags fragments;
     u8 temps de vida;
     u8 protocol;
     u16 suma verificacio;
     u32 ip origen;
     u32 ip desti;
     u8 * dades;
} paquet ip t;
typedef struct __attribute__(( packed ))
     u16 tipus de medi;
     u16 identificacio;
     u8 llargaria_direccio_fisica;
     u8 llargaria direccio logica;
     u16 operacio;
     u8 mac origen[LLARGARIA MAC];
     u32 ip origen;
     u8 mac desti[LLARGARIA MAC];
     u32 ip desti;
} paquet arp t;
```

```
typedef struct attribute (( packed ))
      u8 tipus de missatge;
      u8 codi;
      u16 suma verificacio;
      u32 dades header;
      u8 * dades;
} paquet icmp t;
typedef struct
      volatile Xboolean paquet rebut;
      volatile Xboolean paquet enviat;
      volatile u16 llargaria paquet rebut;
} variables sistema;
void imprimeix_direccio_mac(u8 * addr);
void callback_rebut(XEmacLite * callbackReference);
void callback_enviat(XEmacLite * callbackReference);
void inicialitza interrupcions(void);
void inicialitza emaclite(void);
u8 direccio mac[LLARGARIA MAC] = \{0x00, 0x0a, 0x35, 0x00, 0x01, 0x02\};
u32 \text{ direccio ip} = (192) | (\overline{168} << 8) | (1 << 16) | (200 << 24);
XEmacLite emaclite;
XIntc intc;
static u8 buffer[2048] = {'\0'};
static volatile variables sistema sys;
static trama ethernet t * trama ethernet = (trama ethernet t *) &buffer[0];
int main(void)
      /* neteja la consola UART i imprimeix missatge */
      xil printf("%c[2J",27);
      xil printf("---- TFM - Marko Peshevski - versio NO-LwIP ----\r\n");
      inicialitza interrupcions();
      inicialitza emaclite();
      /* activa les interrupcions a nivell de processador */
      Xil ExceptionEnable();
      while (1)
            if (sys.paquet rebut)
                  /* neteja el flag */
                  sys.paquet rebut = FALSE;
                  /* inverteix les direccions MAC, respon d'on ha vingut el
                  paquet */
                  memcpy (trama ethernet->mac desti,
                          trama ethernet->mac origen,
                          LLARGARIA MAC);
                  memcpy(trama ethernet->mac origen,
                          direccio mac,
                          LLARGARIA MAC);
```

```
/* mira si el paquet es ARP. necessita girar els bytes */
if(INVERTEIX BYTES 16(trama ethernet->ethertype) == ARP)
      /* simplement es un cast que interpreta les dades de
      memoria per facilitar */
      paquet arp t * paquet arp = (paquet arp t *)
      &trama ethernet->dades;
      /* mira si el paquet anava dirigit per la nostra IP
      if(paquet_arp->ip desti == direccio ip)
            if(paquet arp->operacio == ARP REQUEST LINUX)
                  paquet arp->operacio = ARP REPLY LINUX;
            else if(paquet arp->operacio ==
            ARP REQUEST WINDOWS)
                  paquet arp->operacio = ARP REPLY WINDOWS;
            }
            /* inverteix adreces IP i MAC del paquet */
            paquet arp->ip desti = paquet arp->ip origen;
            paquet arp->ip origen = direccio ip;
            memcpy (paquet arp->mac desti,
                   paquet arp->mac origen,
                   LLARGARIA MAC);
            memcpy (paquet arp->mac origen,
                   direccio mac,
                   LLARGARIA MAC);
            /* envia la resposta */
            XEmacLite Send(&emaclite,
                           buffer,
            sys.llargaria paquet rebut - LLARGARIA FCS);
/* mira si es un paquet IPv4. necessita girar els bytes */
else if(INVERTEIX BYTES 16(trama ethernet->ethertype) ==
IPv4)
      /* simplement es un cast que interpreta les dades de
      memoria per facilitar */
      paquet ip t * paquet ip = (paquet ip t *)
      &trama ethernet->dades;
      /* mira si es un paquet de tipus ICMP */
      if (paquet ip->protocol == ICMP)
            /* simplement es un cast que interpreta les
            dades de memoria per facilitar */
            paquet_icmp_t * paquet_icmp = (paquet_icmp_t *)
            &paquet ip->dades;
```

```
/* mira si es una peticio d'eco */
                              if (paquet icmp->tipus de missatge ==
                              ECHO REQUEST)
                                     /* canvia la suma de verificacio */
                                    paquet icmp->suma verificacio +=
                                     ECHO REQUEST;
                                     /* -ECHO REPLY, pero no cal perque es 0*/
                                     /* modifica el tipus de missatge */
                                     paquet_icmp->tipus_de_missatge =
                                     ECHO_REPLY;
                                     /* inverteix les adreces del paquet IPv4
                                     */
                                     paquet_ip->ip_desti =
                                     paquet_ip->ip_origen;
                                    paquet_ip->ip_origen = direccio_ip;
                                     /* envia la resposta */
                                     XEmacLite Send(&emaclite,
                                                    buffer,
                              sys.llargaria paquet rebut - LLARGARIA FCS);
                        }
            if(sys.paquet enviat)
                  /* neteja el flag */
                  sys.paquet enviat = FALSE;
      return 0;
void imprimeix direccio mac(u8 * addr)
      xil printf("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
                  addr[0],
                       addr[1],
                            addr[2],
                                 addr[3],
                                       addr[4],
                                            addr[5]);
}
```

```
void callback rebut(XEmacLite * callbackReference)
      /* neteja la interrupcio del sistema */
      XIntc AckIntr(XPAR MICROBLAZE 0 INTC BASEADDR,
                    XPAR ETHERNET MAC IP2INTC IRPT MASK);
      /* llegeix la llargaria de les dades rebudes */
      sys.llargaria paquet rebut = XEmacLite Recv(&emaclite, &buffer[0]);
      /* posa un flag per notificar al bucle principal */
      sys.paquet rebut = TRUE;
void callback enviat(XEmacLite * callbackReference)
      /* neteja la interrupcio del sistema */
      XIntc AckIntr(XPAR MICROBLAZE 0 INTC BASEADDR,
                    XPAR ETHERNET MAC IP2INTC IRPT MASK);
      /* posa un flag per notificar al bucle principal */
      sys.paquet enviat = TRUE;
void inicialitza interrupcions(void)
      /* inicialitza el periferic Intc de MicroBlaze */
      xil printf("Inicialitzant periferic Intc... ");
      if (XIntc Initialize(&intc, XPAR INTC 0 DEVICE ID) != XST SUCCESS)
            xil printf("No s'ha pogut completar!\r\n");
            return;
      xil printf("OK!\r\n");
      /* arrenca el periferic en mode real (no simulacio) */
      xil printf("Arrencant periferic Intc... ");
      if (XIntc Start(&intc, XIN REAL MODE) != XST SUCCESS)
            xil printf("No s'ha pogut completar!\r\n");
            return;
      xil printf("OK!\r\n");
      /* especifica la funcio que gestiona les interrupcions del Emaclite */
      Xil ExceptionRegisterHandler(XIL EXCEPTION ID INT,
                  (Xil ExceptionHandler) XIntc InterruptHandler,
                  &intc);
      /* habilita les interrupcions del Emaclite */
      XIntc EnableIntr(XPAR MICROBLAZE 0 INTC BASEADDR,
                       XPAR ETHERNET MAC IP2INTC IRPT MASK);
      /* activa les interrupcions del Emaclite */
      XIntc Enable(&intc, XPAR INTC 0 EMACLITE 0 VEC ID);
```

```
/* connecta el senyal d'interrupcio del Emaclite amb el periferic Into
      xil printf("Connectant senyal d'interrupcio del Emaclite... ");
      if (XST SUCCESS != XIntc Connect(&intc,
                         XPAR INTC 0 EMACLITE 0 VEC ID,
                        (XInterruptHandler) XEmacLite InterruptHandler,
                        (void *) &intc))
      {
            xil_printf("No s'ha pogut completar!\r\n");
      xil printf("OK!\r\n");
void inicialitza_emaclite(void)
      /* inicialitza el Emaclite i el xip PHY de la placa */
      xil printf("Inicialitzant Emaclite i PHY...");
      if (XST SUCCESS != XEmacLite Initialize(&emaclite,
                                              XPAR ETHERNET MAC DEVICE ID))
      {
            xil printf("No s'ha pogut completar!\r\n");
            return;
      xil printf("OK!\r\n");
      XIntc RegisterHandler (XPAR MICROBLAZE 0 INTC BASEADDR,
                            XPAR INTC 0 EMACLITE 0 VEC ID,
                           (XInterruptHandler) XEmacLite InterruptHandler,
                           &emaclite);
      /* configura la direccio MAC */
      xil printf("Configurant la següent direccio MAC: '");
      imprimeix direccio mac(direccio mac);
      xil printf("'...");
      XEmacLite SetMacAddress(&emaclite, (u8 *) direccio mac);
      xil printf("OK!\r\n");
      /* neteja els buffers de recepcio */
      XEmacLite FlushReceive(&emaclite);
      /* assigna funcions callback i habilita interrupcions */
      xil printf("Assignant funcions de callback per les interrupcions... ");
      XEmacLite SetRecvHandler(&emaclite, &emaclite,
                              (XEmacLite Handler) callback rebut);
      XEmacLite SetSendHandler(&emaclite, &emaclite,
                              (XEmacLite Handler) callback enviat);
      xil printf("Habilitant interrupcions d'Emaclite... ");
      if (XEmacLite EnableInterrupts(&emaclite) != XST SUCCESS)
            xil printf("No s'ha pogut completar!\r\n");
            return;
      xil printf("OK!\r\n");
}
```

AGRAÏMENTS

Agraeixo amb tot el cor als meus pares per haver ajudat a fer de mi el que sóc avui en dia. Per totes les oportunitats i tots els ànims que m'han donat.

Agraeixo profundament a l'Anna totes les vegades que m'ha escoltat amb atenció i interès encara que ni jo sabia de què parlava.

Agraeixo als meus companys de feina totes les estones bones i dolentes.

Agraeixo als meus companys de classe per altres tantes estones bones i dolentes.

Agraeixo al tutor la possibilitat de desenvolupar aquest Treball Final de Màster.

Agraeixo a l'escola poder concloure aquest màster. Vilanova i la Geltrú ha estat una bona decisió a la meva vida.