# Lampička s STM8

Technická dokumentace Masopust Patrik 3.A

Křelov 16.06.2024

#### Původní zadání:

## Lampička s STM-8


#### Ročníkový projekt do MIT – 3 ročník

Jednoho dne jsem ležel večer v posteli a spadl mi telefon za postel a uvědomil jsem si, že nemám žádnou lampičku na stole, kterou bych si mohl z postele zapnout, tudíž se mi vnukla myšlenka, že bych si ji mohl vytvořit v rámci svého závěrečného projektu do MIT.


Použiji STM8 NUCLEO jako mozek celé lampičky. Samotnou lampičku, respektive její kostru, si vytisknu na 3D tiskárně, pravděpodobně z materiálu PLA, který je hezčí a více se v něm ztratí nedokonalosti tiskárny. O svícení v lampičce se postará LED pásek, který propojím a bude ovládán mikroprocesorem. Ovládání bude prováděno pomocí tří tlačítek. První tlačítko bude zapínat samotnou lampičku (ON/OFF button), druhé tlačítko bude zapínat svícení bílou barvou, protože většinou chceme svítit bíle (např. při čtení) a třetí tlačítko bude přepínat barevné módy, které budou svítit v pozadí (červená, modrá, fialová, zelená,...). Lampičku budu napájet pravděpodobně ze sítě.

Kód pro mikroprocesor napíši v jazyce C za použití toolchainu vytvořeného Panem učitelem Nožkou. Plánuji využít znalosti o PWM a Timeru nabyté v hodinách mikroprocesorové techniky.

## Schéma zapojení:



# Vývojový diagram:



#### Poznámky k vývojovému diagramu:

- Diagram začíná inicializací systému (init funkce), poté se přechází do hlavní smyčky (while (1)).
- V hlavní smyčce se nejprve vypne systém (off funkce) a nastaví se výchozí režim (mode = 0).
- Pokud je btnp\_flag nastaven, zapne se systém (pwr\_state = 1) a vnitřní smyčka (while (pwr\_state)) se spustí.
- Ve vnitřní smyčce se nejprve systém zapne (on funkce) a kontrolují se stavy tlačítek (btnp flag, btn1 flag, btn2 flag).
- Podle režimu (mode) se spouští různé příkazy v switch struktuře.
- Režimy 0 až 3 zahrnují různé akce pro nastavení barev a střídy PWM.
- Po ukončení vnitřní smyčky (while (pwr\_state)) se vrátí do hlavní smyčky (while (1)).

#### Popis kódu:

#### Záhlaví a knihovny:

```
#include <stdbool.h>
#include <stm8s.h>
#include "main.h"
#include "milis.h"
#include "delay.h"
```

#### Definice pinů a portů:

```
#define BTNP_PORT GPIOE

#define BTNP_PIN GPIO_PIN_0

#define BTN1_PORT GPIOC
```

```
#define BTN1_PIN GPIO_PIN_2

#define BTN2_PORT GPIOC

#define BTN2_PIN GPIO_PIN_3

#define WHITE_PORT GPIOC

#define WHITE_PIN GPIO_PIN_7
```

#### Globální proměnné:

```
"volatile" označuje, že proměnné mohou být změněny v přerušení.

volatile bool btnp_flag = 0;

volatile bool btn1_flag = 0;

volatile bool btn2_flag = 0;
```

#### Inicializační funkce:

```
Inicializuje časovač TIM2 pro PWM (Pulse Width Modulation).

void init_tim2(void) {}

Inicializuje piny pro tlačítka.

void init_btns(void) {}

Hlavní inicializační funkce, která volá jednotlivé inicializační funkce.

void init(void) {

CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);

init_milis();

init_tim2();

init_tim2();

init_btns();

GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_1, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);

GPIO_Init(WHITE_PORT, WHITE_PIN, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);
}
```

#### Funkce pro ovládání PWM:

```
Nastavují střídu PWM pro jednotlivé kanály.
void set_duty_pwm1(uint8_t duty) {
  TIM2 SetCompare1((uint16 t)duty * 10);
}
void set duty pwm2(uint8 t duty) {
  TIM2_SetCompare2((uint16_t)duty * 10);
}
void set duty pwm3(uint8 t duty) {
  TIM2_SetCompare3((uint16_t)duty * 10);
}
Povolují nebo zakazují jednotlivé PWM kanály.
void enable_pwm1(bool state) {
  TIM2 CCxCmd(TIM2 CHANNEL 1, state ? ENABLE : DISABLE);
}
void enable pwm2(bool state) {
  TIM2_CCxCmd(TIM2_CHANNEL_2, state ? ENABLE : DISABLE);
}
void enable_pwm3(bool state) {
  TIM2_CCxCmd(TIM2_CHANNEL_3, state ? ENABLE : DISABLE);
}
Funkce pro převod barvy na PWM:
Převádí hexadecimální barvu na střídy PWM.
void color_hex_to_duty_cycle(uint32_t color, uint8_t* duty_red, uint8_t*
duty_green, uint8_t* duty_blue) {
uint8 t red = (color >> 16) & 0xFF;
uint8 t green = (color >> 8) & OxFF;
```

```
uint8 t blue = color & OxFF;
  *duty_red = (uint8_t)((red / 255.0) * 100);
  *duty_green = (uint8_t)((green / 255.0) * 100);
  *duty blue = (uint8 t)((blue / 255.0) * 100);
}
Funkce pro nastavení barvy:
Nastavuje barvu pomocí PWM kanálů.
void set color(uint32 t color) {
  uint8_t duty_red, duty_green, duty_blue;
  color_hex_to_duty_cycle(color, &duty_red, &duty_green, &duty_blue);
  set_duty_pwm1(duty_red);
  set_duty_pwm2(duty_green);
  set duty pwm3(duty blue);
}
Funkce pro zapnutí a vypnutí:
Zapínají a vypínají všechny PWM kanály a LED.
void off(void) {
  enable all pwm(false);
  GPIO_WriteLow(WHITE_PORT, WHITE_PIN);
}
void on(void) {
  enable all pwm(true);
```

}

#### Hlavní funkce main:

Hlavní smyčka programu, která kontroluje stavy tlačítek a podle toho mění módy a barvy LED.

```
int main(void) {
  init();
  uint8_t mode;
  bool pwr_state = 0;
  while(1) {
    off();
    mode = 0;
    if (btnp_flag) {
      pwr_state = 1;
      btnp_flag = 0;
    }
    while (pwr_state) {
      on();
      if (btnp_flag) {
         pwr_state = 0;
         btnp_flag = 0;
         mode = 0;
      }
      if (btn1_flag) {
         mode++;
         if (mode > 3) mode = 2;
         btn1_flag = 0;
      }
```

```
if (btn2_flag) {
  mode = 0;
  btn2_flag = 0;
}
switch (mode) {
  case 0:
    set_duty_pwm1(0);
    set_duty_pwm2(0);
    set_duty_pwm3(0);
    GPIO_WriteHigh(WHITE_PORT, WHITE_PIN);
    break;
  case 1:
    set_duty_pwm1(100);
    set_duty_pwm2(100);
    set_duty_pwm3(100);
    GPIO_WriteHigh(WHITE_PORT, WHITE_PIN);
    break;
  case 2:
    GPIO_WriteLow(WHITE_PORT, WHITE_PIN);
    for (uint8 ti = 0; i < 255; i++) {
      set_color(merge_to_hex(i, 0, 254 - i));
      delay_ms(10);
      if (btn1_flag || btn2_flag || btnp_flag) break;
    }
    for (uint8 ti = 0; i < 255; i++) {
```

```
set_color(merge_to_hex(254 - i, 0, i));
             delay_ms(10);
             if (btn1_flag || btn2_flag || btnp_flag) break;
           }
           break;
         case 3:
           GPIO_WriteLow(WHITE_PORT, WHITE_PIN);
           for (uint8_t i = 0; i < 255; i++) {
             set_color(merge_to_hex(0, i, 254 - i));
             delay_ms(10);
             if (btn1_flag || btn2_flag || btnp_flag) break;
           }
           for (uint8_t i = 0; i < 255; i++) {
             set_color(merge_to_hex(0, 254 - i, i));
             delay_ms(10);
             if (btn1_flag || btn2_flag || btnp_flag) break;
           }
           break;
      }
    }
  }
}
```

#### Přerušení:

```
Přerušení pro tlačítka na portu C.
INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTC_IRQHandler, 5) {
    if (PUSH(BTN1)) {
        btn1_flag = 1;
    } else if (PUSH(BTN2)) {
        btn2_flag = 1;
    }
}
Přerušení pro tlačítko na portu E.
INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTE_IRQHandler, 7) {
        btnp_flag = 1;
}
```