



# Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Microcomputadoras

Profesor: M.I. Rubén Anaya García

## Proyecto 4. Voltímetro Digital con Puerto Serie

Suárez Espinoza Mario Alberto

Semestre 2020-2

Entrega: miércoles 6 de mayo de 2020

### Requerimientos:

- 1. El proyecto consistirá en un microcontrolador que controlará a una pantalla LCD 16x2.
- 2. El microcontrolador además de desplegar información por la LCD 16x2, la desplegará también en una terminal propia.
- 3. El sistema tendrá 4 modos de funcionamiento diferentes, estos son:
  - 0) Despliegue de la conversión A/D en formato Decimal.
  - 1) Despliegue de la conversión A/D en formato Hexadecimal.
  - 2) Despliegue de la conversión A/D en formato Binario.
  - 3) Despliegue de la conversión A/D en Volts (usando tres dígitos).

#### Diseño:

Los algoritmos utilizados, en cuanto al programa del microcontrolador son exactamente los mismos que en el proyecto 3. Sólo se agregó una rutina para enviar un dato por el puerto serie.

El medio por el cual se envian los datos del puerto serie es por Bluetooth. La terminal es una aplicación de Android diseñada específicamente para este proyecto.

Para establecer la comunicación bluetooth entre el microcontrolador y el smartphone Android se utiliza el módulo HC05.


Para poder controlar los datos que se reciben en la aplicación android, es necesario que exista un periodo de tiempo entre cada envió de datos, por lo que, al inicio de cada ciclo del programa en el microcontrolador, se coloca una rutina de espera de 200 milisegundos.


#### Terminal Propia

La interfaz gráfica de la terminal consiste en:

Un botón para establecer la conexión bluetooth

 Una etiqueta que inicialmente tiene la leyenda terminal. En está etiqueta es dónde se despliegan los datos enviados por el microcontrolador.





La programación en bloques consiste en lo siguiente:

```
when ListPicker1 v . Elements v to BluetoothClient1 v . AddressesAndNames v

when ListPicker1 v . AfterPicking
do set ListPicker1 v . Selection v to call BluetoothClient1 v . Connect
address ListPicker1 v . Selection v

initialize global received_data to v

when Clock1 v . Timer
do if BluetoothClient1 v . IsConnected v

then set global received_data v to call BluetoothClient1 v . ReceiveText
numberOfBytes call BluetoothClient1 v . BytesAvailableToReceive
set Label1 v . Text v to get global received_data v
```

Los primeros dos bloques when se utilizan para establecer la conexión bluetooth.

Con el bloque when ListPicker1.BeforePicking se listan las direcciones y nombres de los dispositivos bluetooth con los que está vinculado el dispositivo.

El bloque when ListPicker1.AfterPicking se establece la conexión con el dispositvo bluetooth seleccionado. Para el caso de este proyecto, debe ser el módulo HC-05.


A continuación se incializa una variable llamada recived\_data, la cuál contendrá los datos recibidos por el smartphone mediante el cliente de bluetooth.


Clock1 es un timer de 100 milisegundos, lo cual es menos que lo que tarda el microcontrolador en enviar un dato (recordando que, para ello, se estableció una rutina de retardo de 200 milisegundos). Este timer es necesario debido a que cada 100 milisegundos se leen los datos que se han recibido por el cliente bluetooth.

En el bloque when Clock. Timer se realiza la lectura de datos. Consiste en que si está un cliente conectado, y existe al menos un byte de datos recibidos, entonces guarda los datos en la variable recived\_data, y a continuación los imprime en la etiqueta Label1.

## Resultados obtenidos:

Se agregan imágenes de su funcionamiento





#### **Comentarios:**

El proyecto 4 fue prácticamente el mismo que el proyecto 3, con la adición de utilizar el puerto serie. Probar el funcionamiento en una terminal en la computadora fue muy fácil.

Creo yo que el mayor reto estuvo en realizar la aplicación para una terminal propia. Se nos dio a elegir el lenguaje y plataforma en la cual hacer la aplicación. Yo elegí hacerlo en App Inventor, gracias a la facilidad que esta otorga para diseñar una aplicación Android, además que contaba con el sensor HC05 para la comunicación bluetooth. Creo que el resultado fue bueno, pues tampoco necesitaba hacer una aplicación robusta.

## Código ASM:

```
;Mario Alberto Suárez Espinoza
;masues64@gmail.com
; PORTB BUS DE DATOS BO-DO ... B7-D7
; RS - A0
; E - A1
; R/W - GND
; A2 entrada analógica
;Puerto A: Entrada analógica y control display (3 pines de 6)
;Puerto B: Datos display (8 pines de 8)
;Puerto E: Selección de modo (2 pines de 3)
    processor 16f877
    include<p16f877.inc>
valor equ h'20'
valor1 equ h'21'
valor2 equ h'22'
contador equ h'23'
dato equ h'24'
constA: equ d'255'
constB: equ d'255'
constC: equ d'255'
regA: equ h'25'
regB: equ h'26'
regC: equ h'27'
indice: equ h'28'
input: equ h'29'
deco var: equ h'30'
```

```
numerador: equ h'30'; registro que almacena al numerador
deno_hex: equ h'10'; literal denominador hexadecimal
deno_dec: equ h'0A'; literal denominador decimal
cocien_hex: equ h'34'; registro que almacena el resultado de la operació
n hexadecimal
res hex: equ h'33'; registro que almacena al resto hexadecimal
cocien_dec: equ h'31'; registro que almacena el resultado de la operació
n hexadecimal
res dec: equ h'32'; registro que almacena al resto hexadecimal
regVol2: equ h'33'; registro que almacena a la cifra más significativa de
regVol1: equ h'34'; registro que almacena a la cifra media del voltaje
regVol0: equ h'35'; registro que almacena a la cifra más significativa de
contaVolt: equ h'36'; contador auxiliar para transformar a volts
   org 0
   goto inicio
   org 5
inicio:
   clrf PORTA
   CLRF PORTB
   BSF STATUS, RP0 ; Cambia al banco 1
   BCF STATUS, RP1
   movlw b'000000000'; Puerto B como salida
   movwf TRISB
   movlw h'07'; puerto A inicialmente como e/s digital
   movwf ADCON1
   movlw b'000000100'; sólo A2 es entrada, lo demás es salida
   movwf TRISA
   movlw b'11'; E0 y E1 como entradas
   movwf TRISE
   BSF TXSTA, BRGH ; BRGH <- 1. Selecciona alta velocidad de baudios
   MOVLW D'129'; Coloca d'129' en el registro SPBRG. Registro para conf
igurar
    ; la velocidad de comunicación. En este caso, se trata de 9600[bauds]
   MOVWF SPBRG
   BCF TXSTA, SYNC ; SYNC <- 0. Configura el modo asíncrono
   BSF TXSTA, TXEN ; TXEN <- 1. Activa la transmisión
   bcf STATUS, RP0; Cambia a banco 0
    ;frecuencia de reloj frc (reloj derivado de el oscilador interno A/D
RC)
   ;entrada analógica 2
   ;enciende al convertidor AD
   movlw b'11010001'; configuración de adcon0
   movwf ADCON0
```

```
BSF RCSTA, SPEN; Habilita el puerto serie (configura RX y TX como pue
rtos serie)
    BSF RCSTA, CREN ; Configura la recepción continua
    call inicia_lcd
main:
    call ret100ms; Retardo para sincronizar los datos recibidos en la app
 android
    call ret100ms
    ;Caso0
    movlw h'00'
    subwf PORTE,0
    btfsc STATUS, Z
    goto caso0
    ;Caso1
    movlw h'01'
    subwf PORTE,0
    btfsc STATUS, Z
    goto caso1
    ;Caso2
    movlw h'02'
    subwf PORTE,0
    btfsc STATUS, Z
    goto caso2
    ;Caso3
    movlw h'03'
    subwf PORTE,0
    btfsc STATUS, Z
    goto caso3
    goto main
caso0: ; Imprime entrada en decimal
    movlw 0x80
    call comando
    call conversionAD; Transforma la entrada análoga a digital
    movwf numerador; Salva la entrada en el registro numerador
    ;Divide el contenido del numerador en dos registros, cocien_hex y res
_hex
    call division dec1
    ;Salva el contenido del cocien_hex en el regitro numerador
    movf cocien_hex,0
    movwf numerador
    ;Divide el contenido de cocien_hex en dos registros, cocien_dec y res
_dec
    call division_dec2
    ;Decodifica a las variables para imprimirlas
```

```
movf cocien_dec,0
   call deco_num; decodifica el número en formato hexadecimal
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos; envia el dato que está en W para desplegarlo en la LCD
   movf res_dec,0
   call deco_num; decodifica el número en formato hexadecimal
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos; envia el dato que está en W para desplegarlo en la LCD
   movf res hex,0
   call deco_num; decodifica el número en formato hexadecimal
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos; envia el dato que está en W para desplegarlo en la LCD
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos
   movlw h'0D'; Carriage Return (retorno de carro)
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   movlw h'OA'; Line Feed (salto de línea)
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
    ;Ciclo para imprimir 12 espacios
   movlw d'12'
   movwf indice
c0_loop:
   movlw a' '
   call datos
c0_endLoop:
   decfsz indice
   goto c0_loop
   movlw 0xC0; Selecciona la dirección 0x40 de la DDRAM
   call comando
    ;Ciclo para imprimir 16 espacios
   movlw d'16'
   movwf indice
c0_2_loop:
   movlw a' '
   call datos
c0_2_endLoop:
   decfsz indice
   goto c0_2_loop
   goto main
division dec1:
    clrf cocien_hex; coloca un cero en concien_hex
```

```
movf numerador,0; coloca el contenido de numerador en W
   movwf res_hex; mueve el contenido de W a res_hex
   xorlw 0x00; compara el contenido de W con 0
   btfsc STATUS, Z; revisa si fue cero la operación anterior
   return; termina el algoritmo porque el numerador fue cero
   movlw deno_dec; coloca deno_dec en W
   subwf numerador,0; a 'numerador' le resta el contenido de W y lo alma
cena en W
   btfsc STATUS, C; revisa si 'deno_dec' es mayor que 'numerador'
   goto numerador_dec1_mayor; numerador>=deno_dec
   return; numerador<deno_dec, termina el algoritmo</pre>
numerador_dec1_mayor:
   movf numerador,0; mueve el contenido de numerador a W
   movwf res_hex; guarda el contenido de W en res_hex
   goto loop_division_dec1
loop_division_dec1:
   movlw deno_dec; coloca deno_dec en W
   subwf res_hex,1; resta el contenido de W a res_hex, y se almacena el
resultado en res hex
    incf cocien hex,1; incrementa en 1 a cocien hex, el resultado se alma
cena en cocien_hex
   movlw deno_dec; coloca deno_dec en W
   subwf res_hex,0; a 'res_hex' le resta el contenido de W y lo almacena
en W
   btfsc STATUS, C; revisa si 'y' es mayor que 'x'
   goto loop division dec1; c>=y
   return; termina el algoritmo
division dec2:
   clrf cocien dec; coloca un cero en concien hex
   movf numerador,0; coloca el contenido de numerador en W
   movwf res dec; mueve el contenido de W a res dec
   xorlw 0x00; compara el contenido de W con 0
   btfsc STATUS, Z; revisa si fue cero la operación anterior
   return; termina el algoritmo porque el numerador fue cero
   movlw deno_dec; coloca deno_dec en W
   subwf numerador,0; a 'numerador' le resta el contenido de W y lo alma
cena en W
   btfsc STATUS, C; revisa si 'deno_dec' es mayor que 'numerador'
   goto numerador dec2 mayor; numerador>=deno dec
   return; numerador<deno dec, termina el algoritmo
numerador_dec2_mayor:
   movf numerador,0; mueve el contenido de numerador a W
```

```
movwf res_dec; guarda el contenido de W en res_dec
   goto loop_division_dec2
loop_division_dec2:
   movlw deno_dec; coloca deno_dec en W
   subwf res_dec,1; resta el contenido de W a res_dec, y se almacena el
resultado en res_dec
    incf cocien_dec,1; incrementa en 1 a cocien_dec, el resultado se alma
cena en cocien dec
   movlw deno_dec; coloca deno_dec en W
   subwf res_dec,0; a 'res_dec' le resta el contenido de W y lo almacena
en W
   btfsc STATUS, C; revisa si 'y' es mayor que 'x'
   goto loop_division_dec2; c>=y
   return; termina el algoritmo
conversionAD:
   bsf STATUS,RP0 ;Cambia al banco 1
   clrf ADCON1; Coloca un 0 en adcon1 para usar el convertidor A/D
   bcf STATUS,RP0 ;Cambia al banco 0
   bsf ADCONO, 2; inicia la conversión Análogo - Digital
   btfsc ADCONO, 2; pregunta si terminó la conversión
   goto $-1; si no ha terminado, se queda en un bucle
   ;Salva la entrada en el registro W
   movf ADRESH, 0; W <- ADRESH
   bsf STATUS,RP0 ;Cambia al banco 1
   bsf ADCON1,0; Coloca un 0x07 en adcon1
   bsf ADCON1,1
   bsf ADCON1,2
   bcf STATUS,RP0 ;Cambia al banco 0
   return
caso1: ; Imprime entrada en hexadecimal
   movlw 0x80
   call comando
   call conversionAD; Transforma la entrada análoga a digital
    ;Salva la entrada en el registro numerador
   movwf numerador
    ;Divide el contenido del numerador en dos registros, cocien_hex y res
hex
   call division hexa
    ;Decodifica a las variables para imprimirlas
   movf cocien hex,0
   call deco num; decodifica el número en formato hexadecimal
```

```
call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos; envia el dato que está en W para desplegarlo en la LCD
   movf res hex,0
   call deco_num; decodifica el número en formato hexadecimal
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos; envia el dato que está en W para desplegarlo en la LCD
   movlw a'H'
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos
   movlw h'0D'; Carriage Return (retorno de carro)
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   movlw h'OA'; Line Feed (salto de línea)
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   ;Ciclo para imprimir 13 espacios
   movlw d'13'
   movwf indice
c1 loop:
   movlw a' '
   call datos
c1_endLoop:
   decfsz indice
   goto c1_loop
   movlw 0xC0; Selecciona la dirección 0x40 de la DDRAM
   call comando
    ;Ciclo para imprimir 16 espacios
   movlw d'16'
   movwf indice
c1 2 loop:
   movlw a' '
   call datos
c1 2 endLoop:
   decfsz indice
   goto c1_2_loop
   goto main
division_hexa:
   clrf cocien hex; coloca un cero en concien hex
   movf numerador,0; coloca el contenido de numerador en W
   movwf res hex; mueve el contenido de W a res hex
   xorlw 0x00; compara el contenido de W con 0
   btfsc STATUS, Z; revisa si fue cero la operación anterior
   return; termina el algoritmo porque el numerador fue cero
```

```
movlw deno_hex; coloca deno_hex en W
   subwf numerador,0; a 'numerador' le resta el contenido de W y lo alma
cena en W
   btfsc STATUS, C; revisa si 'deno_hex' es mayor que 'numerador'
   goto numerador_hexa_mayor; numerador>=deno_hex
   return; numerador<deno_hex, termina el algoritmo
numerador_hexa_mayor:
   movf numerador,0; mueve el contenido de numerador a W
   movwf res_hex; guarda el contenido de W en res_hex
   goto loop_division_hex
loop_division_hex:
   movlw deno_hex; coloca deno_hex en W
   subwf res_hex,1; resta el contenido de W a res_hex, y se almacena el
resultado en res_hex
    incf cocien_hex,1; incrementa en 1 a cocien_hex, el resultado se alma
cena en cocien_hex
   movlw deno_hex; coloca deno_hex en W
   subwf res_hex,0; a 'res_hex' le resta el contenido de W y lo almacena
en W
   btfsc STATUS, C; revisa si 'y' es mayor que 'x'
   goto loop division hex; c>=y
   return; termina el algoritmo
deco_num: ;Subrutina que imprime el número hexadecimal en la pantalla LCD
   movwf deco_var
   movlw h'0A'; coloca 0x0A en W
   subwf deco_var,0; a 'deco_var' le resta el contenido de W y lo almace
na en W
   btfss STATUS, C; revisa si '0x0A' es mayor o igual que 'deco_var'
   goto dec dec; deco var<0x0A, por lo tanto decodifica deco var + 0x30
   goto dec hex; deco var>=0x0A, por lo tanto decodifica deco var + 0x3
dec dec:
   movlw h'30'; W <- 0x30
   addwf deco_var,0; W <- deco_var + W
   return
dec hex:
   movlw h'37'; W <- 0x37
   addwf deco_var,0; W <- deco_var + W
   return
caso2: ; Imprime la entrada en binario
   movlw 0x80
   call comando
   call conversionAD ; Transforma la entrada análoga a digital
```

```
movwf input
   ¡Ciclo para recorrer todos los bits de los datos de entrada
   movlw d'8'
   movwf indice
c2_loop:
   btfss input,7
   goto c2_0
   goto c2_1
c2 endLoop:
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos
   rlf input,1
   decfsz indice
   goto c2_loop
   movlw a'B'
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos
   movlw h'0D'; Carriage Return (retorno de carro)
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   movlw h'0A'; Line Feed (salto de línea)
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   ;Ciclo para imprimir 7 espacios
   movlw d'7'
   movwf indice
c2_loop2:
   movlw a' '
   call datos
c2 endLoop2:
   decfsz indice
   goto c2_loop2
   movlw 0xC0; Selecciona la dirección 0x40 de la DDRAM
   call comando
   ;Ciclo para imprimir 16 espacios
   movlw d'16'
   movwf indice
c2_2_loop:
   movlw a' '
   call datos
c2_2_endLoop:
   decfsz indice
   goto c2_2_loop
   goto main
```

```
c2_0:
   movlw a'0'
   goto c2_endLoop
c2_1:
   movlw a'1'
   goto c2_endLoop
caso3:
   movlw 0x80
   call comando
   call conversionAD; Transforma la entrada análoga a digital
   movwf contaVolt; contaVolt <- W
   incf contaVolt;
   call toVolts; transforma a volts
   ;Decodifica a las variables para imprimirlas
   movf regVol2,0
   call deco_num; decodifica el número en formato hexadecimal
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos; envia el dato que está en W para desplegarlo en la LCD
   movlw a'.'
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos
   movf regVol1,0
   call deco num; decodifica el número en formato hexadecimal
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos; envia el dato que está en W para desplegarlo en la LCD
   movf regVol0,0
   call deco num; decodifica el número en formato hexadecimal
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos; envia el dato que está en W para desplegarlo en la LCD
   movlw a'V'
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos
   movlw h'OD'; Carriage Return (retorno de carro)
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   movlw h'OA'; Line Feed (salto de línea)
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   ;Ciclo para imprimir 7 espacios
   movlw d'11'
   movwf indice
c3 loop:
   movlw a' '
   call datos
c3 endLoop:
```

```
decfsz indice
    goto c3_loop
    movlw 0xC0; Selecciona la dirección 0x40 de la DDRAM
    call comando
    ;Ciclo para imprimir 16 espacios
    movlw d'16'
    movwf indice
c3_2_loop:
    movlw a' '
    call datos
c3_2_endLoop:
    decfsz indice
    goto c3_2_loop
    goto main
toVolts:
    clrf regVol2; regVol2 <- 0</pre>
    clrf regVol1; regVol1 <- 0</pre>
    clrf regVol0; regVol0 <- 0</pre>
finLoopVolt:
    decfsz contaVolt,1
    goto loopVolt
    return; termina el algoritmo
loopVolt:
    movlw h'08'
    subwf regVol0,0
    btfss STATUS, Z; ¿regVol0 = 8?
    goto noRegVol08; regVol0 != 8
    clrf regVol0; regVol0 = 8
    movlw h'09'
    subwf regVol1,0
    btfss STATUS, Z; ¿regVol1 = 9?
    goto noRegVol19; regVol1 != 9
    clrf regVol1; regVol1 = 9
    movlw h'09'
    subwf regVol2,0
    btfss STATUS, Z; ¿regVol2 = 9?
    goto noRegVol29; regVol2 != 9
    clrf regVol2; regVol2 = 9
    goto finLoopVolt
noRegVol08:
    movlw h'02'
    addwf regVol0,1; regVol0 <- regVol0 + 2
```

```
goto finLoopVolt
noRegVol19:
    incf regVol1,1; regVol1 <- regVol1 + 1</pre>
    goto finLoopVolt
noRegVol29:
    incf regVol2,1; regVol2 <- regVol2 + 1</pre>
    goto finLoopVolt
inicia_lcd
    movlw 0x30
    call comando
    call ret100ms
    movlw 0x30
    call comando
    call ret100ms
    movlw 0x38
    call comando
    movlw 0x0c
    call comando
    movlw 0x01
    call comando
    movlw 0x06
    call comando
    movlw 0x02
    call comando
    return
comando
    movwf PORTB
    call ret200
    bcf PORTA,0
    bsf PORTA,1
    call ret200
    bcf PORTA,1
    return
datos
    movwf PORTB
    call ret200
    bsf PORTA,0
    bsf PORTA,1
    call ret200
    bcf PORTA,1
    call ret200
    call ret200
    return
```

```
transmite
   MOVWF TXREG; Copia el contenido W a TXREG para transmitirlo
    BSF STATUS, RP0; Cambia al banco 1
    BTFSS TXSTA, TRMT ; Si terminó la transmisión, salta
    GOTO $-1; Si no se ha terminado la transmisión, se queda en un bucle
    BCF STATUS, RP0; Cambia al banco 0
    return; termina la subrutina
ret200
   movlw 0x02
   movwf valor1
loop
   movlw d'164'
   movwf valor
loop1
   decfsz valor,1
    goto loop1
    decfsz valor1,1
    goto loop
    return
ret100ms
   movlw 0x03
rr movwf valor
tres movlw 0xff
    movwf valor1
dos movlw 0xff
    movwf valor2
uno decfsz valor2
    goto uno
    decfsz valor1
    goto dos
    decfsz valor
    goto tres
    return
```

end