### Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet

Mateja Tošić, 0038/2020

# GPS lokator sa funkcijama merenja brzine, pređenog puta i vremena

projekat iz predmeta Principi modernih telekomunikacija

mentor: prof. dr Milan Bjelica

#### Sažetak

Cilj ovog projekta je izrada uređaja koji ima mogućnost određivanja GPS koordinata, merenja brzine, pređenog puta i vremena korišćenjem Arduino UNO mikrokontrolera.

**Ključne reči:** Arduino, GPS, debouncing, mikrokontroler, brzina, softverski UART, paralelni interfejs, prekid

# Sadržaj

1	Uvo	$_{ m od}$			3	
2	Pov	ezivan	je modula		4	
	2.1	Šemat	Šematski prikaz komponenti			
	2.2	Komu	nikacija između modula		5	
		2.2.1	Komunikacija između Arduina i GPS-a		5	
		2.2.2	Komunikacija između Arduina i LCD-a		6	
		2.2.3	Komunikacija između Arduina i tastera	•	6	
3	Soft	verska	implementacija		7	
4	Pril	kaz kar	cakterističnih situacija		9	
5	Način komunikacije korsinika sa uređajem					
6	Zak	ljučak		1	2	
Literatura						
Prilozi						

# Spisak slika

2.1	Šematski prikaz	5
3.1	Dijagram toka	7
4.1	Karakteristične situacije	9

# Uvod

Cilj ovog projekta je izrada GPS uredjaja uz pomoć Arduino UNO mikrokontrolera. Uređaj je u stanju da na osnovu GPS modula dobije informacije, parsira ih i predstavi ih u obliku (geografska širina, geografska dužina). Pored toga, sam uređaj na osnovu GPS lokacije ima mogućnost merenja brzine kretanja uređaja kao i izračunavanje pređenog puta i trajanja kretanja.


### Povezivanje modula

### 2.1 Šematski prikaz komponenti

Šematski prikaz povezivanja dat je na slici 2.1. Pri povezivanju modula, veoma je bitno da se taster(SW1) poveže na pinu D2 (alternativno na pinu D3) kako bi Arduino UNO bio u mogućnosti da generše prekide izazvane pritiskom na taster. Alternativno ukoliko bi se koristio drugi Arduino mikrokontroler, pinovi koji omogućuju prekide mogu se naći u dokumentaciji Arduino mikrokontrolera. LCD ekran povezan je sa Arduinom koristeći paralelni interfejs na pinovima D4,D5,D6,D7. GPS modul povezan je sa Arduinom koristeći softverski UART(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)na pinovima D11 i D10 koji je na odgovarajuci način implementiran Arduino bibliotekom SoftwareSerial.

Za sam uređaj, potrebne su sledeće komponente:

- 1. Arduino UNO(1 kom.)
- 2. GPS-NEO-6M(1 kom.)
- 3. LCD 16x2(1 kom.)
- 4. Taster(1 kom.)
- 5. Otpronik  $10k\Omega(1 \text{ kom.})$
- 6. Kratkospojne žice(16 kom.)



Slika 2.1: Šematski prikaz.

### 2.2 Komunikacija između modula

### 2.2.1 Komunikacija između Arduina i GPS-a

GPS modul i Arduino mikrokontroler komuniciraju preko softvertskog UART-a. Arduino preko pina D11 neprestano prima infromacije koje dolaze sa linije TX GPS modula. Koristeći Arduino biblioteku TinyGPSPlus vrši se parsiranje ulaznih informacija i dobijanje informacije o geografskoj širini i geografskoj dužini. Kasnije, te informacije koriste se za računanje pređenog puta i brzine. Takođe biblioteka TinyGPSPlus obezbeđuje blokirajući poziv funkcije koja prima GPS informacije sve dok GPS modul ne dobije signal za-

dovoljavajućeg kvaliteta. Tek nakon toga biblioteka(funkcija) vrši parsiranje pristiglih informacija.

#### 2.2.2 Komunikacija između Arduina i LCD-a


LCD ekran i Arduino miktrokontroler komuniciraju preko paralelnog interfejsa. Koristeci digitalne pinove D7, D6, D5, D4, šalju se informacije koje treba da budu ispisane na sam LCD ekran. Radi lakše komunikacije mikrokontrolera i LCD ekrana koristi se Arduino biblioteka LiquidCrystal. Funkcijom write() te biblioteke vrši se ispis teksta.

#### 2.2.3 Komunikacija između Arduina i tastera

Kako Arduino UNO mikrokontroler ima 2 digitalna pina preko kojih je moguće primiti spolašnji prekid(D2,D3), taster se mora povezati na neki od njih. Pritiskom na taster po liniji D2 Arduinu stiže prekid koji se obradjuje u prekidnoj rutini. Prekidna rutina obrađuje prekid na osnovu stanja u kome se tada uređaj nalazi i biće detaljnije objašnjena kasnije.

# Softverska implementacija

U ovom odeljku biće objašnjene glavne funkcionalne celine koda koji se nalazi na mikrokontroleru. Ceo kod dat je u prilogu. Dijagram toka dat je na slici 3.1.



Slika 3.1:  $Dijagram\ toka.$ 

Blok **inicijalizacija** pretstavljen je funkcijom setup() u kojoj se inicijalizuje komunikacija preko softverskog UART-a, inicijalizuje biblioteka koja upravlja LCD ekranom, a zatim se za digitalni pin D2 vezuje prekidna rutina koja je napisana funkcijom taster().

Deo dijagrama koji obuhvata blok **čekanje na GPS i proveru GPS signala** odredjen je funkcijom *obradiGpsSignal()*. Ova funkcija u sebi sadrzi blokirajući poziv funkcije za prijem informacije od GPS-a iz biblioteke TinyGPSPlus. Prema tome, poziv same funkcije *obradiGpsSignal()* je takođe blokirajuć sve dok se ne dobije zadovoljavajuća GPS infromacija(ona iz koje je moguće dobiti podatke o geografskoj širini i geografskoj dužini).

Inicijalno stanje predstavlja završetak funkcije setup() koja u sebi sadrži ispis geografske dužine i geografske širine na LCD ekranu. Uređaj ostaje u inicijalnom stanju sve dok se ne okine prvi prekid uz pomoć tastera.

U bloku **merenje** ulazi se nakon okidanja prekida uz pomoc tastera. Nakon prekidne rutine, poziva se funkcija stanjeMerenja() u kojem se uređaj nalazi sve dok ga korisnik ne prekine drugim prekidom, odnosno drugim pritiskom tastera. U funkciji stanjeMerenja() vrši se računanje pređene distance uz pomoć funkcije distanceBetween() biblioteke TinyGPSPlus. Funkcija distanceBetween() na osnovu dve zadate tačke određene geografskom dužinom i geografskom širinom vraća razdaljinu između njih u metrima. Nakon okidanja drugog prekida pomoću tastera računa se proteklo vreme i brzina, zatim se funkcijom ispisiRezultate() prikazuje vreme, brzina i pređena razdaljina na LCD ekranu.

Nakon završetka merenja, uređaj ostaje u stanju **prikaz rezultata**. U tom stanju prikazuju se rezultati prethodnog merenja. Okidanjem trećeg prekida, uređaj se vraća u inicijalno stanje u kojem se na LCD ekranu ispisuju trenutne GPS koordinate.

Prekidna rutina koja je određena funkcijom taster() poziva se svaki put kada se pritisne taster, tj okine prekid. U njoj se na osvnovu flag-ova, uređaj prebacuje u određeno stanje. Zbog nesavršenosti tastera, dešava se da se jednim pritiskom na taster, zbog prisustva šuma koji se tom prilikom stvara, prekid okine više puta. Ovaj problem(debouncing) rešen je tako što se pri prvom ulasku u prekidnu rutinu započne merenje vremena. Ukoliko se zbog postojanja šuma desi da se prekid okine još nekoliko puta od trenutka prve pojave prekida(t) do trenutka t+200ms, ovi prekidi neće biti prihvaceni, već će biti tretirani kao nevalidni, odnosno smatraće se da su nastali kao posledica šuma tastera. Interval od 200ms određen je eksperimentalno.

U glavnoj petlji programa loop(), se primenom tehnike polling-a osluškuju, odnosno proveravaju ispunjeni uslovi i na osnovu njih se prelazi u određena stanja.

### Prikaz karakterističnih situacija

Na slici 4.1 prikazane su četiri moguće karakteristične situacije koje se mogu naći na LCD ekranu uređaja.



Slika 4.1: Karakteristične situacije.

Prva situacija je ispis Waiting for GPS na LCD ekranu. Ova situacija prikazuje da je uređaj u stanju čekanja na GPS signal. Po dobijanju kvalitetnog GPS signala ovaj ispis sa ekran nestaje.

Druga karakteristična situacija je ispis podataka o geografskoj širini i geografskoj dužini *Lat:... Long:...*. U ovoj situaciji se uređaj nalazi po dobijanju GPS signala i u njemu ostaje dok se ne otpočne proces merenja.

Treća karakteristična situacija je ispis *In progress...*. Ovaj ispis označava da se uređaj trenutno nalazi u procesu merenja. U njega se ulazi pritiskom na taster, kojim se otpočinje proces merenja, a iz njega se izlazi ponovnim pritiskom na taster.

Četvrta karakteristična situacija je ispis Time ..., a zatim i ispis Dist:... Speed:..., U ovoj situaciji se uređaj nalazi nakon završetka procesa merenja. Najpre se u intervalu od tri sekunde na ekranu prikazuje dužina trajanja merenja Time:..., a nakon toga se na LCD displeju prikazuju podaci o pređenom putu i vremenu Dist:... Speed:... U ovoj situaciji uređaj ostaje sve dok korisnik ne pritisne taster i vrati uređaj u karakterističnu situaciju broj 2.

# Način komunikacije korsinika sa uređajem

Nakon pokretanja uređaja na ekranu prikazaće se poruka Waiting for GPS koja označava da GPS modul nije još dobio odgovarajući signal. Nakon što modul dobije odgovarajući signal na ekranu prikazaće se trenutna geografska širina i geografska dužina. U ovom trenutku korisnik je u mogućnosti da interaguje sa uređajem uz pomoć tastera. Pritiskom na taster pokrenuće se proces merenja, na ekranu će se ispisati poruka In progress.... U ovom trenutku uređaj se nalazi u stanju merenja i iz njega izlazi onog trenutka kada korisnik želi da završi merenje. To može učiniti ponovnim pritiskom na taster. Nakon toga na ekranu prikazuju se vreme u formatu mm:ss, gde mm označava protekle minute od početka merenja, a ss sekunde, zatim prikazuje se pređena razdaljina izražena u metrima i na kraju brizina. Nakon prikazivanja rezultata korisnik je u mogućnosti da ponovnim pritiskom na taster resetuje uređaj. Samim tim uređaj se vraća na inicijalno stanje u kome se na ekranu prikazuju geografska širina i geografska dužina.

# Zaključak

U ovom projektu prikazan je proces kreiranja uređaja koji se sastoji iz više modula. Prikazan je način povezivanja modula preko odgovarajućih interfejsa kao i način komunikacije izmedju tih modula. Takodje dat je i softverski deo implementacije, u kojoj je prikazan način obrade GPS signala, računanje razdaljine izmedju tačaka koje su opisane geografskom širinom i geografskom dužinom i prikaz rezultata na LCD ekranu. Softverska implementacija dodatno je uključivala i softversko rešavanja poblema šuma koji se javlja pri pritisku na taster eng. debouncing koji je rešen uz pomoć tajmera.

# Literatura

- [1] Ofcijalni sajt Arduina: https://www.arduino.cc/
- [2] Dokumentacija GPS modula: https://datasheetspdf.com/pdf/866235/u-blox/NEO-6M/1
- [3] Dokumentacija LCD ekrana: https://datasheetspdf.com/datasheet/GU112x16G-7806A.html

### Prilozi

Programski kod koji se nalazi na mikrokontroleru dat je u prilogu:

```
#include <TinyGPS++.h>
#include <TinyGPSPlus.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <LiquidCrystal.h>
volatile float gSirina = 0;
volatile float gDuzina = 0;
const int BUTTON_PIN = 7;
boolean pocetak = false;
boolean kraj=false;
boolean uToku=false;
unsigned long vreme = 0;
volatile float rastojanje = 0;
LiquidCrystal lcd(13, 12, 8, 7, 6, 5, 4);
TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial sUart(11, 10);
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  sUart.begin(9600);
  lcd.begin(40, 2);
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), taster, RISING);
  lcd.print("Waiting for GPS");
  obradiGpsSignal();
  ispisiKoordinate();
}
```

```
void taster() {
  static unsigned long poslPrekid=0;
  unsigned long trenPrekid=millis();
  if(trenPrekid-poslPrekid>200){
    if(!pocetak and !uToku){
      pocetak=true;
    }else if(uToku and pocetak){
      uToku=false;
      pocetak=false;
     else{
      kraj=true;
      uToku=false;
  poslPrekid=trenPrekid;
void obradiGpsSignal() {
  while (1) {
    sUart.listen();
    while (sUart.available() > 0) {
      gps.encode(sUart.read());
    }
    if (gps.location.isUpdated()) {
      gDuzina = gps.location.lng();
      gSirina = gps.location.lat();
      break;
    }
  }
}
void ispisiKoordinate() {
  lcd.clear();
  lcd.print("Lat: ");
  String gS = String(gSirina, 6);
  lcd.print(gS);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Lng: ");
  String gD = String(gDuzina, 6);
```

```
lcd.print(gD);
void ispisiRezultate(float brzina, unsigned long interval, float rastojanje) {
  lcd.clear();
  unsigned long seconds = interval/ 1000;
  unsigned long minutes = seconds / 60;
  lcd.print("Time:");
  lcd.print(minutes);
  lcd.print(":");
  lcd.print(seconds);
  delay(3000);
  lcd.clear();
  lcd.print("Dist:");
  String rst = String(rastojanje, 2);
  lcd.print(rst);
  lcd.print("m");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Speed: ");
  String v=String(brzina,2);
  lcd.print(v);
  lcd.print("m/s");
  }
void stanjeMerenja(){
   while(1){
       if(!uToku){
      unsigned long interval=millis()-vreme;
      unsigned long seconds = interval/ 1000;
      float brzina= (rastojanje*1.0)/seconds;
      ispisiRezultate(brzina,interval,rastojanje);
      uToku=true;
      return;
  }
  obradiGpsSignal();
  float oldlat=gSirina;
  float oldlong=gDuzina;
  delay(1000);
  obradiGpsSignal();
  double pom=TinyGPSPlus().distanceBetween(oldlat,oldlong,gSirina,gDuzina);
  //zbog greske koju pravi GPS pri mirovanju uvodi se ovo ogranicenje
```

```
if(pom>1){
  rastojanje+=pom;
  }
}
}
void loop()
  if(pocetak and !uToku){
      uToku=true;
      vreme=millis();
      rastojanje=0;
      lcd.clear();
      lcd.print("In progress...");
      stanjeMerenja();
  if(kraj){
      kraj=false;
      obradiGpsSignal();
      ispisiKoordinate();
   }
}
```