# Track Sense

Generated by Doxygen 1.9.8

1 Class Documentation	1
1.1 TrackSense::GPSData Struct Reference	1
1.1.1 Detailed Description	2
1.1.2 Member Data Documentation	2
1.1.2.1 alt	2
1.1.2.2 hdop	2
1.1.2.3 lat	2
1.1.2.4 lon	2
1.1.2.5 sat	2
1.1.2.6 time_utc	2
1.1.2.7 vel	2
1.2 GPSSim Class Reference	3
1.2.1 Detailed Description	4
1.2.2 Constructor & Destructor Documentation	5
1.2.2.1 GPSSim()	5
1.2.2.2 ~GPSSim()	5
1.2.3 Member Function Documentation	5
1.2.3.1 _gerar_corpo_de_frase_gga()	5
1.2.3.2 _gerar_corpo_de_frase_rmc()	7
1.2.3.3 _loop()	8
1.2.3.4 _update_position()	8
1.2.3.5 config_traj()	9
1.2.3.6 converter_graus_para_nmea()	9
1.2.3.7 finalizar_corpo_de_frase()	9
1.2.3.8 formatar_inteiro()	10
1.2.3.9 init()	11
1.2.3.10 obter_caminho_terminal_filho()	11
1.2.3.11 obter_tempo_utc()	12
1.2.3.12 stop()	12
1.2.4 Member Data Documentation	13
1.2.4.1 _alt	13
1.2.4.2 _fd_filho	13
1.2.4.3 _fd_pai	13
1.2.4.4 _is_exec	13
1.2.4.5 _lat	13
1.2.4.6 _lat_sim	13
1.2.4.7 _lon	13
1.2.4.8 _lon_sim	14
1.2.4.9 _mov_circ	14
1.2.4.10 _nome_pt_filho	14
1.2.4.11 _periodo_atualizacao	14
1.2.4.12 _periodo_circ	14

Index 37

# **Chapter 1**


# **Class Documentation**

# 1.1 TrackSense::GPSData Struct Reference

Struct para armazenar dados GPS

#include <TrackSense.hpp>

Collaboration diagram for TrackSense::GPSData:



#### **Public Attributes**

- std::string time\_utc
- double lat
- double lon
- double vel
- double alt
- int sat
- double hdop

# 1.1.1 Detailed Description

Struct para armazenar dados GPS

#### 1.1.2 Member Data Documentation

#### 1.1.2.1 alt

double TrackSense::GPSData::alt

# 1.1.2.2 hdop

double TrackSense::GPSData::hdop

#### 1.1.2.3 lat

double TrackSense::GPSData::lat

# 1.1.2.4 lon

double TrackSense::GPSData::lon

#### 1.1.2.5 sat

int TrackSense::GPSData::sat

# 1.1.2.6 time\_utc

std::string TrackSense::GPSData::time\_utc

# 1.1.2.7 vel

double TrackSense::GPSData::vel

The documentation for this struct was generated from the following file:


• src/TrackSense.hpp

# 1.2 GPSSim Class Reference

Simulador do módulo GPS que gera frases no padrão NMEA.

#include <GPSSim.hpp>

Collaboration diagram for GPSSim:



#### **Public Member Functions**

• GPSSim (double latitude\_inicial\_graus, double longitude\_inicial\_graus, double altitude\_metros=10.0, double frequencia\_atualizacao\_hz=1.0, double velocidade\_nos=10.0)

Construtor do GPSSim.

• ∼GPSSim ()

Destrutor do GPSSim.

• std::string obter\_caminho\_terminal\_filho () const

Obtém o caminho do terminal que estamos executando de forma filial.

• void init ()

Inicia a geração de frases no padrão NMEA em uma thread separada.

• void stop ()

Encerrará a geração de frases NMEA e aguardará a finalização da thread.

• void config\_traj (double raio\_metros=20.0, double periodo\_segundos=120.0)

Configura a trajetória circular para a simulação.

#### **Private Member Functions**

- std::string \_gerar\_corpo\_de\_frase\_rmc (double lat\_graus, double lon\_graus, double velocidade\_nos)

  Gera uma frase RMC (Recommended Minimum Specific GNSS Data)
- std::string \_gerar\_corpo\_de\_frase\_gga (double lat\_graus, double lon\_graus, double alt\_metros, int sat=8, double hdop=0.9)

Gera uma frase GGA (Global Positioning System Fix Data)

• void \_update\_position ()

Caso seja movimento circular, atualizará a posição.

void \_loop ()

Loop principal de geração de dados.

#### **Static Private Member Functions**

• static std::string formatar\_inteiro (int valor, int quant\_digitos)

Formatada um número inteiro com dois dígitos, preenchendo com zero à esquerda.

static void converter\_graus\_para\_nmea (double graus\_decimais, bool is\_lat, std::string &ddmm, char &hemisf)

Converte graus decimais para formato NMEA de localização, (ddmm.mmmm).

• static std::string finalizar\_corpo\_de\_frase (const std::string &corpo\_frase)

Após calcular a paridade do corpo da frase, adiciona as flags para o padrão NMEA.

static std::tm obter\_tempo\_utc ()

Obtém o tempo UTC atual, horário em Londres.

#### **Private Attributes**

```
int _fd_pai {0}int _fd_filho {0}char _nome_pt_filho [128]
```

• std::thread thread geradora

std::atomic< bool > \_is\_exec {false}

std..atoffic
 double \_lat

double \_lon

double <u>alt</u>

• double \_velocidade\_nos

• std::chrono::milliseconds \_periodo\_atualizacao

• bool mov circ = false

• double \_raio {20.0}

• double \_periodo\_circ {20.0}

• double lat sim {0.0}

• double lon sim {0.0}

• std::chrono::steady\_clock::time\_point <u>\_start\_time</u> = std::chrono::steady\_clock::now()

# 1.2.1 Detailed Description

Simulador do módulo GPS que gera frases no padrão NMEA.

Cria um par de pseudo-terminais (PTY) para simular um o módulo GPS real. Gera frases no padrão NMEA (RMC e GGA) em intervalos regulares, permitindo configuração de posição inicial, altitude, velocidade e padrão de movimento.

Perceba que o objeto é simular os dados gerados, logo estes devem ser difíceis

#### 1.2.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 1.2.2.1 GPSSim()

#### Construtor do GPSSim.

Inicializa alguns parâmetros de posição simulada e, criando os pseudo-terminais, configura-os para o padrão do módulo real.

Utilizou-se o termo explict para impedir que futuras conversões implicitas sejam impedidas. Além disso, foi pensado em utilizar o padrão de Singleton para manter apenas uma instância da classe. Entretanto, após outras reuniões, percebeu-se a falta de necessidade.

#### **Parameters**

latitude_inicial_graus	Latitude inicial em graus decimais
longitude_inicial_graus	Longitude inicial em graus decimais
altitude_metros	Altitude inicial em metros, setada para 10.
frequencia_atualizacao_hz	Frequência de atualização das frases NMEA em Hertz, setada para 1
velocidade_nos	Velocidade sobre o fundo em nós (para frase RMC), setada para 0

# 1.2.2.2 ∼GPSSim()

```
GPSSim::~GPSSim ( ) [inline]
```

#### Destrutor do GPSSim.

Chama a função stop () e, após verificar existência de terminal Pai, fecha-o. Here is the call graph for this function:



#### 1.2.3 Member Function Documentation

#### 1.2.3.1 \_gerar\_corpo\_de\_frase\_gga()

```
double lon_graus,
double alt_metros,
int sat = 8,
double hdop = 0.9 ) [inline], [private]
```

Gera uma frase GGA (Global Positioning System Fix Data)


#### **Parameters**

lat_graus	Latitude em graus decimais
lon_graus	Longitude em graus decimais
alt_metros	Altitude em metros
sat	Número de satélites visíveis
hdop	Horizontal Dilution of Precision

#### Returns

String correspondendo ao corpo de frase GGA

Here is the call graph for this function:





# 1.2.3.2 \_gerar\_corpo\_de\_frase\_rmc()

Gera uma frase RMC (Recommended Minimum Specific GNSS Data)


#### **Parameters**

lat_graus	Latitude em graus decimais
lon_graus	Longitude em graus decimais
velocidade_nos	Velocidade em nós

#### Returns

String correspondendo ao corpo de Frase RMC

Here is the call graph for this function:






#### 1.2.3.3 \_loop()

```
void GPSSim::_loop ( ) [inline], [private]
```

Loop principal de geração de dados.

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



#### 1.2.3.4 \_update\_position()

```
void GPSSim::_update_position ( ) [inline], [private]
```

Caso seja movimento circular, atualizará a posição.



# 1.2.3.5 config\_traj()

Configura a trajetória circular para a simulação.

Here is the caller graph for this function:



#### 1.2.3.6 converter\_graus\_para\_nmea()

Converte graus decimais para formato NMEA de localização, (ddmm.mmmm).

#### **Parameters**

	graus_decimais	Valor em graus decimais
	is_lat	Flag de eixo
out	ddmm	String com valor formatado em graus e minutos
out	hemisf	Caractere indicando Hemisfério

Here is the caller graph for this function:



#### 1.2.3.7 finalizar\_corpo\_de\_frase()

```
const std::string & corpo_frase ) [inline], [static], [private]
```

Após calcular a paridade do corpo da frase, adiciona as flags para o padrão NMEA.

#### **Parameters**

corpo_frase	Frase sem os indicadores \$ e *

#### Returns

String contendo a frase completa, com todas as informações e flags.

Here is the caller graph for this function:



#### 1.2.3.8 formatar\_inteiro()

Formatada um número inteiro com dois dígitos, preenchendo com zero à esquerda.

#### **Parameters**

valor	Número a ser formatado
quant_digitos	Quantidade de Dígitos presente

# Returns

string formatada



#### 1.2.3.9 init()


```
void GPSSim::init ( ) [inline]
```

Inicia a geração de frases no padrão NMEA em uma thread separada.

Garante a criação de apenas uma thread utilizando uma variável atômica. O padrão NMEA é o protocolo padrão usado por módulos GPS, cada mensagem começa com \$ e termina com \r\n. Exemplo:

• \$origem,codificacao\_usada,dados1,dados2,...\*paridade

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



# 1.2.3.10 obter\_caminho\_terminal\_filho()

```
std::string GPSSim::obter_caminho_terminal_filho ( ) const [inline]
```

Obtém o caminho do terminal que estamos executando de forma filial.

#### Returns

string correspondendo ao caminho do dispositivo.

Here is the caller graph for this function:



#### 1.2.3.11 obter\_tempo\_utc()

```
static std::tm GPSSim::obter_tempo_utc ( ) [inline], [static], [private]
```

Obtém o tempo UTC atual, horário em Londres.

#### Returns

Struct std::tm contendo o tempo em UTC

Here is the caller graph for this function:




# 1.2.3.12 stop()

```
void GPSSim::stop ( ) [inline]
```

Encerrará a geração de frases NMEA e aguardará a finalização da thread.

Verifica a execução da thread e encerra-a caso exista. Força a finalização da thread geradora de mensagens. Here is the caller graph for this function:



# 1.2.4 Member Data Documentation

```
1.2.4.1 _alt
double GPSSim::_alt [private]

1.2.4.2 _fd_filho
int GPSSim::_fd_filho {0} [private]

1.2.4.3 _fd_pai
int GPSSim::_fd_pai {0} [private]

1.2.4.4 _is_exec
std::atomic<bool> GPSSim::_is_exec {false} [private]
```

# 1.2.4.5 \_lat

double GPSSim::\_lat [private]

#### 1.2.4.6 \_lat\_sim

double GPSSim::\_lat\_sim {0.0} [private]

#### 1.2.4.7 \_lon

double GPSSim::\_lon [private]

# 1.2.4.8 \_lon\_sim double GPSSim::\_lon\_sim {0.0} [private] 1.2.4.9 \_mov\_circ bool GPSSim::\_mov\_circ = false [private] 1.2.4.10 \_nome\_pt\_filho char GPSSim::\_nome\_pt\_filho[128] [private] 1.2.4.11 \_periodo\_atualizacao std::chrono::milliseconds GPSSim::\_periodo\_atualizacao [private] 1.2.4.12 \_periodo\_circ double GPSSim::\_periodo\_circ {20.0} [private] 1.2.4.13 \_raio double GPSSim::\_raio {20.0} [private] 1.2.4.14 \_start\_time std::chrono::steady\_clock::time\_point GPSSim::\_start\_time = std::chrono::steady\_clock::now() [private] 1.2.4.15 \_thread\_geradora std::thread GPSSim::\_thread\_geradora [private] 1.2.4.16 \_velocidade\_nos double GPSSim::\_velocidade\_nos [private]

The documentation for this class was generated from the following file:


• src/GPSSim.hpp

# 1.3 TrackSense Class Reference

Representa um sensor GPS (GY-GPS6MV2 ou Simulado).

#include <TrackSense.hpp>

Collaboration diagram for TrackSense:



#### Classes

• struct GPSData

Struct para armazenar dados GPS

#### **Public Member Functions**

- TrackSense (const std::string &ip\_destino, int porta\_destino, const std::string &porta\_serial="")
   Construtor da Classe.
- ∼TrackSense ()

Destrutor da Classe.

void init ()

Inicia thread de leitura de dados do GPS e envio UDP. Há garantia de instância única.

• void stop ()

Finaliza a thread de trabalho.

#### **Private Member Functions**

• void \_open\_serial ()

Abre e configure a porta serial do GPS, possibilitando a leitura direta.

• std::string \_ler\_dados ()

Responsável por ler os dados emitos na porta serial.

• void \_parser\_rmc (const std::string &frase, GPSData &data)

Interpretará os dados caso venham no padrão RMC.

• void \_parser\_gga (const std::string &frase, GPSData &data)

Interpretará os dados caso venham no padrão GGA

void \_loop ()

Responsável pelo loop principal de leitura, interpretação e envio via UDP.

#### **Static Private Member Functions**

- static std::vector< std::string > split (const std::string &string\_de\_entrada, char separador)

Função estática auxiliar para separar string em vetores de string. Similar ao método split do python.

• static double converter\_lat\_long (const std::string &valor, const std::string &hemisf)

Função estática auxiliar para converter latitude e longitude para graus decimais.

• static std::string formatar\_csv (const GPSData &data)

Função estática auxiliar para formar string .csv.

#### **Private Attributes**

```
    std::string ip destino
```

- int \_porta\_destino
- · int sockfd
- sockaddr\_in \_addr\_dest
- std::thread \_worker
- std::atomic< bool > is exec {false}
- GPSData \_last\_data\_given {}
- std::string \_porta\_serial
- int \_fd\_serial = -1

# 1.3.1 Detailed Description

Representa um sensor GPS (GY-GPS6MV2 ou Simulado).

Responsável por:

- Obter informações GNSS reais ou simuladas
- · Interpretar e armazenar esses dados
- · Enviar os dados via socket UDP em formato CSV

Para atender essas necessidades, foi implementada diversas funções independentes em thread e com formas inteligentes de organização.

#### 1.3.2 Constructor & Destructor Documentation

#### 1.3.2.1 TrackSense()

Construtor da Classe.

#### **Parameters**

ip_destino	Endereço IP de destiono.	
porta_destino	Porta UDP de destino	
porta_serial	Caminho da porta serial	

Inicializa ferramentas de conexão socket UDP. Here is the call graph for this function:



### 1.3.2.2 ∼TrackSense()

```
TrackSense::~TrackSense ( ) [inline]
```

Destrutor da Classe.

Interrompe thread e finaliza socket Here is the call graph for this function:



# 1.3.3 Member Function Documentation

# 1.3.3.1 \_ler\_dados()

```
std::string TrackSense::_ler_dados ( ) [inline], [private]
```

Responsável por ler os dados emitos na porta serial.




#### 1.3.3.2 \_loop()

```
void TrackSense::_loop ( ) [inline], [private]
```

Responsável pelo loop principal de leitura, interpretação e envio via UDP.

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



#### 1.3.3.3 \_open\_serial()

```
void TrackSense::_open_serial ( ) [inline], [private]
```

Abre e configure a porta serial do GPS, possibilitando a leitura direta.




#### 1.3.3.4 \_parser\_gga()

Interpretará os dados caso venham no padrão GGA

#### **Parameters**

	frase	Entrada recebida na porta serial
out	data	Último conjunto de dados

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:




# 1.3.3.5 \_parser\_rmc()

Interpretará os dados caso venham no padrão RMC.

#### **Parameters**

	frase	Entrada recebida na porta serial	
out	data	Último conjunto de dados	

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



#### 1.3.3.6 converter\_lat\_long()

Função estática auxiliar para converter latitude e longitude para graus decimais.

#### **Parameters**

valor	String representante da medida de latitude ou longitude.
hemisf	String representante do hemisfério.

Here is the caller graph for this function:



#### 1.3.3.7 formatar\_csv()

Função estática auxiliar para formar string .csv.

Here is the caller graph for this function:




# 1.3.3.8 init()

```
void TrackSense::init ( ) [inline]
```

Inicia thread de leitura de dados do GPS e envio UDP. Há garantia de instância única.

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



# 1.3.3.9 split()

Função estática auxiliar para separar string em vetores de string. Similar ao método split do python.

Here is the caller graph for this function:




# 1.3.3.10 stop()

```
void TrackSense::stop ( ) [inline]
```

Finaliza a thread de trabalho.

Here is the caller graph for this function:



# 1.3.4 Member Data Documentation

# 1.3.4.1 \_addr\_dest

```
sockaddr_in TrackSense::_addr_dest [private]
```

#### 1.3.4.2 \_fd\_serial

```
int TrackSense::_fd_serial = -1 [private]
```

#### 1.3.4.3 \_ip\_destino

```
std::string TrackSense::_ip_destino [private]
```

#### 1.3.4.4 \_is\_exec

std::atomic<bool> TrackSense::\_is\_exec {false} [private]

# 1.3.4.5 \_last\_data\_given

```
GPSData TrackSense::_last_data_given {} [private]
```

# 1.3.4.6 \_porta\_destino

```
int TrackSense::_porta_destino [private]
```

#### 1.3.4.7 \_porta\_serial

```
std::string TrackSense::_porta_serial [private]
```

# 1.3.4.8 \_sockfd

```
int TrackSense::_sockfd [private]
```

# 1.3.4.9 \_worker

```
std::thread TrackSense::_worker [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

• src/TrackSense.hpp

# **Chapter 2**

# **File Documentation**

# 2.1 src/debug.cpp File Reference

Responsável por prover ferramentas de debug.

```
#include <iostream>
#include "TrackSense.hpp"
#include "GPSSim.hpp"
Include dependency graph for debug.cpp:
```



#### **Functions**

• int main ()

# 2.1.1 Detailed Description

Responsável por prover ferramentas de debug.

Já que a aplicação deve ser executada dentro da placa, não conseguiríamos executá-la no DeskTop. Para tanto, fez-se necessário o desenvolvimento de ferramentas que possibilitam a debugação de nosso código.


26 File Documentation

# 2.1.2 Function Documentation

#### 2.1.2.1 main()

```
int main ( )
```

Here is the call graph for this function:



# 2.2 src/GPSSim.hpp File Reference

Implementação da Classe Simuladora do GPS6MV2.


```
#include <chrono>
#include <ctime>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <thread>
#include <atomic>
#include <stdexcept>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <termios.h>
#include <pty.h>
```

Include dependency graph for GPSSim.hpp:



2.3 GPSSim.hpp 27

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



#### **Classes**

· class GPSSim

Simulador do módulo GPS que gera frases no padrão NMEA.

#### 2.2.1 Detailed Description

Implementação da Classe Simuladora do GPS6MV2.

Supondo que o módulo GPS6MV2 não esteja disponível, a classe implementada neste arquivo tem como objetivo simular todas as funcionalidades do mesmo.

# 2.3 GPSSim.hpp

#### Go to the documentation of this file.

```
00008 #ifndef GPSSim HPP
00009 #define GPSSim_HPP
00010
00011 //-
00012
00013 // Para manipulações de Tempo e de Data
00014 #include <chrono>
00015 #include <ctime>
00016
00017 #include <cmath>
00018 #include <vector>
00019
00020 #include <string>
00021 #include <sstream>
00022 #include <iomanip>
00023
00024 // Para threads e sincronizações
00025 #include <thread>
00026 #include <atomic>
00027
00028 // Para tratamento de erros
00029 #include <stdexcept>
00031 // As seguintes bibliotecas possuem relevância superior
00032 // Por se tratarem de bibliotecas C, utilizaremos o padrão de `::' para explicitar
00033 // que algumas funções advém delas.
00034 /*
00035 Fornece constantes e funções de controle de descritores de arquivos,
00036 operações de I/O de baixo nível e manipulação de flags de arquivos.
00037 */
```

28 File Documentation

```
00038 #include <fcntl.h>
00040 Fornece acesso a chamadas do OS de baixo nível, incluindo manipulação
00041 de processos, I/O de arquivos, controle de descritores e operações do
00042 sistema de arquivos.
00043 */
00044 #include <unistd.h>
00045 /*
00046 Fornece estruturas e funções para configurar a comunicação
00047 em sistemas Unix. Ele permite o controle detalhado sobre interfaces
00048 de terminal (TTY)
00049 */
00050 #include <termios.h>
00051 /*
00052 Fornece funções para criação e manipulação de pseudo-terminais (PTYs),
00053 um mecanismo essencial em sistemas Unix para emular terminais virtuais.
00054 */
00055 #include <pty.h>
00066 class GPSSim {
00067 private:
00068
00069
          // Informações Ligadas Aos Terminais
00070
          int _fd_pai{0}, _fd_filho{0};
char _nome_pt_filho[128];
00071
00072
00073
          // Thread de Execução Paralela e Flag de Controle
00074
          std::thread _thread_geradora;
00075
          std::atomic<bool> _is_exec{false};
00076
00077
          // Informações da simulação
          double _lat, _lon, _alt;
double _velocidade_nos;
00078
00079
08000
          std::chrono::milliseconds _periodo_atualizacao;
00081
          // Configurações de Trajetória
00082
00083
          bool _mov_circ = false;
double _raio{20.0}, _periodo_circ{20.0};
00085
          double _lat_sim{0.0}, _lon_sim{0.0};
00086
          std::chrono::steady_clock::time_point _start_time = std::chrono::steady_clock::now();
00087
00088
00095
          static std::string
00096
          formatar_inteiro(
              int valor,
00097
00098
               int quant_digitos
00099
          ) {
00100
00101
              std::ostringstream oss:
00102
              oss « std::setw(quant digitos)
00103
                  « std::setfill('0')
00104
                  « valor;
00105
              return oss.str();
00106
          }
00107
00115
          static void
00116
          converter_graus_para_nmea(
00117
              double graus_decimais,
00118
              bool is_lat,
00119
              std::string& ddmm,
00120
              char& hemisf
00121
          ) {
00122
00123
              hemisf = (is_lat) ? (
00124
                                    ( graus_decimais >= 0 ) ? 'N' : 'S'
00125
00126
                                    ( graus_decimais >= 0 ) ? 'E' : 'W'
00127
00128
                                   );
00129
00130
              double valor_abs = std::fabs(graus_decimais);
00131
              int graus = static_cast<int>(std::floor(valor_abs));
              double min = (valor_abs - graus) * 60.0;
00132
00133
00134
              // Não utilizamos apenas a função de formatar inteiro, pois
00135
              // utilizaremos o oss em seguida.
00136
              std::ostringstream oss;
00137
00138
                   is_lat
00139
              ) {
00140
00141
                   oss « std::setw(2)
                       « std::setfill('0')
00142
00143
                       « graus
00144
                       « std::fixed
00145
                       « std::setprecision(4)
00146
                       « std::setw(7)
```

2.3 GPSSim.hpp 29

```
00147
                        « std::setfill('0')
00148
00149
00150
               else{
00151
00152
                   oss « std::setw(3)
00153
                        « std::setfill('0')
00154
                        « graus
00155
                        « std::fixed
00156
                        « std::setprecision(4)
00157
                        « std::setw(7)
                        « std::setfill('0')
00158
00159
                        « min;
00160
00161
00162
               ddmm = oss.str();
00163
           }
00164
00170
          static std::string
00171
          finalizar_corpo_de_frase(
00172
              const std::string& corpo_frase
00173
00174
00175
               uint8_t paridade = 0;
00176
               for(
00177
                   char caract : corpo_frase
00178
               ) {
00179
                    paridade ^= (uint8_t)caract;
00180
00181
               }
00182
00183
               std::ostringstream oss;
00184
               oss « '$'
00185
                   « corpo_frase
00186
                   11 1 41
                   « std::uppercase
00187
00188
                   « std::hex
00189
                   « std::setw(2)
00190
                   « std::setfill('0')
                   « (int)paridade
« "\r\n";
00191
00192
00193
00194
               return oss.str();
00195
           }
00196
00201
           static std::tm
00202
           obter_tempo_utc() {
00203
00204
               using namespace std::chrono;
               auto tempo_atual = system_clock::to_time_t(system_clock::now());
00205
00206
               std::tm tempo_utc{};
00207
               gmtime_r(&tempo_atual, &tempo_utc);
00208
               return tempo_utc;
00209
          }
00210
00218
          std::string
00219
           _gerar_corpo_de_frase_rmc(
00220
               double lat_graus,
00221
               double lon_graus,
00222
               double velocidade_nos
00223
          ) {
00224
00225
               auto tempo_utc = obter_tempo_utc();
00226
               std::string lat_nmea, lon_nmea;
00227
               char hemisferio_lat, hemisferio_lon;
00228
00229
               converter_graus_para_nmea(
00230
                   lat_graus,
00231
                    true.
00232
                    lat_nmea,
00233
                   hemisferio_lat
00234
00235
               converter_graus_para_nmea(
00236
                   lon_graus,
00237
                    false,
00238
                    lon_nmea,
00239
                   hemisferio_lon
00240
00241
               // Formato: hhmmss.ss, A, lat, N/S, lon, E/W, velocidade, curso, data,,
00242
00243
               std::ostringstream oss;
00244
               oss « "GPRMC, '
                   « formatar_inteiro(tempo_utc.tm_hour, 2)
00245
                   w formatar_inteiro(tempo_utc.tm_min, 2)
w formatar_inteiro(tempo_utc.tm_sec, 2) w ".00,A,"
w lat_nmea w "," w hemisferio_lat w ","
w lon_nmea w "," w hemisferio_lon w ","
00246
00247
00248
00249
```

30 File Documentation

```
« std::fixed « std::setprecision(2) « velocidade_nos « ",0.00,"
                    w formatar_inteiro(tempo_utc.tm_mday, 2)
w formatar_inteiro(tempo_utc.tm_mon + 1, 2)
00251
00252
00253
                    « formatar_inteiro((tempo_utc.tm_year + 1900) % 100, 2)
                    « "", A";
00254
00255
00256
               return finalizar_corpo_de_frase(oss.str());
00257
00258
           std::string
00268
           _gerar_corpo_de_frase_gga(
00269
00270
               double lat_graus,
00271
                double lon_graus,
00272
                double alt_metros,
00273
                      sat = 8,
00274
               double hdop = 0.9
00275
          ) {
00276
                auto tempo_utc = obter_tempo_utc();
                std::string lat_nmea, lon_nmea;
00278
                char hemisferio_lat, hemisferio_lon;
00279
00280
                converter_graus_para_nmea(
00281
                   lat_graus,
00282
                    true,
00283
                    lat_nmea,
00284
                    hemisferio_lat
00285
00286
                converter_graus_para_nmea(
00287
                    lon_graus,
00288
                     false,
00289
                    lon nmea.
00290
                    hemisferio_lon
00291
00292
00293
                // Formato: hhmmss.ss,lat,N/S,lon,E/W,qualidade,satelites,HDOP,altitude,M,...
00294
                std::ostringstream oss;
                oss « "GPGGA," « formatar_inteiro(tempo_utc.tm_hour, 2) 
 « formatar_inteiro(tempo_utc.tm_min, 2)
00295
00296
00297
                    « formatar_inteiro(tempo_utc.tm_sec, 2) « ".00,"
                    « lat_nmea « "," « hemisferio_lat « ","
« lon_nmea « "," « hemisferio_lon « ",1,"
« sat « "," « std::fixed « std::setprecision(1) « hdop « ","
00298
00299
00300
00301
                    « std::fixed « std::setprecision(1) « alt_metros « ",M,0.0,M,";
00302
00303
                return finalizar_corpo_de_frase(oss.str());
00304
00305
00309
           void
           _update_position(){
00310
00311
                if (!_mov_circ) { return; }
00312
00313
                using namespace std::chrono;
00314
                double tempo_decorrido = duration<double>(steady_clock::now() - _start_time).count();
                double angulo = (2.0 * M_PI) * std::fmod(tempo_decorrido / _periodo_circ, 1.0);
00315
00316
00317
                // Aproximação: 1º de latitude = 111320 metros
                // Ajuste da longitude pelo cosseno da latitude
00318
                double delta_lat = (_raio * std::sin(angulo)) / 111320.0;
double delta_lon = (_raio * std::cos(angulo)) / (111320.0 * std::cos(_lat * M_PI / 180.0));
00319
00320
00321
00322
                _lat_sim = _lat + delta_lat;
_lon_sim = _lon + delta_lon;
00323
00324
           }
00325
00326
00330
           void
00331
           _loop(){
                // Inicializa posição simulada
00332
               _lat_sim = _lat;
_lon_sim = _lon;
00333
00334
00335
00336
                while (_is_exec) {
00337
                    // Gera frases NMEA
00338
                    auto rmc = _gerar_corpo_de_frase_rmc(_lat_sim, _lon_sim, _velocidade_nos);
auto gga = _gerar_corpo_de_frase_gga(_lat_sim, _lon_sim, _alt, 10, 0.8);
00339
00340
00341
00342
                    const std::string saida = rmc + gga;
                     std::cout « "\033[7mGPS6MV2 Simulado Emitindo:\033[0m \n" « saida « std::endl;
00343
                    (void)!::write(_fd_pai, saida.data(), saida.size());
00344
00345
00346
                    // Aguarda o próximo ciclo
00347
                    std::this_thread::sleep_for(_periodo_atualizacao);
00348
00349
                    _update_position();
00350
               }
00351
           }
```

2.3 GPSSim.hpp 31

```
00352
00353 public:
00354
00371
          explicit
00372
          GPSSim(
00373
              double latitude_inicial_graus,
00374
              double longitude_inicial_graus,
00375
              double altitude_metros = 10.0,
00376
              double frequencia_atualizacao_hz = 1.0,
00377
              double velocidade_nos = 10.0
00378
          ) : _lat(latitude_inicial_graus),
00379
              _lon(longitude_inicial_graus),
00380
               alt(altitude metros),
00381
              _periodo_atualizacao((frequencia_atualizacao_hz) > 0 ?
00382
      std::chrono::milliseconds((int)std::llround(1000.0/frequencia_atualizacao_hz)) :
00383
                                    std::chrono::milliseconds(1000)),
00384
              _velocidade_nos(velocidade_nos)
00385
00386
00387
               // Cria o par de pseudo-terminais
00388
              if(
00389
                   ::openpty( &_fd_pai, &_fd_filho, _nome_pt_filho, nullptr, nullptr) != 0
00390
              ) {
00391
                  throw std::runtime_error("Falha ao criar pseudo-terminal");
00392
              }
00393
00394
              // Configura o terminal filho para simular o módulo real (9600 8N1)
00395
              termios config_com{};
                                                   // Cria a estrutura vazia
              ::tcgetattr(_fd_filho, &config_com); // Lê as configurações atuais e armazena na struct
00396
00397
              ::cfsetispeed(&config_com, B115200); // Definimos velocidade de entrada e de saída
00398
              ::cfsetospeed(&config_com, B115200);
                                                       // Essa constante está presente dentro do termios.h
00399
               // Diversas operações bits a bits
00400
              config_com.c_cflag = (config_com.c_cflag & ~CSIZE) | CS8;
              config_com.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);
config_com.c_cflag &= ~ (PARENB | CSTOPB);
00401
00402
              config_com.c_iflag = IGNPAR;
00403
              config_com.c_oflag = 0;
00404
00405
              config_com.c_lflag = 0;
00406
              tcsetattr(_fd_filho, TCSANOW, &config_com); // Aplicamos as configurações
00407
00408
              // Fecha o filho - será aberto pelo usuário no caminho correto
              // Mantemos o Pai aberto para procedimentos posteriores
00409
00410
              ::close(_fd_filho);
00411
00412
00418
          ~GPSSim() { stop(); if( _fd_pai >= 0 ) { ::close(_fd_pai); } }
00419
00424
          std::string
00425
          obter caminho terminal filho() const { return std::string( nome pt filho); }
00426
00435
00436
          init(){
00437
              if(
                   // Variáveis atômicas possuem esta funcionalidade
00438
00439
                   _is_exec.exchange(true)
00440
              ) {
00441
00442
                  return;
00443
              }
00444
00445
              thread geradora = std::thread(
00446
                                                // Função Lambda que será executada pela thread
00447
                                                // Observe que os argumentos utilizados serão obtidos pelo
00448
                                                // this inserido nos colchetes
00449
                                                [this]{ _loop(); }
00450
00451
          }
00452
00459
          void
00460
          stop(){
00461
00462
00463
                   !_is_exec.exchange(false)
00464
              ) {
00465
00466
                   return;
00467
              }
00468
00469
              if(
00470
                   _thread_geradora.joinable()
00471
00472
00473
                   _thread_geradora.join();
00474
              }
00475
          }
00476
```

32 File Documentation

```
00480
           void
00481
           config_traj(
00482
               double raio_metros = 20.0,
               double periodo_segundos = 120.0
00483
00484
00485
00486
               if( !_mov_circ ) { return; }
00487
               _raio = raio_metros;
_periodo_circ = periodo_segundos;
_mov_circ = true;
00488
00489
00490
00491
           }
00492 };
00493
00494 #endif // GPSSim_HPP
```

# 2.4 src/TrackSense.hpp File Reference


Implementação da Classe Sensora do Módulo GPS6MV2.

```
#include <string>
#include <vector>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <chrono>
#include <cmath>
#include <ctime>
#include <thread>
#include <atomic>
#include <mutex>
#include <stdexcept>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
```

Include dependency graph for TrackSense.hpp:



This graph shows which files directly or indirectly include this file:



2.5 TrackSense.hpp 33

#### Classes

· class TrackSense

Representa um sensor GPS (GY-GPS6MV2 ou Simulado).

struct TrackSense::GPSData

Struct para armazenar dados GPS

# 2.4.1 Detailed Description

Implementação da Classe Sensora do Módulo GPS6MV2.

Responsável por ler, interpretar e enviar dados via UDP.

# 2.5 TrackSense.hpp

#### Go to the documentation of this file.

```
00001
00007 #ifndef TRACKSENSE_HPP
00008 #define TRACKSENSE_HPP
00009
00010
00011 //----
00012 #include <string>
00013 #include <vector>
00014 #include <sstream>
00015 #include <iomanip>
00016 #include <iostream>
00017 #include <cstring>
00018
00019 #include <chrono>
00020 #include <cmath>
00021 #include <ctime>
00023 #include <thread>
00024 #include <atomic>
00025 #include <mutex>
00026
00027 #include <stdexcept>
00028
00029 // Sistemas Linux
00030 #include <fcntl.h>
00031 #include <termios.h>
00032 #include <unistd.h>
00033 #include <sys/socket.h>
00034 #include <arpa/inet.h>
00035 #include <netinet/in.h>
00036
00049 class TrackSense {
00050 public:
00051
00056
         struct GPSData {
           std::string time_utc;
             double lat; double lon;
00058
00059
00060
             double vel;
00061
             double alt;
00062
              int
                       sat:
              double hdop;
00063
00064
         };
00065
00066
00067 private:
00068 // Relacionadas ao Envio UDP
         std::string _ip_destino;
int _porta_destino;
00069
00070
00071
         sockaddr_in _addr_dest;
00072
00073
00074
          // Relacionados ao trabalho de leitura
00075
         std::thread
          std::atomic<bool> _is_exec{false};
```

34 File Documentation

```
00077
00078
          // Relacionados aos dados lidos
00079
          GPSData _last_data_given{};
          std::string _porta_serial;
int _fd_serial = -1;
08000
00081
00082
00086
          static std::vector<std::string>
00087
          split(
00088
             const std::string& string_de_entrada,
00089
              char separador
00090
          ) {
00091
00092
              std::vector<std::string> elementos;
00093
              std::stringstream ss(string_de_entrada);
00094
00095
              std::string elemento_individual;
00096
              while (
00097
                  std::getline(
00098
                            ss,
00099
                             elemento_individual,
00100
                            separador
00101
00102
              ) {
00103
                  if(
00104
                      !elemento_individual.empty()
00105
                  ) {
00106
00107
                      elementos.push_back(elemento_individual);
00108
                  }
00109
              }
00110
00111
              return elementos;
00112
00113
00119
          static double
          converter_lat_long(
00120
00121
              const std::string& valor,
              const std::string& hemisf
00123
00124
00125
              if( valor.empty() ) { return 0.0; }
00126
              double valor_cru = std::stod(valor);
00127
00128
              double graus = floor(valor_cru / 100);
00129
              double minutos = valor_cru - graus * 100;
              double dec = (graus + \stackrel{-}{\text{minutos}} / 60.0) \star ( (hemisf == "S" || hemisf == "W" ) ? -1 : 1 );
00130
00131
00132
              return dec;
00133
         }
00134
00138
          static std::string
00139
          formatar_csv(
00140
              const GPSData& data
00141
00142
00143
              std::ostringstream oss;
              oss « data.time_utc « ","
                  00145
00146
00147
                  « std::setprecision(2) « data.vel « ","
00148
                  « data.alt « ","
« data.sat « ","
00149
00150
00151
                  « data.hdop;
00152
00153
              return oss.str();
00154
          }
00155
00159
         void
00160
          _open_serial(){
00161
00162
              _fd_serial = ::open(
00163
                                    _porta_serial.c_str(),
                                   O_RDONLY | O_NOCTTY | O_SYNC
00164
00165
00166
00167
              if(
                  _fd_serial < 0
00168
              ) {
00169
00170
00171
                  throw std::runtime error("Erro ao abrir porta serial do GPS");
00172
              }
00173
              // Verificamos a porta serial de leitura
00174
00175
              termios tty{};
00176
              if(
00177
                  ::tcgetattr(
```

2.5 TrackSense.hpp 35

```
00178
                                   _fd_serial,
00179
                                  &tty
00180
                                 ) != 0
00181
               ) {
00182
00183
                    throw std::runtime_error("Erro ao tentar entrar na porta serial, tcgetattr");
00184
00185
00186
                ::cfsetospeed(&tty, B115200);
00187
                ::cfsetispeed(&tty, B115200);
00188
00189
                // Diversas operações bit a bit
               tty.c_cflag = (tty.c_cflag & ~CSIZE) | CS8; // 8 bits
tty.c_iflag &= ~IGNBRK;
00190
00191
               tty.c_lflag = 0;
tty.c_oflag = 0;
tty.c_cc[VMIN] = 1;
tty.c_cc[VTIME] = 1;
00192
00193
00194
00195
                tty.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);
00196
00197
                tty.c_cflag &= ~(PARENB | PARODD);
00198
                tty.c_cflag &= ~CSTOPB;
                tty.c_cflag &= ~CRTSCTS;
00199
00200
00201
00202
                    ::tcsetattr(
00203
                                   _fd_serial,
00204
                                  TCSANOW,
00205
                                  &tty
                                 ) != 0
00206
00207
               ) {
00208
00209
                    throw std::runtime_error("Erro tcsetattr");
00210
00211
00212
00218
           std::string
00219
           _ler_dados(){
00220
00221
                char buffer[256];
00222
                int ult_indice = read(
                                          fd serial,
00223
00224
                                         buffer,
00225
                                         sizeof(buffer) - 1
00226
00227
00228
                if( ult_indice > 0 ){
00229
                    buffer[ult_indice] = ' \setminus 0';
00230
                    return std::string(buffer);
00231
00232
00233
00234
                return {};
00235
           }
00236
00242
           void
00243
           _parser_rmc(
00244
              const std::string& frase,
00245
               GPSData& data
00246
00247
00248
                std::vector<std::string> campos de infos = split(frase, ',');
00249
00250
                // Logo, está fora do padrão rmc.
00251
                if( campos_de_infos.size() < 8 ){ return; }</pre>
00252
00253
                data.time_utc = campos_de_infos[1];
               data.lat = converter_lat_long(campos_de_infos[3], campos_de_infos[4]);
data.lon = converter_lat_long(campos_de_infos[5], campos_de_infos[6]);
data.vel = std::stod(campos_de_infos[7]) * 0.514; // Transformando de nós para m/s
00254
00255
00256
00257
           }
00258
00264
           void
00265
           _parser_gga(
               const std::string& frase,
00266
00267
                GPSData& data
00268
00269
00270
                std::vector<std::string> campos_de_infos = split(frase, ',');
00271
00272
                // Logo, está fora do padrão gga
00273
                if( campos_de_infos.size() < 10 ) { return; }</pre>
00274
00275
                data.time_utc = campos_de_infos[1];
00276
                data.lat = converter_lat_long(campos_de_infos[2], campos_de_infos[3]);
00277
                data.lon = converter_lat_long(campos_de_infos[4], campos_de_infos[5]);
                data.sat = std::stoi(campos_de_infos[7]);
00278
                data.hdop = std::stod(campos_de_infos[8]);
00279
```

36 File Documentation

```
00280
              data.alt = std::stod(campos_de_infos[9]);
00281
          }
00282
00286
          void
00287
          _loop(){
00288
              while(
00290
                  _is_exec
00291
00292
00293
                  std::string linha = _ler_dados();
00294
                  if(
00295
                       !linha.empty()
00296
00297
00298
                       if( linha.find("RMC") != std::string::npos ) {
00299
00300
                           _parser_rmc(linha, _last_data_given);
00301
00302
                       else if( linha.find("GGA") != std::string::npos ){
00303
00304
                           _parser_gga(linha, _last_data_given);
00305
00306
                  }
00307
00308
                   // Então temos os dados.
00309
                  std::cout « "\n\sqrt{033}[7mSensor Interpretando:\033[0m\n"
00310
                            « formatar_csv(_last_data_given) « std::endl;
00311
00312
          }
00313
00314 public:
00315
00324
          TrackSense(
00325
              const std::string& ip_destino,
00326
              int
                              porta_destino,
00327
              const std::string& porta_serial = ""
00328
00329
          ) : _ip_destino(ip_destino),
00330
              _porta_destino(porta_destino),
00331
              _porta_serial(porta_serial)
00332
00333
00334
              _sockfd = ::socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
00335
              if( _sockfd < 0 ) { throw std::runtime_error("Erro ao criar socket UDP"); }</pre>
00336
00337
              _addr_dest.sin_family = AF_INET;
00338
              _addr_dest.sin_port = ::htons(_porta_destino);
00339
              _addr_dest.sin_addr.s_addr = ::inet_addr(_ip_destino.c_str());
00340
00341
              _open_serial();
00342
00343
00349
          ~TrackSense() { stop(); if( _sockfd >= 0 ) { ::close(_sockfd); } if( _fd_serial >= 0 ) {
     ::close(_fd_serial); } }
00350
00354
00355
          init(){
00356
00357
              if( _is_exec.exchange(true) ) { return; }
00358
00359
              _worker = std::thread(
00360
                                     [this]{ _loop(); }
00361
00362
          }
00363
00367
          void
00368
          stop(){
00369
00370
              if( !_is_exec.exchange(false) ) { return; }
00371
00372
00373
                  _worker.joinable()
00374
              ) {
00375
00376
                  _worker.join();
00377
              }
00378
00379 };
00380
00381 #endif // TRACKSENSE_HPP
```

# Index

```
_addr_dest
                                                          TrackSense, 23
    TrackSense, 22
                                                     _porta_serial
alt
                                                          TrackSense, 23
                                                     _raio
    GPSSim, 13
_fd_filho
                                                          GPSSim, 14
    GPSSim, 13
                                                     _sockfd
fd pai
                                                          TrackSense, 23
                                                      _start_time
    GPSSim, 13
                                                          GPSSim, 14
_fd_serial
                                                      thread geradora
    TrackSense, 22
gerar corpo de frase gga
                                                          GPSSim, 14
    GPSSim, 5
                                                     _update_position
                                                          GPSSim, 8
_gerar_corpo_de_frase_rmc
    GPSSim, 6
                                                     _velocidade_nos
_ip_destino
                                                          GPSSim, 14
                                                      _worker
    TrackSense, 22
                                                          TrackSense, 23
_is_exec
    GPSSim, 13
                                                      \simGPSSim
    TrackSense, 22
                                                          GPSSim, 5
_last_data_given
                                                     \simTrackSense
                                                          TrackSense, 17
    TrackSense, 22
lat
                                                     alt
    GPSSim, 13
                                                          TrackSense::GPSData, 2
_lat_sim
    GPSSim, 13
                                                     config_traj
_ler_dados
                                                          GPSSim, 8
    TrackSense, 17
                                                     converter_graus_para_nmea
_lon
                                                          GPSSim, 9
    GPSSim, 13
                                                     converter lat long
_lon_sim
                                                          TrackSense, 20
    GPSSim, 13
_loop
                                                     debug.cpp
    GPSSim, 7
                                                          main, 26
    TrackSense, 17
_mov_circ
                                                     finalizar_corpo_de_frase
    GPSSim, 14
                                                          GPSSim, 9
_nome_pt_filho
                                                     formatar_csv
    GPSSim, 14
                                                          TrackSense, 20
_open_serial
                                                     formatar_inteiro
    TrackSense, 18
                                                          GPSSim, 10
_parser_gga
                                                     GPSSim, 3
    TrackSense, 18
                                                          alt, 13
_parser_rmc
                                                          _fd_filho, 13
    TrackSense, 19
                                                          _fd_pai, 13
periodo atualizacao
                                                          _gerar_corpo_de_frase_gga, 5
    GPSSim, 14
                                                          gerar corpo de frase rmc, 6
_periodo_circ
                                                          _is_exec, 13
    GPSSim, 14
                                                          _lat, 13
_porta_destino
                                                          _lat_sim, 13
```

38 INDEX

	_lon, 13		_is_exec, 22			
	_lon_sim, 13		_last_data_given, 22			
	_loop, <b>7</b>		_ler_dados, 17			
	_mov_circ, 14		_loop, 17			
	nome pt filho, 14		_open_serial, 18			
	periodo_atualizacao, 14		_parser_gga, 18			
	_periodo_circ, 14		_parser_rmc, 19			
	raio, 14		_porta_destino, 23			
	_start_time, 14		_porta_serial, 23			
	_thread_geradora, 14		_sockfd, 23			
	_update_position, 8		_worker, 23			
	_velocidade_nos, 14		∼TrackSense, 17			
	∼GPSSim, 5		converter_lat_long, 20			
	config_traj, 8		formatar_csv, 20			
	converter_graus_para_nmea, 9		init, 21			
	finalizar_corpo_de_frase, 9		split, 21			
	formatar_inteiro, 10		stop, 22			
	GPSSim, 5		TrackSense, 16			
	init, 10	Trac	kSense::GPSData, 1			
	obter_caminho_terminal_filho, 11		alt, 2			
	obter_tempo_utc, 12		hdop, 2			
	stop, 12		lat, 2			
	Stop, 12					
hdop			lon, 2			
idop	, TrackSense::GPSData, 2		sat, 2			
	HackSeliseGFSDala, 2		time_utc, 2			
nit			vel, 2			
1111	CDCCim 10					
	GPSSim, 10	vel				
	TrackSense, 21		TrackSense::GPSData, 2			
at						
aı	TrackConcouCDCData 0					
	TrackSense::GPSData, 2					
on	T 10 0000 : 0					
	TrackSense::GPSData, 2					
:						
mair						
	debug.cpp, 26					
obte	r_caminho_terminal_filho					
	GPSSim, 11					
obte	r tempo utc					
	GPSSim, 12					
	S. 33, 12					
sat						
	TrackSense::GPSData, 2					
split	maskesheshar esata, E					
spiit	Track Conco 21					
/-	TrackSense, 21					
	lebug.cpp, 25					
	GPSSim.hpp, 26, 27					
src/1	rackSense.hpp, 32, 33					
stop						
	GPSSim, 12					
	TrackSense, 22					
time	_utc					
TrackSense::GPSData, 2						
TrackSense, 15						
	_addr_dest, 22					
	_fd_serial, 22					
	_ip_destino, 22					
	· · · · · ·					