GPSTrack

Generated by Doxygen 1.9.8

1 Class Documentation	1
1.1 GPSTrack::GPSData Class Reference	 1
1.1.1 Detailed Description	 2
1.1.2 Constructor & Destructor Documentation	 2
1.1.2.1 GPSData()	 2
1.1.3 Member Function Documentation	 2
1.1.3.1 converter_lat_lon()	 2
1.1.3.2 parsing()	 3
1.1.3.3 to_csv()	 4
1.1.4 Member Data Documentation	 4
1.1.4.1 data	 4
1.1.4.2 pattern	 4
1.2 GPSSim Class Reference	 5
1.2.1 Detailed Description	 6
1.2.2 Constructor & Destructor Documentation	 6
1.2.2.1 GPSSim()	 6
1.2.2.2 ~GPSSim()	 6
1.2.3 Member Function Documentation	 7
1.2.3.1 build_nmea_string()	 7
1.2.3.2 degrees_to_NMEA()	 7
1.2.3.3 format_integer()	 8
1.2.3.4 get_path_pseudo_term()	 8
1.2.3.5 get_utc_time()	 9
1.2.3.6 init()	 9
1.2.3.7 loop()	10
1.2.3.8 stop()	 11
1.2.4 Member Data Documentation	 12
1.2.4.1 alt	12
1.2.4.2 caminho_do_pseudo_terminal	 12
1.2.4.3 fd_filho	12
1.2.4.4 fd_pai	 12
1.2.4.5 is_exec	12
1.2.4.6 lat	12
1.2.4.7 lon	12
1.2.4.8 worker	 12
1.3 GPSTrack Class Reference	 13
1.3.1 Detailed Description	14
1.3.2 Constructor & Destructor Documentation	14
1.3.2.1 GPSTrack()	14
1.3.2.2 ~GPSTrack()	15
1.3.3 Member Function Documentation	15
1.3.3.1 init()	 15

1.3.3.2 loop()	16
1.3.3.3 open_serial()	17
1.3.3.4 read_serial()	18
1.3.3.5 split()	18
1.3.3.6 stop()	18
1.3.4 Member Data Documentation	19
1.3.4.1 addr_dest	19
1.3.4.2 fd_serial	19
1.3.4.3 ip_destino	19
1.3.4.4 is_exec	19
1.3.4.5 last_data_given	19
1.3.4.6 porta_destino	19
1.3.4.7 porta_serial	20
1.3.4.8 sockfd	20
1.3.4.9 worker	20
1.4 GPSSim::NMEAGenerator Class Reference	20
1.4.1 Detailed Description	20
1.4.2 Member Function Documentation	20
1.4.2.1 generate_gga()	20
1.4.2.2 generate_rmc()	21
2 File Documentation	23
2.1 src/debug.cpp File Reference	23
2.1.1 Detailed Description	23
2.1.2 Function Documentation	24
2.1.2.1 main()	24
2.2 src/GPSSim.hpp File Reference	24
2.2.1 Detailed Description	25
2.3 GPSSim.hpp	25
2.4 src/GPSTrack.hpp File Reference	29
2.4.1 Detailed Description	30
2.5 GPSTrack.hpp	30
2.6 src/main.cpp File Reference	35
2.6.1 Function Documentation	35
2.6.1.1 main()	35
Index	37

Chapter 1


Class Documentation

1.1 GPSTrack::GPSData Class Reference

Classe responsável por representar os dados do GPS.

#include <GPSTrack.hpp>

Collaboration diagram for GPSTrack::GPSData:



Public Member Functions

• GPSData ()

Construtor Default.

 $\bullet \ \ \text{bool parsing (int code_pattern, const std::vector{< std::string} > \& data_splitted)}\\$

Setará os dados baseado no padrão de mensagem recebido.

• std::string to_csv () const

Retorna os dados armazenados em formato CSV.

Static Public Member Functions

• static std::string converter_lat_lon (const std::string &string_numerica, const std::string &string_hemisf)

Função estática auxiliar para converter coordenadas NMEA (latitude/longitude) para graus decimais.

Private Attributes

- std::string pattern
- std::vector< std::string > data

Organizaremos os dados neste vetor.

1.1.1 Detailed Description

Classe responsável por representar os dados do GPS.

Utilizar struct mostrou-se básico demais para atenter as necessidades de representação dos dados do GPS. Com isso, a evolução para Class tornou-se inevitável.

O sensor inicia a comunicação enviando mensagens do tipo \$GPTXT. Essas mensagens são mensagens de texto informativas, geralmente vazias. Esse é um comportamento normal nos primeiros segundos após energizar o módulo.

Após adquirir sinais de satélites e iniciar a navegação, o módulo passa a enviar sentenças NMEA padrão, que trazem informações úteis:

- \$GPRMC (Recommended Minimum Navigation Information): Fornece dados essenciais de navegação, como horário UTC, status, latitude, longitude, velocidade, curso e data.
- \$GPVTG (Course over Ground and Ground Speed): Informa direção do movimento (rumo) e velocidade sobre o solo.
- \$GPGGA (Global Positioning System Fix Data): Dados de fixação do GPS, incluindo número de satélites usados, qualidade do sinal, altitude e posição.
- \$GPGSA (GNSS DOP and Active Satellites): Status dos satélites em uso e precisão (DOP Dilution of Precision).
- \$GPGSV (GNSS Satellites in View): Informações sobre os satélites visíveis, como elevação, azimute e intensidade de sinal.
- \$GPGLL (Geographic Position Latitude/Longitude): Posição geográfica em latitude e longitude, com horário associado.

Sendo assim, o sensor sai de um modo de inicialização para operacionalidade completa.

Como nosso próposito é apenas localização, nos interessa apenas o padrão GGA, o qual oferece dados profundos de localização.

1.1.2 Constructor & Destructor Documentation

1.1.2.1 GPSData()

```
GPSTrack::GPSData::GPSData ( ) [inline]
```

Construtor Default.

Reserva no vetor de dados 4 strings, respectivamente para horário UTC, latitude, longitude e altitude.

1.1.3 Member Function Documentation

1.1.3.1 converter_lat_lon()

Função estática auxiliar para converter coordenadas NMEA (latitude/longitude) para graus decimais.

Parameters

string_numerica	String com a coordenada em formato NMEA (ex: "2257.34613").
string_hemisf	String com o hemisfério correspondente ("N", "S", "E", "W").

Returns

String coordenada em graus decimais (negativa para hemisférios Sul e Oeste).

Here is the caller graph for this function:



1.1.3.2 parsing()

Setará os dados baseado no padrão de mensagem recebido.

Parameters

code_pattern	Código para informar que padrão de mensagem recebeu.
data_splitted	Vetor de dados da mensagem recebida.

Returns

Retornará true caso seja bem sucedido. False, caso contrário.

Tradução de códigos:

• 0 == GPGGA

A partir do padrão de mensagem recebida, organizaremos o vetor com dados relevantes. Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



1.1.3.3 to_csv()

```
std::string GPSTrack::GPSData::to_csv ( ) const [inline]
```

Retorna os dados armazenados em formato CSV.

Returns

std::string Linha CSV com os valores.

Here is the caller graph for this function:



1.1.4 Member Data Documentation

1.1.4.1 data

```
std::vector<std::string> GPSTrack::GPSData::data [private]
```

Organizaremos os dados neste vetor.

1.1.4.2 pattern

```
std::string GPSTrack::GPSData::pattern [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:


• src/GPSTrack.hpp

1.2 GPSSim Class Reference

Versão Simulada do Sensor GPS, gerando frases no padrão NMEA.

#include <GPSSim.hpp>

Collaboration diagram for GPSSim:



Classes

class NMEAGenerator

Classe responsável por agrupar as funções geradoras de sentenças NMEA.

Public Member Functions

- GPSSim (double latitude_inicial_graus, double longitude_inicial_graus, double altitude_metros)
 Construtor do GPSSim.
- ∼GPSSim ()

Destrutor do GPSSim.

• void init ()

Inicia a geração de frases no padrão NMEA em uma thread separada.

void stop ()

Encerrará a geração de frases NMEA e aguardará a finalização da thread.

std::string get_path_pseudo_term () const
 Obtém o caminho do terminal que estamos executando de forma filial.

Private Member Functions

• void loop ()

Loop principal responsável pela geração e transmissão de dados simulados.

Static Private Member Functions

- static void degrees_to_NMEA (double graus_decimais, bool is_lat, std::string &ddmm, char &hemisf)
 Converte graus decimais para formato NMEA de localização, (ddmm.mmmm).
- static std::string format_integer (int valor, int quant_digitos)

Formatada um número inteiro com dois dígitos, preenchendo com zero à esquerda.

• static std::tm get_utc_time ()

Obtém o tempo UTC atual, horário em Londres.

static std::string build_nmea_string (const std::string &corpo_frase)

Finaliza uma sentença NMEA a partir do corpo da frase.

Private Attributes

- int fd_pai {0}
- int fd_filho {0}
- · char caminho do pseudo terminal [128]
- std::thread worker
- std::atomic< bool > is_exec {false}
- double lat
- double lon
- · double alt

1.2.1 Detailed Description

Versão Simulada do Sensor GPS, gerando frases no padrão NMEA.

Criará um par de pseudo-terminais (PTY) para simular o funcionamento do sensor. Intervaladamente, gera frases NMEA simuladas.

1.2.2 Constructor & Destructor Documentation

1.2.2.1 GPSSim()

Construtor do GPSSim.

Inicializa alguns parâmetros de posição simulada e, criando os pseudo-terminais, configura-os para o padrão do módulo real.

Parameters

latitude_inicial_graus	Latitude inicial em graus decimais
longitude_inicial_graus	Longitude inicial em graus decimais
altitude_metros	Altitude inicial em metros, setada para 10.

1.2.2.2 ∼GPSSim()

```
GPSSim::~GPSSim ( ) [inline]
```

Destrutor do GPSSim.

Chama a função stop () e, após verificar existência de terminal Pai, fecha-o. Here is the call graph for this

function:



1.2.3 Member Function Documentation

1.2.3.1 build_nmea_string()

Finaliza uma sentença NMEA a partir do corpo da frase.

Calcula o valor de paridade (checksum) do corpo da frase fornecida, em seguida adiciona os delimitadores e flags no formato NMEA (prefixo '\$', sufixo '*', valor de paridade em hexadecimal e "\r\n").

Parameters

```
corpo_frase | Corpo da frase NMEA sem os indicadores iniciais ('$') e finais ('*' e checksum).
```

Returns

std::string Sentença NMEA completa, pronta para transmissão.

Here is the caller graph for this function:




1.2.3.2 degrees_to_NMEA()

Converte graus decimais para formato NMEA de localização, (ddmm.mmmm).

Parameters

	graus_decimais	Valor em graus decimais
	is_lat	Flag de eixo
out	ddmm	String com valor formatado em graus e minutos
out	hemisf	Caractere indicando Hemisfério

Here is the caller graph for this function:



1.2.3.3 format_integer()

Formatada um número inteiro com dois dígitos, preenchendo com zero à esquerda.

Parameters

valor	Número a ser formatado
quant_digitos	Quantidade de Dígitos presente

Returns

string formatada

Here is the caller graph for this function:



1.2.3.4 get_path_pseudo_term()

```
std::string GPSSim::get_path_pseudo_term ( ) const [inline]
```

Obtém o caminho do terminal que estamos executando de forma filial.

Returns

String correspondendo ao caminho do dispositivo.

Here is the caller graph for this function:



1.2.3.5 get_utc_time()

```
static std::tm GPSSim::get_utc_time ( ) [inline], [static], [private]
```

Obtém o tempo UTC atual, horário em Londres.

Returns

Struct std::tm contendo o tempo em UTC

Here is the caller graph for this function:



1.2.3.6 init()

```
void GPSSim::init ( ) [inline]
```

Inicia a geração de frases no padrão NMEA em uma thread separada.

O padrão NMEA é o protocolo padrão usado por módulos GPS, cada mensagem começa com \$ e termina com \r\n. Exemplo:

• \$origem,codificacao_usada,dados1,dados2,...*paridade

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



1.2.3.7 loop()

```
void GPSSim::loop ( ) [inline], [private]
```

Loop principal responsável pela geração e transmissão de dados simulados.

Esta função executa um laço contínuo enquanto o simulador estiver ativo (_is_exec). Em cada iteração:


- Inicializa ou atualiza a posição simulada (latitude e longitude).
- Gera uma sentença NMEA do tipo GGA a partir da posição atual.
- Transmite a sentença gerada através do descritor de escrita _fd_pai.
- Aguarda o período de atualização definido em _periodo_atualizacao.
- Atualiza a posição simulada chamando _update_position().

O loop termina automaticamente quando _is_exec é definido como falso.

Note

Esta função é bloqueante e deve ser executada em uma thread dedicada para não interromper o fluxo principal do programa.

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:




1.2.3.8 stop()

```
void GPSSim::stop ( ) [inline]
```

Encerrará a geração de frases NMEA e aguardará a finalização da thread.

Verifica a execução da thread e encerra-a caso exista. Força a finalização da thread geradora de mensagens. Here is the caller graph for this function:



1.2.4 Member Data Documentation

1.2.4.1 alt

```
double GPSSim::alt [private]
```

1.2.4.2 caminho_do_pseudo_terminal

```
char GPSSim::caminho_do_pseudo_terminal[128] [private]
```

1.2.4.3 fd_filho

```
int GPSSim::fd_filho {0} [private]
```

1.2.4.4 fd_pai

```
int GPSSim::fd_pai {0} [private]
```

1.2.4.5 is_exec

```
std::atomic<bool> GPSSim::is_exec {false} [private]
```

1.2.4.6 lat

```
double GPSSim::lat [private]
```

1.2.4.7 lon

```
double GPSSim::lon [private]
```

1.2.4.8 worker

```
std::thread GPSSim::worker [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:


• src/GPSSim.hpp

1.3 GPSTrack Class Reference

Classe responsável por obter o tracking da carga.

#include <GPSTrack.hpp>

Collaboration diagram for GPSTrack:



Classes

· class GPSData

Classe responsável por representar os dados do GPS.

Public Member Functions

- GPSTrack (const std::string &ip_destino_, int porta_destino_, const std::string &porta_serial_)
 Construtor da Classe.
- \sim GPSTrack ()

Destrutor da classe.

• void init ()

Inicializa a thread trabalhadora.

· void stop ()

Finaliza a thread de trabalho de forma segura.

Static Public Member Functions

static std::vector< std::string > split (const std::string &string_de_entrada, char separador=',')
 Função estática auxiliar para separar uma string em vetores de string.

Private Member Functions

• void open serial ()

Abre e configura a porta serial para comunicação o sensor.

• std::string read_serial ()

Lê dados da porta serial até encontrar uma quebra de linha.

• void loop ()

Executa o loop principal de leitura, interpretação e envio de dados via UDP.

Private Attributes

- std::string ip_destino
- · int porta_destino
- · int sockfd
- sockaddr_in addr_dest
- std::thread worker
- std::atomic< bool > is_exec {false}
- GPSData last_data_given
- std::string porta serial
- int fd_serial = -1

1.3.1 Detailed Description

Classe responsável por obter o tracking da carga.

Responsabilidades:

- · Obter os dados do sensor NEO6MV2
- · Interpretar esses dados, gerando informações
- Enviar as informações via socket UDP em formato CSV

Cada uma dessas responsabilidades está associada a um método da classe, respectivamente:

- read_serial()
- GPSData::parsing()
- send()

Os quais estarão sendo repetidamente executados pela thread worker a fim de manter a continuidade de informações.

Não há necessidade de mais explicações, já que o fluxo de funcionamento é simples.

1.3.2 Constructor & Destructor Documentation

1.3.2.1 GPSTrack()

Construtor da Classe.

Parameters

ip_destino_	Endereço IP de destino.	
porta_←	Porta UDP de destino	
destino_		
porta_serial←	Caminho da porta serial	
_		

Inicializa a comunicação UDP e abre a comunicação serial. Here is the call graph for this function:



1.3.2.2 ∼GPSTrack()

```
{\tt GPSTrack::}{\sim}{\tt GPSTrack} \ (\ ) \quad [{\tt inline}]
```

Destrutor da classe.

Realiza a limpeza adequada dos recursos da classe, garantindo o término seguro das operações.

A ordem de operações é importante:

- 1. Interrompe a thread de execução
- 2. Fecha o socket de comunicação
- 3. Fecha a porta serial

Here is the call graph for this function:




1.3.3 Member Function Documentation

1.3.3.1 init()

```
void GPSTrack::init ( ) [inline]
```

Inicializa a thread trabalhadora.

Garante que apenas uma única instância da thread de execução será iniciada, utilizando um flag atômico para controle de estado. Se a thread já estiver em execução, a função retorna imediatamente sem realizar nova inicialização. Ao iniciar, exibe uma mensagem colorida no terminal e cria uma thread worker que executa o loop principal de leitura e comunicação. Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:




1.3.3.2 loop()

void GPSTrack::loop () [inline], [private]

Executa o loop principal de leitura, interpretação e envio de dados via UDP.

Esta função realiza continuamente a leitura de dados da porta serial, interpreta as mensagens GPS no formato GPGGA, armazena os dados processados e, se desejado, os exibe em formato CSV.

O loop executa enquanto a flag de execução estiver ativa, com uma pausa de 1 segundo entre cada iteração para evitar consumo excessivo de CPU. Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



1.3.3.3 open_serial()

```
void GPSTrack::open_serial ( ) [inline], [private]
```

Abre e configura a porta serial para comunicação o sensor.

Estabelece a conexão serial utilizando a porta serial especificada. Todos os parâmetros necessários para uma comunicação estável com o dispositivo, incluindo velocidade, formato de dados e controle de fluxo são setados.

A porta é aberta em modo somente leitura (O_RDONLY) e em modo raw, no qual não há processamento adicional dos caracteres.

Aplicamos as seguintes configurações:

- 9600 bauds
- 8 bits de dados
- · Sem paridade
- 1 bit de parada

Here is the caller graph for this function:



1.3.3.4 read_serial()

```
std::string GPSTrack::read_serial ( ) [inline], [private]
```

Lê dados da porta serial até encontrar uma quebra de linha.

- Caracteres de carriage return ('\r') são ignorados durante a leitura.
- A função termina quando encontra '\n' ou quando não há mais dados para ler.
- A leitura é feita caractere por caractere para garantir processamento correto dos dados do GPS que seguem protocolo NMEA.

Here is the caller graph for this function:



1.3.3.5 split()

Função estática auxiliar para separar uma string em vetores de string.

Parameters

string_de_entrada	String que será fatiada.
separador	Caractere que será a flag de separação.

Similar ao método split do python, utiliza ',' como caractere separador default. Here is the caller graph for this function:




1.3.3.6 stop()

```
void GPSTrack::stop ( ) [inline]
```

Finaliza a thread de trabalho de forma segura.

Esta função realiza o desligamento controlado da thread de trabalho. Primeiro, altera o flag de execução para falso usando operação atômica. Se a thread estiver joinable (executando), imprime uma mensagem de confirmação e realiza a operação de join para aguardar a finalização segura da thread. Here is the caller graph for this function:



1.3.4 Member Data Documentation

1.3.4.1 addr_dest

```
sockaddr_in GPSTrack::addr_dest [private]
```

1.3.4.2 fd_serial

```
int GPSTrack::fd_serial = -1 [private]
```

1.3.4.3 ip_destino

std::string GPSTrack::ip_destino [private]

1.3.4.4 is_exec

std::atomic<bool> GPSTrack::is_exec {false} [private]

1.3.4.5 last_data_given

GPSData GPSTrack::last_data_given [private]

1.3.4.6 porta_destino

int GPSTrack::porta_destino [private]

1.3.4.7 porta_serial

```
std::string GPSTrack::porta_serial [private]
```

1.3.4.8 sockfd

```
int GPSTrack::sockfd [private]
```

1.3.4.9 worker

```
std::thread GPSTrack::worker [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

src/GPSTrack.hpp

1.4 GPSSim::NMEAGenerator Class Reference

Classe responsável por agrupar as funções geradoras de sentenças NMEA.

Static Public Member Functions

- static std::string generate_gga (int lat_graus, int lon_graus, int alt_metros)
 Gera uma frase GGA (Global Positioning System Fix Data)
- static std::string generate_rmc (int lat_graus, int lon_graus, int alt_metros)

 Gera uma frase GGA (Recommended Minimum Navigation Information)

1.4.1 Detailed Description

Classe responsável por agrupar as funções geradoras de sentenças NMEA.

Contém apenas os métodos estáticos que constroem a informação a ser posta na string NMEA.

1.4.2 Member Function Documentation

1.4.2.1 generate gga()

Gera uma frase GGA (Global Positioning System Fix Data)

Apesar de usar apenas valores de lat, long e alt, zera os demais valores.


Parameters

lat_graus	Latitude em graus decimais
lon_graus	Longitude em graus decimais
alt_metros	Altitude em metros

Returns

String correspondendo ao corpo de frase GGA

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



1.4.2.2 generate_rmc()

Gera uma frase GGA (Recommended Minimum Navigation Information)

Apesar de usar apenas valores de lat, long e alt, zera os demais valores.


Parameters

lat_graus	Latitude em graus decimais
lon_graus	Longitude em graus decimais
alt_metros	Altitude em metros

Returns

String correspondendo ao corpo de frase GGA

Here is the call graph for this function:



The documentation for this class was generated from the following file:

• src/GPSSim.hpp


Chapter 2

File Documentation

2.1 src/debug.cpp File Reference

Responsável por prover ferramentas de debug.

```
#include <iostream>
#include "GPSTrack.hpp"
#include "GPSSim.hpp"
Include dependency graph for debug.cpp:
```



Functions

• int main ()

2.1.1 Detailed Description

Responsável por prover ferramentas de debug.

Já que a aplicação deve ser executada dentro da placa, não conseguiríamos executá-la no DeskTop. Para tanto, fez-se necessário o desenvolvimento de ferramentas que possibilitam a debugação de nosso código.


24 File Documentation

2.1.2 Function Documentation

2.1.2.1 main()

```
int main ( )
```

Here is the call graph for this function:



2.2 src/GPSSim.hpp File Reference

Implementação da Classe Simuladora do GPS6MV2.


```
#include <chrono>
#include <ctime>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <thread>
#include <atomic>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <termios.h>
#include <pty.h>
```

Include dependency graph for GPSSim.hpp:



2.3 GPSSim.hpp 25

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

class GPSSim

Versão Simulada do Sensor GPS, gerando frases no padrão NMEA.

class GPSSim::NMEAGenerator

Classe responsável por agrupar as funções geradoras de sentenças NMEA.

2.2.1 Detailed Description

Implementação da Classe Simuladora do GPS6MV2.

Supondo que o módulo GPS6MV2 não esteja disponível, a classe implementada neste arquivo tem como objetivo simular todas as funcionalidades do mesmo.

2.3 GPSSim.hpp

Go to the documentation of this file.

```
00008 #ifndef GPSSim_HPP
00009 #define GPSSim_HPP
00010
00011 //---
00012
00013 // Para manipulações de Tempo e de Data
00014 #include <chrono>
00015 #include <ctime>
00016
00017 #include <cmath>
00018 #include <vector>
00019
00020 #include <string>
00021 #include <sstream>
00022 #include <iomanip>
00023
00024 // Para threads e sincronizações
00025 #include <thread>
00026 #include <atomic>
00027
00028 // Para tratamento de erros
00029 #include <stdexcept>
00030
00031 // As sequintes bibliotecas possuem relevância superior
00032 // Por se tratarem de bibliotecas C, utilizaremos o padrão de `::' para explicitar
00033 // que algumas funções advém delas.
```

26 File Documentation

```
00035 Fornece constantes e funções de controle de descritores de arquivos,
00036 operações de I/O de baixo nível e manipulação de flags de arquivos.
00037 */
00038 #include <fcntl.h>
00039 /*
00040 Fornece acesso a chamadas do OS de baixo nível, incluindo manipulação
00041 de processos, I/O de arquivos, controle de descritores e operações do
00042 sistema de arquivos.
00043 */
00044 #include <unistd.h>
00045 /*
00046 Fornece estruturas e funções para configurar a comunicação
00047 em sistemas Unix. Ele permite o controle detalhado sobre interfaces
00048 de terminal (TTY)
00049 */
00050 #include <termios.h>
00051 /*
00052 Fornece funções para criação e manipulação de pseudo-terminais (PTYs),
00053 um mecanismo essencial em sistemas Unix para emular terminais virtuais.
00054 */
00055 #include <pty.h>
00056
00064 class GPSSim {
00065 private:
00066
00067
          // Informações ligadas ao terminal
00068
          int fd_pai{0}, fd_filho{0};
00069
          char caminho_do_pseudo_terminal[128];
00070
00071
          // Thread de Execução Paralela e Flag de Controle
00072
          std::thread worker;
00073
          std::atomic<bool> is_exec{false};
00074
00075
          // Informações de Localização
00076
          double lat, lon, alt;
00077
00085
          static void
00086
          degrees_to_NMEA(
00087
              double graus_decimais,
00088
              bool is_lat,
00089
              std::string& ddmm,
00090
              char& hemisf
00091
          ) {
00092
00093
              hemisf = (is_lat) ? (
00094
                                    ( graus_decimais >= 0 ) ? 'N' : 'S'
00095
00096
00097
                                   ( graus_decimais >= 0 ) ? 'E' : 'W'
00098
                                   );
00099
00100
              double valor_abs = std::fabs(graus_decimais);
              int graus = static_cast<int>(std::floor(valor_abs));
double min = (valor_abs - graus) * 60.0;
00101
00102
00103
00104
              // Não utilizamos apenas a função de formatar_inteiro, pois
00105
              // utilizaremos o oss em seguida.
00106
              std::ostringstream oss;
00107
              if(
00108
                  is_lat
00109
              ) {
00110
00111
                  oss « std::setw(2)
00112
                      « std::setfill('0')
00113
                       « graus
00114
                       « std::fixed
                      « std::setprecision(4)
00115
00116
                      « std::setw(7)
00117
                       « std::setfill('0')
00118
                       « min;
00119
00120
              else{
00121
00122
                  oss « std::setw(3)
00123
                      « std::setfill('0')
00124
                       « graus
00125
                       « std::fixed
00126
                       « std::setprecision(4)
00127
                      « std::setw(7)
                      « std::setfill('0')
00128
00129
                       « min;
00130
00131
00132
              ddmm = oss.str();
          }
00133
00134
```

2.3 GPSSim.hpp 27

```
00141
         static std::string
00142
         format_integer(
00143
             int valor,
00144
             int quant_digitos
00145
         ) {
00146
             std::ostringstream oss;
00148
             oss « std::setw(quant_digitos)
              « std::setfill('0')
00149
00150
                 « valor;
00151
             return oss.str();
00152
         }
00153
00158
         static std::tm
00159
         get_utc_time(){
00160
             using namespace std::chrono;
auto tempo_atual = system_clock::to_time_t(system_clock::now());
00161
00162
             std::tm tempo_utc{};
00163
00164
             gmtime_r(&tempo_atual, &tempo_utc);
00165
             return tempo_utc;
00166
         }
00167
00179
         static std::string
00180
         build_nmea_string(
00181
            const std::string& corpo_frase
00182
00183
00184
             uint8_t paridade = 0;
00185
             for(
00186
                 const char& caract : corpo frase
00187
             ) {
00188
00189
                 paridade ^= (uint8_t)caract;
00190
             }
00191
00192
             std::ostringstream oss;
             oss « '$'
00193
00194
                « corpo_frase
00195
00196
                 « std::uppercase
00197
                 « std::hex
                 « std::setw(2)
00198
00199
                 « std::setfill('0')
00200
                 « (int)paridade
00201
                 « "\r\n";
00202
00203
             return oss.str();
00204
         }
00205
         class NMEAGenerator {
00212
00213
         public:
00214
00226
             static std::string
00227
             generate_gga(
00228
                 int lat_graus,
                 int lon_graus,
00230
                 int alt_metros
00231
             ) {
00232
00233
                 auto tempo utc = get utc time();
                 std::string lat_nmea, lon_nmea;
00234
00235
                 char hemisferio_lat, hemisferio_lon;
00236
00237
                 degrees_to_NMEA(
00238
                     lat_graus,
                     true,
00239
00240
                     lat nmea,
00241
                     hemisferio lat
00242
00243
                 degrees_to_NMEA(
00244
                     lon_graus,
00245
                     false,
00246
                     lon nmea,
00247
                     hemisferio_lon
00248
00249
00250
                 // Formato: hhmmss.ss,lat,N/S,lon,E/W,qualidade,satelites,HDOP,altitude,M,...
00251
                 std::ostringstream oss;
                 oss « "GPGGA," « format_integer(tempo_utc.tm_hour, 2)
00252
                    00253
00254
                     00255
00256
00257
                     « std::fixed « std::setprecision(1) « alt_metros « ",M,0.0,M,";
00258
00259
```

28 File Documentation

```
return build_nmea_string(oss.str());
00261
00262
              static std::string
00274
00275
              generate_rmc(
00276
                  int lat_graus,
00277
                  int lon_graus,
00278
                  int alt_metros
00279
              ) {
00280
00281
                  auto tempo_utc = get_utc_time();
00282
                  std::string lat_nmea, lon_nmea;
00283
                  char hemisferio_lat, hemisferio_lon;
00284
00285
                  degrees_to_NMEA(
00286
                       lat_graus,
                       true,
lat_nmea,
00287
00288
00289
                      hemisferio_lat
00290
00291
                  degrees_to_NMEA(
00292
                       lon_graus,
00293
                       false,
00294
                       lon nmea.
00295
                       hemisferio_lon
00296
00297
00298
                  // Formato: hhmmss.ss, A, lat, N/S, lon, E/W, velocidade, curso, data,,
00299
                  std::ostringstream oss;
00300
                  oss « "GPRMC, '
                      « format_integer(tempo_utc.tm_hour, 2)
« format_integer(tempo_utc.tm_min, 2)
« format_integer(tempo_utc.tm_sec, 2) « ".00,A,"
00301
00302
00303
                       « lat_nmea « "," « hemisferio_lat « ","
« lon_nmea « "," « hemisferio_lon « ","
00304
00305
                       \ll std::fixed \ll std::setprecision(2) \ll -1 \ll ",0.00,"
00306
                       « format_integer(tempo_utc.tm_mday, 2)
« format_integer(tempo_utc.tm_mon + 1, 2)
00307
00308
00309
                       « format_integer((tempo_utc.tm_year + 1900) % 100, 2)
00310
                       « "", A";
00311
00312
                  return build_nmea_string(oss.str());
00313
00314
          };
00315
00334
          void
00335
          loop(){
00336
00337
              while (is exec) {
00338
00339
                  00340
00341
00342
                  // Imprimimos no terminal serial
00343
00344
                  (void)!::write(fd pai, saida.data(), saida.size());
00345
00346
                   // Aguarda o próximo ciclo
00347
                  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
00348
              }
00349
          }
00350
00351 public:
00352
          GPSSim(
00363
00364
              double latitude_inicial_graus,
00365
              double longitude_inicial_graus,
00366
              double altitude metros
00367
          ) : lat(latitude_inicial_graus),
00368
              lon(longitude_inicial_graus),
00369
              alt(altitude_metros)
00370
00371
              // Cria o par de pseudo-terminais
00372
00373
              if(
00374
                  ::openpty( &fd_pai, &fd_filho, caminho_do_pseudo_terminal, nullptr, nullptr) != 0
00375
              ) {
00376
                  throw std::runtime_error("Falha ao criar pseudo-terminal");
00377
              }
00378
00379
              // Configura o terminal filho para simular o módulo real (9600 8N1)
              00380
00381
00382
00383
              ::cfsetospeed(&config_com, B9600);
                                                     // Essa constante está presente dentro do termios.h
              // Diversas operações bits a bits
config_com.c_cflag = (config_com.c_cflag & ~CSIZE) | CS8;
00384
00385
```

```
00386
              config_com.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);
00387
              config_com.c_cflag &= ~(PARENB | CSTOPB);
              config_com.c_iflag = IGNPAR;
00388
00389
              config\_com.c\_oflag = 0;
00390
              config\_com.c\_lflag = 0;
00391
              tcsetattr(fd_filho, TCSANOW, &config_com); // Aplicamos as configurações
00392
00393
              // Fecha o filho - será aberto pelo usuário no caminho correto
00394
               // Mantemos o Pai aberto para procedimentos posteriores
00395
              ::close(fd_filho);
00396
          }
00397
00404
          ~GPSSim() { stop(); if( fd_pai >= 0 ) { ::close(fd_pai); } }
00405
00414
00415
          init(){
00416
00417
              if( is exec.exchange(true) ) { return; }
00418
00419
              worker = std::thread(
00420
                                   [this] { loop(); }
00421
00422
          }
00423
00431
          void
00432
          stop(){
00433
00434
              if( !is_exec.exchange(false) ) { return; }
00435
00436
              if(
00437
                  worker.joinable()
00438
              ) {
00439
00440
                  worker.join();
00441
              }
          }
00442
00443
00448
          std::string
00449
          get_path_pseudo_term() const { return std::string(caminho_do_pseudo_terminal); }
00450 };
00451
00452 #endif // GPSSim HPP
```

2.4 src/GPSTrack.hpp File Reference


Implementação da solução embarcada.

```
#include <string>
#include <vector>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <chrono>
#include <cmath>
#include <ctime>
#include <thread>
#include <atomic>
#include <stdexcept>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
Include dependency graph for GPSTrack.hpp:
```



30 File Documentation

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

class GPSTrack

Classe responsável por obter o tracking da carga.

• class GPSTrack::GPSData

Classe responsável por representar os dados do GPS.

2.4.1 Detailed Description

Implementação da solução embarcada.

2.5 GPSTrack.hpp

Go to the documentation of this file.

```
00005 #ifndef GPSTRACK_HPP
00006 #define GPSTRACK_HPP
00007
80000
00009 //---
00010 #include <string>
00011 #include <vector>
00012 #include <sstream>
00013 #include <iomanip>
00014 #include <iostream>
00015 #include <cstring>
00017 #include <chrono>
00018 #include <cmath>
00019 #include <ctime>
00020
00021 #include <thread>
00022 #include <atomic>
00023
00024 #include <stdexcept>
00025
00026 // Específicos de Sistemas Linux
00027 #include <fcntl.h>
00028 #include <termios.h>
00029 #include <unistd.h>
00030 #include <sys/socket.h>
00031 #include <arpa/inet.h>
00032 #include <netinet/in.h>
00033
00054 class GPSTrack {
00055 public:
```

2.5 GPSTrack.hpp 31

```
00056
00099
           class GPSData {
           private:
00100
00101
00102
                std::string pattern;
00103
                std::vector<std::string> data;
00104
00105
           public:
00106
                GPSData() { data.reserve(4); }
00114
00115
00122
                static std::string
00123
                converter_lat_lon(
00124
                    const std::string& string_numerica,
00125
                     const std::string& string_hemisf
00126
00127
00128
                    if( string_numerica.empty() ) { return ""; }
00129
00130
                     double valor_cru = 0;
00131
                     try {
00132
00133
                         valor_cru = std::stod(string_numerica);
00134
00135
                     catch (std::invalid_argument&) {
00136
00137
                          \mathtt{std} :: \mathtt{cout} \  \, \texttt{``} \backslash \mathtt{033[1;31mErro} \  \, \mathtt{dentro} \  \, \mathtt{de} \  \, \mathtt{converter\_lat\_lon}, \  \, \mathtt{valor} \  \, \mathtt{inv\'alido} \  \, \mathtt{para} \  \, \mathtt{stod} :
      \033[0m"
00138
                                     « string_numerica
00139
                                     « std::endl;
00140
00141
00142
                     // Parsing dos valores
                    double graus = floor(valor_cru / 100);
double minutos = valor_cru - graus * 100;
double coordenada = (graus + minutos / 60.0) * ( (string_hemisf == "S" || string_hemisf ==
00143
00144
00145
      "W" ) ? -1 : 1 );
00146
00147
                     return std::to_string(coordenada);
00148
                }
00149
00163
                bool
00164
                parsing(
00165
                     int code_pattern,
00166
                     const std::vector<std::string>& data_splitted
00167
00168
                     data.clear(); // Garantimos que está limpo.
00169
00170
00171
                     if(
00172
                         code_pattern == 0
00173
00174
                          // Em gga, os dados corretos estão em:
00175
00176
                          int idx_data_useful[] = {
00177
                                                      1, // Horário UTC
00178
                                                      2, // Latitude em NMEA
00179
                                                      4, // Longitude em NMEA
00180
                                                      9
                                                         // Altitude
00181
                                                      };
00182
00183
                         for (
00184
                              const auto& idx : idx_data_useful
00185
00186
00187
                              if(idx == 2 || idx == 4){
00188
                                  data.emplace_back(
00189
                                                       std::move(converter lat lon(
00190
                                                                                      data_splitted[idx],
00191
                                                                                       data_splitted[idx + 1]
00192
00193
                                                       );
00194
00195
00196
                                   // Então basta adicionar
00197
                                   data.emplace_back(
00198
                                                       // Método bizurado para não realizarmos cópias
00199
                                                       std::move(data_splitted[idx])
00200
                                                       );
00201
                              }
                         }
00202
00203
00204
                          return true;
00205
00206
                     // ... podemos escalar para novos padrões de mensagem
00207
00208
                     return false:
```

32 File Documentation

```
00209
              }
00210
00215
              std::string
00216
              to_csv() const {
00217
00218
                  std::ostringstream oss:
00219
                  for (
00220
                      int i = 0;
                         i < 4;
00221
00222
                          i++
00223
                  ) {
                      if(i > 0) { oss « ","; }
00224
00225
00226
                      oss « data[i];
00227
00228
00229
                  return oss.str();
00230
             }
00231
         };
00232
00240
          static std::vector<std::string>
00241
          split(
00242
             const std::string& string_de_entrada,
00243
              char separador=',
00244
         ) {
00245
00246
              std::vector<std::string>
00247
              std::stringstream ss(string_de_entrada);
00248
00249
              std::string elemento_individual;
00250
              while(
00251
                  std::getline(
00252
                            ss,
00253
                            elemento_individual,
00254
                            separador
00255
00256
              ) {
                  if(
00258
                      !elemento_individual.empty()
00259
                  ) {
00260
00261
                      elementos.push_back(elemento_individual);
00262
                  }
00263
              }
00264
00265
              return elementos;
00266
         }
00267
00268 private:
00269
         // Relacionadas ao Envio UDP
00270
          std::string ip_destino;
00271
                 porta_destino;
00272
          int
                          sockfd;
00273
          sockaddr_in addr_dest;
00274
00275
          // Relacionados ao fluxo de funcionamento
00276
          std::thread
00277
          std::atomic<bool> is_exec{false};
00278
00279
          // Relacionados à comunicação com o sensor
          GPSData last_data_given;
00280
          std::string porta_serial;
00281
00282
          int
                     fd_serial = -1;
00283
00302
          void
00303
          open_serial(){
00304
00305
              fd serial = ::open(
00306
                                  porta_serial.c_str(),
00307
                                   // O_RDONLY: garante apenas leitura
00308
                                   // O_NOCTTY: impede que a porta se torne o terminal controlador do
     processo
00309
                                  // O_SYNC: garante que as operações de escrita sejam completadas
     fisicamente
00310
                                  O_RDONLY | O_NOCTTY | O_SYNC
00311
                                 );
00312
00313
             // Confirmação de sucesso
              if( fd_serial < 0 ){ throw std::runtime_error("\033[1;31mErro ao abrir porta serial do
00314
     GPS\033[0m"); }
00315
00316
              // Struct para armazenarmos os parâmetros da comunicação serial.
00317
              termios tty{};
00318
00319
                  ::tcgetattr(
                              fd_serial,
00320
00321
                              &tty
```

2.5 GPSTrack.hpp 33

```
00322
                               ) != 0
               ){ throw std::runtime_error("\033[1;31mErro ao tentar configurar a porta serial,
00323
      especificamente, tcgetattr\033[0m"); }
00324
00325
               // Setamos velocidade
00326
               ::cfsetospeed(&tty, B9600);
               ::cfsetispeed(&tty, B9600);
00327
00328
00329
               // Modo raw para não haver processamento por parte do sensor.
00330
               ::cfmakeraw(&tty);
00331
               // Configuração 8N1
00332
00333
               tty.c_cflag &= ~CSIZE;
               tty.c_cflag |= CS8;
00334
                                            // 8 bits
               tty.c_cflag &= ~PARENB;
tty.c_cflag &= ~CSTOPB;
                                           // sem paridade
// 1 stop bit
00335
00336
               tty.c_cflag &= ~CRTSCTS;
                                           // sem controle de fluxo por hardware
00337
00338
00339
               // Habilita leitura na porta
00340
              tty.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);
00341
00342
               // Não encerra a comunição serial quando 'desligamos'
00343
               tty.c_cflag &= ~HUPCL;
00344
00345
               tty.c_iflag &= ~IGNBRK;
00346
               tty.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY); // sem controle de fluxo por software
00347
               tty.c_lflag = 0;
                                                          // sem canonical mode, echo, signals
00348
               tty.c_oflag = 0;
00349
               tty.c_cc[VMIN] = 1; // lê pelo menos 1 caractere
00350
               tty.c_cc[VTIME] = 1; // timeout em décimos de segundo (0.1s)
00351
00352
00353
00354
                   ::tcsetattr(
00355
                                fd serial,
00356
                                TCSANOW,
00357
                               &tty
) != 0
00358
00359
               ){ throw std::runtime_error("\033[1;31mErro ao tentar setar configurações na comunicação
      serial, especificamente, tcsetattr\033[0m"); }
00360
         }
00361
00371
          std::string
00372
          read_serial(){
00373
00374
               std::string buffer;
00375
              char caract = ' \setminus 0';
00376
00377
              while (
00378
                   true
00379
00380
00381
                   int n = read(
00382
                                fd serial.
00383
                                &caract.
00384
                                1
00385
                                );
00386
00387
                   // Confirmação de sucesso.
00388
                   if(n > 0){
00389
                       // Então é caractere válido.
if(caract == '\n') { break; }
if(caract != '\r') { buffer += caract; } // Ignoramos o \r
00390
00391
00392
00393
00394
                   else if(n == 0){ break; } // Nada a ser lido
00395
00396
                   elsef
00397
00398
                       throw std::runtime_error("\033[1;31mErro na leitura\033[0m");
00399
00400
              }
00401
00402
               return buffer:
00403
          }
00404
00415
00416
00417
00418
               bool parsed = false; // Apenas uma flag para sabermos se houve interpretação
00419
              while(
00420
                   is_exec
00421
00422
00423
                   std::string mensagem = read_serial();
00424
00425
                   if(mensagem.empty()) { std::cout « "Nada a ser lido..." « std::endl: }
```

34 File Documentation

```
00426
                  else{
00427
                      std::cout « "Recebendo: " « mensagem « std::endl;
00428
00429
                      if( mensagem.find("GGA") != std::string::npos ) {
00430
00431
                          last_data_given.parsing(0, split(mensagem));
00432
00433
                          parsed = true;
00434
                      // ... para escalarmos novos padrões de mensagem
00435
00436
                      elsef
00437
00438
                      }
00439
00440
00441
                          parsed
                      ) {
00442
00443
                          std::cout « "Interpretando: \033[7m"
00444
00445
                                    « last_data_given.to_csv()
00446
                                    « "\033[0m"
00447
                                    « std::endl;
                          parsed = false;
00448
                          printf("\n");
00449
00450
00451
                  }
00452
00453
                  std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
00454
00455
          }
00456
00457 public:
00458
00468
          GPSTrack(
00469
              const std::string& ip_destino_,
              00470
00471
00472
00473
          ) : ip_destino(ip_destino_),
00474
              porta_destino(porta_destino_),
00475
              porta_serial(porta_serial_)
00476
00477
00478
              // As seguintes definições existentes para a comunição UDP.
00479
              sockfd = ::socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
00480
              if( sockfd < 0 ){</pre>
00481
                  throw std::runtime_error("Erro ao criar socket UDP");
00482
00483
00484
              addr_dest.sin_family = AF_INET;
              addr_dest.sin_port = ::htons(porta_destino);
00485
00486
              addr_dest.sin_addr.s_addr = ::inet_addr(ip_destino.c_str());
00487
00488
              open_serial();
00489
00490
          \simGPSTrack() { stop(); if( sockfd >= 0 ){ ::close(sockfd); } if( fd_serial >= 0 ){
      ::close(fd_serial); } }
00504
00515
          void
00516
          init(){
00517
00518
              if( is_exec.exchange(true) ) { return; }
00519
              std::cout « "\033[1;32mIniciando Thread de Leitura...\033[0m" « std::endl;
00520
00521
              worker = std::thread(
                                    [this] { loop(); }
00522
00523
                                   );
00524
          }
00525
00534
          void
00535
          stop(){
00536
00537
              if( !is_exec.exchange(false) ) { return; }
00538
00539
00540
                  worker.joinable()
00541
00542
00543
                  std::cout « "\033[1;32mSaindo da thread de leitura.\033[0m" « std::endl;
00544
                  worker.join();
00545
              }
00546
00547 };
00548
00549 #endif // GPSTRACK_HPP
```

2.6 src/main.cpp File Reference

#include "GPSTrack.hpp"
Include dependency graph for main.cpp:



Functions


• int main ()

2.6.1 Function Documentation

2.6.1.1 main()

int main ()

Here is the call graph for this function:



36 File Documentation

Index

```
\simGPSSim
                                                            fd_pai, 12
     GPSSim, 6
                                                            format_integer, 8
\sim\! \text{GPSTrack}
                                                            get_path_pseudo_term, 8
     GPSTrack, 15
                                                            get_utc_time, 9
                                                            GPSSim, 6
addr dest
                                                            init, 9
     GPSTrack, 19
                                                            is exec, 12
alt
                                                            lat, 12
     GPSSim, 12
                                                            Ion, 12
                                                            loop, 10
build_nmea_string
                                                            stop, 11
     GPSSim, 7
                                                            worker, 12
                                                       GPSSim::NMEAGenerator, 20
caminho_do_pseudo_terminal
                                                            generate_gga, 20
    GPSSim, 12
                                                            generate_rmc, 21
converter_lat_lon
                                                       GPSTrack, 13
     GPSTrack::GPSData, 2
                                                            \simGPSTrack, 15
                                                            addr_dest, 19
data
                                                            fd serial, 19
     GPSTrack::GPSData, 4
                                                            GPSTrack, 14
debug.cpp
                                                            init, 15
    main, 24
                                                            ip destino, 19
degrees to NMEA
                                                            is exec, 19
    GPSSim, 7
                                                            last_data_given, 19
                                                            loop, 16
fd filho
     GPSSim, 12
                                                            open serial, 17
                                                            porta_destino, 19
fd_pai
     GPSSim, 12
                                                            porta_serial, 19
                                                            read_serial, 17
fd serial
                                                            sockfd, 20
     GPSTrack, 19
                                                            split, 18
format integer
                                                            stop, 18
     GPSSim, 8
                                                            worker, 20
generate_gga
                                                       GPSTrack::GPSData, 1
     GPSSim::NMEAGenerator, 20
                                                            converter_lat_lon, 2
generate rmc
                                                            data, 4
     GPSSim::NMEAGenerator, 21
                                                            GPSData, 2
get_path_pseudo_term
                                                            parsing, 3
     GPSSim, 8
                                                            pattern, 4
get_utc_time
                                                            to_csv, 4
     GPSSim, 9
                                                       init
GPSData
                                                            GPSSim, 9
     GPSTrack::GPSData, 2
                                                            GPSTrack, 15
GPSSim. 5
                                                       ip destino
    \simGPSSim, 6
                                                            GPSTrack, 19
     alt, 12
    build nmea string, 7
                                                       is exec
    caminho_do_pseudo_terminal, 12
                                                            GPSSim, 12
                                                            GPSTrack, 19
     degrees_to_NMEA, 7
     fd_filho, 12
```

38 INDEX

```
last_data_given
    GPSTrack, 19
lat
    GPSSim, 12
lon
    GPSSim, 12
loop
    GPSSim, 10
    GPSTrack, 16
main
    debug.cpp, 24
    main.cpp, 35
main.cpp
    main, 35
open_serial
    GPSTrack, 17
parsing
    GPSTrack::GPSData, 3
pattern
    GPSTrack::GPSData, 4
porta_destino
    GPSTrack, 19
porta serial
    GPSTrack, 19
read_serial
    GPSTrack, 17
sockfd
    GPSTrack, 20
split
    GPSTrack, 18
src/debug.cpp, 23
src/GPSSim.hpp, 24, 25
src/GPSTrack.hpp, 29, 30
src/main.cpp, 35
stop
    GPSSim, 11
    GPSTrack, 18
to_csv
    GPSTrack::GPSData, 4
worker
    GPSSim, 12
```

GPSTrack, 20