Track Sense

Generated by Doxygen 1.9.8

1 Class Documentation	1
1.1 TrackSense::GPSData Struct Reference	1
1.1.1 Detailed Description	2
1.1.2 Member Data Documentation	2
1.1.2.1 alt	2
1.1.2.2 hdop	2
1.1.2.3 lat	2
1.1.2.4 lon	2
1.1.2.5 sat	2
1.1.2.6 time_utc	2
1.1.2.7 vel	2
1.2 GPSSim Class Reference	3
1.2.1 Detailed Description	4
1.2.2 Constructor & Destructor Documentation	5
1.2.2.1 GPSSim()	5
1.2.2.2 ~GPSSim()	5
1.2.3 Member Function Documentation	5
1.2.3.1 _gerar_corpo_de_frase_gga()	5
1.2.3.2 _gerar_corpo_de_frase_rmc()	7
1.2.3.3 _loop()	8
1.2.3.4 _update_position()	8
1.2.3.5 config_traj()	9
1.2.3.6 converter_graus_para_nmea()	9
1.2.3.7 finalizar_corpo_de_frase()	9
1.2.3.8 formatar_inteiro()	10
1.2.3.9 init()	11
1.2.3.10 obter_caminho_terminal_filho()	11
1.2.3.11 obter_tempo_utc()	12
1.2.3.12 stop()	12
1.2.4 Member Data Documentation	13
1.2.4.1 _alt	13
1.2.4.2 _fd_filho	13
1.2.4.3 _fd_pai	13
1.2.4.4 _is_exec	13
1.2.4.5 _lat	13
1.2.4.6 _lat_sim	13
1.2.4.7 _lon	13
1.2.4.8 _lon_sim	14
1.2.4.9 _mov_circ	14
1.2.4.10 _nome_pt_filho	14
1.2.4.11 _periodo_atualizacao	14
1.2.4.12 _periodo_circ	14

1.2.4.13 _raio	14
1.2.4.14 _start_time	14
1.2.4.15 _thread_geradora	14
1.2.4.16 _velocidade_nos	14
1.3 TrackSense Class Reference	15
1.3.1 Detailed Description	16
1.3.2 Constructor & Destructor Documentation	16
1.3.2.1 TrackSense()	16
1.3.2.2 ~TrackSense()	17
1.3.3 Member Function Documentation	17
1.3.3.1 _ler_dados()	17
1.3.3.2 _loop()	18
1.3.3.3 _open_serial()	18
1.3.3.4 _parser_gga()	19
1.3.3.5 _parser_rmc()	19
1.3.3.6 converter_lat_long()	20
1.3.3.7 formatar_csv()	20
1.3.3.8 init()	21
1.3.3.9 split()	21
1.3.3.10 stop()	22
1.3.4 Member Data Documentation	
1.3.4.1 _addr_dest	22
1.3.4.2 _fd_serial	22
1.3.4.3 _ip_destino	
1.3.4.4 _is_exec	
1.3.4.5 _last_data_given	23
1.3.4.6 _porta_destino	23
1.3.4.7 _porta_serial	23
1.3.4.8 _sockfd	
1.3.4.9 _worker	23
2 File Documentation	25
2.1 src/debug.cpp File Reference	25
2.1.1 Detailed Description	25
2.1.2 Function Documentation	26
2.1.2.1 main()	26
2.2 src/GPSSim.hpp File Reference	26
2.2.1 Detailed Description	27
2.3 GPSSim.hpp	27
2.4 src/main.cpp File Reference	32
2.4.1 Function Documentation	32
2.4.1.1 main()	32

	iii
2.5 src/TrackSense.hpp File Reference	33
2.5.1 Detailed Description	34
2.6 TrackSense.hpp	34
Index	39

Chapter 1


Class Documentation

1.1 TrackSense::GPSData Struct Reference

Struct para armazenar dados GPS

#include <TrackSense.hpp>

Collaboration diagram for TrackSense::GPSData:



Public Attributes

- std::string time_utc
- double lat
- double lon
- double vel
- double alt
- int sat
- double hdop

1.1.1 Detailed Description

Struct para armazenar dados GPS

1.1.2 Member Data Documentation

1.1.2.1 alt

double TrackSense::GPSData::alt

1.1.2.2 hdop

double TrackSense::GPSData::hdop

1.1.2.3 lat

double TrackSense::GPSData::lat

1.1.2.4 lon

double TrackSense::GPSData::lon

1.1.2.5 sat

int TrackSense::GPSData::sat

1.1.2.6 time_utc

std::string TrackSense::GPSData::time_utc

1.1.2.7 vel

double TrackSense::GPSData::vel

The documentation for this struct was generated from the following file:


• src/TrackSense.hpp

1.2 GPSSim Class Reference

Simulador do módulo GPS que gera frases no padrão NMEA.

#include <GPSSim.hpp>

Collaboration diagram for GPSSim:



Public Member Functions

• GPSSim (double latitude_inicial_graus, double longitude_inicial_graus, double altitude_metros=10.0, double frequencia_atualizacao_hz=1.0, double velocidade_nos=10.0)

Construtor do GPSSim.

• ∼GPSSim ()

Destrutor do GPSSim.

• std::string obter_caminho_terminal_filho () const

Obtém o caminho do terminal que estamos executando de forma filial.

• void init ()

Inicia a geração de frases no padrão NMEA em uma thread separada.

• void stop ()

Encerrará a geração de frases NMEA e aguardará a finalização da thread.

• void config_traj (double raio_metros=20.0, double periodo_segundos=120.0)

Configura a trajetória circular para a simulação.

Private Member Functions

- std::string _gerar_corpo_de_frase_rmc (double lat_graus, double lon_graus, double velocidade_nos)

 Gera uma frase RMC (Recommended Minimum Specific GNSS Data)
- std::string _gerar_corpo_de_frase_gga (double lat_graus, double lon_graus, double alt_metros, int sat=8, double hdop=0.9)

Gera uma frase GGA (Global Positioning System Fix Data)

• void _update_position ()

Caso seja movimento circular, atualizará a posição.

void _loop ()

Loop principal de geração de dados.

Static Private Member Functions

• static std::string formatar_inteiro (int valor, int quant_digitos)

Formatada um número inteiro com dois dígitos, preenchendo com zero à esquerda.

static void converter_graus_para_nmea (double graus_decimais, bool is_lat, std::string &ddmm, char &hemisf)

Converte graus decimais para formato NMEA de localização, (ddmm.mmmm).

• static std::string finalizar_corpo_de_frase (const std::string &corpo_frase)

Após calcular a paridade do corpo da frase, adiciona as flags para o padrão NMEA.

static std::tm obter_tempo_utc ()

Obtém o tempo UTC atual, horário em Londres.

Private Attributes

```
int _fd_pai {0}int _fd_filho {0}char _nome_pt_filho [128]
```

• std::thread thread geradora

std::atomic< bool > _is_exec {false}

std..atoffic
 double _lat

double _lon

double <u>alt</u>

• double _velocidade_nos

• std::chrono::milliseconds _periodo_atualizacao

• bool mov circ = false

• double _raio {20.0}

• double _periodo_circ {20.0}

• double lat sim {0.0}

• double lon sim {0.0}

• std::chrono::steady_clock::time_point <u>_start_time</u> = std::chrono::steady_clock::now()

1.2.1 Detailed Description

Simulador do módulo GPS que gera frases no padrão NMEA.

Cria um par de pseudo-terminais (PTY) para simular um o módulo GPS real. Gera frases no padrão NMEA (RMC e GGA) em intervalos regulares, permitindo configuração de posição inicial, altitude, velocidade e padrão de movimento.

Perceba que o objeto é simular os dados gerados, logo estes devem ser difíceis

1.2.2 Constructor & Destructor Documentation

1.2.2.1 GPSSim()

Construtor do GPSSim.

Inicializa alguns parâmetros de posição simulada e, criando os pseudo-terminais, configura-os para o padrão do módulo real.

Utilizou-se o termo explict para impedir que futuras conversões implicitas sejam impedidas. Além disso, foi pensado em utilizar o padrão de Singleton para manter apenas uma instância da classe. Entretanto, após outras reuniões, percebeu-se a falta de necessidade.

Parameters

latitude_inicial_graus	Latitude inicial em graus decimais
longitude_inicial_graus	Longitude inicial em graus decimais
altitude_metros	Altitude inicial em metros, setada para 10.
frequencia_atualizacao_hz	Frequência de atualização das frases NMEA em Hertz, setada para 1
velocidade_nos	Velocidade sobre o fundo em nós (para frase RMC), setada para 0

1.2.2.2 ∼GPSSim()

```
GPSSim::~GPSSim ( ) [inline]
```

Destrutor do GPSSim.

Chama a função stop () e, após verificar existência de terminal Pai, fecha-o. Here is the call graph for this function:



1.2.3 Member Function Documentation

1.2.3.1 _gerar_corpo_de_frase_gga()

```
double lon_graus,
double alt_metros,
int sat = 8,
double hdop = 0.9 ) [inline], [private]
```

Gera uma frase GGA (Global Positioning System Fix Data)


Parameters

lat_graus	Latitude em graus decimais
lon_graus	Longitude em graus decimais
alt_metros	Altitude em metros
sat	Número de satélites visíveis
hdop	Horizontal Dilution of Precision

Returns

String correspondendo ao corpo de frase GGA

Here is the call graph for this function:





1.2.3.2 _gerar_corpo_de_frase_rmc()

Gera uma frase RMC (Recommended Minimum Specific GNSS Data)


Parameters

lat_graus	Latitude em graus decimais
lon_graus	Longitude em graus decimais
velocidade_nos	Velocidade em nós

Returns

String correspondendo ao corpo de Frase RMC

Here is the call graph for this function:






1.2.3.3 _loop()

```
void GPSSim::_loop ( ) [inline], [private]
```

Loop principal de geração de dados.

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



1.2.3.4 _update_position()

```
void GPSSim::_update_position ( ) [inline], [private]
```

Caso seja movimento circular, atualizará a posição.



1.2.3.5 config_traj()

Configura a trajetória circular para a simulação.

Here is the caller graph for this function:



1.2.3.6 converter_graus_para_nmea()

Converte graus decimais para formato NMEA de localização, (ddmm.mmmm).

Parameters

	graus_decimais	Valor em graus decimais
	is_lat	Flag de eixo
out	ddmm	String com valor formatado em graus e minutos
out	hemisf	Caractere indicando Hemisfério

Here is the caller graph for this function:



1.2.3.7 finalizar_corpo_de_frase()

```
const std::string & corpo_frase ) [inline], [static], [private]
```

Após calcular a paridade do corpo da frase, adiciona as flags para o padrão NMEA.

Parameters

corpo_frase	Frase sem os indicadores \$ e *

Returns

String contendo a frase completa, com todas as informações e flags.

Here is the caller graph for this function:



1.2.3.8 formatar_inteiro()

Formatada um número inteiro com dois dígitos, preenchendo com zero à esquerda.

Parameters

valor	Número a ser formatado
quant_digitos	Quantidade de Dígitos presente

Returns

string formatada



1.2.3.9 init()


```
void GPSSim::init ( ) [inline]
```

Inicia a geração de frases no padrão NMEA em uma thread separada.

Garante a criação de apenas uma thread utilizando uma variável atômica. O padrão NMEA é o protocolo padrão usado por módulos GPS, cada mensagem começa com \$ e termina com \r\n. Exemplo:

• \$origem,codificacao_usada,dados1,dados2,...*paridade

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



1.2.3.10 obter_caminho_terminal_filho()

```
std::string GPSSim::obter_caminho_terminal_filho ( ) const [inline]
```

Obtém o caminho do terminal que estamos executando de forma filial.

Returns

string correspondendo ao caminho do dispositivo.

Here is the caller graph for this function:



1.2.3.11 obter_tempo_utc()

```
static std::tm GPSSim::obter_tempo_utc ( ) [inline], [static], [private]
```

Obtém o tempo UTC atual, horário em Londres.

Returns

Struct std::tm contendo o tempo em UTC

Here is the caller graph for this function:




1.2.3.12 stop()

```
void GPSSim::stop ( ) [inline]
```

Encerrará a geração de frases NMEA e aguardará a finalização da thread.

Verifica a execução da thread e encerra-a caso exista. Força a finalização da thread geradora de mensagens. Here is the caller graph for this function:



1.2.4 Member Data Documentation

```
1.2.4.1 _alt
double GPSSim::_alt [private]

1.2.4.2 _fd_filho
int GPSSim::_fd_filho {0} [private]

1.2.4.3 _fd_pai
int GPSSim::_fd_pai {0} [private]

1.2.4.4 _is_exec
std::atomic<bool> GPSSim::_is_exec {false} [private]
```

1.2.4.5 _lat

double GPSSim::_lat [private]

1.2.4.6 _lat_sim

double GPSSim::_lat_sim {0.0} [private]

1.2.4.7 _lon

double GPSSim::_lon [private]

1.2.4.8 _lon_sim double GPSSim::_lon_sim {0.0} [private] 1.2.4.9 _mov_circ bool GPSSim::_mov_circ = false [private] 1.2.4.10 _nome_pt_filho char GPSSim::_nome_pt_filho[128] [private] 1.2.4.11 _periodo_atualizacao std::chrono::milliseconds GPSSim::_periodo_atualizacao [private] 1.2.4.12 _periodo_circ double GPSSim::_periodo_circ {20.0} [private] 1.2.4.13 _raio double GPSSim::_raio {20.0} [private] 1.2.4.14 _start_time std::chrono::steady_clock::time_point GPSSim::_start_time = std::chrono::steady_clock::now() [private] 1.2.4.15 _thread_geradora std::thread GPSSim::_thread_geradora [private] 1.2.4.16 _velocidade_nos double GPSSim::_velocidade_nos [private]

The documentation for this class was generated from the following file:


• src/GPSSim.hpp

1.3 TrackSense Class Reference

Representa um sensor GPS (GY-GPS6MV2 ou Simulado).

#include <TrackSense.hpp>

Collaboration diagram for TrackSense:



Classes

• struct GPSData

Struct para armazenar dados GPS

Public Member Functions

- TrackSense (const std::string &ip_destino, int porta_destino, const std::string &porta_serial)

 Construtor da Classe.
- ∼TrackSense ()

Destrutor da Classe.

void init ()

Inicia thread de leitura de dados do GPS e envio UDP. Há garantia de instância única.

• void stop ()

Finaliza a thread de trabalho.

Private Member Functions

• void _open_serial ()

Abre e configure a porta serial do GPS, possibilitando a leitura direta.

• std::string _ler_dados ()

Responsável por ler os dados emitos na porta serial.

• void _parser_rmc (const std::string &frase, GPSData &data)

Interpretará os dados caso venham no padrão RMC.

• void _parser_gga (const std::string &frase, GPSData &data)

Interpretará os dados caso venham no padrão GGA

void _loop ()

Responsável pelo loop principal de leitura, interpretação e envio via UDP.

Static Private Member Functions

• static std::vector< std::string > split (const std::string &string_de_entrada, char separador)

Função estática auxiliar para separar string em vetores de string. Similar ao método split do python.

• static double converter_lat_long (const std::string &valor, const std::string &hemisf)

Função estática auxiliar para converter latitude e longitude para graus decimais.

• static std::string formatar_csv (const GPSData &data)

Função estática auxiliar para formar string .csv.

Private Attributes

```
    std::string ip destino
```

- int _porta_destino
- · int sockfd
- sockaddr_in _addr_dest
- std::thread _worker
- std::atomic< bool > is exec {false}
- GPSData _last_data_given {}
- std::string _porta_serial
- int _fd_serial = -1

1.3.1 Detailed Description

Representa um sensor GPS (GY-GPS6MV2 ou Simulado).

Responsável por:

- Obter informações GNSS reais ou simuladas
- · Interpretar e armazenar esses dados
- · Enviar os dados via socket UDP em formato CSV

Para atender essas necessidades, foi implementada diversas funções independentes em thread e com formas inteligentes de organização.

1.3.2 Constructor & Destructor Documentation

1.3.2.1 TrackSense()

Construtor da Classe.

Parameters

ip_destino	Endereço IP de destiono.
porta_destino	Porta UDP de destino
porta_serial	Caminho da porta serial

Inicializa ferramentas de conexão socket UDP. Here is the call graph for this function:



1.3.2.2 ∼TrackSense()

```
TrackSense::~TrackSense ( ) [inline]
```

Destrutor da Classe.

Interrompe thread e finaliza socket Here is the call graph for this function:



1.3.3 Member Function Documentation

1.3.3.1 _ler_dados()

```
std::string TrackSense::_ler_dados ( ) [inline], [private]
```

Responsável por ler os dados emitos na porta serial.

Utiliza um buffer de 256 caracteres. Here is the caller graph for this function:




1.3.3.2 _loop()

```
void TrackSense::_loop ( ) [inline], [private]
```

Responsável pelo loop principal de leitura, interpretação e envio via UDP.

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



1.3.3.3 _open_serial()

```
void TrackSense::_open_serial ( ) [inline], [private]
```

Abre e configure a porta serial do GPS, possibilitando a leitura direta.




1.3.3.4 _parser_gga()

Interpretará os dados caso venham no padrão GGA

Parameters

	frase	Entrada recebida na porta serial		
out	data	Último conjunto de dados		

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:




1.3.3.5 _parser_rmc()

Interpretará os dados caso venham no padrão RMC.

Parameters

	frase	Entrada recebida na porta serial	
out	data	Último conjunto de dados	

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



1.3.3.6 converter_lat_long()

Função estática auxiliar para converter latitude e longitude para graus decimais.

Parameters

valor	String representante da medida de latitude ou longitude.
hemisf	String representante do hemisfério.

Here is the caller graph for this function:



1.3.3.7 formatar_csv()

Função estática auxiliar para formar string .csv.

Here is the caller graph for this function:




1.3.3.8 init()

```
void TrackSense::init ( ) [inline]
```

Inicia thread de leitura de dados do GPS e envio UDP. Há garantia de instância única.

Here is the call graph for this function:



Here is the caller graph for this function:



1.3.3.9 split()

Função estática auxiliar para separar string em vetores de string. Similar ao método split do python.

Here is the caller graph for this function:




1.3.3.10 stop()

```
void TrackSense::stop ( ) [inline]
```

Finaliza a thread de trabalho.

Here is the caller graph for this function:



1.3.4 Member Data Documentation

1.3.4.1 _addr_dest

```
sockaddr_in TrackSense::_addr_dest [private]
```

1.3.4.2 _fd_serial

```
int TrackSense::_fd_serial = -1 [private]
```

1.3.4.3 _ip_destino

```
std::string TrackSense::_ip_destino [private]
```

1.3.4.4 _is_exec

std::atomic<bool> TrackSense::_is_exec {false} [private]

1.3.4.5 _last_data_given

```
GPSData TrackSense::_last_data_given {} [private]
```

1.3.4.6 _porta_destino

```
int TrackSense::_porta_destino [private]
```

1.3.4.7 _porta_serial

```
std::string TrackSense::_porta_serial [private]
```

1.3.4.8 _sockfd

```
int TrackSense::_sockfd [private]
```

1.3.4.9 _worker

```
std::thread TrackSense::_worker [private]
```

The documentation for this class was generated from the following file:

• src/TrackSense.hpp

Chapter 2

File Documentation

2.1 src/debug.cpp File Reference

Responsável por prover ferramentas de debug.

```
#include <iostream>
#include "TrackSense.hpp"
#include "GPSSim.hpp"
Include dependency graph for debug.cpp:
```



Functions

• int main ()

2.1.1 Detailed Description

Responsável por prover ferramentas de debug.

Já que a aplicação deve ser executada dentro da placa, não conseguiríamos executá-la no DeskTop. Para tanto, fez-se necessário o desenvolvimento de ferramentas que possibilitam a debugação de nosso código.


26 File Documentation

2.1.2 Function Documentation

2.1.2.1 main()

```
int main ( )
```

Here is the call graph for this function:



2.2 src/GPSSim.hpp File Reference

Implementação da Classe Simuladora do GPS6MV2.


```
#include <chrono>
#include <ctime>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <string>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <thread>
#include <atomic>
#include <stdexcept>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <termios.h>
#include <pty.h>
```

Include dependency graph for GPSSim.hpp:



2.3 GPSSim.hpp 27

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

· class GPSSim

Simulador do módulo GPS que gera frases no padrão NMEA.

2.2.1 Detailed Description

Implementação da Classe Simuladora do GPS6MV2.

Supondo que o módulo GPS6MV2 não esteja disponível, a classe implementada neste arquivo tem como objetivo simular todas as funcionalidades do mesmo.

2.3 GPSSim.hpp

Go to the documentation of this file.

```
00008 #ifndef GPSSim HPP
00009 #define GPSSim_HPP
00010
00011 //-
00012
00013 // Para manipulações de Tempo e de Data
00014 #include <chrono>
00015 #include <ctime>
00016
00017 #include <cmath>
00018 #include <vector>
00019
00020 #include <string>
00021 #include <sstream>
00022 #include <iomanip>
00023
00024 // Para threads e sincronizações
00025 #include <thread>
00026 #include <atomic>
00027
00028 // Para tratamento de erros
00029 #include <stdexcept>
00031 // As seguintes bibliotecas possuem relevância superior
00032 // Por se tratarem de bibliotecas C, utilizaremos o padrão de `::' para explicitar
00033 // que algumas funções advém delas.
00034 /*
00035 Fornece constantes e funções de controle de descritores de arquivos,
00036 operações de I/O de baixo nível e manipulação de flags de arquivos.
00037 */
```

28 File Documentation

```
00038 #include <fcntl.h>
00040 Fornece acesso a chamadas do OS de baixo nível, incluindo manipulação
00041 de processos, I/O de arquivos, controle de descritores e operações do
00042 sistema de arquivos.
00043 */
00044 #include <unistd.h>
00045 /*
00046 Fornece estruturas e funções para configurar a comunicação
00047 em sistemas Unix. Ele permite o controle detalhado sobre interfaces
00048 de terminal (TTY)
00049 */
00050 #include <termios.h>
00051 /*
00052 Fornece funções para criação e manipulação de pseudo-terminais (PTYs),
00053 um mecanismo essencial em sistemas Unix para emular terminais virtuais.
00054 */
00055 #include <pty.h>
00066 class GPSSim {
00067 private:
00068
00069
          // Informações Ligadas Aos Terminais
00070
          int _fd_pai{0}, _fd_filho{0};
char _nome_pt_filho[128];
00071
00072
00073
          // Thread de Execução Paralela e Flag de Controle
00074
          std::thread _thread_geradora;
00075
          std::atomic<bool> _is_exec{false};
00076
00077
          // Informações da simulação
          double _lat, _lon, _alt;
double _velocidade_nos;
00078
00079
08000
          std::chrono::milliseconds _periodo_atualizacao;
00081
          // Configurações de Trajetória
00082
00083
          bool _mov_circ = false;
double _raio{20.0}, _periodo_circ{20.0};
00085
          double _lat_sim{0.0}, _lon_sim{0.0};
00086
          std::chrono::steady_clock::time_point _start_time = std::chrono::steady_clock::now();
00087
00088
00095
          static std::string
00096
          formatar_inteiro(
              int valor,
00097
00098
               int quant_digitos
00099
          ) {
00100
00101
              std::ostringstream oss:
00102
              oss « std::setw(quant digitos)
00103
                  « std::setfill('0')
00104
                  « valor;
00105
              return oss.str();
00106
          }
00107
00115
          static void
00116
          converter_graus_para_nmea(
00117
              double graus_decimais,
00118
              bool is_lat,
00119
              std::string& ddmm,
00120
              char& hemisf
00121
          ) {
00122
00123
              hemisf = (is_lat) ? (
00124
                                    ( graus_decimais >= 0 ) ? 'N' : 'S'
00125
00126
                                    ( graus_decimais >= 0 ) ? 'E' : 'W'
00127
00128
                                   );
00129
00130
              double valor_abs = std::fabs(graus_decimais);
00131
              int graus = static_cast<int>(std::floor(valor_abs));
              double min = (valor_abs - graus) * 60.0;
00132
00133
00134
              // Não utilizamos apenas a função de formatar inteiro, pois
00135
              // utilizaremos o oss em seguida.
00136
              std::ostringstream oss;
00137
00138
                   is_lat
00139
              ) {
00140
00141
                   oss « std::setw(2)
                       « std::setfill('0')
00142
00143
                       « graus
00144
                       « std::fixed
00145
                       « std::setprecision(4)
00146
                       « std::setw(7)
```

2.3 GPSSim.hpp 29

```
00147
                        « std::setfill('0')
00148
00149
00150
               else{
00151
00152
                   oss « std::setw(3)
00153
                        « std::setfill('0')
00154
                        « graus
00155
                        « std::fixed
00156
                        « std::setprecision(4)
00157
                        « std::setw(7)
                        « std::setfill('0')
00158
00159
                        « min;
00160
00161
00162
               ddmm = oss.str();
00163
           }
00164
00170
          static std::string
00171
          finalizar_corpo_de_frase(
00172
              const std::string& corpo_frase
00173
00174
00175
               uint8_t paridade = 0;
00176
               for(
00177
                   char caract : corpo_frase
00178
               ) {
00179
                    paridade ^= (uint8_t)caract;
00180
00181
               }
00182
00183
               std::ostringstream oss;
00184
               oss « '$'
00185
                   « corpo_frase
00186
                   11 1 41
                   « std::uppercase
00187
00188
                   « std::hex
00189
                   « std::setw(2)
00190
                   « std::setfill('0')
                   « (int)paridade
« "\r\n";
00191
00192
00193
00194
               return oss.str();
00195
           }
00196
00201
           static std::tm
00202
           obter_tempo_utc() {
00203
00204
               using namespace std::chrono;
               auto tempo_atual = system_clock::to_time_t(system_clock::now());
00205
00206
               std::tm tempo_utc{};
00207
               gmtime_r(&tempo_atual, &tempo_utc);
00208
               return tempo_utc;
00209
          }
00210
00218
          std::string
00219
           _gerar_corpo_de_frase_rmc(
00220
               double lat_graus,
00221
               double lon_graus,
00222
               double velocidade_nos
00223
          ) {
00224
00225
               auto tempo_utc = obter_tempo_utc();
00226
               std::string lat_nmea, lon_nmea;
00227
               char hemisferio_lat, hemisferio_lon;
00228
00229
               converter_graus_para_nmea(
00230
                   lat_graus,
00231
                    true.
00232
                    lat_nmea,
00233
                   hemisferio_lat
00234
00235
               converter_graus_para_nmea(
00236
                   lon_graus,
00237
                    false,
00238
                    lon_nmea,
00239
                   hemisferio_lon
00240
00241
               // Formato: hhmmss.ss, A, lat, N/S, lon, E/W, velocidade, curso, data,,
00242
00243
               std::ostringstream oss;
00244
               oss « "GPRMC, '
                   « formatar_inteiro(tempo_utc.tm_hour, 2)
00245
                   w formatar_inteiro(tempo_utc.tm_min, 2)
w formatar_inteiro(tempo_utc.tm_sec, 2) w ".00,A,"
w lat_nmea w "," w hemisferio_lat w ","
w lon_nmea w "," w hemisferio_lon w ","
00246
00247
00248
00249
```

30 File Documentation

```
« std::fixed « std::setprecision(2) « velocidade_nos « ",0.00,"
                     w formatar_inteiro(tempo_utc.tm_mday, 2)
w formatar_inteiro(tempo_utc.tm_mon + 1, 2)
00251
00252
00253
                     « formatar_inteiro((tempo_utc.tm_year + 1900) % 100, 2)
                     « "", A";
00254
00255
00256
               return finalizar_corpo_de_frase(oss.str());
00257
00258
           std::string
00268
           _gerar_corpo_de_frase_gga(
00269
00270
               double lat_graus,
00271
                double lon_graus,
00272
                double alt_metros,
00273
                       sat = 8,
00274
                double hdop = 0.9
00275
           ) {
00276
                auto tempo_utc = obter_tempo_utc();
                std::string lat_nmea, lon_nmea;
00278
                char hemisferio_lat, hemisferio_lon;
00279
00280
                converter_graus_para_nmea(
00281
                   lat_graus,
00282
                     true,
00283
                     lat_nmea,
00284
                    hemisferio_lat
00285
00286
                converter_graus_para_nmea(
00287
                    lon_graus,
00288
                     false,
00289
                     lon nmea.
00290
                     hemisferio_lon
00291
00292
00293
                // Formato: hhmmss.ss,lat,N/S,lon,E/W,qualidade,satelites,HDOP,altitude,M,...
00294
                std::ostringstream oss;
                oss « "GPGGA," « formatar_inteiro(tempo_utc.tm_hour, 2) 
 « formatar_inteiro(tempo_utc.tm_min, 2)
00295
00296
00297
                     « formatar_inteiro(tempo_utc.tm_sec, 2) « ".00,"
                    « lat_nmea « "," « hemisferio_lat « ","
« lon_nmea « "," « hemisferio_lon « ",1,"
« sat « "," « std::fixed « std::setprecision(1) « hdop « ","
00298
00299
00300
00301
                     « std::fixed « std::setprecision(1) « alt_metros « ",M,0.0,M,";
00302
00303
                return finalizar_corpo_de_frase(oss.str());
00304
00305
00309
           void
           _update_position(){
00310
00311
                if (!_mov_circ) { return; }
00312
00313
                using namespace std::chrono;
00314
                double tempo_decorrido = duration<double>(steady_clock::now() - _start_time).count();
                double angulo = (2.0 * M_PI) * std::fmod(tempo_decorrido / _periodo_circ, 1.0);
00315
00316
00317
                // Aproximação: 1º de latitude = 111320 metros
                // Ajuste da longitude pelo cosseno da latitude
00318
                double delta_lat = (_raio * std::sin(angulo)) / 111320.0;
double delta_lon = (_raio * std::cos(angulo)) / (111320.0 * std::cos(_lat * M_PI / 180.0));
00319
00320
00321
00322
                _lat_sim = _lat + delta_lat;
_lon_sim = _lon + delta_lon;
00323
00324
           }
00325
00326
00330
           void
00331
           _loop(){
                // Inicializa posição simulada
00332
                _lat_sim = _lat;
_lon_sim = _lon;
00333
00334
00335
00336
                while (_is_exec) {
00337
                    // Gera frases NMEA
00338
                    auto rmc = _gerar_corpo_de_frase_rmc(_lat_sim, _lon_sim, _velocidade_nos);
auto gga = _gerar_corpo_de_frase_gga(_lat_sim, _lon_sim, _alt, 10, 0.8);
00339
00340
00341
                     const std::string saida = rmc + gga;
// std::cout « "\033[7mGPS6MV2 Simulado Emitindo:\033[0m \n" « saida « std::endl;
00342
00343
                     (void)!::write(_fd_pai, saida.data(), saida.size());
00344
00345
00346
                     // Aguarda o próximo ciclo
00347
                     std::this_thread::sleep_for(_periodo_atualizacao);
00348
00349
                     _update_position();
00350
                }
00351
           }
```

2.3 GPSSim.hpp 31

```
00352
00353 public:
00354
00371
          explicit
00372
          GPSSim(
00373
              double latitude_inicial_graus,
00374
              double longitude_inicial_graus,
00375
              double altitude_metros = 10.0,
00376
              double frequencia_atualizacao_hz = 1.0,
00377
              double velocidade_nos = 10.0
00378
          ) : _lat(latitude_inicial_graus),
00379
              _lon(longitude_inicial_graus),
00380
               alt(altitude metros),
00381
              _periodo_atualizacao((frequencia_atualizacao_hz) > 0 ?
00382
      std::chrono::milliseconds((int)std::llround(1000.0/frequencia_atualizacao_hz)) :
00383
                                    std::chrono::milliseconds(1000)),
00384
              _velocidade_nos(velocidade_nos)
00385
00386
00387
               // Cria o par de pseudo-terminais
00388
              if(
00389
                   ::openpty( &_fd_pai, &_fd_filho, _nome_pt_filho, nullptr, nullptr) != 0
00390
              ) {
00391
                  throw std::runtime_error("Falha ao criar pseudo-terminal");
00392
              }
00393
00394
              // Configura o terminal filho para simular o módulo real (9600 8N1)
00395
              termios config_com{};
                                                   // Cria a estrutura vazia
              ::tcgetattr(_fd_filho, &config_com); // Lê as configurações atuais e armazena na struct
00396
00397
              ::cfsetispeed(&config_com, B115200); // Definimos velocidade de entrada e de saída
00398
              ::cfsetospeed(&config_com, B115200);
                                                       // Essa constante está presente dentro do termios.h
00399
               // Diversas operações bits a bits
00400
              config_com.c_cflag = (config_com.c_cflag & ~CSIZE) | CS8;
              config_com.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);
config_com.c_cflag &= ~ (PARENB | CSTOPB);
00401
00402
              config_com.c_iflag = IGNPAR;
00403
              config_com.c_oflag = 0;
00404
00405
              config_com.c_lflag = 0;
00406
              tcsetattr(_fd_filho, TCSANOW, &config_com); // Aplicamos as configurações
00407
00408
              // Fecha o filho - será aberto pelo usuário no caminho correto
              // Mantemos o Pai aberto para procedimentos posteriores
00409
00410
              ::close(_fd_filho);
00411
00412
00418
          ~GPSSim() { stop(); if( _fd_pai >= 0 ) { ::close(_fd_pai); } }
00419
00424
          std::string
00425
          obter caminho terminal filho() const { return std::string( nome pt filho); }
00426
00435
00436
          init(){
00437
              if(
                   // Variáveis atômicas possuem esta funcionalidade
00438
00439
                   _is_exec.exchange(true)
00440
              ) {
00441
00442
                  return;
00443
              }
00444
00445
              thread geradora = std::thread(
00446
                                                // Função Lambda que será executada pela thread
00447
                                                // Observe que os argumentos utilizados serão obtidos pelo
00448
                                                // this inserido nos colchetes
00449
                                                [this]{ _loop(); }
00450
00451
          }
00452
00459
          void
00460
          stop(){
00461
00462
00463
                   !_is_exec.exchange(false)
00464
              ) {
00465
00466
                   return;
00467
              }
00468
00469
              if(
00470
                   _thread_geradora.joinable()
00471
00472
00473
                   _thread_geradora.join();
00474
              }
00475
          }
00476
```

32 File Documentation

```
00480
            void
00481
            config_traj(
                 double raio_metros = 20.0,
double periodo_segundos = 120.0
00482
00483
00484
00485
00486
                 if( !_mov_circ ) { return; }
00487
                 _raio = raio_metros;
_periodo_circ = periodo_segundos;
_mov_circ = true;
00488
00489
00490
00491
            }
00492 };
00493
00494 #endif // GPSSim_HPP
```

2.4 src/main.cpp File Reference

#include "TrackSense.hpp"
Include dependency graph for main.cpp:



Functions

• int main ()

2.4.1 Function Documentation

2.4.1.1 main()

```
int main ( )
```




2.5 src/TrackSense.hpp File Reference

Implementação da Classe Sensora do Módulo GPS6MV2.

```
#include <string>
#include <vector>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <chrono>
#include <cmath>
#include <ctime>
#include <thread>
#include <atomic>
#include <mutex>
#include <stdexcept>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
Include dependency graph for TrackSense.hpp:
```



This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

class TrackSense

Representa um sensor GPS (GY-GPS6MV2 ou Simulado).

struct TrackSense::GPSData

Struct para armazenar dados GPS

34 File Documentation

2.5.1 Detailed Description

Implementação da Classe Sensora do Módulo GPS6MV2.

Responsável por ler, interpretar e enviar dados via UDP.

2.6 TrackSense.hpp

Go to the documentation of this file.

```
00007 #ifndef TRACKSENSE_HPP
00008 #define TRACKSENSE_HPP
00010
00011 //---
00012 #include <string>
00013 #include <vector>
00014 #include <sstream>
00015 #include <iomanip>
00016 #include <iostream>
00017 #include <cstring>
00018
00019 #include <chrono>
00020 #include <cmath>
00021 #include <ctime>
00023 #include <thread>
00024 #include <atomic>
00025 #include <mutex>
00026
00027 #include <stdexcept>
00029 // Sistemas Linux
00030 #include <fcntl.h>
00031 #include <termios.h>
00032 #include <unistd.h>
00033 #include <sys/socket.h>
00034 #include <arpa/inet.h>
00035 #include <netinet/in.h>
00036
00049 class TrackSense {
00050 public:
00051
          struct GPSData {
00056
            std::string time_utc;
              double lat;
double lon;
00058
00059
00060
              double vel;
00061
              double alt;
00062
               int
                        sat:
00063
               double hdop;
00064
00065
00066
00067 private:
          // Relacionadas ao Envio UDP
00068
           std::string _ip_destino;
          int _porta_destino;
00070
00071
00072
          sockaddr_in _addr_dest;
00073
00074
           // Relacionados ao trabalho de leitura
          std::thread
00076
          std::atomic<bool> _is_exec{false};
00077
00078
           // Relacionados aos dados lidos
          GPSData _last_data_given{};
std::string _porta_serial;
int _fd_serial = -1;
00079
08000
00081
00086
           static std::vector<std::string>
00087
           split(
00088
              const std::string& string_de_entrada,
00089
               char separador
00090
          ) {
00091
00092
               std::vector<std::string> elementos;
00093
               std::stringstream ss(string_de_entrada);
```

2.6 TrackSense.hpp 35

```
00094
00095
               std::string elemento_individual;
00096
00097
                   std::getline(
00098
                               ss,
00099
                               elemento_individual,
00100
                              separador
00101
00102
00103
                    if(
00104
                        !elemento_individual.empty()
00105
                   ) {
00106
00107
                        elementos.push_back(elemento_individual);
00108
00109
               }
00110
00111
               return elementos;
00112
          }
00113
00119
           static double
00120
           converter_lat_long(
00121
               const std::string& valor,
00122
               const std::string& hemisf
00123
          ) {
00124
00125
               if( valor.empty() ) { return 0.0; }
00126
00127
               double valor_cru = 0;
00128
               try {
00129
00130
                   valor_cru = std::stod(valor);
00131
00132
               catch (std::invalid_argument&) {
00133
                    std::cout « "\033[1;31mErro dentro de converter_lat_long, valor inválido para stod:
00134
      \033[0m"
00135
                               « valor
00136
                              « std::endl;
00137
               double graus = floor(valor_cru / 100);
00138
               double minutos = valor_cru - graus * 100;
double dec = (graus + minutos / 60.0) * ( (hemisf == "S" || hemisf == "W" ) ? -1 : 1 );
00139
00140
00141
00142
               return dec;
00143
          }
00144
00148
           static std::string
00149
          formatar_csv(
    const GPSData& data
00150
00151
          ) {
00152
00153
               std::ostringstream oss;
               oss « data time_utc « ","

« std::fixed « std::setprecision(6)

« data.lat « ","

« data.lon « ","
00154
00155
00156
00158
                   « std::setprecision(2) « data.vel « ","
                   « data.alt « ","
« data.sat « ","
00159
00160
00161
                   « data.hdop;
00162
00163
               return oss.str();
00164
          }
00165
00169
          void
00170
          _open_serial(){
00171
00172
               fd serial = ::open(
00173
                                      _porta_serial.c_str(),
00174
                                     O_RDONLY | O_NOCTTY | O_SYNC
00175
                                    );
00176
00177
               if(
00178
                    fd serial < 0
00179
               ) {
00180
00181
                   throw std::runtime_error("\033[1;31mErro ao abrir porta serial do GPS\033[0m");
00182
00183
               // Verificamos a porta serial de leitura
00184
00185
               termios tty{};
00186
00187
                    ::tcgetattr(
                                 _fd_serial,
00188
                                &tty
) != 0
00189
00190
```

36 File Documentation

```
00191
               ) {
00192
                   throw std::runtime_error("\033[1;31mErro ao tentar entrar na porta serial,
00193
      especificamente, tcgetattr\033[0m");
00194
00195
00196
                ::cfsetospeed(&tty, B115200);
00197
                ::cfsetispeed(&tty, B115200);
00198
00199
               // Diversas operações bit a bit
               tty.c_cflag = (tty.c_cflag & ~CSIZE) | CS8; // 8 bits
tty.c_iflag &= ~IGNBRK;
00200
00201
                tty.c_lflag = 0;
tty.c_oflag = 0;
00202
00203
00204
                tty.c_cc[VMIN] = 1;
               tty.c_cc[VTIME] = 1;
tty.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);
tty.c_cflag &= ~(PARENB | PARODD);
00205
00206
00207
                tty.c_cflag &= ~CSTOPB;
00208
               tty.c_cflag &= ~CRTSCTS;
00209
00210
00211
00212
                    ::tcsetattr(
                                   fd serial.
00213
00214
                                  TCSANOW,
00215
                                  &tty
00216
                                 ) != 0
00217
               ) {
00218
                    throw std::runtime_error("\033[1;31mErro ao tentar setar configurações na comunicação
00219
      serial, especificamente, tcsetattr\033[0m");
00220
00221
00222
00228
           std::string
00229
           _ler_dados(){
00230
                char buffer[256];
00232
                int ult_indice = read(
00233
                                         _fd_serial,
00234
                                         buffer.
                                        sizeof(buffer) - 1
00235
00236
                                       ):
00237
00238
               if( ult_indice > 0 ){
00239
00240
                    buffer[ult_indice] = '\0';
00241
                    return std::string(buffer);
00242
               }
00243
00244
               std::cout « "\nNada a ser lido..." « std::endl;
00245
               return {};
00246
          }
00247
00253
           void
00254
           _parser_rmc(
00255
              const std::string& frase,
00256
               GPSData& data
00257
          ) {
00258
00259
                std::vector<std::string> campos de infos = split(frase, ',');
00260
00261
                // Logo, está fora do padrão rmc.
00262
                if( campos_de_infos.size() < 8 ){ return; }</pre>
00263
00264
                data.time_utc = campos_de_infos[1];
               data.lat = converter_lat_long(campos_de_infos[3], campos_de_infos[4]);
data.lon = converter_lat_long(campos_de_infos[5], campos_de_infos[6]);
00265
00266
00267
                trv {
00268
00269
                    \texttt{data.vel} = \texttt{std::stod}(\texttt{campos\_de\_infos[7]}) ~ \star ~ \texttt{0.514;} ~ \textit{//} ~ \texttt{Transformando de nós para m/s}
00270
00271
                catch (std::invalid_argument&) {
00272
                    std::cout « "\033[1;31mErro ao dentro de _parser_rmc, valor inválido para stod: \033[0m"
00273
00274
                               « campos_de_infos[7]
00275
                                « std::endl;
00276
                    data.vel = 0;
00277
               }
00278
           }
00279
00285
           void
00286
           _parser_gga(
00287
                const std::string& frase,
00288
                GPSData& data
00289
           ) {
00290
```

2.6 TrackSense.hpp 37

```
00291
              std::vector<std::string> campos_de_infos = split(frase, ',');
00292
00293
               // Logo, está fora do padrão gga
00294
              if( campos_de_infos.size() < 10 ){ return; }</pre>
00295
00296
              data.time_utc = campos_de_infos[1];
              data.lat = converter_lat_long(campos_de_infos[2], campos_de_infos[3]);
00297
00298
               data.lon = converter_lat_long(campos_de_infos[4], campos_de_infos[5]);
00299
               data.sat = std::stoi(campos_de_infos[7]);
              data.hdop = std::stod(campos_de_infos[8]);
data.alt = std::stod(campos_de_infos[9]);
00300
00301
00302
          }
00303
00307
          void
00308
          _loop(){
00309
00310
              while (
                  _is_exec
00311
00312
00313
00314
                   std::string linha = _ler_dados();
00315
                       !linha.emptv()
00316
00317
                   ) {
00318
00319
                       if( linha.find("RMC") != std::string::npos ) {
00320
00321
                           _parser_rmc(linha, _last_data_given);
00322
00323
                       else if( linha.find("GGA") != std::string::npos ){
00324
00325
                           _parser_gga(linha, _last_data_given);
00326
00327
                       else{
00328
                           std::cout « "\033[1;31mNão consigo codificar...: \033[0m"
00329
00330
                                 « linha
                                 « std::endl;
00331
00332
                           continue;
00333
00334
                   }
00335
                   // Então temos os dados.
00336
00337
                   std::cout « "\n\033[7mSensor Interpretando:\033[0m\n"
00338
                             « formatar_csv(_last_data_given)
00339
                             « std::endl;
00340
00341
          }
00342
00343 public:
00344
00353
          TrackSense (
00354
              const std::string& ip_destino,
00355
                               porta_destino,
00356
              const std::string& porta_serial
00357
00358
          ) : _ip_destino(ip_destino),
              _porta_destino(porta_destino),
00359
00360
              _porta_serial(porta_serial)
00361
00362
00363
              // As seguintes definições existentes para a comunição UDP.
               _sockfd = ::socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
00364
00365
              if( _sockfd < 0 ){
00366
                   throw std::runtime_error("Erro ao criar socket UDP");
00367
00368
              _addr_dest.sin_family = AF_INET;
00369
              _addr_dest.sin_port = ::htons(_porta_destino);
00370
00371
              _addr_dest.sin_addr.s_addr = ::inet_addr(_ip_destino.c_str());
00372
00373
              _open_serial();
00374
          }
00375
00381
           ~TrackSense() { stop(); if( _sockfd >= 0 ) { ::close(_sockfd); } if( _fd_serial >= 0 ) {
      ::close(_fd_serial); } }
00382
00386
          void
00387
          init(){
00388
00389
              if( is exec.exchange(true) ) { return; }
00390
00391
              std::cout « "\033[1;32mIniciando Thread de Leitura...\033[0m" « std::endl;
00392
              _worker = std::thread(
00393
                                      [this]{ _loop(); }
00394
                                     );
00395
          }
```

38 File Documentation

```
00396

00400 void

00401 stop(){

00402

00403 if( !_is_exec.exchange(false) ){ return; }

00404

00405 if(

00406 __worker.joinable()

00407 ){

00408

00409 std::cout « "\033[1;32mSaindo da thread de leitura.\033[0m" « std::endl;

00410 __worker.join();

00411 }

00412 }

00412 }

00413 };

00414 

00415 #endif // TRACKSENSE_HPP
```

Index

```
_addr_dest
                                                          TrackSense, 23
    TrackSense, 22
                                                     _porta_serial
alt
                                                          TrackSense, 23
                                                     _raio
    GPSSim, 13
_fd_filho
                                                          GPSSim, 14
    GPSSim, 13
                                                     _sockfd
fd pai
                                                          TrackSense, 23
                                                      _start_time
    GPSSim, 13
                                                          GPSSim, 14
_fd_serial
                                                      thread geradora
    TrackSense, 22
gerar corpo de frase gga
                                                          GPSSim, 14
    GPSSim, 5
                                                     _update_position
                                                          GPSSim, 8
_gerar_corpo_de_frase_rmc
    GPSSim, 6
                                                     _velocidade_nos
_ip_destino
                                                          GPSSim, 14
                                                      _worker
    TrackSense, 22
                                                          TrackSense, 23
_is_exec
    GPSSim, 13
                                                      \simGPSSim
    TrackSense, 22
                                                          GPSSim, 5
_last_data_given
                                                     \simTrackSense
                                                          TrackSense, 17
    TrackSense, 22
lat
                                                     alt
    GPSSim, 13
                                                          TrackSense::GPSData, 2
_lat_sim
    GPSSim, 13
                                                     config_traj
_ler_dados
                                                          GPSSim, 8
    TrackSense, 17
                                                     converter_graus_para_nmea
_lon
                                                          GPSSim, 9
    GPSSim, 13
                                                     converter lat long
_lon_sim
                                                          TrackSense, 20
    GPSSim, 13
_loop
                                                     debug.cpp
    GPSSim, 7
                                                          main, 26
    TrackSense, 17
_mov_circ
                                                     finalizar_corpo_de_frase
    GPSSim, 14
                                                          GPSSim, 9
_nome_pt_filho
                                                     formatar_csv
    GPSSim, 14
                                                          TrackSense, 20
_open_serial
                                                     formatar_inteiro
    TrackSense, 18
                                                          GPSSim, 10
_parser_gga
                                                     GPSSim, 3
    TrackSense, 18
                                                          alt, 13
_parser_rmc
                                                          _fd_filho, 13
    TrackSense, 19
                                                          _fd_pai, 13
periodo atualizacao
                                                          _gerar_corpo_de_frase_gga, 5
    GPSSim, 14
                                                          gerar corpo de frase rmc, 6
_periodo_circ
                                                          _is_exec, 13
    GPSSim, 14
                                                          _lat, 13
_porta_destino
                                                          _lat_sim, 13
```

40 INDEX

	_lon, 13	Trac	kSense, 15
	_lon_sim, 13		_addr_dest, 22
	_loop, 7		_fd_serial, 22
	_mov_circ, 14		_ip_destino, 22
	_nome_pt_filho, 14		_is_exec, 22
	periodo_atualizacao, 14		_last_data_given, 22
	_periodo_circ, 14		_ler_dados, 17
	_raio, 14		_loop, 17
	start time, 14		_open_serial, 18
			_ · _
	_thread_geradora, 14		_parser_gga, 18
	_update_position, 8		_parser_rmc, 19
	_velocidade_nos, 14		_porta_destino, 23
	∼GPSSim, 5		_porta_serial, 23
	config_traj, 8		_sockfd, 23
	converter_graus_para_nmea, 9		_worker, 23
	finalizar_corpo_de_frase, 9		\sim TrackSense, 17
	formatar_inteiro, 10		converter_lat_long, 20
	GPSSim, 5		formatar_csv, 20
	init, 10		init, 21
	obter_caminho_terminal_filho, 11		split, 21
	obter_tempo_utc, 12		stop, 22
	stop, 12		TrackSense, 16
	310p, 12	Trac	kSense::GPSData, 1
ndop	1	IIac	
iuo	TrackSense::GPSData, 2		alt, 2
	HackGeriseGr Obala, 2		hdop, 2
nit			lat, 2
	GPSSim, 10		lon, 2
	TrackSense, 21		sat, 2
	irackSerise, 21		time_utc, 2
at			vel, 2
aı	Track Concour CDC Data 2		
	TrackSense::GPSData, 2	vel	
on	T 10 0000 1 0		TrackSense::GPSData, 2
	TrackSense::GPSData, 2		
nair			
	debug.cpp, 26		
	main.cpp, 32		
nair	ı.cpp		
	main, 32		
obte	r_caminho_terminal_filho		
	GPSSim, 11		
bte	r_tempo_utc		
	GPSSim, 12		
sat			
	TrackSense::GPSData, 2		
split			
•	TrackSense, 21		
src/c	debug.cpp, 25		
	GPSSim.hpp, 26, 27		
	main.cpp, 32		
	паш.срр, 32 ГrackSense.hpp, 33, 34		
	• •		
stop			
	GPSSim, 12		
	TrackSense, 22		
ıme	_utc		
	TrackSense::GPSData 2		