# Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО» Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

# Лабораторная работа №4

"Изучение работы контроллеров ввода/вывода" по дисциплине "Системы ввода-вывода"

Вариант: 4

#### Выполнили:

Барсуков Максим Андреевич Аскаров Эмиль Рамилевич Мальков Павел Александрович Поток **1.3** 

# Преподаватель:

Табунщик Сергей Михайлович

**Цель работы:** познакомится с принципами работы с контроллерами ввода вывода на примере контроллера UART.

## Задание к лабораторной работе

- 1. Написать программу для микроконтроллера Atmega328, принимающую и отправляющую пакеты по интерфейсу UART в соответствии с обозначенным форматом пакета. Драйвер UART должен быть реализован с использованием операций ввода/вывода в регистры аппаратного контроллера UART.
- 2. Контроллер должен принимать данные с ПК, проверять их на корректность и отправлять обратно корректные пакеты. Если пакет пришел с ошибкой, то он отбрасывается.
- 3. Контроллер должен раз в секунду передавать данные с датчика, указанного в варианте задания.
- 4. Написать клиентскую программу на ПК для приема и отправки пакетов к микроконтроллеру по интерфейсу UART, моделирующей как корректную отправку пакетов, так и случаи с ошибками: неправильная длина, отсутствие синхробайта, недостаточное количество данных.
- 5. Подключить микроконтроллер к ПК и протестировать работоспособность написанных программ
- 6. Снять осциллограмму передачи любого пакета по интерфейсу UART
- 7. Оформить отчет по работе в электронном формате

## Выполнение

#### Описание кода Arduino

```
#include <DHT11.h>
#include "CRC8.h"
#include "CRC.h"
#define SetBit(reg, bita) reg |= (1<<bita)</pre>
volatile char b = 0;
typedef unsigned char uint8 t;
DHT11 dht11(2);
CRC8 crc;
void USART Transmit(uint8 t data)
 /* Wait for empty transmit buffer */
 while (!(UCSROA & (1<<UDREO)));</pre>
 /* Put data into buffer, sends the data */
 UDR0 = data;
void USART Transmit(uint8 t data[], int len) {
  for (int i=0; i<len; i++) {</pre>
   USART Transmit(data[i]);
  }
// Отправка пакета UART клиенту. Содержит синхробайт, длину данных,
сами данные и контрольная сумма
void USART SendPacket(uint8 t data[], int len) {
 USART Transmit (0x5A);
 USART Transmit((uint8 t)len);
 USART Transmit(data, len);
 uint8 t crc = calcCRC8(data, len);
 USART Transmit(crc);
void setup() {
    // Initialize serial communication to allow debugging and data
    // Using a baud rate of 9600 bps.
    dht11.setDelay(2000); // Set this to the desired delay. Default
is 500ms.
    uint32 t baudRate = 115200;
    uint32 t ubrr = 16000000 / 16 / baudRate;
    UBRROH = (unsigned char) (ubrr >> 8);
    UBRROL = (unsigned char) ubrr;
    SetBit (UCSR0B, TXEN0);
    SetBit(UCSR0B, RXEN0);
    SetBit(UCSR0B, RXCIE0);
    // Настройка по условиям варианта
```


```
SetBit(UCSR0C, 1);
    SetBit(UCSR0C, 2);
    SetBit(UCSR0C, 5);
    SetBit (UCSROC, 4);
    SetBit (UCSROC, 3);
    pinMode(13, OUTPUT);
uint8 t packet[256];
int state = 0, len = 0, pos = 0;
ISR --- стандартный встроенный метод в С для вызова векторов
прерывания в Atmega.
Здесь происходит обработка данных, принятые от клиента:
- 0: Ожидание начала передачи.
- 1: Ожидание получения длины пакета.
- 2: Получение данных пакета.
- 3: Проверка контрольной суммы, здесь сбрасывается
роз для принятия нового пакета.
* /
ISR(USART RX vect) {
 b = UDR0;
 if(b == 'A') digitalWrite(13, HIGH);
  if (b == 'B') digitalWrite(13, LOW);
 switch(state) {
    case 0:
     if (b == 0x5A) state = 1;
     break:
    case 1:
      len = b;
     state = 2;
     break;
    case 2:
      packet[pos++] = b;
      if (pos >= len) state = 3;
     break;
    case 3:
      uint8 t crc = calcCRC8(packet, len);
      if (b == crc) USART SendPacket(packet, len);
      state = 0;
      pos = 0;
  }
void loop() {
    int temperature = 0;
    int
    = 0;
    // Attempt to read the temperature and humidity values from the
DHT11 sensor.
    int result = dht11.readTemperatureHumidity(temperature,
humidity);
```

```
// Check the results of the readings.
// If the reading is successful, print the temperature and humidity values.
// If there are errors, print the appropriate error messages.
if (result == 0) {
   int res[2];
   res[0] = temperature;
   res[1] = humidity;
   // Отправка пакета клиенту вместо вывода в Serial Monitor.
   USART_SendPacket((uint8_t*)res, 4);
}
```


#### Описание клиентского кода

```
import serial
import crc8
import time
import threading
# Настройка по варианту
ser = serial.Serial("/dev/cu.usbserial-110", 115200,
parity=serial.PARITY ODD, stopbits=serial.STOPBITS TWO)
hash = crc8.crc8()
# Функция для получения хеш-суммы
def tocrc(data):
    return hash.reset().update(data).digest()
# Функция для отправки пакета в контроллер
def sendPacket(data):
   ser.write(b'\x5A')
    ser.write(len(data).to bytes(1, "little"))
    ser.write(data)
    ser.write(tocrc(data))
# Эта функция периодически отправляет пакет в контроллер.
# Строка после функции как раз ответственен за её активацию
def interval():
   while True:
        sendPacket(b'HELLO')
        time.sleep(5)
threading.Thread(target=interval).start()
# Бесконечный цикл с валидацией и обработкой принятых данных от
контроллера
while True:
   bs = ser.read()
    if (bs != b' \times 5A'):
       continue
    n = ser.read()
    n = int.from bytes(n, "little")
    data = ser.read(n)
    crc = ser.read()
    if tocrc(data) != crc:
        print("Error in crc8")
        continue
    temp = int.from bytes(data[0:2], "little")
    hum = int.from_bytes(data[2:4], "little")
    print(f'Данные: {data}\nТемпература: {temp}°C; Влажность:
{hum}%')
```

# Демонстрация



# Временная диаграмма



# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы познакомились с принципами работы с контроллерами ввода-вывода через протокол передачи UART для DHT11 на основе Atmega328.