Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия Дисциплина «Системы ввода-вывода»

Отчет по лабораторной работе №1 «Принципы организации ввода/вывода без операционной системы» Вариант: 1

Студент: Барсуков Максим Андреевич, поток 1.3, группа P3315

Преподаватель: Табунщик Сергей Михайлович

Оглавление

Введение	3
Цели работы	3
Задачи работы	3
Выполнение	4
Описание функций	4
putchar	4
getchar	4
readline	5
puts	5
printf	6
Описание интерфейса вызова функций OpenSBI, заданных вариантом задания	
1. Get SBI specification version.	10
2. Get number of counters.	11
3. Get details of a counter	12
4. System Shutdown.	13
Демонстрация	14
Вывод	

Введение

Цели работы

Познакомиться с принципами организации ввода/вывода без операционной системы на примере компьютерной системы на базе процессора с архитектурой RISC-V и интерфейсом OpenSBI с использованием эмулятора QEMU.

Задачи работы

- 1. Реализовать функцию putchar вывода данных в консоль.
- 2. Реализовать функцию getchar для получения данных из консоли.
- 3. На базе реализованных функций putchar и getchar написать программу, позволяющую вызывать определенным вариантом функции OpenSBI посредством взаимодействия пользователя через меню.
- 4. Запустить программу и выполнить вызов пунктов меню, получив результаты их работы.
- 5. Оформить отчет по работе в электронном формате.

№ варианта	Пункты меню
1	 Get SBI specification version Get number of counters Get details of a counter (должно быть возможно задавать номер счетчика) System Shutdown

Выполнение

Ссылка на репозиторий: GitHub.

Описание функций

putchar

```
#define SBI_ECALL_0_1_PUTCHAR 0x01

void
putchar(char ch)
{
   sbi_call(ch, 0, 0, 0, 0, 0, SBI_ECALL_0_1_PUTCHAR);
}
```

Используем легаси расширение, которое выводит символ из аргумента. Является блокирующей функцией, т.е. до вывода текущего символа не будет выведен следующий.

getchar

```
#define SBI_ECALL_0_1_GETCHAR 0x02
#define SBI_ERR_FAILED -1

int
getchar(void)
{
    struct sbiret ret;

    do
    {
       ret = sbi_call(0, 0, 0, 0, 0, 0, SBI_ECALL_0_1_GETCHAR);
    } while (ret.error == SBI_ERR_FAILED);

    return (int) ret.error;
}
```

Используем легаси расширение, который принимает символ, введённый пользователем. Функция будет ждать до тех пор (путём возврата -1), пока пользователь не введет символ через клавиатуру.

readline

```
void
readline(char *buf, int max_len)
  int i = 0;
  char c;
  while (i < max len - 1) {</pre>
    c = getchar();
    if (c == 8 || c == 127) {
      if (i > 0) {
        i--;
        buf[i] = ' \setminus 0';
        putchar(8); // Перемещаем курсор назад
        putchar(' '); // Стираем символ пробелом
                       // Снова перемещаем курсор назад
        putchar(8);
      }
      continue;
    }
    if (c == '\r' || c == '\n') {
      putchar('\n');
      break;
    if (c >= 32 \&\& c < 127) {
      putchar(c);
      buf[i++] = c;
  buf[i] = ' \setminus 0';
```

Функция реализует ввод строки с консоли с поддержкой удаления символов (backspace).

puts

```
void
puts(const char *s)
{
    while (*s)
    {
       putchar(*s++);
    }
}
```

Простая утилитарная функция для посимвольного вывода строки с помощью putchar.

printf

Для реализации printf я написал несколько других простых функций: strlen, reverse, atoi, itoa (см. common.c).

```
printf(const char *fmt, ...)
  va list vargs;
  va_start(vargs, fmt);
  while (*fmt)
    if (*fmt == '%')
      fmt++;
      int width = 0;
      int zero_pad = 0;
      int left align = 0;
      while (1)
        if (*fmt == '0') zero_pad = 1;
       else if (*fmt == '-') left align = 1;
        else break;
        fmt++;
      while (*fmt >= '0' && *fmt <= '9')</pre>
          width = width * 10 + (*fmt++ - '0');
      }
      switch (*fmt)
        case 'c':
          char c = (char) va_arg(vargs, int);
         putchar(c);
          break;
        }
        case 's':
          const char *s = va arg(vargs, const char *);
          if (!s) s = "(null)";
          int len = strlen(s);
          if (width > len && !left align)
              for (int i = len; i < width; i++)</pre>
                  putchar(zero pad ? '0' : ' ');
          puts(s);
          if (width > len && left align)
              for (int i = len; i < width; i++)</pre>
                  putchar(' ');
          }
```

```
break;
        case 'd':
        case 'i':
          int num = va arg(vargs, int);
          char buffer[32];
          itoa(num, buffer);
          int len = strlen(buffer);
          if (width > len && !left align)
              for (int i = len; i < width; i++)</pre>
                  putchar(zero_pad ? '0' : ' ');
          puts (buffer);
          if (width > len && left align)
              for (int i = len; i < width; i++)</pre>
                  putchar(' ');
          break;
        }
        case 'u':
          unsigned num = va arg(vargs, unsigned);
          char buffer[32];
          itoa((int)num, buffer);
          int len = strlen(buffer);
          if (width > len && !left align)
              for (int i = len; i < width; i++)</pre>
                  putchar(zero pad ? '0' : ' ');
          puts (buffer);
          if (width > len && left align)
              for (int i = len; i < width; i++)</pre>
                  putchar(' ');
          break;
        }
        case 'x':
        case 'X':
          unsigned num = va arg(vargs, unsigned);
          char buffer[32];
          char *p = buffer;
          const char *digits = (*fmt == 'X') ? "0123456789ABCDEF" :
"0123456789abcdef";
          if (num == 0)
```

```
*p++ = '0';
           } else {
              while (num > 0)
                   *p++ = digits[num & 0xF];
                  num >>= 4;
               }
          *p = ' \setminus 0';
          reverse (buffer);
          int len = strlen(buffer);
          if (width > len && !left align)
               for (int i = len; i < width; i++)</pre>
                   putchar(zero_pad ? '0' : ' ');
           }
          puts (buffer);
          if (width > len && left align)
              for (int i = len; i < width; i++)</pre>
                  putchar(' ');
          }
          break;
        }
        case '\0':
          putchar('%');
         goto end;
        case '%':
          putchar('%');
          break;
        }
        default:
           putchar('%');
            putchar(*fmt);
           break;
        }
    else
      putchar(*fmt);
    }
    fmt++;
end:
  va end(vargs);
```

Функция реализует форматированный вывод с поддержкой спецификаторов:

- %с символ
- %s строка
- %d, %i целое число со знаком
- %и целое число без знака
- %х, %Х шестнадцатеричное число
- Поддержка ширины вывода и выравнивания

Описание интерфейса вызова функций OpenSBI, заданных вариантом задания

1. Get SBI specification version

Получает версию спецификации. Minor-версия закодирована в последних 24 битах численного значения, возвращаемого вызовом, а Major — в предстоящих 7 битах. Для этого в функции есть дополнительные битовые операции.

Pасширение: 0x10 (Base Extension). Функция: 0x0.

4.1. Function: Get SBI specification version (FID #0)

```
struct sbiret sbi_get_spec_version(void);
```

Returns the current SBI specification version. This function must always succeed. The minor number of the SBI specification is encoded in the low 24 bits, with the major number encoded in the next 7 bits. Bit 31 must be 0 and is reserved for future expansion. When XLEN is greater than 32, bits 32 and above are also reserved and must be 0.

2. Get number of counters

Получает число счётчиков в ОС. Они доступны в read-only режиме.

Расширение: 0x544D (Timer Extension). Функция: 0x0.

11.6. Function: Get number of counters (FID #0)

```
struct sbiret sbi_pmu_num_counters()
```

Returns the number of counters (both hardware and firmware) in sbiret.value and always returns SBI_SUCCESS in sbiret.error.

3. Get details of a counter

```
#define SBI EXT PMU
                              0x504D55
#define SBI EXT CTR DTLS 0x01
void
get counter details()
 printf("\nВведите номер счётчика: ");
 char input[32];
 readline(input, sizeof(input));
 long counter num = atoi(input);
 struct sbiret ret = sbi call(counter num, 0, 0, 0, 0, 0, SBI EXT CTR DTLS,
SBI EXT PMU);
 printf("\nСчётчик: %d\n", counter num);
 printf("Детали: \n");
 if(ret.error)
   printf("Ошибка: %d\n", ret.error);
   return;
  }
 unsigned long counter info = ret.value;
 int type = (counter_info >> (__riscv_xlen - 1)) & 0x1;
 int width = (counter_info >> 12) & 0x3F;
 int csr = counter info & OxFFF;
 printf("%4s* Тип: %s", "", type ? "Прошивка\n" : "Аппаратура\n");
 if(!type)
   printf("%4s* CSR: %d\n", "", csr);
   printf("%4s* Ширина: %d бит\n", "", width + 1);
 else
  {
   printf("%4s* CSR и ширина не применимы для прошивки.\n", "");
```

Получает специфичные детали одного счётчика. Пользователь вводит номер счётчика, который передается в вызов интерфейса. В итоге выводится такая информация, как CSR (Control and Status Register), ширина счётчика и тип (аппаратура или прошивка).

Pacширение: 0x544D (Timer Extension). Функция: 0x1.

11.7. Function: Get details of a counter (FID #1)

```
struct sbiret sbi_pmu_counter_get_info(unsigned long counter_idx)
```

Get details about the specified counter such as underlying CSR number, width of the counter, type of counter hardware/firmware, etc.

The counter_info returned by this SBI call is encoded as follows:

```
counter_info[11:0] = CSR (12bit CSR number)
counter_info[17:12] = Width (One less than number of bits in CSR)
counter_info[XLEN-2:18] = Reserved for future use
counter_info[XLEN-1] = Type (0 = hardware and 1 = firmware)
```

If counter_info.type == 1 then counter_info.csr and counter_info.width should be ignored.

Returns the counter_info described above in sbiret.value.

The possible error codes returned in sbiret.error are shown in the Table 36 below.

Error code	Description	
SBI_SUCCESS	counter_info read successfully.	
SBI ERR INVALID PARAM	counter, idx points to an invalid counter.	

Table 36. PMU Counter Get Info Errors

4. System Shutdown

Завершает работу системы. Расширение: 0x53525354 (SRST Extension). Функция: 0x0.


5.9. Extension: System Shutdown (EID #0x08)

```
void sbi_shutdown(void)
```

Puts all the harts to shutdown state from supervisor point of view.

This SBI call doesn't return irrespective whether it succeeds or fails.

Демонстрация



Меню OpenSBI:

- * 1. Get SBI specification version
- * 2. Get number of counters
- * 3. Get details of a counter
- * 4. System shutdown

Введите опцию: 1

Версия SBI: 2.000

Меню OpenSBI:

- * 1. Get SBI specification version
- * 2. Get number of counters
- * 3. Get details of a counter
- * 4. System shutdown

Введите опцию: 2

Число счётчиков: 35

Меню OpenSBI:

- * 1. Get SBI specification version
- * 2. Get number of counters
- * 3. Get details of a counter
- * 4. System shutdown

Введите опцию: 12313

Такой опции нет. Попробуйте снова.

Меню OpenSBI:

- * 1. Get SBI specification version
- * 2. Get number of counters
- * 3. Get details of a counter
- * 4. System shutdown

Введите опцию: 4

Завершение работы системы...

Спасибо за использование программы!

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с принципами организации ввода/вывода без операционной системы на примере компьютерной системы на базе процессора с архитектурой RISC-V и интерфейсом OpenSBI с использованием эмулятора QEMU.