Rapport de TP FPGA

FPGA 1 Systèmes programmables

Ayrault Maxime 3203694 - Nguyen Gabriel 3200625

Introduction

Ce document présente les 3 TPs de du cours de **FPGA** que nous avons réalisé ce semestre Le rapport commence par montrer notre premier TP et comment nous avons pris en mains le logiciel **Vivado** pour écrires des *IP* et réaliser des tests.

Puis nous avons vu dans le deuxieme TP de quelle façon se servir du microcontroleur embarqué sur la carte.

Et enfin nous avons terminé par regrouper tout cela pendant le 3eme TP pour réaliser une petite architecture.

Lors de ce ces différents TP nous avons commencé par prendre en main le logiciel **Vivado** ainsi que la carte

FPGA Nexys 4DDR.

Puis nous avons réalisé différents scénarios pour mettre en place ce que nous avions vu en cours. Nous avons ensuite, continué sur la prise en main du *microcontroleur* **MicroBlaze** et la gestion des interruptions.

Une fois tous ces *TP*s réalisés nous avions les connaissances néccesaires nous permettant de mener à terme le projet.

TP 1

Synthèse VHDL sur FPGA

Le double objectif de ce TP est de :

- Prendre en main la chaîne de conception **Xilinx Vivado** ainsi que la carte FPGA **Nexys 4 DDR** sur laquelle nous travaillerons.
- De comprendre comment fonctionne l'outil de synthèse de *Vivado* et de quelle façon il va interpréter un code **VHDL** imprécis ou erroné.

I. prise en main du modèle

La prise en main du modèle s'est effectuée en plusieurs étapes:

- création d'un module VHDL pour comprendre de quelle façon gerer les entrées sorties.
- Testbench et simulation avec Modelsim pour verifier comme implementation avant de l'envoyer sur la carte.

3) Création d'un module VHDL

Dans cette première partie, nous allons créer un module permettant d'allumer des **LEDS** selon la valeur des *interrupteurs* se trouvant sur la carte.

Le modèle VHDL est découpé en 2 parties :

- la partie port qui permet de déclarer l'interface du modèle
- la partie architecture Behavioral qui permet de définir le comportement du modèle, c'est à dire la relation entre les entrées et les sorties du modèle.

Dans notre modèle, il y a 3 switchs nommé SW0, S1 et SW2 en entrée et un tableau de contenant la commande de 3 leds. Il faut expliquer pourquoi un tableau et non pas 3 leds LED1, LED2 et LED3. Les led LED0 et LED1 sont commandées respectivement par les interupteurs SW0 et SW1. La led LED2 est commandé lorsque les 3 interupteurs sont à l'état 1.

```
entity TEST is
  Port ( -- input signal, switch 0
        SW0 : in STD_LOGIC;
        -- input signal, switch 1
        SW1 : in STD_LOGIC;
        -- input signal, switch 2
        SW2 : in STD_LOGIC;
        -- output signal the first 3 leds of the board
        LED : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0)
        );
end TEST;
architecture Behavioral of TEST is
begin
```

```
-- when switch 0 is on - led 0 is on
LED(0) <= SW0;
-- when switch 1 is on - led 1 is on
LED(1) <= SW1;
-- when the three switchs are all on - all the led are on too
LED(2) <= SW0 and SW1 and SW2;
end Behavioral;</pre>
```


4) Testbench et simulation avec Modelsim

Le Testbench va consister à commander successivement les interupteurs SW0, SW1 et SW2. Ceci permet de voir les 3 leds s'allumer successivement. Puis l'interupteur SW0 est éteint, donc les led LED0 et LED2 doivent s'éteindre.

Le code du test :

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity TB_Test is
end TB_Test;
architecture Behavioral of TB Test is
  -- Signaux pour le port map du module \tilde{A} tester
  signal SW0 : STD_LOGIC;
  signal SW1 : STD_LOGIC;
  signal SW2 : STD_LOGIC;
  signal LED : STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
begin
   -- Instanciation du Module Test
   10: entity work. Test
   port map(SW0,SW1,SW2,LED);
   -- Evolution des Entrees
   SW0 <= '0', '1' after 200 ns, '0' after 800 ns;
   SW1 <= '0', '1' after 400 ns;
   SW2 <= '0', '1' after 600 ns;
  end Behavioral;
```

Voici le chronogramme de la simulation de notre programme précédent.



On peut remarquer que les bits de sortie (*LED*) correspondent bien au comportement que l'on cherchait à obtenir.

II. Cas d'études-Synthèse VHDL

Nous avons séparé cette étude en **4 parties** distinctes, les 3 premières parties sont composées d'un petit système permettant de réaliser une fonction simple.

Dans la dernière partie de cette étude nous avons tout regroupé en un seul bloc ce qui nous a permis d'effectuer toutes les actions demandées.

1) Compteurs imbriqués

Le fichier Test_CPT permet d'instancier une petite structure comprenant deux *compteurs* et une gestion de l'affichage des 4 premières **LEDS**.

Un Premier compteur Cpt inverse la valeur du signal start une fois tous les $20000000\ cycles$, il est initialisé à '0'.

A chaque fois que le signal start vaut '1' le compteur Cpt2 (sur 28 bits) est incrémenté.

Il y a deux modes pour l'affichage sur les LEDS

- Le bouton gauche est appuyé -> Les 4 LEDS de gauche de la carte sont allumées.
- Le bouton gauche est relâché -> Affichage des 4 MSB de CPT2 sur les 4 premières LEDS.

Il y avait plusieurs erreurs dans le code qui l'empêchaient de fonctionner normalement :

• Le compteur *CPT* était borné à 20000000 et la valeur de seuil pour déclencher le signal start était de 70000000, *CPT* ne l'atteignait jamais.

```
entity Test_CPT is
  Port ( -- Clock
         Clk : in STD_LOGIC;
          -- Asynchronous Reset
         Reset : in STD_LOGIC;
          -- Left Button
         Button_L : in STD_LOGIC;
          -- The 4 output for the LED
          LED : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)); -- LED de sortie
end Test_CPT;
architecture Behavioral of Test_CPT is
-- modulo N counter
signal Cpt: integer range 0 to 20000000;
-- 28 bits counter
signal Cpt2: std_logic_vector(27 downto 0);
-- start signal
signal start: std_logic;
begin
  -- Gestion Cpt et Start --
  ______
 process(Clk,Reset)
 begin
    if Reset = '1' then
     -- Asynchronous Reset
     Cpt <= 0;
     start <= '0';
   if rising_edge(Clk) then
      -- increment Cpt
      Cpt <= Cpt + 1;</pre>
      -- if the bound limit is reach
      if Cpt = 20000000 then -- *** Correction de 20000000 au lieu de 70000000 ***
       -- invert start level
       start <= not start;
       -- Reset Cpt
       Cpt <= 0;
      end if;
    end if;
  end process;
```

2) Compteur d'impulsion

Le fichier Test_Impulse permet d'instancier une petite structure permettant d'utiliser deux boutons. le *bouton de gauche* sert à incrémenter la valeur de notre compteur, celui du *centre* sert à le décrémenter.

Le compteur est un compteur sur **4 bits** dont la valeur est affichée en binaire sur les 4 premières **LEDS** de la carte. Il y a aussi la **LED** 15 qui s'allume une fois que la valeur définie comme seuil est dépassée.

Lors de l'implémentation, nous avons remarqué que la fonction écrite dans le fichier VHDL ne pouvait pas fonctionner car la synchronisation était faite par 2 signaux (*Button_L* et *Button_C*) ce qui n'est pas possible.

Nous avons aussi rencontré un problème de fréquence. En effet la carte tournant à 100MHz nous ne pouvions pas gérer notre compteur seulement par l'appui que nous faisions sur celui ci. Nous avons donc introduit des stamps pour gérer le temps entre deux appuis. Chaque stamp a servi à limiter le temps entre deux appuis consécutifs reconnus dans l'implémentation. La vitesse d'incrémentation du compteur est donc bloquée à 1 appui toutes les secondes.

```
entity IMPULSE_COUNT is
 Port ( -- clock
               : in STD_LOGIC;
         Clk
         -- Reset Asynchrone
         Reset : in STD_LOGIC;
         -- Leds Values
         Count
                : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
         -- Indicateur Valeur Seuil
         Sup
              : out STD_LOGIC;
         -- Center Button
         Button_C : in STD_LOGIC;
         -- Left Button
         Button_L : in STD_LOGIC);
end IMPULSE_COUNT;
architecture Behavioral of IMPULSE_COUNT is
  -- Impulse counter
 signal cpt : std_logic_vector(3 downto 0);
  -- Signal to avoid bounce for left button
 signal stamp1 : integer range 0 to 100000000;
  -- Signal to avoid bounce for center button
  signal stamp2 : integer range 0 to 100000000;
begin
  -- put the cpt value as led value
 count <= cpt;</pre>
 process(reset, clk)
 begin
     -- Asynchrnous Reset
    if reset='1' then
         cpt<="0000";
     end if;
     if rising_edge (clk) then
         -- Increment stamp1
         stamp1 <= stamp1 + 1;</pre>
         -- Increment stamp2
         stamp2 <= stamp2 + 1;</pre>
         -- if left button is hit and at the right timming
         if Button_L = '1' and stamp1 > 20000000 then
            -- Reset stamp1
            stamp1 <= 0;
            -- increment cpt value
            cpt<=cpt+1;
```

```
end if;
         -- if center button is hit and at the right timming
         if Button_C = '1' and stamp2 > 20000000 then
            -- Reset stamp1
            stamp2 <= 0;
            -- decrement cpt value
            cpt<=cpt-1;
         end if;
    end if;
 end process;
process(Cpt)
begin
   -- if cpt is greater than 9 then sup output is equal to 1
  if (cpt > 9) then
      Sup<='1';
   else
    Sup<='0';
   end if;
 end process;
end Behavioral;
```

3) Décodeur

Le fichier Selector permet d'instancier un décodeur qui prend en entrée les signaux de sortie (*sup* et *cout*) du fichier impulse_Count, et initialise le signal *Limit* qui affichera différents motifs sur les 16 **LEDS** en fonction de ces deux signaux.

Il y a eu des erreurs de compilation car dans le fichier initial toutes les conditions du case n'étaient pas déclarées. Il a fallu retirer le commentaire indiquant when others => NULL pour résoudre ce problème. Il a aussi fallu rajouter au niveau de l'initialisation des valeurs du signal *Decode*, la ligne suivante else "00".

```
entity Selector is
Port (-- Clock
    Clk : in STD_LOGIC;
    -- Asynchronous Reset
    Reset : in STD_LOGIC;
    -- Right Button
    Button_R: in STD_LOGIC;
    -- Compteur d'entré
    Count : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
    -- Valeur Seuil
    Sup : in STD_LOGIC;
```

```
-- Bound Value
       Limit : out STD_LOGIC_VECTOR (27 downto 0));
end Selector;
architecture Behavioral of Selector is
  -- Commande du Decodeur
  signal Decode: std_logic_vector(1 downto 0);
begin
-- Gestion du Décodeur
  process(Clk,Reset)
  begin
       -- Reset Asynchrone
       if Reset = '1' then
          Limit <= (others =>'0');
       -- Si On A un Front d'Horloge
       elsif rising_edge (Clk) then
         -- Si On Appuie sur le Bouton Right
        if Button_R = '1' then
       -- Signification de Limit (Pour la Machine à États de la Suite du TP)
       -- Les 2 MSB définissent le Mode de Clignotement
       -- 00 --> **LEDS** Toujours Éteintes
       -- 10 -->
                   Clignotement des **LEDS**
                        La Fréquence de Clignotement
                    Dépend des LSB de Limit
                     24 Millions --> 1 fois par Seconde
                        8 Millions --> 3 fois par Seconde
       -- 11 -->
                    **LEDS** Toujours Allumées
            case (Decode) is
              when "00" => Limit <= (others => '0');
              when "01" => Limit <= X"96E3600";-- 24 000 000 en Décimal</pre>
              when "10" => Limit <= X"87A1200";-- 8 000 000 en Décimal</pre>
              when "11" => Limit <= (others => '1');
              when others => NULL;
           end case;
         end if;
       end if;
   end process;
```

4) FSM

Dans cette étape le but est d'implémenter une **machine à état** qui va permettre de gérer les différents états des **LEDS** (éteintes, allumées ou clignotement).

```
entity FSM is
Port ( --Horloge
      Clk : in STD_LOGIC;
       --Reset Asynchrone
      Reset : in STD_LOGIC;
       --Mode d'Affichage des **LEDS**
       Mode : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
       --Seuil du Compteur pour Vitesse
       Seuil : in STD_LOGIC_VECTOR (25 downto 0);
       --Commande des **LEDS**
       LED : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
 end FSM;
 architecture Behavioral of FSM is
 -- Compteur de Temporisation
 signal cpt: integer range 0 to 24000000;
 -- FSM States
 type etat is (LED_OFF, CLIGN_OFF, LED_ON, CLIGN_ON);
 -- État Présent, État Futur
 signal EP,EF: etat;
begin
 -- Gestion du Compteur de Temporisation
 process(Clk,Reset)
```

```
begin
   -- Reset Asynchrone
   if Reset='1' then
      Cpt <= 0;
   -- Si on A un Front d'Horloge...
   elsif rising_edge(Clk) then
      -- Si On Est en Mode Clignotement, le Compteur s'incrémente
      if (EP = CLIGN_OFF) or (EP = CLIGN_ON) then
        Cpt <= Cpt + 1;</pre>
      -- Sinon, on Remet le Compteur à 0
        Cpt <= 0;</pre>
        end if;
        end if;
        end process;
-- MAE - Registre d'État
process(Clk,Reset)
begin
       -- Reset Asynchrone
       if Reset = '1' then
         EP <= LED OFF;
       -- Si on a un Front d'Horloge
       elsif rising_edge (Clk) then
         -- Mise à Jour du Registre d'Etat
         EP <= EF;
       end if;
end process;
-- MAE - Évolution des États et des Sorties
______
process(Cpt,EP,Mode,Seuil)
begin
  -- Par Défaut les **LEDS** sont Éteintes
 LED <= "0000";
         Modes de Fonctionnement
           Mode = 00 --> **LEDS** Éteintes
           Mode = 10 --> **LEDS** Clignotent
           Mode = 11 --> **LEDS** Allumées
 case (EP) is
```

```
-- **LEDS** Éteintes
-- On Reste dans cet État Tant que Mode est à 00
-- Si Mode Passe à 10, On Passe en **LEDS** Clignotement
-- Si Mode Passe à 11, On Passe en **LEDS** Allumées
 when LED_OFF => LED <= "0000";</pre>
  --Rajout de la valeur en sortie
                    if Mode = "10" then
                       EF <= CLIGN_OFF;</pre>
                    elsif Mode = "11" then
                       EF <= LED_ON;
                    else
                       EF <= LED_OFF;</pre>
                    end if;
  -- **LEDS** Clignotement - (Eteint)
  -- Le Compteur Compte Jusqu'au Seuil puis on Passe à l'Etat Suivant
 when CLIGN OFF => LED <= "0000";</pre>
  --Rajout de la valeur de sortie
                    if Mode = "00" then
                       EF <= LED_OFF;</pre>
                    elsif Mode = "11" then
                       EF <= LED_ON;
                    else
                       EF <= CLIGN OFF;</pre>
                    end if;
                    if Cpt = Seuil then
                      EF <= LED_ON;
                    end if;
  -- **LEDS** Allumées
  -- On Reste dans cet état tant que Mode est à 11
  -- Si Mode Passe à 10, On Passe en **LEDS** Clignotement
  -- Si Mode Passe à 00, On Passe en **LEDS** Éteintes
  when LED ON => LED <= "1111";
                    if Mode = "10" then
                       EF <= CLIGN ON;
                    elsif Mode = "00" then
                       EF <= LED_OFF;</pre>
                    else
                       EF <= LED_ON;
                    end if;
  -- **LEDS** Clignotement - (Allumé)
  -- Le Compteur Compte Jusqu'au Seuil puis on Passe à l'état Suivant
 when CLIGN_ON => LED <= "1111";</pre>
                    if Mode = "00" then
                       EF <= LED OFF;
                    elsif Mode = "11" then
                       EF <= LED_ON;
                       EF <= CLIGN_ON;</pre>
                    end if;
                    if Cpt = Seuil then
                       EF <= LED_OFF;</pre>
```

```
end if;
end case;
end process;
end Behavioral;
```

Conclusion

Nous avons durant ce TP été confrontés à plusieurs problèmes, ce qui nous a obligé à entrer dans le code pour en comprendre le fonctionnement. Nous avons réussi à implémenter une machine à état gérant des Leds.

TP₂

Codesign Materiel/Logiciel


L'objectif de ce TP est d'implémenter puis de programmer un système mixte matériel/logiciel sur le **FPGA**. Ce système sera basé sur le processeur embarqué *Microblaze* de *Xilinx*.

Le développement sera réalisé grâce aux outils suivants :

- Le mode **IP Integrator** de *Vivado* pour la génération de la plate-forme matérielle.
- SDK (Software Development Kit) pour le développement et l'exécution de l'application logicielle.

II. Spécification de la plate-forme matérielle

Voici l'architecture que nous avons créée et que nous allons utiliser lors de ce TP.



V. Développement de l'application logicielle

Dans cet exercice nous devions écrire un *programme C* qui devait être exécuté sur le microcontrôleur Microblaze afin d'allumer les **LEDS** en actionnant les interrupteurs.

Code écrit:

```
#include "xgpio.h"
#include "xparameters.h"
int main (int argc, char **argv ) {
       /* déclarer GPIO */
      XGpio led, button;
       /* registre lecture écriture sur 32 bits */
       u32 lecture = 0;
       /* initialiser la struct XGPIO */
      XGpio_Initialize (&led, 1);
       /* fixer la direction des switch */
      XGpio_SetDataDirection (&led, 1, 1);
       /* fixer la direction des led */
      XGpio_SetDataDirection (&led, 2, 0);
      while (1) {
           /* lire la valeur des 4 switchs */
           lecture = XGpio_DiscreteRead (&led, 1);
           /* écrire la valeur lu */
           XGpio_DiscreteWrite (&led, 2, lecture);
  return 0;
```

Une fois cette partie réalisée nous devions modifier notre programme pour que :

- Les **LED** clignotent si **l'interrupteur** 0 est relevé, sinon elles affichent un motif fixe .
- Si l'interrupteur 1 est relevé alors :
 - Si on appuie sur le **bouton Left**, les 4 **LEDS** de gauche s'allument.
 - Si on appuie sur le bouton Right, les 4 LEDS de gauche s'éteignent.
 - Si on appuie sur le bouton Center, on incrémente un compteur modulo 16 qui s'affiche sur les 4 LEDS de droite. Nous avons réfléchi notamment à la gestion des rebonds des boutons.

Code écrit:

```
int i = 0;
int cpt;
/* declarer GPIO */
XGpio led, button;
/* registre lecture ecriture */
u32 lecture = 0, ecriture = 0;
/* initiliser la struct XGPIO led/switch */
XGpio_Initialize (&led, 1);
/* initiliser la struct XGPIO boutons */
XGpio_Initialize (&button, 0);
/* fixer la direction des switch (entrée) */
XGpio_SetDataDirection (&led, 1, 1);
/* fixer la direction des led (sortie) */
XGpio_SetDataDirection (&led, 2, 0);
/* fixer la direction des bouton (entrée) */
XGpio_SetDataDirection (&button, 1, 1);
 while (1) {
   /* lire la valeur des 4 switchs */
   lecture = XGpio_DiscreteRead (&led, 1);
   if ( (lecture & 0x1) == 1) {
     /* si interrupteur 0 est levé */
     /* ecrire un motif sur led */
     XGpio_DiscreteWrite (&led, 2, 0xF);
     for ( i = 0 ; i < 5000000000 ; i++) {}
     /* ecrire un motif sur led */
     XGpio_DiscreteWrite (&led, 2, 0x0);
   } else if ( ((lecture>>1) & 0x1) == 1 ) {
     /* si intterupteur 1 est levé*/
     /* lire la valeur des 4 switchs */
     lecture = XGpio_DiscreteRead (&button, 1);
     /* si bouton droit appuyé */
     if (lecture & 0x1 == 1) {
       /* eteindre les led */
       XGpio_DiscreteWrite (&led, 2, 0x1);
```

```
/* si bouton gauche appuyé */
else if ( ((lecture >> 1) & 0x1 == 1) ) {
    /* allumer les led */
    XGpio_DiscreteWrite (&led, 2, 0xF);
}

/* si bouton du centre appuyé */
else if ((lecture >> 2) & 0x1 == 1) {
    /* incrementer cpt */
    cpt = (cpt + 1) % 16;
    XGpio_DiscreteWrite (&led, 2, cpt);
}

} else {
    /* le reste */
    /* ecrire un motif sur led */
    XGpio_DiscreteWrite (&led, 2, 0x3);
}

return 0;
}
```

VI. Utilisation du contrôleur d'interruption

Nous allons à présent utiliser les **boutons poussoirs** en mode **interruption**. Voici le code que nous avons écrit pour cela :

```
int main (int argc, char **argv ) {
  int cpt = 0;

/* registre lecture ecriture */
  u32 ecriture = 0;

/* Initialize the interuption */
  XIntc_Initialize (&Intc, INTERUPT_ID);

/* initiliser la struct XGPIO led/switch */
  XGpio_Initialize (&led, 1);

/* initiliser la struct XGPIO boutons */
  XGpio_Initialize (&button, BUTTON_ID);

/* fixer la direction des switch (entrée) */
  XGpio_SetDataDirection (&led, 1, 1);

/* fixer la direction des led (sortie) */
  XGpio_SetDataDirection (&led, 2, 0);
```

```
/* fixer la direction des bouton (entrée) */
XGpio_SetDataDirection (&button, 1, 1);
GpioIntrExample (&Intc, &button, BUTTON_ID, INTERUPT_CHANNEL, INTERUPT_CHANNEL);
while (1) {
  /* lire la valeur des leds */
  lecture = XGpio_DiscreteRead (&led, 1);
  if ( (lecture & 0x1) == 1) {
   /* si interrupteur 0 est levé */
         /* ecrire un motif sur led */
         XGpio_DiscreteWrite (&led, 2, 0xF);
         delay(led);
         /* ecrire un motif sur led */
         XGpio_DiscreteWrite (&led, 2, 0x0);
         delay(led);
   } else if ( ((lecture>>1) & 0x1) == 1 ) {
      /* si intterupteur 1 est levé*/
      /* si bouton droit appuyé */
      if (IntrFlag == 1) {
       IntrFlag = 0;
        /* eteindre les led */
       XGpio_DiscreteWrite (&led, 2, 0x1);
      /* si bouton gauche appuyé */
      else if ( (IntrFlag == 2) ) {
       IntrFlaq = 0;
        /* allumer les led */
       XGpio_DiscreteWrite (&led, 2, 0xF);
      /* si bouton du centre appuyé */
      else if (IntrFlag == 3) {
       IntrFlag = 0;
       /* incrementer cpt */
        cpt = (cpt + 1) % 16;
        XGpio_DiscreteWrite (&led, 2, cpt);
        delay (led);
      }
```

```
} else {
    /* le reste */
    /* ecrire un motif sur led */
    XGpio_DiscreteWrite (&led, 2, IntrFlag);//0x3);
}

return 0;
}
```

Conclusion

Nous avons vu dans ce deuxieme *TP* l'utilisation du **Microblaze** et de quelle façon l'interfacer avec Le code matériel de la *carte*

TP 3

Conception d'IP pour le Microblaze

L'objectif de ce TP est de réaliser une **IP** destinée à être connectée au **Microblaze**, en remplacement du contrôleur de **LED**. Le système ainsi généré sera programmé pour réaliser quelques exemples d'applications.

Comme pour la partie précédente, le développement sera réalisé grâce aux outils Xilinx :

- Vivado pour le développement de l'IP et la génération de la plate-forme matérielle.
- SDK (Software Development Kit) pour le développement et l'exécution de l'application logicielle.

I. Création d'une IP contrôleur de LED

Nous avons commencé ce TP en créant une nouvelle **IP**, ceci pour nous permettre de gérer les différentes **LEDS**.

Voici le module *VHDL* **my_led.vhd** qui a été rajouté à notre **IP**, qui allume les **LEDS** 4 par 4 selon le(s) switch levé(s).

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity myip_led is
port (
   sw_state : in Std_Logic_vector (3 downto 0);
   led : out Std_Logic_Vector (15 downto 0)
```

Voici aussi les différents parties des fichiers my_led_v1_0.vhd et my_led_v1_0_S00_AXI.vhd que nous avons modifiés.

my_led_v1_0.vhd

```
port (
    -- Users to add ports here

led : out Std_Logic_Vector (15 downto 0);

-- User ports ends
    -- Do not modify the ports beyond this line
```

my_led_v1_0_S00_AXI.vhd

```
port (
    -- Users to add ports here

led : out Std_Logic_Vector (15 downto 0);

-- User ports ends
    -- Do not modify the ports beyond this line
```

```
signal sw_state : Std_Logic_vector (3 downto 0);
begin
-- I/O Connections assignments
```

```
-- Add user logic here

LO: entity work.myip_led port map (sw_state, led);


sw_state (0) <= slv_reg0(0);
sw_state (1) <= slv_reg0(1);
sw_state (2) <= slv_reg1(0);
sw_state (3) <= slv_reg1(1);

-- User logic ends
```


II. Intégration de l'IP au système Microblaze

Maintenant que notre nouvelle **IP** pour la gestion des ****LEDS**** est réalisée nous allons pouvoir l'intégrer à notre système pour pouvoir l'utiliser.

Voici une image de notre IP avec ces différentes entrées/sorties.



Et l' IP rajoutée à l'intérieur de notre système.



III. Développement logiciel

Nous avons ensuite créé un programme C qui utilise notre IP et le système décrit précédemment. Il va aller lire l'état des 4 premiers interrupteurs et va allumer les **LEDS** par bloc de 4 si les interrupteurs sont actifs.

```
#include "xgpio.h"
#include "myip_led.h"
#include "xparameters.h"

#define SW_ID XPAR_SW_DEVICE_ID
#define BASE_ADDR XPAR_MYIP_LED_0_S00_AXI_BASEADDR
```

```
int main () {
XGpio sw;
u32 lecture;
u32 \text{ masque} = 0;
/* initiliser la struct XGPIO led/switch */
XGpio_Initialize (&sw, SW_ID);
/* fixer la direction des switch (entrée) */
XGpio_SetDataDirection (&sw, 1, 1);
while (1) {
  masque = 0x0;
   /* lire la valeur des leds */
  lecture = XGpio_DiscreteRead (&sw, 1);
   /* écriture dans le reg 0 */
   if ( (lecture & 0x1) == 1) {
    masque = 0x1;
  if ( (lecture>>1 & 0x1) == 0x1) {
    masque = 0x2;
  MYIP_LED_mWriteReg (BASE_ADDR, MYIP_LED_S00_AXI_SLV_REG0_OFFSET, masque);
  masque = 0;
  /* écriture dans le reg 1 */
  if ( (lecture>>2 & 0x1) == 1) {
    masque = 0x1;
   if ( (lecture >> 3 \& 0x1) == 0x1) {
    masque = 0x2;
  MYIP_LED_mWriteReg (BASE_ADDR, MYIP_LED_S00_AXI_SLV_REG1_OFFSET, masque);
return 0;
```

Conclusion

Nous avons réussi à programmer notre gestion automatique des **LEDS** en apprenant à nous servir de l'outil de synthèse *Vivado*, à *débogger* un programme, et à ajouter les morceaux de programme C permettant de mettre en place notre gestion de **LEDS**.