

Arquitectura I

Proyecto Integrador

Profesor:

• Toledo, Luis Eduardo

Integrantes:

- Suppia, Sofía Milagros
- Teyo, Máximo

Ciclo lectivo 2023

Fecha: 17/11/23

Introducción

Este proyecto representa una extensión y aplicación práctica de los conceptos fundamentales abordados en la materia de Arquitectura de Computadoras 1. Enfocándonos en la manipulación de una placa DEO-Nano, la finalidad principal es crear un sistema interactivo que permita al usuario controlar y experimentar con diversas secuencias de luces.

Es relevante destacar que la totalidad de la codificación del proyecto se realiza en lenguaje de programación Assembly. Este enfoque, ofrece una perspectiva única para comprender a fondo la arquitectura subyacente de la placa DEO-Nano y proporciona una experiencia inmersiva en la programación de sistemas embebidos.

A través de la implementación de estructuras switch-case y funciones en código nemotécnico, se busca no solo abordar los aspectos teóricos de la arquitectura, sino también consolidar la habilidad para traducir conceptos de más alto nivel, como la estructura de control de un menú, en instrucciones de bajo nivel comprensibles por el hardware.

Adicionalmente, la introducción de un sistema de control de acceso mediante password y la manipulación de secuencias de luces, ya sea mediante algoritmo o tablas de datos, amplían la complejidad del proyecto, promoviendo un enfoque integral en la implementación de soluciones robustas.

Este trabajo, por lo tanto, no solo se presenta como un desafío técnico, sino como una oportunidad para fusionar los conocimientos teóricos con la habilidad práctica, brindando a los estudiantes una experiencia integral en el desarrollo de sistemas embebidos a nivel de hardware. La combinación de los conceptos de Arquitectura de Computadoras 1 con la implementación práctica en Assembly sitúa a los participantes en la vanguardia de la programación de sistemas embebidos.

Objetivo

Este proyecto tiene como propósito la integración coherente y funcional de los ejercicios prácticos desarrollados en la materia. Los objetivos específicos son los siguientes:

- 1. Desarrollar un Menú Interactivo:
 - Implementar un menú que permita al usuario elegir entre cuatro secuencias de luces distintas.
 - Incluir dos secuencias predefinidas, "Auto fantástico" y "Choque", desarrolladas respectivamente mediante algoritmo y tabla de datos.
 - Facilitar la creación de las otras dos secuencias, siguiendo el formato establecido por las secuencias predefinidas.
- 2. Simulación en IDE Quartus 1.19:
 - Integrar el menú y las cuatro secuencias en el simulador del IDE Quartus
 1.19 para verificar su funcionalidad y corrección.
- 3. Programación en Placa DEO-Nano:
 - Cargar el código en hexadecimal generado por el proyecto en la placa "DEO-Nano".
 - Ejecutar el programa en la placa para asegurar su desempeño en un entorno de hardware real.
- 4. Control de Velocidad de Secuencias:
 - Implementar una opción que permita al usuario ajustar la velocidad de ejecución de cada secuencia.
 - Habilitar la posibilidad de incrementar o reducir la velocidad presionando las teclas correspondientes.
- 5. Implementación de Control de Acceso:
 - Integrar un sistema de control de acceso mediante password al menú principal del sistema.
 - Desarrollar la funcionalidad para mostrar asteriscos mientras se ingresa el password y comparar con una clave predefinida.
 - Abortar el programa después de tres intentos fallidos de ingreso.
- 6. Interfaz Gráfica Dinámica:
 - Cambiar dinámicamente la pantalla cada vez que el usuario selecciona una secuencia, indicando claramente cuál secuencia está en ejecución.
 - Implementar la capacidad de abandonar una secuencia en curso y regresar al menú principal, apagando todas las luces asociadas a la secuencia.
- 7. Mantenimiento de Velocidades entre Secuencias:
 - Conservar la velocidad ajustada por el usuario cuando cambia entre diferentes secuencias, garantizando una transición fluida y coherente.

Estos objetivos se alinean con la finalidad del proyecto de aplicar los conocimientos teóricos en un contexto práctico, proporcionando a los estudiantes una experiencia integral en el desarrollo de sistemas embebidos mediante la manipulación de la placa DEO-Nano y el uso del lenguaje de programación Assembly.

Desarrollo

A continuación, vamos a explicar que contiene el trabajo y como fue desarrollado. A vez se va a mostrar su funcionamiento.

Primero vamos a mostrar como se han indicado los Pines:

INport: A continuación, se detalla que pines corresponden a cada señal de entrada INport del módulo top:

1	1	1	E1	M15	В9	Т8	M1
[7]	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	[0]

Como se puede observar los tres bits más significativos no han sido asignados a ningún pin, lo que implica que, por defecto, su valor será 1.

OUTport: A continuación, se detalla que pines corresponden a cada señal de entrada OUTport del módulo top:

L3	B1	F3	D1	A11	B13	A13	A15
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

- resetLow: Para esta señal utilizamos el botón key_0 asignado al pin J15.
- clk: Para esta señal utilizamos el pin R8 asignado al clock de 50 MHz propio de la placa.

Ahora veamos cómo funciona la placa:

Dado que los pines E1 y J15, correspondientes a los botones key_0 y key_1 tienen funcionamiento por bajo (es decir, mientras no están presionados, la señal que emiten corresponde a un uno lógico, mientras que cuando son presionados, emiten un cero lógico) realizamos la siguiente corrección al código del ARM reducido implementado para llevar a cabo el proyecto.

```
module top(input logic clk, reset,
input logic [7:0] INport,
output logic [7:0] OUTport);

logic [31:0] WriteData, DataAdr;
logic MemWrite, MemtoReg, PortSel;
logic [31:0] PC, Instr, ReadData, MemData;
logic [7:0] INData;
```

La corrección consiste en la negación de la señal externa del *clock* (*resetLow* en la imagen de la derecha) proveniente de la placa, valor que luego asignamos a una señal interna (*reset*) para sustituir la señal original.

Por último, vemos la lectura de datos por tabla y la ampliación de memoria:

Para poder implementar secuencias leídas desde tabla, tuvimos que insertar las siguientes líneas de código al ARM reducido. A su vez, debido al aumento de datos tuvimos que ampliar la RAM de RAM[63:0] paso a RAM[127:0]

```
30
     □ module dmem(input
                               logic
                                               clk, we,
                      input logic [31:0] a, wd, output logic [31:0] rd);
31
32
33
34
          logic [31:0] RAM[127:0];
35
36
37
        initial
               $readmemh("C:\\Users\\Maxi\\Desktop\\Arqui1\\dmem_io.dat",RAM);
38
39
40
          assign rd = RAM[a[31:2]]; // word aligned
41
42
43
          always_ff @(posedge clk)
       if (we) RAM[a[31:2]] <= wd;|
endmodule</pre>
44
```

Algo similar sucede con el módulo imem, debido a la cantidad de instrucciones que necesitamos debimos aumentar la RAM de [63:0] paso a [511:0] de RAM

Luego de indicar y mostrar cómo están inicializados los pines y los cambios que se realizaron al módulo top, ahora veremos cómo es el funcionamiento. Primero se mostrará como se realizó el password, luego el menú y finalmente las secuencias.

Password: para la realización de este se utilizaron los 4 dip - switches ([3][2][1][0]) prendidos (1111). En la siguiente imagen se puede observar la porción de código de este:

```
/-----/
Inicio:
   SUB R0, R15, R15 //00
   ADD R2, R0, #0x01 // luces a prender
   ADD
         R8, R0, #3 // contador de intentos
   STR
          R2, [R0, #0x800] //3
          R2, R2, R2 // sumador para encender luces
   ADD
   Vuelta:
         R4, R0, #2 // Movemos un 2 al registro R4, contador para el bucle de lectura //5
   ADD
Lectura:
          R4, R4, #0x01 // Restamos uno al contador y actualizamos banderas
          R1, [R0, #0x800] // Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
   LDR
   BNE
                      // lectura #0x18
         Lectura
   ANDS R6, R1, #0x10 // Verificamos pin E1 apagado (botón presionado)
   BEO
         Verificacion // verificacion #0x30
                       // Vuelta #0x14
   В
Verificacion:
   ANDSEQ R5, R1, #0x0F // Primer máscara, verificamos switches encendidos
         MENU
   BEQ
                       // menu #0x50
   SUBS R8, R8, #1 // resto contador de intentos
         Intento
   BNE
                     // Intento si el contador no esta en cero #0xC
          Fallo
                     // Si esta en cero fallo #0x44
Fallo:
   ADD
         R7, R0, #0xFF // prende todas las luces //17
   STR
         R7, [R0, #0x800]
   В
         Fallo
                     // fallo #0x44
```

Menú: para este también se utilizan los 4 dip - switches ([3][2][1][0]) para seleccionar la secuencia que se quiere observar. Si seleccionamos el dip – switches [0] observaremos la secuencia 1, si se selecciona el dip – switches [1] podremos ver la secuencia 2, si se selecciona el dip – switches [2] se puede ver la secuencia 3 y si se selecciona el dip – switches [3] se puede observar la secuencia 4.

A continuación, se muestra una imagen del menú y como se seleccionan las secuencias:

```
/-----/
          SUB R1,R1,R1 //20
          SUB R2,R2,R2
          SUB R3,R3,R3
inicio:
          ADD
                 R2, R0, #0x80
                                    Movemos a R2 el valor #0x80, sera nuestra luz del menu //23
          STR
                 R2, [R0, #0x800]
                                    Sacamos al puerto 0x800, correspondiente a la placa, el registro R2
vuelta:
                 R3, R0, #2
                                     Movemos un 2 al registro R3, contador para el bucle de lectura //25
          ADD
lectura:
         SUBS
                 R3, R3, #1
                                     Restamos uno al contador y actualizamos banderas //26
          LDR
                 R1, [R0, #0x800]
                                     Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
          BNF
                 lectura
                                     #0x68
           ANDS
                  R2, R1, #0x0F
                                     Primer mascara, verificamos la presencia de switches encendidos
           BEQ
                  vuelta
                                    #0x64
          ANDSNE R2, R1, #0x01
                                    Segunda mascara, verificamos pin M1 encendido
          STRNE R0, [R0, #0x800]
                                     Apagamos luces del menu
                  sel1
          RNF
                                     #0×R0
          ANDSEQ R2, R1, #0x02
                                     Tercer mascara, verificamos pin T8 encendido
          STRNE R0, [R0, #0x800]
                                     Apagamos luces del menu
          BNE
                                     #0xE8
                 sel2
          ANDSEQ R2, R1, #0x04
                                    Cuarta mascara, verificamos pin B9 encendido
          STRNE R0, [R0, #0x800]
                                     Apagamos luces del menu
          BNE
                  sel3
                                     #0x120
          ANDSEQ R2, R1, #0x08
                                     Quinta mascara, verificamos pin M15 encendido
          STRNE R0, [R0, #0x800]
                                    Apagamos luces del menu
           BNE
                 sel4
                                     #0x158
                                   #0x50 Si ninguna condicion se cumplio, volvemos al inicio
                  menu
```

```
/-----/
          SUB R1,R1,R1 //44
          SUB R2,R2,R2
          SUB R3,R3,R3
sel1:
          ADD
                 R2, R1, #0x01
                                   Movemos un 1 a R2 //47
                R2, [R0, #0x800]
          STR
                                   Sacamos al puerto la luz 1, correspondiente a la opcion elegida
vuelta:
          ADD
                 R3, R0, #2
                                   Movemos un 2 al registro R3, contador para el bucle de lectura //49
lectura:
          SUBS
                 R3, R3, #1
                                    Restamos uno al contador y actualizamos banderas //50
                 R1, [R0, #0x800]
                                   Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
          LDR
                 lectura
          BNE
                                    #0xC8
          ANDS
                 R2,R1, #0x10
                                   Primer mascara, verificamos pin E1 apagado (boton presionado)
          BEQ
                 sec1
                                   #0x190
          ANDSNE R2, R1, #0x01
                                   Segunda mascara, verificamos pin M1 apagado
          BEQ
                                    #0x50
                                            Si el pin M1 sigue encendido, esperamos a E1 apagado o M1 apagado
                 vuelta
                                   #0XC4
          BNE
```

```
/-----/
          SUB R1,R1,R1 //58
          SUB R2,R2,R2
         SUB R3,R3,R3
         ADD R2, R1, #0x02
                                Movemos un 2 a R2 //61
          STR R2, [R0, #0x800] Sacamos al puerto la luz 2, correspondiente a la opcion elegida
vuelta:
         ADD
                R3, R0, #2
                                 Movemos un 2 al registro R3, contador para el bucle de lectura //63
lectura: SUBS R3, R3, #1
                                 Restamos uno al contador y actualizamos banderas //64
          LDR
                 R1, [R0, #0x800]
                                 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
          BNE
                 lectura
                                  #0x100
                 R2, R1, #0x10
          ANDS
                                  Primer mascara, verificamos pin El apagado (boton presionado)
          BEQ
                 sec2
                                  #0x1F4
          ANDSNE R2, R1, #0x02
                                  Segunda mascara, verificamos pin T8 apagado
          BEO
                                  #0x50
                 menu
          BNE
                 vuelta
                                  #0xFC Si el pin M1 sigue encendido, esperamos a E1 apagado o M1 apagado
```

120	/			/
121	/		Sele	ccion 3/
122	/			/
123				
124		SUB R1,	,R1,R1 //72	
125		SUB R2	,R2,R2	
126		SUB R3	,R3,R3	
127	sel3:	ADD	R2, R1, #0x04	Movemos un 4 a R2 //75
128		STR	R2, [R0, #0x800]	Sacamos al puerto la luz 3, correspondiente a la opcion elegida
129				
130	vuelta:	ADD	R3, R0, #2	Movemos un 2 al registro R3, contador para el bucle de lectura //77
131				
132	lectura:	SUBS	R3, R3, #1	Restamos uno al contador y actualizamos banderas //78
133		LDR	R1, [R0, #0x800]	Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
134		BNE	lectura	#0x138
135				
136		ANDS	R2, R1, #0x10	Primer mascara, verificamos pin E1 apagado (boton presionado)
137		BEQ	sec3	#0x2B0
138				
139		ANDSNE	R2, R1, #0x04	Segunda mascara, verificamos pin B9 apagado
140		BEQ	menu	#0x50
141		BNE	vuelta	#0x134 Si el pin M1 sigue encendido, esperamos a E1 apagado o M1 apagado
142				

```
/----- Selection 4 -----
          SUB R1,R1,R1 //86
          SUB R2,R2,R2
          SUB R3,R3,R3
se14:
          ADD
                R2, R1, #0x08
                                   Movemos un 8 a R2
                                                     //89
                 R2, [R0, #0x800]
                                    Sacamos al puerto la luz 4, correspondiente a la opcion elegida
          ADD
                 R3, R0, #2
                                    Movemos un 2 al registro R3, contador para el bucle de lectura //91
vuelta:
lectura:
          SUBS
                 R3, R3, #1
                                   Restamos uno al contador y actualizamos banderas //92
          LDR
                 R1, [R0, #0x800] Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
                  lectura
                 R2, R1, #0x10
                                    Primer mascara, verificamos pin El apagado (boton presionado)
          ANDS
           BEQ
                  sec4
           ANDSNE R2, R1, #0x08
                                   Segunda mascara, verificamos pin M15 apagado
           BEQ
                  menu
           BNE
                  vuelta
                                    #0x16C Si el pin M1 sigue encendido, esperamos a E1 apagado o M1 apagado
```

Las líneas de código que aparecen antes del rotulo que indica la selección de la opción muestran los registros que se utilizaron en el password inicializados en cero, esto nos permite que en caso de que el registro tenga almacenado algún otro dato no altere el funcionamiento del resto del programa.

Secuencio 1: LA CARRERA

```
/* Secuencia "El Choque"
    /* Realizada por tabla*/
    00000001
    00000001
    00000002 -> - - - - *
    00000002
    00000004 -> - - - - * -
    00000004
    00000008 -> - - - * - - -
    8000000
12
    00000011 -> - - - * - - -
13
    00000012 -> - - - * - -
    00000024 -> - - * - - * - -
    00000028 -> - - * - * - - -
15
    00000050 -> - * - * - - - -
    00000060 -> - * * - - - -
17
    000000C0 -> * * - - - - -
    00000080 -> * - - - - - -
```

```
/----- Secuencia 1 ------
           SUB R1,R1.R1
           SUB R5,R5,R5
           SUB R7,R7,r7
           SUB R8,R8,R8
           SUB R6,R6,R6
                                     ; E5905004 ; Cargamos el valor de tabla del delay
           LDR r5, [r0, #4]
           ADD r7, r0, #12
                                     ; E2807008 ; Guardamos el valor de la primer palabra de la secuencia
                                     ; E2808008 ; Contador de palabras de la tabla
           ADD r8,r0,#16
loop1:
           LDR r9, [r7]
                                     ; E5979000 ; Lee el dato guardado en R7 (led a prender)
           STR r9, [r0, #0x800]
                                     ; E5809800 ; Saca la luz al puerto
           ADD r6,r0,r5
                                     ; E0806005 ; Guardamos en r6 el valor del delay en r5
delay:
           SUBS r6, r6, #1
                                     ; E2566001 ; Restamos hasta llegar a cero
           BNE #0x120
                                     ; 1AFFFFFD ;
           ADD r7, r7, #4
                                     ; E2877004 ; Aumentamos en 4 para pasar a la proxima palabra de tabla
           SUBS r8,r8,#1
                                     ; E2588001 ; Restamos 1 al contador de instrucciones \  \  \, 
           ADDEQ r7,r0,#12
                                     ; 02807008 ; Si llega a cero, suma la cantidad de lineas de la tabla
           ADDEQ r8,r8,#16
                                      ; 02888008 ; Y vuelve a la primer palabra de la secuencia
           ADD R3,R0,#0x2
                                     ; E2803002 ; Contador de doble lectura
           SUBS R3,R3,#1
                                     ; E2533001 ; Lectura del puerto
lectura:
           LDR R1,[R0,#0x800]
                                     ; E5901800 ;
           BNE lectura
                                     ; 1AFFFFFC :
           ANDS R1,R1,#0x01
                                     ; E2111001 ; Mascara: verifica que se haya apagado el pin_M1
                                     ; ØAFFFFAC ;
           BEQ inicio
           BNE loop1
                                     ; 1AFFFFEF ; Si no se apaga el PIN_M1 vuelve a la secuencia
```

Secuencio 2: Auto Fantástico

```
// Secuencia "Auto Fantastico" desarrollada por algoritmo
00000080 --> * - - - - - -
                              00000002 --> - - - - - * -
00000040 --> - * - - - - -
                              00000004 --> - - - - * - -
00000020 --> - - * - - - -
                              00000008 --> - - - * - - -
00000010 --> - - - * - - - -
                              00000010 --> - - - * - - - -
00000008 --> - - - * - - -
                              00000020 --> - - * - - - -
                              00000040 --> - * - - - - -
00000004 --> - - - - * - -
00000002 --> - - - - - * -
                              00000080 --> * - - - - - -
00000001 --> - - - - - *
```

201	/			/
202	, /		Secuen	cia 2/
203	/			/
204				
205 206		SUB R1,	R1.R1 //125	
200		SUB R3,		
208		SUB R4,		
209		SUB R8,	R8,R8	
210		SUB R6,	R6,R6	
211		SUB R7,		
212 213	sec2:	add add	R4, R0, #7 R8, R0, #0	Movemos un 7 al registro R4, contador del loop1 //132 Movemos un 0 al registro R8, contador de luces encendidas
214		ADD	R6, R0, #0x80	Movemos el valor 0x80 al registro R6, este sera nuestro registro de luces
215			,,	
216	loop1:	STR	R6, [R0, #0x800]	Sacamos la luz de la secuencia al puerto //135
217		ADD	R5, R0, #6	Movemos un 6 al registro R5, contador de la division
218		ADD	R7, R0, #1	Movemos un 1 al registro R7, acumulador para division
219		SUBS	R5, R5, R8	Corregimos R5 segun la cantidad de luces que hayamos encendido y actualiza banderas
220 221		BEQ	salto #0x23C	En caso de ser 0, debemos evitar el loop division
222	division:	SUBS	R5, R5, #1	Restamos uno al contador y actualizamos banderas //140
223		ADD	R7, R7, R7	Acumulamos R7
224		BNE	division #0x230	
225				
226	salto:	ADD	R8, R8, #1	Sumamos 1 al registro R8, correspondiente a la luz que sacamos //143
227		SUB	R6, R6, R7	Division por 2 de R6
228 229		LDR	R9, [R0, #0x4]	Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9
230	delay	SUBS	R9, R9, #1	Restamos uno al contador y actualizamos banderas //146
231	,	BNE	delay #0x248	nestamps and as contacts, accounts benefit as 7,72.0
232				
233		SUBS	R4, R4, #1	Restamos uno al contador del loop1
234		BNE	loop1 #0x21C	
235				
236		STR	R6, [R0, 0x800]	Sacamos la ultima luz de la primera mitad de la secuencia (0x01)
		STR ADD	R6, [R0, 0x800] R4, R0, #7	Sacamos la ultima luz de la primera mitad de la secuencia (0x01) Reseteamos el contador del loop
236 237				
236 237 238		ADD	R4, R0, #7	Reseteamos el contador del loop
236 237 238 239	lectura:	ADD	R4, R0, #7	Reseteamos el contador del loop
236 237 238 239 240 241 242	lectura:	ADD ADD SUBS	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800]	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
236 237 238 239 240 241 242 243	lectura:	ADD ADD SUBS	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
236 237 238 239 240 241 242 243 244	lectura:	ADD SUBS LDR BNE	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245	lectura:	ADD SUBS LDR BNE ANDS	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246	lectura:	ADD SUBS LDR BNE	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247		ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50	Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246	lectura: loop2:	ADD SUBS LDR BNE ANDS	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248		ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249		ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250	10op2:	ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD LDR	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6 R9, [R0, #0x4]	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158 Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251	10op2:	ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD LDR SUBS	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6 R9, [R0, #0x4] R9, R9, #1	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158 Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252	10op2:	ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD LDR SUBS	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6 R9, [R0, #0x4] R9, R9, #1	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158 Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9 Restamos uno al contador y actualizamos banderas //160
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253	10op2:	ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD LDR SUBS BNE	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6 R9, [R0, #0x4] R9, R9, #1 delay #0x280	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158 Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9 Restamos uno al contador y actualizamos banderas //160
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256	10op2:	ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD LDR SUBS BNE	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6 R9, [R0, #0x4] R9, R9, #1 delay #0x280 R6, [R0, 0x800]	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158 Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9 Restamos uno al contador y actualizamos banderas //160 Sacamos la luz al puerto
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257	10op2:	ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD LDR SUBS BNE STR SUBS BNE	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6 R9, [R0, #0x4] R9, R9, #1 delay #0x280 R6, [R0, 0x800] R4, R4, #1 loop2 #0x278	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158 Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9 Restamos uno al contador y actualizamos banderas //160 Sacamos la luz al puerto Restamos uno al contador del loop2
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258	10op2:	ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD LDR SUBS BNE STR SUBS	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6 R9, [R0, #0x4] R9, R9, #1 delay #0x280 R6, [R0, 0x800] R4, R4, #1	Reseteamos el contador del loop Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158 Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9 Restamos uno al contador y actualizamos banderas //160 Sacamos la luz al puerto
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259	loop2: delay	ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD LDR SUBS BNE STR SUBS BNE ADD	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6 R9, [R0, #0x4] R9, R9, #1 delay #0x280 R6, [R0, 0x800] R4, R4, #1 loop2 #0x278 R3,R0,#0x2	Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158 Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9 Restamos uno al contador y actualizamos banderas //160 Sacamos la luz al puerto Restamos uno al contador del loop2 Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260	10op2:	ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD LDR SUBS BNE STR SUBS BNE ADD SUBS	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6 R9, [R0, #0x4] R9, R9, #1 delay #0x280 R6, [R0, 0x800] R4, R4, #1 loop2 #0x278 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1	Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158 Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9 Restamos uno al contador y actualizamos banderas //160 Sacamos la luz al puerto Restamos uno al contador del loop2 Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //166
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261	loop2: delay	ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD LDR SUBS BNE STR SUBS BNE ADD SUBS LDR	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6 R9, [R0, #0x4] R9, R9, #1 delay #0x280 R6, [R0, 0x800] R4, R4, #1 loop2 #0x278 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800]	Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158 Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9 Restamos uno al contador y actualizamos banderas //160 Sacamos la luz al puerto Restamos uno al contador del loop2 Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //166 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262	loop2: delay	ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD LDR SUBS BNE STR SUBS BNE ADD SUBS	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6 R9, [R0, #0x4] R9, R9, #1 delay #0x280 R6, [R0, 0x800] R4, R4, #1 loop2 #0x278 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1	Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158 Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9 Restamos uno al contador y actualizamos banderas //160 Sacamos la luz al puerto Restamos uno al contador del loop2 Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //166 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 266 257 258 259 260 261 262 263	loop2: delay	ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD LDR SUBS BNE STR SUBS BNE ADD LDR SUBS LDR BNE ADD	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6 R9, [R0, #0x4] R9, R9, #1 delay #0x280 R6, [R0, 0x800] R4, R4, #1 loop2 #0x278 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x298	Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158 Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9 Restamos uno al contador y actualizamos banderas //160 Sacamos la luz al puerto Restamos uno al contador del loop2 Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //166 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262	loop2: delay	ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD LDR SUBS BNE STR SUBS BNE ADD SUBS LDR	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6 R9, [R0, #0x4] R9, R9, #1 delay #0x280 R6, [R0, 0x800] R4, R4, #1 loop2 #0x278 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800]	Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158 Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9 Restamos uno al contador y actualizamos banderas //160 Sacamos la luz al puerto Restamos uno al contador del loop2 Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //166 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 266 257 258 259 260 261 262 263 264	loop2: delay	ADD SUBS LDR BNE ANDS BEQ ADD LDR SUBS BNE STR SUBS BNE ADD LDR ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD ADD	R4, R0, #7 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x264 R1,R1,#0x02 menu #0x50 R6, R6, R6 R9, [R0, #0x4] R9, R9, #1 delay #0x280 R6, [R0, 0x800] R4, R4, #1 loop2 #0x278 R3,R0,#0x2 R3,R3,#1 R1,[R0,#0x800] lectura #0x298 R1,R1,#0x02	Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //153 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado Multiplicamos R6 por 2 //158 Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9 Restamos uno al contador y actualizamos banderas //160 Sacamos la luz al puerto Restamos uno al contador del loop2 Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura Restamos uno al contador y actualizamos banderas //166 Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1

Secuencio 3: Arbolito de Navidad

```
/* Secuencia "Arbol de navidad"
 /* Realizada por tabla*/
10101010 -> * - * - * - * -
10101010 -> * - * - * - * -
01010101 -> - * - * - * - *
01010101 -> - * - * - * - *
00000000 -> - - - - - - -
10000000 -> * - - - - - -
11000000 -> * * - - - - -
11100000 -> * * * - - - -
11110000 -> * * * * - - - -
11111000 -> * * * * * - - -
11111100 -> * * * * * * - -
11111110 -> * * * * * * * -
 11111111 -> * * * * * * * *
 01111111 -> - * * * * * * *
 00111111 -> - - * * * * * *
00011111 -> - - - * * * * *
00001111 -> - - - * * * *
00000111 -> - - - - * * *
 00000011 -> - - - - - * *
 00000001 -> - - - - - *
 00000000 -> - - - - - - -
```

```
|-----|
 /----/
          SUB R1,R1.R1 //172
          SUB R5,R5,R5
          SUB R3,R3,R3
          SUB R7,R7,r7
          SUB R4,R4,R4
          SUB R9,R9,R9
sec3:
          ADD r4, r0, #58
                                Contador de palabras de la tabla //178
          ADD r5, r0, #72
                                 Guardamos el valor de la primer palabra de la secuencia
loop1:
          LDR r2, [r5]
                                  Lee el dato de la tabla guardado en r2 //180
          STR r2, [r0, #0x800]
                                  Sacamos la luz al puerto del LED
          LDR r9, [r0, #4]
                                  Cargamos en el registro el valor de tabla del delay
delay:
          SUBS r9, r9, #1
                                  Resta 1 hasta llegar a cero //183
          BNE delay #0x2DC
          ADD r5, r5, #4
                                  Aumentamos en 4 para pasar a la proxima palabra de tabla
          SUBS r4, r4, #1
                                  Restamos 1 al contador de instrucciones
          ADDEQ r4,r0,#58
                                 Si llega a cero, suma la cantidad de lineas de la tabla
          ADDEQ r5,r0,#72
                                  Y vuelve a la primer palabra de la secuencia
          ADD R3,R0,#0x2
                                  Contador de doble lectura
         SUBS R3,R3,#1
                                  Lectura del puerto //190
lectura:
          LDR R1,[R0,#0x800]
          BNE lectura #0x2F8
          ANDS R1,R1,#0x04
                                  Mascara: verifica que se haya apagado el pin_B9
          BEQ menu #0x50
          BNE loop1 #0x2D0
                                       Si no se apaga el PIN B9 vuelve a la secuencia
```

Secuencio 4: Meteorito

```
SUB R1.R1.R1 //196
                    SUB R4,R4,R4
SUB R5,R5,R5
                    SUB R6,R6,R6
                    SUB R7, R7, R7
                    SUB R8,R8,R8
                    SUB RØ,RØ,RØ
                    SUB RØ,RØ,RØ
                    ADD
                              R4, R0, #5
                                                      ; E2804005 ; Movemos un 5 al registro R5, contador del loop1
                                                      ; E2808000 ; Movemos un 0 al registro R8, contador de luces encendidas
; E2806080 ; Movemos el valor 0x80 al registro R6, sera nuestro registro de luces
                    ADD
                              R8, R0, #0
                              R6, R0, #0x80
                    ADD
                              R6, [R0, #0x800]
      loop1:
                                                      ; E5806800 ; Sacamos luz al puerto //208
                              R5, R0, #6
R7, R0, #1
                                                      ; E2805006; Movemos un 6 al registro R5, contador de la division
; E2807001; Movemos un 1 al registro R7, acumulador de la division
; E0455008; Corregimos R5 segun la cantidad de luces que hemos encendido
                              R5, R5, R8
                    SUB
                                                       ; E2555001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas //212
                              R5, R5, #1
R7, R7, R7
division
      division:
                    SUBS
                                                      ; E0877007 ; Acumulamos R7
; 1AFFFFFC ;
                    ADD
                    BNE
                                             #0x350
                    ADD
                                                       ; E2888001 ; Sumamos uno a R8, correspondiente a la luz encendida
                    SUB
LDR
                              R6, R6, R7
R9, [R0, #0x4]
                                                      ; E0466007 ; Division de R6 por 2
; E5909004 ; Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9
     delay
                    SUBS
                                                      ; E2599001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas //218
                              R9, R9, #1
                                                              ; 1AFFFFFD
                    BNE
                                         #0x368
                                                      ; E2544001 ; Restamos uno al contador del loop y actualizamos banderas \#0x340; 1AFFFFF1 ;
                              R4, R4, #1
                    BNE
                              loop1
                              R6, R0, #0x08
R4, R0, #3
                                                      ; E2806008 ; Movemos a R6 el valor 0x08, correspondiente al cuarto led menos significativo ; E2804003 ; Movemos un 3 al registro R4, contador del loop2
                    ADD
                              R10, R6, R6
R8, R0, #0
                                                      ; E086A006 ; Multiplicamos R6 por 2 y lo guardamos en R10 ; E2808000 ; Volvemos R8 a 0, cumplira el mismo proposito
                    ADD
                    ADD
                              R3.R0.#0x2
                                                       ; E2803002 ; Movemos un 2 al registro R3, contador para el bucle de lectura
                                                      ; E2533001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas //227 ; E5901800 ; Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1 ; 1AFFFFFC ;
                    SUBS
LDR
      lectura:
                              R3,R3,#1
                               R1,[R0,#0x800]
                    BNE
                                              #0v38c
                                                         ; E2111008 ; Primer mascara, verificamos que el pin_M15 se haya apagado
  ; 0AFFFF56 ;
                      ANDS
                                R1.R1.#0x08
                                            #0x50
                                                         ; E2805002 ; Movemos un 2 al registro R5, contador de la division //232 ; E2807001 ; Movemos un 1 al registro R7, acumulador de la division ; E0555008 ; Corregimos R5 segun la cantidad de luces que hayamos encendido
352 loop2:
                                R5, R0, #2
                      ADD
                                R7, R0, #1
                      SHRS
                                salto #0x3BC
                                                                : 0A000002 : En caso de ser 0, debemos evitar el loop division
                      BEO
                                                         //236
      division:
                     SHRS
                                R7. R7. R7
                      ADD
                                division #0x3B0
                      BNE
                      ADD
                                R8, R8, #1
                                                         ; E2888001 ; Sumamos uno a R8, correspondiente a la luz encendida
                                                         ; E0466007 ; Division de R6 por 2
                                R6, R6, R7
                                R11, R10, R6
R11, [R0, 0x800]
                      ORR
                                                          ; E18AB006 ; Mediante una OR logica, unimos las 2 señales para formar una sola
                      STR
                                                          ; E580B800 ; Sacamos luz al puerto
                                R10, R10, R10
R9, [R0, #0x8]
                                                          ; E08AA00A ; Multiplicamos R10 por 2
                      ADD
                      LDR
                                                          ; E5909004 ; Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9
                      SUBS
                                R9, R9, #1
                                                         ; E2599001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas //245
                                                                 ; 1AFFFFFD ;
                      BNE
                                delay #0x3D4
                      SUBS
                                                          ; E2544001 ; Restamos uno al contador del loop
                                                                ; 1AFFFFEE ;
                      BNE
                                loop2 #0x3A0
                                R6, R0, #0x00
                                                          ; E2806000 ; Movemos un 0 al registro R6, correspondiente a la ultima luz de la secuencia
                                R6, [R0, 0x800]
                      STR
                                                          : E5806800 : Sacamos luz al puerto
                      LDR
                                R9, [R0, #0x8]
                                                          ; E5909004 ; Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9
                      SUBS
                                                         ; E2599001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
                                delay #0x3F0
                                                                 : 1AFFFFFD ;
                      BNE
                      ADD
                                R3,R0,#0x2
                                                         ; E2803002 ; Movemos un 2 al registro R3, contador para el bucle de lectura
                                                         ; E2533001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas //255
; E5901800 ; Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
      lectura:
                      SUBS
                                R3,R3,#1
                      LDR
                                R1,[R0,#0x800]
                                                                 ; 1AFFFFFC :
                      RNE
                                lectura #0x3FC
                      ANDS
                                R1,R1,#0x08
                                                          ; E2111008 ; Segunda mascara, verificamos que el pin_M15 se haya apagado
                                menu #0x5
sec4 #0x310
                                         #0×50
                                                                ; 1AFFFFCA ; De no haberse apagado, repetimos la secuencia
                      BNE
```

Conclusión

Con este trabajo podemos concluir que hemos tenido una muy cercana percepción de lo que es programar en bajo nivel, lo cual requiere suma atención y responsabilidad con todo lo que se hace ya que cualquier mínimo error puede provocar que nada funcione. Además, se nos agregó la dificultad de solo poder utilizar únicamente 7 operaciones de una ARM reducida, pero finalmente con muchas horas de intentos tras intentos pudimos lograr cumplir con casi todos los objetivos planteados al comienzo de este trabajo.