
Project1 Report

102070014 廖曼庭

1) Project Description

1-1) Program Flow chart(大圖在附檔~~)



- 1. singal control 的訊號輸出與課本相同未劃出
- 2. 簡化訊號傳輸部份,只留下輸出輸入
- 3. ERROR DETECT 只簡略劃出,詳細功能在(1-2)detail

1-2) Detailed Description

Single_cycle detail(與課本相同處不敘述)

- 1. 除了課本原先的 signal 外另外加了 JAL 和 JR 的 signal。
- 2. ALU 除了拿經過 sign extend 的 immediate 外為了做 addiu 等 unsigned 的運算所以也傳入了原始的 immediate
- 3. Load 和 store instruction 是要存取多少 byte 我留到 Memory 在做判斷 所以在 memory 的部份也傳入了 op code
- 4. Memory multiplexer 除了原本判斷傳回 memorydata 還是 ALU result 外,我將 write back to register 的部份也一併處理,所以 RegWrite 訊號改為傳到這。因為 JAL 也會改變 Register 的值所以 JAL_sig 訊號也傳入這。
- 5. PC control 負責處理 branch、jump、jr 是否發生的不同狀況
- 6. 我將 Error detect 扣除 pc 的 nuber overflow 外統一在一起 detect, write to \$0 的部份需要注意的是 NOP,以及 sll \$0 \$0 0 即使 rs 不為 0 亦為

- NOP。Number overflow 要注意的地方是負數最大值的減法以及 unsigned add 的部份。misalignment 要注意的是即使 offset 小於 1023 但若是存取 BYTE 或 HALF BYTE 時也有可能會超過 1023
- 7. PC overflow 因為會等到下個 cycle 使用 pc 時才會發生所以 detect 的時間和其他狀況分開
- 8. Pc 跑到初始值之前時執行 NOP

2) Test case Design

2-1) Detail Description of Test case

DMemory 的設計想法:

- 1. 考慮到負數最大值在許多運算以及 error detect 中會有較多需要處理的狀況(ex: 正-(負數 max) or 負-(負數 max)的 number overflow 狀況)所以放入負數最大值
- 2. 不需做 write to register 的狀況只有 SII \$0 \$0 0,所以我放 0x00 在 DMemory 中之後將 0x00 load 到\$17 再做 instruction sII\$0 \$17 0, 檢查是否有錯誤理解 NOP 的狀況
- 3. 設計一個 0x00 及 0x03 的值,在後續設計 BNE 指令讓 PC 跳到起始 PC 值以前時,可以在重複跑到第三次時不執行 BNE 指令,往下一行 instruction 執行
- 4. 其他為隨意的正負值參雜,方便之後設計 Number Overflow 狀況 時使用

IMemory 的設計想法:

- 1. 設計 PC 跑到 PC 初始值以前的狀況,檢查是否會正確執行 NOP 指今
- 2. 設計 lw \$5 1(\$4),考慮 immediate 不是 4 的倍數但 ALU result 結果為對齊的狀況
- 3. 設計負數最大值的 SUB,確認是否有考慮到負數最大值的 Number Overflow 狀況
- 4. 因為 ORI 的 immediate 不需要做 sign extension 所以加入 ori \$8 \$1 FFFF 確認是否有考慮到 ORI 的 unsigned C
- 5. 設計 addu 的 number overflow 但不需進行 error detect
- 6. 設計 beq 指令在 ALU 進行減法時產生的 number overflow,但不 需 detect error
- 7. 加入 write to register\$0 跟 number overflow 的 error
- 8. 所有指令都簡單執行一遍,確認所有指令都正確指行