# "计算机设计与实践"处理器实验设计报告


姓名: 杜晨鹏

班级: 1403101

学号: 1141310310

哈尔滨工业大学计算机学院 2016 年 7 月

### 一、 详细设计整体框图:



### 二、 各模块接口的详细说明;

①时钟管理模块。

clk: 时钟

rst: 节拍重置

t1-t4: 四个机器周期的节拍

②取指管理模块。

enable: 取指周期使能

rst: PC 归 1

PC: 欲取指令的地址 IRread: 读指令信号

IRdata: 读到的 16 位指令

IR: 当前指令

PCupdate: 回写周期中更新 PC 的信号 PCnew: 更新 PC 时欲写入的地址

#### ③运算管理模块

enable:运算周期使能 PC:当前指令的地址

IR: 当前指令

ALUOUT: 运算器的计算结果

Addr: 将 8 位的[R7]和指令 IR 的低 8 位拼接,得到 16 位地址

Rupdate: 回写周期中更新寄存器的信号 Raddr: 更新寄存器时欲写入的地址

Rdata: 更新寄存器的数据

#### ④存储管理模块

enable: 运算周期使能

IR: 当前指令

ALUOUT: 运算器的计算结果

Rtempdata: 从存储器或 IO 中读到的 8 位数据

Rtemp: 欲写回寄存器的数据

Mwrite: 写存储器数据 Mread: 读存储器数据 IOwrite: 写 IO 数据 IOread: 读 IO 数据

#### ⑤访存控制模块

IRread:读指令信号 PC:欲取指令的地址

IRdata: 读出的 16 位指令

Addr: 读写存储器数据的地址 ALUOUT: 写入存储器的数据

Mwrite: 写存储器数据 Mread: 读存储器数据 IOwrite: 写 IO 数据 IOread: 读 IO 数据

Rtempdata: 从存储器或 IO 中读到的 8 位数据

Abus: 访存地址总线 Dbus: 访存数据总线 nMREQ: 存储器使能

nRD: 读存储器 nWR: 写存储器

nBHE: 访存高 8 位有效 nBLE: 访存低 8 位有效

nPREQ: IO 使能 IOAD: IO 地址总线 IODB: IO 数据总线

IODB\_RD: 从 4 个 8 位开关读入共 32 位数据

nPRD: 读 IO 数据

nPWR: 写 IO 数据

#### ⑥回写管理模块

enable: 运算周期使能

IR: 当前指令

Addr: 欲回写 PC 的地址 Rtemp: 欲回写寄存器的数据 Rupdate: 更新寄存器的信号

Rnew: 更新寄存器时欲写入的地址


Rupdate: 更新寄存器的信号

Raddr: 更新寄存器时欲写入的地址

Rdata: 更新寄存器的数据


### 三、 系统仿真波形;

#### ①时钟管理模块




给入 reset 信号后, 节拍重置。之后根据时钟信号, 循环产生 4 个节拍。

#### ②取指管理模块




给入 reset 信号后,PC 归 1。之后每当进入取指周期时,IRread 置 1 进行取指操作,取完的指令存入 IR。另外,在取指周期结束时,PC 加 1。




当回写模块中 PCupdate 为 1 时,PC 置为 PCnew 的地址。

#### ③运算管理模块




enable 为 1 时表示进入运算周期,进行运算。ALUOUT 为运算器计算结果或要回写的数据,Addr 为 将 8 位的[R7]和指令 IR 的低 8 位拼接得到的 16 位地址。之后在回写周期中 Rupdate 置 1,根据 Raddr 的地址将 Rdata 写入相应的寄存器。8 个 8 位寄存器由二维数组信号组成。

#### ④存储管理模块




根据不同的指令,在访存周期判断进行读写存储器或 IO 的操作,进而给出相应的操作命令。另外,根据不同的指令,还决定将 ALUOUT 还是 Rtempdata 作为 Rtemp 输出,等待进入回写周期进行回写。

#### ⑤访存控制模块




每个取指周期,IRread 置 1,进行读指令,地址由 PC 给出。根据指令的不同,在访存周期进行对存储器和 IO 的读写操作,根据存储管理模块给出的信号,对访存和 IO 信号进行控制。写数据时,地址由 ALUOUT 给出,地址则由 Addr 给出。读数据时,读到的数据存到 Rtempdata,送入回写管理模块。4 个 8 位开关数据由 IODB\_RD 读入,然后根据 IOAD 取有效的 8 位送入 IODB。

#### ⑥回写管理模块




根据指令,对 PC 或寄存器进行更新。PC 地址来自 Addr,寄存器数据来自 Rtemp,寄存器地址来自指令第 10 到第 8 位。




这段波形测试 MVI R1,AA 和 MVI R2,AA 两条指令。S2-S5 对应数码管显示的内容,A 位 LED 灯,他们分别根据实验要求进行显示。数据总线和地址总线内容正确。PC 在取指周期结束后加 1.




这段波形测试 ADD R1,R2 和 STA R1,00 两条指令。ADD 操作中,寄存器正确相加进行回写,得到结果54。之后在 STA 操作中,可以在访存周期的数据总线低 8 位中看到计算结果"01010100"。




这段波形测试 MOV R3,R1 和 SUB R3,R2 两条指令。这两天指令没有访存过程,在回写周期中已经能对寄存器进行了回写。计算结果将在后续执行 STA 指令时看到。



这段波形测试 STA R3,40 和 LDA R4,40 两条指令。54-AA 的结果还是 AA,可以在执行 STA 的访存周期时的数据总线低 8 位中看到计算结果。之后再将刚才存入的数据 AA 送入 R4。



这段波形测试 JZ R4,00 和 IN R5,3 两条指令。因为刚才将存储器中的 AA 读入了 R4, 故 R4 不为 0, 不进行跳转。另外,从 IO 的 4 个 8 位开关读入了 32 位数据,IOAD 位 11, 即将 K3 的数据读入 IODB,得到"00001100",该数据存入 R5。



这段波形测试 OUT R5,0 和 JMP 01 两条指令。在执行 OUT 的访存周期时,刚才读入 R5 的数据 "00001100" 送入 IODB,可在 LED 灯上进行显示。执行 JMP 指令后,下一个指令取指周期的 Abus 上可以看到,地址已经跳回"000000000000001"。

### 四、 系统管脚定义的 UCF 文件;

```
NET "S2<0>" LOC = "P31";
NET "S2<1>" LOC = "P33";
NET "S2<2>" LOC = "P34";
NET "S2<3>" LOC = "P35";
NFT "$2<4>" LOC = "P36" ·
NET "S2<5>" LOC = "P39";
NET "S2<6>" LOC = "P40";
NET "S2<7>" LOC = "P41";
NET "S5<0>" LOC = "P126";
NET "S5<1>" LOC = "P127":
NET "S5<2>" LOC = "P129";
NET "S5<3>" LOC = "P202":
NET "S5<4>" LOC = "P203";
NET "S5<5>" LOC = "P205";
NET "S5<6>" LOC = "P206";
NET "S5<7>" LOC = "P103";
NET "S3<0>" LOC = "P42";
NET "S3<1>" LOC = "P45";
NET "S3<2>" LOC = "P47";
NET "S3<3>" LOC = "P48";
NET "S3<4>" LOC = "P49":
```

```
NET "S3<5>" LOC = "P50";
NET "S3<6>" LOC = "P55";
NET "S3<7>" LOC = "P56";
NET "S4<0>" LOC = "P60";
NET "S4<1>" LOC = "P61";
NET "S4<2>" LOC = "P62";
NET "S4<3>" LOC = "P63";
NET "S4<4>" LOC = "P2";
NET "S4<5>" LOC = "P108";
NET "S4<6>" LOC = "P109";
NET "S4<7>" LOC = "P112";
NET "IR<0>" LOC = "P4";
NET "IR<1>" LOC = "P5";
NET "IR<2>" LOC = "P8";
NET "IR<3>" LOC = "P9";
NET "IR<4>" LOC = "P11";
NET "IR<5>" LOC = "P12";
NET "IR<6>" LOC = "P15";
NET "IR<7>" LOC = "P16";
NET "IR<8>" LOC = "P18";
NET "IR<9>" LOC = "P19";
NET "IR<10>" LOC = "P22";
NET "IR<11>" LOC = "P23";
NET "IR<12>" LOC = "P24";
NET "IR<13>" LOC = "P25";
NET "IR<14>" LOC = "P28";
NET "IR<15>" LOC = "P29";
NET "t1" LOC = "P196";
NET "t2" LOC = "P193";
NET "t3" LOC = "P192";
NET "t4" LOC = "P190";
NET "A<4>" LOC = "P185";
NET "A<5>" LOC = "P77";
NET "A<6>" LOC = "P82";
NET "A<7>" LOC = "P83";
NET "A<2>" LOC = "P99";
NET "A<1>" LOC = "P100";
NET "A<0>" LOC = "P102";
NET "IODB<0>" LOC = "P98";
NET "IODB<1>" LOC = "P3";
```

NET "IODB<2>" LOC = "P200"; NET "IODB<3>" LOC = "P199";

```
NET "IODB<4>" LOC = "P197";
NET "IODB<5>" LOC = "P186";
NET "IODB<6>" LOC = "P187";
NET "IODB<7>" LOC = "P189";
NET "clk" LOC = "P75";
NET "rst" LOC = "P51";
NET "Dbus<0>" LOC = "P167";
NET "Dbus<1>" LOC = "P165";
NET "Dbus<2>" LOC = "P164";
NET "Dbus<3>" LOC = "P163";
NET "Dbus<4>" LOC = "P162";
NET "Dbus<5>" LOC = "P161";
NET "Dbus<6>" LOC = "P160";
NET "Dbus<7>" LOC = "P153";
NET "Dbus<8>" LOC = "P120";
NET "Dbus<9>" LOC = "P122";
NET "Dbus<10>" LOC = "P123";
NET "Dbus<11>" LOC = "P128";
NET "Dbus<12>" LOC = "P132";
NET "Dbus<13>" LOC = "P133";
NET "Dbus<14>" LOC = "P134";
NET "Dbus<15>" LOC = "P135";
NET "Abus<0>" LOC = "P179";
NET "Abus<1>" LOC = "P178";
NET "Abus<2>" LOC = "P177";
NET "Abus<3>" LOC = "P172";
NET "Abus<4>" LOC = "P171";
NET "Abus<5>" LOC = "P151";
NET "Abus<6>" LOC = "P150";
NET "Abus<7>" LOC = "P147";
NET "Abus<8>" LOC = "P146";
NET "Abus<9>" LOC = "P113";
NET "Abus<10>" LOC = "P115";
NET "Abus<11>" LOC = "P116";
NET "Abus<12>" LOC = "P119";
NET "Abus<13>" LOC = "P140";
NET "Abus<14>" LOC = "P144";
NET "Abus<15>" LOC = "P145";
NET "nBLE" LOC = "P137";
NET "nBHE" LOC = "P138";
NET "nRD" LOC = "P139";
NET "nWR" LOC = "P152";
```

NET "nMREQ" LOC = "P168";

```
NET "IODB_RD<0>" LOC = "P154";
NET "IODB_RD<1>" LOC = "P148";
NET "IODB_RD<2>" LOC = "P142";
NET "IODB_RD<3>" LOC = "P136";
NET "IODB_RD<4>" LOC = "P130";
NET "IODB_RD<5>" LOC = "P124";
NET "IODB_RD<6>" LOC = "P118";
NET "IODB_RD<7>" LOC = "P110";
NET "IODB_RD<8>" LOC = "P174";
NET "IODB_RD<9>" LOC = "P204";
NET "IODB_RD<10>" LOC = "P194";
NET "IODB_RD<11>" LOC = "P175";
NET "IODB_RD<12>" LOC = "P169";
NET "IODB_RD<13>" LOC = "P101";
NET "IODB_RD<14>" LOC = "P97";
NET "IODB_RD<15>" LOC = "P96";
NET "IODB_RD<16>" LOC = "P94";
NET "IODB_RD<17>" LOC = "P93";
NET "IODB_RD<18>" LOC = "P91";
NET "IODB_RD<19>" LOC = "P90";
NET "IODB_RD<20>" LOC = "P89";
NET "IODB_RD<21>" LOC = "P87";
NET "IODB_RD<22>" LOC = "P80";
NET "IODB RD<23>" LOC = "P78";
NET "IODB_RD<24>" LOC = "P72";
NET "IODB_RD<25>" LOC = "P71";
NET "IODB_RD<26>" LOC = "P69";
NET "IODB RD<27>" LOC = "P68";
NET "IODB_RD<28>" LOC = "P65";
NET "IODB_RD<29>" LOC = "P64";
NET "IODB_RD<30>" LOC = "P58";
NET "IODB_RD<31>" LOC = "P57";
```

## 五、 处理器功能测试程序,包括助记符和二进制代码。

MVI R1,AA 0100000110101010 MVI R2,AA 0100001010101010 ADD R1,R2 0011000100000010 STA R1,00 0110000100000000 MOV R3,R1 0101001100000001 0010001100000010 SUB R3,R2 STA R3,40 0110001101000000 LDA R4,40 0111010001000000 JZ R4,00 0001010000000000 1001010100000011 IN R5,3

OUT R5,0 1000010100000000 JMP 01 0000000000000001

### 六、 设计、调试、波形、下载过程中遇到的问题及解决方法;

#### ①设计问题。

实验箱上没有可进行 IO 寻址的部件,所以不能像访问存储器一样访问 IO。解决方法为,将 32 位开关全部读入,之后再根据 IOAD 取其中有效的 8 位送入 IODB。

#### ②调试问题。

取指周期中,如果在给出 IRread 信号的同时将 IRdata 送入 IR 的话,IR 数据错误。原因是访存有微小的延时。故将 IRdata 作为敏感信号,单独写一个 process,即可保证 IR 数据正确。

#### ③波形问题

在波形仿真中,IR 始终无法正确读入,原因是与真实的 FPGA 不同,仿真时 Dbus 信号由波形文件手动给出,故它不收节拍敏感信号的控制。在波形文件中确保 Dbus 在节拍发生后给出,即可解决。

#### ④下载问题

在 FPGA 板上操作时,读取指令时高 8 位始终无法正确读出。解决方法是在代码中给 Dbus 赋为高阻。

### 七、实验体会

在这个设计与实践的过程中,我对 CPU 的工作原理和流程有了更深刻的认识。在不断的代码调试过程中,我更加熟练的掌握了 VHDL 语言设计和 ISE 软件的使用,开发效率有效提高。在实验箱上调试时,我认识到了 inout 信号的操作规律,也对 FPGA 板的设计和工作有了更多的认识和了解。