Dokumentacja biblioteki Wyświetlacz 128x64 i2c SSD1306

Michał Czosnyka Przemysław Domagała

December 17, 2024

Zawartość

1	Wste	p p	1
2	Opis	funkcji	1
	2.1	i2c_init	1
	2.2	ssd1306_init	2
	2.3	ssd1306_clear_screen	2
	2.4	ssd1306_display_text	2
	2.5	ssd1306_handle_display_text	3
	2.6	ssd1306_invert	3
	2.7	ssd1306_contrast	4
	2.8	ssd1306_yoffset	4
3	Opis	szczegółowy wybranych elementów	4
	3.1	Struktura urządzenia SSD1306_t	4
	3.2	fonts	5

1 Wstęp

Plik zawiera dokumentację biblioteki obsługującej użycie wyświetlacza z sterownikiem ssd1306 o rozmiarach 128x64 z komunikacją (i jej inicjalizacją) przez magistralę i2c.

2 Opis funkcji

Opis wszystkich funkcji biblioteki, ich działania, parametrów i wartości zwracanych.

2.1 i2c_init

void i2c_init(SSD1306_t * dev, int16_t sda, int16_t scl); Funkcja inicjalizująca komunikację przez magistralę i2c i komunikację konkretnie z wyświetlaczem.

 SSD1306_t * dev [in] - Struktura przechowująca niezmienne informacje o wyświetlaczu^{3.1}.

- int16_t sda [in] Serial Data Line linia danych, która służy do przesyłania informacji esp32 i wyświetlaczem.
- int16_t scl [in] Serial Clock Line linia zegarowa, która synchronizuje przesył danych.

2.2 ssd1306_init

void ssd1306_init(SSD1306_t * dev);

Funkcja inicjalizująca domyślne parametry wyświetlacza. Funkcja kolejno ustawia niezmienne pola w strukturze, wyłącza wyświetlacz, ustawia parametry z wartościami domyślnymi i wysyła konfigurację przez magistralę. Parametry są ustawiane jako komendy, których definicje są w pliku z dokumentacją SSD1306.

 SSD1306_t * dev [in] - Struktura przechowująca niezmienne informacje o wyświetlaczu.

2.3 ssd1306_clear_screen

void ssd1306_clear_screen(SSD1306_t * dev, bool invert); Funkcja czyści zawartość tekstową ekranu.

- SSD1306_t * dev [in] Struktura przechowująca niezmienne informacje o wyświetlaczu.
- bool invert [in] inwersja bitowa, można wyczyścić ekran zachowując inwersję kolorów.

2.4 ssd1306_display_text

void ssd1306_display_text(SSD1306_t * dev, int page, char * text, int text_len, bool invert, int seg);

Funkcja wypisuje tekst na ekranie.

- SSD1306_t * dev [in] Struktura przechowująca niezmienne informacje o wyświetlaczu.
- int page [in] numer lini na której powinien być wypisany kod (na ekranie wyznaczone jest 8 lini, od 0 do 7, w przypadku podania wartości z poza przedziału przyjętą wartością jest kraniec przedziału)

- char * text [in] tablica znaków z tekstem do wypisania na ekranie.
- int text_len [in] długość tekstu w tablicy znaków
- bool invert [in] inwersja bitowa, można wyczyścić ekran zachowując inwersję kolorów.
- int seg [in] segment, przesunięcie tekstów o liczbę pikseli seg w poziomie.

2.5 ssd1306_handle_display_text

void ssd1306_handle_display_text(SSD1306_t * dev, int page, int seg, uint8_t *
images, int width);

Funkcja pomocnicza używana w funkcji ssd1306_display_text - nie jest przeznaczona do użytku oddzielnego.

- SSD1306_t * dev [in] Struktura przechowująca niezmienne informacje o wyświetlaczu.
- int page [in] numer lini na której powinien być wypisany kod (na ekranie wyznaczone jest 8 lini, od 0 do 7, w przypadku podania wartości z poza przedziału przyjętą wartością jest kraniec przedziału)
- int seg [in] segment, przesunięcie tekstów o liczbę pikseli seg w poziomie.
- uint8_t * images [in] tablica reprezentująca 8 pikseli tekstu do wypisania - argument przekazany z głównej funkcji wypisywania na ekranie.
- int width [in] szerokość znaku z funkcji przekazywane jest 8 pikseli.

2.6 ssd1306_invert

void ssd1306_invert(uint8_t *buf, size_t blen); Funkcja odwracająca kolory na ekranie.

- uint8_t *buf [in] dane na których zostanie wykonana operacja inwersji (przekazując invert do ssd1306_display_text inwersja dokonuje się na całym wyświetlaczu i jest to zalecany sposób użycia)
- size_t blen [in] długość bufora, na którym zostanie wykonana operacja inwersji bitowej.

2.7 ssd1306_contrast

ssd1306_contrast(SSD1306_t * dev, int contrast); Funkcja ustawiająca kontrast wyświetlacza.

- SSD1306_t * dev [in] Struktura przechowująca niezmienne informacje o wyświetlaczu.
- int contrast [in] ustawienie kontrastu (0-255).

2.8 ssd1306_yoffset

void ssd1306_yoffset(SSD1306_t * dev, int xoffset); Funkcja ustawiająca offset w pionie (liczba o ile pikseli w dół od góry wyświetlacza będzie wyświetlany tekst).

- SSD1306_t * dev [in] Struktura przechowująca niezmienne informacje o wyświetlaczu.
- int yoffset [in] ustawienie offsetu w pikselach (0-63).

3 Opis szczegółowy wybranych elementów

3.1 Struktura urządzenia SSD1306_t

Struktura zawierająca niezmienne poprzez konfigurację informacje o urządzeniu. Pola w strukturze:

- int _address adres wyświetlacza w i2c (I2C_ADDRESS);
- int _width szerokość wyświetlacza w pikselach (64);
- int _height wysokość wyświetlacza w pikselach (128);
- int _pages liczba lini wyznaczonych na wyświetlaczu (8);
- PAGE_t _page[8] tablica lini;
- i2c_port_t _i2c_num (I2C_NUM);
- i2c_master_bus_handle_t _i2c_bus_handle handle magistrali i2c;
- i2c_master_dev_handle_t _i2c_dev_handle handle urządzenia na magistrali i2c;

3.2 fonts

Czcionka literek wyświetlanych na wyświetlaczu - zawartość w pliku font8x8_basic.h. Jest to tablica: static uint8_t font8x8_basic_tr.