## 國立虎尾科技大學

機械設計工程系 協同產品設計實習 ag4 期末報告

## 手足球對打模擬

指導教授: 嚴家銘

學生:

設計二甲 40623102 吳柔燕 設計二甲 40623110 翁俊揚 設計二甲 40623111 王映捷 設計二甲 40623121 蔡朝旭 設計二甲 40623124 葉修宏 設計二甲 40623132 趙家傑 設計二甲 40623144 林昭權 設計二甲 40623152 潘季宏 設計二甲 40623157 李昀霖

2019-06-03

## 前言

相信大家小時候都玩過或看過類似的手足球機台,但是現在在我們周遭這種東西已經少之又少。為了重回小時候對手足球的熱情,我們試著把它用電腦模擬出來,並製作回球機構,使我們的手足球機台可以比以前的更加方便。

# 目錄

前	言					 	 	 	 	 2
壹	、摘	要				 	 	 	 	 6
貳	、設	計與繪圖				 	 	 	 	 7
	2.1	零組件尺	寸分析.			 	 	 	 	 7
	2.2	參數設計	與繪圖.			 	 	 	 	 14
	2.3 \$	細部設計具	與 BOM .			 	 	 	 	 17
參	· V-	rep 動態	莫擬			 	 	 	 	 18
	3. 1 <del>3</del>	送球機構調	设計與模	擬		 	 	 	 	 18
	3. 2	簡化模擬				 	 	 	 	 19
	3.3	設計與模	擬影片.			 	 	 	 	 23
	3.4	系統功能	展示			 	 	 	 	 24
	3.	4.1 手足3	求雙人鏈	盤對打	·	 	 	 	 	 24
	3.	4.2 手足3	求手控與	!電腦對	打	 	 	 	 	 25
	3.	4.3 手足	球電腦與	具電與對	打	 	 	 	 	 26
	3.	4.4 模擬	問題與言	寸論		 	 	 	 	 27
	3.51	問題和討	<b>論</b>				 	 	 	29

# 圖目錄

圖	1 檯桌	7
昌	2 横桿插入孔尺寸	7
昌	3 舊球門尺寸	8
置	4 球門尺寸最終版	8
置	5 横桿尺寸	8
昌	6 球員尺寸	9
置	7球尺寸	9
昌	8 送球軌道	.10
昌	9 送球軌道-2	.10
昌	10 送球軌道-3	.11
置	11 送球軌道-4	.11
昌	12 送球軌道-5	.11
置	13 送球軌道-6	.12
置	14 送球軌道-7	.12
昌	15 送球軌道-8	.12
昌	16 送球機構	.13
昌	17 送球機構-2	.13
昌	18 送球機構-3	.13
昌	19 球桌	.14
昌	20 手桿	.14
置	21 球員	.15
置	22 運球轉輪	.15
置	23 運球機構	.16
置	24 零件 BOM	.17
昌	25 3D 零組件爆炸圖	.17
昌	26 匯出 onshape	.19
置	27 匯入.STL 檔後的對話框	.20
置	28 分離模型步驟點選	.20
昌	29 模型爆開	.21
昌	30 頁面選擇器工具欄按鈕	.21
昌	31 形狀編輯模式工具欄按鈕	.21
置	32 簡化桌檯對話框	.22
昌	33 桌檯簡化完成後	.22
昌	34 模擬問題討論-1	.27
昌	35 模擬問題討論-2	.27

昌	36 模擬問題討論-3	.28
圖	37 模擬問題討論-4	.28
啚	38 常見問題和討論-1	.29
置	39 常見問題和討論-2	.29
晑	40 堂見問題和討論-3	.30

## 壹、摘要

手足球桌檯設計與繪圖 手足球 vrep 模擬 迴球、送球機構設計 迴球、送球機構模擬 Vrep 程式簡化模擬 桌檯細部設計與 BOM

## 貳、設計與繪圖

### 2.1 零組件尺寸分析

足球系統的零組件尺寸分析 (可行性分析)

尺寸單位: inch(吋)

1. 檯桌尺寸(長:56 寬:30 高:5)




圖 1 檯桌

2. 横桿插入孔尺寸(直徑:0.563 距底部:2.75 孔間距:6)




圖 2 横桿插入孔尺寸

#### 3. 球門尺寸(寬:4.5 長:3 距底部:0.8)(初版)




圖 3 舊球門尺寸

球門尺寸最終版 (為了連接送球軌道與送球機構) (寬: 10)




圖 4球門尺寸最終版

4. 横桿尺寸(長:70 直徑:0.563)

\*球桿直徑與桌檯孔洞呈鬆配合,考慮到是否會讓球員在移動時無法完整移動至左右,以及使用者好操作等因素,決定將原本的 40 in 改成70 in。




圖 5 横桿尺寸

5. 球員尺寸(長:1.5 寬:1 高:3 圓孔:0.563 距底部:0.9)

\*球員孔洞需與衡感直徑呈緊配合,必須使球員能隨橫桿轉動。本來設定球員尺寸時,為了讓球員能順利擊球而避免卡到球的問題,所以球員與底部的距離必須小於球的直徑。




圖 6球員尺寸

6. 球尺寸(直徑:0.15)

\*球的直徑要大於球員距底板的距離,才不會發生卡球等問題。




圖 7球尺寸

#### 7. 送球軌道

\*由於尺寸需要配合送球機構以及球體尺寸的關係,軌道內側寬度設為 2。




圖 8 送球軌道

\*為了讓球能順利進入送球機構,球門至最靠近送球機構軌道的彎道改為倒角。




圖 9 送球軌道-2

\*為了使球能不因為速度過快而彈至軌道外,而將軌道坡度減緩至 10 度左右。




圖 10 送球軌道-3

### \*為了讓球能從最後的V字軌道順利進入場地,而把入口改為方形入口。




圖 11 送球軌道-4




圖 12 送球軌道-5

### \*為了讓球能順利的進入場中,方形入口前的軌道改為 L 型斜坡。




圖 13 送球軌道-6




圖 14 送球軌道-7




圖 15 送球軌道-8

#### 8. 送球機構

\*送球機構由圓盤和主旋轉軸組成,經由圓盤上的圓孔收入圓球,再由主傳動軸旋轉帶入至上方軌道。




圖 16 送球機構




圖 17 送球機構-2

\*為了讓球能順利進入軌道,入球孔大小與出球孔大小有差距,進而形成小斜坡。




圖 18 送球機構-3

## 2.2 參數設計與繪圖




圖 19 球桌




圖 20 手桿




圖 21 球員




圖 22 運球轉輪




圖 23 運球機構

### 2.3 細部設計與 BOM




圖 24 零件 BOM




圖 25 3D 零組件爆炸圖

## 參、V-rep 動態模擬

#### 3.1 送球機構設計與模擬

手足球發球與進球後自動送球機構設計與 V-rep 動態模擬 (機構與傳動系統設計與模擬)

可採用螺旋機構或多連桿機構設計,透過進球感測器感應後,將儲存於螺桿上的球送回球檯.

參考網址: https://youtu.be/IjoSLafsA2w

https://youtu.be/ZAGrFV1jCdk

https://youtu.be/UQPJ713QPd0

#### 3.2 簡化模擬

首先在 onshape 將想要使用的零件圖或組合圖按照圖 26 出成. stl 檔,再 v-rep 中開啟. stl 檔 (使用 [File->Import->Mash…]),會出現如圖 27,依據個人所需去做點選,在按 0K 即可在視窗中導入模型。可以從圖 28 中看出,導入的模型是未分離的模型(如若是零件圖則不須此步驟),所以我們使用 [Edit->Grouping/Merging->Divideselectedshapes] 來將模型中的物件全都爆開,如圖 29。

接下來說明桌檯簡化步驟,先來進桌檯的簡化,(使[Edit>CopyselectedObjects])到一個新建的場景(使用[File->Newscene]),再將人物貼上(使用 [Edit-> Paste buffer])。再點選頁面選擇器工具欄按鈕 ,如圖 30 ,使得在簡化的過程中更容易點選,接著選取桌檯再點選形狀編輯模式工具欄按鈕來進行簡化如圖 31 在此我框選桌檯,再點選簡化 的對話框 Operations on selected triangles中的 Extract cuboid 如圖 32 ,之後會出現 Primitive cuboid 的對話框並按下 OK 即會產生一個立方體如圖 33 ,桌檯的簡化 就完成了。




圖 26 匯出 onshape



圖 27 匯入.STL 檔後的對話框




圖 28 分離模型步驟點選




圖 29 模型爆開




圖 30 頁面選擇器工具欄按鈕



圖 31 形狀編輯模式工具欄按鈕



圖 32 簡化桌檯對話框 -




圖 33 桌檯簡化完成後

#### 3.3 設計與模擬影片

這是當初我們討論的第一個桌檯設計圖,理解非常的簡單,就像是電 梯跟自動麻將桌相似,球往桌檯中央下方進入桌檯,利用一片小平板 將球送入場內。桌檯初始設計構想影片

但是因為小平板不能自動上下移動,所以我們改變了想法軌道也重新 製作,這是新的桌檯設計構想影片。

構想完之後,將 onshape 匯出、爆炸、簡化,並將手把增加軸 Vrep 基本設定

再來是將手足球迴球機構、手足球送球機構加入 vrep 程式進行模擬

#### 3.4 系統功能展示

#### 3.4.1 手足球雙人鍵盤對打

#### 手足球雙人鍵盤對打 ttt 檔 對打影片網址

```
import vrep
import keyboard
from time import sleep
import sys, math
vrep.simxFinish(-1)
clientID = vrep.simxStart("127.0.0.1", 19997, True, True, 5000, 5)
KickBoV = 90
L_KickBoV = (math.pi/180)*KickBoV
R_KickBoV = -(math.pi/180)*KickBoV
if clientID!= -1:
  print('connect successfully')
else:
   print('connect failed')
   vrep.simxFinish(clientID)
print('program ended')
errorCode,Sphere_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Sphere',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
errorCode,Pole_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID, 'Pole', vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
errorCode,Revolute_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Revolute',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
errorCode, Prismatic_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID, 'Prismatic', vrep.simx_opmode_oneshot_wait) errorCode, Revolute2_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID, 'Revolute2', vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
errorCode, Prismatic2_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID, 'Prismatic2', vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
errorCode,Pole2_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Pole2',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
if errorCode == -1:
   print('Can not find left or right motor')
   sys.exit()
```

```
def start():
              = vrep.simxStartSimulation(clientID, vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
  errorCode
   while True:
        vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Revolute_handle,R_KickBoV,vrep.simx_opmode_oneshot_wait) elif keyboard.is_pressed('t'):
           vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Revolute_handle,L_KickBoV,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
        elif keyboard.is_pressed('q'):
    vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic_handle,0.05,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
        elif keyboard.is_pressed('w'):
vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic_handle,0,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
        elif keyboard.is_pressed('e'):
           vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic_handle,-0.05,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
        elif keyboard.is_pressed('.'):
           vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Revolute2_handle,L_KickBoV,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
        elif keyboard.is pressed('/'):
            vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Revolute2_handle,R_KickBoV,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
        elif keyboard.is_pressed('b'):
vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic2_handle,0.05,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
        elif keyboard.is_pressed('n'):
           vrep.simxSetJointTargetVelocity \textbf{(}clientID, Prismatic2\_handle, 0, vrep.simx\_opmode\_oneshot\_wait\textbf{)}
        elif keyboard.is_pressed('m'):
           vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic2_handle,-0.05,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
        else:
           pass
     except:
        break
start()
```

#### 3.4.2 手足球手控與電腦對打

#### 手足球手控與電腦對打 ttt 檔 對打影片網址

```
import vrep
import keyboard import time
import sys, math
 vrep.simxFinish(-1)
clientID = vrep.simxStart("127.0.0.1", 19997, True, True, 5000, 5)
KickBoV = 360
L_KickBoV = (math.pi/180)*KickBoV
R_KickBoV = -(math.pi/180)*KickBoV
if clientID!= -1:
    print('connect successfully')
     print('connect failed')
     vrep.simxFinish(clientID)
print('program ended')
err,Sphere_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Sphere',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
err,Pole_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Pole',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
err,Revolute_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Revolute',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
err,Prismatic_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Prismatic',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
err,Revolute2_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Revolute2',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
err,Prismatic2_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Prismatic2',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
 err,Pole2_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Pole2',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
if err == -1:
    print('Can not find left or right motor')
     sys.exit()
 def speed(handle,speed):
    err = vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,handle,speed,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
 def start():
     err=vrep.simxStartSimulation(clientID, vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
         err,position_LR=vrep.simxGetObjectPosition(clientID,Revolute2_handle,-1,vrep.simx_opmode_oneshot)
err,position_S=vrep.simxGetObjectPosition(clientID,Sphere_handle,-1,vrep.simx_opmode_oneshot)
err,position_RR=vrep.simxGetObjectPosition(clientID,Revolute_handle,-1,vrep.simx_opmode_oneshot)
LP =position_S[1] -position_LR[1]
LPP =position_S[0] - position_LR[0]
         print(position_S)
if LPP >-0.015:
              speed(Revolute2_handle,L_KickBoV)
          elif I PP <= -0.015:
             speed(Revolute2_handle,R_KickBoV)
          else:
             pass
         try:

if keyboard.is_pressed('r'):

-'mvSatlointTarget\
                  vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Revolute_handle,R_KickBoV,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
             elif keyboard.is_pressed('t'):

vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Revolute_handle,L_KickBoV,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
              elif keyboard.is_pressed('q'):
             vrep.simxSetDointTargetVelocity(clientID,Prismatic_handle,0.1,vrep.simx_opmode_oneshot_wait) elif keyboard.is_pressed('w'):
             vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic_handle,0,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
elif keyboard.is_pressed('e'):
                  vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic_handle,-0.1,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
             else:
                pass
         except:
break
         vrep.simxSetJointTargetVelocity \textbf{(} clientID, Prismatic2\_handle, Pv, vrep.simx\_opmode\_oneshot\_wait\textbf{)}
 vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic_handle,0,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
 vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic2_handle,0,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
 start()
```

#### 3.4.3 手足球電腦與電與對打

#### 手足球電腦與電與對打 ttt 檔 對打影片網址

```
import vrep
import keyboard
import time
import sys, math
vrep.simxFinish(-1)
clientID = vrep.simxStart("127.0.0.1", 19997, True, True, 5000, 5)
KickBoV = 360
L_KickBoV = (math.pi/180)*KickBoV
R_KickBoV = -(math.pi/180)*KickBoV
if clientID!= -1:
   print('connect successfully')
else:
    print('connect failed')
    vrep.simxFinish(clientID)
print('program ended')
err,Sphere_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Sphere',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
err,Pole_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Pole',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
err,Pole_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Pole,Vrep.simx_opmode_onesnot_wait)
err,Revolute_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Revolute',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
err,Prismatic_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Prismatic',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
err,Revolute2_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Revolute2',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
err,Prismatic2_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Pole2',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
err,Pole2_handle=vrep.simxGetObjectHandle(clientID,'Pole2',vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
if err ==-1:
    print('Can not find left or right motor')
    sys.exit()
def speed(handle,speed):
    err = vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID, handle, speed, vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
def start():
    err=vrep.simxStartSimulation(clientID, vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
    while True:
        err,position_LR=vrep.simxGetObjectPosition(clientID,Revolute2_handle,-1,vrep.simx_opmode_oneshot)
        err,position_S=vrep.simxGetObjectPosition(clientID,Sphere_handle,-1,vrep.simx_opmode_oneshot)
        err,position_RR=vrep.simxGetObjectPosition(clientID,Revolute_handle,-1,vrep.simx_opmode_oneshot)
        LP =position_S[1] - position_LR[1]
       LP =position_S[0] - position_LR[0]
RP =position_S[1] - position_RR[1]
RPP =position_S[0] - position_RR[0]
print(position_S)
        if LPP <-0.015:
            speed(Revolute2_handle,R_KickBoV)
           speed(Revolute2_handle,L_KickBoV)
        else:
        pass
if RPP >0.015:
        speed(Revolute_handle, L_KickBoV)
elif RPP <= 0.015:
           speed(Revolute_handle,R_KickBoV)
        else:
          pass
        Pv = LP*3
        PPV=RP*3
vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic2_handle,Pv,vrep.simx_opmode_oneshot_wait) vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic_handle,Pv,vrep.simx_opmode_oneshot_wait) vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic_handle,0,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic2_handle,0,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
start()
```

#### 3.4.4 模擬問題與討論

在模擬上遇到的幾個問題

1. 開始模擬時桿子會自行移動

vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic\_handle,0,vrep.simx\_opmode\_oneshot\_wait)
vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic2\_handle,0,vrep.simx\_opmode\_oneshot\_wait)

圖 34 模擬問題討論-1

給他初始速度為 () 即可靜止

2. 程式 GO 的時候 def SPEED 發生錯誤

- def speed (handle,speed):
 err = vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,handle,speed,vrep.simx\_opmode\_oneshot\_wait)

圖 35 模擬問題討論-2

給他定義值即可解錯

#### 3. 開始模擬時桿子追蹤球的 Y 軸位置與球的 Y 軸路徑相反

```
- def speed(handle,speed):
     err = vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,handle,speed,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
  def start():
     err=vrep.simxStartSimulation(clientID,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
     while True:
         err, position\_LR = vrep. simxGetObjectPosition \textbf{(} clientID, Revolute2\_handle, -1, vrep. simx\_opmode\_oneshot\textbf{)}
       err,position_S=vrep.simxGetObjectPosition(clientID,Sphere_handle,-1,vrep.simx_opmode_oneshot)
err,position_R=vrep.simxGetObjectPosition(clientID,Sphere_handle,-1,vrep.simx_opmode_oneshot)
err,position_R=vrep.simxGetObjectPosition(clientID,Revolute_handle,-1,vrep.simx_opmode_oneshot)
LP =position_S[1] - position_LR[1]
LPP =position_S[0] - position_LR[0]
         RP =position_S[1] - position_RR[1]
        RPP =position_S[0] - position_RR[0]
        print(position_S)
if LPP <-0.015:</pre>
            speed(Revolute2_handle,R_KickBoV)
         elif LPP >= -0.015:
           speed(Revolute2_handle,L_KickBoV)
         else:
        pass
if RPP >0.015:
        speed(Revolute_handle, L_KickBoV)
elif RPP <= 0.015:
           speed(Revolute_handle,R_KickBoV)
        else:
        pass
Pv = LP*3
        PPV=RP*3
         vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic2_handle,Pv,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
         vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic_handle,Pv,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
  vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic_handle,0,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
  vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID,Prismatic2_handle,0,vrep.simx_opmode_oneshot_wait)
```

圖 36 模擬問題討論-3

注意下放給定移動值的數值是否有負號,有的畫刪除即可,或是更改上 方的正負關系即可

#### 4. 無法擊球

```
print(position_S)
if LPP <-0.015:
    speed(Revolute2_handle,R_KickBoV)
elif LPP >= -0.015:
    speed(Revolute2_handle,L_KickBoV)
else:
    pass
if RPP >0.015:
    speed(Revolute_handle, L_KickBoV)
elif RPP <= 0.015:
    speed(Revolute_handle,R_KickBoV)
else:
    pass</pre>
```

圖 37 模擬問題討論-4

若無法擊球可嘗試在距離潛在負號或是更改大小於關係即可

5. 注意程式裡與 V-REP 的軸名稱要相同

#### 3.5 問題和討論

Q:遇到球無法滾出球門?

A:有可能是因為你簡化的過程,簡化的模型太高,而導致球會卡在球門,所以遇到類似情形把簡化的模型刪掉即可




圖 38 常見問題和討論-1

Q:球進門後卡在球門下?

A:繪製草圖時因不小心讓那裏成為平台,而導致球無法向下滾動,所以我們把那個地方改成斜面即可!




圖 39 常見問題和討論-2

Q:球順著軌道滾動後卡在回球機構的門口?

A:把送球機構的孔洞放大,讓球得以順利通過返回球桌!




圖 40 常見問題和討論-3

Q:如何讓桿子偵測到球體的位置並進行移動和反擊?

A: 先利用指令得知球體的 Y 方向座標,再進行相減得到值即可確認球體在桿子的右邊還是左邊,並使桿子確實反擊

Q:要如何得知球體目前的位置?

A:使用指令 number returnCode, number parentObjectHandle=vrep.simxGetObjectParent(number clientID, number objectHandle, number operationMode)即可得知目前球體的座標位置