

## ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

# Пројектовање дигиталних система

Студент: Марко Грумић Број индекса: 1120/11

Предметни наставник: др Бранко Докић Предметни асистент: Жељеко Ивановић

Број бодова:

Бања Лука Септембар, 2016. године

## РЕАЛИЗАЦИЈА ХТЕА АЛГОРИТМА

## Марко Грумић

E-mail: marko.grumic@live.com

## 1. ДЕФИНИСАЊЕ ПРОЈЕКТА

У оквиру пројектног задатка потребно је остварити двосмјерну комуникацију између два уређаја користећи RS232 протокол за комуникацију. Додатно, податке које размјењују уређаји треба криптовати ХТЕА симетричним алгоритмом за енкрипцију. За потребе пројектног задатка уређаји су микроконтролер персонални И рачунар. персоналном рачунару треба написати програм који ће комуницирати са микроконтролером путем RS232 протокола, док на страни микроконтолера треба испројектовати коло са 2x16 LCD дисплејем у 4битном режиму на који ће се приказивати карактери послати са персоналног рачунара. Претпоставка је да је кључ за енкрипцију/декрипцију већ размијењен.

## 2. СПЕЦИФИКАЦИЈА

#### 2.1. Спецификација софтвера

- За дизајнирање електричне шеме и симулацију кориштен је ISIS Proteus 7.6.
- За развој програма за микроконтролер кориштен је развојно окружење MIDE-51.
- MikroElektronika 8051 Flash Programmer за програмирање микроконтролера
- Програмски језик Ц, у оквиру развојног окружења Code::Blocks и MinGW gcc 4.9.3
- RS232 библиотека за комуникацију са RS232 СОМ портом (<a href="http://www.teuniz.net/RS-232/RS-232.tar.gz">http://www.teuniz.net/RS-232/RS-232.tar.gz</a>) под GNU GPL v3 лиценцом

## 2.2. Спецификација хардвера

За реализацију пројекта кориштено је:


- Atmel AT89C52/AT89S8253 микроконтролер (симулација/тестирање)
- MikroElektronika Easy8051 v6 развојно окружење
- LM016L Smart LCD дисплеј 2 линије по 16 знакова

## 3. ОПИС ДИЗАЈНА

#### 3.1. Увод


С' обзиром да је такт на развојном окрзжењу 10MHz baud гаtе са најмањим одступањем је 300bps. Програм на страни рачунара користи конзолу и за пријем и за слање података, до колизије не може доћи приликом исписа јер је пријем/слање окружено "mutexima". Како XTEA алгоритам криптује увијек фиксну дужину података (8 бајтова) ради лакше имплементације криптује се само један бајт и шаље, док је осталих 7 бајтова 0.

## 3.2. Дијаграми тока извршавања




Сл.1. Дијаграм тока основног програма микроконтролера

На претходној слици приказан је дијаграм тока извршавања основног програма на микроконтролеру. Програм након иницијализације LCD-а и серијске комуникације улази у бесконачну петљу и ради "polling" предефинисаних дугмади који су накачени на одређене пинове микроконтролера. У случају да је неки од дугмади притиснут, одговарајући карактер се енкриптује и шаље на UART бајт по бајт.



Сл.2. Дијаграм тока прекидне сервисне рутине серијске комуникације


На претходној слици је приказан дијаграм тока прекидне сервисне рутине серијске комуникације. У случају пријема, смјештамо бајт по бајт у локални бафер, а када попунимо ХТЕА бафер (када добијемо 8 бајтова) декриптујемо бафер и исписујемо добијени карактер на LCD.



Сл.3. Дијаграм тока нити која прима податке


На претходној слици је приказан дијаграм тока дијела програма који прима податке на персоналном рачунару. У питању је нит која се покреће из основног програма и врши "polling" из отвореног тока према RS232 порту. Када прими 8 бајтова ради се декрипција бафера и исписује се декриптован карактер на стандардни излаз.

Пројектовање дигиталних система – Пројектни задатак



Сл.4. Дијаграм тока нити основног програма

На претходној слици ја приказан дијаграм тока основне нити програма на персоналном рачунару који покреће нит за пријем података са RS232, региструје "interrupt" хендлере и онда улази у бесконачну петљу гдје чита са стандардног улаза карактер по карактер и шаље их на RS232.



Сл. 5. Дијаграм тока једне рунде ХТЕА алгоритма

На слици 5 је приказана једна рунда алгоритма. Препоручен број рунди од стране аутора је 32 или 64. С' обзиром да је у питању симетручни крипто-алгоритам у локалној меморији чувамо кључ који размјењујемо са другом страном. Бафер који криптујемо има 64 бита, дијели се у два 32-битна податка. Постоји вриједност делта која се користи да би додатно "замиксали" енкриипцију која је константа (0х9Е3779В9). У листингу се налази имплементација ХТЕА алгоритма у С програмском језику и у асемблеру за архитектуру 8051.

## 4. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

#### 4.1. Увод

Први корак реализације пројекта био је упознавање са основним карактеристикама компоненти које се користе у оквиру пројекта. Након тога дизајнирање електричне шеме и програмског кода и на крају, симулација и тестирање. Пројекат је верификован и валидиран на развојном окрзжењу. Ове фазе су се понављале у итерацијама.

#### 4.2. Реализација

Прво сам се упознао са LCD дисплејем у 4-битном режиму. Затим сам приступио дизајнирању електричн шеме. Пинове дисплеја сам повезао на пинове микроконтролера на порту 1 (како је писало у упутству за развојно окрзжење), као што се може видјети у прилогу. С' обзиром да на порту 1 имамо уграђене *pullup* отпорнике који ограничавају струју на ред мА није било потребе за додатним *pullup* отпорницима.

Затим сам написао продецуре RESET LCD, INIT DISPLAY, LCD CMD И LCD DATA. RESET LCD ресетује LCD дисплеј у смислу да иницијализује дисплеј У 4-битном режиму. INIT DISPLAY брише садржај дисплеја, поставља курсор на почетну позицију и укључује курсор. LCD CMD шаље дисплеју команду на одговарајуће пинове, док LCD DATA ради исту ствар, осим што се RS битом дисплеја регулише да ли је примљени бајт data или command. У случају да је примљени податак типа data исти се исписује на прву слободну позицију дисплеја. Након тога написао сам процедуру ISPIS која узима карактер из меморијске локације која се налази на адреси rec char и исписује на прву слободну позицију на дисплеју. Када се дисплеј попуни, брише се и исписује се поново на почетну позицију. Након верификације рада са LCD дисплејем прешао сам на RS232 комуникацију.

У софтверу за симулацију постоји компонента за СОМ порт на основу које сам тестирао комуникацију микроконтролера са *RS232* кроз виртуелне портове и клијентске софтвере за

читање/писање на СОМ порт. Са обзиром да је фреквенција микроконтролера на развојном окружењу 10МН било је потребно конфигурисати тајмер 1 да ради као окидач за серијску комуникацију. Baudrate ca најмањом девијацијом за фреквенцију 10МНг је 300bps. Тајмер 1 је подешен да ради у аутоматском моду који генерише прекиде сходно вриједностима фреквенције и одабраног baudrate-a. Након тога било је потребно написати прекидну сервисну рутину за серијску комуникацију. За почетак прекидна сервисна рутина је само слала податке на порт и примала и исписивала на дисплеј карактер који прими (што је била верификација да серијска комуникација ради). У оквиру серијске комуникације ту је рутина за сервисирање прекида серијске комуникације SERIJSKA и процедура за слање бафера на серијски порт SEND BYTES.

Кад смо имали све компоненте које су нам потребне (дисплеј, серијска комуникација) долази до имплементације крипто-алгоритма (у нашем случају XTEA - eXtended Tiny Encryption Algorithm). Kako je ХТЕА алгоритам који ради са 8-бајтним бафером, ради лакше имплементације, изабрано је да се криптује само један карактер при једном слању, што значи да је први бајт карактер који се шаље, док су остали 0. На пријемној страни се тај бафер декриптује и исписује се на конзолу на персоналном рачунару. Претходно је претпостављено да је кључ размијењен тако да је на пријемној и предајној страни кључ смјештен у локалној меморији. Пошто требамо примати/слати 8 бајтова по карактеру било је потребно измијенити прекидну рутину серијске комуникације. На пријему смо додали бројач који након сваких 8 примљених бајтова декриптује бафер и узима најнижи бајт и исписује га на дисплеј. На предајној страни након обраде притиснутог карактера (криптовање и припремање бафера за слање) слали 8 бајтова у бафер за сериску комуникацију, бајт по бајт. У сврху енкрипције/декрипције постоје процедуре EXTEA и DXTEA које криптују/декриптују бафер који се налази на адреси "y0-y4" и "z1-z4" док се кључ налази на адреси "Key".

На страни рачунара било је потребно написати програм који ће примати/слати енкриптоване

карактере. Са обзиром да нам је на располагању конзолна апликација и да нам је потребно "истовремено" слање и примање бафера дизајн програма је морао бити вишенитни. Основна нит је дизајнирана тако да на почетку покреће нит која је задужена за пријем података, након тога улази у бесконачну петљу и прозива СОМ порт да ли је стигло 8 бајтова (тзв. полинг). Када стигне 8 бајтова, декриптује се бафер и исписује на конзолу. Истовремено друга нит ослушкује стандардни улаз и када се нађе нешто на баферу стандардног улаза та нит узима карактер по карактер и шаље га на СОМ порт. Не постоји могућност да дође до колизије код пријема и предаје зато што су нити заштићене "*mutexima*" (mutex – mutual exclusive, узајамно искључиви).

#### 4.3. Резултати симулације

Што се тиче симулације у Proteus-y је успјешно комуникација прошла између микроконтролера и клијента за серијску комуникацију преко виртуелних портова, након тога упоредно је писана процедура за енкрипцију са истим кључем на рачунару и на микроконтролеру гдје сам успио добити исте вриједности криптованог карактера (ту је било доста посла да се утврди који бајт треба да иде на коју позицију и који бајт из кључа је бајт највише вриједности). Када je одрађена енкрипција, искористио сам горе поменуту библиотеку како бих повезао програм на рачунару и на микроконтролеру кроз RS232 виртуелни порт како бих добио двосмјерну комуникацију, што је на крају крајева и био смисао пројектног задатка. Помоћу осцилоскопа у Proteus-у успио сам да измјерим вријеме енкрипције и декрипције на микроконтролеру које износи око 20ms при фреквенцији од 10МНz.

### 5. РЕВИЗИЈЕ И КОМЕНТАРИ

При изради пројектног задатка консултовао сам се са асистентом Жељком Ивановићем и колегом Милошем Ковачевићем.

```
SERIJSKA KOMUNIKACIJA SA PC RACUNAROM PREKO RS232 sa XTEA enkripcijom
Ε
       EQU
               p2.1
                                      ; definisanje simbolickog imena za pin p2.1
RS
       EQU
               p2.0
                                      ; definisanje simbolickog imena za pin p2.0
                                      ; RW nepotreban, radimo samo upisivanje
D4
       EQU
                                      ; DATA pinovi LCD display-a
               p2.2
D5
       EQU
               p2.3
D6
       EQU
               p2.4
D7
       EQU
               p2.5
lcd port EQU p2
                                              ; definisanje simbolickog imena za lcd port
Button_A EQU p1.0
                                      ; predefinisan pin za slovo 'A'
Button W EQU p1.1
                                      ; predefinisan pin za slovo 'W'
Button_S EQU p1.2
                                      ; predefinisan pin za slovo 'S'
Button D EQU p1.3
                                      ; predefinisan pin za slovo 'D'
                                              DATA SEGMENT
DSEG AT 30h
y0: DS 1 ;y0 - y3 prva cetiri bajta XTEA buffer-a
v1: DS 1
y2: DS 1
y3: DS 1
z0: DS 1 ;z0 - z3 druga cetiri bajta XTEA buffer-a
z1: DS 1
z2: DS 1
z3: DS 1
```

```
tmp0: DS 1 ;tmp buffer za potrebe XTEA enkripcije/dekripcije
tmp1: DS 1
tmp2: DS 1
tmp3: DS 1
sum0: DS 1 ;sum - za mixanje sum vrijednosti i za shuffelovanje
sum1: DS 1 ;indeksa bajta kljuca
sum2: DS 1
sum3: DS 1
temp: DS 1 ;tmp pomocna promjenjiva
disp_counter: DS 1; counter modula 16 koliko karaktera smo do sada upisali na LCD
rec_char: DS 1; promjenjiva u koju smjestamo primljeni dekriptovan karakter
rec byte: DS 1; counter modula 8 koliko bajtova smo primili preko RS232
                                               KODNI SEGMENT
CSEG
       org 0000h
               jmp POCETAK
       org 0003h
               reti
       org 000bh
               reti
       org 0013h
       org 001bh
               reti
       org 0023h
               jmp SERIJSKA; serijska prekidna servisna rutina
       org 002bh
               reti
```

```
ORG 0050h
POCETAK:
       call init_display ; pozivamo potprogram za inicijalizaciju displeja
       mov rec byte, #00h
       mov p0, #0FFh
       mov disp_counter, #80h
       mov p1, #0FFh
               tmod,#20h
                                ; tajmer 1 u auto modu
       mov
               th1,#0A9h
                                ; 300 baud rate
       mov
                                ; inicijalizacija serijske komunikacije
       mov
               scon,#50h
               ie,#90h
                                ; omogucenje prekida serijske komunikacije
       mov
       setb
               tr1
                                ; startovanje tajmera 1
       mov r3, #00h
       jmp PETLJA
; Potprogram za resetovanje XTEA buffera
NULIRAJ:
       mov y0, #00h
       mov y1, #00h
       mov y2, #00h
       mov y3, #00h
       mov z0, #00h
       mov z1, #00h
       mov z2, #00h
       mov z3, #00h
       ret
; Potprogram za slanje XTEA buffera na RS232
; delay nakon slanja svakog bajta, inace ne stigne prekidna rutina da ga obradi
; i posalje na RS232
SEND_BYTES:
       mov sbuf, y0
```

```
call kasnjenje
       mov sbuf, y1
       call kasnjenje
       mov sbuf, y2
       call kasnjenje
       mov sbuf, y3
       call kasnjenje
       mov sbuf, z0
       call kasnjenje
       mov sbuf, z1
       call kasnjenje
       mov sbuf, z2
       call kasnjenje
       mov sbuf, z3
       call kasnjenje
       ret
                PROGRAM SE VRTI U OVOJ PETLJI
PETLJA:
       mov r7, p1
       cjne r7, #0FFh, GO_GO_GO ; provjeravamo da li je stisnut bilo koji karakter za slanje
       mov r3, #00h
       jmp PETLJA
GO_GO_GO:
       call NULIRAJ
       cjne r3, #00h, PETLJA
       mov r3, #01h
       mov a, p1; provjeravamo koji karakter je pritisnut
```

```
anl a, #001h
      jz A_PUSHED
      mov a, p1
      anl a, #002h
      jz W_PUSHED
      mov a, p1
      anl a, #004h
      jz S_PUSHED
      mov a, p1
      anl a, #008h
      jz D_PUSHED
      jmp PETLJA
A PUSHED:
      mov y0, #041h
      jmp END_THIS
W_PUSHED:
      mov y0, #057h
      jmp END_THIS
S PUSHED:
      mov y0, #053h
      jmp END_THIS
D_PUSHED:
      mov y0, #044h
      ;jmp END_THIS; u sustini nam ne treba jmp ovde
END_THIS:
      call EXTea
      call SEND_BYTES
      jmp PETLJA
```

```
POTPROGRAM ZA OPSLUZIVANJE PREKIDA SERIJSKOG PORTA
SERIJSKA:
       jb ri, PRIJEM
                      ; ako je ri setovan radi se o prijemu u suprotnom o predaji podatka
       clr ti
                       ; mora se softverski obrisati
       RETI
                        ; vracanje iz potprograma
PRIJEM:
       mov rec_char, sbuf; preuzimamo karakter iz sbuf
       mov a, rec_byte
       cjne a, #00h, dalje1; provjeravamo koji karakter smo dobili
       mov y0, rec_char
       jmp die ende
dalje1:
       cjne a, #01h, dalje2
       mov y1, rec_char
       jmp die_ende
dalje2:
       cjne a, #02h, dalje3
       mov y2, rec char
       jmp die_ende
dalje3:
       cjne a, #03h, dalje4
       mov y3, rec_char
       jmp die_ende
dalje4:
       cjne a, #04h, dalje5
       mov z0, rec_char
       jmp die_ende
```

```
dalje5:
       cjne a, #05h, dalje6
        mov z1, rec_char
       jmp die_ende
dalje6:
       cjne a, #06h, dalje7
        mov z2, rec_char
       jmp die_ende
dalje7:
       mov z3, rec_char
       call DXtea
       mov rec_char, y0
       call ispis
       mov rec_byte, #00h
        clr ri
        RETI
die_ende:
       inc rec_byte; povecavamo broj primljenih bajtova
                         ; mora se softverski obrisati
       clr ri
        RETI
RESET_LCD:
       mov lcd_port, #11111111b
        call kasnjenje
        mov lcd_port, #00001110b
        call kasnjenje
       mov lcd_port, #00001100b
        call kasnjenje
        mov lcd_port, #00001110b
        call kasnjenje
```

```
mov lcd_port, #00001100b
       call kasnjenje
       mov lcd_port, #00001110b
       call kasnjenje
       mov lcd_port, #00001100b
       call kasnjenje
       mov lcd_port, #00001010b
       call kasnjenje
       mov lcd_port, #00001000b
       call kasnjenje
        ret
LCD_CMD:
       mov temp, a
       swap a
       anl a, #0Fh
       rl a
       rl a
       add a, #02h
       mov lcd_port, a
       clr E
       call kasnjenje
       mov a, temp
       anl a, #0Fh
       rl a
       rl a
       add a, #02h
```

```
mov lcd_port, a
       clr E
       call kasnjenje
ret
LCD_DATA:
       mov temp, a
       swap a
       anl a, #0Fh
       rl a
       rl a
       add a, #03h
       mov lcd_port, a
       nop
       clr E
       call kasnjenje
       mov a, temp
       anl a, #0Fh
       rl a
       rl a
       add a, #03h
       mov lcd_port, a
       nop
       clr E
       call kasnjenje
ret
INIT_DISPLAY:
       call RESET_LCD
       mov a, #028h
       call LCD_CMD
       mov a, #01h
```

```
call LCD_CMD
       mov a, #0Fh
       call LCD_CMD
       mov a, #006h
       call LCD_CMD
       mov a, #080h
       call LCD_CMD
RET
              POTPROGRAM KOJI ISPISUJE KARAKTER IZ AKUMULATORA NA LCD-a
ISPIS:
       mov r0, disp_counter
       cjne r0, #090h, nope1; kraj prvog reda
       mov r0, #0C0h;
       jmp nope
       nope1:
       cjne r0, #0D0h, nope; kraj drugog reda
       mov a, #01h; brisemo display jer je popunjen
       call LCD CMD
       mov r0, #080h
       nope:
       mov
              a,r0
       call LCD_CMD
       mov
              a, rec_char
       call LCD_DATA
       inc r0
       mov disp_counter, r0
RET
```

```
XTEA encrypt
EXTea:
   clr a
  mov sum0,a ; sum = 0
  mov sum1,a
  mov sum2,a
   mov sum3,a
   mov r2,#32*2 ;nr of rounds *2 (because of trick with twice the main code, one for y and one for z; and another
inside...)
   mov dptr,#key ;dptr se ne mijenja
ETeaRound:
   mov r4,z0
   mov r5,z1
   mov r6,z2
   mov r7,z3
ETeaSubRound:
   mov r0,\#tmp3 ;tmp = z \ll 4
   mov a,r7
   swap a
                  ;@r0=tmp3
   mov @r0,a
   mov a,r6
   swap a
   xchd a,@r0
                   ;@r0=tmp3
   dec r0
```

```
mov @r0,a
                ;@r0=tmp2
mov a,r5
swap a
xchd a,@r0
             ;@r0=tmp2
dec r0
mov @r0,a
              ;@r0=tmp1
mov a,r4
swap a
xchd a,@r0
            ;@r0=tmp1
mov tmp0,a
anl tmp0,#0F0h
           ;tmp ^= z >> 5
rrc a
anl a,#07h
xrl a,tmp3
xch a,tmp3
rrc a
xrl a,tmp2
xch a,tmp2
rrc a
xrl a,@r0 ;tmp1
xch a,@r0 ;tmp1
rrc a
xrl a,tmp0
add a,r4
           ;z = z + tmp
mov r4,a
mov a,r5
addc a,tmp1
mov r5,a
mov a,r6
addc a,tmp2
```

```
mov r6,a
   mov a,r7
  addc a,tmp3
  mov r7,a
  mov a,r2
  jb acc.0,ETeaX1
  mov a,sum0
                 ;r0 = [sum\&3]
  rl a
  sjmp ETeaX2
ETeaX1:
  mov a,sum1 ;r0 = [sum >> 11\&3]
  rr a
ETeaX2:
  anl a,#0Ch
  mov r0,a
  move a,@a+dptr ;result ^= sum + k[pointer]
  inc r0
  add a,sum0
  xrl a,r4
  mov r4,a
  mov a,r0
  movc a,@a+dptr
  inc r0
  addc a,sum1
  xrl a,r5
  mov r5,a
  mov a,r0
  movc a,@a+dptr
   inc r0
   addc a,sum2
```

```
xrl a,r6
   mov r6,a
  mov a,r0
  movc a,@a+dptr
  addc a,sum3
  xrl a,r7
   mov r7,a
  dec r2
  mov a,r2
  jb acc.0,ETeaSubRound2
  mov a,r4
  add a,z0
  mov z0,a
  mov a,r5
  addc a,z1
  mov z1,a
  mov a,r6
  addc a,z2
  mov z2,a
  mov a,r7
  addc a,z3
  mov z3,a
  cjne r2,#0,ETeaRoundA
  ret
ETeaRoundA:
  jmp ETeaRound
ETeaSubRound2:
   mov a,r4
  add a,y0
```

```
mov y0,a
mov r4,a
mov a,r5
addc a,y1
mov y1,a
mov r5,a
mov a,r6
addc a,y2
mov y2,a
mov r6,a
mov a,r7
addc a,y3
mov y3,a
mov r7,a
mov a,sum0 ;sum += delta
add a,#0B9h ;delta[0]
mov sum0,a
mov a,sum1
addc a,#079h ;delta[1]
mov sum1,a
mov a,sum2
addc a,#037h ;delta[2]
mov sum2,a
mov a,sum3
addc a,#09Eh ;delta[3]
mov sum3,a
jmp ETeaSubRound
           XTEA decrypt
```

```
DXTea:
   mov r2,#32*2 ;nr of rounds *2 (because of trick with twice the main code, one for y and one for z; and another
inside...)
   mov sum3,#0C6h
   mov sum2,#0EFh
   mov sum1,#037h
   mov sum0,#020h
   mov dptr,#key ;dptr se ne mijanja
DTeaRound:
   mov r4,y0
   mov r5,y1
   mov r6,y2
   mov r7,y3
DTeaSubRound:
   mov r0,\#tmp3 ; tmp = y << 4
   mov a,r7
   swap a
                    ;@r0=tmp3
   mov @r0,a
   mov a,r6
   swap a
   xchd a,@r0
                    ;@r0=tmp3
   dec r0
   mov @r0,a
                    ;@r0=tmp2
   mov a,r5
   swap a
   xchd a,@r0
                    ;@r0=tmp2
   dec r0
   mov @r0,a
                    ;@r0=tmp1
   mov a,r4
   swap a
```

```
xchd a,@r0
                ;@r0=tmp1
mov tmp0,a
anl tmp0,#0F0h
rrc a ;tmp ^= y >> 5
anl a,#07h
xrl a,tmp3
xch a,tmp3
rrc a
xrl a,tmp2
xch a,tmp2
rrc a
xrl a,@r0 ;tmp1
xch a,@r0 ;tmp1
rrc a
xrl a,tmp0
add a,r4
           ;y = y + tmp
mov r4,a
mov a,r5
addc a,tmp1
mov r5,a
mov a,r6
addc a,tmp2
mov r6,a
mov a,r7
addc a,tmp3
mov r7,a
mov a,r2
jnb acc.0,DTeaX1
mov a,sum0
            ;r0 = [sum\&3]
```

```
rl a
  sjmp DTeaX2
DTeaX1:
  mov a,sum1 ;r0 = [sum >> 11\&3]
  rr a
DTeaX2:
  anl a,#0Ch
  mov r0,a
  move a,@a+dptr ;result ^= sum + k[pointer]
  inc r0
  add a,sum0
  xrl a,r4
  mov r4,a
  mov a,r0
  movc a,@a+dptr
  inc r0
  addc a,sum1
  xrl a,r5
  mov r5,a
  mov a,r0
  movc a,@a+dptr
  inc r0
  addc a,sum2
  xrl a,r6
  mov r6,a
  mov a,r0
  movc a,@a+dptr
  addc a,sum3
  xrl a,r7
  mov r7,a
   dec r2
```

```
mov a,r2
  jb acc.0,DTeaSubRound2
   clr c
   mov a,y0
   subb a,r4
   mov y0,a
   mov a,y1
   subb a,r5
   mov y1,a
   mov a,y2
   subb a,r6
   mov y2,a
   mov a,y3
   subb a,r7
   mov y3,a
   cjne r2,#0,DTeaRoundA
   ret
DTeaRoundA:
  jmp DTeaRound
DTeaSubRound2:
   clr c
   mov a,z0
  subb a,r4
   mov z0,a
   mov r4,a
   mov a,z1
   subb a,r5
   mov z1,a
   mov r5,a
   mov a,z2
```

```
subb a,r6
  mov z2,a
  mov r6,a
  mov a,z3
  subb a,r7
  mov z3,a
  mov r7,a
  clr c
  mov a,sum0 ;sum += delta
  subb a,#0B9h ;delta[0]
  mov sum0,a
  mov a,sum1
  subb a,#079h ;delta[1]
  mov sum1,a
  mov a,sum2
  subb a,#037h ;delta[2]
  mov sum2,a
  mov a,sum3
  subb a,#09Eh ;delta[3]
  mov sum3,a
  jmp DTeaSubRound
             End XTEA
Key:
```

## Пројектовање дигиталних система – Пројектни задатак

db	00fb 01	12h Oobb	, 000h		
		09fh, 012h, 0abh, 099h			
db		0fah, 0e6h, 0e1h, 04dh			
db	000h, 0	000h, 0b1h, 0e8h, 0bbh			
db	0f3h, 08	3eh, 088h	n, Ofah		
;KEY: 0x9f12ab99					
; 0xfae6e14d					
; 0x00b1e8bb					
; 0xf38e88fa					
;=====					
,					
	POTPROGRAM ZA KASNJENJE				
;					
:====					
KASNJENJE:					
	mov	r4		#1	
KASNJENJE3:					
		r2		#200	
IZ A CINI		12	,	#200	
KASIN	JENJE2:	1		WALO.	
		r1	,	#210	
KASNJENJE1:					
	djnz	r1	,	KASNJENJE1	
	djnz	r2	,	KASNJENJE2	
	djnz	r4	,	KASNJENJE3	
	ret				
END					

Листинг 2. Програмски код програма на персоналном рачунару

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <time.h>
#include <pthread.h>
#include "rs232.h"
#define NUM_ROUNDS 32
#define MAX_STR 4096
pthread_mutex_t* mymutex = NULL;
//#define _XTEA_DEBUG
typedef enum _COM_PORT {
  COM1 = 0,
  COM2,
  COM3,
  COM4,
  COM5,
  COM6,
  COM7,
  COM8,
  COM9,
  COM10,
  COM11,
  COM12,
  COM13,
  COM14,
  COM15,
  COM16
} COM_PORT;
uint32_t key[4] = {
```

```
0x99ab129f,
  0x4de1e6fa,
  0xbbe8b100,
  0xfa888ef3
};
static const COM_PORT CURRENT_COM_PORT = COM1;
static const uint32 t BAUD RATE = 300;
/* 64 bita podataka u v[0] - v[1] i 128 bita kljuca u key[0] - key[3] */
void encipher(unsigned int num rounds, uint32 t v[2], uint32 t const key[4]) {
  unsigned int i;
  uint32_t v0=v[0], v1=v[1], sum=0, delta=0x9E3779B9;
  for (i=0; i < num_rounds; i++) {
     v0 += (((v1 << 4) \land (v1 >> 5)) + v1) \land (sum + key[sum & 3]);
    sum += delta;
     v1 += (((v0 << 4) \land (v0 >> 5)) + v0) \land (sum + key[(sum >> 11) & 3]);
  v[0]=v0; v[1]=v1;
void decipher(unsigned int num_rounds, uint32_t v[2], uint32_t const key[4]) {
  unsigned int i;
  uint32 t v0=v[0], v1=v[1], delta=0x9E3779B9, sum=delta*num_rounds;
  for (i=0; i < num_rounds; i++) {
     v1 = (((v0 << 4) \land (v0 >> 5)) + v0) \land (sum + key[(sum >> 11) & 3]);
    sum -= delta;
     v0 = (((v1 << 4) \land (v1 >> 5)) + v1) \land (sum + key[sum & 3]);
  v[0]=v0; v[1]=v1;
void *listening( void *ptr ) {
```

```
uint32_t dataRec[2] = \{0x00000000, 0x00000000\};
uint8_{t} recBytes = 0;
uint8_t buf[4096] = \{0\};
int err = RS232_OpenComport(CURRENT_COM_PORT, BAUD_RATE, "8N1");
if (err == 1) {
  RS232_CloseComport(CURRENT_COM_PORT);
  return (void*)0;
while(1) {
  int n, i;
  n = RS232 PollComport(CURRENT COM PORT, buf, 4096);
  if (recBytes == 0 \&\& n) {
    pthread_mutex_lock(mymutex);
  #ifdef_XTEA_DEBUG
  for (i = 0; i < n \&\& recBytes < 8; i++) {
    fprintf(stderr, "Received byte: '0x%02X'\n", buf[i]);
  #else
  for (i = 0; i < n \&\& recBytes < 8; i++) {
    ((uint8_t*)dataRec)[recBytes++] = buf[i];
  if(recBytes == 8) {
  #ifdef_XTEA_DEBUG
    fprintf(stderr, "Received block: 0x%08X 0x%08X\n", dataRec[0], dataRec[1]);
  #endif
    decipher(NUM_ROUNDS, dataRec, key);
    fprintf(stderr, "Received character: '%c'\n", ((uint8_t*)dataRec)[0]);
    recBytes = 0;
    pthread_mutex_unlock(mymutex);
  #endif // XTEA DEBUG
```

```
Sleep(100);
BOOL CtrlHandler( DWORD fdwCtrlType )
switch( fdwCtrlType )
 // Handle the CTRL-C signal.
 case CTRL_C_EVENT:
  printf( "Exiting...\n\n");
  Beep(750, 300);
  RS232_CloseComport(CURRENT_COM_PORT);
   pthread_mutex_destroy(mymutex);
  free(mymutex);
   exit(0);
   return( TRUE );
 // CTRL-CLOSE: confirm that the user wants to exit.
  case CTRL_CLOSE_EVENT:
  Beep(600, 200);
   return( TRUE );
 // Pass other signals to the next handler.
  case CTRL BREAK EVENT:
  Beep(900, 200);
   return FALSE;
  case CTRL_LOGOFF_EVENT:
  Beep(1000, 200);
   return FALSE;
  case CTRL_SHUTDOWN_EVENT:
   Beep(750, 500);
```

```
return FALSE;
  default:
   return FALSE;
int main() {
  pthread_t listening_thread;
  int iret1;
  uint32_t buffer[2] = \{0\};
  mymutex = (pthread_mutex_t*) malloc (sizeof(pthread_mutex_t));
  pthread mutex init(mymutex, NULL);
  iret1 = pthread_create( &listening_thread, NULL, listening, (void*)"");
  if(iret1) {
     fprintf(stderr,"Error - pthread create() return code: %d\n",iret1);
    exit(EXIT_FAILURE);
  } else {
     fprintf(stderr,"Listening thread created... Success\n");
  if(SetConsoleCtrlHandler((PHANDLER_ROUTINE)CtrlHandler, TRUE)) {
    printf( "\nThe Control Handler is installed... Success\n" );
  while(1) {
    char c = fgetc(stdin);
    pthread_mutex_lock(mymutex);
    int i;
    if (c > 0x21 || c == ' ') {
       buffer[0] = (uint32_t) c;
       encipher(NUM_ROUNDS, buffer, key);
       for(i = 0; i < 8; i++) {
          RS232 SendByte(CURRENT COM PORT, ((uint8 t*)buffer)[i]);
```

## Пројектовање дигиталних система – Пројектни задатак

```
Sleep(100);
}


fprintf(stderr, "Sent char: %c (0x%08X%08X)\n", c, buffer[0], buffer[1]);

buffer[0] = 0;


buffer[1] = 0;
}

pthread_mutex_unlock(mymutex);


Sleep(1000);
}
```




Сл. 6. Електрична шема напајања



Сл. 7. Коло за ресет, осцилатор и RS232 комуникацију



Сл. 8. Повезивање LCD дисплеја са микроконтролером



Сл. 9. Шема комплетног пројекта