Cliente : Silve		Punto emissivo: E1	Forno 1	Tenore di ossigeno Rif: 11%		T: 273,15°K	P: 101,3KPa	Diametro condotta:	0,316	mt.		Area condotta:	0,078427	m²				
Indirizzo Modbus SME	Formato	Tipo dato	Descrizione	PC SME Read/Write	PLC / HMI Address	Modbus PLC (da DCS)	Unità Misura	Inizio scala	Fondo scala	Nr. Decimali	Codice Digitale wds_gentab	Valore limite Med. Semi_Oraria	Valore limite Med. Orario	Unità di Misura	Soglia Preallarme Media oraria	Soglia di allarme Media oraria	Posizione P&I	INGRESSO Morsetto ADAM
192.168.6.20	WORD	ANALOGICO	CO	Read	40001		mg/Nm³	0	200	2			50	mg/Nm³				AI0 - 5017
192.168.6.20	WORD	ANALOGICO	NO	Read	40002		mg/Nm³	0	500	2								AI1 - 5017
		CALCOLATA	NOX				mg/Nm³	0	766,5	2			300	mg/Nm³				
192.168.6.20	WORD	ANALOGICO	O2 secco	Read	40003		%	0	25	2								AI2 - 5017
	WORD	ANALOGICO	O2 umido	Read	40004		%	0	25	2								AI3 - 5017
		CALCOLATA	H2O				%	0	100	2								
192.168.6.20	WORD	ANALOGICO	Pressione	Read	40005		mBar	900	1100	2								AI4 - 5017
192.168.6.20	WORD	ANALOGICO	TEMPERATURA FUMI	Read	40006		°C	0	400	2								AI5 - 5017
192.168.6.20	WORD	ANALOGICO	Pressione Diff.	Read	40007		mBar	0	0,5	2								AI6 - 5017
		CALCOLATA	PORTATA FUMI umida				Nm³/h	0	3000	2								
192.168.6.20	WORD	ANALOGICO	Polveri (GR)	Read	40008		Unità	0	100	2								AI7 - 5017
		CALCOLATA	Polveri ()				mg/Nm³	0	2000	2		10		mg/Nm³				
		CALCOLATA	Polveri TQ				mg/m³	0	2000	2								
		Modbus	Anomalia Collegamento ADAM															
		Modbus						0	100	2								
IP xxx,xxx,xxx,xxx		Modbus	Temperatura Fumi	Write		40001												
IP xxx,xxx,xxx,xxx		Modbus	CO	Write		40005												
IP xxx,xxx,xxx,xxx		Modbus	NOX	Write		40009												
IP xxx,xxx,xxx,xxx		Modbus	Polveri	Write		40013												
IP xxx,xxx,xxx,xxx		Modbus	O2	Write		40017												
IP xxx,xxx,xxx,xxx		Modbus	PORTATA FUMI umida	Write		40021												
IP xxx,xxx,xxx,xxx		Modbus																
IP xxx,xxx,xxx,xxx		Modbus	Stato impianto	Read		40242												
		Modbus																
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Allarme Sonda riscaldata	Read	00033		1											DI0 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Allarme Linea riscaldata	Read	00034		1											DI1 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Allarme gruppo frigo	Read	00035		1											DI2 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Allarme presenza condensa	Read	00036		1											DI3 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Anomalia flusso/pressione	Read	00037													DI4 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Allarme temp. convertitore NO2-NO	Read	00038													DI5 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Fault/Anomalia Analizzatore CO/NO/O2	Read	00039													DI6 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Manutenzione richiesta Analizzatore CO/NO/O2	Read	00040													DI7 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Manutenzione/Cal. Analizzatore CO/NO/O2	Read	00041													DI8 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Fault Sonda Polveri	Read	00042													DI9 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Manutenzione Sonda Polveri	Read	00043													DI10 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Fault Ossigeno umido	Read	00044		1											DI11 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Allarme 1 Ossiegno umido	Read	00045		1											DI12 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Allarme 2 Ossigeno umido	Read	00046		1											DI13 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Portata	Read	00047		1											DI14 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Allarme temp. armadio	Read	00048		1											DI15 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Manutenzione in corso	Read	00049		1											DI16 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Allarme PSU	Read	00050		1											DI0 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Allarme apertura quadro	Read	00051		1											DI01 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Calibrazione di zero Manuale da selettore	Read	00052		1											DI02 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Calibrazione di span Manuale da selettore	Read	00053		1											DI03 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Stato di zero Analizzatore CO/NO/O2	Read	00054		1											DI04 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Stato di span Analizzatore CO/NO/O2	Read	00055													DI05 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	By-pass convertitore NO2-NO	Read	00056													DI06 - 5051D
192.168.6.20	WORD	INPUT DIGITALE	Fault switch	Read	00057													DI07 - 5051D
192.168.6.20	WORD	OUTPUT DIGITALE	Valvola EVC	Write	00065		0											DO0 - 5069
192.168.6.20	WORD	OUTPUT DIGITALE	Valvola EVZ	Write	00066		0											DO1 - 5069
192.168.6.20	WORD	OUTPUT DIGITALE	Valvola EVS	Write	00067		0											DO1 - 5069
192.168.6.20	WORD	OUTPUT DIGITALE	By-pass convertitore NO2-NO remoto	Write	00068		0											DO2 - 5069
192.168.6.20	WORD	OUTPUT DIGITALE	Manutenzione Sistema	Write	00069		0											DO3 - 5069
							0											
							0											
							0											

Check dati inseriti	
Dati da verificare	
Dati verificati	