Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
OUTPUT_HW	INT16	40041	9	%Q0.0 - BL1: COM SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO M1	641	DB80.DBX82.0	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	10	%Q0.1 - M1: COM. ELT YV1 (Mis_Cal)	642	DB80.DBX82.1	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	11	%Q0.2 - M1: COM. ELT YV3 (Zero-Span)	643	DB80.DBX82.2	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	12	%Q0.3 - M1: COM. CONVERTITORE (Bypass CONVERTITORE NO2/NO)	644	DB80.DBX82.3	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	13	%Q0.4 - M1: COM. Sync ULTRAMAT 23 "NO+CO+O2"	645	DB80.DBX82.4	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	14	%Q0.5 - M1: COMANDO POMPA	646	DB80.DBX82.5	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	15	%Q0.6 - M1: LAMPADA OR ALLARMI	647	DB80.DBX82.6	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	16	%Q0.7 - M1: LAMPADA SELETTORE POMPA	648	DB80.DBX82.7	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	1	%Q1.0 - M1: Ripetizione CUMULATIVO ALLARME (0=All)	649	DB80.DBX83.0	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	2	%Q1.1 - M1: Ripetizione IN MANUTENZIONE (1=Maint)	650	DB80.DBX83.1	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	3	%Q1.2 - M1: Ripetizione 01 PREALLARME EMISSIONE "CO" (1=All)	651	DB80.DBX83.2	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	4	%Q1.3 - M1: Ripetizione 01 PREALLARME EMISSIONE "NO" (1=All)	652	DB80.DBX83.3	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	5	%Q1.4 - M1: Ripetizione 01 ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (1=All)	653	DB80.DBX83.4	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	6	%Q1.5 - M1: Ripetizione 02 PREALLARME EMISSIONE "CO" (1=All)	654	DB80.DBX83.5	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	7	%Q1.6 - M1: Ripetizione 02 PREALLARME EMISSIONE "NO" (1=All)	655	DB80.DBX83.6	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40041	8	%Q1.7 - M1: Ripetizione 02 ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (1=All)	656	DB80.DBX83.7	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	9	%Q2.0 - BL2: COM SSR RISCALDAMENTO LINEA PRELIEVO M2	657	DB80.DBX84.0	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	10	%Q2.1 - M2: COM. ELT YV2 (Mis_Cal)	658	DB80.DBX84.1	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	11	%Q2.2 - M2: COM. ELT YV4 (Zero-Span)	659	DB80.DBX84.2	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	12	%Q2.3 - M2: COM. CONVERTITORE (Bypass CONVERTITORE NO2/NO)	660	DB80.DBX84.3	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	13	%Q2.4 - M2: COM. Sync ULTRAMAT 23 "NO+CO+O2"	661	DB80.DBX84.4	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	14	%Q2.5 - M2: COMANDO POMPA	662	DB80.DBX84.5	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	15	%Q2.6 - M2: LAMPADA OR ALLARMI	663	DB80.DBX84.6	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	16	%Q2.7 - M2: LAMPADA SELETTORE POMPA	664	DB80.DBX84.7	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	1	%Q3.0 - M2: Ripetizione CUMULATIVO ALLARME (0=All)	665	DB80.DBX85.0	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	2	%Q3.1 - M2: Ripetizione IN MANUTENZIONE (1=Maint)	666	DB80.DBX85.1	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	3	%Q3.2 - M2: Ripetizione 01 PREALLARME EMISSIONE "CO" (1=All)	667	DB80.DBX85.2	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	4	%Q3.3 - M2: Ripetizione 01 PREALLARME EMISSIONE "NO" (1=All)	668	DB80.DBX85.3	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	5	%Q3.4 - M2: Ripetizione 01 ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (1=All)	669	DB80.DBX85.4	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	6	%Q3.5 - M2: Ripetizione 02 PREALLARME EMISSIONE "CO" (1=All)	670	DB80.DBX85.5	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	7	%Q3.6 - M2: Ripetizione 02 PREALLARME EMISSIONE "NO" (1=All)	671	DB80.DBX85.6	NO dcs NO PC Sme
OUTPUT_HW	INT16	40042	8	%Q3.7 - M2: Ripetizione 02 ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (1=All)	672	DB80.DBX85.7	NO dcs NO PC Sme

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
OUTPUT_HW	INT16	40043	9	Riserva OUTPUT DIRETTI	673	DB80.DBX86.0
OUTPUT_HW	INT16	40043	10	Riserva OUTPUT DIRETTI	674	DB80.DBX86.1
OUTPUT_HW	INT16	40043	11	Riserva OUTPUT DIRETTI	675	DB80.DBX86.2
OUTPUT_HW	INT16	40043	12	Riserva OUTPUT DIRETTI	676	DB80.DBX86.3
OUTPUT_HW	INT16	40043	13	Riserva OUTPUT DIRETTI	677	DB80.DBX86.4
OUTPUT_HW	INT16	40043	14	Riserva OUTPUT DIRETTI	678	DB80.DBX86.5
OUTPUT_HW	INT16	40043	15	Riserva OUTPUT DIRETTI	679	DB80.DBX86.6
OUTPUT_HW	INT16	40043	16	Riserva OUTPUT DIRETTI	680	DB80.DBX86.7
OUTPUT_HW	INT16	40043	1	Riserva OUTPUT DIRETTI	681	DB80.DBX87.0
OUTPUT_HW	INT16	40043	2	Riserva OUTPUT DIRETTI	682	DB80.DBX87.1
OUTPUT_HW	INT16	40043	3	Riserva OUTPUT DIRETTI	683	DB80.DBX87.2
OUTPUT_HW	INT16	40043	4	Riserva OUTPUT DIRETTI	684	DB80.DBX87.3
OUTPUT_HW	INT16	40043	5	Riserva OUTPUT DIRETTI	685	DB80.DBX87.4
OUTPUT_HW	INT16	40043	6	Riserva OUTPUT DIRETTI	686	DB80.DBX87.5
OUTPUT_HW	INT16	40043	7	Riserva OUTPUT DIRETTI	687	DB80.DBX87.6
OUTPUT_HW	INT16	40043	8	Riserva OUTPUT DIRETTI	688	DB80.DBX87.7
OUTPUT_HW	INT16	40044	9	Riserva OUTPUT DIRETTI	689	DB80.DBX88.0
OUTPUT_HW	INT16	40044	10	Riserva OUTPUT DIRETTI	690	DB80.DBX88.1
OUTPUT_HW	INT16	40044	11	Riserva OUTPUT DIRETTI	691	DB80.DBX88.2
OUTPUT_HW	INT16	40044	12	Riserva OUTPUT DIRETTI	692	DB80.DBX88.3
OUTPUT_HW	INT16	40044	13	Riserva OUTPUT DIRETTI	693	DB80.DBX88.4
OUTPUT_HW	INT16	40044	14	Riserva OUTPUT DIRETTI	694	DB80.DBX88.5
OUTPUT_HW	INT16	40044	15	Riserva OUTPUT DIRETTI	695	DB80.DBX88.6
OUTPUT_HW	INT16	40044	16	Riserva OUTPUT DIRETTI	696	DB80.DBX88.7
OUTPUT_HW	INT16	40044	1	Riserva OUTPUT DIRETTI	697	DB80.DBX89.0
OUTPUT_HW	INT16	40044	2	Riserva OUTPUT DIRETTI	698	DB80.DBX89.1
OUTPUT_HW	INT16	40044	3	Riserva OUTPUT DIRETTI	699	DB80.DBX89.2
OUTPUT_HW	INT16	40044	4	Riserva OUTPUT DIRETTI	700	DB80.DBX89.3
OUTPUT_HW	INT16	40044	5	Riserva OUTPUT DIRETTI	701	DB80.DBX89.4
OUTPUT_HW	INT16	40044	6	Riserva OUTPUT DIRETTI	702	DB80.DBX89.5
OUTPUT_HW	INT16	40044	7	Riserva OUTPUT DIRETTI	703	DB80.DBX89.6
OUTPUT_HW	INT16	40044	8	Riserva OUTPUT DIRETTI	704	DB80.DBX89.7

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
OUTPUT_HW	INT16	40045	9	Riserva OUTPUT DIRETTI	705	DB80.DBX90.0
OUTPUT_HW	INT16	40045	10	Riserva OUTPUT DIRETTI	706	DB80.DBX90.1
OUTPUT_HW	INT16	40045	11	Riserva OUTPUT DIRETTI	707	DB80.DBX90.2
OUTPUT_HW	INT16	40045	12	Riserva OUTPUT DIRETTI	708	DB80.DBX90.3
OUTPUT_HW	INT16	40045	13	Riserva OUTPUT DIRETTI	709	DB80.DBX90.4
OUTPUT_HW	INT16	40045	14	Riserva OUTPUT DIRETTI	710	DB80.DBX90.5
OUTPUT_HW	INT16	40045	15	Riserva OUTPUT DIRETTI	711	DB80.DBX90.6
OUTPUT_HW	INT16	40045	16	Riserva OUTPUT DIRETTI	712	DB80.DBX90.7
OUTPUT_HW	INT16	40045	1	Riserva OUTPUT DIRETTI	713	DB80.DBX91.0
OUTPUT_HW	INT16	40045	2	Riserva OUTPUT DIRETTI	714	DB80.DBX91.1
OUTPUT_HW	INT16	40045	3	Riserva OUTPUT DIRETTI	715	DB80.DBX91.2
OUTPUT_HW	INT16	40045	4	Riserva OUTPUT DIRETTI	716	DB80.DBX91.3
OUTPUT_HW	INT16	40045	5	Riserva OUTPUT DIRETTI	717	DB80.DBX91.4
OUTPUT_HW	INT16	40045	6	Riserva OUTPUT DIRETTI	718	DB80.DBX91.5
OUTPUT_HW	INT16	40045	7	Riserva OUTPUT DIRETTI	719	DB80.DBX91.6
OUTPUT_HW	INT16	40045	8	Riserva OUTPUT DIRETTI	720	DB80.DBX91.7
OUTPUT_HW	INT16	40046	9	Riserva OUTPUT DIRETTI	721	DB80.DBX92.0
OUTPUT_HW	INT16	40046	10	Riserva OUTPUT DIRETTI	722	DB80.DBX92.1
OUTPUT_HW	INT16	40046	11	Riserva OUTPUT DIRETTI	723	DB80.DBX92.2
OUTPUT_HW	INT16	40046	12	Riserva OUTPUT DIRETTI	724	DB80.DBX92.3
OUTPUT_HW	INT16	40046	13	Riserva OUTPUT DIRETTI	725	DB80.DBX92.4
OUTPUT_HW	INT16	40046	14	Riserva OUTPUT DIRETTI	726	DB80.DBX92.5
OUTPUT_HW	INT16	40046	15	Riserva OUTPUT DIRETTI	727	DB80.DBX92.6
OUTPUT_HW	INT16	40046	16	Riserva OUTPUT DIRETTI	728	DB80.DBX92.7
OUTPUT_HW	INT16	40046	1	Riserva OUTPUT DIRETTI	729	DB80.DBX93.0
OUTPUT_HW	INT16	40046	2	Riserva OUTPUT DIRETTI	730	DB80.DBX93.1
OUTPUT_HW	INT16	40046	3	Riserva OUTPUT DIRETTI	731	DB80.DBX93.2
OUTPUT_HW	INT16	40046	4	Riserva OUTPUT DIRETTI	732	DB80.DBX93.3
OUTPUT_HW	INT16	40046	5	Riserva OUTPUT DIRETTI	733	DB80.DBX93.4
OUTPUT_HW	INT16	40046	6	Riserva OUTPUT DIRETTI	734	DB80.DBX93.5
OUTPUT_HW	INT16	40046	7	Riserva OUTPUT DIRETTI	735	DB80.DBX93.6
OUTPUT_HW	INT16	40046	8	Riserva OUTPUT DIRETTI	736	DB80.DBX93.7
	INT16	40047	/	Riserva	0737-0752	DB80.DBW94
	INT16	40048	/	Riserva	0753-0768	DB80.DBW96
	INT16	40049	/	Riserva	0769-0784	DB80.DBW98
	INT16	40050	/	Riserva	0785-0800	DB80.DBW100

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
MISURE_GREZZE	REAL32	40051/40052	/	COG2: MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO (BL1)	/	DB80.DBD102
MISURE_GREZZE	REAL32	40053/40054	/	COG2: MISURA PRESSIONE FUMI	/	DB80.DBD106
MISURE_GREZZE	REAL32	40055/40056	/	COG2: MISURA TEMPERATURA FUMI	/	DB80.DBD110
MISURE_GREZZE	REAL32	40057/40058	/	COG2: MISURA POTENZA COGENERATORE	/	DB80.DBD114
MISURE_GREZZE	REAL32	40059/40060	/	COG2: MISURA PORTATA GAS	/	DB80.DBD118
MISURE_GREZZE	REAL32	40061/40062	/		/	DB80.DBD122
MISURE_GREZZE	REAL32	40063/40064	/	COG3: MISURA TEMPERATURA LINEA PRELIEVO (BL2)	/	DB80.DBD126
MISURE_GREZZE	REAL32	40065/40066	/	COG3: MISURA PRESSIONE FUMI	/	DB80.DBD130
MISURE_GREZZE	REAL32	40067/40068	/	COG3: MISURA TEMPERATURA FUMI	/	DB80.DBD134
MISURE_GREZZE	REAL32	40069/40070	/	COG3: MISURA POTENZA COGENERATORE	/	DB80.DBD138
MISURE_GREZZE	REAL32	40071/40072	/	COG3: MISURA PORTATA GAS	/	DB80.DBD142
MISURE_GREZZE	REAL32	40073/40074	/		/	DB80.DBD146
MISURE_GREZZE	REAL32	40075/40076	/		/	DB80.DBD150
MISURE_GREZZE	REAL32	40077/40078	/		/	DB80.DBD154
MISURE_GREZZE	REAL32	40079/40080	/		/	DB80.DBD158
MISURE_GREZZE	REAL32	40081/40082	/		/	DB80.DBD162
MISURE_GREZZE	REAL32	40083/40084	/		/	DB80.DBD166
MISURE_GREZZE	REAL32	40085/40086	/		/	DB80.DBD170
MISURE_GREZZE	REAL32	40087/40088	/		/	DB80.DBD174
MISURE_GREZZE	REAL32	40089/40090	/		/	DB80.DBD178
MISURE_GREZZE	REAL32	40091/40092	/		/	DB80.DBD182
MISURE_GREZZE	REAL33	40093/40094	/		/	DB80.DBD186
MISURE_GREZZE	REAL34	40095/40096	/		/	DB80.DBD190
MISURE_GREZZE	REAL35	40097/40098	/		/	DB80.DBD194
MISURE_GREZZE	REAL36	40099/40100	/		/	DB80.DBD198
MISURE_GREZZE	REAL32	40101/40102	/		/	DB80.DBD202
MISURE_GREZZE	REAL32	40103/40104	/		/	DB80.DBD206
MISURE_GREZZE	REAL32	40105/40106	/		/	DB80.DBD210
MISURE_GREZZE	REAL32	40107/40108	/		/	DB80.DBD214
MISURE_GREZZE	REAL32	40109/40110	/	COG2: MISURA ANALIZZATORE "CO" (mg/m3)	/	DB80.DBD218
MISURE_GREZZE	REAL32	40111/40112	/	COG2: MISURA ANALIZZATORE "NO" (mg/m3)	/	DB80.DBD222
MISURE_GREZZE	REAL32	40113/40114	/	COG2: MISURA ANALIZZATORE "O2" (%)	/	DB80.DBD226
MISURE_GREZZE	REAL32	40115/40116	/	COG3: MISURA ANALIZZATORE "CO" (mg/m3)	/	DB80.DBD230
MISURE_GREZZE	REAL32	40117/40118	/	COG3: MISURA ANALIZZATORE "NO" (mg/m3)	/	DB80.DBD234
MISURE_GREZZE	REAL32	40119/40120	/	COG3: MISURA ANALIZZATORE "O2" (%)	/	DB80.DBD238
MISURE_GREZZE	REAL32	40121/40122	/		/	DB80.DBD242
MISURE_GREZZE	REAL32	40123/40124	/		/	DB80.DBD246
MISURE_GREZZE	REAL32	40125/40126	/		/	DB80.DBD250
MISURE_GREZZE	REAL32	40127/40128	/		/	DB80.DBD254
MISURE_GREZZE	REAL32	40129/40130	/		/	DB80.DBD258

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
MISURE_GREZZE	REAL32	40131/40132	/		/	DB80.DBD262	futuro
MISURE_GREZZE	REAL32	40133/40134	/		/	DB80.DBD266	futuro
MISURE_GREZZE	REAL32	40135/40136	/		/	DB80.DBD270	futuro
MISURE_GREZZE	REAL32	40137/40138	/		/	DB80.DBD274	
MISURE_GREZZE	REAL32	40139/40140	/		/	DB80.DBD278	
MISURE_GREZZE	REAL32	40141/40142	/		/	DB80.DBD282	
MISURE_GREZZE	REAL32	40143/40144	/		/	DB80.DBD286	
MISURE_GREZZE	REAL32	40145/40146	/		/	DB80.DBD290	
MISURE_GREZZE	REAL32	40147/40148	/		/	DB80.DBD294	
MISURE_GREZZE	REAL32	40149/40150	/		/	DB80.DBD298	
MISURE_GREZZE	REAL32	40151/40152	/		/	DB80.DBD302	
MISURE_GREZZE	REAL32	40153/40154	/		/	DB80.DBD306	
MISURE_GREZZE	REAL32	40155/40156	/		/	DB80.DBD310	
MISURE_GREZZE	REAL32	40157/40158	/		/	DB80.DBD314	
MISURE_GREZZE	REAL32	40159/40160	/		/	DB80.DBD318	
MISURE_GREZZE	REAL32	40161/40162	/	COG2: CONTAORE FUNZIONAMENTO POMPA	/	DB80.DBD322	
MISURE_GREZZE	REAL32	40163/40164	/		/	DB80.DBD326	
MISURE_GREZZE	REAL32	40165/40166	/	COG3: CONTAORE FUNZIONAMENTO POMPA	/	DB80.DBD330	
MISURE_GREZZE	REAL32	40167/40168	/		/	DB80.DBD334	
MISURE_GREZZE	REAL32	40169/40170	/		/	DB80.DBD338	
MISURE_GREZZE	REAL32	40171/40172	/		/	DB80.DBD342	
MISURE_GREZZE	REAL32	40173/40174	/	COG2: CONTAORE FUNZIONAMENTO CARTUCCIA NO2/NO	/	DB80.DBD346	
MISURE_GREZZE	REAL32	40175/40176	/	COG3: CONTAORE FUNZIONAMENTO CARTUCCIA NO2/NO	/	DB80.DBD350	
MISURE_GREZZE	REAL32	40177/40178	/		/	DB80.DBD354	
MISURE_GREZZE	REAL32	40179/40180	/		/	DB80.DBD358	

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
MISURE_CLC	REAL32	40181/40182	/		/	DB80.DBD362
MISURE_CLC	REAL32	40183/40184	/		/	DB80.DBD366
MISURE_CLC	REAL32	40185/40186	/		/	DB80.DBD370
MISURE_CLC	REAL32	40187/40188	/		/	DB80.DBD374
MISURE_CLC	REAL32	40189/40190	/		/	DB80.DBD378
MISURE_CLC	REAL32	40191/40192	/		/	DB80.DBD382
MISURE_CLC	REAL32	40193/40194	/		/	DB80.DBD386
MISURE_CLC	REAL32	40195/40196	/		/	DB80.DBD390
MISURE_CLC	REAL32	40197/40198	/		/	DB80.DBD394
MISURE_CLC	REAL32	40199/40200	/		/	DB80.DBD398
MISURE_CLC	REAL32	40201/40202	/		/	DB80.DBD402
MISURE_CLC	REAL32	40203/40204	/		/	DB80.DBD406
MISURE_CLC	REAL32	40205/40206	/		/	DB80.DBD410
MISURE_CLC	REAL32	40207/40208	/		/	DB80.DBD414
MISURE_CLC	REAL32	40209/40210	/		/	DB80.DBD418
MISURE_CLC	REAL32	40211/40212	/		/	DB80.DBD422
MISURE_CLC	REAL32	40213/40214	/		/	DB80.DBD426
MISURE_CLC	REAL32	40215/40216	/		/	DB80.DBD430
MISURE_CLC	REAL32	40217/40218	/		/	DB80.DBD434
MISURE_CLC	REAL32	40219/40220	/		/	DB80.DBD438
MISURE_CLC	REAL32	40221/40222	/		/	DB80.DBD442
MISURE_CLC	REAL32	40223/40224	/		/	DB80.DBD446
MISURE_CLC	REAL32	40225/40226	/		/	DB80.DBD450
MISURE_CLC	REAL32	40227/40228	/		/	DB80.DBD454
MISURE_CLC	REAL32	40229/40230	/		/	DB80.DBD458
MISURE_CLC	REAL32	40231/40232	/		/	DB80.DBD462
MISURE_CLC	REAL32	40233/40234	/		/	DB80.DBD466
MISURE_CLC	REAL32	40235/40236	/		/	DB80.DBD470
MISURE_CLC	REAL32	40237/40238	/		/	DB80.DBD474
MISURE_CLC	REAL32	40239/40240	/		/	DB80.DBD478
MISURE_CLC	REAL32	40241/40242	/		/	DB80.DBD482
MISURE_CLC	REAL32	40243/40244	/		/	DB80.DBD486
MISURE_CLC	REAL32	40245/40246	/		/	DB80.DBD490
MISURE_CLC	REAL32	40247/40248	/		/	DB80.DBD494
MISURE_CLC	REAL32	40249/40250	/		/	DB80.DBD498

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
CALx_VALUE	REAL32	40251/40252	/	COG2: PROGRESSIVO DATI CALIBRAZIONE COMPLETAM. OK CALx C1 (Variaz = read Data a PC)	/	DB80.DBD502	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40253/40254	/	COG2: MISURA ULTIMA CALx "CO" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD506	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40255/40256	/	COG2: MISURA ULTIMA CALx "CO" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD510	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40257/40258	/	COG2: MISURA ULTIMA CALx "NO" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD514	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40259/40260	/	COG2: MISURA ULTIMA CALx "NO" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD518	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40261/40262	/	COG2: MISURA ULTIMA CALx "O2" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD522	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40263/40264	/	COG2: MISURA ULTIMA CALx "O2" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD526	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40265/40266	/		/	DB80.DBD530	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40267/40268	/		/	DB80.DBD534	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40269/40270	/		/	DB80.DBD538	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40271/40272	/	COG3: PROGRESSIVO DATI CALIBRAZIONE COMPLETAM. OK CALx C2 (Variaz = read Data a PC)	/	DB80.DBD542	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40273/40274	/	COG3: MISURA ULTIMA CALx "CO" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD546	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40275/40276	/	COG3: MISURA ULTIMA CALx "CO" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD550	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40277/40278	/	COG3: MISURA ULTIMA CALx "NO" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD554	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40279/40280	/	COG3: MISURA ULTIMA CALx "NO" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD558	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40281/40282	/	COG3: MISURA ULTIMA CALx "O2" ZERO (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD562	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40283/40284	/	COG3: MISURA ULTIMA CALx "O2" SPAN (Calibrazione Strumentale) N.U.	/	DB80.DBD566	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40285/40286	/		/	DB80.DBD570	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40287/40288	/		/	DB80.DBD574	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40289/40290	/		/	DB80.DBD578	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40291/40292	/		/	DB80.DBD582	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40293/40294	/		/	DB80.DBD586	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40295/40296	/		/	DB80.DBD590	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40297/40298	/		/	DB80.DBD594	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40299/40300	/		/	DB80.DBD598	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40301/40302	/		/	DB80.DBD602	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40303/40304	/		/	DB80.DBD606	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40305/40306	/		/	DB80.DBD610	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40307/40308	/		/	DB80.DBD614	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40309/40310	/		/	DB80.DBD618	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40311/40312	/		/	DB80.DBD622	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40313/40314	/		/	DB80.DBD626	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40315/40316	/		/	DB80.DBD630	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40317/40318	/		/	DB80.DBD634	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40319/40320	/		/	DB80.DBD638	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40321/40322	/		/	DB80.DBD642	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40323/40324	/		/	DB80.DBD646	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40325/40326	/		/	DB80.DBD650	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40327/40328	/		/	DB80.DBD654	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40329/40330	/		/	DB80.DBD658	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40331/40332	/		/	DB80.DBD662	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40333/40334	/		/	DB80.DBD666	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40335/40336	/		/	DB80.DBD670	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40337/40338	/		/	DB80.DBD674	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40339/40340	/		/	DB80.DBD678	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40341/40342	/		/	DB80.DBD682	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40343/40344	/		/	DB80.DBD686	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40345/40346	/		/	DB80.DBD690	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40347/40348	/		/	DB80.DBD694	NO Dcs
CALx_VALUE	REAL32	40349/40350	/		/	DB80.DBD698	NO Dcs

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7	
QAL3_VALUE	REAL32	40351/40352	/	COG2: PROGRESSIVO DATI VERIFICA COMPLETAM. OK QAL3 C1 (Variaz = read Data a PC)	/	DB80.DBD702	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40353/40354	/	COG2: MISURA ULTIMA QAL3 "CO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD706	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40355/40356	/	COG2: MISURA ULTIMA QAL3 "CO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD710	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40357/40358	/	COG2: MISURA ULTIMA QAL3 "NO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD714	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40359/40360	/	COG2: MISURA ULTIMA QAL3 "NO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD718	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40361/40362	/	COG2: MISURA ULTIMA QAL3 "O2" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD722	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40363/40364	/	COG2: MISURA ULTIMA QAL3 "O2" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD726	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40365/40366	/		/	DB80.DBD730	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40367/40368	/		/	DB80.DBD734	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40369/40370	/		/	DB80.DBD738	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40371/40372	/	COG3: PROGRESSIVO DATI VERIFICA COMPLETAM. OK QAL3 C2 (Variaz = read Data a PC)	/	DB80.DBD742	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40373/40374	/	COG3: MISURA ULTIMA QAL3 "CO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD746	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40375/40376	/	COG3: MISURA ULTIMA QAL3 "CO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD750	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40377/40378	/	COG3: MISURA ULTIMA QAL3 "NO" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD754	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40379/40380	/	COG3: MISURA ULTIMA QAL3 "NO" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD758	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40381/40382	/	COG3: MISURA ULTIMA QAL3 "O2" ZERO (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD762	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40383/40384	/	COG3: MISURA ULTIMA QAL3 "O2" SPAN (Validazione Strumentale)	/	DB80.DBD766	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40385/40386	/		/	DB80.DBD770	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40387/40388	/		/	DB80.DBD774	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40389/40390	/		/	DB80.DBD778	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40391/40392	/		/	DB80.DBD782	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40393/40394	/		/	DB80.DBD786	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40395/40396	/		/	DB80.DBD790	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40397/40398	/		/	DB80.DBD794	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40399/40400	/		/	DB80.DBD798	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40401/40402	/		/	DB80.DBD802	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40403/40404	/		/	DB80.DBD806	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40405/40406	/		/	DB80.DBD810	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40407/40408	/		/	DB80.DBD814	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40409/40410	/		/	DB80.DBD818	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40411/40412	/		/	DB80.DBD822	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40413/40414	/		/	DB80.DBD826	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40415/40416	/		/	DB80.DBD830	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40417/40418	/		/	DB80.DBD834	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40419/40420	/		/	DB80.DBD838	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40421/40422	/		/	DB80.DBD842	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40423/40424	/		/	DB80.DBD846	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40425/40426	/		/	DB80.DBD850	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40427/40428	/		/	DB80.DBD854	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40429/40430	/		/	DB80.DBD858	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40431/40432	/		/	DB80.DBD862	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40433/40434	/		/	DB80.DBD866	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40435/40436	/		/	DB80.DBD870	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40437/40438	/		/	DB80.DBD874	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40439/40440	/		/	DB80.DBD878	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40441/40442	/		/	DB80.DBD882	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40443/40444	/		/	DB80.DBD886	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40445/40446	/		/	DB80.DBD890	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40447/40448	/		/	DB80.DBD894	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40449/40450	/		/	DB80.DBD898	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40451/40452	/		/	DB80.DBD902	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40453/40454	/		/	DB80.DBD906	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40455/40456	/		/	DB80.DBD910	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40457/40458	/		/	DB80.DBD914	NO Dcs
QAL3_VALUE	REAL32	40459/40460	/		/	DB80.DBD918	NO Dcs

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
RANGE	REAL32	40461/40462	/	COG2: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD922
RANGE	REAL32	40463/40464	/	COG2: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD926
RANGE	REAL32	40465/40466	/	COG2: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD930
RANGE	REAL32	40467/40468	/	COG2: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD934
RANGE	REAL32	40469/40470	/	COG2: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD938
RANGE	REAL32	40471/40472	/	COG2: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD942
RANGE	REAL32	40473/40474	/	COG2: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "POTENZA COGENERATORE"	/	DB80.DBD946
RANGE	REAL32	40475/40476	/	COG2: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "POTENZA COGENERATORE"	/	DB80.DBD950
RANGE	REAL32	40477/40478	/	COG2: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PORTATA GAS"	/	DB80.DBD954
RANGE	REAL32	40479/40480	/	COG2: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PORTATA GAS"	/	DB80.DBD958
RANGE	REAL32	40481/40482	/		/	DB80.DBD962
RANGE	REAL32	40483/40484	/		/	DB80.DBD966
RANGE	REAL32	40485/40486	/	COG3: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD970
RANGE	REAL32	40487/40488	/	COG3: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA LINEA PRELIEVO"	/	DB80.DBD974
RANGE	REAL32	40489/40490	/	COG3: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD978
RANGE	REAL32	40491/40492	/	COG3: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PRESSIONE FUMI"	/	DB80.DBD982
RANGE	REAL32	40493/40494	/	COG3: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD986
RANGE	REAL32	40495/40496	/	COG3: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "TEMPERATURA FUMI"	/	DB80.DBD990
RANGE	REAL32	40497/40498	/	COG3: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "POTENZA COGENERATORE"	/	DB80.DBD994
RANGE	REAL32	40499/40500	/	COG3: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "POTENZA COGENERATORE"	/	DB80.DBD998
RANGE	REAL32	40501/40502	/	COG3: CAMPO SCALA LOW 1 MISURA "PORTATA GAS"	/	DB80.DBD1002
RANGE	REAL32	40503/40504	/	COG3: CAMPO SCALA HIGH 1 MISURA "PORTATA GAS"	/	DB80.DBD1006
RANGE	REAL32	40505/40506	/		/	DB80.DBD1010
RANGE	REAL32	40507/40508	/		/	DB80.DBD1014
RANGE	REAL32	40509/40510	/		/	DB80.DBD1018
RANGE	REAL32	40511/40512	/		/	DB80.DBD1022
RANGE	REAL32	40513/40514	/		/	DB80.DBD1026
RANGE	REAL32	40515/40516	/		/	DB80.DBD1030
RANGE	REAL32	40517/40518	/		/	DB80.DBD1034
RANGE	REAL32	40519/40520	/		/	DB80.DBD1038
RANGE	REAL32	40521/40522	/		/	DB80.DBD1042
RANGE	REAL32	40523/40524	/		/	DB80.DBD1046
RANGE	REAL32	40525/40526	/		/	DB80.DBD1050
RANGE	REAL32	40527/40528	/		/	DB80.DBD1054
RANGE	REAL32	40529/40530	/		/	DB80.DBD1058
RANGE	REAL32	40531/40532	/		/	DB80.DBD1062
RANGE	REAL32	40533/40534	/		/	DB80.DBD1066
RANGE	REAL32	40535/40536	/		/	DB80.DBD1070
RANGE	REAL32	40537/40538	/		/	DB80.DBD1074
RANGE	REAL32	40539/40540	/		/	DB80.DBD1078
RANGE	REAL32	40541/40542	/		/	DB80.DBD1082
RANGE	REAL32	40543/40544	/		/	DB80.DBD1086
RANGE	REAL32	40545/40546	/		/	DB80.DBD1090
RANGE	REAL32	40547/40548	/		/	DB80.DBD1094
RANGE	REAL32	40549/40550	/		/	DB80.DBD1098

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
RANGE	REAL32	40551/40552	/		/	DB80.DBD1102
RANGE	REAL32	40553/40554	/		/	DB80.DBD1106
RANGE	REAL32	40555/40556	/		/	DB80.DBD1110
RANGE	REAL32	40557/40558	/		/	DB80.DBD1114
RANGE	REAL32	40559/40560	/		/	DB80.DBD1118
RANGE	REAL32	40561/40562	/		/	DB80.DBD1122
RANGE	REAL32	40563/40564	/		/	DB80.DBD1126
RANGE	REAL32	40565/40566	/		/	DB80.DBD1130
RANGE	REAL32	40567/40568	/		/	DB80.DBD1134
RANGE	REAL32	40569/40570	/		/	DB80.DBD1138
RANGE	REAL32	40571/40572	/		/	DB80.DBD1142
RANGE	REAL32	40573/40574	/		/	DB80.DBD1146
RANGE	REAL32	40575/40576	/		/	DB80.DBD1150
RANGE	REAL32	40577/40578	/		/	DB80.DBD1154
RANGE	REAL32	40579/40580	/		/	DB80.DBD1158
RANGE	REAL32	40581/40582	/		/	DB80.DBD1162
RANGE	REAL32	40583/40584	/		/	DB80.DBD1166
RANGE	REAL32	40585/40586	/		/	DB80.DBD1170
RANGE	REAL32	40587/40588	/		/	DB80.DBD1174
RANGE	REAL32	40589/40590	/		/	DB80.DBD1178
RANGE	REAL32	40591/40592	/		/	DB80.DBD1182
RANGE	REAL32	40593/40594	/		/	DB80.DBD1186
RANGE	REAL32	40595/40596	/		/	DB80.DBD1190
RANGE	REAL32	40597/40598	/		/	DB80.DBD1194
RANGE	REAL32	40599/40600	/		/	DB80.DBD1198
RANGE	REAL32	40601/40602	/		/	DB80.DBD1202
RANGE	REAL32	40603/40604	/		/	DB80.DBD1206
RANGE	REAL32	40605/40606	/		/	DB80.DBD1210
RANGE	REAL32	40607/40608	/		/	DB80.DBD1214
RANGE	REAL32	40609/40610	/		/	DB80.DBD1218
RANGE	REAL32	40611/40612	/		/	DB80.DBD1222
RANGE	REAL32	40613/40614	/		/	DB80.DBD1226
RANGE	REAL32	40615/40616	/		/	DB80.DBD1230
RANGE	REAL32	40617/40618	/		/	DB80.DBD1234
RANGE	REAL32	40619/40620	/		/	DB80.DBD1238
RANGE	REAL32	40621/40622	/		/	DB80.DBD1242
RANGE	REAL32	40623/40624	/		/	DB80.DBD1246
RANGE	REAL32	40625/40626	/		/	DB80.DBD1250
RANGE	REAL32	40627/40628	/		/	DB80.DBD1254
RANGE	REAL32	40629/40630	/		/	DB80.DBD1258

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
MISURE_CLC_PC	INT16	40631	/	COG2-SUPERATO LIMITE CO MEDIA 1H PROGRESSIVA (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1262
MISURE_CLC_PC	INT16	40632	/	COG2-SUPERATO LIMITE CO MEDIA 1H PREVISIONALE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1264
MISURE_CLC_PC	INT16	40633	/	COG2-SUPERATO LIMITE CO MEDIA 1H PRECEDENTE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1266
MISURE_CLC_PC	INT16	40634	/	COG2-SUPERATO LIMITE NOX MEDIA 1H PROGRESSIVA (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1268
MISURE_CLC_PC	INT16	40635	/	COG2-SUPERATO LIMITE NOX MEDIA 1H PREVISIONALE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1270
MISURE_CLC_PC	INT16	40636	/	COG2-SUPERATO LIMITE NOX MEDIA 1H PRECEDENTE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1272
MISURE_CLC_PC	INT16	40637	/	COG3-SUPERATO LIMITE CO MEDIA 1H PROGRESSIVA (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1274
MISURE_CLC_PC	INT16	40638	/	COG3-SUPERATO LIMITE CO MEDIA 1H PREVISIONALE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1276
MISURE_CLC_PC	INT16	40639	/	COG3-SUPERATO LIMITE CO MEDIA 1H PRECEDENTE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1278
MISURE_CLC_PC	INT16	40640	/	COG3-SUPERATO LIMITE NOX MEDIA 1H PROGRESSIVA (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1280
MISURE_CLC_PC	INT16	40641	/	COG3-SUPERATO LIMITE NOX MEDIA 1H PREVISIONALE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1282
MISURE_CLC_PC	INT16	40642	/	COG3-SUPERATO LIMITE NOX MEDIA 1H PRECEDENTE (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1284
PARAMETER	REAL32	40643/40644	/		/	DB80.DBD1286
PARAMETER	REAL32	40645/40646	/	`Riservato Read/Write	/	DB80.DBD1290
PARAMETER	REAL32	40647/40648	/	`Riservato Read/Write	/	DB80.DBD1294
PARAMETER	REAL32	40649/40650	/		/	DB80.DBD1298
MISURE_CLC_PC	INT16	40651	/	COG2- PREALLARME EMISSIONE "CO" (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1302
MISURE_CLC_PC	INT16	40652	/	COG2- PREALLARME EMISSIONE "NO" (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1304
MISURE_CLC_PC	INT16	40653	/	COG2- ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1306
MISURE_CLC_PC	INT16	40654	/		/	DB80.DBW1308
MISURE_CLC_PC	INT16	40655	/	COG3- PREALLARME EMISSIONE "CO" (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1310
MISURE_CLC_PC	INT16	40656	/	COG3- PREALLARME EMISSIONE "NO" (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1312
MISURE_CLC_PC	INT16	40657	/	COG3- ALLARME SUPERAMENTO EMISSIONI (Write PC Sme)	/	DB80.DBW1314
MISURE_CLC_PC	INT16	40658	/		/	DB80.DBW1316
MISURE_CLC_PC	REAL32	40659/40660	/		/	DB80.DBD1318
MISURE_CLC_PC	REAL32	40661/40662	/		/	DB80.DBD1322
MISURE_CLC_PC	REAL32	40663/40664	/		/	DB80.DBD1326
MISURE_CLC_PC	REAL32	40665/40666	/		/	DB80.DBD1330
MISURE_CLC_PC	REAL32	40667/40668	/		/	DB80.DBD1334
MISURE_CLC_PC	REAL32	40669/40670	/		/	DB80.DBD1338
MISURE_CLC_PC	REAL32	40671/40672	/		/	DB80.DBD1342
MISURE_CLC_PC	REAL32	40673/40674	/		/	DB80.DBD1346
MISURE_CLC_PC	REAL32	40675/40676	/		/	DB80.DBD1350
MISURE_CLC_PC	REAL32	40677/40678	/		/	DB80.DBD1354
MISURE_CLC_PC	REAL32	40679/40680	/		/	DB80.DBD1358
MISURE_CLC_PC	REAL32	40681/40682	/		/	DB80.DBD1362
MISURE_CLC_PC	REAL32	40683/40684	/		/	DB80.DBD1366
MISURE_CLC_PC	REAL32	40685/40686	/		/	DB80.DBD1370
MISURE_CLC_PC	REAL32	40687/40688	/		/	DB80.DBD1374
MISURE_CLC_PC	REAL32	40689/40690	/		/	DB80.DBD1378
MISURE_CLC_PC	REAL32	40691/40692	/		/	DB80.DBD1382
MISURE_CLC_PC	REAL32	40693/40694	/		/	DB80.DBD1386
MISURE_CLC_PC	REAL32	40695/40696	/		/	DB80.DBD1390
MISURE_CLC_PC	REAL32	40697/40698	/		/	DB80.DBD1394
MISURE_CLC_PC	REAL32	40699/40700	/		/	DB80.DBD1398
MISURE_CLC_PC	REAL32	40701/40702	/		/	DB80.DBD1402
MISURE_CLC_PC	REAL32	40703/40704	/		/	DB80.DBD1406
MISURE_CLC_PC	REAL32	40705/40706	/		/	DB80.DBD1410
MISURE_CLC_PC	REAL32	40707/40708	/		/	DB80.DBD1414
MISURE_CLC_PC	REAL32	40709/40710	/		/	DB80.DBD1418
MISURE_CLC_PC	REAL32	40711/40712	/		/	DB80.DBD1422
MISURE_CLC_PC	REAL32	40713/40714	/		/	DB80.DBD1426
MISURE_CLC_PC	REAL32	40715/40716	/		/	DB80.DBD1430
MISURE_CLC_PC	REAL32	40717/40718	/		/	DB80.DBD1434
MISURE_CLC_PC	REAL32	40719/40720	/		/	DB80.DBD1438

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
MISURE_CLC_PC	REAL32	40721/40722	/		/	DB80.DBD1442
MISURE_CLC_PC	REAL32	40723/40724	/		/	DB80.DBD1446
MISURE_CLC_PC	REAL32	40725/40726	/		/	DB80.DBD1450
MISURE_CLC_PC	REAL32	40727/40728	/		/	DB80.DBD1454
MISURE_CLC_PC	REAL32	40729/40730	/		/	DB80.DBD1458
MISURE_CLC_PC	REAL32	40731/40732	/		/	DB80.DBD1462
MISURE_CLC_PC	REAL32	40733/40734	/		/	DB80.DBD1466
MISURE_CLC_PC	REAL32	40735/40736	/		/	DB80.DBD1470
MISURE_CLC_PC	REAL32	40737/40738	/		/	DB80.DBD1474
MISURE_CLC_PC	REAL32	40739/40740	/		/	DB80.DBD1478
MISURE_CLC_PC	REAL32	40741/40742	/		/	DB80.DBD1482
MISURE_CLC_PC	REAL32	40743/40744	/		/	DB80.DBD1486
MISURE_CLC_PC	REAL32	40745/40746	/		/	DB80.DBD1490
MISURE_CLC_PC	REAL32	40747/40748	/		/	DB80.DBD1494
MISURE_CLC_PC	REAL32	40749/40750	/		/	DB80.DBD1498
MISURE_CLC_PC	REAL32	40751/40752	/		/	DB80.DBD1502
MISURE_CLC_PC	REAL32	40753/40754	/		/	DB80.DBD1506
MISURE_CLC_PC	REAL32	40755/40756	/		/	DB80.DBD1510
MISURE_CLC_PC	REAL32	40757/40758	/		/	DB80.DBD1514
MISURE_CLC_PC	REAL32	40759/40760	/		/	DB80.DBD1518
MISURE_CLC_PC	REAL32	40761/40762	/		/	DB80.DBD1522
MISURE_CLC_PC	REAL32	40763/40764	/		/	DB80.DBD1526
MISURE_CLC_PC	REAL32	40765/40766	/		/	DB80.DBD1530
MISURE_CLC_PC	REAL32	40767/40768	/		/	DB80.DBD1534
MISURE_CLC_PC	REAL32	40769/40770	/		/	DB80.DBD1538
MISURE_CLC_PC	REAL32	40771/40772	/		/	DB80.DBD1542
MISURE_CLC_PC	REAL32	40773/40774	/		/	DB80.DBD1546
MISURE_CLC_PC	REAL32	40775/40776	/		/	DB80.DBD1550
MISURE_CLC_PC	REAL32	40777/40778	/		/	DB80.DBD1554
MISURE_CLC_PC	REAL32	40779/40780	/		/	DB80.DBD1558
MISURE_CLC_PC	REAL32	40781/40782	/		/	DB80.DBD1562
MISURE_CLC_PC	REAL32	40783/40784	/		/	DB80.DBD1566
MISURE_CLC_PC	REAL32	40785/40786	/		/	DB80.DBD1570
MISURE_CLC_PC	REAL32	40787/40788	/		/	DB80.DBD1574
MISURE_CLC_PC	REAL32	40789/40790	/		/	DB80.DBD1578
MISURE_CLC_PC	REAL32	40791/40792	/		/	DB80.DBD1582
MISURE_CLC_PC	REAL32	40793/40794	/		/	DB80.DBD1586
MISURE_CLC_PC	REAL32	40795/40796	/		/	DB80.DBD1590
MISURE_CLC_PC	REAL32	40797/40798	/		/	DB80.DBD1594
MISURE_CLC_PC	REAL32	40799/40800	/		/	DB80.DBD1598
MISURE_CLC_PC	REAL32	40801/40802	/		/	DB80.DBD1602
MISURE_CLC_PC	REAL32	40803/40804	/		/	DB80.DBD1606
MISURE_CLC_PC	REAL32	40805/40806	/		/	DB80.DBD1610
MISURE_CLC_PC	REAL32	40807/40808	/		/	DB80.DBD1614
MISURE_CLC_PC	REAL32	40809/40810	/		/	DB80.DBD1618
MISURE_CLC_PC	REAL32	40811/40812	/		/	DB80.DBD1622
MISURE_CLC_PC	REAL32	40813/40814	/		/	DB80.DBD1626
MISURE_CLC_PC	REAL32	40815/40816	/		/	DB80.DBD1630
MISURE_CLC_PC	REAL32	40817/40818	/		/	DB80.DBD1634
MISURE_CLC_PC	REAL32	40819/40820	/		/	DB80.DBD1638
MISURE_CLC_PC	REAL32	40821/40822	/		/	DB80.DBD1642
MISURE_CLC_PC	REAL32	40823/40824	/		/	DB80.DBD1646
MISURE_CLC_PC	REAL32	40825/40826	/		/	DB80.DBD1650
MISURE_CLC_PC	REAL32	40827/40828	/		/	DB80.DBD1654
MISURE_CLC_PC	REAL32	40829/40830	/		/	DB80.DBD1658

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
PARAMETER	REAL32	40831/40832	/		/	DB80.DBD1662
PARAMETER	REAL32	40833/40834	/		/	DB80.DBD1666
PARAMETER	REAL32	40835/40836	/		/	DB80.DBD1670
PARAMETER	REAL32	40837/40838	/		/	DB80.DBD1674
PARAMETER	REAL32	40839/40840	/		/	DB80.DBD1678
PARAMETER	REAL32	40841/40842	/		/	DB80.DBD1682
PARAMETER	REAL32	40843/40844	/		/	DB80.DBD1686
PARAMETER	REAL32	40845/40846	/		/	DB80.DBD1690
PARAMETER	REAL32	40847/40848	/		/	DB80.DBD1694
PARAMETER	REAL32	40849/40850	/		/	DB80.DBD1698
PARAMETER	REAL32	40851/40852	/		/	DB80.DBD1702
PARAMETER	REAL32	40853/40854	/		/	DB80.DBD1706
PARAMETER	REAL32	40855/40856	/		/	DB80.DBD1710
PARAMETER	REAL32	40857/40858	/		/	DB80.DBD1714
PARAMETER	REAL32	40859/40860	/		/	DB80.DBD1718
PARAMETER	REAL32	40861/40862	/		/	DB80.DBD1722
PARAMETER	REAL32	40863/40864	/		/	DB80.DBD1726
PARAMETER	REAL32	40865/40866	/		/	DB80.DBD1730
PARAMETER	REAL32	40867/40868	/		/	DB80.DBD1734
PARAMETER	REAL32	40869/40870	/		/	DB80.DBD1738
PARAMETER	REAL32	40871/40872	/		/	DB80.DBD1742
PARAMETER	REAL32	40873/40874	/		/	DB80.DBD1746
PARAMETER	REAL32	40875/40876	/		/	DB80.DBD1750
PARAMETER	REAL32	40877/40878	/		/	DB80.DBD1754
PARAMETER	REAL32	40879/40880	/		/	DB80.DBD1758
PARAMETER	REAL32	40881/40882	/		/	DB80.DBD1762
PARAMETER	REAL32	40883/40884	/		/	DB80.DBD1766
PARAMETER	REAL32	40885/40886	/		/	DB80.DBD1770
PARAMETER	REAL32	40887/40888	/		/	DB80.DBD1774
PARAMETER	REAL32	40889/40890	/		/	DB80.DBD1778
PARAMETER	REAL32	40891/40892	/		/	DB80.DBD1782
PARAMETER	REAL32	40893/40894	/		/	DB80.DBD1786
PARAMETER	REAL32	40895/40896	/		/	DB80.DBD1790
PARAMETER	REAL32	40897/40898	/		/	DB80.DBD1794
PARAMETER	REAL32	40899/40900	/		/	DB80.DBD1798
PARAMETER	REAL32	40901/40902	/		/	DB80.DBD1802
PARAMETER	REAL32	40903/40904	/		/	DB80.DBD1806
PARAMETER	REAL32	40905/40906	/		/	DB80.DBD1810
PARAMETER	REAL32	40907/40908	/		/	DB80.DBD1814
PARAMETER	REAL32	40909/40910	/		/	DB80.DBD1818
PARAMETER	REAL32	40911/40912	/		/	DB80.DBD1822
PARAMETER	REAL32	40913/40914	/		/	DB80.DBD1826
PARAMETER	REAL32	40915/40916	/		/	DB80.DBD1830
PARAMETER	REAL32	40917/40918	/		/	DB80.DBD1834
PARAMETER	REAL32	40919/40920	/		/	DB80.DBD1838
PARAMETER	REAL32	40921/40922	/		/	DB80.DBD1842
PARAMETER	REAL32	40923/40924	/		/	DB80.DBD1846
PARAMETER	REAL32	40925/40926	/		/	DB80.DBD1850
PARAMETER	REAL32	40927/40928	/		/	DB80.DBD1854
PARAMETER	REAL32	40929/40930	/		/	DB80.DBD1858
PARAMETER	REAL32	40931/40932	/		/	DB80.DBD1862
PARAMETER	REAL32	40933/40934	/		/	DB80.DBD1866
PARAMETER	REAL32	40935/40936	/		/	DB80.DBD1870
PARAMETER	REAL32	40937/40938	/		/	DB80.DBD1874
PARAMETER	REAL32	40939/40940	/		/	DB80.DBD1878

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
PARAMETER	REAL32	40941/40942	/		/	DB80.DBD1882
PARAMETER	REAL32	40943/40944	/		/	DB80.DBD1886
PARAMETER	REAL32	40945/40946	/		/	DB80.DBD1890
PARAMETER	REAL32	40947/40948	/		/	DB80.DBD1894
PARAMETER	REAL32	40949/40950	/		/	DB80.DBD1898
PARAMETER	REAL32	40951/40952	/		/	DB80.DBD1902
PARAMETER	REAL32	40953/40954	/		/	DB80.DBD1906
PARAMETER	REAL32	40955/40956	/		/	DB80.DBD1910
PARAMETER	REAL32	40957/40958	/		/	DB80.DBD1914
PARAMETER	REAL32	40959/40960	/		/	DB80.DBD1918
PARAMETER	REAL32	40961/40962	/		/	DB80.DBD1922
PARAMETER	REAL32	40963/40964	/		/	DB80.DBD1926
PARAMETER	REAL32	40965/40966	/		/	DB80.DBD1930
PARAMETER	REAL32	40967/40968	/		/	DB80.DBD1934
PARAMETER	REAL32	40969/40970	/		/	DB80.DBD1938
PARAMETER	REAL32	40971/40972	/		/	DB80.DBD1942
PARAMETER	REAL32	40973/40974	/		/	DB80.DBD1946
PARAMETER	REAL32	40975/40976	/		/	DB80.DBD1950
PARAMETER	REAL32	40977/40978	/		/	DB80.DBD1954
PARAMETER	REAL32	40979/40980	/		/	DB80.DBD1958
PARAMETER	REAL32	40981/40982	/		/	DB80.DBD1962
PARAMETER	REAL32	40983/40984	/		/	DB80.DBD1966
PARAMETER	REAL32	40985/40986	/		/	DB80.DBD1970
PARAMETER	REAL32	40987/40988	/		/	DB80.DBD1974
PARAMETER	REAL32	40989/40990	/		/	DB80.DBD1978
PARAMETER	REAL32	40991/40992	/		/	DB80.DBD1982
PARAMETER	REAL32	40993/40994	/		/	DB80.DBD1986
PARAMETER	REAL32	40995/40996	/		/	DB80.DBD1990
PARAMETER	REAL32	40997/40998	/		/	DB80.DBD1994
PARAMETER	REAL32	40999/41000	/		/	DB80.DBD1998
PARAMETER	REAL32	41001/41002	/		/	DB80.DBD2002
PARAMETER	REAL32	41003/41004	/		/	DB80.DBD2006
PARAMETER	REAL32	41005/41006	/		/	DB80.DBD2010
PARAMETER	REAL32	41007/41008	/		/	DB80.DBD2014
PARAMETER	REAL32	41009/41010	/		/	DB80.DBD2018
PARAMETER	REAL32	41011/41012	/		/	DB80.DBD2022
PARAMETER	REAL32	41013/41014	/		/	DB80.DBD2026
PARAMETER	REAL32	41015/41016	/		/	DB80.DBD2030
PARAMETER	REAL32	41017/41018	/		/	DB80.DBD2034
PARAMETER	REAL32	41019/41020	/		/	DB80.DBD2038
PARAMETER	REAL32	41021/41022	/		/	DB80.DBD2042
PARAMETER	REAL32	41023/41024	/		/	DB80.DBD2046
PARAMETER	REAL32	41025/41026	/		/	DB80.DBD2050
PARAMETER	REAL32	41027/41028	/		/	DB80.DBD2054
PARAMETER	REAL32	41029/41030	/		/	DB80.DBD2058
PARAMETER	REAL32	41031/41032	/		/	DB80.DBD2062
PARAMETER	REAL32	41033/41034	/		/	DB80.DBD2066
PARAMETER	REAL32	41035/41036	/		/	DB80.DBD2070
PARAMETER	REAL32	41037/41038	/		/	DB80.DBD2074
PARAMETER	REAL32	41039/41040	/		/	DB80.DBD2078
PARAMETER	REAL32	41041/41042	/		/	DB80.DBD2082
PARAMETER	REAL32	41043/41044	/		/	DB80.DBD2086
PARAMETER	REAL32	41045/41046	/		/	DB80.DBD2090
PARAMETER	REAL32	41047/41048	/		/	DB80.DBD2094
PARAMETER	REAL32	41049/41050	/		/	DB80.DBD2098

Zona	Type	Addr_INT	N.Bit	Descrizione	Add_COIL	Add_S7
PARAMETER	REAL32	41051/41052	/		/	DB80.DBD2102
PARAMETER	REAL32	41053/41054	/		/	DB80.DBD2106
PARAMETER	REAL32	41055/41056	/		/	DB80.DBD2110
PARAMETER	REAL32	41057/41058	/		/	DB80.DBD2114
PARAMETER	REAL32	41059/41060	/		/	DB80.DBD2118
PARAMETER	REAL32	41061/41062	/		/	DB80.DBD2122
PARAMETER	REAL32	41063/41064	/		/	DB80.DBD2126
PARAMETER	REAL32	41065/41066	/		/	DB80.DBD2130
PARAMETER	REAL32	41067/41068	/		/	DB80.DBD2134
PARAMETER	REAL32	41069/41070	/		/	DB80.DBD2138
PARAMETER	REAL32	41071/41072	/		/	DB80.DBD2142
PARAMETER	REAL32	41073/41074	/		/	DB80.DBD2146
PARAMETER	REAL32	41075/41076	/		/	DB80.DBD2150
PARAMETER	REAL32	41077/41078	/		/	DB80.DBD2154
PARAMETER	REAL32	41079/41080	/		/	DB80.DBD2158
PARAMETER	REAL32	41081/41082	/		/	DB80.DBD2162
PARAMETER	REAL32	41083/41084	/		/	DB80.DBD2166
PARAMETER	REAL32	41085/41086	/		/	DB80.DBD2170
PARAMETER	REAL32	41087/41088	/		/	DB80.DBD2174
PARAMETER	REAL32	41089/41090	/		/	DB80.DBD2178
PARAMETER	REAL32	41091/41092	/		/	DB80.DBD2182
PARAMETER	REAL32	41093/41094	/		/	DB80.DBD2186
PARAMETER	REAL32	41095/41096	/		/	DB80.DBD2190
PARAMETER	REAL32	41097/41098	/		/	DB80.DBD2194
PARAMETER	REAL32	41099/41100	/		/	DB80.DBD2198
PARAMETER	REAL32	41101/41102	/		/	DB80.DBD2202
PARAMETER	REAL32	41103/41104	/		/	DB80.DBD2206
PARAMETER	REAL32	41105/41106	/		/	DB80.DBD2210
PARAMETER	REAL32	41107/41108	/		/	DB80.DBD2214
PARAMETER	REAL32	41109/41110	/		/	DB80.DBD2218
PARAMETER	REAL32	41111/41112	/		/	DB80.DBD2222