Tutorat microprocesseur

Corentin GIELEN, Florian DERLIQUE, Miaoqi WANG, Maxence NEUS ${\rm May}\ 11,\ 2021$

Contents

1	Inti	roducion	3								
2	Architecture Matérielle										
	2.1	Matériel	4								
	2.2	Mise en place de l'architecture	4								
		2.2.1 Interface utilisateur									
		2.2.2 Appareils de mesure									
		2.2.3 Sorties utilisateur									
3	Architecture Code										
	3.1	I Initialisation									
		Structure globale									
	3.3	Changement de la vitesse limite par l'utilisateur									
4	Lim	nites	10								
	4.1	Limite de l'utilisation du WatchDog à 0.5s	10								
		Approximation numérique									

1 Introducion

Nous avons à réaliser un radar de contrôle routier. Le radar doit pouvoir réaliser les fonctions suivantes :

- 1. Mesurer la vitesse d'un véhicule qui entre dans sa zone d'action
- 2. Permettre de changer la vitesse maximale authorisée à l'aide d'un clavier
- 3. Nous avons aussi ajouté des afficheurs 7 segments pour afficher la vitesse alors qu'elle est tapée.
- 4. Si la vitesse mesurée est supérieure à la vitesse maximale, activer le flash et envoyer la vitesse mesurée sur l'imprimante série

On nous demande ici en plus, de ne flasher que lorsque le vehicule se trouve à une distance de moins de 30m du radar afin que l'appareil photo puisse avoir une bonne vue de la plaque d'immatriculation. Cette restriction nous as posé quelque problème que nous detailliron plus tard dans la partie sur les limites du système.

2 Architecture Matérielle

2.1 Matériel

Nous avons à notre dispositon les éléments suivants :

- \bullet Un télémetre qui fournit un signal analogique proportionnel à la distance entre le radar et la voiture qui donne une valeur entre 0V pour une distance de 0m et 5v pour une distance de 100m
- Un détecteur de présence qui passe de l'état 0 à l'état 1 lorsqu'une voiture entre dans le champ de mesure du télémetre
- Un flash que l'on peut déclancher directement sur un pin digital
- Une imprimante série pour imprimer les vitesses mesurées
- Les composants standards

2.2 Mise en place de l'architecture




Figure 1: schema de cablage

2.2.1 Interface utilisateur

Pour réaliser la fonction 2, nous avons besoin de permettre à l'utilisateur de rentrer une nouvelle valeur pour la vitesse maximale authorisée. Pour ce faire, nous avons incorporer un clavier 12 touches (0-9, Valider, Annuler) et 3 afficheurs 7 segments multiplexés pour afficher la valeur entrée à l'utilisateur. Le clavier est branché sur les pins PA[0:6] avec une porte OU qui permettra par la broche PD1/INT1 de travailler par interruption pour la lecture du clavier.

Pour ce qui est des afficheurs 7 segments, ils sont reliés au port B pour la valeur à afficher et multiplexé par les pins PC[0:2] qui font la conection des bases des afficheurs à la masse via des transistors et des résistances de tirage.

2.2.2 Appareils de mesure

Comme le Télémetre nous fournis une valeur analogique, nous avons choisis de le relier à la broche PF0/ADC0 pour pouvoir réaliser une conversion dessus. Nous avons choisis d'utiliser le détecteur de présence par intéruption, nous le relions donc à la broche PD0/INT0.

2.2.3 Sorties utilisateur

Pour le flash, nous l'avons relié à la dernière broche inutilisée du port A, PA7, nous supposons qu'un appareil photo déclanchable par un front montant est relié à la même broche pour pouvoir prendre une photo de l'automobiliste qui est en exces de vitesse.

L'impimante série est reliée à l'interface USART0 (PE0/RXD0;PE1/TXD1), L'imprimante fonctionne à 1200 bauds, 8bits de message, 1 bit stop et pas de parité, son initialisation sera développée dans la section 3.

3 Architecture Code

3.1 Initialisation

Le convertisseur analogique numérique (ADC) est mis en place de sorte qu'il réalise des convertions sur demande en lisant sur la broche PF0/ADC0 en envoyant une interuption à la fin de la convertion.

```
//ADC (convertion ADCO, single convertion)
ADMUX = 0b0010 0000
ADCSRA = 0b1000 1111
ADCSRB = 0x00
```

ADMUX:

REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0
0	0	1	0	0	0	0	0

REFS[1:0] : On prends la réference sur 5V.

ADLAR : On choisis de ne lire que les bits de poids fort, on choisis donc d'aligner à gauche.

MUX[4:0]: On fait la convertion sur ADC0, soit l'adresse MUX = 0 0000.

ADCSRA:

ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0
1	0	0	0	1	1	1	1

ADEN: On active l'ADC.

ADCS; ADATE; ADIF: Utilisés lors de l'utilisation de l'ADC donc pas utiles pour l'initialisation.

ADIE: Interrupt Enable.

ADPS[2:0]: Prescaler, on veut que l'ADC fonctionne entre 50~kHz et 200~kHz, la clock de l'ATMEGA etant à 16~Mhz, une division par 128 nous donne une fréquence acceptable (soit ADPS[2:0] = 000)

Nous utiliserons un WatchDog pour temporiser nos mesures, celui çi est ici reglé pour envoyer des interuptions toute les 0.5s (Ce choix est discuté dans la partie limites).

```
//Watchdog (interruptions toute les 0.5s) WDTCSR = 0x10 // enable change WDTCSR = 0b0101 0101
```

WDTCSR:

WDIF	WDIE	WDP3	WDCE	WDE	WDP2	WDP1	WDP0
1	0	0	0	1	1	1	1

WDIF: Interupt Flag, en lecture uniquement.

WDE; WDIE = 01 - Interrupt mode.

WDP[3:0] = 0101 - Timing de 0.5s.

Pour envoyer les mesures à l'imprimante nous devons utiliser la liaison série de l'ATMEGA comme décrit en 2.2.3, nous avons caculé la valeur de UBRR grâce à la formule donné dans la documentation $UBRR = \frac{f_{osc}}{16*BAUD} - 1$ qui nous donne UBRR = 832, soit 0x340 à répartir sur les registres UBRRL0 et UBRRH0.

```
//printer (envoi uniquement, pas de verification, conforme
    au CDCF)

UBRR (f = 16MHz) = 832

UBRRHO = 0x03

UBRRLO = 0x40

UCSROA = 0x00

UCSROB = 0b0000 1000
```

On règle ici les afficheurs et le clavier comme décrit en 2.2.1.

//Clavier et afficheurs DDRA = 0b0001 1111 DDRB = 0x0111 1111 DDRC = 0b0000 0111

UCSROC = 0b0000 0110

On reprends ici les différents vecteurs d'interruptions utilisés ainsi que les noms des subsoutines associées.

```
//vecteurs d'interuption
.org 0x0002
    JMP IRQ_detecteur
.org 0x0004
    JMP IRQ_clavier
.org 0x0018
    JMP IRQ_Watchdog
.org 0x003A
    JMP IRQ_convertion
```

3.2 Structure globale

Afin de réaliser les mesures de vitesses, nous n'avons à notre disposition que la position du vehicule, nous allons donc avoir besoin de mesurer la distance entre le radar et le vehicule à un intervale régulier pour pouvoir par la suite calculer la vitesse.

Le processus de mesure commence lorsque le vehicule entre dans la zone de mesure du télémetre et que le détecteur de présence envoie un signal d'interruption qui amène à l'appel de la procédure d'interruption $IRQ_detecteur$.

```
// detection d'une voiture par le detecteur de presence
IRQ_Detecteur:
    si cpt_detection==0 alors saut init_watch // si le
        capteur est en front montant on initialise le
        WatchDog
    //si non on reinitialise le WatchDog
WDTCSR<-0b00010000
WDTCSR<-0b00000000
cpt_detection <- 0
RETI
init_watch:
    WDTCSR<-0b00010000
WDTCSR<-0b01001101
cpt_detection=1
RETI</pre>
```

Cette procédure a pour but de démarrer ou d'arreter le WatchDog selon si le vehicule qui a été détecté entrait ou sortait de la zone de mesure (l'interuption est règlée pour être déclanchée sur front montant comme déscendant), cette dis-

tinction est faite grâce à une variable $cpt_detection$ qui est mise à 1 lorsqu'un vehicule est présent dans la zone et à 0 lorsque ce n'est plus le cas.

Par la suite, le Watch Dog va maintenant déclancher des interuptions toute les 0.5s sur la procédure $IRQ_WatchDog$ comme defini lors de l'initialisation. Voyons maintenant ce que fait cette procédure:

```
//interuption du watch_dog
// quand le watch_dog est activer on active la prise de
    mesure
IRQ_WDT :
    ADCSRA<-0b11001111
    RETI</pre>
```

Ici tout ce que fait la procédure c'est lancer une convertion sur ADC0 afin de mesurer la distance du radar au vehicule, lorsque cette mesure sera faite, le convertisseur analogique numérique lancera une interruption qui déclanchera la procédure IRQ-convertion.

```
IRQ_CONVERTION:
mesure <- ADC
si(cpt_mesure) == 0 alors saut cpt0 // c'est a dire c'est
   la premiere mesure de vitesse
si(cpt_mesure) == 1 alors saut cpt1 // c'est la 2 eme
   mesure de vitesse
cpt0:
Pos1<-mesure // alors on stocke la valeur mesure par la
   conversion entre 0 et 255
cpt_mesure <- 1</pre>
RETI
cpt1:
pos2<-mesure
if(Pos1-Pos2)>vitesse_limite saut distflash // si la
   vitesse et superieur a la limite et que la voiture est
   a plus de 30m du tel
cpt_mesure <- 0
RETI
distflash:// si la vitesse est superieur on attends que la
```

```
distance au radar soit inferieur a 30m
posflash<-76// 76 en annalogique soit 255/100*30 pour
    avoir les 30m
si posflash<76 alors saut port_serie
ADCSRA<-0b11001111

port_serie:
call flash
call imprime
RETI</pre>
```

Cette procédure a pour but global de prendre une première mesure de vitesse au début de la zone de mesure, et si cette mesure de vitesse est supérieure à la vitesse maximale autorisée, alors le convertisseur analogique numérique est lancé en free running mode et le radar flashera le vehicule lorsque la mesure de position sera inférieure à 30m on lance la procédure de flash et d'envoi de la vitesse mesurée à l'imprimante. Ce choix est expliqué plus en détail dans la partie 4.1.

Cette vitesse est d'abord convertie en km/h à partir de la mesure en m/s qui est utilisée en interne et ensuite envoyée caractère par caractère à l'imprimante.

3.3 Changement de la vitesse limite par l'utilisateur

La vitesse limite authorisée doit pouvoir être modifiée à tout moment par l'utilisateur à l'aide du clavier, nous afficherons également la saisie sur les 3 afficheurs durant la durée de la saisie et nous désactiverons les afficheurs lorsque la saisie a été validée. Cette saisie sera stockée dans 3 variables (une pour chaque digit) ce qui facilitera la saisie et nottament la correction.

4 Limites

4.1 Limite de l'utilisation du WatchDog à 0.5s

Comme nous l'avons dit en 3.1, le choix de l'intervalle entre les mesures à 0.5s entraîne des limites pour certaines vitesses qui peuvent passer à travers la zone de flash des 30m et donc dans certains cas éviter d'être flashé en roulant à une vitesse assez précise.

Cette limite peut être quantifiée sous quelques conditions:

- La première mesure est faite à exactement 100m du radar.
- Chaque mesure qui suit est faite à exactement 0.5s d'intervalle.

• Chaque calcul de vitesse se fait sur deux mesures, desquelles la seconde doit se retrouver dans la zone des 30m pour être flashé

Dans ces conditions, un rapide script (en annexe) nous permet de déterminer les plages de vitesses qui ne pourrait pas être mesurées avec ce système, on obtient les plages suivantes :

- [33.4; 35] m/s soit [120; 126] km/h
- [50; 69.9] m/s soit [180; 251] km/h
- $[100.2; +\infty[m/s \text{ soit } [360.7; +\infty[km/h]$

Comme on peut le constater, ces plages sont problématiques car parfaitement atteignable par un vehicule sur une autoroute (particulièrement les 2 premières). Notre solution pour palier à ce problème est celle implémentée en 3.2, l'attente en free running mode que le vehicule puisse être falshé fait que la seule façon d'éviter le radar serait de traverser la zone des 30m en moins de temps qu'il n'en faut à l'ATMEGA pour réaliser une convertion, ce qui fait que la vitesse minimale pour y parvenir devient bien trop élevée pour qu'un vehicule terrestre puisse l'atteindre.

4.2 Approximation numérique

Par soucis de précision