بسم الله الرحمن الرحم

عنوان پروژه

سيستم كنترل حرارت موتور

استاد درس

دكتر فاطمى

اعضای گروه

روند پروژه در یک نگاه

- ۱. دریافت دما از طریق سنسور NTC تحت پریفرال ۱
- ۲. اتصال به ماژول وای فای esp8266 تحت پروتکل UART1
 - ۳. ارسال دما از طریق وای فای به سرور thinkspeak
- ۴. آنالیز روی دماهای ارسال شده از سمت میکرو توسط افزونه متلب سرور
- ۵. ارسال پاسخ متناسب به عنوان وضعیت روشن/خاموش موتور به سمت میکرو
 - ۶. دریافت پاسخ سرور توسط میکرو
 - ۷. نشان دادن وضعیت موتور روی hexseg
- (۸.) جریان اطلاعات و دستورات در تمامی مراحل توسط دیباگر متصل به یوآرت ۲ قابل مشاهده باشد.

بخش اول:

با پريفرال ها آشنا بشويم...

يريفرال ADC

برای استفاده از ADC از کتابخانه های lpc17xx_adc.h , lpc17xx_pinsel.h که خود شرکت NXP آن را ارائه نموده است، استفاده شد.

راه اندازی اولیه پریفرال ADC

```
PINSEL CFG Type adcpinsel;
adcpinsel.Funcnum=1;
adcpinsel.OpenDrain=PINSEL PINMODE NORMAL;
adcpinsel.Pinmode=PINSEL PINMODE PULLUP;
adcpinsel.Pinnum=25;
adcpinsel.Portnum=0;
PINSEL ConfigPin(&adcpinsel);
ADC Init(LPC ADC, 100000);
ADC ChannelCmd(LPC ADC, ADC CHANNEL_2, ENABLE);
```

دريافت دما از طريق سنسور NTC تحت پريفرال ADC

بعد از اینکه initialization صورت گرفت برای خواندن مقدار ADC به صورت زیر عمل می کنیم :

```
ADC_StartCmd(LPC_ADC,ADC_START_NOW);
while(ADC_ChannelGetStatus(LPC_ADC,ADC_CHANNEL_2,ADC_DATA_DONE)==0);
analog=ADC_ChannelGetData(LPC_ADC,ADC_CHANNEL_2);
```

به دست آوردن دما

```
analog=ADC_ChannelGetData(LPC_ADC,ADC_CHANNEL_2);
int temp=(analog*4)-7800;
```

پريفرال UART

در این پروژه قسمت UART به صورت رجیستری و بدون کتابخانه کمکی زده شده است ، دلیل استفاده نکردن از کتابخانه به دلیل نکات و جزییاتی بود که باید به صورت دقیقی در سطح رجیسترها تعیین می گردید.

: UART1

به عنوان واسط بین برد و ماژول وای فای esp8266 استفاده شده است. دستورات ، داده ها و پاسخ ها از این پروتکل ببن وای فای و میکرو رد و بدل می شود.

: UART2

ابزار دیباگ و مشاهده نتایج دستورات در این پروژه هست. تمامی دستورات و داده ها و پاسخ هایی که بین برد ، وای فای و سرور رد و بدل می شود توسط uart2 به کامپیوتر ارسال شده و در برنامه hecules مشاهده می شود.

راه اندازی UART

```
33
       //init UART1
34
       LPC SC->PCLKSEL0|=0X0; //SET CLOCK OF UARTO CPUCLK/4=24MHZ
       LPC UART1->LCR=0X83; //SET 8bit data & enable dlab
35
       36
37
       LPC UART1->DLM=0;
38
       LPC UART1->LCR=0X3; // DESABLE DLAB
       LPC_UART1->FCR=0X7; // SET FIFO AND CLAER
39
40
       LPC PINCON->PINSEL0 |= (1 << 30); // Pin P0.10 used as TXD2 (Com2)
      LPC PINCON->PINSEL1 |= (1 << 0); // SET PIN FOR UARTO
41
42
       LPC UART1->IER=0X01;
43
       // init UART2
44
       LPC SC->PCLKSEL0|=0X0; //SET CLOCK OF UARTO CPUCLK/4=24MHZ
45
       LPC_PINCON->PINSEL0 \mid= (1 << 20); // Pin P0.10 used as TXD2 (Com2)
46
      47
       LPC SC->PCONP = LPC SC->PCONP (1<<24); //Open UART2 power control bit
48
       LPC UART2->LCR=0x83; //SET 8bit data & enable dlab
49
50
       LPC UART2->DLL=13;  // SET BAUD RATE = 115200
       LPC UART2->DLM=0;
52
       LPC UART2->LCR=0X3; // DESABLE DLAB
       LPC UART2->FCR=0X7; // SET FIFO AND CLAER
53
54
       LPC UART2->IER=0X01;
```

يريفرال GPIO

برای راه اندازی HEXSEG از λ پین پورت صفر و λ پین پورت ۲ در حالت GPIO استفاده شده است. راه اندازی این پریفرال با استفاده از همان کتابخانه μ پین پورت ۱ انجام شده است.






```
void hexseg(int a)
253
254 🗔
255
           GPIO SetDir(0,0x0000000FF, 1);
256
          GPIO SetDir(2,0x0000000FF, 1);
257
          GPIO ClearValue(0, 0x000000FF);
          GPIO ClearValue(2, 0x000000FF);
258
259
          if(a==1)
260 -
               GPIO SetValue(0, 0x0000000C7); //R
261
262
               GPIO SetValue(2, 0x00000098);
263
           else if(a==0)
264
265
266
               GPIO SetValue(0, 0x0000000BB); //5
267
               GPIO SetValue(2, 0x000000088);
268
269
           else
270 -
           GPIO ClearValue(0, 0x000000FF);
271
           GPIO ClearValue(2, 0x000000FF);
272
273
```

بخش دوم:

با Esp8266 به چه زبانی صحبت کنیم؟



توابع مورد نیاز

```
int string analyze(void);
void hexseq(int);
void stringer(void);
void stringer2(void);
int delay (int); // Delay function
unsigned char getchar1 (bool); // Get Char from UART1
unsigned char getchar2 (void); // Get Char from UART2
void sendcharl (unsigned char ); // Send Char from UART1
void sendchar2 (unsigned char ); // Send Char from UART2
void sendstring1 (char *); // Send string from UART1
void sendstring2 (char *); // Send string from UART2
```


بخش سوم:

Things speak!

thingspeak سرور

در لبه سرور ما از سایت thinkspeakاستفاده کرده ایم. ما در این سایت کانال ایجاد کردیم:

https://thingspeak. com/channels/140 5439



فيلدها



پس در مجموع از دید میکرو ، فیلد ۱ نوشتنی و فیلد ۲ خواندنی هست

فیلد ۲ چگونه داده درست می کند؟

MATLAB Code

```
channel_id = 1405439;
writeAPIKey = 'K801QQ0UAIUVHNOW';

temp = thingSpeakRead(channel_id, 'Fields',1, 'NumMinutes',3);

avg_temp = mean(temp);
display(avg_temp, 'Average temp');

if(avg_temp > 100 ) cond=0; else cond=1; end

thingSpeakWrite(channel_id,cond, 'Fields',2, 'WriteKey',writeAPIKey);
```

Name:	Time control
Frequency:	Every 5 minutes
Time Zone:	Tehran (edit)
Last Ran:	2021-07-24 4:26 am
Run At:	2021-07-24 4:31 am
Fuzzy Time:	± 0 minutes
MATLAB Analysis:	check condition

بخش آخر:

كار شروع مى شود...

