```
/* Hochschule fuer Technik und Wirtschaft
   /* Fakultät fuer Ingenieurwissenschaften
                                                                */
   /* Labor fuer Eingebettete Systeme
4
   /* Mikroprozessortechnik
5
    6
    /*
7
8
      C Übung.C:
         Programmrumpf fuer C-Programme mit dem Keil
9
10
         Entwicklungsprogramm uVision fuer ARM-Mikrocontroller
11
    12
   /* Name / Matrikel-Nr.: * Valentin Straßer 5014379 */
/* * Michal Roziel 5012845 */
1.3
14
15
   16
17
18
19 #include <LPC21xx.H> // LPC21xx Mikrocontroller Definitionen
20
   #include "C Uebung.H"
21
22
   // UART initialisieren
23
   void uartInit(unsigned int baudRate, unsigned int dataBits, unsigned int stopBits, unsigned int
    paritySelect, unsigned int parityEnable) {
24
       unsigned int uartConfig = 0;
25
       unsigned int Frequenzteiler;
26
27
       // UART-Konfiguration erstellen
28
       uartConfig = (paritySelect << 1) + parityEnable;</pre>
       uartConfig = (uartConfig << 1) + stopBits;</pre>
29
30
       uartConfig = (uartConfig << 2) + (dataBits-5);</pre>
31
32
       // UARTO an PO.O (TxDO) und PO.1 (RxDO) aktivieren
33
       PINSELO \mid = 0 \times 05;
34
35
       // Baudratenteiler berechnen
36
       Frequenzteiler = PCLOCK / (16 * baudRate);
37
38
       // UART-Register konfigurieren
       U0LCR = DLAB_BIT | uartConfig;
                                        // DLAB-Bit setzen, UART-Konfiguration
// Niedriges Byte des Baudratenteilers
39
       UODLL = Frequenzteiler % 256;
UODLM = Frequenzteiler / 256;
40
                                          // Hohes Byte des Baudratenteilers
41
                                          // DLAB-Bit löschen
42
       U0LCR = uartConfig;
       U0FCR = UART_FIFO_ENABLE;
                                          // FIFO aktivieren
43
44
   }
45
  // Schalterzustand von P0.16 -> S1 lesen
47
   unsigned int readSwitchState1(void) {
48
    return (IOPINO >> 16) & 1;
49
   }
50
51
    // Schalterzustand von P0.17 -> S2 lesen
52
    unsigned int readSwitchState2(void) {
53
       return (IOPINO >> 17) & 1;
54
55
56
    // Schalterzustand von P1.25 -> S3 lesen
57
    unsigned int readSwitchState3(void) {
58
      return (IOPIN1 >> 25) & 1;
59
60
61
    // BCD-Eingang von P0.10-P0.13 lesen
62
    unsigned int readInputBCD(void) {
63
       return (IOPINO >> 10) & 0xF;
64
65
66
    // Menü über UART senden
67
    void sendMenu(void) {
68
       uartSendString("\r\nStopp-Uhr\r\n");
       uartSendString("\tStart und Anhalten durch Druecken der Interrupt-Taste\r\n");
69
       uartSendString("\ts,S - Start/Stop\r\n");
70
71
       uartSendString("\ta,A - Anzeigen\r\n");
```

```
uartSendString("\tr,R - Reset\r\n");
 73
 74
 75
     // Baudrate initialisieren basierend auf BCD-Eingang
 76
     unsigned int initBaudrate(void) {
 77
          unsigned int index = readInputBCD();
 78
          // Wenn Index größer als 9 ist, baudrates[9] verw.
 79
          return (index > 9) ? baudrates[9] : baudrates[index];
 80
     }
 81
 82
     // Einzelnes Zeichen über UART senden
 8.3
     void uartSendChar(char data) {
          while ((UOLSR & UART READY BIT) == 0); // Warten, bis UART bereit ist
 84
          UOTHR = data; // Zeichen senden
 8.5
 86
     }
 87
    // String über UART senden
 89
     void uartSendString(char* str) {
 90
         int i = 0;
 91
          while (str[i] != '\0') { // Bis zur Nullterminierung
             uartSendChar(str[i]); // Zeichenweise senden
 92
 93
 94
          }
 95
     }
 96
 97
     // Zeichen über UART empfangen
 98
     char uartReadChar(void) {
 99
         while (!(UOLSR & UART RX READY)); // Warten, bis ein Zeichen empfangen wurde
100
         return UORBR;
                                      // Empfangenes Zeichen zurückgeben
101
102
103 // Timer initialisieren
104  void initTimer(void) {
105
                                     // Prescaler für den Timer - 12.5 MHz
         TOPR = 12500;
106
         TOTCR = 0x02;
                                     // Timer zurücksetzen mit Bit 1
107
         TOMCR = 0x03;
                                     // Interrupt und Reset bei Übereinstimmung
108
         TOMR0 = 1000;
                                     // 1000 ms 1 Interrupt
         TOTCR = 0x00;
                                      // Timer anhalten mit Timer Control Reg.
109
110
111
         // Interrupt-Konfiguration
112
         VICVectAddr4 = (unsigned long) T0isr; // addr. von isr -> VIC
         VICVectCnt14 = 0x24; // VICVecCnt1 Bit 5 & 4 : Kanal4
113
114
         VICIntEnable \mid = 0 \times 10;
    }
115
    // Externen Interrupt initialisieren
117
118     void initExIn(void) {
         PINSELO |= 0 \times 800000000;
119
                                     // EINT2 aktivieren -> Func. 01
                                 // Flankengesteuerter INT. Bit 2
// Kanal 16 : Bit5 : VekKanal, 4: Int.ID
120
         EXTMODE |= 0 \times 04;
121
         VICVectCntl0 = 0x30;
122
         VICVectAddr0 = (unsigned long)myEXTINT; // save addr. der isr
123
         VICIntEnable = 0 \times 10000;
                                  // EINT2 aktivieren
124
     }
125
126
     // Integer über UART senden
127  void sendInt(int value) {
128
         char buffer[5];
                                      // Bufffer um Int. int richtig. Reih. zu senden
129
         int i = 0;
                                      // Laufindex
130
131
                                      // Sonderfall: Wert ist 0, da sonst endlos
132
         if (value == 0) {
133
             buffer[i++] = '0';
                                      // manuelles zeichen
134
135
136
                                      // Zahlen in umgekehrter Reihenfolge
137
                                      //in den Buffer schreiben
138
        while (value > 0) {
                                      // mod extrahiert letzte ziffer
                                      // '0' -> ASCII Zeichen
139
140
              buffer[i++] = (value % 10) + '0';
141
              value /= 10;
                                      // Ganzzahlige Integer Division entf. letzt. Z.
          }
142
143
```

C:\Users\Michal\Desktop\letzter versuch\experiment-4-new\C_Uebung.c

```
// Zahl korrekt herum ausgeben
145
          while (i--) {
                                       // Rückwärts durch Buffer zählen
146
              uartSendChar(buffer[i]);
147
148
     }
149
150
     // Externer Interrupt-Handler
151
      void myEXTINT(void) __irq {
152
153
          TOTCR = (TOTCR == 0x01) ? 0x00 : 0x01;
154
                                       // Timer starten oder anhalten
155
                                       // Falls Timer Läuft Stoppen, sonst starten
156
                                       // bei jedem EINT2 wechselt der Timer
157
158
                                       // Message ob Timer läuft oder nicht
159
          uartSendString((TOTCR == 0x01) ? "Timer gestartet!\r\n" : "Timer angehalten!\r\n");
160
161
162
          EXTINT = 0 \times 04;
                                        // Interrupt-Flag löschen -> Setzt EINT2 zurück
163
                                        // Sonst : EINT2 kann nicht erneut ausgeführt werden
164
          VICVectAddr = 0x00;
                                        // Signalisiert VIC, dass isr fertig
165
     }
166
167
      // Timer-Interrupt-Handler
     void T0isr(void) __irq {
168
169
          sek++;
                                        // vergangene Zeit speichern
170
          IOCLR0 = SEGMENT;
                                        // Anzeige zurücksetzen
171
172
          IOSET0 = bcd[sek % 10];
                                        // EinerDarstellung der aktuellen Sek.
173
174
          TOIR |= 0x10;
                                        // Interrupt-Flag löschen
175
          VICVectAddr = 0x00;
                                        // VIC signalisieren, dass isr fertig
176
177
178
     // Zeit über UART senden
179
     void sendTime(void) {
180
181
          int h = sek / 3600;
                                       // Stunden berechnen
          int m = (sek % 3600) / 60;
                                      // Minuten berechnen
182
183
          int s = sek % 60;
                                       // Sekunden berechnen
184
          uartSendString("Zeit: ");
185
                                        // falls h< 10, führende Null
186
         if (h < 10) sendInt(0);
187
         sendInt(h):
                                        // h senden
188
          uartSendChar(':');
189
                                       // falls m < 10, führende Null
         if (m < 10) sendInt(0);</pre>
190
          sendInt(m);
191
          uartSendChar(':');
192
                                        // falls s < 10, führende Null
          if (s < 10) sendInt(0);
193
          sendInt(s);
194
          uartSendString("\r\n");
195
     }
196
197
      // Siebensegmentanzeige initialisieren
198
      void initSeg(void) {
199
          IODIR0 = SEGMENT; // P0.18-P0.24 als Ausgang setzen
200
          IOCLR0 = SEGMENT; // Ausgang zurücksetzen
201
                            // Anzeige auf 0 setzen
          IOSET0 = bcd[0];
202
203
204
     // Hauptprogramm
205
     int main(void) {
206
          char choice;
                        // Initiale Zeit setzen
207
          sek = 0;
208
209
          // Initialisierungen
210
          uartInit(initBaudrate(), 8, readSwitchState3(), readSwitchState2(), readSwitchState1());
211
                              // UART : baudrate, datenbits, stoppbits, parity
212
          initSeg();
213
          initExIn();
214
          initTimer();
215
```

C:\Users\Michal\Desktop\letzter versuch\experiment-4-new\C_Uebung.c

```
// Hauptschleife
217
          while (1) {
218
              sendMenu();
                             // menu senden
              choice = uartReadChar();
219
220
221
              switch (choice) {
                  case 's': case 'S':
222
223
                              // timer start-stop
224
                      TOTCR = (TOTCR == 0x01) ? 0x00 : 0x01;
225
                      uartSendString((TOTCR == 0x01) ? "Timer gestartet!\r\n" : "Timer angehalten!\r\n");
226
                      break;
227
                  case 'a': case 'A':
                              // Zeit anzeigen lassen
228
229
                      sendTime();
230
                      break:
231
                               // Timer-Reset
232
                  case 'r': case 'R':
233
                      if (TOTCR == 0 \times 01) {
234
                          uartSendString("Sie muessen die Stoppuhr erst anhalten, erst dann duerfen Sie sie
      zuruecksetzen\r\n");
235
                      } else {
236
                          TOTCR = 0x02; // Timer zurücksetzen
237
                          sek = 0;
238
                          uartSendString("Timer wurde erfolgreich zurueckgesetzt!\r\n");
239
240
                      break;
241
                  default:
                      uartSendString("Ungültige Eingabe!\r\n");
242
243
                      break:
244
              }
245
246
              // Zeitgrenze prüfen und zurücksetzen
247
              if (sek >= 215999) {
                  TOTCR = 0x00; // Timer anhalten
248
249
                  TOTCR = 0x02; // Timer zurücksetzen
250
                  sek = 0;
251
                  uartSendString("aktuelle Timer-Zeit: 59:59:59. Stoppuhr wurde angehalten und
      zurueckgesetzt\r\n");
252
              }
253
254
```

255